

REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

# Page numbers refer to hand written numbers at the bottom of pages

Rolleicord VA       pages 48-57         Rolleicord VB       58-65         Rolleiflex 3.5       66-77         Rolleiflex 3.5 F       78-105         Rolleiflex 3.5 E2       106-117         Rolleiflex 3.5 E3       118-135         Rolleiflex 2.8 E       148-153         Rolleiflex 2.8 E       156-175         Rolleiflex 2.8 E2       176-183         Rolleiflex 2.8 E3       184-201         Tele-Rolleicord 220       202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       220-23         Rolleiflex T       238-249         Rolleimagic II       250-261         Rolleiflex Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       292-305         Getriebe (Transmissions)       306-307	
Rolleiflex 3.5       66-77         Rolleiflex 3.5 F       78-105         Rolleiflex 3.5 E2       106-117         Rolleiflex 3.5 E3       118-135         Rolleiflex 4X4       136-147         Rolleiflex 2.8 E       148-155         Rolleiflex 2.8 F       156-175         Rolleiflex 2.8 E3       184-201         Tele-Rolleicord 220       202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       220-237         Rolleiflex T       238-249         Rolleiflex Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex Tele Teilm       286-291         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       292-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Rolleiflex 3.5 F.       .78-105         Rolleiflex 3.5 E2       .106-117         Rolleiflex 3.5 E3       .118-135         Rolleiflex 4X4       .136-147         Rolleiflex 2.8 E       .148-155         Rolleiflex 2.8 F       .156-175         Rolleiflex 2.8 E3       .184-201         Tele-Rolleicord 220       .202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       .220-237         Rolleiflex T       .238-249         Rolleimagic II       .250-261         Rolleiflex Teilm       .262-267         Rolleiflex Teilm       .268-285         Rolleiflex Tele Teilm       .292-297         Rolleiflex Tele Teilm       .292-297         Rolleiflex T Teilm       .292-301         Montageplatte (Mounting Plate)       .302-305	
Rolleiflex 3.5 E2.       106-117         Rolleiflex 3.5 E3.       118-135         Rolleiflex 4X4.       136-147         Rolleiflex 2.8 E.       148-155         Rolleiflex 2.8 F.       156-175         Rolleiflex 2.8 E3.       176-183         Rolleiflex 2.8 E3.       184-201         Tele-Rolleicord 220.       202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       220-237         Rolleiflex T.       238-249         Rolleimagic II.       250-261         Rolleiflex Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex Tele Teilm       286-291         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Rolleiflex 3.5 E3       118-135         Rolleiflex 4X4       136-147         Rolleiflex 2.8 E       148-155         Rolleiflex 2.8 F       156-175         Rolleiflex 2.8 E3       176-183         Rolleiflex 2.8 E3       184-201         Tele-Rolleicord 220       202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       220-237         Rolleiflex T       238-249         Rolleimagic II       250-261         Rolleicord VB Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex Tele Teilm       286-291         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Rolleiflex 4X4.       136-147         Rolleiflex 2.8 E.       148-155         Rolleiflex 2.8 F.       156-175         Rolleiflex 2.8 E2.       176-183         Rolleiflex 2.8 E3.       184-201         Tele-Rolleicord 220.       202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       220-237         Rolleiflex T.       238-249         Rolleimagic II.       250-261         Rolleiflex Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       286-291         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Rolleiflex 2.8 E.       148-155         Rolleiflex 2.8 F.       156-175         Rolleiflex 2.8 E2       176-183         Rolleiflex 2.8 E3       184-201         Tele-Rolleicord 220       202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       220-237         Rolleiflex T       238-249         Rolleimagic II       250-261         Rolleiflex Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Rolleiflex 2.8 F.       156-175         Rolleiflex 2.8 E2       176-183         Rolleiflex 2.8 E3       184-201         Tele-Rolleicord 220       202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       220-237         Rolleiflex T       238-249         Rolleimagic II       250-261         Rolleiflex Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       286-285         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Rolleiflex 2.8 E2	
Rolleiflex 2.8 E3       184-201         Tele-Rolleicord 220       202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       220-237         Rolleiflex T       238-249         Rolleimagic II       250-261         Rolleicord VB Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex 2.8 E Teilm       286-291         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Tele-Rolleicord 220       202-219         Weitwinkel-Rolleiflex       220-237         Rolleiflex T       238-249         Rolleimagic II       250-261         Rolleicord VB Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex 2.8 E Teilm       286-291         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Weitwinkel-Rolleiflex       .220-237         Rolleiflex T       .238-249         Rolleimagic II       .250-261         Rolleicord VB Teilm       .262-267         Rolleiflex Teilm       .268-285         Rolleiflex 2.8 E Teilm       .286-291         Rolleiflex Tele Teilm       .292-297         Rolleiflex T Teilm       .298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       .302-305	
Rolleiflex T.       238-249         Rolleimagic II.       250-261         Rolleicord VB Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex 2.8 E Teilm       286-291         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Rolleimagic II.       250-261         Rolleicord VB Teilm.       262-267         Rolleiflex Teilm.       268-285         Rolleiflex 2.8 E Teilm.       286-291         Rolleiflex Tele Teilm.       292-297         Rolleiflex T Teilm.       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	1
Rolleicord VB Teilm       262-267         Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex 2.8 E Teilm       286-291         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Rolleiflex Teilm       268-285         Rolleiflex 2.8 E Teilm       286-291         Rolleiflex Tele Teilm       292-297         Rolleiflex T Teilm       298-301         Montageplatte (Mounting Plate)       302-305	
Rolleiflex 2.8 E Teilm	
Rolleiflex Tele Teilm	
Rolleiflex T Teilm	
Montageplatte (Mounting Plate)302-305	1
Getriebeplatte (Transmissions Disk)308-313	
Objektivtraeger (Objective Carriers)314-351	
Abschlusskasten (Termination Box)352-407	
Kurbelseitenwand (Crank Side panel)408-409	
Einstellseitenwand (Adjusting Side Panel)410-41	3
Kurbelseitenwand (Crank Side panel)414-415	
Einstellseitenwand (Adjusting Side Panel)416-41	9
Aufzugsseitenwand (Elevator Side Panel)420-42	1
Einstellseitenwand (Adjusting Side Panel)422-42	7
Seitenwand (Side Panel)428-429	
Lichtschacht (Light Slot)430-439	
Mattscheibenrahman (Focusing Screen)440-44	١.
Lichtschacht (Light Slot)442-455	
Rueckwand (Rear Wall)456-459	
Kamerarueckwand (Camera Rear Wall)460-461	
Planglasrueckwand (Glass Plate Back)462-463	,
Kamerarueckwand (Camera Rear Wall)464-465	
Rueckwand (Rear Wall)466-467	
Kamerarueckwand (Camera Rear Wall)468-475	
Tastwerk (Film Roller)476-477	



# Reparatur-Anleitungen Repair-Manuals Instructions de Réparation

# Zweiäugige Spiegelreflex-Kameras Twin Iens reflex cameras Appareils reflex à miroir à deux objectifs

Gegenstand/Subject/Objet	Gruppe/Group/Groupe
Allgemeine Hinweise	1
General Instructions	00
Instructions générales	
Kamera, komplett	
Camera, complete	01
Apparell complet	
Kamera- oder Gehäuse-Montage	
Camera, or housing assembly	02
Montage de l'appareil ou du boîtier	
Kamera- oder Gehäuse-teilmontiert; Spiegelkasten	
Camera, or housing subassembled; mirror carrier	03
Apparell ou boîtier préassemblé; boîtier à miroir	
Getriebeplatte; Montageplatte; Zeitenstellplatte	
Mechanism plate; speed setting plate	04
Platine de mécanisme; platine de montage; platine de sélection de vitesse	130
Objektivträger; Verschlußplatine	
Lens carrier; shutter plate bar	05
Porte-objectif; platine d'obturateur	
Abschlußkasten; Kappe; Objektiveinsatz	
Front cover; cap; objective mount	06
Boltier avant; coiffe; support d'objectif	
Seitenwand	
Side panel	07
Paroi latérale	
Lichtschacht; Prisma; Suchereinsatz	
Focusing hood; prism; viewfinder insert	06
Capuchon de visée; prisme; insert de visée	
Kassette; Rückwand	
Magazine; back cover	09
Magasin; dos	
Kassetten - Einsatz	
Magazine insert	10
Insert de magasin	



## Erläuterungen **Explanations**

Der vorliegende Katalog soll Ihnen die Reparatur von Rollei -Geräten und die Bestellung von Ersatzteilen erleichtern. Die Kataloge (Reparatur - Anleitungen) sind nach Gerätetypen unterteilt.

Aus dem Inhaltsverzeichnis können Sie ersehen, in welcher Registergruppe die Geräte-Baugruppe zu finden ist, die Sie reparieren oder als Ersatzteil bestellen wollen.

Zur besseren Handhabung des Kataloges sind unter Aligemeine Hinweise die Erläuterungen zum Katalog, der Sachnummern-Schlüssel, die verwendeten Symbole sowie die Katalog-Bestellkarte separat angeführt.

Im Sachnummern-Schlüssel wird das Rollei-Sachnummern-System erlautert.

Unter Symbole sind alle im Katalog verwendeten Zeichen für Fette. Klebstoffe und Lacke sowie die Erklärungen für die Ersatzteil-Liste angegeben.

Im Katalog beginnt jede Baugruppe mit einem neuen Blatt (Vorderseite - Reparatur - Anleitung; Rückseite - Ersatzteil -Liste) und kann sich je nach Umfang über mehrere Blätter erstrecken.

Die Seiten der Reparatur-Anleitung sind in Schriftkopf, Explosionszeichnung und Reparatur-Hinweise unterteilt.

Im Schriftkopf ist das Ausgabedatum, die Blatt. Nummer, die Benennung und die Sachnummer der abgebildeten Baugruppe angegeben.

Beispiel für die Blatt-Nummer: 3.04.010 Lfd. Blatt-Nummer Katalog-Nummer -Registergruppe - 1 Gerat

Die Explosionszeichnungen sind im Demontageprinzip dargestellt und je nach Baugruppe mit bei 1 beginnenden Positions-Nummern versehen.

Die Positions-Nummern der Reparatur-Hinweise sind mit denen der Explosionszeichnungen identisch.

Sie können anhand der Explosionszeichnungen das Gerät oder die Baugruppe bis zu einem bestimmten Teil demontie-

Anhand der Positions-Nummern ersehen Sie, welche Reparatur-Hinweise beim Montieren zu beachten sind.

Die zur Demontage und Montage erforderlichen Werkzeuge. Lehren und Meßeinrichtungen sind in der Ersatzteil-Liste unter Bemerkungen angegeben.

Die Ersatztell-Liste bezieht sich immer auf die umseitige Abbildung der Reparatur-Anleitung und ist in folgende Spalten eingeteilt:

Pos.-Nr. Positions-Nummer entspricht der umseitigen Explosionszeichnung.

K: R: X: .. Kennzeichen; siehe Symbole.

Benennung

Bemerkungen

Sachnummer Erläuterungen der Sachnummer, siehe

Sachnummern-Schlüssel.

Stuck je Variante verwendete Stückzahl für 1 Gerät bzw.

Benennung des Ersatzteiles.

Baugruppe. Angaben über Werkzeuge. Lehren und

Meßeinrichtungen, sowie die für die Ver-

wendung erforderlichen Hinweise.

The enclosed catalogue will facilitate the repair of Rollei equipment and the ordering of spare parts. The catalogues (repair manual) are subdivided into types of equipment.

From the table of contents you can see in which index group the equipment-assembly group, which you wish to repair or order as a spare part, is to be found.

To make the catalogue easy to handle the explanatory remarks the layout of the catalogue, the index number key, the symbols used and the order form for additional catalogues are listed separately under general information.

Under Index number key the Roller index number system is explained.

Under symbols all the markings used in the catalogue for greases, adhesives and paints are listed as well as explanations re the spare parts list.

In the catalogue each assembly group starts on a new page (on the front - repairs manual - on the back - spare parts list) and can spread over several pages according to its length.

The pages of the repair manual are divided into heading. exploded view and instructions for repair.

In the heading are included the date of publishing, the page number, nomenclature, and index number of the assembly group illustrated.

E.g. for the Page Number: 3.04.010 5 catalogue number serial page number index group -

The exploded views are shown with parts in a disassembled state with position numbers for each assembly group beginning with 1.

The position numbers in the instructions for repair are the same as those in the exploded views.

With the aid of the exploded views it is possible to disassemble the apparatus or assembly group to a particular part. The position numbers indicate the order in which the instructions for repair must be followed when assembling.

The tools, gauges and measuring instruments necessary for (dis) assembly are indicated in the spare parts list under remarks.

The Spare Parts List always relates to the overleaf illustration of the repair manual and is divided into the following columns:

Position number corresponds to the exploded Pos no

view on the fore side.

K: R: X: . markings; see symbols.

Index no explanatory remarks re the index number, see

index number key.

Nomenclature name of the spare part.

Parts per Number of parts used for apparatus or as-

sembly group. variant Remarks

details about tools, gauges and measuring instruments plus instructions for their use

### **Explications**



Le but du présent catalogue est de vous faciliter la réparation des appareils Roller et la commande des pièces de rechange. Le contenu des catalogues (instructions de réparation) est classe suivant les types d'appareils

Le sommaire indique dans quel groupe de registre se trouve le sous-ensemble que vous devez réparer ou commander en prêce de rechange

Pour faciliter le maniement du catalogue, le chapitre Instructions genérales comprend à part des Explications relatives au catalogue, le système d'identification des numéros de repère, les symboles utilisés ainsi que la carte de commande de catalogue.


Le numérotage des pièces adopté par Rollel est expliqué dans le système d'identification

Le chapitre symboles resume tous les symboles utilisés dans le catalogue pour la designation des graisses, colles et vernis et donne des explications concernant la liste des pièces de rechange

Dans le catalogue, chaque groupe de construction qui commence par une nouvelle feuille (recto- instructions de réparation; verso: fiste de pièces de rechange) peut, selon l'importance du sujet, s'étendre sur plusieurs feuilles.

Les pages instructions de réparation comportent l'en-tête la vue eclatée et des indications pour la réparation.

Dans l'en-tète figure la date de publication, le numéro de feuille, la désignation et le numéro-repère du groupe de construction representé



Les vues eclatees representent l'organe desassemblé comportant, suivant le groupe de construction, des numéros de position commençant par 1

Les numeros de position figurant dans les instructions de reparation correspondent à ceux des vues éclatées.

A l'aide des vues eclatées il est possible de désassembler l'appareil ou le groupe de construction jusqu'à un certain point

Les numeros de position renvoient egalement aux instructions de reparation dont il faut tenir compte au désassemblage.

Les outils, gabarits et appareils de mesure nécessaires au desassemblage et à l'assemblage figurent dans les observations de la liste de pièces de rechange

La flate des pièces de rechange se rapporte toujours à la figure du recto de l'instruction de réparation. Elle comporte les colonnes ci-apres

N° de position. Le numero de position correspond a la vue eclatee figurant au recto.

K R, X • Reperes, voir symboles

Numero-repere pour explications voir systeme d'identification

denomination de la piece de rechange

nombre de piece par appareil ou groupe de construction

renseignements sur outils gabarits el appareils de mesure et sur les utilisa-

tions

Designation


Nombre par

Observations


variante



### Rollei-Sachnummern.



#### 2. Sonder-Nummern für Service



75 Ersatzteile 76

77 78

> 79 Hilfsstoffe 79000 Lacke - Schraubensicherung 79100 Lacke - Lackierung

79200 Lacke - Verdünnung 79300 Öle


79400 Fette 79500 Dichtmassen

5-72


### Parts number-code



### 1. Rollel parts number.




### 2. Special Numbers for Service.




75 spare parts
76
77
78
79 auxiliaries
79000 paints - screw tocking fluid
79100 paints - coating/finishing
79200 paints - thinning
79300 oils
79400 greases
79500 sealing compounds



### Rollei numéros de pièces.



### 2. Numéros spéciaux pour service.



79500 Mastic d'étanchéité



125	Positions-Nummer links: Abgebildetes Teil	125	Position number left: illustrated part
125	Positions-Nummer rechts: Nicht abgebildetes Teil	125	Position number right: not illustrated part
25A-K	Geänderte Positions-Nummer	125A-K	Altered position number
25L-Z	Später eingefügtes Ersatzteil	125L-Z	Spare part inserted later on
•	Kein Ersatzteil	•	No spare part
A-Z	Kein Ersatzteil, wird jedoch unter Reparatur- Hinweise angesprochen	• A-Z	No spare part, will be mentioned under repair instructions
K	Ersatzteil, wird nicht abgegeben	K	Spare part will not be supplied
3	Computer-Ersatzteil, wird nicht abgegeben	R	Computer spare part will not be supplied
<	Ersetzt die davorliegende Indizes (Index 3 für 2.1 und 0)	X	Replaces the previously mentioned indices (index 3 instead of 2, 1 and 0)
<b>A</b>	Ersetzt den (einen) davorliegenden Index (Index 3 für 2)	A	Replaces previously mentioned (one) index (index 3 instead of 2)
3	Ersetzt zwei davorliegende Indizes (Index 3 für 2 und 1)	В	Replaces two previously mentioned indices (index 3 instead of 2 and 1)
С	Ersetzt drei davorliegende Indizes (Index 4 für 3-1)	С	Replaces three previously mentioned indices (in- dex 4 instead of 3-1)
0	Ersetzt vier davorliegende Indizes (Index 5 für 4-1)	D	Replaces four previously mentioned indices (in- dex 5 instead of 4-1)
	Ersetzt fünf davorliegende Indizes (Index 6 für 5-1)	E	Replaces five previously mentioned indices (in- dex 6 instead of 5-1)
	Ersetzt sechs davorliegende Indizes (Index 7 für 6-1)	F	Replaces six previously mentioned indices (index 7 instead of 6-1)
3	Ersetzt sieben davorliegende Indizes (Index 8 für 7-1)	G	Replaces seven previously mentioned indices (index 8 instead of 7-1)
1	Ersetzt acht davorliegende Indizes (Index 9 für 8-1)	н	Replaces eight previously mentioned indices (index 9 instead of 8-1)
0	Variantei Eingetragene Stückzahl wird in allen Varianten verwendet.	00	Variant: Number of spare parts marked up will be used in all variants
11-05	Varianten: Eingetragene Stückzahl wird nur in der angegebenen Variante verwendet.	01-05	Variants: Number of spare parts marked up will be used in the variants indicated only
-	Verwendung nach Bedarf		To be used if needed
→ 1968	Verwendung bis 1968; Angabe der Geräte-Nummer moglich	→ 1968	Used until 1968; apparatus number may also be specified
968 →	Verwendung ab 1968; Angabe der Geräte-Nummer möglich	1968 →	Used since 1968; apparatus number may also be specified
NBI	Nach Bedarf: bei Verwendung keine festgelegte	(NB)	If needed; when using, no fixed number of spare
ww)	Stuckzahl Wahlweise: bei Verwendung festgelegte Stück- zahl (je nach Service-Bereich und Ausführung).	(WW)	parts At choice, when using, fixed number of spare parts (dependent on service facilities and exe-
BER TA	Bereitschafts-Tasche-Taschenteil	BER. TA.	cution) Ever - ready case; part of case
,	Durchmesser in mm	Ø	Diameter in mm
ъм.	Meterware	QM.	Material by the meter
QM.	Meterware mit Längenangabe = 1 Meter	1 Q M	Material by the meter with specification of length:

# **Symboles**



125	Numéro de position à gauche: plèce représentée sur la figure
125	Numero de position à droite: pièce non repré- sentée sur la figure
125A-K	Numéro de position modifié
125L-Z	Pièce de rechange ajoutée ultérieurement
•	Pas de pièce de rechange
● A-Z	Pas de plèce de rechange, mais est mentionnée dans les instructions de réparation
K	Pièce de rechange, non livrable
я	Pièce de rechange de computer, non livrable
X	Remplace les préfixes (indice 3 pour 2, 1 et 0)
A	Remplace le (un) préfixe (indice 3 pour 2)
8	Remplace deux préfixes (indice 3 pour 2 et 1)
с.	Remplace trois préfixes (indice 4 pour 3 - 1)
D	Remplace quatre préfixes (indice 5 pour 4 - 1)
E	Remptace cinq préfixes (indice 6 pour 5 - 1)
F	Remplace six préfixes (indice 7 pour 6 - 1)
G	Remplace sept préfixes (indice 8 pour 7 - 1)
н	Remplace huit préfixes (indice 9 pour 6 - 1)
00	Variante: le nombre de pièces mentionné est utilise dans toutes les variantes
01-05	Variantes, le nombre de pièces mentionné est utilise uniquement dans la variante précisée
basely	Utilisation selon besoins
1968	Utilisation jusqu'à 1968 n° d'appareil peut être precise
1968	Utilisation a partir 1968: nº d'appareil peut être precise
INBI	Suivent besoin le nombre de pièces à utiliser
(WWI	n'est pas precise Au choix: le nombre de pièces à utiliser est pré- cise (selon facilités de service et l'exécution)
SER TA	Sac tout-prét, partie sac
Ø	Diametre en mm
@ <u>₩</u>	Materiel livre au metre
1 <u>@₩</u> .	Materiel livre su metre avec indication de la longueur = 1 metre

# Symbole für Hilfsstoffe Symbols for auxiliaries

#### Lack zur Schraubensicherung und Follenkleber

- 1 = 79001.00.0 Schraubensicherungslack grau
- 2 = 79002.00.0 Schraubensicherungslack schwarz
- 3 = 79003.00.0 Schraubensicherungslack Stalok-400
- 4 = 79004.00.0 Plastikkleber P500
- 5 = 79005.00.0 Gießharz Leguval
- 6 = 79006.00.0 Uhu Kontakt
- 7 = 79007.00.0 Schraubensicherungslack farblos
- 8 = 79008.00.0 Schraubensicherungslack Z4/1267A
- 9 = 79009.00.0 Pattex Kleber
- 10 = 79010.00.0 Komponentenkleber Technikoll 877
- 11 = 79011.00.0 Planatol-Rapid-Kleber
- 12 = 79012.00.0 Zementleim Typ 2001
- 13 = 79013.00.0 Prestik AE 4 MM-Kleber
- 14 = 79014.00.0 Sicomet 85 Kleber
- 15 = 79015.00.0 Kunststoffkleber Isarplast L526



#### Lack zum Lackleren

- 1 = 79101.00.0 Lack schwarz halbmatt
- 2 = 79102.00.0 Lack schwarz todmatt



### Lackverdünnung und Härter

- 1 = 79201.00.0 Verdünnung (Pattex)
- 2 = 79202.00.0 Verdünnung K2 (11907)
- 3 = 79203.00.0 Terokal-Verdünner K
- 4 = 79204.00.0 Lösungsmittel C (9505)
- 5 = 79205.00.0 Ago Zusatz IV
- 6 = 79206.00.0 BP Härtepaste
- 7 = 79207.00.0 Verdünner 220 f. \( \)





- 1 = 79301.00.0 V-ÖI 1208/65
- 2 = 79302.00.0 Synthetik Öl 9010

- 1 = 79401.00.0 Kältefett KF 0365 M
- 2 = 79402.00.0 Vaseline
- 3 = 79403.00.0 Kältefett KF 0963
- 4 = 79404.00.0 Sonderfett LO 33
- 5 = 79405.00.0 Sonderfett LO 3340/M
- 6 = 79406.00.0 Molykote Dx-Paste weiß
- 7 = 79407.00.0 Sonderfett LO 1160 D/300
- 8 = 79408.00.0 Sonderfett LO AL5/B1
- 9 = 79409.00.0 Sonderfett LO AL5/25
- 10 = 79410.00.0 Sonderfett LO OR/5A
- 11 = 79411.00.0 Sonderfett Viscobil grün
- 12 = 79412.00.0 Molykote Paste G
- 13 = 79413.00.0 Molykote Paste BR 2 C
- 14 = 79414.00.0 Kontaktfett Elektrolube 2G-X
- 15 = 79415.00.0 Sonderfett Retinax G

#### Dichtmasse

- 1 = 79501.00.0 Kartuschen "Terodicht"
- 2 = 79502.00.0 Silikon Wärmeleitpaste KF400 3 = 79503.00.0 Wewo-Klebekompound K28

#### Paint,screw locking and film adhesive

- 1 = 79001.00.0 screw locking paint grey
- 2 = 79002.00.0 screw locking paint black 3 = 79003.00.0 screw locking paint Stalok-400
- 4 = 79004.00.0 plastic glue P500
- 5 = 79005.00.0 chasting resin Leguval
- 6 = 79006.00.0 Uhu contact (contact adhesive)
- 7 = 79007.00.0 screw locking paint colorless
- 8 = 79008.00.0 screw locking paint Z4/1267A
- 9 = 79009.00.0 Pattex glue
- 10 = 79010.00.0 component-glue Technikoli 877
- 11 = 79011.00.0 Planatol-Rapid-glue
- 12 = 79012.00.0 cement-lime type 2001
- 13 = 79013.00.0 Prestik AE 4 MM-glue
- 14 = 79014.00.0 Sicomet 85 glue
- 15 = 79015.00.0 Plastic-glue Isarplast L526



#### Paint - coating

- 1 = 79101.00.0 Paint black half mat
- 2 = 79102.00.0 Paint black



### Paint - thinning and hardener

- 1 = 79201.00.0 Thinning (Pattex)
- 2 = 79202.00.0 Thinning K2 (11907)
- 3 = 79203.00.0 Terokal-Thinner K
- 4 = 79204.00.0 Solvent C (9505)
- 5 = 79205,00.0 Ago additive IV
- 6 = 79206.00.0 BP hardener paste
- 7 = 79207.00.0 Thinner 220 f. \15





- 1 = 79301.00.0 V-Oil 1208/65
- 2 = 79302.00.0 Synthetic Oil 9010

- 1 = 79401.00.0 low temperature (cold) grease KF 0365 M
- 2 = 79402.00.0 Vaseline

Grease

- 3 = 79403.00.0 low temperature (cold) grease KF 0963
- 4 = 79404.00.0 special grease LO 33
- 5 = 79405.00.0 special grease LO 3340/M
- 6 = 79406.00.0 Molykote Dx-paste white
- 7 = 79407.00.0 special grease LO 1160 D/300
- 8 = 79408,00.0 special grease LO AL5/B1 9 = 79409.00.0 special grease LO AL5/25
- 10 = 79410.00.0 special grease LO OR/5A
- 11 = 79411.00.0 special grease Viscobil green
- 12 = 79412.00.0 Molykote paste G
- 13 = 79413.00.0 Molykote paste BR 2 C
- 14 = 79414.00.0 contact grease Elektrolube 2G-X
- 15 = 79415.00.0 special grease Retinax G

#### Sealing

- 1 = 79501.00.0 catridge "Terodicht" (sealant)
- 2 = 79502.00.0 Silikon heat conductive paste KF400
- 3 = 79503.00.0 Wewo compound K28

# Symboles pour auxiliaires



### Laque frein de et adhésifs

- 1 = 79001.00.0 Laque frein de vis gris 2 = 79002.00.0 Laque frein de vis noir
- 3 = 79003.00.0 Laque frein de vis Statok-400 4 = 79004.00.0 Colle pour matière plastique P500
- 5 = 79005.00.0 Résine à couler Leguval
- 6 = 79006.00.0 Uhu-Contact (adhésif)
- 7 = 79007.00.0 Laque frein de vis incoloré
- 8 = 79008.00.0 Lague frein de vis Z4/1267 A
- 9 = 79009.00.0 Coile Pattex
- 10 = 79010.00.0 Colle de composante Technikoli 877
- 11 = 79011.00.0 Colle Rapid Planatol
- 12 = 79012.00.0 Colle ciment
- 13 = 79013.00.0 Colle Prestik AE 4 MM
- 14 = 79014.00.0 Colle Sicomet 85
- 15 = 79015.00.0 Colle pour matière plastique isarplast L528



#### Leque à peindre

- 1 = 79101.00.0 Laque de vis noir semi-mat
- 2 = 79102.00.0 Lague de vis noir mat



### Diluent et durchseur

- 1 = 79201.00.0 Diluant (Pattex)
- 2 = 79202.00.0 Diluant K2 (11907)
- 3 = 79203.00.0 Diluant Terokal K 4 = 79204.00.0 Dissolvant C (9505)
- 5 = 79205.00.0 Additif Ago IV
- 6 = 79206.00.0 Durcisseur BP en pate
- 7 = 79207.00.0 Diluant 220 pour \(\frac{15}{}\)



#### Hulle

- 1 = 79301.00.0 Hulle V 1208/65
- 2 = 79302.00.0 Huile synthétique 9010



#### Grainse

- 1 = 79401.00.0 Graisse basse température KF 0365 M
- 2 = 79402.00.0 Vaseline
- 3 = 79403.00.0 Graisse basse tempéture KF 0963
- 4 = 79404.00.0 Graisse spéciale LO 33
- 5 = 79405 00.0 Graisse spéciale LO 3340/M
- 6 = 79406.00.0 Påte Molykote DX blanche
- 7 = 79407.00.0 Graisse spéciale LO 1160 D/300
- 8 = 79408 00.0 Graisse spéciale LO AL 5/B1
- 9 = 79409.00.0 Graisse spéciale LO AL 5/25
- 10 = 79410 00.0 Graisse spéciale LO OR/5A
- 11 = 79411.00 0 Graisse spéciale Viscobil vert 12 = 79412 00.0 Pate Molykote G
- 13 = 79413.00 0 Páte Molykote BR 2 C
- 14 = 79414 00.0 Graisse de contact Elektrolube 2 G-X
- 15 = 79415 00.0 Grasse spéciale Retinax G



### Mastic d'etanchèlte


- 1 = 79501 00.0 "Terodicht" en cartouches
- 2 = 79502,000 Pâte silicone thermoconductrice
- 3 = 79503.00.0 Colle compound K28

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0100

ROLLEICORD V KPL. 03000.47.2



01 0100

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

Rollei

# PARTSBOOK

12-74

2.01.0100

ROLLEICORD V KPL. 03000.47.2


Sen	vice	1	LISTE DE PIÈCES		03000.47.2
OS. TEM OS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO(01/02/03/04/05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
- 1	•	03000.47.2	ROLLEICORD V KPL.		1954 → 1957
2	•	03000.41.2	ROLLEICORD V CPL. ROLLEICORD V	1	SIEHE / SEE 2.02.0110
3		92280.41.1	ROLLEICORD V GEHAEUSEAUSLOESER	,	
4		04400.22.0	BODY RELEASE OBJEKTIVDECKEL		(ww)
	256		LENS CAP		
5	•	04410.41.0	OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM		(ww)
6	•	04258.00.0	TRAGRIEMEN NECK STRAP	1	
7	•	91771.41.1	BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE		(NB)
- 1			JE 5231		•
8					
	œ				· ·
			THE STATE OF THE		
			ev.		
	- 1				
			5		
					5
				×         -   -	
			4.14.4		
1					
	1				
1	1				
	1		×		
	- 1				
İ					
	1				
1					
1					
's .					
	3,50				
ļ	1	I.E.			
1					
	1				
ì	1				
1	i			1 1 1	
12	1				
A.	1				

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0110

ROLLEICORD VA KPL... 03000.47.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


12-74 2.01.0110 **ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK** ROLLEICORD VA KPL. LISTE DE PIÈCES 03000.47.3 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG OTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIÈCES PAR VARIANTE POS. NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION **OBSERVATION** 00 01 02 03 04 05 1 . 03000.47.3 ROLLEICORD VA KPL. 1957 -- 1962 ROLLEICORD VA CPL. ROLLEICORD VA ROLLEICORD VA 2 03000.41.3 SIEHE / SEE 2.02.0110 GEHAEUSEAUSLOESER BODY RELEASE OBJEKTIVDECKEL, PLASTIK 3 92280.41.1 0.000.00.0 (WW) LENS CAP, PLASTIC
OBJEKTIVDECKEL, CHROM
LENS CAP, CHROMIUM
TRAGRIEMEN 5 04410.41.0 (WW) 6 . 04258.00.0 NECK STRAP
BEREITSCHAFTSTASCHE
EVERREADY CASE
16-BILD-SCHALTUNG 7 91771.41.3 (NB) 8 91220.42.0 (NB) 16 EXPOSURE KIT 9 24-BILD-SCHALTUNG 24 EXPOSURE KIT 91230.42.0 (NB) 14 15

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0120

ROLLEICORD VB KPL. 03000.99.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

# PARTSBOOK

12-74

2.01.0120

ROLLEICORD VB KPL. 03000.99.0


Sel	vice	7 ***	LISTE DE PIÈCES		03000.99.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTV-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO(01/02/03/04/05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 2 3 4 5 6 7 8 9		. 03000.99.0 03000.41.4 92280.41.1 08090.00.0 04410.41.0 04258.00.0 95230.99.0 91229.42.0 91239.42.0	ROLLEICORD VB KPL. ROLLEICORD VB CPL. ROLLEICORD VB ROLLEICORD VB GEHAEUSEAUSLOESER BODY RELEASE OBJEKTIVDECKEL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE 16-BILD-SCHALTUNG 16-EXPOSURE KIT 24-BILD-SCHALTUNG 24-EXPOSURE KIT	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1962 → SIEHE / SEE 2.02.0120  (WW) (WW)  (NB) (NB) (NB)
	91				n

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0200

04000.49.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

Rollei

# PARTSBOOK

12-74

2.01.0200

ROLLEIFLEX 3.5 KPL.


Ser	rvice	•	LISTE DE PIÈCES						ROLLEIFLEX 3,5 KPL. 04000.49.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PIE	TY-	PRO MITE TYPE S PAR MITE		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
POS.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	x • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	04000.49.0 04700.47.0 04000.41.2 01 04000.41.2 02 04700.41.1 04689.00.1 07550.41.0 92800.41.0 93500.41.0	ROLLEIFLEX 3,5 KPL. ROLLEIFLEX 3,5 CPL. ROLLEIFLEX 3,5 CPL. ROLLEIFLEX 3,5 PLANAR ROLLEIFLEX 3,5 PLANAR ROLLEIFLEX 3,5 PLANAR ROLLEIFLEX 3,5 XENOTAR ROLLEIFLEX 3,5 XENOTAR ROLLEIFLEX 3,5 W/O METER DIFFUSOR DIFFUSOR OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE EINBAUBELICHTUNGSMESSER BUILT-IN-METER	1 1		ARM	los lo	4 05	OBSERVATION  1956 → 1958  1957 → 1958  SIEHE / SEE 2.02.0200  SIEHE / SEE 2.02.0200  SIEHE / SEE 2.02.0200  XENOTAR
		81							

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0210

04560.99.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

# PARTSBOOK

12-74

2.01.0210

ROLLEIFLEX 3,5 F KPL. 04560.99.0


	•	-	LISTE DE PIÈCES	F-2-				04560.99.0
POS. X F		SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	OT PIE VA	CES	PRO INTE YPE I PAR INTE 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 •		04560.99.0 04560.99.1 04560.41.0 04560.41.1 04689.00.1 04880.41.0 92700.41.0 94550.41.0 94490.99.0	ROLLEIFLEX 3.5F KPL. ROLLEIFLEX 3.5F CPL. ROLLEIFLEX 3.5F PLAN KPL. ROLLEIFLEX 3.5F FL-GLASS CPL. ROLLEIFLEX 3.5F ROLLEIFLEX 3.5F PLAN ROLLEIFLEX 3.5F FL-GLASS DIFFUSOR DIFFUSOR OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN EVERREADY CASE FLAT	1 1 1		1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1		1958 → 1960 1960 → 1960 SIEHE / SEE 2.02.0210 SIEHE / SEE 2.02.0210 (NB) (NB) 1960 →
		20		3				21

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0220

ROLLEIFLEX 3,5 F 220 KPL 14000.99.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

# PARTSBOOK

12-74

2.01.0220

ROLLEIFLEX 3,5 F 220 KPL. 14000.99.1


:50:50	17.7		LISTE DE PIÈCES	Market St.	14000.99.1
POS. ITEM POS.	XR Ke	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO[01]02[03]04[05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
POS.  1 1A 2 2A 3 4 5 5A 6 6A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		NO. DE PIÈCES  . 14000.99.0 01 14000.99.1 01 14000.99.1 02 14000.99.1 04 14000.99.1 05 14000.41.0 01 14000.41.1 01 14000.41.1 02 14000.41.1 05 04689.00.1 04876.41.0 04880.41.0 92700.41.0 94490.41.0 01 94490.41.0 02 94550.41.0 02	ROLLEIFLEX 3.5F PLAN KPL. ROLLEIFLEX 3.5F FL-GLASS CPL. ROLLEIFLEX 3.5F KPL. ROLLEIFLEX 3.5F KPL. ROLLEIFLEX 3.5F PLAN/220 KPL. ROLLEIFLEX 3.5F PLAN/220 CPL. ROLLEIFLEX 3.5F PLAN/220 CPL. ROLLEIFLEX 3.5F 200 CPL. ROLLEIFLEX 3.5F 200 CPL. ROLLEIFLEX 3.5F OHNE BELI KPL. ROLLEIFLEX 3.5F 220 W/O M. CPL. ROLLEIFLEX 3.5F PLAN ROLLEIFLEX 3.5F PLAN ROLLEIFLEX 3.5F PLAN ROLLEIFLEX 3.5F PLAN/220 ROLLEIFLEX 3.5F PLAN/220 ROLLEIFLEX 3.5F 220 ROLLEIFLEX 3.5F 220 ROLLEIFLEX 3.5F 220 ROLLEIFLEX 3.5F 220 W/O METER DIFFUSOR DIFFUSOR DIFFUSOR OBJEKTIVDECKEL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN EVERREADY CASE PLAN BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE PLAN BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE BER-TASCHE PLAN/220 EVERREADY CASE FL-GL/220 BEREITSCHAFTSTASCHE 220 EVERREADY CASE 220 EVERREADY CASE 220	VARIANTE	1960 → 1966  1966 →  1965 → 1966  1966 →  1966 →  1966 →  SIEHE / SEE 2.02.0220  (WW) 1966 →  (WW)  (NB)  (NB)  (NB)
	2				

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0300

ROLLEIFLEX 3.5 E2 KPL. 04000.99.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

Rollei

# PARTSBOOK

12-74

2.01.0300

ROLLEIFLEX 3,5 E2 KPL. 04000.99.1


JC1 V			LISTE DE PIÈCES				04000.99.1
ITEM	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	PII	TY-T	PRO NTE YPE PAR NTE 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 1A 2 2A 3 3A 4 5 6 7 8	•	- 04000.99.0 04000.99.1 04000.41.3 04000.41.4 04700.41.4 04344.41.0 92700.41.0 92850.99.0 94495.99.0 93550.42.1	ROLLEIFLEX 3,5 E2 KPL. ROLLEIFLEX 3,5 E2 CPL. ROLLEIFLEX 3,5 E2 PLAN KPL. ROLLEIFLEX 3,5 E2 PLAN KPL. ROLLEIFLEX 3,5 E2 PL-GLASS ROLLEIFLEX 3,5 E2 ROLLEIFLEX 3,5 E2 PLAN ROLLEIFLEX 3,5 E2 PLAN ROLLEIFLEX 3,5 E2 ROLLEIFLEX 3,5 E2 PLAN ROLLEIFLEX 3,5 E2 PLAN ROLLEIFLEX 3,5 E2 PLAN ROLLEIFLEX 3,5 E2 PLAN ROLLEIFLEX 3,5 E2 FL-GLASS OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN EVERREADY CASE FLAT EINBAUBELICHTUNGSMESSER BUILT-IN-METER	1	A SALL AND	1	1959 → 1960  1961 → 1961  SIEHE / SEE
1	H	スリ					25

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0310

ROLLEIFLEX 3,5 E3 KPL. 14000.98.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


2.01.0310 12-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK ROLLEIFLEX 3,5 E3 KPL. LISTE DE PIÈCES 14000.98.0 STUCK PRO VARIANTE POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG OTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIÈCES PAR VARIANTE POS. NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 14000.98.0 01 ROLLEIFLEX 3,5 E3 KPL. 1961 -- 1963 ROLLEIFLEX 3,5 E3 CPL ROLLEIFLEX 3,5 E3 M. BELI ROLLEIFLEX 3,5 E3 W. METER 2 14000.98.0 02 1961 -- 1963 ROLLEIFLEX 3.5 E3
ROLLEIFLEX 3.5 E3
ROLLEIFLEX 3.5 E3 M. BELI
ROLLEIFLEX 3.5 E3 W. METER 3 14000.45.0 01 SIEHE / SEE 2.02.0310 14000.45.0 02 SIEHE / SEE 2.02.0310 DIFFUSOR 5 04689.00.1 04880.41.0 6 OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM 7 92700.41.0 TRAGRIEMEN **NECK STRAP** BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN 8 92850.99.0 (NB) 9 94495.99.0 (NB) **EVERREADY CASE FLAT-GLASS** 10 93550.42.1 EINBAUBELICHTUNGSMESSER (NB) BUILT-IN-METER

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0400

ROLLEIFLEX 4×4 KPL. 05000.99.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.01.0400

ROLLEIFLEX 4×4 KPL. 05000.99.0


POS.   XR   PART-NR.   DESCRIPTION   DESCRI	Sel VICE		LISTE DE PIÈCES		05000.99.0
1A ● 05000.99.0 01 ROLLEIFLEX 4X4 GREY CPL. 2 ● 05000.43.0 02 ROLLEIFLEX 4X4 BLACK CPL. 2 A 05000.43.0 01 ROLLEIFLEX 4X4 GRAU ROLLEIFLEX 4X4 GREY 3 05111.00.0 ROLLEIFLEX 4X4 BLACK OBJEKTIVDECKEL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC TRAGRIEMEN GRAU NECK STRAP GREY 5 X ● 94016.41.1 TRAGRIEMEN GRAU NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE GRAU EVERREADY CASE GREY 7 ● 96760.99.0 BEREITSCHAFTSTASCHE BRAUN EVERREADY CASE BROWN 8 ● 94040.41.0 TRAGBEUTEL 4X4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	POS. XR	PART-NR.	DESCRIPTION	OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	REMARK
	1A	05000.99.0 01 05000.43.0 02 05000.43.0 01 05111.00.0 94010.41.1 94016.41.1 94030.41.1 96760.99.0	ROLLEIFLEX 4X4 GREY CPL. ROLLEIFLEX 4X4 SCHWARZ KPL. ROLLEIFLEX 4X4 BLACK CPL. ROLLEIFLEX 4X4 GRAU ROLLEIFLEX 4X4 GREY ROLLEIFLEX 4X4 GREY ROLLEIFLEX 4X4 SCHWARZ ROLLEIFLEX 4X4 BLACK OBJEKTIVDECKEL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC TRAGRIEMEN GRAU NECK STRAP GREY TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE GRAU EVERREADY CASE GREY BEREITSCHAFTSTASCHE BRAUN EVERREADY CASE BROWN TRAGBEUTEL 4X4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1957 → 1963 1963 → 1968 SIEHE / SEE 2.02.0400 SIEHE / SEE 2.02.0400 (WW) (WW) (NB)

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.01.0500

ROLLEIFLEX 2.8E KPL. 07000.49.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

Rollei

# PARTSBOOK

12-74

2.01.0500

ROLLEIFLEX 2,8E KPL: 07000.49.0


	A 2-	LISTE DE PIÈCES		07000.49.0
POS. XR	PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 0102030405	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 • 2 • 3 X 4 • 5 • 6	07000.49.0 07000.41.3 04689.00.1 07550.41.0 92700.41.0 92880.41.1	ROLLEIFLEX 2.8E KPL. ROLLEIFLEX 2.8E CPL. ROLLEIFLEX 2.8E ROLLEIFLEX 2.8E DIFFUSOR DIFFUSOR OBJEKTIVDECKEL CHROM LENS CAP CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE	1 1 -	1956 → 1959 SIEHE / SEE 2.02.0500
		V- X-		
٥.	1000			31

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0510

ROLLEIFLEX 2,8F 220 KPL. 17000.99.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.01.0510

ROLLEIFLEX 2,8F 220 KPL. :17000.99.1


OS. TEM OS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIÉCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
· 1	•	. 17000.99.0 01	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN KPL. ROLLEIFLEX 2,8F FL-GL, CPL.		•	100			1960 → 1965		
1A	•	17000.99.1 01	ROLLEIFLEX 2,8F KPL. ROLLEIFLEX 2,8F CPL.	1	•				1966 →		
2	•	17000.99.0 02	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN/220 KPL. ROLLEIFLEX 2,8F FL-GL/220 CPL.			-			1965 1966		
2A	•	17000.99.1 02	ROLLEIFLEX 2,8F 220 KPL. ROLLEIFLEX 2,8F 220 CPL.			-			1966 →		
3	•	17000.99.1 04	ROLLEIFLEX 2,8F OHNE BELI KPL. ROLLEIFLEX 2,8F W/O METER CPL.				8		1966 →		
4	•	17000.99.1 05	ROLLEIFLEX 2,8F 220 O. BELI KPL. ROLLEIFLEX 2,8F 220 W/O M. CPL.					-	1966 →		
5	•	17000.41.0 01	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN ROLLEIFLEX 2,8F FL-GLASS		1				SIEHE / SEE 2.02.0510		
5A	•	17000.41.1 01	ROLLEIFLEX 2,8F ROLLEIFLEX 2,8F		1				SIEHE / SEE 2.02.0510		
6	•	17000.41.0 02	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN/220 ROLLEIFLEX 2,8F FL-GL/220			1			SIEHE / SEE 2.02.0510		
6A	•	17000.41.1 02	ROLLEIFLEX 2,8F 220 ROLLEIFLEX 2,8F 220			1			SIEHE / SEE 2.02.0510		
7	•	17000.41.1 04	ROLLEIFLEX 2,8F OHNE BELI ROLLEIFLEX 2,8F W/O METER				15		SIEHE / SEE 2.02.0510		
8	•	17000,41.0 05	ROLLEIFLEX 2,8F 220 OHNE BELI ROLLEIFLEX 2,8F 220 W/O METER					1			
9		04689.00.1	DIFFUSOR		1	1					
10	•	07557.41.0	OBJECKTIVDECKEL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC	1	4				(WW)1966 →		
11	•	07550.41.0	LENS CAP, CHROMIUM				3		(ww)		
12	•	92700.41.0	TRAGRIEMEN NECK STRAP	1		200	1	N	No.		
13	•	94700,99.0 01	BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN EVERREADY CASE FLAT-GLASS		•		1		(NB) →1966		
14	•	94710.99.0 01	BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE	-					(NB)		
15	•	94700.99.0 02	BER-TASCHE PLAN / 220 EVERREADY CASE FL-GL/220			-			(NB) 1965 → 1966		
16	•	94710.99.0 02	BEREITSCHAFTSTASCHE 220 EVERREADY CASE 220			-			(NB) 1965 →		
	el n		THE TRANSPORT OF		ш	X P			Carlo II all		
		F									

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0600

ROLLEIFLEX 2,8 E2 KPL. 07000.99.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

# PARTSBOOK

12-74

2.01.0600

ROLLEIFLEX 2,8 E2 KPL. 07000 99.0


Service			LISTE DE PIÈCES						07000.99.0				
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO   01   02   03   04   05			R	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
1 2 3 4 5 6 7 8	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	- 07000.99.0 01 07000.99.0 02 07000.41.4 01 07000.41.4 02 04689.00.1 07550.41.0 92700.41.0 94650.99.0 93550.42.1	ROLLEIFLEX 2,8 E2 KPL. ROLLEIFLEX 2,8 E2 CPL. ROLLEIFLEX 2,8 E2 M. BELI KPL. ROLLEIFLEX 2,8 E2 W. METER CPL. ROLLEIFLEX 2,8 E2 ROLLEIFLEX 2,8 E2 ROLLEIFLEX 2,8 E2 W. METER DIFFUSOR DIFFUSOR OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN EVERREADY CASE FLAT-GLASS EINBAUBELICHTUNGSMESSER BUILT-IN-METER	100		1			1959 — 1959 — SIEHE : SIEHE : (NB)	→1960 / SEE	2.02.0600 2.02.0600	5	
¥									He.				
			243								35		

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0610

ROLLEIFLEX 2,8 E3 KPL. 17000.98.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

### PARTSBOOK

12-74

2.01.0610

ROLLEIFLEX 2,8 E3 KPL. 17000.98.0


	LISTE DE PIÈCES			17000.98.0	
TEM	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 2 3 4 5 6 7 8 9	• • • • •	17000.98.0 01 17000.98.0 02 17000.45.0 01 17000.45.0 02 04689.00.1 07550.41.0 92700.41.0 93550.42.1	ROLLEIFLEX 2.8 E3 KPL. ROLLEIFLEX 2.8 E3 M BELI ROLLEIFLEX 2.8 E3 W METER ROLLEIFLEX 2.8 E3 W METER ROLLEIFLEX 2.8 E3 ROLLEIFLEX 2.8 E3 W METER DIFFUSOR DIFFUSOR DIFFUSOR OBJEKTIVDECKEL. CHROM LENS CAP. CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN EVERREADY CASE FLAT GLASS EINBAUBELICHTUNGSMESSER BUILT-IN-METER	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1962 → 1963 1962 → 1963 SIEHE / SEE 2.02.0610 SIEHE / SEE 2.02.0610 (NB) (NB)
					HOW IN CASE WE BY HOUSE IN A STATE OF THE ST
		st.			2/
٥	Ę				37

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0700

TELE-ROLLEIFLEX 220 KPL. 07600.99.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

Rollei

### **ERSATZTEILLISTE** PARTSBOOK

12-74

2.01.0700

TELE-ROLLEIFLEX 220 KPL.


Service			LISTE DE PIÈCES		07600.99,2		
POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÉCES PAR VARIANTE OO 01 102 103 104 105	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
1 1A 1B 2 2A 3 3A 3B 4 4A 5 5A 5B 6 6A 7 7A 7B 8 8A 9 10 11 12 13 13A 14 14A		. 07600.99.0 01 07600.99.1 01 07600.99.2 01 07600.99.2 02 07600.99.0 03 07600.99.1 03 07600.99.1 04 07600.99.2 04 07600.41.0 01 07600.41.1 01 07600.41.1 02 07600.41.2 02 07600.41.2 03 07600.41.2 03 07600.41.2 03 07600.41.2 04 04689.00.1 07557.41.0 07557.41.0 94750.99.1 01 94750.99.1 02 94740.99.0 02	TELE-ROLLEIFLEX PLAN KPL. TELE-ROLLEIFLEX FL-GL CPL. TELE-ROLLEIFLEX FL-GL CPL. TELE-ROLLEIFLEX KPL. TELE-ROLLEIFLEX KPL. TELE-ROLLEIFLEX CPL. TELE-ROLLEIFLEX PLAN/220 TELE-ROLLEIFLEX PLAN/220 TELE-ROLLEIFLEX 220 KPL. TELE-ROLLEIFLEX M. BELI TELE-ROLLEIFLEX M. BELI TELE-ROLLEIFLEX W. METER TELE-ROLLEIFLEX 220/METER TELE-ROLLEIFLEX 220/METER TELE-ROLLEIFLEX 220/METER TELE-ROLLEIFLEX PLAN TELE-ROLLEIFLEX PLAN TELE-ROLLEIFLEX PLAN TELE-ROLLEIFLEX PLAN TELE-ROLLEIFLEX PLAN TELE-ROLLEIFLEX FL-GLASS TELE-ROLLEIFLEX TELE-ROLLEIFLEX TELE-ROLLEIFLEX TELE-ROLLEIFLEX M. BELI TELE-ROLLEIFLEX W. METER TELE-ROLLEIF		1959 → 1962  1962 → 1966  1966 →  1965 → 1966  1966 →  1959 → 1962  1962 → 1966  1966 →  1965 → 1966  1966 →  SIEHE / SEE 2.02.0700  (WW) 1966 →  (WW)  (NB) → 1966  (NB) 1966 →  (NB) 1966 →  (NB) 1966 →		
, i	Ę	5			31		

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0800

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX KPL. 12000.99.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

## ERSATZTEILLISTE

12-74

2.01.0800

Service		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	WEITWINKEL-ROLLEIFLEX KF 12000.99.0	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE GTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OOJO1/02/03/04/k	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		. 12000.99.0 01 12000.99.0 02 12000.99.0 03 12000.99.0 04 12000.41.0 01 12000.41.0 03 12000.41.0 04 04689.00.1 12600.11.0 92700.41.0 94965.99.0 01 94965.99.0 02	WEITWINKEL-ROLLEIFLEX KPL. WIDE-ANGLE ROLLEIFLEX CPL. WWROLLEIFLEX 220 KPL. WWROLLEIFLEX 220 CPL. WWROLLEIFLEX W. METER WWROLLEIFLEX W. METER WWROLLEIFLEX 220/METER WEITWINKEL-ROLLEIFLEX WIDE-ANGLE ROLLEIFLEX WWROLLEIFLEX 220 WWROLLEIFLEX 220 WWROLLEIFLEX W. METER WWROLLEIFLEX W. METER WWROLLEIFLEX W. METER DIFFUSOR DIFFUSOR OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN EVERREADY CASE FLAT-GLASS BERTASCHE PLAN/220 EVERREADY CASE FL-GL/220	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1961 → 1967 1965 → 1967 1965 → 1967 1965 → 1967 SIEHE / SEE 2.02.0800 SIEHE / SEE 2.02.0800 SIEHE / SEE 2.02.0800 SIEHE / SEE 2.02.0800 (NB) (NB) 1965 →


### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0900

400

ROLLEIFLEX T KPL. 08000.99.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.01.0900

ROLLEIFLEX T KPL. 08000.99.0


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE 00 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
. 1	•	08000.99.0 01	ROLLEIFLEX T O. BELI KPL. ROLLEIFLEX T W/O METER CPL		1958 →	
2	•	08000.99.0 02	ROLLEIFLEX T M. BELI KPL. ROLLEIFLEX T W. METER CPL.		1958→	
3	•	08000.41.0 01	ROLLEIFLEX T O. BELI ROLLEIFLEX T W/O METER		1958 → 1960 (MXV) SIEHE / SEE 2.02.0900	
3A	•	08000.41.1 01	ROLLEIFLEX T O. BELI		1960 → 1962 → 2150999 (MXV)	
38	•	08000.41.2 01	ROLLEIFLEX T W/O METER ROLLEIFLEX T O. BELI		SIEHÉ / SEE 2.02.0900 1962 → 1966 :2151000 → (MXV)	
30	•	08000.41.3 01	ROLLEIFLEX T W/O METER ROLLEIFLEX T O. BELI ROLLEIFLEX T W/O METER		SIEHE / SEE 2.02.0900 1966 → (XV ) SIEHE / SEE 2.02.0900	
4	•	08000.41.0 02	ROLLEIFLEX T M. BELI ROLLEIFLEX T W. METER	1111	1958 → 1960 (MXV) SIEHE / SEE 2 02 0900	
4A	•	08000.41.1 02	ROLLEIFLEX T M. BELI		1960 → 1962 → 2150999 (MXV)	
4B	•	08000.41.2 02	ROLLEIFLEX T W. METER ROLLEIFLEX T M. BELI	1	SIEHÉ / SEE 2.02.0900 1962 → 1966 2151000 → (MXV)	
4C	•	08000.41.3 02	ROLLEIFLEX T W. METER ROLLEIFLEX T M. BELI ROLLEIFLEX T W. METER		SIEHE / SEE 2.02.0900 1966 → (XV) SIEHE / SEE 2.02.0900	
5	x	04689.00.1	DIFFUSOR DIFFUSOR			
6	•	08090.00.0	OBJEKTIVDECKEL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC		(WW)	
7	•	04410.41.0	OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM		(WW)	
8	•	92700.41.0	TRAGRIEMEN NECK STRAP			
9	•	94500.41.0	BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE		(NB)	
10	•	91200.41.0	MASKENSATZ 16 MASK SET FOR 16 FRAMES		(NB)	
	91.6	STATE OF STREET	THE POST OF THE PARTY.		randere et en	

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.1000

ROLLEIMAGIC KPL. 09000.99.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

2.01.1000 12-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei MEAN WHO **PARTSBOOK** ROLLEIMAGIC KPL. Service LISTE DE PIÈCES 09000.99.0 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. NO. DE PIÈCES DESIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 1 . 09000.99.0 ROLLEIMAGIC KPL. 1960 -- 1963 ROLLEIMAGIC CPL. 2 09000.41.0 SIEHE / SEE 2.02.1010 ROLLEIMAGIC OBJEKTIVDECK EL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC TRAGRIEMEN 3 09050.00.1 94850.99.0 NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE 5 94860.99.0 (NB) 91200.41.0 6 MASKENSATZ 16 (NB) MASK SET FOR 16 FRAMES TOTAL SAND AND AND THE STATE OF THE STATE OF THE SANDER STATE OF A PARTY OF STREET, MAD AND THE STREET 44


### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.1010

科学的

ROLLEIMAGIC II KPL. 09000.98.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


Rolle	PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF T	PARTSBOOK		12-74 <b>2.01.1010</b> ROLLEIMAGIC II KPL. 09000.98.0
POS. XR	PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04	BEMERKUNG REMARK
1 • 2 • 3 4 X 5 • 6 • 7	- 09000.98.0 09000.42.0 09051.00.0 09050.00.1 94850.99.0 94862.99.0 91200.41.0	ROLLEIMAGIC II KPL. ROLLEIMAGIC II CPL. ROLLEIMAGIC II ROLLEIMAGIC II DIFFUSOR DIFFUSOR OBJEKTIVDECKEL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE MASKENSATZ 16 MASK SET FOR 16 FRAMES		1962 → 1968 SIEHE / SEE 2.01.1010  (NB) (NB)
SHEST KNTA				
46				47

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0110

ROLLEICORD VA 03000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Beachte:

 Reparatur-Hinwelse ähnlich Rollelcord Vb (Blatt 2.02.0120-0123).

10327 -449

Note:

 Repair Instructions simular Rolleicord Vb (sheet 2.02.0120-0123).


Rollei Service		les Ald	ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK						12-74	2.02.0110
		91.C) (50 (56)	LISTE DE PIÈCES					居	03000.41.3	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		OI PIE VA	CES RIA CES RIA O2	HTE YPE PAI HTE		ORS	ERKUNG MARK ERVATION
1	•	03000.41.2	ROLLEICORD V						1954 195	7
1A		03000.41.3	ROLLEICORD V ROLLEICORD VA			-			1957 196	2 11.136 + 11.269
2			ROLLEICORD VA FILMSPULE	,						
3		03516.00.0	FILMSPOOL VORSCHRAUBRING		1		1			
			RETAINING RING		1				The second	
3A		05076.00.0	VORSCHRAUBRING RETAINING RING			1				
4	×	03517.00.3	DECKPLATTE COVER PLATE	1					F. Samuel	
5	X	03500.08.2	EINSTELLSCHEIBE FOCUSING SCREEN	1						
6		03518.00.0	BLATTFEDER	1					100	W.
7	x	03250.42.3	FLAT SPRING RUECKWAND	1					SIEHE / SEE	2.09.0110
8		02065.87.2	BACK COVER LINSENSCHRAUBE	1						04550.41.0-W010
9	-01	02071.87.0	OVAL-HEAD SCREW ANSATZSCHRAUBE		1	,			→ 1958	
1/8:			SHOULDER SCREW	8 3	1				marks for the	1 3 3 3 1 1 3
9A		02072.87.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW			1		2	1958 →	
10		03529.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER	1					1000	
11	x	03528.00.1	RIEGEL	1					A COLOR	
12	x	03500.11.3	RIEMENHALTER LINKS	1						
13	100	02050.87.0	NECKSTRAP HOLDER LEFT LINSENSCHRAUBE		1	1			→ 1958	
13A	T .	02065.87.2	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE			1			1958	
			OVAL-HEAD SCREW						I SOUTH TO THE	
14	- 1	02065.87.2	UNSENSCCAUBE OVAL-HEAD SCREW	1						
15	X	03500.10.3	RIEMENHALTER RECHTS NECKSTRAP HOLDER RIGHT	1						
16		01832.84.0	SCHLITZMUTTER SLOTTED NUT	1.				1		
17		03158.00.0	UNTERLEGSCHEIBE	1					(NB)	
18	x	03198.00.2	WASHER AUFZUGKNOPF	1						
19		03161.00.0	SHUTTER WIND KNOB LEDERFOLIE		1					
19A	-8	03583.00.0	LEATHER LEDERFOLIE LINKS			1				
			LEATHER LEFT							
20		08079.00.0	SCHUTZPAPIER PROTECTING	1					(NB)	
20L		03157.00.0	DECKSCHEIBE COVER PLATE		1					
21		03522.00.0	LEDERFOLIE RECHTS LEATHER RIGHT		1					
21A		03582.00.0	LEDERFOLIE RECHTS			1			→ 1958	
21B		03582.00.1	LEATHER RIGHT LEDERFOLIE RECHTS			1			1958	
22		03110.00.1	LEATHER RIGHT SCHEIBE LEDER 25,5 DMR	1						
23		03113.00.0	COVER PIECE 25.5 DMR DECKSCHEIBE	1						
		7,442	COVER DISC							
24		03737.00.0	LEDERFOLIE LEATHER	1						
25		03736.00.0	LEDERFOLIE LEATHER	1						
26		03615.00.1	EINSCHRAUBRING CONTACT RETAINING RING	1						04000.47.1-W001
27		04468.00.0	UNTERLEGSCHEIBE WASHER	1					(NB)	
28	x	03600.07.1	KONTAKTHEBEL CONTACT LEVER	1						
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1							
8										
0	12									49

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0111

ROLLEICORD VA 03000.41.3



Complete Com

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


ERSATZTEILLISTE 12-74 2.02.0111 Rollei PARTSBOOK ROLLEICORD VA Service LISTE DE PIÈCES 03000.41.3 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIÈCES PAR VARIANTE POS. Ke NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 29 02005.00.0 **FLACHKOPFSCHRAUBE** 4 PAN-HEAD SCREW ABSCHLUSSKASTEN 30 03735.00.0 FRONT COVER 03402.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.2** 31 (NB) WASHER 0.2 32 03403.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.3 (NB) WASHER 0.3 33 03404.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.4 (NB) WASHER 0.4 34 02006.00.0 SENKSCHRAUBE → 1955 COUNTERSUNK SCREW FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW VERSCHLUSSKAPPE KPL 02005.00.0 34A 1955 ---03700.41.2 35 SIEHE / SEE 2.06.0120 FRONT COVER CPL 36 02010.87.0 LINSENSCHRAUBE RAISED SCREW 37 -03900.41.0 LICHTSCHACHT SIEHE / SEE 2.08.0110 **FOCUSING HOOD** 03202.00.1 MATTSCHEIBE → 1959 38 **GROUND GLASS** 03202.00.3 STREUSCHEIBE 1959 -38A A . **DAFUER / FOR THAT 90161 41.1 FOCUSING SCREEN** 39 03205.00.0 LICHTSCHACHTUNTERLAGE 2 1959 -FOC. HOOD SHIM 40 03071.00.0 SPIEGEL MIRROR 41 03074.00.2 SPIEGELFEDER MIRROR SPRING 03073.00.0 KORKPLAETTCHEN 42 1 CORK PLATE 02006.00.0 SENKSCHRAUBE 43 5 COUNTERSUNK SCREW 43A 02005.00.0 FLACHKOPFSCHRAUBE 4 PAN-HEAD SCREW 44 03160.00.0 SEITENWAND LINKS SIDE PANEL LEFT 44A 03581.01.0 SEITENWAND LINKS 1 SIDE PANEL LEFT **FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2** 02

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0112

ROLLEICORD VA 03000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

SPACE COLUMN

THE POOR CONTROL OF THE PO

NOT REPORTED HEAT MELLEN


Rollei Service		A-21	ERSATZTEILLISTE	性性人的政治	12-74 2.02.0112
		200 m	PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	PLANTING SHOPTING	ROLLEICORD VA 03000.41.3
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE GTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2		
45		02005.00.0	FLACHKOPFSCHRAUBE	4	
46		03500.09.0	PAN-HEAD SCREW EINSTELLSEITENWAND		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46A		03580.00.0	FOCUSING SIDE PANEL SEITENWAND RECHTS		→1958
46B		03580.00.1	SIDE PANEL RIGHT		1958 →
2.28.00			SEITENWAND RECHTS SIDE PANEL RIGHT		1900 -
47		04243.00.0	-BLICKFENSTER LOOK WINDOW		
48		04244.00.0	-ZELLHORNSCHEIBE PLASTIC DISC		
49	The state of the	03402.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2		(NB)
50	20.	03403.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3		(NB)
51	3.4	03404.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,4		(NB)
52		01009.82.0	WASHER 0,4 ZYLINDERSCHRAUBE	1	
53		03105.00.1	CHEESE-HEAD SCREW RAENDELKNOPF	1	
54		03075.00.0	FILM TRANSPORT KNOB UNTERLEGSCHEIBE 0.1		(NB)
55		03076.00.0	WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0.2		(NB)
			WASHER 0,2		
56		03077.00.0	WASHER 0,05		(NB)
57		02003.00.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2	
58		03000.13.2	BREMSLAGER BRAKE BEARING	1	
59	•	03095.00.0	-BREMSROLLE	2	(ww)
60	•	03096.00.0	BRAKE ROLLER -BREMSROLLE	2	(ww)
61		03097.00.0	BRAKE ROLLER -BREMSROLLE	2	(ww)
62		05062.00.0	BRAKE ROLLER -DRUCKFEDER	2	THE SERVICE TO A CHEST OF SERVICES
63		01068.00.0	SPRING SENKSCHRAUBE		
			COUNTERSUNK SCREW		→1957
63A		01065.84.0	RAENDELSCHRAUBE KNURLED SCREW		
64		03143.00.0	ZENTRIERSCHEIBE CENTERING PLATE		
65		03508.00.1	ZAEHLRAD COUNTER GEAR		
65A	•	03570.41.0	ZAEHLWERK 12 COUNTER WORK 12	1	→ 1957 DAFUER / FOR THAT POS. 65B
65B	x	03570.41.2	ZAEHLWERK 12	1	1957 →
66		03142.00.0	SCRAUBENFEDER	1	
67		03500.04.1	SPRING NOCKENSCHEIBE	1	
68	8 ●	03000.11.3	CAM WASHER ZAHREAD M. RITZEL	1	→1968
68A		03136.00.0	GEAR W. SPROCKET	1	DAFUER / FOR THAT POS. 68A
			GEAR W. SPROCKET		
69	X	03148.00.2	ZUGFEDER SPRING		
70		02067.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1	
71	X	03131.00.1	SCHUBHEBELFEDER PUSH LEVER SPRING	1	
72		02031.00.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1	
73		03382.00.1	LAGERBUCHSE	1	
2.5			BEARING		
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3		
		62			
					(2
					53

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0113

03000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

## PARTSBOOK

12-74

2.02.0113

ROLLEICORD VA 03000.41.3


12 125.12		NO.	LISTE DE PIÈCES	S BIG	Ġ		THE	03	03000.41.3	
POS. ITEM POS.	XR Ke	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO]01 02 03 04 05			PAR NTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
	1.5		FORTSETZUNG 3							
74		02044.82.0	CONTINUED 3		1			21050	g. 550	
	-5		SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW			1		→1958		
75		03383.00.0	EXZENTERSCHEIBE ECCENTRIC PLATE		1	1		→1958	Ote w. se	
76		03000.08.2	SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER		1	1		→1958		
76A		03000.08.3	SCHWENKHEBEL			1		1958 → 1972 THAT POS.	DAFUER / FOR	
76B		03000.08.4	SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL			1		1972	700 T 70A	
77		03381.00.0	SWIVEL LEVER	1						
78		03385.00.0	SPRING FUEHRUNGSBLECH		1	1		→ 1972		
78A		03385.00.1	GUIDE PIECE FUEHRUNGSBLECH	4		1		1972-		
79		02077.82.1	GUIDE PIECE ANSATZSCHRAUBE							
			SHOULDER SCREW			V				
80		03501.00.0	SPERRHEBEL LOCKING LEVER		1			1.0		
80A		03501.00.1	SPERR HEBEL LOCKING LEVER			1				
81		01015.82.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1						
82		01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE M2	4		860.35 1162.5				
83		01160.82.0	CHEESE-HEAD SCREW M2 ZYLINDERSCHRAUBE M2,3	-				(NB)		
84	•	03600.41.1	CHEESE-HEAD SCREW M2.3 OBJEKTIVTRAEGER	1			Ale A	11.258 +	11.072-HS	
			* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		9			11.259 + 20.006 +	03621.00.0-W010 75030.41.0-W002	
								20.021 +	20.083	
			LENS CARRIER					20.502 + SIEHE / SEE	L-5074 + L-8759 2.05.0120	
85		03404.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4	7				(NB)		
86		03403.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3	-				(NB)		
87	OTA	03402.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2	1100				(NB)	January Article	
88	-83	03401.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1	-	V			(NB)		
89		03400.00.0	WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05	-				(NB)		
90		03244.00.1	WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8	-				(NB)		
91		03243.00.1	SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,6					(NB)		
92		03242.00.1	SHIM 0,6 AUSGLEICHLEISTE 0,4					(NB)		
	743		SHIM 0,4			6				
93		03241.00.1	AUSGLEICHLEISTE 0,3 SHIM 0,3					(NB)		
94		03240.00.1	AUSGLEICHLEISTE 0,2 SHIM 0,2			2		(NB)		
			FORTSETZUNG 4							
	1		CONTINUED 4							
		XXXXXXXX								
								- Maria Vine 10.V		
				29						
		1100								
		4.5							55	
					10				37	
	17.5			70.0074 320	4000.	2800	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE LINE		

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0114

ROLLEICORD VA 03000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


2.02.0114 12-74 **Rollei** PARTSBOOK ROLLEICORD VA LISTE DE PIÈCES 03000.41.3 STUCK PRO VARIANTE POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIÈCES PAR VARIANTE NO. DE PIÈCES POS. Ke DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 **FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4** 3 02022.84.0 LINSENSENKSCHRAUBE 95 RAISED-CSK. SCREW RUECKSPULKNOPF 03500.12.1 ·1962 96 DAFUER / FOR THAT POS. 96A REWIND KNOB 96A 08000.22.0 RUECKSPULKNOPF 1962 -**REWIND KNOB** 97 07058.00.1 -BELEDERUNG LEATHER COVERING LINSENSENKSCHRAUBE 98 02022.84.0 RAISED-CSK. SCREW SPULENKNOPF • 1962 03500.14.1 99 DAFUER / FOR THAT POS. 99A SPOOLKNOB SPULENKNOPF SPOOLKNOB 99A 08000.23.0 1962 -100 07058.00.1 -BELEDERUNG LEATHER COVERING 101 02017.85.0 LINSENSCHRAUBE 4 OVAL-HEAD SCREW 03021.00.1 ABDECKRAHMEN 102 **COVER FRAME** 04000.08.0 DICHTUNGSKAPPE 103 LIGHT SEAL RING SENKSCHRAUBE 02033.85.0 2 104 COUNTERSUNK SCREW 105 02059.85.0 LINSENSCHRAUBE 2 **OVAL-HEAD SCREW** 03000.14.0 PARALLAXENRAHMEN 106 PARALLAX FRAME 107 03000.31.0 KAMERASCHILD CAMERA PLATE -PLUESCHSTREIFEN 108 03056.00.0 SEALING STRIP ROLLEICORD V TEILMONT. 109 03000.70.1 1957 ROLLEICORD V PREASSY ROLLEICORD VA TEILMONT. SIEHE / SEE 2.03.0120 109A 03000.70.2 1 1957 -ROLLEICORD VA PREASSY SIEHE / SEE 2.03.0120 ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY. 机制料 56

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0120

ROLLEICORD VB 03000.41.4



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Kamerarückwand Pos. 8A an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen. Formschraube Pos. 53A (2.03.0122) Bei Bedarf:

erneuern.

Filmkanal mit Kollimator prüfen: 0,45 ± 0,03 mm ≜ ±3 Teilstriche

(75/80 Skala)

Abschlusskasten Pos. 27 in Stellung 0.9 m aufsetzen. Beachte:

 Gleichmässiger Abstand zwischen Abschlusskasten und Abdeckrahmen pos. 102.

In ∞ -Stellung soll der Abstand zwischen Abschlusskasten und

Kamerakörper ca. 0,4 mm betragen. Abschlusskasten auf Höhe abschlagen. Bei Bedarf: Gleichmässigen Abstand mit Unter-legscheiben Pos. 31-33 ausgleichen.

Aufsetzen der Verschlusskappe Pos. 34A auf Kamera-

körper.

1. Verschluss auf B und Blende 22 einstellen, Verschlusskappe gleichfalls auf B und 22 einstellen.

Schlusskappe der Verschlusskappe wird der

Beim Aufsetzen der Verschlusskappe wird der Auslösehebel Pos. 13 (2.05.0120) vom Objektivträger in den Schlitz der Verschlusskappe eingeführt.

Beachte: Richtigen Eingriff vom XV-Schaltgriff, Doppelbelichtungsschaltgriff, Blendenhebel sowie Schlitz vom Verschluss-

einstellring.

Fit camera back item 8A on camera and check catch. If necessary: Renew shaped screw item (2.03.0122).

Ceck film channel with Collimator: 0.45 ± 0.03 mm ≜ ± 3 graduations (75/80

scale).

Fit terminal box item 27 in 0.9 m position.

Note:

1. Uniform distance between terminal

box and masking frame item 102. 2. In ∞ position the distance between terminal box and camera body should be approximately 0.4 mm.

If necessary:

Reduce height of terminal box. Correct uniform distance with washers item 31 to 33.

Fitting front cover assembly item 34A on camera body.

1. Set shutter to B and f/22.

Set front cover assembly to B and f/22 as well.

When fitting the front cover assembly guide the release lever item 13 (2.05.0120) of the lens carrier into the slot of the front cover assembly.

Note:

Correct engagement of XV switch lever double exposure prevention switch le-ver, diaphragm lever and slot of shutter setting ring.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0120

03000.41.4

				STUCK PRO			
POS. XR ITEM POS. K	XR	SACH-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION	OTY-TYP	BEMERKUNG		
	кө	NO. DE PIÈCES	DESIGNATION	PIECES PAR VARIANTE 00 01 02 03 04 05	REMARK OBSERVATION		
		03000.41.4	ROLLEICORD VB		1962 11.136 + 11.269		
2			ROLLEICORD VB FILMSPULE				
3		05076.00.0	FILMSPOOL VORSCHRAUBRING				
		A SAME OF THE SAME	RETAINING RING				
4	X	03517.00.3	DECKPLATTE COVER PLATE				
5	X	03500.08.2	EINSTELLSCHEIBE FOCUSING SCREEN				
6		03518.00.0	BLATTFEDER	1			
7	×	08900.41.1	FLAT SPRING LICHTSCHACHT	1	SIEHE / SEE 2.08.0900		
. 8	x	03250.42.3	FOCUSING HOOD RUECKWAND		→ 1972		
8A		03250.42.4	BACK COVER		SIEHE / SEE 2.09.0110		
OA		03230.42.4	RUECKWAND		SIEHE / SEE 2.09.0120		
9		01153.87.0	BACK COVER LINSENSCHRAUBE		04550.41.0-W010		
10		01127.87.0	OVAL-HEAD SCREW ANSATZSCHRAUBE				
1			SHOULDER SCREW				
. 11		03529.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER		New Years Townson		
12	X	03528.00.1	RIEGEL		TALL DESCRIPTION OF THE PARTY O		
13	X	03500.11.3	RIEMENHALTER LINKS	1			
14		01153.87.0	NECKSTRAP HOLDER LEFT LINSENSCHRAUBE	2	A Commence of the Commence of		
15	x	03500.10.3	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS				
16		01832.84.0	NECKSTRAP HOLDER RIGHT SCHLITZMUTTER				
- 10			SLOTTED NUT				
17		03158.00.0	UNTERLEGSCHEIBE WASHER		(NB)		
18	X	03198.00.2	AUFZUGKNOPF SHUTTER WIND KNOB				
19	A	03583.00.2	BELEDERUNG	1	Alexa CA additional transfer of windows		
20	eren l	03157.00.0	LEATHER COVERING DECKSCHEIBE	THE PARTY OF	CODE LOCATION STREET, STATES		
21	A	03582.00.3	COVER PLATE BELEDERUNG	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	A CONTRACTOR		
22	A	03110.00.3	LEATHER COVERING SCHEIBE FOLIE 25,5 DMR		TO COME OF THE STATE OF THE STA		
11/1/2007	î	and the second second	COVER PIECE 25,5 DMR		・ またはおりの部内の注 りははか時間 ・ 新かけられる		
23	A LOS LOS F	03113.00.0	DECKSCHEIBE COVER DISC		SANGE THE WAR NO SECTION		
24	A	03737.00.2	BELEDERUNG LEATHER COVERING				
25	riginal (Sept.)	03736.00.1	BELEDERUNG	1	→ 1966		
25A	A	03736.00.3	LEATHER COVERING BELEDER	10000	1966 →		
26	Emily (	03615.00.1	LEATHER COVERING EINSCHRAUBRING		04000.47.1-W001		
26 27			CONTACT RETAINING RING	20 12 tue Sirley	(NB)		
m 0.00 - 0.000		04468.00.0	UNTERLEGSCHEIBE WASHER	1	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
28	×	03600.07.1	KONTAKTHEBEL CONTACT LEVER	2 1	ANA AMERICAN		
2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			FORTSETZUNG 1		The property of the section of the s		
		Hallman Head	CONTINUED 1		DEMONSTRATE OF SOME SERVICE OF SOME		
uvai (1944)	VK.	see procession seed Compression of the	O to a control of the		BOX BARRIES BERTHOUSE		
(1) (在2000年) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	DOMESTIC	en eg mer fortoget og efter Undersog og partielse ing			の数なり、MATES AND		
					The state of the s		
					Contract to the contract of th		
		85					
3/15/25					69		
	2015						


Service

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0121

ROLLEICORD VB 03000.41.4



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

#### REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Schildplatte Pos. 39 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) justieren bzw. prüfen.
- Maske 12 Pos. 41 mit Schaltgestänge Pos. 50 so justieren, dass Maske 12 ino- und 0,9 m-Stellung im Matt-scheibenrahmen nicht anschlägt. Linsenschraube Pos. 48 fest anziehen.
- Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ∞ einstellen:
  ± 4 Teilstriche (75/80 Skala)

  Beachte: Sucherobjektiv mit Zylinderschraube
  Pos. 2 (2.05.0120) sichern.

  Zum Einbau der Einstellseitenwand Pos. 53 ist der
  Triebknopf Pos. 8A (2.03.0120) auf Stellung ∞ abzunahmen.
  - Einstellseitenwand ansetzen und Triebknopf in gleicher Lage wieder montieren.
- Justieren und Prüfen von Filmtransport und Auslösung- Leerspule Pos. 47 (2.03.0122) in obere Spulenkammer einlegen, Messrad so justieren, dass beim Drehen des Rändelknopfes Pos. 61 das Messrad erst mitgenommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule
  - Zählwerk Pos. 54 einsetzen. Film einlegen und Rück-wand Pos. 8A ansetzen. Eingriff des Zahnrades mit Ritzel Pos. 71A in die Zählscheibe von Pos. 54 durch Biegen der Nase am 

    A am Schwenkhebel 77A

- Fit nameplate carrier item 39. Check or adjust nameplate carrier as well as engagement of locking lever item 8
- (2.08.0300) with gauge.
  Adjust mask 12 item 41 with switch linkage item 50 so that mask 12 does not touch focusing screen frame in∞and 0.9 m position. Tighten oval head screw item 48.
- Set viewfinder lens with reflex unit to ∞ : ± 4 graduations (75/80 scale).

lug at . A on swivel lever 77A.

- Secure viewfinder lens with fillister head cap screw item 2 (2.05.0120).
- For fitment of the focusing side panel item 53 the focusing knob item 8A (2.03.0120) should be removed at ∞setting.
  - Fit focusing side panel and assemble focusing knob in same position again.
  - Adjusting and checking film advance and release Insert empty spool item 47 (2.03.0122) in top spool compartment, adjust counter wheel so that when knurled knob item 61 is turned the counter wheel only moves when light pressure is exerted on the
    - empty spool. Insert frame counter item 54. Load film and fit back item 8A. Adjust engagement of gear with pinion item 71A in the counter disc of item 54 by bending the

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0121

ROLLEICORD VB 03000.41.4


	\$1.00	RES CONTRACTOR	LISTE DE PIÈCES	390 FOUR	03000.41.4
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
29		01163.00.0	FLACHKOPFSCHRAUBE	8	
30		03735.00.0	PAN-HEAD SCREW ABSCHLUSSKASTEN	1	
31		03402.00.0	FRONT COVER UNTERLEGSCHEIBE 0.2		(NB)
32	100	03403.00.0	WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0.3		(NB)
33	185	03404.00.0	WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,4		(NB)
34	x	03700.41.2	WASHER 0.4 VERSCHLUSSKAPPE KPL.	1	→1966
34A		03700.41.4	FRONT COVER CPL. VERSCHLUSSKAPPE KPL.	1	SIEHE / SEE 2.06.0120
35		01114.87.0	FRONT COVER CPL. LINSENSENKSCHRAUBE	2	SIEHE / SEE 2.06.0120
36	x	03055.00.2	RAISED-CSK SCREW KAMERASCHILD		
37		03058.00.0	NAME PLATE BUCHSE	2	
38	500	01241.82.0	BUSHING LINSENSCHRAUBE	3	
39	x	03057.00.1	OVAL-HEAD SCREW SCHILDPLATTE	1	L-8678
40	^_	08047.00.0	NAME PLATE COVER STREUSCHEIBE		DAFUER / FOR THAT 90164.41.
41			FOCUSING SCREEN		DAFOER / FOR THAT 90104.41.
42	3 5	08012.00.0	MASKE 12 MASK 12		
		01138.87.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	11111111111	CIEUE CEE 0.00.0000
43		17000.08.0	MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUS SCREEN FRAME		SIEHE / SEE 2.08.0300
44		08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING	2	
45		75032.00.0	WOLLE 2,5 DMR; 50 GRAMM WOOL THREAD 2,5 DMR; 50 GR.	1	<b>@</b> ₩ <b>→</b>
46		03071.00.0	SPIEGEL		District of the Assessment of the
47	X	03074.00.2	SPIEGELFEDER MIRROR SPRING		
48	X	01015.82.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		
49		10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1,5 C-CLAMP 1,5	1	A Marine Average and a first and
50		03000.30.0	SCHALTGESTAENGE SHIFT LINKAGE	1	Aft Note - and St man A mint
51		01119.85.0	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW	1	Medicals to Property
52		01163.00.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	4	
53	Sales of	03581.01.0	SEITENWAND LINKS SIDE PANEL LEFT	1	公共2月28日 1995年 199
			FORTSETZUNG 2		
	12000	olistoe savitote fisch	CONTINUED 2		SUM Company of which is sufficient
TEXT III (IS		Maritaniana na 7 p.M. 14 P.O.M. Tambara 2005 - Nybaron Yang	Report their emission CA 1970.		CANDANDAN SALAMAN ENVINERS ASSAULT ASSAULT AND
304(685)	100000	製作業的以上、時代	W. Abertstation		2 P. C. C. C. C. C. C. P. Alburgania Dispersion of Computation Consumer
		of grussians fright	the designation of the second	NOT ASSESS \$100 PM STAND DOORS \$100 PM STAND	NATIONAL AND
17000 19391		Capped Society of the Control of the			TO COMPANY FOR MANAGEMENT OF THE
SIS PILE	2004	THE SHAPE OF THE BOTH			
					がは、本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		67			
					<b>(</b> e1

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0122

ROLLEICORD VB 03000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

3. Triebstellung & Film auf Bild 1 drehen und auslösen. Film weiterdrehen, bis der Sperrhebel Pos. 81 in die nächste Lücke der Nockenscheibe vom Zählwerk die nachste Lucke der Nockenscheibe vom Zahlwerk 12, Pos. 54 eingefallen ist, auslösen. Film transportieren und beim Einfallen des Sperrhebels in die Nockenscheibe muss die Zugstange Pos. 20A (2.03.0120) den Verbindungshebel am Objektivträger anheben, damit der Stützhebel unter den Verbindungshebel gleiten kann. In dieser Stellung muss Doppelbelichtungssperre den Aufzugring freigeben.

Beachte: Ist der Stützhebel am Obiektivträger nicht einwandfrei eingefallen, so ist eine Justierung am Schlitz des Übertragungs-

hebels Pos. 25 (2.03.0121) möglich. Diese Prüfung ist in der 0,9 m-Stellung zu wiederholen

Verschluss spannen. Auslösehebel Pos. (2.05.0120) langsam betätigen, hierbei ist die Funktionsreihenfolge zu beachten. Am Bremslager Pos. 66 wird die Sperrnase des Sperrhebels Pos. 81 ausgehoben, gleichzeitig wird der Schenkel des Sperrhebels aus der Nockenscheibe vom Zählwerk 12 Pos. 54 ausgehoben. Hierdurch wird der Filmtransport freige-

geben.
Beim Weiterbewegen des Auslösehebels erfolgt die Verschlussauslösung. Die Justierung des Auslösepunktes erfolgt am Auslösewinkel vom Objektivträger Pos. 17A (2.05.0120).

Verschluss darf sich nur nach Betä-tigen des Filmtransportes oder Auf-heben der Doppelbelichtungssperre Beachte: spannen lassen.

Bei Bedarf: Schlitz des Übertragungshebels Pos. 26 (2.03.0120) justieren.

 Focusing position∞, wind film to frame 1 and release shutter. Continue to wind film until the locking lever item 81 engages in the next recess of the cam plate of frame counter 12, item 54 has engaged, release shutter. Advance film and when the locking lever engages in the cam plate the tierod item 20A (2.03.0120) must raise the connecting lever on the lens carrier so that the support lever can slide under lens carrier so that the support lever can slide under the connecting lever. In this position the double exposure lock must release the cocking ring.

If the support lever on the lens carrier is not properly engaged adjustment at the slot of transmission lever item 25 (2.03.0121) is possible.

This check should be repeated in 0.9 m position. Cock shutter. Operate release lever item 13 (2.05.0120) slowly; in doing so observe the sequence of function. At the brake bearing item 66 the locking lug of locking lever 81 is disengaged, at the same time the arm of the locking lever is disengaged from the cam plate of frame counter 12 item 54. The film advance is thus released.

On further movement of the release lever shutter release takes place. Adjustment of the point of release is carried out at the shutter release bracket

of the lens holder item 17A (2.05.0120).

Note: It should only be possible to cock the shutter after operating the film advance or releasing the double exposure lock. If necessary:Adjust slot of transmission lever item 26 (2.03.0120).

# PARTSBOOK

12-74

2.02.0122

ROLLEICORD VB 03000.41.4


Service		5(4)	LISTE DE PIÈCES	BROADUS	03000.41.4
POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV. TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2		
54	x	03570.41.2	ZAEHLWERK 12 COUNTER 12		
55		01163.00.0	FLACHKOPFSCHRAUBE	4	
56	x	03580.00.1	PAN-HEAD SCREW SEITENWAND RECHTS	1 7	
57		03402.00.0	SIDEPANEL RIGHT UNTERLEGSCHEIBE 0.2		(NB)
58		03403.00.0	WASHER 0.2 UNTERLEGSCHEIBE 0.3	1-14-14	(NB)
59		03404.00.0	WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,4		(NB)
60		01009.82.0	WASHER 0,4 ZYLINDERSCHRAUBE	1, 1	
61		03105.00.1	CHEESE-HEAD SCREW RAENDELKNOPF	1.	
62		03075.00.0	FILM TRANSPORT KNOB UNTERLEGSCHEIBE 0.1		(NB)
63		03076.00.0	WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0.2		(NB)
64		03077.00.0	WASHER 0.2 UNTERLEGSCHEIBE 0.05		(NB)
65		03077.00.0	WASHER 0,05	2	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ZYLINDERSCHRAUBE M2 CHEESE-HEAD SCREW M2		
66		03000.13.2	BREMSLAGER BRAKE BEARING		
67	•	03095.00.0	-BREMSROLLE BRAKE ROLLER	2	(WW)
68	•	03096.00.0	-BREMSROLLE BRAKE ROLLER	2	(WW)
69	•	03097.00.0	-BREMSROLLE BRAKE ROLLER	2	(ww)
70	•	05062.00.0	-DRUCKFEDER SPRING	2	
71	•	03000.11.3	ZAHNRAD M. RITZEL	1	→ 1968 DAFUER / FOR THAT POS.71A
71A	correct	03136.00.0	GEAR W. SPROCKET ZAHNRAD M. RITZEL	100000000000000000000000000000000000000	1968 →
72	x	03148.00.2	GEAR W. SPROCKET ZUGFEDER	1	
73		01126.00.0	SPRING ANSATZSCHRAUBE	1	e rapio est Pell angle he adiso en a rapidad (danada est al
74	x	03131.00.1	SHOULDER SCREW SCHUBHEBELFEDER		CALL SE MANAGEMENT DE SERVICE
75		01213.00.0	PUSH LEVER SPRING LINSENSCHRAUBE		THE DESIGNATION OF THE PARTY OF
76	Feat of the last o	03382.00.1	OVAL-HEAD SCREW LAGERBUCHSE		
77	0.000	03000.08.3	BEARING SCHWENKHEBEL		→ 1972
iestusida un briodilid	0.0	The payer Transgula &	* SWIVEL LEVER		DAFUER / FOR THAT
77A	(Mr. 1)	03000.08.4	SCHWENKHEBEL		POS.77A+79A 1972 → ; AB / FROM
70		es subseque en es	SWIVEL LEVER	Super district	POS.104A
78	371	03381.00.0	-FEDER SPRING		Angel (1 to a rest of the service)
79	14	03385.00.0	FUEHRUNGSBLECH GUIDE PIECE	CONT. CONT. PROPERTY PROPERTY TO STORY OF THE PROPERTY OF THE	→ 1972 -
79A		03385.00.1	FUEHRUNGSBLECH	SCHOOLS BETTER COMES WHEN THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE	1972 → ; AB / FROM POS.104A
edacres e		Andrew of Pin galage			ALASA STANDARD WAS SAME.
la milaig. Nextante s not vaint	(4-7) (4 (1-4-7) (4 (1	S CONTRACTA AND THE SOLD AND THE SOLD THE SOLD AND THE SOLD BEACO BY VIND THESE	FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3		The entertainment of the same
を作るが よいが 可力 のか、 等れ	000000	THRESHIP WITH SECTION	TO INCA STRUCTURE NO. 12.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		ACTION OF THE CONTROL OF T
	62			21 (Majima AN) 2 (E. 1634)	removements strations strate between the time of the

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0123

ROLLEICORD VB 03000.41.4



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Zählwerk und Verschluss über 12 Bildfolgen (eine Filmlänge) prüfen. Nach dem Öffnen der Rückwand muss die Zählscheibe auf "0" zurückspringen.
 Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivträgers.

Lage der Ausgleichteisten Pos. 90-94 und Scheiben Pos. 85-89 unter dem Objektivträger, da sonst die Auszugs-Beachte:

länge völlig neu justiert werden muss.

1. Objektivträger Pos. 84A auf Gleitschienen setzen. Objektivträger darf nicht kippeln, bei Bedarf Unterlegscheiben Pos. 85-89 Beachte: verwenden.

Objektivträger mit Zyl.-Schrauben Pos. 82 festschrau-

ben und Triebgang prüfen. Optische Achse mit Messtisch prüfen: 0,05 mm diagonal über Filmgleitfläche Toleranz:

gemessen.

Bei Bedarf: Ausgleichleisten Pos. 90-94 und Unterlegscheiben Pos. 85-89 verwenden.

3. ∞-Einstellung: des Aufnahmeobjektives bei Blende 4 am Kollimator prüfen:

± 2 Teilstriche (75/80 Skala)

Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden. Bei grösseren Abweichungen müssen die Ausgleichleisten Pos. 88-92 verwendet und die "Optische Achse" sowie der Triebgang nachgeprüft werden. 5. Check frame counter and shutter over a sequence of 12 frames (the length of 1 film). After opening the back the counter disc must spring back to "0"

Detaching or fitting lens carrier. Note:

Position of shims items 90-94 and washers 85-89 under the lens carrier as otherwise the extension length must be adjusted again completely from the beginning.

Place lens carrier item 84A on sliding rails. Note: Lens carrier may not tilt, if necessary use washers items 85-89.

Screw lens carrier in position with fillister head cap screws item 82 and check focusing mechanism. Check optical axis with optical bench.

Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across film guide face. If necessary: Use shims item 90-94 and washers items

85-89.

Check ∞ setting of taking lens on Collimator at f/4: ± 2 graduations (75/80 scale).

In the event of lesser deviations the stop of the focusing cams can be adjusted. In the event of greater deviations the shims items 88-92 must be used and the "optical axis" and the focusing mechanism checked.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0123

ROLLEICORD VB 03000.41.4


#3K-0072		7200 L	LISTE DE PIÈCES	elicatous	03000.41.4		
POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE GTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
80 81 82 83 84 84A		01103.00.0 03501.00.1 01139.82.0 01160.82.0 03600.41.2 03600.41.3	FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3  ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW SPERRHEBEL LOCKING LEVER ZYLINDERSCHRAUBE M2 CHEESE-HEAD SCREW M2 ZYLINDERSCHRAUBE M2,3 CHEESE-HEAD SCREW M2,3 OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER *  * LENS CARRIER UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4	00 01 02 03 04 0	(NB)		
86 87 88 89 90 91		03403.00.0 03402.00.0 03401.00.0 03400.00.0 03244.00.1 03243.00.1	UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8 SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,6 SHIM 0,6 AUSGLEICHLEISTE 0,4 SHIM 0,4		(NB) (NB) (NB) (NB) (NB) (NB) (NB)		
93 94 95 96 97 98 99	x x	03241.00.1 03240.00.1 01212.84.0 08000.22.0 07058.00.1 01212.84.0 08000.23.0 07058.00.1	AUSGLEICHLEISTE 0,3 SHIM 0,3 AUSGLEICHLEISTE 0,2 SHIM 0,2 LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB -BELEDERUNG LEATHER COVERING LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW SPULENKNOPF SPOOL KNOB -BELEDERUNG	3 1 1 3 1	(NB) (NB)  EAST DESCRIPTION OF THE STATE OF		
101 102 103 104 104A	28/6.5E	01247.85.0 03021.00.1 04000.08.0 03000.70.3 03000.70.4	LEATHER COVERING ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW ABDECKRAHMEN COVER FRAME DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL RING ROLLEICORD VB TEILMONT. ROLLEICORD VB PART-ASSY ROLLEICORD VB PART-ASSY		→ 1972 SIEHE / SEE 2.03.0120 1972 → SIEHE / SEE 2.03.0120		
		ikalenjar ar de Britslavsk primit Misse, bril lena kale			Western Text of American Street Control of the Cont		

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0200

ROLLEIFLEX 3,5 04000.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

#### Beachte:

- Die Positionen mit sind in den um-seitigen Ersatzteillisten angegeben. Alle übrigen Positionen siehe Ersatz-teilliste Blatt 2.02.0800-0806.
- Reparatur-Hinweise ähnlich Rolleiflex 3.5 F (Blatt 2.02.0220-0229).

#### Note:

- 1. Positions marked ware indicated on the overleaf partsbook.
  All other positions see partsbook sheet 2.02.0800-0808.
  Repair instructions simular Rolleiflex 3,5 F (sheet 2.02.0220-0229).

### PARTSBOOK

12-74

2.02.0200

04000.41.2


	S 14.00	24	LISTE DE PIÈCES	1937			May:		04000.41.2		
POS. ITEM POS.	XR Ke	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PIE	ARIA	YPE PAR	05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
1	•	04000.41.2 01	ROLLEIFLEX 3.5						1956 → 1958 MIT PLANAR		
2		04000.41.2 02	ROLLEIFLEX 3,5 ROLLEIFLEX 3,5						1957 1958 MIT XENOTAR		
		200000000000000000000000000000000000000	ROLLEIFLEX 3,5								
3	•	04700.41.1	ROLLEIFLEX 3,5 O. BELI. ROLLEIFLEX 3,5 W/O METER					Ŀ	1957 → 1958 MIT XENOTAR		
4	•		FILMSPULE B2-8 FILMSPOOL B2-8	1							
5	K	04900.41.2	MESSWERK		1	1			PAARIG ZU / PAIRED TO POS. 17		
			METER MOVEMENT						25.009 + 75310.41.0-W001		
6		04953.00.1	-ABDECKFOLIE COVERING		1	1					
7		04954.00.2	-ABDECKFOLIE		1	1					
8		01092.00.0	-SENKSCHRAUBE		3	3					
9		04900.11.1	COUNTERSUNK SCREW -SCHUTZKAPPE		,	,					
			METER COVER		Š						
10		01089.85.0	GEWINDESTIFT THREADED PIN					3	→ 1959		
10A		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	47				3	1959		
-11		04776.00.0	DRUCKRING					1	→ 1959		
11A		04776.00.1	PRESSURE RING DRUCKRING					1	DAFUER / FOR THAT POS. 11A		
12		07000.26.2	PRESSURE RING FILM-EINSTELLSCHEIBE			32		1			
			FILM INDEX DIAL								
13	3.4	04775.00.0	SCHEIBE WASHER					1			
14		04681.00.1	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW	2					04000.48:2-W003		
15		04672.00.0	KAMERASCHILD	1					<b>"是"</b>		
16		04684.00.1	NAME PLATE KEGELFEDER		2	2					
17	ĸ	04680.00.0	CONICAL SPRING -FOTOELEMENT		1	1			PAARIG ZU / PAIRED TO POS		
			PHOTOCELL						25.009 + 75310.41.0-W001		
18		04780.00.0	ZIERLEISTE EDGE TRIM	Land and		njerio		7			
19		04685.00.0	-BLENDENSCHIEBER DIAPHRAGM SLIDER		1	1			MATRICAL STREET, STREE		
20		04779.00.0	LOETOESE					1			
21		04679.00.0	EYE ABDECKBLECH	1					y that producting the side of		
22		04550.41.1	COVER PLATE KAMERARUECKWAND	1					SIEHE / SEE 2.09.0200		
			BACK COVER						ex see 5 states baselian		
	·		FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1								
		99							4.3		

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0201

04000.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0201

ROLLEIFLEX 3,5 04000,41,2


Service		140	LISTE DE PIÈCES A SACTOUR					04000.41.2	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 01				BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1						
23		02012.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
24	E	02064.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
25	•	07000.37.1	RIEMENHALTER LINKS	1				DAFUER / FOR THAT POS. 25A	
25A	x	07000.37.2	NECK STRAP HOLDER LEFT RIEMENHALTER LINKS NECK STRAP HOLDER LEFT	1				1966 → 26	
26		07391.01.1	STEGPLATTE LINKS WEB PLATE LEFT	1				1966 →	
27		08036.00.0	BUCHSE	1				→1966	
27A		03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0.8	1				1966 →	
28		03408.00.0	WASHER 0.8 UNTERLEGSCHEIBE 0.8	1					
29		02012.84.0	WASHER 0.8	1					
30		02064.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	1					
31		07000.36.1	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS	1				→1966	
31A	x	07000.36.2	NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS	1				DAFUER / FOR THAT POS. 31A - 32	
32		07390.01.1	NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS	1				1966	
33		08036.00.0	WEB PLATE RIGHT BUCHSE	1				→1966	
33A		03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0.8				1	1966 →	
			WASHER 0.8					1300	
34		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0,8	1				SE SECONDARIO	
			FORTSETZUNG 2						
			CONTINUED 2						
ermon (									
4									
	1								
		8.5							
		60							
	180-18								
					5.04		1 285		
					= 1	4		69	

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0202

04000.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

### PARTSBOOK

12-74

2.02.0202


ROLLEIFLEX 3,5 04000.41.2

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0203

04000.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Rollei

#### PARTSBOOK

12-74

2.02.0203

ROLLEIFLEX 3,5 04000.41.2


00.	LISTE DE PIÈCES		04000.41.2					
POS.	X R	PART-NR. DESCRIPTION PIECES PAR		PART-NR. DESCRIPTION		SACH-NR. BENENNUNG VARIANTE OTY-TYPE PART-NR. DESCRIPTION PIECES PAR		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
- 3	5.85	701.6	FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3					
64		02005.82.0	FLACHKOPFSCHRAUBE	6				
65		04640.03.1	PAN-HEAD SCREW EINSTELLSEITENWAND		→ 1956			
65A	A •	04640.03.3	FOCUSING SIDE PANEL EINSTELLSEITENWAND		SIEHE / SEE 2.07.0300 1956 → 1958			
	000		FOCUSING SIDE PANEL		SIEHE / SEE 2.07.0300			
65B	•	04640.03.4	FOCUSING SIDE PANEL		1958			
78		04639.00.0	DICHTUNGSSTREIFEN SEALING STRIP					
79	STATE OF THE STATE	02028.85.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3				
80	X	04630.01.1	MESSGERAETTRAEGER METER MOVEMENT CARRIER					
81		04619.00.0	ABSTIMMSCHEIBE ADJUSTING WASHER		(NB)			
82	x	04625.00.1	ZUGFEDER	2	372/62/87			
83		04618.00.1	SPRING TRIEBHEBEL	1				
84		04627.00.1	FOCUSING LEVER SCHWENKARM RECHTS	1	→ 1957			
84A	- 82	04627.00.2	SWIVEL ARM RIGHT SCHWENKARM RECHTS	1	1957			
85		04626.00.1	SWIVEL ARM RIGHT SCHWENKARM LINKS	1	→1957			
85A		04626.00.2	SWIVEL ARM LEFT SCHWENKARM LINKS		1957 →			
			SWIVEL ARM LEFT					
86		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2				
87		04624.00.0	FUEHRUNGSWINKEL GUIDE BRACKET	1				
88	•	04600.04.0	SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER WITH PIN		→1957			
A88		04600.04.1	SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER WITH PIN	1	1957 -			
89	x	04623.00.1	BUCHSE BUSHING	1				
90	X	01018.82.2	ANSATZSCHRAUBE	2	PRODUCE OF STREET			
91		04600.06.0	SHOULDER SCREW UEBERTRAGUNGSSCHIEBER	1	1957 →			
92		01019.82.0	LINK SLIDER -ZYLINDERSCHRAUBE -CHEESE-HEAD SCREW  FORTSETZUNG 4	1				
		Αŗ						
					13			

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0204

04000.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

MADE THE STATE OF THE STATE OF

Actor Date (K.Y. Kenthan)

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

PRINTERNAL STATE OF THE PRINTERS OF THE PRINTE

A DEPARTMENT

### PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0204

ROLLEIFLEX 3.5 04000.41.2


	517-5	xou l.	04000.41.2		
POS. ITEM POS.	XR Ke	PART-NR. DESCRIPTION		STÜCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO   01   02   03   04   05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
99 100 103 112 114 115 118 121 127 128 128A 130 131	× A STATE OF THE S	02005.82.0 07000.18.1 04193.00.0 04000.33.0 02052.87.0 02010.87.0 07000.28.0 02057.82.0 02013.82.0 04194.00.0 07155.00.0 02044.82.0 02013.82.0 07100.42.1	FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4  FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT. SIDE PANEL FEDERSCHEIBE SPRING WASHER FILMSCHLUESSEL FILM KEY ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW TASTWERK  * FEEL MECH. OPT. ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW HALTEWINKEL BRACKET HALTEWINKEL BRACKET SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW ZYLINDERSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW ZYLINDERSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW ZYLINDERSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW MONTAGEPLATTE KPL  * MECHANISM PLATE CPL	5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DAFUER / FOR THAT 07000.28.3 SIEHE / SEE 2.11.0220 L-1949 + 4205-W010 DAFUER / FOR THAT 02003.82.0 DAFUER / FOR THAT 02003.82.0 SIEHE / SEE 2.04.0220 DAFUER / FOR THAT 07150.41.2.01
141 142 142A 143	•	02022.84.0 04000.07.0 17000.11.0 07583.00.0	LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB -LEDERSCHEIBE	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DAFUER / FOR THAT POS. 142/
143A 144 145 145A 146 147 147L 148 148L 148M 148N 149	•	07058.00.1 02022.84.0 03500.14.1 17000.10.0 07058.00.1 01087.82.0 01015.82.1 01139.82.0 01146.82.0 01146.82.0 01145.82.0 04450.41.3	LEATHER WASHER -BELEDERUNG LEATHER COVERING LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK, SCREW FEDERKNOPF SPOOL KNOB -BELEDERUNG LEATHER COVERING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE M2X4,8 ZYLINDERSCHRAUBE M2X4,8 ZYLINDERSCHRAUBE M2X5,8 ZYLINDERSCHRAUBE M2,3X4,8 CHEESE-HEAD SCREW M2,3X4,8 CHEESE-HEAD SCREW M2,3X4,8 CHEESE-HEAD SCREW M2,3X4,8 CHEESE-HEAD SCREW M2,3X4,6 CHEESE-HEAD SCREW M2,3X4,6 CHEESE-HEAD SCREW M2,3X4,6 OBJEKTIVTRAEGER  *  * LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5	1	(WW)  (WW)  (NB)  (NB)  (NB)  KOPF / HEAD
		4			75

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0205

04000.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

Ir

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

**走班の胎** 

SER.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0205

04000.41.2


POS.	XR Ke	PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE OOIO 1102 IO3104 Ios	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
ITEM	Lange 1	PART-NR.	DESCRIPTION	PIÈCES PAR	REMARK OBSERVATION
159 160 161 162 163 164 165	•	04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1 04670.02.1 04687.00.0	DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW PARALLAXENRAHMEN PARALLAX FRAME SCHILDTRAEGER PLATE SUPPORT -ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
168 167A 168 169 170 171 172 173 174 175 176	K X K X	04674.00.2 04670.01.0 04670.01.1 04688.00.0 04682.00.0 04683.00.0 04686.00.0 04673.00.1 04677.00.0 04678.00.0 04671.00.1 04671.00.1	-RASTHEBEL LEVER -MITNEHMER COUPLING -MITNEHMER COUPLING -STUETZBLECH SUPPORT PLATE -ABSTIMMSCHEIBE 0.05 -ABSTIMMSCHEIBE 0.1 -ADJUSTING WASHER 0.1 -BUCHSE BUSHING -SCHALTGRIFF SWITCH HANDLE -RASTBOLZEN BOLT -DRUCKFEDER PRESSURE SPRING -SCHILDTRAEGER PLATE SUPPORT SCHILDTRAEGER PLATE SUPPORT ROLLEIFLEX TEILM. ROLLEIFLEX PREASSY	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	→ 1957  1957 →  → 1957  (NB)  (NB)  SIEHE / SEE 2.03.0300
		) <b>C</b>			าา

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0210

04560.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

#### Beachte:

- Die Positionen mit 
   sind in den umseitigen Ersatzteillisten angegeben.
   Alle übrigen Positionen siehe Ersatzteilliste Blatt 2.02.0220-0228.
   Reparatur-Hinweise ähnlich Rollei-
- Reparatur-Hinweise ähnlich Rollelflex 3,5 F (Blatt 2.02.0220-0229).

#### Note:

er introducer se entre entre ere de entre de vive entrese de la entre de la com-

- Positions marked are indicated on the overleaf partsbook.
   All other positions see partsbook sheet 2.02.0220-0228.
- Repair instructions simular Rolleiflex
   3,5 F
   (sheet 2.02.0220–0229).

#### PARTSBOOK LISTE DE DIÈCES 04560.41.0

12-74

2.02.0210

ROLLEIFLEX 3,5 F


ALC: U.S.	LISTE DE PIÈCES DE CARACTERISTE				04560.41.0	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
	•	04560.41.0	ROLLEIFLEX 3.5 F		1958 → 1960 (K4D)	
2		04560.41.1	ROLLEIFLEX 3,5 F ROLLEIFLEX 3,5 F PLAN		1960 1960 (K4E)	
5			ROLLEIFLEX 3.5 F FL-GL FILMSPULE B2-8		11.136 + 11.269	
		Tropies cross	FILMSPOOL B2-8			
6	K	04895.41.0	MESSGERAET		PAARIG ZU / PAIRED TO POS. 19	
7		01124.82.0	METER MOVEMENT -SENKSCHRAUBE	3	25.009 + 75310.41.0-W001	
		A SAME OF THE SAME	COUNTERSUNK SCREW			
8		04895.01.0	-GEHAEUSEKAPPE METER COVER			
9		75043.00.0	-BELI-SCHRAUBE LIGHT-METER SCREW	2		
14	X	04737.00.1	BELEDERUNG			
15		08052.00.0	FORMSCHRAUBE	2	04000.48.2-W003	
16		04560.13.1	SHAPED SCREW KAMERASCHILD			
			NAME PLATE			
17		01069.82.0	-LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW			
18	•	04745.00.1	-KAMERASCHILD		DAFUER / FOR THAT POS. 18L	
18L		75042.00.0	NAME PLATE -KAMERASCHILD DBP/DBGM			
19	ĸ	04746.00.0	NAME PLATE DBP/DBGM -FOTOELEMENT		PAARIG ZU / PAIRED TO POS	
24			PHOTO CELL		SIEHE / SEE 2.09.0200	
A 7 5 6 1		04595.41.0	BACK COVER			
24A		14800.41.0	KAMERARUECKWAND		(WW) 11.072-HS + 11.258	
			* 17-11		11.072-005 + 04550.41.0-W010 SIEHE / SEE 2.09.0200	
25		94800.41.0	BACK COVER PLANGLASRUECKWAND		(WW)	
26		07002.00.0	FL. GLASS PLATE BACK PLANGLAS		SIEHE / SEE 2.09.0210 (NB)	
27			OPTICAL FLAT GLASS		→1966	
		02024.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW			
28		02025.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		→ 1966	
28A		02024.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2	1966 →	
29	•	07000.37.1	RIEMENHALTER LINKS		→ 1966	
100		new X-10-	NECK STRAP HOLDER LEFT		DAFUER / FOR THAT POS. 29A +	
29A	X	07000.37.2	RIEMENHALTER LINKS NECK STRAP HOLDER		1966	
30		07391.01.1	STEGPLATTE LINKS		1966	
31		08036.00.0	WEB PLATE LEFT BUCHSE		→ 1966	
31A		03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0.8		1966 →	
			WASHER 0.8			
32		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8			
33		02024.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1	→1966	
34		02025.84.0	LINSENSCHRAUBE	1	→1966	
34A		02024.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	2	1966 →	
35		07000.36.1	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS		→1966	
33		0/000.00.1	*		DAFUER / FOR THAT POS. 35A +	
35A	x	07000.36.2	NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS		1966 →	
36		07390.01.1	NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS		1966 →	
			WEB PLATE RIGHT			
37		08036.00.0	BUCHSE BUSHING		→ 1966	
37A		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8	1	1966	
38		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8	1		
		78	FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1			

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0211

04560.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

SERVICE SUPPRISE OF TOWNS

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

The second secon

### PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0211

ROLLEIFLEX 3,5 F


Se	HVICE	LISTE DE PIÈCES		CAMPITOLA	04560.41.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE OOIO 110 210 310 410	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
- 19			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
40		04871.00.0	LEDERFOLIE		
41		04874.00.0	LEATHERETTE LEDERFOLIE		
42	14	04873.00.0	LEATHERETTE LEDERFOLIE	1911	
43		04875.00.0	LEATHERETTE LEDERFOLIE	1	
44		04872.00.0	LEATHERETTE LEDERFOLIE	1	
45	x	04736,00.1	LEATHERETTE LEDERFOLIE		
46	A	04242.00.2	LEATHERETTE LEDERFOLIE		
49		02091.82.0	LEATHERETTE ZYLINDERSCHRAUBE	4	
50	3.50	04850.41.0	ABSCHLUSSKASTEN KPL.	1	SIEHE / SEE 2.06.0210
			* FRONT COVER CPL.		W-SK 315 + W-SK 477
50.	A	04850.41.1	ABSCHLUSSKASTEN KPL. FRONT COVER CPL.		SIEHE / SEE 2.06.0210
55		02004.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4	
56		04590.00.0	ABDECKRAHMEN 12,2 MM COVER FRAME 12,2 MM		
56	A	04590.00.1	ABDECKRAHMEN 12,8 MM COVER FRAME 12,8 MM		
58	•	08016.00.0	STREUSCHEIBE FOCUSING SCREEN	1	DAFUER / FOR THAT POS. 59
59	•	08047.00.0	STREUSCHEIBE	11	DAFUER / FOR THAT 90164.41.1 11.072-HS + 11.258
63		04560.07.0	FOCUSING SCREEN SCHUBSTANGE PUSH ROD		11.072-009A
64		02085.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3	
67	and the same of	02090.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	4	
68		07700.01.0	MATTSCHEIBENRAHMEN		SIEHE / SEE 2.08.0300 DAFUER / FOR THAT 17000.08.0
70		02053.85.0	FOCUSING SCREEN ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2	+ 01036.82.0 + 17019.00.0
73		04266.00.0	DRUCKFEDER SPRING		DAFUER / FOR THAT 08014.00.0
74		02020.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	6	
75	•	04740.41.0	EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANELL	1	SIEHE / SEE 2.07.0210
79		02003.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2	
84		02004.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1	
86	•	01060.82.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	7	DAFUER / FOR THAT 01055.82.1
87		02089.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1	
90	×	04711.00.1	KURVE CAM	1	
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2		
	4				
	0	8			81
					70

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0212

04560.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

GI LIGHT AND BUT DAVING

THE PARTY TO STORY THE PARTY TO STORY

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

STOP GOODE

445 POPULATION AND BEING

CHESENSENSENSENSENSEN

153

### PARTSBOOK

12-74

2.02.0212

ROLLEIFLEX 3,5 F 04560.41.0


	LISTE DE PIÈCES				04560.41.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO O 1 O 2 O 3 O 4 O 5	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
98 99 113 114 116 117	•	02005.82.0 07000.18.2 02052.87.0 02010.87.0 04223.01.0	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2  FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT, SIDE PANEL ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW DRUCKFEDER SPRING TASTWERK * FILM FEELER MECHANISM	5 1 2 1 1	SIEHE / SEE 2.07.0200  SIEHE / SEE 2.11.0220 L-1949 + 4205-W010 DAFUER / FOR THAT 07000.28.3
117A 120 126 127 127A	•	07000.28.2 02057.82.0 02003.82.0 04194.00.0 07155.00.0	TASTWERK (PLANGLAS) FEEL. MECH. OPT. FLAT GLASS ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE HEAD SCREW HALTEWINKEL BRACKET HALTEWINKEL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DAFUER / FOR THAT POS. 127/
129 130 130A 131		02044.82.0 02003.82.0 02010.82.0 07100.42.1	BRACKET SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW MONTAGEPLATTE, KPL.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	→ 1960  1960 →  DAFUER / FOR THAT 07150.41.2 01
131A 134 135	•	07150.41.0 07157.00.0 07157.68.0	MECHANISM PLATE PLAN.CPL. MONTAGEPLATTE PLAN.KPL.  * MECHANISM PLATE PLAN.CPL. DRUCKSTIFT 7.8 PIN 7.8 DRUCKSTIFT 7.95	1	SIEHE / SEE 2.04.0220 DAFUER / FOR THAT 07150.41.1 01 (WW)
136 137 140 141 141A 142 143 144	• X •	07157.69.0 07157.69.0 07156.00.0 02022.84.0 03500.12.1 14000.11.0 07058.00.1 02022.84.0 03500.14.1 14000.10.0 07058.00.1	DRUCKSTIFT 7,95 PIN 7,95 DRUCKSTIFT 8,1 PIN 8,1 FUEHRUNGSBUCHSE GUIDE BUSHING LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK SCREW RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB -BELEDERUNG LEATHER COVERING LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW FEDERKNOPF SPOOL KNOB FEDERKNOPF SPOOL KNOB -BELEDERUNG LEATHER COVERING FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3	1 1 3 1 1 1 1 3 3	(WW)  DAFUER / FOR THAT 17000.11.0  DAFUER / FOR THAT 17000.10.0  DAFUER / FOR THAT 17000.10.0
	ζ2				43

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0213

04560.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

9 (23.74)100

ESTATE OF

30

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0213

ROLLEIFLEX 3,5 F 04560.41.0


	1,12,019		LISTE DE PIECES		SV84
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÉCES PAR VARIANTE OOIO10210310410	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
Train,	34 4		FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3		
146	x	01152.82.1	FORMSCHRAUBE		
147	2	01139 82.0	SHAPED SCREW ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.8	6	(ww)
148	Step .	01146.82.0	CHEESE-HEAD SCREW M2X4.8 ZYLINDERSCHRAUBE M2X5.8		(ww)
149		01160.82.0	CHEESE-HEAD SCREW M2X5.8 ZYLINDERSCHRAUBE M2.3X5.8	1-11	(NB)
150		03404.00.0	CHEESE-HEAD SCREW M2,3X5,8 UNTERLEGSCHEIBE 0,4		(NB)
151		03403.00.0	WASHER 0,4 UNTERLEGSCHEIBE 0,3	15 4 19 4 5	(NB)
152		03402.00.0	WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2		(NB)
153		03401.00.0	WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1		(NB)
154	50	03400.00.0	WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0.05	1,000	(NB)
155		04585.00.0	WASHER 0.05 AUSGLEICHLEISTE 0.8		(NB)
156		04586.00.0	ADJUSTING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4		(NB)
		A SHANNER	ADJUSTING SHIM 0.4		中国と語うという。この主意は、
157		04587.00.0	AUSGLEICHLEISTE 0,3 ADJUSTING SHIM 0,3		(NB)
158		04588.00.0	AUSGLEICHLEISTE 0.2 ADJUSTING SHIM 0.2		(NB)
159		04589.00.0	AUSGLEICHLEISTE 0.1 ADJUSTING SHIM 0.1		(NB)
160		04790.41.0	OBJEKTIVTRAEGER ★ μ μ μ		SIEHE / SEE 2.05.0210 04000.44.2-W003
					04790.41.0-W013 04000.50.0-W00
200					L-5074 + 04700.47.0-W00
					11.072-HS + 11.256 20.021 + 20.083
160A	•	04790.41.1	LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER		20.006 + 20.502 SIEHE / SEE 2.05.0210
161		02006.82.0	LENS CARRIER SENKSCHRAUBE	3	MANUFACTOR AND ANNIA SUTAN
162		04581.00.0	COUNTERSUNK SCREW LAGERBLECH		
163	x	04580.00.1	BEARING PLATE KOERPERRING		
164		04584.00.0	HOUSING RING 1,0 KABELSCHELLE		
165		04560.70.0	CLAMP ROLLEIFLEX TEILM.		SIEHE / SEE 2.03.0210
165A		04560.70.1	ROLLEIFLEX PREASSY ROLLEIFLEX TEILM.		SIEHE / SEE 2.03.0210
			ROLLEIFLEX PREASSY		
	. me				
200					
	40				
3.78	148				
or Time Code 18.	-40	ASSESSMENT OF THE STATE OF THE		A 1-0 100 100 100 100 100 100 100 100 100	85

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0220

ROLLEIFLEX 3,5 F 14000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

1. Einbau und Prüfung des Messgerätes Pos. 6 sowie Justierung des Filmempfindlichkeitseinstellers Pos. 3 (2.07.0210).

Messgerät in Gebrauchslage halten; Messgerätzeiger muss vor Justiermarke des roten Feldes stehen. Bei Bedarf: An Justierschraube (mit Sicherungs-

scheibe) nachstellen.
Zeit 1/500 sec., Blende 22, Filmempfindlichkeit auf 15 DIN und Filterfaktor 0 einstellen, Messgerät in Triebknopf einsetzen und mit den Beli-Schrauben

Pos. 9 befestigen.
Zeit 1/2 sec., Blende 8, Filmempfindlichkeit auf 15 DIN und Filterfaktor 0 einstellen.

Der Folgezeiger vom Messgerät muss jetzt auf der Einstellmarke (kleiner Punkt oder roter Strich) in der vorderen Hälfte des Anzeigebereiches stehen. Bei Bedarf: 2 Schrauben unter Belederung Pos. 14 lösen und durch Verdrehen des Rändel-ringes den Folgezeiger auf Einstellmar-

ke justieren. Blende 8 von 3,5 und 22 aus mehrmals einstellen. Der innere Kreis des Folgezeigers muss immer über der Einstellmarke des Einstellbereiches liegen.

Filmempfindlichkeitseinsteller prüfen. Filterfaktor 0 einstellen:

Die Filmempfindlichkeit muss sich am Rändelring mit Sicherheit auf 33 DIN einstellen lassen. Filterfaktor 3 einstellen:

Die Filmempfindlichkeit muss sich am Rändelring mit Sicherheit auf 12 DIN einstellen lassen.

Zeit 1/500 sec., Blende 22, Filterfaktor 0 und Film-empfindlichkeit 33 DIN einstellen. Beachte:

In dieser Stellung darf bei Betätigung der Blendeneinstellung kein toter Gang des Folgezeigers bemerkbar sein.
Bei Bedarf Abschlusskasten abnehmen und Differential in anderer Stellung

wieder einsetzen.

1. Fitment and testing of meter item 6 as well as adjustment of film speed adjuster item 3 (2.07.0210).

1. Hold meter in normal position of use; meter pointer must stop before the adjustment mark of the red panel.
If necessary:Adjust with adjusting screw (with lock

washer).

2. Set shutter speed 1/500 sec. f/22 film speed to

15 DIN and filter factor to 0. Insert meter in drive knob and secure with exposure meter screws item 9.

3. Set shutter speed 1/2 sec., f/8, film speed to 15 DIN and filter factor to 0.

The follow-up pointer of the meter must now stop at the adjustment mark (small dot or red line) in the front half of the indicator range.

If necessary:Slacken 2 screws under leatherette item 14 and adjust follow-up pointer to adjustment mark by turning the

knurled ring. Set several times to f/8 from f/3.5 and f/22. The inner circle of the follow-up pointer must always be over the adjustment mark of the adjustment range.

Check film speed adjuster.

Set filter factor 0: It must be possible to set the film speed positively to 33 DIN with the knurled ring.

Set filter factor 3: It must be possible to set the film speed positively to 12 DIN with the knurled ring

Set shutter speed 1/500 sec., f/22, filter factor 0 and film speed 33 DIN.

In this position no dead travel of the follow-up pointer should be perceptible on operating the aperture setting.

If necessary:Remove terminal box and refit

refit differential in different position.

### PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0220

14000 41.1


POS.	ΧA	SACH-NR. PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION		O'	PIAN TY-TY CES	PE		REM	RKUNG IARK
POS.	KO	NO. DE PIÈCES	DESIGNATION	00			3 04	05	OBSER	VATION
1		14000.41.0 01	ROLLEIFLEX 3.5 F PLAN						1960 1966	
14		14000.41.1 01	ROLLEIFLEX 3.5 F FLAT GLASS ROLLEIFLEX 3.5 F						1966	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY
			ROLLEIFLEX 3.5 F					1	200	
2	•	14000.41.0 02	ROLLEIFLEX 3.5 F PLAN 220 ROLLEIFLEX 3.5 F FL-GL 220						1965 1966	A Carlotter Land
2A	•	14000.41.1 02	ROLLEIFLEX 3.5 F 220			• ./.	15		1966	
3		14000.41.1 04	ROLLEIFLEX 3.5 F 220 ROLLEIFLEX 3.5 F OHNE BELL				+ 2		1966	
4		14000.41.1 05	ROLLEIFLEX 3.5 F W/O METER ROLLEIFLEX 3.5 F OHNE BELI						1966	11.136 - 11.269
	, <u></u>	14000.411.1.03	ROLLEIFLEX 3.5 F W/O METER						1900	11.130
5	•		FILMSPULE B2-8 FILM SPOOL B2-8	1		4				
6	K	04895.41.0	MESSGERAET		1	1			PAARIG ZU /	PAIRED TO
	2.3		METER MOVEMENT	î.					25 009	POS.19 75310.41.0-W001
7		01124.82.0	-SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW		3	3	J.E			National Property of
8		04895.01.0	-GEHAEUSEKAPPE		1	1			9860	
9		75043.00.0	METER COVER -BELI-SCHRAUBE	Щ,	2	2	12			E E E
			LIGHT-METER SCREW							
10		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW				3	3		
-11	X	04776.00.1	DRUCKRING				1	1	They work on	
12	x	07000.26.2	PRESSURE RING FILM-EINSTELLSCHEIBE	<b>17</b> 5			1	1		
13		04775.00.0	FILM INDEX DIAL SCHEIBE				1	1		
2.00			WASHER							
14	X	04737.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1	1				
15		17019.00.0	FORMSCHRAUBE	2						04000.48.2-W003
16	•	04560.13.1	SHAPED SCREW KAMERASCHILD		1	1			→ 1970	
16A		17000.07.2	NAME PLATE KAMERASCHILD		,	1			1970	
			NAME PLATE						1970	
17		01069.82.0	-LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		2	2			ance one become and	alle Alene de Louis de la
18		04745.00.1	-KAMERASCHILD		1	10			→ 1970	THAT POS. 18L
18A	10.1	17018.00.2	NAME PLATE -KAMERASCHILD		1	1			1970	
18L	1013	75042.00.0	NAME PLATE -KAMERASCHILD DBP/DBGM		1	1			DAFUER / FOR	THAT POS. 18L
	12 7	THE EXCEPTION OF STREET	NAME PLATE DBP/DBGM		6			-1		
19	K	04746.00.0	-FOTOELEMENT PHOTO CELL		1	1			PAAHIG ZU /	PAIRED TO POS
20	•	04745.00.1	KAMERASCHILD		1	1			1970	THAT POS. 20L
20A	•	17018.00.2	NAME SCHILD KAMERASCHILD				1		1970	
20L	averse as large	75042.00.0	NAME PLATE KAMERASCHILD DBP/QBGM				1		DAFUER/ FOR	THAT POS. 20L
100	1000		NAME PLATE DBP/DBGM						THE RESIDEN	1997 32 7 3995
21		08051.00.0	ZIERLEISTE EDGE TRIM		7		1	1	In assumed above	maid Allegation (Allegation)
22	X	04474.00.2	KONTAKTVORSCHRAUBRING	1					s Distance new miles	04000;47.1-W001
23	X .		CONTACT RETAINING RING KONTAKTSPERRHEBEL	1					formal marketing	S. D. Madhall Add
			SYNC. CONTACT LOCK LEVER							MILES CONTRACTOR
			FORTSETZUNG 1						Facility (Supplement)	i de la compaña
		district the visite frame	CONTINUED 1.						des Forqueros	ein)? Historial tip?
			Heronic with Alburg Ship and A				F			odlamienski set Postania
aleast put	1.70	cost on the n	White Manager and the second						100742	
		TO AMERICAN	Kaj niko (10-2) ni E senope valis nik							
Ment an	0 (2680	ii mid bar see of id	Dailed to report fi						300 miles	mie Charlemann
Dagter	mer e	gno bernadi 60 Jan - Oko Stole	HTT CETERICATION TO THE AND THE SECOND TO TH							levalojezhinyzak (h. 1866) Lita data (hangoak (h.)
			AND HOUSE WARRY AND THE STATE OF THE	li E		3.3			AT IN SUME	1. One VANCO 1932
		alijo pa verigos i. Bligoria Veriano aces	Carrier Contract of the Contra	100				婚	and the action	
		CONTRACTOR DESIGNATION	Market State of the State of th		90			3	fingeranning me	Mrt
1000		Discourse of house						176 63		
	100									Part Control

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE REPARATION

12-74

2.02.0221

ROLLEIFLEX 3.5 F 14000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Kamerarückwand Pos. 24 B an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen. Bei Bedarf: Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) er-

neuern

Filmkanal mit Kollimator prüfen: 0,45 ± 0,03 mm ≜ ± 3 Teilstriche (75/80 Skala)

Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 50 auf Kamerakörper.

 Differential Pos. 4 (2.05.0220) aus Objektivträger entnehmen und Lichtwert-sowie Blendenschieber Pos. 8 und Pos. 10 (2.05.0220) auf unteren Anschlag bringen.

Verschluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen sowie Schaltstange Pos. 23 (2.05.0220) bei abgelaufenem Verschluss auf Mitte zwischen Sucherobjektiv und Rand vom Objektivträger ausrichten.

 Funktion vom Abschlusskästen nachprüfen.
Differential in Blendenknopf einsetzen und Gang prüfen. Abschlusskästen auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen. Differential entnehmen und in gleicher Stellung in Objektivträger bei Stellung 0,9 m einsetzen.

3. Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslösebolzen Pos. 51 waagerecht ausrichten. Abschluss-

kasten aufsetzen. Beachte:

Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel, Blendenhebel, Differential, Niet vom Verschlusseinstellring sowie Auslösehebel.

Auslösebolzen Pos. 51 darf kein Hö-henspiel haben. Bei Bedarf mit Zy-linderstift Pos. 52-54 ausgleichen.

Gleichmässigen Spalt zwischen Abschlusskasten und Abdeckrahmen Pos. 56 A.

2. Fit camera back item 24B on camera and check latch. If necessary:Renew shaped screw item 68 (2.03.0222). Check film channel with Collimator: 0.45 ± 0.03 mm ≜ ± 3 graduations

(75/80 scale)

Fit terminal box item 50 on camera body.

1. Remove differential item 4 (2.05.0220) from lens carrier and set exposure value and aperture slides item 8 and item 10 (2.05.0220) to bottom stop. Set shutter to 1/500 sec. and f/22 and align control rod item 23 (2.05.0220) with shutter released to the center between viewfinder lens and edge of lens carrier.

2. Check function of terminal box. Fit differential in aperture knob and check travel. Set terminal box to 1/500 sec. and f/22. Remove differential and insert in the same position in lens carrier at 0.9 m setting.

Move the MXV-lever on the terminal box to electronic flash position and align slot of release pin item 51

horizontally. Fit terminal box.

 Correct engagement of MXV-lever. aperture lever, differential, rivet of

shutter setting ring and release lever.

2. Release pin item 51 should have no vertical play. If necessary correct with cylindrical pin item 52-54.

Uniform gap between terminal box and masking frame item 56A.

Note:



### PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0221

ROLLEIFLEX 3,5 F 14000.41.1


POS. XR		PART-NR. DESCRIPTION	STUCK PRO VARIANTE GTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5				BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
			FORTSETZUNG 1					
24		14800.41.0	KAMERARUECKWAND		1	1		(ww) → 1966
24A		14800.41.0	BACK COVER KAMERARUECKWAND	1				SIEHE / SEE 2.09.0200
24B		14800.41.1	BACK COVER KAMERARUECKWAND	١,				SIEHE / SEE 2.09.0200
240		(4800.41.1	*					11.072-HS + 11.258
u ne	4	The state of the state of			100			04550.41.0-W010
25		94800.41.0	BACK COVER PLANGLASRUECKWAND			1		SIEHE / SEE 2.09.0220 (WW) → 1966
26		07002.00.0	FL. GLASS PLATE BACK PLANGLAS			1		SIEHE / SEE 2.09.0210 (NB) → 1966
27	x	01243.84.1	OPTICAL FLAT GLASS LINSENSCHRAUBE		1	1		→ 1966
28		01244.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		1	1		→ 1966
28A	x	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	2				1966
29		07000.37.1	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER LINKS	1				→ 1966
153		Million Ass.	* NECK STRAP HOLDER LEFT	JE.				DAFUER / FOR THAT POS. 29A+30
29A	x	07000.37.2	RIEMENHALTER LINKS	1				1966 -
30		07391.01.1	STEGPLATTE LINKS WEB PLATE LEFT	1				1966 →
31		08036.00.0	BUCHSE		1	1		→ 1966
31A		03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0.8	1			Y	1966
32		03408.00.0	WASHER 0.8 UNTERLEGSCHEIBE 0.8	1				
33	x	01243.84.1	WASHER 0.8 LINSENSCHRAUBE		1	1		→ 1966
34		01244.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		1	1		→ 1966
34A	x	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	2				1966 →
35	•	07000.36.1	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS	1				→ 1966
2016-0469		Taxaning and that it	NECK STRAP HOLDER RIGHT					DAFUER / FOR THAT POS. 35A+36
35A	X	07000.36.2	RIEMENHALTER RECHTS NECK STRAP HOLDER RIGHT	1				1966 - PATON DELIBERTS
36	電子	07390.01.1	STEGPLATTE RECHTS WEB PLATE RIGHT	1				1966 - AMERICAN
37		08036.00.0	BUCHSE		1	1		→ 1966
	EDE OF		UNTERLEGSCHEIBE 0.8	1		3 0		1966 → "Hand" and malled
	gu ti	03408.00.0	WASHER 0.8 UNTERLEGSCHEIBE 0.8	1			41 13 3 18 1	MINERAL STATE OF THE PROPERTY
		an March - William has a	Film and the Comment			CHOCK AND RESPONDED	CONTRACTOR SECTION	CHANGE OF THE SECOND
		Apt property	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2					providence (CONT) - 2007 (See ) The cont
Minimal .		相与1848年,第18年,第18						
			the William additional					EDITO GREGAT MINAS ENTRY THE OR PETER SUIT MINAS SERVICE MARKET IN
		that he told opin a						。 「中心」的自由的表面的表面。 中心。 中心。 中心。 中心。 中心。 中心。 中心。 中心
V V		Manual Edw Towns	75 Mindrosoks/ 2 Min	(Seg.   Rouge,)				CONTROL OF A PROPERTY OF THE CONTROL OF T
a defen a Meskalik		office very mount of the hood of the contraction of the contraction		alter (III				TOO MADE WAS ARRESTED TO THE STATE OF THE ST
ri avail umsus	ALTON	ha real et a use en not to senio income		die Proge		-		rans endarma resdevirsontlerii e Movregana 70 car8 systodie
CHI TECHN	20.00	Prince Edition Countries (2) Historia Countries (2007)		esta e	260			SECTION AND THE SECTION OF THE SECTI
		enjed profesion for		er Silv		n die i	200	inchedecouples 8
			~0					
78.E. K				Shri				letad Worker
1 1								lac-aparetras a A

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0222

ROLLEIFLEX 3.5 F 14000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 In ∞ - Stellung soll der Abstand zwischen Abschlusskasten und Kamerakörper ca. 0,4 mm betragen. Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Höhe abschlagen.

Gleichmässigen Abstand mit Unter-legscheiben Pos. 104-108 ausgleichen.

Funktion des Abschlusskastens prüfen.

Gang und Rastung der Einstellräder sowie Stellung der Zahlen im Blickfenster prüfen.

Beachte: Zeiteinstellung 60 sec., Blende von 22 auf 16 verstellen; Blende muss bei Zeitverstellung stehenbleiben.

Blendenring muss bei. Zeitverstellung im grünen Bereich mitgenommen werden

Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prüfen. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf 

einstellen:

± 4 Teilstriche (75/80 Skala) → 1972 Konterring Pos. 13 (2.05.0220) am Sucherobjektiv fest anziehen. Beachte:

Maske 12 Pos. 60 mit Nutmutter Pos. 61 so justieren, dass Maske 12 in ∞- und 0,9 m-Stellung im Matt-scheibenrahmen nicht anschlägt. Nutmutter mit ♥

Schildplatte Pos. 65 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) justieren bzw. prüfen.

Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 75C auf richtigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17A (2.03.0220), der Schwenkarme Pos. 18 und Pos. 19 (2.03.0220) und des Filmempfindlichkeitseinstellers Pos. 3 (2.07.0210) achten

Beachte:

1. Gleichmässige Öffnung der Schärfentiefenanzeige. Bei Bedarf an den Schwenkarmen durch Biegen justieren.

4. In ∞ position the distance between terminal box and camera body should be approximately 0.4 mm.
Correct terminal box for height.

If necessary: Ensure uniform distance with shims items 104 to 108.

Check function of terminal box.

Check function of terminal box.

Check travel and engagement of setting wheels as well as position of the figures in the window.

Note: Set time exposure 60 sec., aperture from f/22 to f/16: aperture must remain stationary during shutter setting.

Aperture ring must move in the green area during shutter setting.

Check running time and operation of self timer. Set viewfinder lens to ∞ with reflector insert:

± 4 graduations (75/80 scale) →1972 secure lock ring Note: item 13

(2.05.0220) on viewfinder lens.

5. Adjust mask 12 item 60 with slotted nut item 61 so that mask 12 in ∞ and 0.9 m setting does not touch focusing screen frame. Lock slotted nut with 3

Fit plate item 65. Adjust and check plate and engagement of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. When fitting adjustment side panel item 75C ensure

correct engagement of drive lever item 17A (2.03.0220), of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220) and of the film speed adjuster item 3 (2.07.0210). Note:

Adjust uniform opening of depth of field indicator. If necessary, at the swivel arms by bending.

#### PARTSBOOK

12-74

2.02.0222

ROLLEIFLEX 3.5 F

	1,19,00	GB3.	LISTE DE PIÈCES	Safficial Control of the	14000.41.1
OS. TEM OS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01/02/03/04/0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
0	19		FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2		The second secon
39		17631.00.0	LEDERFOLIE	1111	→ 1966
39A		17631.00.1	LEATHERETTE BELEDERUNG	对非技术	1966
40	10	17630.00.0	LEATHER COVERING	111	→ 1966
40A		17630.00.1	LEATHERETTE BELEDERUNG		1966 →
41		04874.00.0	LEATHER COVERING		→ 1966
41A		04874.00.1	LEATHERETTE BELEDERUNG		1966 →
42		04873.00.0	LEATHER COVERING LEDERFOLIE		→ 1966
			LEATHERETTE BELEDERUNG		1966 →
42A		04873.00.1	LEATHER COVERING		
43		04875.00.0	LEATHERETTE		→ 1966
43A		04875.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1966 →
44		17632.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE	17	→ 1966
44A		17632.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1966 →
45	X	04738.00.1	LEDERFOLIE LEATHERETTE	華中科建士	→ 1966
45A		04738.00.2	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1966 →
46	×	04242.00.2	LEDERFOLIE	1	→ 1966
46A		04289.00.1	LEATHERETTE BELEDERUNG	1	1966 →
47		04289.00.0	LEATHER COVERING LEDERFOLIE	1	1965 → 1966
48		03157.00.0	DECKSCHEIBE	1	
49	ra-namosji da	01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE	4	
50	x	14600.41.1	CHEESE-HEAD SCREW ABSCHLUSSKASTEN KPL.		SIEHE / SEE 2.06.0220
		NOT THE PROPERTY OF	* FRONT COVER CPL.		W-SK315 + W-SK477
51	X	07519.00.2	AUSLOESEBOLZEN RELEASE PIN	7 10 100	A SO RECOVERS
52	100 Att	00773.82.0	ZYLINDERSTIFT 7.8 PIN 7.8	1	(WW) see the see that est the
53		00774.82.0	ZYLINDERSTIFT 8.0 PIN 8.0	1	(WW)
54		00775.82.0	ZYLINDERSTIFT 8.3		(ww)
55	-394	01087.82.0	PIN 8.3 LINSENSCHRAUBE	4	o Proposition de la la company de la company
56		04590.00.1	ABDECKRAHMEN 12.8 MM	1	1967
56A	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	04590.00.2	ABDECKRAHMEN 13.3 MM COVER FRAME 13.3 MM	1	DAFUER / FOR THAT POS.56A
	-835557	i someter med wa Lagrana (1866)	FORTSETZUNG 3		artikken (material selek tempa kelilika) Artikan material selek tempa kelilikan Brahim material selek tempa kelilikan
h s	Salah h	Such Syllices. The application of the such as the such	CONTINUED 3		Table 107 Title cattle
2000年 1400	Section 10 Co.	Program of the control of the contro			The second state of the se
	penn. 97	片面	A 20 Million Day 17 A	The Golden	MARINE HAS ALLEMEN
	题型 BB		THE PARTY SHOWS THE PARTY OF THE PARTY OF	ju justinet men	AND MATERIAL TE JUST STENOOUS
	15:00 A N	man and trail to	and seats tarmed to		and to provide the providing
: Nes		MSO, TOLEY IS WORLD BY COLOR OF THE COLOR		metal by led	insus-necessaria de la dispersión de la companya de
NI Jel -)	P. 12/2008/00/00/16 FT	er in Arevolute se Screen va error is se		WILLIAM TO A STATE OF THE STATE	In the Diach engineers.
	283				One of the state o
					ALL THE ALL
	1			no brokenska kara	THE PERSON AND LAND


Rollei

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0223

ROLLEIFLEX 3,5 F 14000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

If necessary:

2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten Pos. 50 Spaltbreite (Blende 3,5 ≙

4,6 mm) prüfen.

Bei Bedarf: An Kurve Pos. 90 justieren.

3. Bei Weiterrutschen der Blende durch Zeitverstellung nach Bedarf Scheibe Pos. 89 und Ansatzschraube Pos. 88

montieren. Ansatzniet • M vom Hebel Pos. 91 in Blendenschieber Pos. 10 (2.05.0220) und Ansatzniet 

N vom Kurventräger Pos. 81 in Lichtwertschieber Pos. 8 (2.05.0220)

einsetzen. Leichtgängigkeit der Hebel prüfen. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprüfen.

Bei eingebauter Kurbelseitenwand 220 Pos. 100 mit Rollfilm 120 und 220 prüfen. Beachte:

Hilfsscheibe und Hilfsauslösering Pos. 4 und Pos. 7 (2.04.0220) demontieren und Auslösering Pos. 97 sowie Kurbelabdeckscheibe Pos. 96 montieren.

Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des

Filmschlüssels Pos. 111 prüfen.
Beim Aufsetzen der Kurbelseitenwand 220 Pos. 100 muss folgendes beachtet werden:

1. Reglerknopf Pos. 6 (2.07.0220) auf Bildzahl "12" 12.

Druckhebel Pos. 4 (2.07.0220) in Führungsnut vom Niet • L der Zählerausrückstange Pos. 39 A (2.04.0221) einsetzen.

3. Reglerknopf mehrmals betätigen, bis Kurbelseitenwand einwandfrei aufliegt.

Regler Pos. Beachte: Schaltnase vom muss an Reglerscheibe (2.04.0221) muss an Re Pos. 5 (2.07.0220) anliegen.

2. With terminal box item 50 in position Adjust at cam item 90.

If diaphragm slips during shutter setting if necessary fit washer item 89 and shoulder screw item 88.

Insert shoulder rivet 

M of lever item 91 in aperture slide item 10 (2.05.0220) and shoulder rivet 

N of cam bracket item 81 in exposure value slide item 8 (2.05.0220). Check freedom of movement of levers.

Check function of film advance with test film.

Note: Check item 100 with 120 and 220 roll film with 220 crank side panel fitted.

Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring item 97 together with crank cover plate item 96.

Screw on crank side panel and check spring action of film key item 111

When fitting the 220 crank side panel item 100 the following must be observed:

Set control knob item 6 (2.07.0220) to frame reading

2. Insert thrust lever item 4 (2.07.0220) in guide slot of rivet . L of the counter disengagement rod item 39 A (2.04.0221)

Operate control knob several times until crank side

panel locates satisfactorily.

Note: Control lug of c Control lug of control item 48 (2.04.0221) must rest on control plate item 5 (2.07.0220).


2.02.0223 12-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK ROLLEIFLEX 3.5 F Service 14000.41.1 LISTE DE PIÈCES STUCK PRO VARIANTE POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG GTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00/01/02/03/04/05 FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3 57 X 07850.41.1 LICHTSCHACHT 1 SIEHE / SEE 2.08.0210 **FOCUS HOOD** 58 08047.00.0 STREUSCHEIBE 1 1 1 (WW) DAFUER / FOR THAT 90164.41.1 11.072-HS + 11.258 FOCUSING SCREEN 11.072-009A 59 08048.00.0 STREUSCHEIBE (WW) **FOCUSING SCREEN** 1 08012.00.2 60 X MASKE 12 MASK 12 08000.41.0-W008 61 08013.00.0 NUTMUTTER SLOTTED NUT 62 SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 1 10002.00.0 C-CLAMP 1,5 63 14000.02.0 SCHUBSTANGE PUSH ROD ZYLINDERSCHRAUBE 01036.82.0 64 3 CHEESE-HEAD SCREW 65 X 08031.00.2 SCHILDPLATTE 1 L-8678 NAME PLATE CARRIER 1 66 X 08000.13.2 KONTAKT CONTACT ZYLINDERSCHRAUBE 4 67 01138.87.1 CHEESE-HEAD SCREW SIFHE / SEE 2 08 0300 68 17000.08.0 MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME 69 08014.00.0 DRUCKFEDER 2 SPRING 70 01256.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 CHEESE-HEAD SCREW 71 2 04268 00.0 SPIEGELKLAMMER MIRROR CLAMP 72 04265.00.0 SUCHERSPIEGEL 1 VIEW FINDER MIRROR 73 08014.00.0 DRUCKFEDER 1 SPRING 74 01246 85 0 **FLACHKOPFSCHRAUBE** 6 PAN-HEAD SCREW SIEHE / SEE 2.07.0210 75 . 14000.03.0 EINSTELLSEITENWAND + 1963 FOCUSING SIDE PANEL 2.07.0210 75A SIEHE / SEE 14000.03.1 **EINSTELLSEITENWAND** 1963 --- 1965 1965 --- 1966 FOCUSING SIDE PANEL 75B EINSTELLSEITENWAND . 14000.03.2 1 SIEHE / SEE 2.07.0210 FOCUSING SIDE PANEL EINSTELLSEITENWAND 75C . 14000.03.3 1 1966 -SIEHE / SEE 2.07.0210 FOCUSING SIDE PANEL 1 (WW) 76 04715.00.0 ZUGFEDER SPRING (WW) Newsferman Metalling and 77 ZUGFEDER 17017.00.0 torus soliticista de des desta SPRING ZUGFEDER 78 2 04714.00.0 SPRING Will make a supplying the state T. and militaria from alique **FORTSETZUNG 4** and along the authorized CONTINUED 4 the second but leave to and the property of the state o OPPLICATION OF THE PROPERTY OF and a decision of the control of the NOT THE HOLESCHOOLS PROPERTY. # FEGORIOLES OF WILLIAM 2012 Fr. 43433 d CONTROL CONTROL OF Girls to the Chickenston of Ferri Why AND IT Brush wag Harman Maria Control Act of the athetic market 78475331645 1

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0224

ROLLEIFLEX 3.5 F 14000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

13.

 1966; Justlerung der Planglaseinrichtung:
 Planglas Pos. 26 einsetzen. Planglasrückwand Pos. 25 ansetzen. Druckplatte Pos. 23 (2.09.0210) in Stellung Planglas verstellen.

Probefilm einlegen.

Probefilm einlegen.

Rückwand schliessen. Filmtransport betätigen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 in das Nockenrad Pos. 138 einfällt. Gleichzeitig muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zählersperrhebel betätigt werden, der jetzt den Abheber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift Pos. 134-136 gibt nach und die Druckplatte kommt in Aufnahmestellung.

Rückwand öffnen und Prüfvorgang Punkt 2 mehrfach wiederholen.

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am

langen Schenkel nachbiegen. Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleitfläche liegen. Druckstift Pos. 134-136 mit anderer

Bei Bedarf: Länge verwenden.

14. Tastwerk justieren.

Ausrücker Pos. 121 in Fangstellung bringen. Tastwerk-lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste Zunge darf das Tastwerk nicht auslösen. Der Zahn des Ausrückers muss einwandfrei hinter der Nase der Zug-stange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck auf die Festrolle nicht abspringen. Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite

Zunge) muss das Tastwerk auslösen, dadurch wird das

Zählwerk freigegeben. Parallelität beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre

prüfen. Bei Bedalf:

Tastwerkauslösung durch Verdrehen der Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) justieren. Tastwerkauslösung mehrmals prüfen.

→ 1966; Adjustment of Plane Glass Device:

 Insert plane glass item 26. Fit plane glass back item 25, adjust pressure plate item 23 (2.09.0210) to plane glass position. Load with trial film.

Close back. Operate film advance until counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in camwheel item 138 at frame 1. At the same time locking lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever must be actuated; it now releases lifting pawl item 50 (2.04.0221). Thrust pin item 134-136 gives way and the pressure plate moves into position of engagement.
3. Open back and repeat test operation point 2 several

times

If necessary:Bend the long limb of locking lever

item 51 (2.04.0221). With lifting pawl engaged the thrust pin must lie 0.7 mm below the film 4. Note: slide-face.

If necessary: Use thrust pin item 134-136 of different length.

14. Adjusting film feeler mechanism.

Move disengagement member 121 to engagement position. Push film feeler mechanism gauge between fixed and film feeler roller. The first lug should not release the film feeler mechanism. The tooth of the disengagement member must rest properly behind the lug of the pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring off when the fixed roller is pressed. On further insertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) the film feeler mechanism must release as a result of which the counter mechanism is released. Check parallelism of the two rollers with the lug of the film feeler mechanism gauge.

Adjust film feeler mechanism release by If necessary: rotating the eccentric plate item 8 (2.11.0220). Check film feeler mechanism release several times.


	<b>llei</b>		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	·鲁环。 6分数 7 80%		道		清.	12-74 <b>2.02.0224</b> ROLLEIFLEX 3,5 F 14000.41.1
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	00	PIL	UCK ARIAN TY-TY CES ARIAN	YPE PAR UTE		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
79 80 81 82 83 84	x x	01139.82.0 04567.00.1 04885.41.0 04887.00.1 04639.00.0 01036.82.0	FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4  ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW HALTEWINKEL BRACKET KURVENTRAEGER CAM CARRIER -ZUGFEDER SPRING DICHTUNGSSTREIFEN SEALING STRIP ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2 1 1 1 1 1					
85 86 87 88 89 90	×	04713.00.0 01055.82.1 01255.82.0 01375.82.0 10242.00.0 17012.00.0	HALTEWINKEL BRACKET ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW SCHEIBE WASHER KURVE CAM HEBEL M. ANSATZNIET LEVER WITH STUD	1 1 1 1 1 1					(WW) (WW) (NB)
site on it	EFFA3S	all challous rate	CONTINUED 5						
Jednich der Strate im der Stra	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	The Section of the Se	THE TOTAL THE STATE OF THE STAT		の ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		的 有		The part of the pa
TREATE INTO THE PROPERTY OF TH	がある。 対象を 対象を 対象を は、 対象を は、 対象を が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、		ME NAT SEPT NOT THE SECOND SEC	ing and in and below			の世界と		Tel Bedin Garages Feel Training Telephone Tele
rajen) rod 70 kaneta 8. prot	在的 在的 在 在 的	Extensión de la constant Haller Salest y the tag Haller and google Hall Haller (1972) a Labert (Nagrada esta	THE PRINTS OF TH	sib militer In Walks					Section to the section of the sectio

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0225

ROLLEIFLEX 3.5 F 14000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

#### Justieren und Prüfen von Verschlussaufzug und Film-

Verschlussaufzug justieren.

Bei & -Einstellung die Filmtransportkurbel dre-hen. Hierbei wird über die Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 (2.04.0220), Aufzugbügel mit Stütze Pos. 24 (2.03.0220) und Aufzugring Pos. 24 (2.05.0221) der Verschluss gespannt.

Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hö-ren ist. Der Aufzugring Pos. 24 (2.05.0221) muss sich jetzt noch um den "Verschlussüberzug" weiterbewegen lassen.

Beachte:

Verschlussüberzug ca. 0,5 mm. Der Spannring vom Verschluss darf je-doch das Verschlussgehäuse nicht berühren bzw. quetschen.

Bei Bedarf:

Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 (2.03.0220) durch Verstellen der Exzenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen

. ( $\infty$ u. 0,9 m) prüfen. 2. Schlüsselrad Pos. 112, Zwischenrad Pos. 128 und Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien

Gang prüfen. Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 71 (2.03.0220) einsetzen und Zahnspiel einstellen.

 Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren.
 Leerspule in obere Spulenkammer einlegen, Justierscheibe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen, dass beim Betätigen des Filmtransportes das Reibrad erst mitgenommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule drückt.

15. Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film advance crank at ∞ setting. On doing so the shutter will be cocked by means of the shutter cocking plate item 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 24 (2.03.0220) and cocking ring item 24 (2.05.0221). Turn film advance crank slowly until engagement of the locks in the shutter can clearly be heard. It must now be possible to move cocking ring item 24 (2.05.0221) on by the "additional shutter travel".

Additional shutter travel approx. 0.5 mm. The tension ring of the shutter should Note: not, however, touch or squash the shut-

ter housing.

If necessary:Adjust cocking ring at correction cam item 9 (2.03.0220) by adjusting eccentric bush item 8 (2.03.0220). Check adjustment in both end positions (∞and 0.9 m).

 Check key gear item 112, intermediate gear item 128 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper travel

If necessary:Insert eccentric pin item 71 (2.03.0220) and adjust tooth backlash)

3. Adjust friction wheel item 62 (2.03.0222) Insert empty spool in top spool compartment, adjust adjusting plate item 59 (2.03.0222) so that on operating the film advance the friction wheel is only driven when light pressure is exerted on the empty spool.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0225

ROLLEIFLEX 3,5 F


POS. ITEM POS.	ITEM PART-NE		PART-NR. DESCRIPTION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5		
92		00754.82.0	ZYLINDERSTIFT		100 mg - 100
93	x	07000.29.1	PIN FILMTRANSPORTKURBEL	,	
94	x	07126.00.1	FILM TRANSPORT CRANK BREMSPLAETTCHEN, KORK	2	
95	x	01012.84.1	BRAKE WASHER, CORK LINSENSENKSCHRAUBE	2	
96	x	07100.01.1	RAISED-CSK SCREW KURBELABDECKSCHEIBE	1	
97		07128.00.0	CRANK COVER PLATE AUSLOESERING		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
98		01246.85.0	RELEASE RING FLACHKOPFSCHRAUBE	5	打
99		07000.18.2	PAN-HEAD SCREW KURBELSEITENWAND	1	→ 1966
99A		07000.18.3	FILM TRANSPORT SIDE PANEL KURBELSEITENWAND	1 1	SIEHE / SEE 2.07.0200
100		07279.41.0	FILM TRANSPORT, SIDE PANEL KURBELSEITENWAND 220		SIEHE / SEE 2.07 0200
101	10	08075.00.0	FILM TRANSP. SIDE PANEL 220 KEGELFEDER		SIEHE / SEE 2.07.0220
102	5,8	04196.00.0	SPRING FEDERSCHEIBE		<b>是一种的人们的</b>
		07241.00.0	SPRING WASHER		(MP)
103			UNTERLEGPLAETTCHEN PLATE		(NB)
104		03400.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.05 WASHER 0.05		(NB)
105		03401.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1		(NB)
106	in this	03402.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.2 WASHER 0.2	111111	(NB)
107		03403.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3		(NB)
108		03404.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4		(NB)
109	WENCE !	04249.00.0	DICHTUNGSBLECH SEAL PLATE		
110	X	04225.00.1	LICHTSCHUTZPLATTE LIGHT SEAL	1	
111	1	08000.18.0	FILMSCHLUESSEL FILM KEY	11	MEDIDA E 1590 EBRAN 1500 中新州65
112	35 H	04195.00.0	SCHLUESSELRAD KEY GEAR	1	The second secon
estin oper net sibus	(Sec. 1831)	Lian and Toronesson of a sea pyrolics 195			Mark to the property of the second
	HEED STOP 1	M. WINTERSON THE BUSINESS WAS	CONTINUED 6		
28 H T - 30 F LOS	G5. 10A	gi nag vaidhista ais ogar 30. oidhratar gi	Control strains of the control of th		Commission of participants of the property of
	4	e. adjud no (78)	の確認を確認している。 「大学者」とは、「大学者」という。	COMPANY AND RESERVED FOR STREET OF	l egit gertengalisk field aus eine oppstig des eine Auste 2016 fields
Oliver of as	estroit bulte is	esebrasture san Vill els Inciptos resenut.	Mark Committee of the C		STORY METERS STORY STORY OF THE
evic only	654.14	AR RESIDE THE WORLD	AN EXCEPTION TO THE RESERVE TO THE		THE NUMBER OF STREET
million file.		par jinkkoo nii Suuli 12 0 mili	SASSESSEE STREET		Extrap end Sardon on pulpolicula transid kidi
- 8033	1 CK (2005) 34	A medical consisted of the			MANUAL TRANSPORTER TO THE PARTY OF THE PARTY
mont make	100000000000000000000000000000000000000	Friedric St. L. Inter CALSTAN, Inch 1804	SUDVEYED TORONO TO SERVE		Manufacture of the personal control of the control
		en entalemente a hi	CONTRACTOR		Full selfers (For 152 Switch
	3.034	Haran Most Hayon	White the second		CELLARES IS X03-AIDMINIONA TEMPOR HAID
	rion i	adig ky op dves svor Lokar volk de navd Lokarski work ment	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CO TENENTICE TODAL HE
COLUMN COL	SOL	rok war proprietale Respectively and con-	of programme the		The interest of the acres of the second
	PERCE DE			CHECK THE PERSON	the assistance has consider
					AND THE PARTY WAS ARREST THE TAXABLE THE PARTY
				11:11	^^
				111111	(X)

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0226

ROLLEIFLEX 3.5 F 14000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 125 in Zählrad Pos. 124 justieren. Die Zähne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad müssen gut in die Zähne vom Zählrad eingreifen. Bei Bedarf am Stützschenkel • H des Schwenkhe-

bels justieren. Funktion des Zählrades Pos. 124 prüfen. In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das Gr.-Zwischenrad Pos. 125 ausheben, Zählrad bis Anschlag "12" drehen und wieder loslassen.

Das Zählrad muss einwandfrei auf "0" zurücksprin-

Höhenspiel zwischen Lagerschraube Pos. 122 und Zählrad darf nur gering Beachte: sein.

 Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. Rückwand ansetzen. Zählersperrhebel wird jetzt von Zählerausrückstange Pos. 39 A (2.04.0220) über Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrücker Pos. 121 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr.-Zwischenrad Pos. 125 und das Zählrad Pos. 124 ausser Eingriff.

Die Nase • J am Anschlaghebel des Zählersperrhebels muss jetzt ca. 0,2 mm über Lauffläche der Seg-

mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen. Bei Bedarf: Nase ● K vom Zählersperrhebel biegen.

0,2 mm an.

Filmtransportkurbel drehen und prüten, ob Nase • J des Anschlaghebels unter Anschlagscheibe Pos 11 (2.04.0220)

hindurchgeht.

Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen oder Anschlag biegen.

7. Filmtransportkurbel soweit drehen, bis die Segmentscheibe den Blick auf den Eingriff von Siche-rungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehe-bel Pos. 44 (2.04.0221) freigibt.

Der Zählersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad Pos. 138 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 4. Adjust engagement of the large intermediate gear item 125 in counter wheel item 124.

The teeth of the small pinion of the large intermediate gear must engage properly in the teeth of the counter wheel. If necessary, adjust at the support limb • H of the swivel lever.

Check function of counter wheel 124. With the film advance crank in end position lift out the large intermediate gear item 125, turn counter wheel to "12" stop and release again. The counter wheel must spring back to "0" properly.

Note: Vertical play between bearing screw item 122 and counter wheel should be

 Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221).
 Fit back. Counter locking lever will now be raised by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disen-gagement member item 121, at the same time the large intermediate gear item 125 and the counter wheel item 124 will be disengaged.

The lug • J on the stop lever of the counter locking lever must now be approximately 0.2 mm above the contact face of the segment plate item 10 (2.04.0220).

If necessary:Bend lug . K of counter locking lever. Turn film advance crank and check that lug • J of the stop lever passes under-stop plate item 11 (2.04.0220). If necessary:File down lug • J as required or bend

stop.

7. Turn film advance crank until the segment plate exposes the engagement of locking lever item 40 (2.04.0221) and lock retainer lever item 44 (2.04.0221).

The counter locking lever will now rest on cam wheel item 138 and will raise the lock retainer lever by a maximum of 0.2 mm.

#### PARTSBOOK

12-74

2.02.0226

ROLLEIFLEX 3.5 F

56.	VICE		LISTE DE PIÈCES	BINCHIONATY	14000,41.1
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 6 CONTINUED 6		
113		01277.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE	2	
114		01241.87.0	CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		
115		04224 00 0	OVAL-HEAD SCREW UNTERLAGE		(NB)
116		04223.01.0	SHIM		
117	A	07000.28.2	SPRING TASTWERK (PLANGLAS)	1	→ 1966
Yarren			FEEL MECH OPT FLAT GLASS		SIEHE / SEE 2 11 0220
117A	100	07000.28.3	TASTWERK		SIEHE / SEE 2 11 0220
118	x	04226.00.1	FILM FEELER MECHANISM LICHTSCHUTZBLECH	1	L-1949 - 4205-W010
119	1	04185.00.0	FEDER		
120	2	01250.82.0	SPRING ANSATZSCHRAUBE	Talas	
121		04000.31.0	SHOULDER SCREW AUSRUECKER		
122		04168.00.0	TRIP LEVER LAGERSCHRAUBE	1	4168-W010M
123		01007.82.0	BEARING SCREW SENKSCHRAUBE	3 0	
124		04167.00.0	COUNTERSUNK SCREW ZAEHLRAD		
125		04000.30.0	GROSSES ZWISCHENRAD		
126		01139.82.0	INTERM GEAR ZYLINDERSCHRAUBE		
127	32	07155.00.0	CHEESE-HEAD SCREW HALTEWINKEL		more H. A. Taylor
			BRACKET		
128		04190.00.0	ZWISCHENRAD INTERMEDIATE GEAR		
erenise e	Sies :	AND INVOLUTION OF THE	FORTSETZUNG 7 CONTINUED 7		CARLON CON DECEMBER CARA
Ray alax		est application of the first	stated As Allah messay, a few for the		
10 (E 16) 8:87 9(E		to efficie have a			LEGIFIN SCOTEN SHOULD BE STOLEN SERVICES
	NAME I	nationalists of deserting			THE EMPHESION OF THE PARTY AND
na sasisin	İs	SE Market Services in	CONTROL MANAGER AND SERVICE	and banks of the second	<ul><li>(日本) かれかは長、1000年10年20年 1973年、今日、SPEA年1年10年27年12年 1973年、今日、SPEA年1年10日のファイル 1973年 (日本) 1973年11日 (日本) 1973年</li></ul>
30 S La La S	Med 27	r select intervals, (2007) MER HARMAY CHR.	SIN SASSE BURNESS	1 (a) (a) (b) (b) (b) (c)	ing and the second control of the second sec
	i i	Approved and the	中的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		DE 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年
			Walk to a very beautiful to the		
1783 <b>9</b> 90	趋時	and the grade	minimum single All Tracks		
	14.00	CHACLESS HOSPIADAD	Moreon assessable and an activities of		THE MEAN CONTRACTOR STORMS OF THE
Market Market	100	ALAN II PEN DET ALAN IN DRAM	Hither Committees		CONTROL TO LEGISLAND THE PARTY OF THE PARTY
		e AST (Mest comp. o. Constant and Os	VAST ENG (DOME)		S pha 3 if the permanents
	- mary	entria note attribut o versamenta yan er	SALE MUNICIPAL CONTRACTOR		OFFICE OF STREET STREET STREET
		Absences Admin	The second secon	The last to the last of the la	DID 65 S. DI S. EDMOTORIYSE NEW 2007, TORONOMY, PORTO 198
energy Artists	X-brids.	afrikation for A. A. seed to Anarth empres and and for		madiliko kurto. Andriila i	<b>展集成。最初的中央中国共和国的</b>
married site	72	AND THE PARTY OF T			A REST OF THE REST
	15 Basi	it is a to the found	in the September 2		Control of the State of the Sta
TOTAL TEN	199	est diny data ad mulai in fanciona	oresis and the Section	astatita tuk	A Sanda Addustrace within
De - 1140	70.00	reniore (CC)	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I	A STATE TOWN THE STATE OF	7
		Roof Officeration costs	and depolated and		Transport Table 2012 Average 101
					THE WON DOES IN HE SEE
				and the second s	


Service

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0227

ROLLEIFLEX 3.5 F 14000,41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Den Zählersperrhebel jetzt mehrmals springen lassen, der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungshebel nicht freigeben.

Bei Bedarf: An Übertragungsnase des Zählersperr-hebels zum Sperrhaltehebel justieren.

8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschlussauslösung.

Filmtransportkurbel und Zählrad Pos. 124 bei abgenommener Rückwand drehen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke des Nockenrades Pos. 138 einfällt. Dadurch wird das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebsrades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag zurückdrehen: dabei wird der Zählersperrhebel zurückdrehen; dabei wird der Zählersperrhebel durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. Verschluss langsam über den Auslösering Pos. 26 (2.05.0221) auslösen.

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Auslösung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehalten werden.

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel justieren.

Nach Verschlussauslösung den Auslösering weiter bis zum Anschlag drücken. Dabei darf der Niet vom Auslösesperrhebel Pos. 34

(2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte anliegen. Bei Bedarf: Am Auslösering justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen (∞u. 0,9 m) prüfen.

9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss einwandfrei federn. Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten oder zusätzliche Zwischenlegscheibe Pos. 6 (2.04.0220) auflegen.

Now allow counter locking lever to spring several times; the lock retainer lever should not release the locking lever when this happens.

If necessary:Adjust at the transmission lug of the counter locking lever in relation to the lock retainer lever.

8. Adjustment of film advance release in relation to shutter release.

Turn film advance crank and counter wheel item 124 with back removed until the counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam of the cam wheel item 138. As a result the drive gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage in the locking teeth of the drive gear. Turn film advance crank back to stop; in doing so the counter locking lever will be lifted out of the locking teeth by the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). Release shutter slowly by means of release ring item 26 (2.05.0221).

The locking lever must be held in position by the lock retainer lever until immediately before release of the shutter.

If necessary:Adjust at adjusting slot of lock retainer lever.

After shutter release push release ring onto stop. In doing so the rivet of the release locking lever item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of

the mounting plate.

If necessary:Adjust at release ring.

Check adjustment in both end positions (\infty\) and 0.9 m).

9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring

properly. If necessary:Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) or fit additional shim item 6 (2.04.0220).

100

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0227

14000 41 1


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		PIE	CK PRIAN	AR TE	05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
129		01249.82.0	FORTSETZUNG 7 CONTINUED 7 SENKSCHRAUBE						and the second
130		01241.82.0	COUNTERSUNK SCREW						
131			LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1					
		07150.41.0	MONTAGEPLATTE PLAN.KPL. MECHANISM PLATE PLAN.CPL.		1				1960 → 1965 DAFUER / FOR THAT 131B
131A	X	07150.41.1 01	MONTAGEPLATTE PLAN (220) MECHANISM PLATE PLAN (220)		1				1965 → 1966 SIEHE / SEE 2 04 0220
1318		07150.41.2 01	MONTAGEPLATTE, KPL. MECHANISM PLATE CPL.		1		1		1966 → SIEHE / SEE 2.04.0220
132		07150.41.1 02	MONTAGEPLATTE PLAN+220 MECHANISM PLATE PLAN +220			1			1965 → 1966 SIEHE / SEE 2.04.0220
132A		07150.41.2 02	MONTAGEPLATTE 220,KPL MECHANISM PLATE 220,CPL			1		1	1966 → SIEHE / SEE 2.04.0220
133		00713.00.0	KEGELSTIFT PIN	2					
134		07157.00.0	DRUCKSTIFT 7,8 PIN-7,8		1	1	Ó		→ 1966 (WW)
135		07157.68.0	DRUCKSTIFT 7.95 PIN 7.95		1	1			→ 1966 (WW)
136		07157.69.0	DRUCKSTIFT 8.1		1	1			→ 1966 (WW)
137		07156.00.0	FUEHRUNGSBUCHSE		1	1			→1966
138		04160.00.0	GUIDE BUSHING NOCKENRAD	1					
139		04161.00.0	SCHRAUBENFEDER	1					
140		01212.84.0	SPRING LINSENSENKSCHRAUBE	3					
141		17000.11.0	RAISED-CSK SCREW RUECKSPULKNOPF	1					
142	x	07058.00.1	REWIND KNOB -BELEDERUNG	1					
143		01212.84.0	LEATHER COVERING LINSENSENKSCHRAUBE	3		+			according to the poet of
144		17000.10.0	RAISED-CSK. SCREW FEDERKNOPF	1					
145	x	07058.00.1	SPOOL KNOB -BELEDERUNG		4			ja ja	SCHOOL BENEFIT SUITAL
			LEATHER COVERING						<b>这样的是</b>
Marketski (1 Des Marketski		MINTER SEVERAL TRANSPORT	FORTSETZUNG 8		H				na kana manananan menakan kana presi
do tall	ANCE III		CONTINUED 8		4			His His	THE PARTY OF THE P
i bisitin	IGU NE	is policies agricos. Amelicanistas aposto	950 800 800						HEART CONTRACTORS OF THE HEART.
to United	2) : (1)	sality advanta in	to the summation of the second					益	And Huge Secretary
grasi tea grasignal		Habo World Shiery of Sand Land Boychill	HAVE THE THE STATE OF THE	g tul Proper to					HAR SHEW SO AND HEADTHOUSE
京都 原	3650		A STATE STATE OF THE STATE OF T					车	TO ANY DESIGNATION OF THE REAL PROPERTY.
arcab, est	adr. No	MODEL SERVICE SERVICES	line is out one						STORE ON THE WAY STREET
	1000	510), and the officer of the same of the s	4 全世界的 新草 (A)	0 5			i	16	
		yranda ing pada ay sab hatir ta maa mari kaa	The County of the second secon					Pris.	HALVE THE SPECIAL BUSINESS
が行われ		marit subsider conditions somewholes see seeme	L BEST AND SPECIAL SECTION OF THE SE		1	1			PERMITTED THE AUTOMOTORS
5 (6/5/4)	15200	YE DIRK OF TELEP	SECRETARY IN HOLD						Con Sherita on George County (A)
anutación a	10101	cinalextent areas	BURN SHEAR STORY OF STORY STOR			13			Countries value lightest con in
495748	inter la	Asia decongram 76 h						37	TUSANAMA GIL 816 Ansolin 315 Milyala
		Markey John Co.	Not represent that the						on the state same superior states
			Diff. Stall at Web - E.						
	3,45	· 自由代表 加克亚纳森的 大型 (1)	All policion selections						The state of the s
		ORGERT THOO STREET NO.	mentage same vol		To the second				en foreigne kind, david all sendologicales
XIII) A		of sufficient talk their di	2000年1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日						HERE IN A STANDARD BUT ON THE STANDARD BUT
	100					i			

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0228

ROLLEIFLEX 3.5 F 14000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Auslösering Pos. 97 betätigen, Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) einfallen. Die Filmtransportkurbel muss sich rückwärts drehen lassen, hierbei schiebt sich die Nase • J vom Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 (2.02.0220) durch.

- Einbau vom Tastwerk Pos. 117A. 1. Lichtschutzblech Pos. 118 an Tastwerk ansetzen, Ausrücker Pos. 121 unter Lichtschutzblech schieben, Teile gemeinsam in Kamerakörper einsetzen.

  → 1966: Mit Tastwerk Pos. 117 wird gleichzeitig der Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) und Blattfeder Pos. 53 (2.03.0222) eingesetzt:
- 2. Mitnehmerstift vom Tasthebel F in Langloch G

der Zugstange einsetzen. Tastwerk muss gleichmässigen Seitenabstand im Kamerakörper haben.

- ◆1966: Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) muss 0,5 mm unter Filmgleitfläche liegen. Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 26 prüfen.
- Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 132 A muss folgendes beachtet werden:

  1. Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24

- (2.04.0220) in Niet A vom Aufzugbügel einhängen. Der Stift B vom Auslösesperrhebel muss unter Nase C vom Körperring Pos. 153 A eingesetzt
- Langloch D der Zählerausrückstange muss über Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden.

10. Operate release ring item 97, counter locking lever item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film advance crank backwards; on doing so lug ● J of the stop lever will be pushed under stop plate item 11 (2.02.0220).

Fitment of film feeler mechanism item 117 A.

1. Place light protection plate item 118 on feeler mechanism, push disengagement member item 121 under light protection plate. Insert units together in camera body

With film feeler mechanism item 117 ◆ 1966: simultaneously insert guide roller item 54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 (2.03.0222).

- Insert driver pin of film feeler lever F in slot
   G of pull rod.
- 3. Film feeler mechanism must have uniform lateral clearance in the camera body.
- Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) → 1966: must locate 0.5 mm below film slideface. Check travel of guide roller bracket with plane glass item 26.

  17. When inserting mounting plate item 132A note the
- following:

Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 (2.04.0220) in rivet ● A of the cocking bar.

- Pin B of the release locking lever must be inserted under lug C of the body ring item 153 A. Slot ●D of the counter disengagement rod must be
- placed over rivet . E of the swivel lever.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0228

ROLLEIFLEX 3.5 F

POS. ITEM POS. NO. DE PIÈCES DES DES DES DES DES DES DES DES DES D
146
The second of th

Service


#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0229

143 7/

ROLLEIFLEX 3.5 F 14000.41.1



gemessen.
Bei Bedarf: Gewinde buchsen nachstellen ∞ -Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kollimator bei Blende 4 prüfen:

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden.

Bei grösseren Abweichungen müssen die Schlitz-buchsen nachgestellt und die "Optische Achse" so-

wie der Triebgang nachgeprüft werden. Körperring Pos. 153 A auf Ebenheit und leichten Gang prüfen.

Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across film slide face.

If necessary: Adjust threaded bushes.

3. Check ∞ setting of the taking lens on the Collimator at f/4: ± 2 graduations (75/80 scale)

With lesser deviations the stop of the adjusting cams can be adjusted.

In the case of major deviations the slotted bushes must be adjusted and the "optical axis" plus the rack and pinion must be checked.

Check body ring item 153 A for flatness and freedom of movement.


Rollei Service		2451	ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK	12-74 <b>2.02.0229</b> ROLLEIFLEX 3.5 F	
POS. ITEM POS.	X R K G	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
C					
1/2W50	utirya(i)	Horas Bater Superior	NOTION OF SAME		
- ALL-MICKS	21/22/51	HAVES AND OFFICE STORY THE PROPERTY OF COME OF THE THE CO.			C HE GOSHICH A WES CONTROLS IN (C.B. MC CONT. MARKED CONTROLS STOP CONTROLS STOP CONTROLS STOP
erwii sins nelkaajas		phages what made constructs to provide the construct of the construction of the constr	AND THE PROPERTY OF THE PROPER		CONTRACTOR TOTAL TOTAL COLUMN
a naha giri na debe na ay naha		glastickthome, 175/000 Nother the Wilcong vot the	AV SECULID FOR SELECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		PROPERTY OF THE PLANT OF THE PL
			Pol		
					روح ا

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0300

ROLLEIFLEX 3,5 E 2 04000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

#### Beachte:

- Die Positionen mit 

  sind in den umseitigen Ersatzteillisten angegeben.
   Alle übrigen Positionen siehe Ersatzteilliste Blatt 2.02.0800-0806.
- Reparatur-Hinwelse ähnlich Rolleiflex 3,5 E 3 (Blatt 2.02.0310-0318).

Note:

- Positions marked \_\_are indicated on the overleaf partsbook.
   All other positions see partsbook sheet 2.02.0800-0806.
- Repair Instructions simular Rolleiflex 3,5 E 3 (sheet 2.02.0310-0318).

106

ERSATZTEILLISTE HET ANALYSI 2.02.0300 12-74 **Rollei** PARTSBOOK **ROLLEIFLEX 3.5 E 2** Service LISTE DE PIÈCES 04000.41.4 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. NO. DE PIÈCES KO DESIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 04000.41.3 1 . ROLLEIFLEX 3.5 E 2 1959 --- 1960 M. PLANAR ROLLEIFLEX 3.5 E 2 2 04700.41.3 ROLLEIFLEX 3,5 E 2 1959 -- 1960 M XENOTAR ROLLEIFLEX 3,5 E 2 ROLLEIFLEX 3.5 E 2 PLAN ROLLEIFLEX 3.5 E 2 FLAT GLASS ROLLEIFLEX 3.5 E 2 PLAN 3 04000.41.4 1961 - 1961 M PLANAR 04700.41.4 4 1961 - 1961 M XENOTAR **ROLLEIFLEX 3.5 E 2 FLAT GLASS** 5 **FILMSPULE B2-8** FILMSPOOL B2-8 6 01088.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 3 CHEESE-HEAD SCREW 7 04776.00.1 DRUCKRING PRESSURE RING FILM-EINSTELLSCHEIBE 8 07000.26.2 FILM INDEX DIAL 9 04775.00.0 SCHEIBE WASHER 2 10 08052.00.0 **FORMSCHRAUBE** 2 04000 48.2-W003 SHAPED SCREW 10A 17019.00.0 FORMSCHRAUBE 2 04000.48.2-W003 SHAPED SCREW 11 07702.00.0 KAMERASCHILD DAFUER / FOR THAT POS. 11L NAME PLATE 111 75042.00.0 KAMERASCHILD NAME PLATE 12 08051.00.0 ZIERLEISTE 1 **EDGE TRIM** 13 . 04550.41.1 KAMERARUECKWAND 1 SIEHE / SEE 2.09.0200 BACK COVER 13A 17800.41.0 KAMERARUECKWAND 1 (WW) SIEHE / SEE 2.09.0200 BACK COVER 14 94800.41.0 KAMERARUECKWAND (PLAN) (WW) SIEHE / SEE 2.09.0210 1 BACK COVER (PLANE) 07002.00.0 (NB) 1 1 15 **PLANGLAS** OPTICAL FLAT GLASS **FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1** areas aleastaulinas FIRST OVERSON STOP WITH THE DEASON AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF Dis Published and alacidation leads Chicagon Lines NEW HOUSENING NO Africa Hospital et I Problems supplied to the suppl 90


## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0301

93

ROLLEIFLEX 3,5 E 2 04000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

4 -- 1-21

44-12 SHELL

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

108

### PARTSBOOK

12-74

2.02.0301

ROLLEIFLEX 3,5 E 2

	4.1		LISTE DE PIÈCES					40.0	04000.41.4
POS. ITEM POS.	XR Ke	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		PIE	CEI CEI	SPI	E	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1						A Contract of the second
16		02024.84.0	LINSENSCHRAUBE		1	1			→1966
16A	x	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		2		1	1	→1966
17		02025.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		1	1			→1966
17A		01244.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE				1	1	→1966
18		02024.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		2	2			1966 →
18A	x	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE				2	2	1966 →
19		07000.37.1	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER LINKS						→1966
		07000.07.1	* NECK STRAP HOLDER LEFT						DAFUER / FOR THAT POS. 19A
19A	x	07000.37.2	RIEMENHALTER LINKS NECK STRAP HOLDER LEFT	1			g.		1966 →
20		07391.01.1	STEGPLATTE LINKS WEB PLATE LEFT	1					1966 →
21	201	08036.00.0	BUCHSE	1			G		→1966
21A		03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0,8	1					1966 →
22	-31	03408.00.0	WASHER 0.8 UNTERLEGSCHEIBE 0.8	1		В			
23		02024.84.0	WASHER 0,8 LINSENSCHRAUBE		1	1			→1966
23A	x	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE				1	1	→1966
24		02025.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		1	1			→1966
24A	33	01244.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE				1	1	→ 1966
25		02024.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		2	2			1966 →
25A	x	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE				2	2	1966 →
26	•	07000.36.1	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS	1					→1966
			NECK STRAP HOLDER RIGHT	E 00 - 10 - 1					DAFUER / FOR THAT POS. 26A
26A	×	07000.36.2	RIEMENHALTER RECHTS NECK STRAP HOLDER RIGHT	1					1966 →
27		. 07390.01.1	STEGPLATTE RECHTS WEB PLATE RIGHT	1					1966 →
28		08036.00.0	BUCHSE BUSHING						→1966
28A		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8	1					1966 →
29		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8	1					
- 3/30			FORTSETZUNG 2						
14.0			CONTINUED 2						
		zy*							
- 194					8				
- 24.00									
3 - 100 100	200	E 18 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		28 6		38	135	20 (2)	109


## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0302

an.

04000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

ASS 30% TAHIF BOTH MISSAUL FOR MINOR THEM MISSAUL HOUSENED REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

110

11)

### PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0302

ROLLEIFLEX 3.5 E 2

## 10	2.19.90040		OPAN	LISTE DE PIÈCES	E-95-1		- 14	04	04000.41.4	
O4314.00.0   SHOPP F SELESTAUSLOSSER   1	ITEM		PART-NR.	DESCRIPTION	PIÉ	CES P	TE PE AR TE	RE	MARK	
SELFTIMER RELEASE BUTTON   SCHEIBER   SCHE										
31	30		04314.00.0		1					
32   04510.00.1   LEDERFOLIE   1   LEATHER COVERING   1   LEOTHER COVERING   1   LEOTHER CUE   1   1   LEATHER COVERING   1   LEATHER COV	31		04311.00.0					(NB)		
33   04506.00.1   LEDERFOLIE   1   LEATHER COVERING   1   LEATHER CO	32		04510.00.1		1		Ш			
34	33		04506.00.1		1					
1	34		04512.00.1							
1	35			LEATHER COVERING	1			10.7		
1				LEATHER COVERING						
A				LEATHER COVERING						
Deckscheibe   1				LEATHER COVERING				15 1 1 To		
1		^		LEATHER COVERING	1					
## A	5.0	13.4	03157.00.0		1					
42	40		04492.00.1		1			1917	04000.47.1-W001	
A2	41		04491.01.0	AUSLOESESPERRHEBEL	1		11	The sale		
44	42	x	04474.00.2	KONTAKTVORSCHRAUBRING	1				04000.47.1-W001	
44	43		04472.01.0	SCHALTHEBEL	1					
45	44		04471.00.0	SCHALTBLECH	1				<b>建</b>	
48	45		04468.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1				(NB)		
47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	46		04469.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,05				(NB)	A STATISTICS	
## 04560.41.5   ABSCHLUSSKASTEN KPL   1   1   1   1   1   1   1   1   1	47		01036.82.0		4					
## ABSCHLUSSKASTEN KPL ## FRONT COVER CPL   1   1   1   1   1   1   1   1   1	48		04560.41.5		1	1		SIEHE / SEE	2.06.0200	
#RONT COVER CPL   1	48A	1000	04560.41.6	# 47424 CD # A COMMISSION FOR CALCULATION A COMMISSION AND COMMISS	SEARCH	4	1	SIEHE / SEE	2.06.0200	
59 X 07850.41.1 LICHTSCHACHT 1 1									04500.41.6-W020	
60	59	x	07850.41.1	LICHTSCHACHT	1					
60A	60	•	08016.00.0	STREUSCHEIBE	1			DAFUER / FOR	THAT POS. 60A	
61 X 08012.00.2 MASKE 12 MASK 12 II MASK 12	60A	•	08047.00.0	STREUSCHEIBE	1			DAFUER / FOI	R THAT 90164.41.1	
62	61	x	08012.00.2	MASKE 12	1					
63	62		01015.82.1		1			Zaufika		
64 07700.04.0 SCHALTHEBEL SWITCH LEVER SWITCH LEVER CHESS-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHESS-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHESS-HEAD SCREW SCHILDPLATTE NAME PLATE CARRIER KONTAKT CONTACT  FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3	63	18.50	10002.00.0		1					
65	64		07700.04.0		1			Leu Kan		
65A 01036.82.0 CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW SCHILDPLATTE NAME PLATE CARRIER KONTAKT CONTACT  FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3				SWITCH LEVER	3	3				
66 X 08031.00.2 CHEESE-HEAD SCREW 7 1 1 NAME PLATE CARRIER KONTAKT 1 1 CONTACT FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3				CHEESE-HEAD SCREW			3			
67 X 08000.13.2 . NAME PLATE CARRIER KONTAKT CONTACT  FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3		x		CHEESE-HEAD SCREW	,				L-8678	
FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3		1005		NAME PLATE CARRIER						
CONTINUED 3			00000.13.2							
									111	


Rollei

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0303

04000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Don Allino

YE BOUTEBOOK

5 50 JULY

112

#-D/F-J7/95/ED/

- A TV a U TV A KU (U) 40 =

HIS ROBERTAIN.

## PARTSBOOK

12-74

2.02.0303

ROLLEIFLEX 3,5 E 2


	4 th 60	LISTE DE PIÈCES			<b>基本企</b> 了造业会的					04000.41.4	
POS. XR		SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	PART-NR. DESCRIPTION		PIE	CEI CEI	SPANT	e LR	05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
	6		FORTSETZUNG 3				N				
			CONTINUED 3								
68		02090.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		4	4					
68A	Rill	01138.87.1	ZYLINDERSCHRAUBE				4	4		(1) 中国的基础的 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
69	•	07700.01.0	CHEESE-HEAD SCREW MATTSCHEIBENRAHMEN		1	1				SIEHE / SEE 2 08 0300	
	1011		FOCUSING SCREEN FRAME		O.					DAFUER / FOR THAT POS 69A 65A + 10A	
69A		17000.08.0	MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME				1	1		SIEHE / SEE 2 08 0300	
70		75032.00.0	WOLLE 2,5DMR; 50GRAMM	1		B		38		@₩,	
71	8.3	08014.00.0	WOOL THREAD F. LICHTSEAL DRUCKFEDER	2			188 188 188				
72		02053.85.0	SPRING ZYLINDERSCHRAUBE		2	2					
72A		01256.85.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE		X		2	2			
73		04268.00.0	CHEESE-HEAD SCREW SPIEGELKLAMMER	2							
		ACCESSOR 1	MIRROR CLAMP	9		Ŷ				and the second	
74	1	04265.00.0	SUCHERSPIEGEL VIEWFINDER MIRROR	1					120	BEAT WAY	
75		04267.00.0	SPIEGELFEDER MIRROR LEAF SPRING	1							
75L	3.5	04266.00.0	SPIEGELDRUCKFEDER	1	19.00				100	PARTY AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
75M		03073.00.0	MIRROR SPRING KORKPLAETTCHEN	1							
76		02005.82.0	CORK WASHER FLACHKOPFSCHRAUBE		6	6		100			
76A		01246.85.0	PAN-HEAD SCREW FLACHKOPFSCHRAUBE				6	6			
	100		PAN-HEAD SCREW		185					SIEHE / SEE 2.07.0300	
77		04640.03.4	FOCUSING SIDE PANEL							SIERE / SEE 2:07.0300	
78		04639.00.0	DICHTUNGSSTREIFEN SEALING STRIP	1		201					
79		02028.85.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		3	3					
79A	CHOCK IN	01260.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW			6684 2003	3	3		AD SERVED TO THE PARTY OF	
80	x	04630.01.1	MESSGERAETTRAEGER	1							
81		04619.00.0	METER MOVEMENT CARRIER ABSTIMMSCHEIBE	-				8		(NB)	
82	x	04625.00.1	ADJUSTING WASHER ZUGFEDER	2							
83		04618.00.1	SPRING TRIEBHEBEL	1	H						
			FOCUSING LEVER								
84	x	04627.00.2	SCHWENKARM RECHTS SWIVEL ARM RIGHT	1							
85	X	04626.00.2	SCHWENKARM LINKS SWIVEL ARM LEFT	1							
86		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2			× 1				
87	35	04624.00.0	FUEHRUNGSWINKEL 1	1					6		
88	x	04600.04.1	SCHIEBER M. STIFTEN	1		į.					
89	x.	04623.00.1	SLIDER WITH PIN BUCHSE	1					53		
90	x	01018.82.2	BUSHING ANSATZSCHRAUBE	2					16		
91		04600.06.0	SHOULDER SCREW UEBERTRAGUNGSSCHIEBER	1							
			LINK SLIDER								
92		01019.82.0	-ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1							
			FORTSETZUNG 4		7						
			CONTINUED 4								
										3	

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0304

ROLLEIFLEX 3,5 E 2 04000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

AUT SCH TARRENDE - PARTIE

ANTHON CARE NOT MENTALE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

NAME OF THE PARTY

AND MARKET AND REPORT AND STORY OF THE SAME OF THE SAM

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0304

ROLLEIFLEX 3.5 E 2 04000.41.4


	2011		LISTE DE PIECES	i ii		٠.,		E STAP	04000.41.4
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	> 0 PH	TY-	ANT TYP SP ANT	E	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
	i in		FORTSETZUNG 4						
			CONTINUED 4						
99		02005.82.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW		5	5			
99A		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE		12		5	5	
100		07000.18.2	PAN-HEAD SCREW KURBELSEITENWAND	1					SIEHE / SEE 2.07 0200
114		02052.87.0	FILM TRANSPORT. SIDE PANEL ZYLINDERSCHRAUBE		2	2			
114A		01277.87.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE			9	2	2	
115		02010.87.0	CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		1	,			
			OVAL-HEAD SCREW			Ė,			
115A		01241.87.0	OVAL-HEAD SCREW				1	1	
118	•	04000.28.0	TASTWERK FILM FEELER MECHANISM		1	1			SIEHE / SEE 2.11.0220 DAFUER / FOR THAT 07000.28.3
118A	A	07000.28.2	TASTWERK (PLANGLAS) FEEL.MECH. OP T. FLAT GLASS			ű.	1	1	SIEHE / SEE 2.11.0220 L-1949 + 4205-W010
121		02057.82.0	ANSATZSCHRAUBE		1	1			
121A		01250.82.0	SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE				1	1	
127		02013.82.0	SHOULDER SCREW LINSENSCHRAUBE		1	1			A 多数 数量 要加强的 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
127A		01139.82.0	OVAL-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE				1	1	
128		04194.00.0	CHEESE-HEAD SCREW HALTEWINKEL		1	1			DAFUER / FOR THAT POS. 128/
			BRACKET		•				DAFOER / FOR TRAIL FOS. 120
128A	150	07155.00.0	HALTEWINKEL BRACKET				1	1	
130		02044.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW		1	1			10 mg/ 13
130A		01249.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW				1	1	
131		02013.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		1	1			
131A		01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE			0.0	1	1	Was contained and a superior of the large
132	•	07100.42.1	MONTAGEPLATTE KPL		1	1			SIEHE / SEE 2.04.0220
			MECHANISM PLATE CPL						DAFUER / FOR THAT 07150.41.2 01
132A	•	07150.41.0	MONTAGEPLATTE PLAN KPL MECHANISM PLATE PLAN CPL				1	1	→ 1965 DAFUER / FOR THAT POS. 1321
132L		07150.41.1 01	MONTAGEPLATTE PLAN (220) MECHANISM PLATE PLAN (220)				1	1	1965 → SIEHE / SEE 2.04.0220
135	158	07157.00.0	DRUCKSTIFT 7,8				1	1	(ww)
136		07157.68.0	PIN 7.8 DRUCKSTIFT 7.95				1	1	(ww)
137		07157.69.0	PIN 7,95 DRUCKSTIFT 8,1				1	1	(ww)
138		07156.00.0	PIN 8.1 FUEHRUNGSBUCHSE			10	1	1	
			GUIDE BUSHING )		3	3			
141		02022.84.0	RAISED-CSK. SCREW		3	0	0	3	
141A		01212.84.0	RAISED-CSK, SCREW				3	3	D. C. U.F.O. C.
142	•	04000.07.0	RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB		1	1			DAFUER / FOR THAT POS. 142
142A		17000.11.0	RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB				1	1	
143		07583.00.0	-LEDERSCHEIBE LEATHER DISC		1	1			
143A	x	07058.00.1	-BELEDERUNG				1	1	
			LEATHER COVERING						
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5						
									115

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0305

ROLLEIFLEX 3,5 E 2 04000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

0.0003000

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0305

ROLLEIFLEX 3,5 E 2 04000.41.4


POS. ITEM POS.	XR Ke	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PIE	UCI ARI TV-	SP	E	05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
D.VI.Z.Z.			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5							30 Cm
144	1	02022.84.0	LINSENSENKSCHRAUBE		3	3				A STATE OF THE STA
144A		01212.84.0	RAISED-CSK. SCREW LINSENSENKSCHRAUBE				3	3	6	
145	•	03500.14.1	RAISED-CSK. SCREW FEDERKNOPF		1	1				DAFUER / FOR THAT POS. 145.
145A		17000.10.0	SPOOL KNOB FEDERKNOPF		F			,		
146	x	07058.00.1	SPOOL KNOB -BELEDERUNG							
	^		LEATHER COVERING							
147	100000	01087.82.0	UNSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1						
148		01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.8 CHEESE-HEAD SCREW M2X4.8	6		뒛				(WW)
148L		01146.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE M2X5.8	6						(ww)
148M	To and the	01160.82.0	CHEESE-HEAD SCREW M2X5.8 ZYLINDERSCHRAUBE M2.3X4.8	1						(NB)
148N		01145.82.0	CHEESE-HEAD SCREW M2.3X4.8 ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.6	-						(NB) KOPF / HEAD 0.6 MM
149		04450.41.3	CHEESE-HEAD SCREW M2X4,6 OBJEKTIVTRAEGER		,	54B				SIEHE / SEE 2.05.0200
149A	10		LENS CARRIER							
1484		04450.41.4	OBJEKTIVTRAEGER *						Š	SIEHE / SEE 2.05.0200 04000.44.2-W002
					12					L-5074 + 04790.41.0-W013
3500			Mark Scholar Land		18					11.072-HS + 11.256
		0.170	LENS CARRIER							20.021 + 20.083 20.006 + 20.502
149L	•	04750.41.1	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER			1	9			SIEHE / SEE 2.05.0200
149M	•	04750.41.2	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER					1	8	SIEHE / SEE 2.05.0200
150		03404.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4	-						(NB)
151		03403.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,3							(NB)
152		03402.00.0	WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2			GIQ.				(NB)
153		03401.00.0	WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1							(NB)
154		03400.00.0	WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05							(NB)
155L		04090.00.2	WASHER 0.05 AUSGLEICHLEISTE 0.8							
			LEVELLING SHIM 0,8							(NB)
155M		04091.00.2	AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4	-						(NB)
155N		04092.00.2	AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2	-	ic.					(NB)
156		02004.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		4	4			35	
156A		01087.82.0	LINSENSCHRAUBE				4	4		
157		04030.00.2	OVAL-HEAD SCREWO     ABDECKKASTEN (PLANAR)		1		1			
158		04730.00.1	COVER FRAME (PLANAR) ABDECKKASTEN (XENOTAR)			1		1	7	
159		04000.08.0	COVER FRAME (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE			1		1		
160		04024.00.0	LIGHT SEAL KOERPERRING							
3.00			HOUSING RING							OUT OF THE STATE O
161	•	04000.70.3	ROLLEIFLEX TEILM. ROLLEIFLEX PREASSY		1	1				SIEHE / SEE 2.03.0300
161A	•	04000.70.4	ROLLEIFLEX TEILM. ROLLEIFLEX PREASSY				1	1		SIEHE / SEE 2.03.0300
						•				

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0310

**ROLLEIFLEX 3.5 E3** 14000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

1. Kamerarückwand Pos. 28 an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen. Bei Bedarf: Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) er-

neuern.

Filmkanal mit Kollimator prüfen:

- 2. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 53 auf Kamerakörper.
  - Achse Pos. 3 (2.05.0220) aus Objektivträger entnehmen und Blendenschieber Pos. 10 (2.05.0220) Achse auf unteren Anschlag bringen.
    Verschluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen sowie Schaltstange Pos. 23 (2.05.0220) bei abgelaufenem Verschluss auf Mitte zwischen Sucherobjektiv und Rand vom Objektivträger ausrichten.
  - Funktion vom Abschlusskasten nachprüfen. Abschlusskasten auf 1/500 sec. und Blende 22
  - Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslösebolzen Pos. 54 waagerecht ausrichten. Abschlusskasten bei Stellung 0,9 m aufsetzen. Beachte:
    - Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel, Blendenhebel, Achse, Niet vom Verschlusseinstellring sowie Auslö-
    - 2. Auslösebolzen Pos. 54 darf kein Höhenspiel haben. Bei Bedarf mit Zy-linderstift Pos. 55-57 ausgleichen.
    - Gleichmässigen Spalt zwischen Abschlusskasten und Abdeckrahmen Pos. 59 A.

1. Fit camera back item 28 on camera and check latch. If necessary:Renew shaped screw item 68 (2.03.0222). Check film channel with Collimator:

 $0.45 \pm 0.03$  mm  $\Delta \pm 3$  graduations (75/80 scale)

- Fit terminal box item 53 on camera body.
   Remove gear item 3 (2.05.0220) from lens carrier and set aperture slides item 10 (2.05.0220) to bottom stop. Set shutter to 1/500 sec. and f/22 and align control rod item 23 (2.05.0220) with shutter released to the center between viewfinder lens and edge of lens carrier
  - 2. Check function of terminal box. Set terminal box to 1/500 sec. and f/22.
  - Move the MXV-lever on the terminal box to electronic flash position and align slot of release pin item 54 horizontally. Fit terminal box at position 0,9 m.
    - 1. Correct engagement of MXV-lever, aperture lever, gear, rivet of shutter setting ring and release lever.

      2. Release pin item 54 should have no vertical play. If necessary correct with cylindrical pin item 55-57.

    - 3. Uniform gap between terminal box and masking frame item 59 A.

118


Rollei Service		10 APR-1/2	ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	12-74 <b>2.02.0310</b> ROLLEIFLEX 3.5 E3 14000 45 0	
POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE QQ[Q1]Q2[Q3]Q4[Q	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
9 10 11 12 13 14 14L 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25		93553.00.0 93550.01.0 10202.00.0	The said of sa	000102030040	1961 → 1963 11 136+11 269 1961 → 1963  PAARIG ZU / PAIRED TO POS 22 25 009 - 75310.41 0-W001  DAFUER / FOR THAT POS. 14L  PAARIG ZU / PAIRED TO POS.  (NB)
					119

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0311

ROLLEIFLEX 3.5 E3 14000.45.0



1,50

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 In ∞ - Stellung soll der Abstand zwischen Abschlusskasten und Kamerakörper ca. 0,4 mm betragen.

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Höhe abschlagen Gleichmässigen Abstand mit Unter-legscheiben Pos. 100-104 ausgleichen. 4. Funktion des Abschlusskastens prüfen.

Gang und Rastung der Einstellrader sowie Stellung der Zahlen im Blickfenster prüfen.

Zeiteinstellung 60 sec., Blende von 22 Beachte: auf 16 verstellen; Blende muss bei Zeitverstellung stehenbleiben.

Blendenring muss bei Zeitverstellung im grünen Bereich mitgenommen werden

Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prüfen.

Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ∞ einstellen: ± 4 Teilstriche (75/80 Skala)
 Beachte: Konterring Pos. 13 (2.05.0220) am Sucherobjektiv fest anziehen.

Maske 12 Pos. 62 mit Nutmutter Pos. 63 so justieren, dass Maske 12 in ∞- und 0,9 m-Stellung im Matt-scheibenrahmen nicht anschlägt. Nutmutter mit ♥

Schildplatte Pos. 67 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) ju-

stieren bzw. prüfen.

Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 77 A auf richtigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17 (2.03.0220), der Schwenkarme Pos. 18 und Pos. 19 (2.03.0220) achten. Beachte: 1. Gleichmässige Öffnung der Schärfentiefenanzeige. Bei Bedarf an den Schwenkarmen durch Biegen justieren.

 In ∞ position the distance between terminal box and camera body should be approximately 0.4 mm.

Correct terminal box for height. If necessary: Ensure uniform distance with shims

items 100 to 104.

4. Check function of terminal box.

Check travel and engagement of setting wheels as well as position of the figures in the window.

Set time exposure 60 sec., aperture

from f/22 to f/16; aperture must remain stationary during shutter setting.

Aperture ring must move in the green area during shutter setting.

Check running time and operation of self timer. Set viewfinder lens to 

with reflector insert:

± 4 graduations (75/80 scale) Secure lock ring item 13 (2.05.0220) on Note:

Note: Secure lock ring item 13.(2.05.0220) on viewfinder lens.

Adjust mask 12 item 62 with slotted nut item 63 so that mask 12 in  $\infty$  and 0.9 m setting does not touch focusing screen frame. Lock slotted nut with  $\overline{\bigvee}$ . Fit plate item 67. Adjust and check plate and engagement of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. When fitting adjustment side panel item 77 A ensure correct engagement of drive lever item 17 (2.03.0220), of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220).

of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220).

Note:

Adjust uniform opening of depth of field indicator. If necessary, at the swivel arms by bending.


2.02.0311 12-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK **ROLLEIFLEX 3.5 E3** LISTE DE PIÈCES 14000.45.0 STUCK PRO POS SACH-NR XR BENENNUNG BEMERKUNG OTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK NO. DE PIÈCES POS Ke DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 25M FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 26 X 04474.00.2 04000 47 1-W001 KONTAKTVORSCHRAUBRING 1 CONTACT RETAINING RING 27 07485.01.2 KONTAKTSPERRHEBEL 1 SYNC. CONTACT LOCK LEVER 28 17800.41.0 KAMERARUECKWAND (WW) SIEHE / SEE 2 09 0200 11.072-HS + 11.258 11 259 + 11-072-005 BACK COVER 04550 41 0-W010 29 94800.41.0 PLANGLASRUECKWAND 1 (WW) SIEHE / SEE 2 09 0210 FL. GLASS PLATE BACK 30 07002.00.0 PLANGLAS 1 (NB) OPTICAL FLAT GLASS LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW 31 X 01243.84.1 → 1966 32 01244.84.0 LINSENSCHRAUBE 1 → 1966 **OVAL-HEAD SCREW** 32A × 01243.84.1 LINSENSCHRAUBE 2 1966 ---**OVAL-HEAD SCREW** 33 07000.37.1 RIEMENHALTER LINKS → 1966 DAFUER / FOR THAT **NECK STRAP HOLDER LEFT** POS. 33A+34 33A X 07000.37.2 RIEMENHALTER LINKS 1 1966 --NECK STRAP HOLDER LEFT 34 07391.01.1 STEGPLATTE LINKS 1 1966 ---WEB PLATE LEFT 35 08036.00.0 BUCHSE →1966 36 to 35 BUSHING 35A 03408.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.8** 1966 --WASHER 0.8 36 03408.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.8** WASHER 0.8 37 01243.84.1 LINSENSCHRAUBE 1 - 1966 **OVAL-HEAD SCREW** LINSENSCHRAUBE 38 01244.84.0 1 → 1966 **OVAL-HEAD SCREW** 38A X 01243.84.1 LINSENSCHRAUBE 2 1966 -OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS 07000.36.1 39 1966 DAFUER / FOR THAT POS. 39A+40 **NECK STRAP HOLDER RIGHT** 39A 07000.36.2 RIEMENHALTER RECHTS 1966 --NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS 40 07390.01.1 1966 --WEB PLATE RIGHT 41 08036.00.0 BUCHSE → 1966 BUSHING 41A 03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 1966 ---WASHER 0.8 about our Louise Potroc (1922) pot monagement an object set 42 03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8 The state of the later **FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2** and deligitation will and publish on the and consistent of the acmile office limb APW Y is size of USE I had taken SHAMMIN SEC. ommonephonik bis en krijen mezeu. Si kan Andries ikan Will Firm the Mark Street as A LINE FORESCO The Baltimer Black of CHARLES TO THE TOTAL SANSON SA CHEST PER DE ratio this beings also I be eri d<del>ë</del>rot desable the security from the second CONTROL TO MAKE WAR RELIGIOUS TO THE SHARE WHITE THE STATE OF TH en Marin Will save The Mercani 1991 Teneral 1993 Here is no services es renestament or number of Pure teach elle colonic en Colonic en Particulare · des articular 120

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0312

**ROLLEIFLEX 3.5 E3** 14000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten Pos. 53 Spaltbreite (Blende 3,5 ≜ 4,6 mm) prüfen. Bei Bedarf: An Kurve Pos. 87 justieren. 3. Bei Weiterrutschen der Blende durch

Zeitverstellung nach Bedarf Scheibe Pos. 86 und Ansatzschraube Pos. 85 montieren.

 Ansatzniet 

 M vom Hebel Pos. 88 in Blendenschieber Pos. 10 (2.05.0220) einsetzen. Leichtgängigkeit des Hebels prüfen.

8. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprü-

Hilfsscheibe und Hilfsauslösering Pos. 4 und Pos. 7 (2.04.0220) demontieren und Auslösering Pos. 94 sowie Kurbelabdeckscheibe Pos. 93 montieren.

10. Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des Filmschlüssels Pos. 107 prüfen.

With terminal box item 53 in position 

If necessary:

If diaphragm slips during shutter setting if necessary fit washer item

86 and shoulder screw item 85.

7. Insert shoulder rivet • M of lever item 88 in aperture slide item 10 (2.05.0220). Check freedom of movement

Check function of film advance with test film.

Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring

item 94 together with crank cover plate item 93.

10. Screw on crank side panel and check spring action of film key item 107.

Rollei Service			ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK	e pur ar age	12-74 <b>2.02.0312</b> ROLLEIFLEX 3.5 E3			
Se	rvice	-	LISTE DE PIÈCES	Taken et al A	14000.45.0			
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	DESCRIPTION	STUCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE QO[01 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION			
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2					
43		17631.00.0	LEDERFOLIE	1	The state of the s			
44		17630.00.0	LEATHERETTE LEDERFOLIE	1				
45		04874.00.0	LEATHERETTE LEDERFOLIE	1				
46	1 1	04873.00.0	LEATHERETTE		9.			
5.00		C. P.	LEDERFOLIE LEATHERETTE	11				
47	1	04875.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1				
48		17632.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1	140000			
49	×	07244.00.1	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1				
50	x	04242.00.2	LEDERFOLIE	1				
51		03157.00.0	DECKSCHEIBE	1				
52		01036.82.0	COVER PLATE ZYLINDERSCHRAUBE	4	1			
53	x	14600.45.0	CHEESE-HEAD SCREW ABSCHLUSSKASTEN KPL		SIEHE / SEE 2.06.0310			
50		1400.43.0	* 49 FL 1345		04560.49.0-W001			
54	x	07519.00.2	FRONT COVER CPL. AUSLOESEBOLZEN	1	W-SK315+ W-SK477			
55		00773.82.0	RELEASE PIN ZYLINDERSTIFT 7.8		(ww)			
56		00774.82.0	PIN 7.8 ZYLINDERSTIFT 8.0		(ww)			
57		The state of the s	PIN 8.0		Maria Maria			
P. Service		00775.82.0	ZYLINDERSTIFT 8,3 PIN 8,3	1   1	(WW)			
58		01087.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4	A COLUMN TO LOCAL TO			
59	•	04590.00.1	ABDECKRAHMEN 12.8 MM COVER FRAME 12.8 MM	1	DAFUER / FOR THAT Pos. 59A			
59A		04590.00.2	ABDECKRAHMEN 13.3 MM	1				
60	x	07850.41.1	COVER FRAME 13,3 MM LICHTSCHACHT	1	SIEHE / SEE 2.08.0210			
61		08047.00.0	FOCUS HOOD STREUSCHEIBE	1	DAFUER / FOR THAT 90164.41.1			
		V 1	* FOCUSING SCREEN	06.87 8 6 1 1 1 1	11.072-HS + 11.258 11.072-009A			
62	X	08012.00.2	MASKE 12	1	ISEL WITH THE TALK AND TRADER TO			
63		08013.00.0	MASK 12 NUTMUTTER	1	08000.41.0-W008			
64	7. 15	10002.00.0	SLOTTED NUT SICHERUNGSSCHEIBE 1,5		I S. W. WITCHELD			
65	70 10	14000.02.0	C-CLAMP 1.5 SCHUBSTANGE	10/200	Continue Prove Black to			
0075	CHT -		PUSH ROD	72 1 1 1	of the second second second			
			FORTSETZUNG 3	-10: - 10: 90:	ET SEC - LATE CHEST			
	-		CONTINUED 3		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	1				an and a children in the second			
		- 4						
		3						
			0.					
			4-1					
					- 2			
			Committee of the commit		17/			
			100000000000000000000000000000000000000	01-74 100				

.


Rollei

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0313

ROLLEIFLEX 3.5 E3 14000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Justierung der Planglaseinrichtung:
 Planglas Pos. 30 einsetzen. Planglasrückwand Pos. 29 ansetzen. Druckplatte Pos. 23 (2.09.0210) in Stellung Planglas verstellen. Probefilm einlegen.

 Rückwand schliessen. Filmtransport betätigen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 in das Nockenrad Pos. 134 einfällt. Gleichzeitig muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zählersperrhebel betätigt werden, der jetzt den Abheber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift Pos. 130-132 gibt nach und die Druckplatte kommt in Aufnahmestellung.

Rückwand öffnen und Prüfvorgang Punkt 2 mehrfach wiederholen.

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am langen Schenkel nachbiegen.

4. Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleitfläche liegen.

Bei Bedarf: Druckstift Pos. 130-132 mit anderer Länge verwenden.

Tastwerk justieren.

Ausrücker Pos. 117 in Fangstellung bringen. Tastwerk-lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste Zunge darf das Tastwerk nicht auslösen. Der Zahn des Ausrückers muss einwandfrei hinter der Nase der Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck auf die Festrolle nicht abspringen.

Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite Zunge) muss das Tastwerk auslösen, dadurch wird das Zählwerk freigegeben.

Parallelität beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre

prüfen. . Bei Bedarf:

Tastwerkauslösung durch Verdrehen der Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) justieren. Tastwerkauslösung mehrmals prüfen.

Adjustment of Plane Glass Device:

 Insert plane glass item 30. Fit plane glass back item 29, adjust pressure plate item 23 (2.09.0210) to plane glass position. Load with trial film.

 Close back. Operate film advance until counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in cam-wheel item 134 at frame 1. At the same time locking lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever must be actuated; it now releases lifting pawl item 50 (2.04.0221). Thrust pin item 130-132 gives way and the pressure plate moves into position of en-

gagement. Open back and repeat test operation point 2 several times.

If necessary:Bend the long limb of locking lever item 51 (2.04.0221).

With lifting pawl engaged the thrust pin must lie 0.7 mm below the film 4. Note: slide-face.

If necessary: Use thrust pin item 130-132 of different length.

Adjusting film feeler mechanism.

Move disengagement member 117 to engagement position. Push film feeler mechanism gauge between fixed and film feeler roller. The first lug should not release the film feeler mechanism. The tooth of the disengagement member must rest properly behind the lug of the pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring off when the fixed roller is pressed. On further insertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) the film feeler mechanism must release as a result of which the counter mechanism is released. Check parallelism of the two rollers with the lug of the film feeler mechanism gauge.

Adjust film feeler mechanism release by If necessary: rotating the eccentric plate item 8 (2.11.0220). Check film feeler mechanism release several times.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0313

14000.45.0

			LISTE DE PIECES	3 to 11 to 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		14000.45.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PR VARIANTI QTV-TYPI PIÈCES PA VARIANTI 00 01 02 03		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 3			7-8-1
20	1 8	————————————————————————————————————	CONTINUED 3	62		(6
66		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3		
67	X	08031.00.2	SCHILDPLATTE NAME PLATE CARRIER	1		L-8678
68	×	08000.13.2	KONTAKT	1	187	
69		01138.87.1	CONTACT ZYLINDERSCHRAUBE	4		
70		17000.08.0	CHEESE-HEAD SCREW MATTSCHEIBENRAHMEN	1	SIEF	E / SEE 2.08.0300
71	1	08014.00.0	FOCUSING SCREEN FRAME DRUCKFEDER	2	3 3 8 4 1	
72		01256.85.0	SPRING ZYLINDERSCHRAUBE	2		
73		04268.00.0	CHEESE-HEAD SCREW SPIEGELKLAMMER			
		G. Charles and Co.	MIRROR CLAMP	2	1	
74		04265.00.0	SUCHERSPIEGEL VIEW FINDER MIRROR	1		
75	200	08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING	1		31-
76		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	6	1 .52	A F TE
77	•	14000.07.0	EINSTELLSEITENWAND	1		E / SEE 2.07.0310
77A		14000.07.1	FOCUSING SIDE PANEL EINSTELLSEITENWAND	1	SIEH	1963 E / SEE 2.07.0310
78		04714.00.0	FOCUSING SIDE PANEL ZUGFEDER	2	1963	→1963
79		01247.82.0	SPRING ZYLINDERSCHRAUBE	1	12.34	
80	x	04567.00.1	CHEESE-HEAD SCREW		The State of the S	
704020	^	The state of the	HALTEWINKEL BRACKET	1		
81		04639.00.0	DICHTUNGSSTREIFEN SEALING STRIP	1	1	4.0
82		01019.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1		
83	X	01055.82.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1		12 m 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
84		01255.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1	(ww	Y
85		01375.82.0	ANSATZSCHRAUBE	1	(ww	Anthony of the state of
86		10242.00.0	SHOULDER SCREW SCHEIBE	1	(NB)	Alama miles 7 m
87		17012.00.0	WASHER	1	1	TAPETAR OFFICE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
88	N GVS	04560.12.0	CAM HEBEL M. ANSATZNIET			n respective to several. A
	Rando da		LEVER WITH STUD			AND DESCRIPTION OF THE
			FORTSETZUNG CONTINUED 4	4		स्थान । स्थापित स्थापित । स्यापित । स्थापित ।
	1			- 2 - 0 0 5-1-1	19 40 -	The Thirty of the
	1 40		1 400 THE 250	THE PERSON	1 Lag 2×521	and the second
Sept. 13			W10			
2	1		(TB)			State of States
	1 10	10 I - R 24		-Zouriza		And the second
	1	ATT SEEKING		15/4 1 10	The state of	tilinen i dan de de de de de de de de de de de de de
		- T-10	TO A THE SECRETARY STATE OF		11	1 17/80 H, X427: 3
	18.75	and the second		not py the	( I W ) ( )	Terror and The Second
		14.75 m	- Ison own sets	WE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	HOW MEN	the complete of the control of the c
10 75 3	200		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	.00.00		IN MERCALITY IS AND THE
				= 48 (02)	7	THE PART OF THE PARTY.
			Les availed at a			- the property of the section
1		Version See Lynn und	The Victoria Co. TV Co.		1 1	Tuesdant of the Grand
v	- 12	- AMPLIANCE OF THE SECOND	The Company of PSI		100	
	NO TOTAL		12	Stuff of Property	STAND SERVICE	ST NOVE LEAR.
400 1100			and the state of t			


Rollei

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0314

ROLLEIFLEX 3.5 E3 14000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, FRANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR

STMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

13. Justieren und Prüfen on Verschlussaufzug und Filmtransport.

Verschlussaufzug istieren.

Bei ∞ -Einstellung die Filmtransportkurbel dre-hen. Hierbei wird über die Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 (2.04 220), Aufzugbügel mit Stütze Pos. 24 (2.03 220) und Aufzugring Pos. 24 (2.05.0221) der verschluss gespannt.

Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hö-ren ist. Der Aufzugring Pos. 24 (2.05.0221) muss sich jetzt noch um den "Verschlussüberzug" weiterbewegen lassen.

Beachte:

Verschlussüberzug ca. 0,5 mm.

Der Spannring vom Verschluss darf je-doch das Verschlussgehäuse nicht berühren bzw. quetschen.

Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 (2.03.0220) durch Verstellen der Ex-Bei Bedarf: zenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen

(∞u. 0,9 m) prüfen. Schlüsselrad Pos. 108, Zwischenrad Pos. 124 und Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien

Gang prüfen. Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 71 (2.03.0220) einsetzen und Zahnspiel einstellen.

3. Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren. Leerspule in obere Spulenkammer einlegen, Justierscheibe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen, dass beim Betätigen des Filmtransportes das Reibrad erst mitgenommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule drückt.

13. Adl and

1.

d checking shutter cocking mechanism

shutter cocking mechanism. Turn the film crank at ∞ setting. On doing so the shutter ocked by means of the shutter cocking plate (2.04.0220), cocking bar with support item 0220) and cocking ring item 24 (2.05.0221). advance crank slowly until engagement ocks in the shutter can clearly be heard. now be possible to move cocking ring (2.05.0221) on by the "additional shutter

Additional shutter travel approx. 0.5 mm. The tension ring of the shutter should not, however, touch or squash the shutter housing.

ary:Adjust cocking ring at correction cam item 9 (2.03.0220) by adjusting eccentric bush item 8 (2.03.0220)

djustment in both end positions (cand 0.9 m). key gear item 108, intermediate gear item drive gear item 21 (2.04.0220) for proper

sary:Insert eccentric pin item 71 (2.03.0220) and adjust tooth backlash) riction wheel item 62 (2.03.0222).

empty spool in top spool compartment, adjusting plate item 59 (2.03.0222) so that rating the film advance the friction wheel driven when light pressure is exerted on the spool.


2.02.0314 12-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK **ROLLEIFLEX 3.5 E3** Service LISTE DE PIÈCES 14000.45.0 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 FORTSETZUNG 4 **CONTINUED 4** 89 00754.82.0 ZYLINDERSTIFT 1 PIN FILMTRANSPORTKURBEL 90 X 07000.29.1 1 FILM TRANSPORT CRANK 91 X 07126.00.1 BREMSPLAETTCHEN, KORK 2 BRAKE WASHER, CORK 92 X 01012.84.1 LINSENSENKSCHRAUBE 2 RAISED-CSK. SCREW KURBELABDECKSCHEIBE 93 ¥ 07100.01.1 1 CRANK COVER PLATE 07128.00.0 94 AUSLOESERING 1 RELEASE RING 95 01246.85.0 **FLACHKOPFSCHRAUBE** 5 PAN-HEAD SCREW 07000.18.2 KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT, SIDE PANEL 96 SIEHE / SEE 2.07.0200 1 97 08075.00.0 KEGELFEDER 1 SPRING 98 04196.00.0 **FEDERSCHEIBE** SPRING WASHER 99 07241.00.0 UNTERLEGPLAETTCHEN (NB) PLATE 03400.00.0 100 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 (NB) WASHER 0.05 101 03401.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 (NB) WASHER 0,1 102 03402.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.2** (NB) WASHER 0.2 103 03403.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.3 (NR) WASHER 0.3 104 03404.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.4** (NB) WASHER 0.4 105 04249.00.0 DICHTUNGSBLECH 1 SEAL PLATE 106 X 04225.00.1 LICHTSCHUTZPLATTE 1 LIGHT SEAL 107 08000.18.0 FILMSCHLUESSEL 1 FILM KEY 1 04195.00.0 SCHLUESSELRAD 108 KEY GEAR 109 01277.87.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 CHEESE-HEAD SCREW 110 01241.87.0 LINSENSCHRAUBE 1 OVAL-HEAD SCREW 04224.00.0 UNTERLAGE (NB) 111 SHIM 112 04223.01.0 DRUCKFEDER 1 SPRING TASTWERK (PLANGLAS) 07000.28.2 1 SIEHE / SEE 2.11.0220 113 L-1949 + 4205-W010 FEEL MECH.OPT. FLAT GLASS 1 114 04226.00.1 LICHTSCHUTZBLECH LIGHT SEAL 1 115 04185.00.0 FEDER SPA IS 116 01250.82.0 ANS ZSCHRAUBE 1 SHO LDER SCREW 04000.31.0 117 AUS LECKER 1 TRIP EVER FORTSETZUNG 5 **CONTINUED 5** S TRANSPORTED TO BEST SELLS the first of process Particological States

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0315

ROLLEIFLEX 3.5 E3 14000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 121 in Zählrad Pos. 120 justieren. Die Zähne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad müssen gut in die Zähne vom Zählrad eingreifen. Bei Bedarf am Stützschenkel • H des Schwenkhe-

bels justieren. Funktion des Zählrades Pos. 120 prüfen. In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das Gr.-Zwischenrad Pos. 121 ausheben, Zählrad bis

Anschlag "12" drehen und wieder loslassen. Das Zählrad muss einwandfrei auf "0" zurücksprin-

gen. Beachte:

0,2 mm an.

Höhenspiel zwischen Lagerschraube Pos. 118 und Zählrad darf nur gering sein

6. Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. Rückwand ansetzen. Zählersperrhebel wird jetzt von Zählerausrückstange Pos. 39 (2.04.0220) von Zählerausrückstange Pos. 39 (2.04.0220) über Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrücker Pos. 117 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr-Zwischenrad Pos. 121 und das Zählrad Pos. 120 ausser Eingriff.

Die Nase • J am Anschlaghebel des Zählersperrhebels muss jetzt ca. 0,2 mm über Lauffläche der Seg-

mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen. Bei Bedarf: Nase ● K vom Zählersperrhebel biegen.

Filmtransporkurbel drehen und prüfen, ob Nase • J des Anschlaghebels unter Anschlagscheibe Pos 11 (2.04.0220)

hindurchgeht.
Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen oder Anschlag biegen.

 Filmtransportkurbel soweit drehen, bis die Seg-mentscheibe den Blick auf den Eingriff von Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehe-bel Pos. 44 (2.04.0221) freigibt. Der Zählersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad Pos. 134 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 4. Adjust engagement of the large intermediate gear item 121 in counter wheel item 120.

The teeth of the small pinion of the large intermediate gear must engage properly in the teeth of the counter wheel. If necessary, adjust at the support limb . H of the swivel lever.

5. Check function of counter wheel 120.

With the film advance crank in end position lift out the large intermediate gear item 121, turn counter wheel to "12" stop and release again. The counter wheel must spring back to "0" properly.

Note: Vertical play between bearing screw item 118 and counter wheel should be

minimal.

6. Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). Fit back. Counter locking lever will now be raised by counter disengagement rod item 39 (2.04.0220) by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disengagement member item 117, at the same time the large intermediate gear item 121 and the counter wheel item 120 will be disengaged.

The lug . J on the stop lever of the counter locking lever must now be approximately 0.2 mm above the contact face of the segment plate item (2.04.0220).

If necessary:Bend lug . K of counter locking lever. Turn film advance crank and check that lug • J of the stop lever passes under stop plate item 11 (2.04.0220). If necessary:File down lug • J as required or bend

stop

7. Turn film advance crank until the segment plate exposes the engagement of locking lever item 40 (2.04.0221) and lock retainer lever item 44 (2.04.0221)

The counter locking lever will now rest on cam wheel item 134 and will raise the lock retainer lever by a maximum of 0.2 mm.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0315

14000.45.0


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK ORSERVATION
-1.0	18		FORTSETZUNG 5	00 01 02 03 0	403
	9		CONTINUED 5	1 1 1	+
118		04168.00.0	LAGERSCHRAUBE	1	4168-W010M
119	80	01007.82.0	BEARING SCREW SENKSCHRAUBE	3	
120		04167.00.0	COUNTERSUNK SCREW ZAEHLRAD	1	
121	0	04000.30.0	COUNTER DISC GROSSES ZWISCHENRAD	,	
122		01139.82.0	INTERM. GEAR ZYLINDERSCHRAUBE	1	
123		07155.00.0	CHEESE-HEAD SCREW		
124	TT COL	Van 10 mande en 14. v	BRACKET		
2.55/(2.2)		04190.00.0	ZWISCHENRAD INTERMEDIATE GEAR	1	1 2 2 1 2
125		01249.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	1	
126		01241.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	11   1	
127		07150.41.0	MONTAGEPLATTE PLAN KPL. MECHANISM PLATE PLAN CPL.	1	DAFUER / FOR THAT POS. 128
128	-51.	07150.41.1 01	MONTAGEPLATTE PLAN(220)	1	SIEHE / SEE 2.04.0220
129		00713.00.0	MECHANISM PLATE PLAN(220) KEGELSTIFT	2	
130	6	07157.00.0	PIN DRUCKSTIFT 7,8	1	(ww)
131	1.0	07157.68.0	PIN 7.8 DRUCKSTIFT 7.95	1	(ww)
132	-	07157.69.0	PIN 7,95 DRUCKSTIFT 8.1	1	(ww)
133		07156.00.0	PIN 8.1 FUEHRUNGSBUCHSE	1	
134	-	04160.00.0	GUIDE BUSHING NOCKENRAD		1 - 10 - 1 - 1
135		04161.00.0	CAM PLATE SCHRAUBENFEDER	1	
(*) STATE (*)			SPRING		
136		01212.84.0	RAISED-CSK. SCREW	3	A STATE OF THE STA
137		17000.11.0	RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB	1	
138	×	07058.00.1	-BELEDERUNG LEATHER COVERING	443	200 . 300
139	I WI	01212.84.0	LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK, SCREW	3	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO
140	Total I	17000.10.0	FEDERKNOPF SPOOL KNOB	1	
141	x	07058.00.1	-BELEDERUNG	1	A Tomas of Sand Sand
142	x	01152.82.1	FORMSCHRAUBE		
143	x	01204.82.2	SHAPED SCREW SENKSCHRAUBE	4	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF
144		17426.00.0	COUNTERSUNK SCREW GEWINDEBLECH	,	ner leve control and the
145		14400.45.0	BRACKET OBJEKTIVTRAEGER	,	SIEHE / SEE 2.05.0310
A. 1					04000.50.0-W00 04700.47.0-W00
		3 3 4 4		3 3 7 7	14000.99.1-W02 17000.41.0-W00
	dia.		· SALES OF SALES		L-5074 + 75030.41.0-W00 11.072-HS + 11.258
		E SECTION TO	An property 44		20.021 + 20.083
146	CV	01087.82.0	LINSENSCHMAUBE	3	20.006 + 20.502
147	A	17011.00.2	OVAL-HEAD SCREW LAGERBLECH	1	A POST OF THE RESIDENCE OF
148		14000.04.0	BEARING PLATE	1	a plant of the second
149	A	04580.00.3	LIGHT SEAL RING KOERPERRING 0.6	The Paradas and Sanda	atomic la service sa a el manosejá flores
150	1		HOUSING RING 0.6		and the second of the color
12.0	1 00 6	. 04584.00.0	CABLE CLAMP		assyn. gitt2m
151	JI 0	14000.71.1	HOLLEIFLEX. PHEASSY		SIEHE / SEE 2.03.0220
	1000		ANT COMPANY		19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0316

ROLLEIFLEX 3.5 E3 14000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Den Zählersperrhebel jetzt mehrmals springen lassen, der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungshebel nicht freigeben. Bei Bedarf: An Übertragungsnase des Zählersperr-

hebels zum Sperrhaltehebel justieren.

8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschluss-

auslösung

Filmtransportkurbel und Zählrad Pos. 120 bei abgenommener Rückwand drehen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke des Nockenrades Pos. 134 einfällt. Dadurch wird das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebsrades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag zurückdrehen; dabei wird der Zählersperrhebel durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. Verschluss langsam über den Auslösering Pos. 26 (2.05.0221) auslösen.

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Auslösung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehal-

ten werden.

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel justieren.

Nach Verschlussauslösung den Auslösering weiter bis zum Anschlag drücken. Dabei darf der Niet vom Auslösesperrhebel Pos. 34

Dabei darf der Niet vom Auslösesperrhebel Pos. 34 (2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte anliegen.

Bei Bedarf: Am Auslösering justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen (∞u. 0,9 m) prüfen.

 Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss einwandfrei federn.

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten oder zusätzliche Zwischenlegscheibe Pos. 6 (2.04.0220) auflegen.

Now allow counter locking lever to spring several times; the lock retainer lever should not release the locking lever when this happens.

If necessary:Adjust at the transmission lug of the counter locking lever in relation to the lock retainer lever.

 Adjustment of film advance release in relation to shutter release.

Turn film advance crank and counter wheel item 120 with back removed until the counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam of the cam wheel item 134. As a result the drive gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage in the locking teeth of the drive gear. Turn film advance crank back to stop; in doing so the counter locking lever will be lifted out of the locking teeth by the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). Release shutter slowly by means of release ring item 26 (2.05.0221).

The locking lever must be held in position by the lock retainer lever until immediately before release of the shutter.

If necessary:Adjust at adjusting slot of lock retainer lever.

After shutter release push release ring onto stop. In doing so the rivet of the release locking lever item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of the mounting plate.

If necessary:Adjust at release ring.

Check adjustment in both end positions (∞and 0.9 m).

9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring properly.

If necessary:Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) or fit additional shim item 6 (2.04.0220).

130

Rollei		ERSATZTEILLISTE	HEAT APAUL	12-74 2.02.0316
Service		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	ROLLEIFLEX 3,5 E3 14000.45.0	
POS. XR ITEM POS. K•	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION


.

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0317

**ROLLEIFLEX 3.5 E3** 14000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Auslösering Pos. 94 betätigen, Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) einfallen.

Die Filmtransportkurbel muss sich rückwärts drehen lassen, hierbei schiebt sich die Nase . J vom Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) durch.

Einbau vom Tastwerk Pos. 113.

1. Lichtschutzblech Pos. 114 an Tastwerk ansetzen,
Ausrücker Pos. 117 unter Lichtschutzblech schieben, Teile gemeinsam in Kamerakörper einsetzen.

Beachte: Mit Tastwerk Pos. 113 wird gleichzeitig der Gleitrollenhalter Pos. 54
(2.03.0222) und Blattfeder Pos. 53
(2.03.0222) eingesetzt.

2. Mitnehmerstift vom Tasthebel . F in Langloch . G

der Zugstange einsetzen.

Tastwerk muss gleichmässigen Seitenabstand im Kamerakörper haben.

4. Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) muss 0,5 mm unter Filmgleitfläche liegen. Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 30 prüfen.

15. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 128 muss folgendes beachtet werden:

 Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 (2.04.0220) in Niet ● A vom Aufzugbügel einhängen.

Der Stift • B vom Auslösesperrhebel muss unter Nase • C vom Körperring Pos. 149 eingesetzt

Langloch • D der Zählerausrückstange muss über Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden.

10. Operate release ring item 94, counter locking lever item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film advance crank backwards; on doing so lug • J of the stop lever will be pushed under stop plate item 11 (2.04.0220).

14. Fitment of film feeler mechanism item 113.

 Place light protection plate item 114 on feeler mechanism, push disengagement member item 117 under light protection plate. Insert units together in camera body. Note:

With film feeler mechanism item 113 simultaneously insert guide roller item 54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 (2.03.0222).

2. Insert driver pin of film feeler lever . F in slot G of pull rod.

Film feeler mechanism must have uniform lateral clearance in the camera body.

4. Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) must locate 0.5 mm below film slideface. Check travel of guide roller bracket with plane glass item 30.

15. When inserting mounting plate item 128 note the

Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 (2.04.0220) in rivet ● A of the cocking bar. Pin ● B of the release locking lever must be inserted under lug ● C of the body ring item 149.

Slot •D of the counter disengagement rod must be placed over rivet . E of the swivel lever.


Ro	dlei		ERSATZTEILLISTE	Ur. Files	12-74	2.02.0317
Ser	vice		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	enatur Benedikan	250000000000000000000000000000000000000	EIFLEX 3,5 E3 1000.45.0
POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	RE	ERKUNG MARK RVATION
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100				The state of the s	to the

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0318

**ROLLEIFLEX 3.5 E3** 14000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivträgers Lage der Schlitzbuchsen Pos. 30 (2.05.0221) nicht verändern, da sonst die Beachte: Auszugslänge völlig neu justiert werden muss.

 Objektivträger Pos. 145 auf Gleitschienen setzen. Objektivträger darf nicht kippeln, bei Beachte: Bedarf Schlitzbuchsen nachstellen.

Objektivträger mit Senkschrauben Pos. 143 fest-schrauben und Triebgang prüfen.

2. Optische Achse mit Messtisch prüfen: Toleranz: 0,05 mm diagonal über Filmgleitfläche

gemessen. Bei Bedarf: Gewinde buchsen nachstellen

∞ -Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kollimator bei Blende 4 prüfen:

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden.

Bei grösseren Abweichungen müssen die Schlitz-buchsen nachgestellt und die "Optische Achse" so-wie der Triebgang nachgeprüft werden.

17. Körperring Pos." 149 auf Ebenheit und leichten Gang

prüfen.

16. Removing or fitting lens carrier.

Do not alter position of slotted bushes item 30 (2.05.0221) as otherwise the ex-Note: tension will have to be completely readjusted.

Place lens carrier item 145 on sliding rails. Lens carrier should not tilt, if necessary adjust slotted bushes.

Secure lens carrier with countersunk screws item 143 and check rack and pinion.

Check optical, axis with test bench:

0.05 mm measured diagonally across film Tolerance: slide face.

If necessary: Adjust threaded bushes.

Check ∞ setting of the taking lens on the Collimator at f/4:

± 2 graduations (75/80 scale)

With lesser deviations the stop of the adjusting cams can be adjusted.

In the case of major deviations the slotted bushes must be adjusted and the "optical axis" plus the rack and pinion must be checked.

Check body ring item 149 for flatness and freedom of movement.

961


Rollei	9 40	ERSATZTEILLISTE	WITAN	12-74	2.02.0318
Service	7.7	PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	HALA-EN	1	EIFLEX 3.5 E3 4000.45.0
POS. XR	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OD[01]02 03 04 0	RE	ERKUNG MARK RVATION
		.Pf1			The second secon
					135

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0400

ROLLEIFLEX 4X4 05000.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Kamerarückwand Pos. 10 an Kamera ansetzen und Ver-riegelung prüfen. Filmkanal mit Kollimator prüfen.
- 0,40 0,03 ≜ 5 Teilstriche (75/80 Skala).
  2. Aufsetzen und Abnehmen des Abschlusskastens Pos. 33. Vor dem Abnehmen des Abschlusskastens muss die Rändelbuchse Pos. 29 auf "Entriegeln" eingestellt wer-den, damit die Schlitzbuchse Pos. 28 gelöst werden kann.
  - Beachte:
- Gleichmässigen Abstand zwischen Abschlusskasten und Abdeckrahmen Pos. 109 und Zierrad vom Kamerakörper.
- In 1 m-Stellung gleichmässigen Ab-stand zwischen Abschlusskasten und Kamerakörper prüfen.
- Bei Bedarf:
- Mit Unterlegscheiben Pos. 36-38 ausgleichen.
- 3. Sucherobjektiv auf ∞ einstellen:

  - Beachte:
- ± 7 Teilstriche (75/80 Skala). Sucherobjektiv mit Zylinderschraube Pos. 2 (2.05.0400) sichern.

- Fit camera back item 10 on camera and check catch. Check film channel with collimator:

  - Before removing the terminal box the knurled bush item 29 must be set to "Release' so that the slotted bush item can be released. Ensure:
    - Uniform spacing between terminal box and masking frame item 109 and trim wheel of camera body.
      - In 1 m position check uniform dis-tance between terminal box and camera body.
        If necessary: Correct with shims items
        - 36-38.
- Set viewfinder lens to ∞:
  - Note:
- ± 7 graduations (75/80 scale) Secure viewfinder lens with fillister head cap screw item 2 (2.05.0400).

### PARTSBOOK

12-74

2.02.0400

ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0


LISTE DE PIÈCES					05000.43.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÉCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	•	05000.43.0 02	ROLLEIFLEX 4X4 GRAU		1957 1963
2	•	05000.43.0 01	ROLLEIFLEX 4X4 GREY ROLLEIFLEX 4X4 SCHWARZ		1963 1968
3			ROLLEIFLEX 4X4 BLACK FILMSPULE A8	1	
4		05076.00.0	FILMSPOOL A8 VORSCHRAUBRING	1	
5	x	03517.00.3	RETAINING RING DECKPLATTE	1	
6	x	03500.08.2	COVER PLATE EINSTELLSCHEIBE	1	ALE:
7	^	03518.00.0	FOCUSING SCREEN BLATTFEDER		
		7.5.4.5.1.5.1.5.000	FLAT SPRING		(ww)
. 8		02080.84.0	ANSATZSCHRAUBE 3,0 LANG SHOULDER SCREW 3,0 LONG	2	
9		02081.84.0	ANSATZSCHRAUBE 3.3 LANG SHOULDER SCREW 3,3 LONG	2	(WW)
10		05400.01.0 02	BACK COVER CPL. GRAU		→ 1963 SIEHE/ SEE 2.09.0400
11	200	05400.01.0 01	BACK COVER CPL. BLACK		1963 → SIEHE / SEE 2.09.0400
12		02082.84.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	2	The King of the Control of the Contr
13	x	05096.00.1	RIEMENHALTER NECK STRAP HOLDER		
14		10103.00.0	SCHEIBE WASHER	2	
15		05097.00.0	RASTFEDER ARRESTING SPRING	1	→1968 DAFUER / FOR THAT POS. 15A
15A	x	05097.00.1	RASTFEDER	1	1968 →
16		02082.84.0	ARRESTING SPRING SENKSCHRAUBE	2	
17	x	05096.00.1	COUNTERSUNK SCREW RIEMENHALTER	,	
18		10103.00.0	NECK STRAP HOLDER SCHEIBE	2	
19		05097.00.0	WASHER RASTFEDER	1	→1968
19A	x	05097.00.1	ARRESTING SPRING RASTFEDER	1 -	DAFUER / FOR THAT POS. 19A
N. J. Conf.		Sent Sandian	ARRESTING SPRING	3 3 5 7	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
A	1718		hoteway as well seemed	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and another than the state of t
Company of		TOWN SALE NAME	g calchi, daspressib		Red to a process of the contract of the contra
		3 7 T		572 Senta (1969) (1)	entis et mit aprimitati
		743 64 210 Vo 00		est as Applys -	Sturreg Physiological designation
	Rice		garage and the state of the sta		Manual Ma
	1.50				State Was Server
		Carlo de Car		velocity of the	grade v alt
	1	18 1 1000			Andrew THE
	1		V	that a minute of the	American addition had a contract.
	100		7 AV. 1 Y BOK	The section	Mark taken and Mark - 2002 tem National for 6444 to 1
					Maridoser of Mass
			36		
8					the thirty grant of the
					130 H (4) 15" - 15 1"
		Sr.	100 100 100 100		
					^
					131
			5.335.2-		

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0401

ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Justieren und Prüfen von Verschlussaufzug und Filmtransport.
  - Hilfsrändelknopf aufsetzen.
  - Verschlussaufzug soweit transportieren, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hören ist. Der Aufzugring Pos. 11 (2.05.0400) muss sich jetzt noch um den "Verschlussüberzug" weiterbewegen lassen.

Verschlussüberzug ca. 0,5 mm. Zylinderschraube ● A lösen und Justierhebel Pos. 24A (2.04.0400) verstellen. Beachte: Bei Bedarf:

- Tastwerklehre mit Messuhr (L-6485) in Kamera einsetzen und fest andrücken. Der Tasthebel soll jetzt 0,15 mm unter den Auflagenocken für die Filmandruckplatte (Auflagepunkte der Lehre) liegen.

  Bei Bedarf: Zylinderschraube © C lösen und Einstellhebel Pos. 28 (2.04.0400) verstellen.

  Tastwerkfunktion mehrfach mit Tastwerklehre Tastwerkfunktion mehrfach Tastwerklehre mit
- Adjusting and checking shutter cocking mechanism and
  - film advance. Fit auxiliary knurled knob.

    1. Advance shutter cocking mechanism until engagement of the catches in the shutter is clearly audible. It must still be possible to move the cocking ring item 11 (2.05.0400) on by the "shutter over-travel".

    Note: Shutter over-travel approx. 0.5 mm.

If necessary: Slacken fillister head cap screw . A and adjust adjusting lever item (2.04.0400).

Adjust feeler lever.

Peeler lever item 13 (2.04.0400) is moved to starting position by V-spring item 76 and by means of slides

B (camera back removed).

Insert feeler mechanism gauge with dial gauge (L-6485) in camera and exert firm pressure. The feeler lever should now locate 0.15 mm below the contact cam of the film pressure plate (contact points of the

gauge). If necessary: Slacken fillister head cap screw • C and adjust adjustment (2.04.0400). lever item 28

Check feeler mechanism function several times with feeler mechanism gauge (L-6482).

(L-6482) nachprüfen.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0401

ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0


LISTE DE PIÈCES					05000.43.0	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE DIO1102103104105	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1			
20		05100.00.0	BELEDERUNG			→ 1963
20A	1 1	05100.00.9	LEATHER COVERING BELEDERUNG	-11.5		1963 → 1966
20B	1 1	05100.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG			1966 →
21	1 1	05101.00.0	LEATHERETTE COVERING BELEDERUNG		1.	→ 1963
	1 1		LEATHER COVERING			1963 → 1966
21A		05101.00.9	BELEDERUNG LEATHER COVERING			12.00
218	1	05101.00.1	BELEDERUNG LEATHERETTE COVERING			1966 →
22		05108.00.0	BELEDERUNG LEATHER COVERING			→ 1963
22A		05108.00.9	BELEDERUNG LEATHER COVERING	159		1963 → 1966
22B	1 1	05108.00.1	BELEDERUNG LEATHERETTE COVERING		1111	1966 →
23		05104.00.0	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1	→ 1963
23A	1	05104.00.9	BELEDERUNG			1963 1966
23B		05104.00.1	BELEDERUNG	15.	1 1	1966
24		05106.00.0	BELEDERUNG		1	→ 1963
24A	1 1	05106.00.9	LEATHER COVERING BELEDERUNG		1	1963 1966
24B	1 1	05106.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG			1966 →
25		05107.00.0	LEATHERETTE COVERING BELEDERUNG			→ 1963
	1		LEATHER COVERING			1963 → 1966
25A	1 1	05107.00.9	BELEDERUNG LEATHER COVERING			(NACE) 65:55
25B	-2	05107.00.1	BELEDERUNG   LEATHERETTE COVERING			1966 →
26		05105.00.0	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1	→ 1963
26A		05105.00.9	BELEDERUNG LEATHER COVERING			1963 → 1966
26B		05105.00.1	BELEDERUNG LEATHERETTE COVERING			1966
27		05102.00.0	BELEDERUNG	1130		→ 1963
27A		05102.00.9	BELEDERUNG			1963 1966
7B	1000	. 05102.00.1	BELEDERUNG	-10.10		1966 →
8	90	05273.00.0	LEATHERETTE COVERING SCHLITZMUTTER	San a		The state of the second of the
9		05272.00.0	SLOTTED NUT RAENDELBUCHSE	10 T		Service of Manager to the
00	38	05224.00.0	KNURLED BUSHING			Service Exemples a of the
	19:24	05224.00.0	NUT			AMERICAN STREET
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2	FOR		Commenced to the series of
		AND THE COLUMN				THE PARTY OF STREET
	160	Call State of the last				A CONTRACTOR OF THE SAME
	1	time his				Compared the state of the same
	1000	SAME TO DESCRIPT	1000	20.28		ad military bet a treater
			0-200			the soliday restriction in the Williams of the complete of the control of
7-7-6		The second second				THE RESERVE TO STREET AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
	1 1	an deve a second				TOTAL STREET,
	* N		The second was			10 1835 Hon - 11 15 ft 17
			24			
				3		
			3 31			
						129
	1 1					/1.

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0402

ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Sperrhebel Pos. 19 (2.04.0400) justieren.
 Hilfsnockenscheibe (W-SK 2245) einsetzen. Tasthebel Pos. 13 (2.04.0400) auslösen. Hilfsrändelknopf drehen, bis der Verschluss gespannt ist.

Beachte:

Die Sperrklinke Pos. 6 (2.04.0400) muss durch den Zwischenhebel Pos. 26 (2.04.0400) am • D sicher entkuppelt werden.

Bei Bedarf: Nase ● E vom Aufzughebel Pos. 21 (2.04.0400) leicht biegen. Der Sperrhebel ● F liegt dann an der Hilfsnocken-

scheibe an.

Ist der Film um 1 Bild transportiert, dann fällt der Sperrhebel • F in die Nockenscheibe ein und das Mitnehmerzahnrad Pos. 79 wird von der Sperr-

hebelnase • G gesperrt.

Beachte: Die Sperrhebelnase • G muss voll in die Zähne des Mitnehmerzahnrades Pos. 79 einfallen.

Adjust catch lever item 19 (2.04.0400)

Insert auxiliary cam plate (W-SK 2245). Release feeler lever item 13 (2.04.0400). Turn auxiliary knurled knob until the shutter is cocked. Note:

The pawl item 6 (2.04.0400) must be positively disengaged at ● D by the intermediate lever item 26 (2.04.0400).

If necessary: Slightly bend lug ● E of cocking lever item 21 (2.04.0400).

The catch lever ● F then rests on the auxiliary cam

plate. When the film is advanced by 1 frame the catch lever ● F engages in the cam plate and the drive gear wheel item 79 is locked by the catch lever lug . G.

Note:

The catch lever lug • G must fully engage in the teeth of the drive gear wheel item 79.


	vice	1.	PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES						12-74 2.02.0402 ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	00	Q PIÉ	TY-	T YPI	E	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2			18 8			
31		02005.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE	4	1		П		**
32		05250.01.0 02	FLAT-HEAD SCREW ABSCHLUSSKASTEN KPL. GRAU		1				→1963
33		05250.01.0 01	FRONT COVER CPL. GREY ABSCHLUSSKASTEN KPL.		ľ	1			SIEHE / SEE 2.06.0400
		00000.01.0 01	SCHWARZ FRONT COVER CPL. BLACK	-					SIEHE / SEE 2.06.0400
34		05271.00.0	AUSLOESER RELEASE	1		00			SIEI E 7 SEE 2.00.0400
35		00741.82.0	AUSLOESESTIFT	1		1			358
36		03401.00.0	RELEASE PIN UNTERLEGSCHEIBE 0,1	-	1	4			(NB)
37		03402.00.0	WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,2	-	H	500			(NB)
38		03404.00.0	WASHER 0.2 UNTERLEGSCHEIBE 0.4	-					(NB)
39		02031.87.0	WASHER 0.4 LINSENSCHRAUBE	4	3			1	
40		05300.01.0	FILLISTER-HEAD SCREW LICHTSCHACHT KPL. GRAU	10	1				→1959
8.5	2	333000 1.0	FOCUSING HOOD CPL. GREY					1	DAFUER / FOR THAT POS. 40A+
40A		05300.01.1 02	LICHTSCHACHT KPL. GRAU		1	DAT.			1959
41		05300.01.1 01	FOCUSING HOOD CPL. GREY LICHTSCHACHT KPL. SCHWARZ			1			SIEHE / SEE 2.08.0400 1963 →
42		05094.00.0	FOCUSING HOOD CPL. BLACK FELDLINSE		1	19		4	SIEHE / SEE 2.08.0400 → 1958
42A		05094.00.1	FELDLENS FELDLINSE	1				1	1958 →
43		05090.00.0	FIELD LENS SUCHERSPIEGEL	1					
44		05091.00.0	VIEWFINDER MIRROR SPIEGELFEDER	1					
45			MIRROR SPRING FLACHKOPFSCHRAUBE	5					
2002		02005.85.0	FLAT-HEAD SCREW	3					1000
46	X ( & V	05000.09.0 02	FOCUSING SIDE PANEL GREY			IL 3			→1963
47	0.000	05000.09.0 01	FOCUSING SIDE PANEL BLACK			1			1963 →
48		05030.00.0	GUIDE BUSHING	1				1	NAME OF STREET
49		05058.00.0	STEGBLECH BRIDGE PLATE	-		4		1	(NB)
50	.5 15	03401.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1	•		3	100	w	(NB)
51	53	03402.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2			14	8		(NB)
20.25		anti di leta di minya Leta di di di	FORTSETZUNG 3	0	9	18	kska	e i	C REPORT OFFICE AND A STATE OF THE PERSON OF
2.40	2011		CONTINUED 3	J.	3	-			ESPERATURE - BLOS SKIES AND
10 M		A STOCK OF THE SECOND	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3					g fig. un. ge ground de la Milita norde (g. 1771 - Sa., 1996) de S
775	100		- 40 E B 20 e 20	6					Comment of the control of the contro
100.0	K P		704		-				The exchange of the second
			Provide A A A					I	September 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 t
1		20 DEC 100					12		Manager Williams
	10	>3	3 4.						
			001				1 6		
							3		
			The second second	- 1		•			
								-	
5									
									la,
r i					1		1		kestile is in the

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0403

**ROLLEIFLEX 4×4** 05000.43.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Verschluss auslösen. Der Sperrhebel F muss jetzt einwandfrei aus der Nockenscheibe gehoben werden.
- Bei Bedarf: An der Justiernase H justieren. Sperrklinke Pos. 6 (2.04.0400) überprüfen. Hilfsrändelknopf langsam weiterdrehen. Die Sperrklinke muss jetzt ganz in das Zahnrad Pos. 4 (2.04.0400) einfallen; der Verschlussaufzug ist jetzt wieder gekuppelt.

Sperrklinke und Zahnrad müssen gratfrei sein.

2. Release shutter. The catch lever • F must now be

 Release shutter. The catch lever ► must now be lifted out of the cam plate satisfactorily. If necessary: Adjust at adjusting lug ► H.
 Check pawl item 6 (2.04.0400).
 Slowly turn auxiliary knurled knob on. The pawl must now fully engage in gear wheel item 4 (2.04.0400); the shutter cocking mechanism is now engaged again. Pawl and gear wheel must be free from burrs.


Rollei Service		1	ERSATZTEILLISTE	E TATACA	12-74 2.02.0403	
			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0		
POS. ITEM POS.	XR.	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	PART-NR. DESCRIPTION	STÜCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO(01/02/03/04/0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3			
52		01074.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE	1		
53		05087.00.0 02	CHEESE-HEAD SCREW RAENDELKNOPF GRAU	1	→1963	
54		05087.00.0 01	KNURLED KNOB GREY RAENDELKNOPF SCHWARZ		1963 →	
55		05000.15.0	KNURLED KNOB BLACK FILMSPULENSCHLUESSEL	1		
56		05086.00.0	FILM KEY SCHRAUBENFEDER			
57		01073.82.0	SPIRAL SPRING ZYLINDERSCHRAUBE	2	→1957	
1900		- Declaration 1	CHEESE-HEAD SCREW		1957 →	
57A		01029.82.0	FILLISTER-HEAD SCREW	2	1977	
58		05081.00.0	DECKBLECH COVER PIECE	1	1957 →	
59		05062.00.0	DRUCKFEDER PRESSURE SPRING	2	1957	
60	ľ	03095.00.0	BREMSROLLE 1,8 BRAKE ROLLER 1,8	2	(WW) 1957	
61		03096.00.0	BREMROLLE 1,7 BRAKE ROLLER 1,7	2	(WW) 1957	
62		03097.00.0	BREMSROLLE 1,9 BRAKE ROLLER 1,9	2	(WW) 1957	
63	•	05084.00.0	SPERRFEDER	1	DAFUER / FOR THAT POS. 57A	
63A		05085.00.0	LOCKING SPRING BREMSLAGER		58, 59, 60, 61, 62 + 63A	
64		05083.00.0	BRAKE BEARING MITNEHMER	1		
65		02005.85.0	COUPLING FLACHKOPFSCHRAUBE	5		
66		05000.14.0 02	FLAT-HEAD SCREW AUFZUGSEITENWAND GRAU FILMTRANSPORT SIDE PANEL	1	→1963 SIEHE / SEE 2.07.0400	
67		05000.14.0 01	GREY AUFZUGSEITENWAND SCHWARZ	1	1963	
100	X87= 2		FILMTRANSPORT SIDE PANEL BLACK	Also Males In	SIEHE / SEE 2.07.0400	
68		05058.00.0	STEGBLECH BRIDGE PLATE	0	(NB)	
69	वा छ.	03401.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1	0	(NB)	
70		03402.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2	0	(NB)	
71		10003.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1,9 C-CLAMP 1,9	1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
72	×	05150.03.1	NOCKENZAEHLSCHEIBE CAM COUNTER GEAR	2 013 6	THE THEORY IN THE PARTY FRANCE	
73		05157.00.0	TORSIONSFEDER TORSION SPRING	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	a arm in the included all the st	
74		05150.05.0	ZAHNRADPAAR GEAR SET	1	13 3244 NC R 19145 - 115 Att	
75		05150.06.0	ZAHNRADPAAR GEAR SET	1		
76		05161.00.0	SCHENKELFEDER	1		
77	×	05158.00.2	V-SPRING SCHRAUBENZUGFEDER	1		
78	x	05078.00.1	SPIRAL SPRING ANTRIEBSLAGER	1		
79	x	05079.00.1	DRIVE BEARING MITNEHMERZAHNRAD	1		
80		05080.00.0	GEWINDEBUCHSE	1		
81		02023.82.0	THREADED BUSHING LINSENSCHRAUBE	3		
82		05150.01.0	FILLISTER-HEAD SCREW GETRIEBE	1	SIEHE / SEE 2.04.0400	
83		05068.00.0	MECHANISM DICHTUNGSBLECH	1		
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4			
					.1	
	-				147	

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0404

**ROLLEIFLEX 4×4** 05000.43.0



### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Abnehmen und Aufsetzen des Objektivträgers Pos. 85. Lage der Keilscheiben Pos. 89 und Schei-Beachte:
  - ben Pos. 86-88.

    1. Beim Aufsetzen des Objektivträgers muss der Aufzugring Pos. 11 (2.05.0400) in den Justierhebel Pos. 24A (2.04.0400) eingreifen.

    Triebgang prüfen.
  - Optische Achse mit Messtisch prüfen:
    - 0,1 mm diagonal über die Filmgleitfläche
  - gemessen.

    Bei Bedarf: Mit Scheiben Pos. 86-88 und an den Keilscheiben Pos. 89 justieren.

    3. Einstellung der Aufnahmeobjektives am Kollimator
  - - bei Blende 4 **prüfen:**± 3,5 Teilstriche (75/80 Skala).
      Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden. Bei grösseren Abweichungen müssen die Keilscheiben nachgestellt bzw. die Scheiben Pos. 86-88 verwendet werden.
    - Die "Optische Achse" sowie der Triebgang müssen nachgeprüft werden. Beachte:

- Removing and fitting lens carrier item 85. Position of taper washers item 89 and washers items 86-88. Note:
  - When fitting the lens carrier the cocking ring item 11 (2.05.0400) must engage in adjusting lever item 24A (2.04.0400). Check focusing mechanism. Checking optical axis with test bench:
  - - 0.1 mm measured diagonally across the Tolerance: film contact face.

      If necessary: Adjust with washers items 86-88 and at

  - taper washers item 89.

    3. Check ∞ setting of taking lens on collimator at f/4:
    ± 3.5 graduations (75/80 scale).
    - With minor deviations the stop of the focusing cams can be adjusted. With major deviations the taper washers must be adjusted or washers item 86-88 used.
    - The "Optical axis" and the focusing Note: mechanism must be checked.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0404

05000.43.0


			LISTE DE PIÈCES					47	39.4	05000.43.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	123 544	00	PIE	CE	PRINTE TYPE S PA NTE	R	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4							
84		01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE		4					
85	x •	05200.01.2	CHEESE-HEAD SCREW OBJEKTIVTRAEGER		,					SIEHE / SEE 2.05.0400
86	, ,	03402.00.0	LENS CARRIER UNTERLEGSCHEIBE 0,2					10	4	(NB)
6700		STATEMENT OF	WASHER 0,2							Treatment 18
87		03404.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4	1						(NB)
88		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8	- I						(NB)
89		05235.00.0	KEILSCHEIBE WEDGE PLATE		4		9			in ledge
90		05000.05.0	AUSGLEICHSTUECK	- W		2			1	→ 1959 DAFUER / FOR THAT POS. 90A
90A		05000.05.1	COMPENSATING PIECE AUSGLEICHSTUECK		2	O. sal			1	1959 → 92A
91		05025.00.0	COMPENSATING PIECE SCHRAUBENFEDER	-1	2					
92		05000.04.0	SPIRAL SPRING GLEITSCHIENE	18	į.	1	J.			→1959
		15 50 · ·	* FOCUSING STRUT				20		18	DAFUER / FOR THAT POS. 90A 92A
92A	3.	05000.04.1	GLEITSCHIENE FOCUSING STRUT	1.1	1		-			1959
93	-	03032.00.1	SCHLITZMUTTER SLOTTED NUT	100	1					
94	•	05000.10.0	SKALENRING METER SCALE RING METER	1527	1					(ww)
95		05000.11.0	SKALENRING FEET		1					(WW)
96		01146.82.0	SCALE RING FEET -ZYLINDERSCHRAUBE		3					19 . 10 PM 132174
97		03404.00.0	-UNTERLEGSCHEIBE 0.4		3					LOSE .
98		05070.00.0 02	-RAENDELKNOPF GRAU			1				→1963
99		05070.00.0 01	KNURLED KNOB GREY -RAENDELKNOPF SCHWARZ				1			1963 →
100	(6	05000.12.0	KNURLED KNOB BLACK -SKALENRING METER		1			je l		(ww)
101		05000.13.0	SCALE RING METER -SKALENRING FEET	200	1	7	7.0	777		(ww)
102		. 05071.00.0	SCALE RING FEET -ANSCHLAGRING1		1					The street of the second
103	x	05016.00.1	STOP RING DISTANZROHR	-	1					Million Service and
#8.11	1		SPACER	-					4	(ALD)
104		03411.00.0	ZWISCHENSCHEIBE 0,2 INTERMEDIATE WASHER							(NB) radiations (Variation Ab
105	×	01044.82.1	LINSENSCHRAUBE FILLISTER-HEAD SCREW		1			6		Anthonias Santa Anthonias Santa Sant
106	200	05013.00.0	CAM PLATE	3-1-0	2		0	12	- 18	100 miles 1 July 1930 -
107	725	03421.00.0	FEDERSCHEIBE 0,1 SPRING WASHER 0,1	200	-		AI O	III	DX T	(NB) particular services
108	X	05014.00.1	TRIEBACHSE		1					methyr Sicona Eur
109	X	05012.00.1	ABDECKKASTEN COVER FRAME	90	1					THE CANADASSAS AND A STREET BY
110	-	05000.02.0	DICHTUNGSRING LIGHT SEAL RING	10 5 G	1	22				SHOW THE PROPERTY AND IN STREET
111		05010.00.0	SPERRSCHIEBER LOCKING SLIDER	3	1		4		18	en al march per multiple des per en archer per el consentant
112		05008.00.0	SPERRSTIFT	3	1	25	2		21/2	ETT MICHAEL WAR
113		05009.00.0	SCHRAUBENFEDER SPIRAL SPRING		1					4 4 4 4 4 4 4
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5							
										.,5

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0405

**ROLLEIFLEX 4×4** 05000.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Dismantling and assembly of focusing guide.

Demontage und Montage der Triebführung.

1. Kurvenscheiben Pos. 106 wie in Abbildung dargestellt, einstellen.

Triebknopf Pos. 94 in ∞Anschlagstellung anschrauben.

Kurvenscheiben mit Triebknopf in Stelling 1 m drehen.

Beachte:

Gleichmässiger Arbeitsbereich der Kurvenscheiben zu den Gleitplättchen der Gleitschiene Pos. 92A und der Aus-gleichstücke Pos. 90A. 2. Ausgleichstücke Pos. 90A mit Schraubenfeder Pos.

91 herausnehmen.

Gleitschiene Pos. 92A von den Führungsstiften nach

vorn abziehen und herausnehmen.
Triebachse Pos. 108 einpassen. Triebgang sowie
Axialspiel der Triebachse mit Distanzrohr Pos. 103
und Triebknopf Pos. 94 prüfen.
Bei Bedarf: Axialspiel mit Federscheibe Pos. 107

ausgleichen bzw. Lagerbuchsen Pos. 136 erneuern.

Messrollenachse Pos. 127 und Messrolle Pos. 128 einsetzen und mit Gewindestift Pos. 129 sicheren.

Beachte: Messrollenachse darf nur geringes Axialspiel haben. Leichtgängigkeit der Messrolle.

Adjust cam plate item 106 as shown in illustration. Screw on focusing knob item 94 in ∞end position. Note: Uniform operating range of cam plates in relation to the slide plates of the slide rail item 92A and the shims item 90A.

Remove shims item 90A with helical spring item 91. Pull slide rail item 92A forwards off the guide pins and withdraw.

 Fit focusing spindle item 108. Check focusing mechanism as well as end float of focusing spindle with spacer tube item 103 and focusing knob item 94. If necessary: Correct end float with spring washer item 107 or renew bearing bushes item

Fit meter roller spindle item 127 and meter roller item 128 and secure with set screw item 129.

Note:

Meter roller spindle may only have slight end float. Check free movement of meter roller.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0405

ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0


POS. TEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OD[01]02]03]04[05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
113M 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 124A 125	x	00739.82.0 10107.00.0 05000.18.0 00739.82.0 05052.00.1 05000.17.0 05053.00.0 00739.82.0 05046.00.0 05045.00.0 05044.00.0	FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5  ACHSE SHAFT SCHEIBE WASHER SPULENLAGERBUEGEL UNTEN SPOOL FLAP LOWER ACHSE SHAFT SCHENKELFEDER V-SPRING ANDRUCKPLATTE PRESSURE PLATE -TEFLONSCHLAUCH TEFLON TUBE ACHSE SHAFT UMLENKROLLE GUIDE ROLLER SCHENKELFEDER V-SPRING SPULENLAGERBUEGEL OBEN * SPOOL FLAP UPPER SPULENLAGERBUEGEL OBEN SPOOL FLAP UPPER HALBRUNDNIET RIVET	VARIANTE 00 01 02 03 04 05  1	OBSERVATION  0.1@M.  1957 DAFUER / FOR THAT POS. 124. POS. 126 POS. 126 ENTFAELLT
126 127 128 129 130		05005.00.0 05000.08.0 05000.07.0 01123.82.0 01882.85.0	SPULENLAGERBUEGEL OBEN SPOOL FLAP UPPER MESSROLLENACHSE METERING ROLLER SHAFT MESSROLLE METERING ROLLER -GEWINDESTIFT M2X3 THREADED PIN M2X3 SECHSKANTMUTTER	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	→1957 DAFUER / FOR THAT POS. 124
130A 131 132 132A 133 134 135 136 137 138	x x K	01884.86.0 10105.85.0 05018.00.0 05018.00.1 00522.84.1 05000.01.0 02 05000.01.0 01 03020.00.0 05002.00.0	HEXAGONAL NUT SECHSKANTMUTTER HEXAGONAL NUT SCHEIBE WASHER FUEHRUNGSZAPFEN  * GUIDE SHAFT FUEHRUNGSZAPFEN GUIDE SHAFT FORMNIET SHAPED RIVET KAMERAKOERPER GRAU CAMERA HOUSING GREY KAMERAKOERPER SCHWARZ CAMERA HOUSING BLACK -LAGERBUCHSE F. TRIEBACHSE BEARING -ROLLENBUCHSE BUSHING -FUEHRUNGSNIET GUIDE RIVET	1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1	DAFUER / FOR THAT POS. 130, +132A  1958   —> 1958 DAFUER / FOR THAT POS. 130, +132A  1958  —> 1963   1963  —>
					147

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0500

07000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

### Beachte:

- Die Positionen mit 
   sind in den umseitigen Ersatzteillisten angegeben.
   Alle übrigen Positionen siehe Ersatzteilliste Blatt 2.02.0800-0806.
- Reparatur-Hinweise ähnlich Rolleiflex 2,8 F (Blatt 2.02.0510-0519).

Note:

- Positions marked are indicated on the overleaf partsbook. All other positions see partsbook sheet 2.02.0800-0806.
- Repair instructions simular Rolleiflex
   2,8 F
   (sheet 2.02.0510-0519).

148


00	ielk		ERSATZTEILLISTE	(1)				12-74	2.02.0500
	vice		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES		8 3	OF THE		4	EIFLEX 2,8 E 7000.41.3
POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	IENNUNG VARIAN CRIPTION PIECES IGNATION VARIAN		STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OOI01/02/03/04/05		OBSE	ERKUNG MARK RVATION
1 5 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 30 32 33 34	к• к			000 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PIEC	ES PA	E	PAARIG ZU 25.009 +  PAARIG ZU 25.009 +  SIEHE / SEE	PAIRED TO POS. 20 75310 41 0-W001 04000 48.2-W003 PAIRED TO POS. 10 75310 41.0-W001 2.09.0200
38 39 40 40A 41 42 42A 43	x	02012.84.0 02064.84.0 07000.36.1 07000.36.2 07390.01.1 08036.00.0 03408.00.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS * NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS WEB PLATE RIGHT BUCHSE BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8 UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1	1 1 1 1 1 1	7 (in )	10 m		→ 1966 DAFUER / FO  1966 →  1966 →  → 1966  1966 →	
									149

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0501

07000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


2.02.0501 12-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK **ROLLEIFLEX 2,8 E** Service LISTE DE PIÈCES 07000.41.3 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIÈCES PAR VARIANTE POS. NO. DE PIÈCES KO DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 49 04242.00.0 LEDERFOLIE 1 LEATHER COVERING 52 01034.84.0 **ANSATZSCHRAUBE** →1971 SHOULDER SCREW 1971 → POS 43 VON 52A 01034.84.1 **ANSATZSCHRAUBE** FUER / FOR SHOULDER SCREW BL 2 06 0501 54 07430.43.2 ABSCHLUSSKASTEN KPL SIEHE / SEE 2 06 0500 04560 49 0-W001 W-SK 315 + W -SK 477 FRONT COVER CPL LINSENSCHRAUBE 02014.87.0 59 OVAL-HEAD SCREW 07900.41.2 SIEHE / SEE 2 08 0200 60 X LICHTSCHACHT 1 **FOCUSING HOOD** 07903.00.0 BLATTFEDER 2 61 LEAF SPRING MATTSCHEIBE → 1959 07802.00.0 1 62 GROUND GLASS STREUSCHEIBE 1959 -07802.00.1 62A . 1 **DAFUER / FOR THAT 90162 41 1 FOCUSING SCREEN** 2 LICHTSCHACHTUNTERLAGE 63 03205.00.0 1959 -FOCUSING HOOD SHIM 02053.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 72 CHEESE-HEAD SCREW 07266.00.1 SPIEGELANDRUCKFEDER 75 X MIRROR SPRING 75L 03073.00.0 KORKPLAETTCHEN CORK WASHER FLACHKOPFSCHRAUBE 02005.82.0 6 76 PAN-HEAD SCREW EINSTELLSEITENWAND • 1959 07560.01.3 77 SIEHE / SEE 2.07.0300 FOCUSING SIDE PANEL 77A 07560.01.4 EINSTELLSEITENWAND 1 1959 -SIEHE / SEE 2.07.0300 FOCUSING SIDE PANEL 79 02028.85.1 ZYLINDERSCHRAUBE 3 CHEESE-HEAD SCREW SCHWENKARM RECHTS → 1957 04627.00.1 84 SWIVEL ARM RIGHT 1957 ---04627.00.2 1 84A SCHWENKARM RECHTS SWIVEL ARM RIGHT 1 **→** 1957 85 04626.00.1 SCHWENKARM LINKS SWIVEL ARM LEFT 85A 04626.00.2 SCHWENKARM LINKS 1957 -SWIVEL ARM LEFT 02014.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 86 CHEESE-HEAD SCREW SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER WITH PIN → 1957 88 04600.04.0 1957 --SCHIEBER M. STIFTEN 88A 04600.04.1 SLIDER WITH PIN 1957 -**UEBERTRAGUNGSSCHIEBER** 91 07560.04.0 LINK SLIDER FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0502

ROLLEIFLEX 2,8 E 07000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

2.02.0502 12-74 **ERSATZTEILLISTE Rollei** PARTSBOOK ROLLEIFLEX 2.8 E Service LISTE DE PIÈCES 07000.41.3 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG OTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIÈCES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES DESIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 91M FORTSETZUNG 2 **CONTINUED 2** 02005.82.0 ACHKOPFSCHRAUBE 5 99 PAN-HEAD SCREW SIEHE / SEE 2.07.0200 100 07000.18.1 KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT. SIDE PANEL 04193.00.0 SATTELFEDER 1 103 SADDI E SPRING 04000 33 0 MITNEHMERRAD 1 113 FILM KEY 114 02052.87.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 CHEESE-HEAD SCREW 02010.87.0 LINSENSCHRAUBE 115 OVAL-HEAD SCREW TASTWERK 04000.28.0 **DAFUER / FOR THAT 07000 28.3** 118 2.11.0220 SIEHE / SEE FEEL. MECHANISM 4205-W010 L-1949 + 121 02057.82.0 **ANSATZSCHRAUBE** 1 SHOULDER SCREW **DAFUER / FOR THAT 02003.82.0** 02013.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 1 127 CHEESE-HEAD SCREW DAFUER / FOR THAT POS. 128A 04194.00.0 HALTEWINKEL 1 128 BRACKET 07155.00.0 HALTEWINKEL 128A BRACKET SENKSCHRAUBE 02044.82.0 130 COUNTERSUNK SCREW **DAFUER / FOR THAT 02003.82.0** ZYLINDERSCHRAUBE 131 02013.82.0 CHEESE-HEAD SCREW 2.04.0220 MONTAGEPLATTE PLAN KPL SIEHE / SEE 132 07100.42.1 DAFUER / FOR THAT 07150 41.2 01 MECHANISM PLATE PLAN CPL LINSENSENKSCHRAUBE 3 02022.84.0 141 RAISED-CSK. SCREW BUECKSPULKNOPF 1 142 07560.05.0 REWIND KNOB 1 143 07583.00.0 -BELEDERUNG -LEATHER COVERING 144 02066.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 3 CHEESE-HEAD SCREW SIEHE KATALOG 9 1 145 07000.13.3 AUSLOESEZAEHLKNOPF COUNTER KNOB KATALOGUE 9 SEE -BELEDERUNG 92080.00.0 1 146 -LEATHER COVERING FORMSCHRAUBE 147 X . 01152.82.1 1 SHAPED SCREW LINSENSCHRAUBE 147L 01015.82.1 1 OVAL-HEAD SCREW (WW) 148 01139.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.8 6 CHEESE-HEAD SCREW M2X4,8 01146.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE M2X5,8 6 (WW) 148L

CHEESE-HEAD SCREW M2X5,8

152

0

0

0

1

**OBJEKTIVTRAEGER** 

AUSGLEICHLEISTE 0,8

AUSGLEICHLEISTE 0,4

AUSGLEICHLEISTE 0,3

AUSGLEICHLEISTE 0.2

AUSGLEICHLEISTE 0.1

DICHTUNGSSTUTZEN

FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3

LIGHT SEAL TUBE

LENS CARRIER

**SHIM 0,8** 

**SHIM 0,4** 

SHIM 0.3

**SHIM 0.2** 

**SHIM 0.1** 

H

H

07060.41.4

07090.00.3

07091.00.3

07093.00.3

07092:00.3

07216.00.0

07060.08.1

149

149A

149B

155L

155M

155N

155P

155Q

156

X

X

X

153

04000.44.2-W002

04790.41.0-W013

2.05.0500

11.258

20.083

20.502

L-5273/002

75030.41.0-W002

SIEHE / SEE

L-5074/001 +

11.072-HS +

20.021

20 006

(NB)

(NB)

(NB)

(NB)


(NB)

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0503

ROLLEIFLEX 2,8 E 07000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Q <sub>c</sub>	dlei		ERSATZTEILLISTE	USASARIS	12-74 2.02.0503
	rvice		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	na de la la la la la la la la la la la la la	ROLLEIFLEX 2,8 E 07000.41.3
POS. ITEM POS.	XR K•	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3		
157		02004.82.0	LINSENSCHRAUBE	4	
158	×	07030.00.3	OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN	1	
159	-	07024.00.0	COVER FRAME KOERPERRING	1	.7%
160		02015.85.0	HOUSING RING LINSENSCHRAUBE	2	4.467
161	1	02059.85.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	2	Tank a second
162		07000.06.1	OVAL-HEAD SCREW PARALLAXENRAHMEN	1	
163		04670.02.1	PARALLAX FRAME SCHILDTRAEGER		
164		04687.00.0	NAME PLATE CARRIER -ANSATZSCHRAUBE	1	
165		04674.00.2	SHOULDER SCREW -RASTHEBEL	1	Seat 40 2003 11 Z
166		04670.01.0	-MITNEHMER	1	→1957
166A		04670.01.1	COUPLING -MITNEHMER	1	1957 →
167	1	04688.00.0	COUPLING -STUETZBLECH	1	→1957
168	13.4	04682.00.0	SUPPORT -ABSTIMMSCHEIBE 0.05		(NB)
169		04683.00.0	ADJUSTING WASHER 0,05 -ABSTIMMSCHEIBE 0,1		(NB)
170		04686.00.0	ADJUSTING WASHER 0.1 -BUCHSE		
171		04673.00.1	BUSHING -SCHALTGRIFF		
172		04677.00.0	SWITCH LEVER -RASTBOLZEN		See on the contract of the
173		04678.00.0	DETENT PIN -DRUCKFEDER		
174	хк	04671.00.1	SPRING -SCHILDTRAEGER		At 100 Mg 240
175		07000.70.3	NAME PLATE CARRIER ROLLEIFLEX 2.8 E TEILM.		SIEHE / SEE 2.03.0600
175	200 20	07000.70.3	ROLLEIFLEX 2.8 E PREASSY		SIEHE / SEE 2.03.0000
			115		
			199		
72		F21			
				941 3	
			THE WAY THE TANK		16
					147
The second second	1				


.

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0510

**ROLLEIFLEX 2.8 F** 17000.41.1



156

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Einbau und Prüfung des Messgerätes Pos. 6 sowie Justierung des Filmempfindlichkeitseinstellers Pos. 3 (2.07.0210).
  - Messgerät in Gebrauchslage halten: Messgerätzeiger muss vor Justiermarke des roten Feldes stehen. Bei Bedarf: An Justierschraube (mit Sicherungs-
  - scheibe) nachstellen.

    2. Zeit 1/500 sec., Blende 22, Filmempfindlichkeit auf 15 DIN und Filterfaktor 0 einstellen. Messgerät in Triebknopf einsetzen und mit den Beli-Schrauben
  - Pos. 9 befestigen. Zeit 1/2 sec., Blende 8, Filmempfindlichkeit auf 15 DIN und Filterfaktor 0 einstellen.
    - Der Folgezeiger vom Messgerät muss jetzt auf der Einstellmarke (kleiner Punkt oder roter Strich) in der vorderen Hälfte des Anzeigebereiches stehen. Bei Bedarf: 2 Schrauben unter Belederung Pos. 14 lösen und durch Verdrehen des Rändel-

ringes den Folgezeiger auf Einstellmarke justieren. Blende 8 von 2,8 und 22 aus mehrmals einstellen.

Der innere Kreis des Folgezeigers muss immer über der Einstellmarke des Einstellbereiches liegen.

- Filmempfindlichkeitseinsteller prüfen.
  - Filterfaktor 0 einstellen: Die Filmempfindlichkeit muss sich am Rändelring mit Sicherheit auf 33 DIN einstellen lassen. Filterfaktor 3 einstellen:
- Die Filmempfindlichkeit muss sich am Rändelring mit Sicherheit auf 12 DIN einstellen lassen. Zeit 1/500 sec., Blende 22, Filterfaktor 0 und Filmempfindlichkeit 33 DIN einstellen.
  - In dieser Stellung darf bei Betätigung der Blendeneinstellung kein toter Gang Beachte: des Folgezeigers bemerkbar sein.
    - Bei Bedarf Abschlusskasten abnehmen und Differential in anderer Stellung wieder einsetzen.

- Fitment and testing of meter item 6 as well as adjustment of film speed adjuster item 3 (2.07.0210).
  - Hold meter in normal position of use; meter pointer must stop before the adjustment mark of the red panel.
    - If necessary:Adjust with adjusting screw (with lock
  - washer).

    2. Set shutter speed 1/500 sec, f/22 film speed to 15 DIN and filter factor to 0. Insert meter in drive
  - knob and secure with exposure meter screws item 9. Set shutter speed 1/2 sec., f/8, film speed to 15 DIN and filter factor to 0.
    - The follow-up pointer of the meter must now stop at the adjustment mark (small dot or red line) in the front half of the indicator range.
    - If necessary:Slacken 2 screws under leatherette item 14 and adjust follow-up pointer to adjustment mark by turning the

    - knurled ring.

      Set several times to f/8 from f/2.8 and f/22. The inner circle of the follow-up pointer must always be over the adjustment mark of the adjustment range.
  - Check film speed adjuster. Set filter factor 0:
    - It must be possible to se' the film speed positively to 33 DIN with the knurled ring. Set filter factor 3:
    - It must be possible to set the film speed positively
  - to 12 DIN with the knurled ring. Set shutter speed 1/500 sec., f/22, filter factor 0 and film speed 33 DIN.
    - In this position no dead travel of the follow-up pointer should be perceptible on operating the aperture setting.
      Remove terminal box and
    - If necessary:Remove differential in different position.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0510

ROLLEIFLEX 2.8 F


361	VICE		LISTE DE PIÈCES	X	17		18		17000.41.1	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PIE	CES OZIO	PE	05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
1	•	17000.41.0 01	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN	1			1		1960 → 1966	
1A		17000.41.1 01	ROLLEIFLEX 2,8F FLAT GLASS ROLLEIFLEX 2,8F					1	1966 →	
			ROLLEIFLEX 2,8F			1				
2	•	17000.41.0 02	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN/220 ROLLEIFLEX 2,8F FL-GL/220			1			1965 1966	
2A	•	17000.41.1 02	ROLLEIFLEX 2.8F 220 ROLLEIFLEX 2.8F 220			-	15	Series S	1966 →	
3	•	17000.41.1 04	ROLLEIFLEX 2.8F OHNE BELI ROLLEIFLEX 2.8F W/O METER					21	1966 →	
4		17000.41.1 05	ROLLEIFLEX 2,8F 220 OHNE BELI	1				-	1966 11.136 + 11.269	
5			ROLLEIFLEX 2,8F 220 W/O METER FILMSPULE B2-8	1		4	13		The second second	
6	K	04895.41.0	FILM SPOOL B2-8 MESSGERAET	6	1	1			PAARIG ZU / PAIRED TO	
	1	123 427							POS.19	
7		01124.82.0	-SENKSCHRAUBE	1	3	3		1	25.009 75310.41.0-W001	
8		04895.01.0	-GEHAEUSEKAPPE		1	1				
9		75043.00.0	METER COVER -BEL'I-SCHRAUBE		2	2	959			
150	1	Digital Control of Control	LIGHT-METER SCREW		-	-	1			
10		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW			3	3	3	7 - 7 1 2	
11	X	04776.00.1	DRUCKRING PRESSURE RING	1			1	1		
12	×	07000.26.2	FILM-EINSTELLSCHEIBE	1			1	1		
13		04775.00.0	FILM INDEX DIAL SCHEIBE				1	1		
14	x	04737.00.1	WASHER BELEDERUNG		1	1			Service Service	
15	-	17019.00.0	LEATHER COVERING FORMSCHRAUBE	1					04000.48.2-W003	
			SHAPED SCREW	2			1	100		
16	•	04560.13.1	NAME PLATE		1	1		20	→ 1970	
16A	•	17000.07.2	KAMERASCHILD NAME PLATE		1	1			1970 →	
17		01069.82.0	-LINSENSCHRAUBE		2	2		-3	BANK COMMERCIAL CONTROL OF THE CONTR	
18		04745.00.1	-KAMERASCHILD	13	1	1	A (1)	25	→ 1970 (C) 1/29W - 1 1/29W	
18A		17018.00.2	NAME PLATE -KAMERASCHILD		1	1			DAFUER / FOR THAT POS. 18L 1970→	
18L		75042.00.0	NAME PLATE -KAMERASCHILD	100	1	1		100	DAFUER / FOR THAT POS. 18L	
Material Light			NAME PLATE					100		
19	K	04746.00.0	PHOTO CELL	1	1	1			PAARIG ZU / PAIRED TO POS.	
20	•	04745.00.1	NAME SCHILD		1	1	SHIT	T.	DAFUER / FOR THAT POS. 20L	
20A		17018.00.2	KAMERASCHILD				1	1	1970 →	
20L	481	75042.00.0	NAME PLATE KAMERASCHILD DBP/DBGM	10			1	1	DAFUER/ FORTHAT POS. 20L	
21	- 18	08051.00.0	NAME PLATE DBP/DBGM ZIERLEISTE	-	12.00		1	1	with a scientific part of participation	
22	V	04474.00.2	EDGE TRIM KONTAKTVORSCHRAUBRING	1	4		27		04000.47.1-W001	
			CONTACT RETAINING RING	1	188	0	2	ſ.	E COUNTY MENTAGON BUT STOLEN, TON	
23	300	07485.01.2	KONTAKTSPERRHEBEL SYNC. CONTACT LOCK LEVER	1				19	HOW SHOULD THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	
An	2.1	A STATE OF THE STATE OF	FORTSETZUNG 1			7 m			or cyrip processors.	
V 12 19	1	AL HIN	CONTINUED 1				. Jan		Early State of the State of St	
	1977	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Carried Section 1989	304	33			30	10 AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
			0.000				Cres	i i	The second secon	
	1,458	STANSFER OF THE	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE					500	A MEDIAN POR SET TOP TO SET TOP TO SET	
			A votax milli-truz				96		Marine William Line Harriston & Ref.	
	1.00	Pro THE	100 P1 - 100 8 - 60		. 11	8	1	200	DESCRIPTION OF STREET BY	
	No.	550 p. 10-						100	TOP SEE TENANT OF THE SEE	
		er er	013					1	PRINCIPLE IN HERE PRINCIPLY	
9-12									Mary Control of the Asia	
	2		976 - 976276 T	10		9		E 1	E RECORDENCE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
			4	1.000	9		9 75		150 miles (151	
	N.		A THE RESERVE AND A SECOND ASSESSMENT				3			

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0511

**ROLLEIFLEX 2.8 F** 17000.41.1



158

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

2. Kamerarückwand Pos. 24 B an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen.

Bei Bedarf: Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) erneuern

Filmkanal mit Kollimator prüfen: 0,45 ± 0,03 mm ≜ ± 3 Teilstriche (75/80 Skala)

- Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 50 auf Kamera-
  - Differential Pos. 6 (2.05.0510) aus Objektivträger entnehmen und Lichtwert sowie Blendenschieber Pos. 10 und Pos. 12 (2.05.0510) auf unteren Anschlag bringen.

Verschluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen sowie Schaltstange Pos. 27 (2.05.0511) bei abgelaufenem Verschluss auf Mitte zwischen Sucherobiektiv und Rand vom Objektivträger ausrichten.

- Funktion vom Abschlusskasten nachprüfen. Differential in Blendenknopf einsetzen und Gang prüfen. Abschlusskasten auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen. Differential entnehmen und in gleicher Stellung in Objektivträger bei Stellung m einsetzen.
- Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslösebolzen Pos. 51 waagerecht ausrichten. Abschlusskasten aufsetzen.
  - Beachte: Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel, Blendenhebel, Differential, Niet vom Verschlusseinstellring sowie Auslösehebel.
    - Auslösebolzen Pos. 51 darf kein Hö-henspiel haben. Bei Bedarf mit Zy-linderstift Pos. 52-54 ausgleichen.

Gleichmässigen Spalt zwischen Abschlusskasten und Abdeckrahmen Pos. 56 A.

2. Fit camera back item 24B on camera and check latch. If necessary:Renew shaped screw item 68 (2.03.0222). Check film channel with Collimator: 0.45  $\pm$  0.03 mm  $\triangleq$   $\pm$  3 graduations

(75/80 scale)

- Fit terminal box item 50 on camera body
  - Remove differential item 6 (2.05.0510) from lens carrier and set exposure value and aperture slides item 10 and item 12 (2.05.0510) to bottom stop. Set shutter to 1/500 sec. and f/22 and align control rod item 27 (2.05.0511) with shutter released to the center between viewlinder lens and edge of lens. center between viewfinder lens and edge of lens
  - carrier.

    2. Check function of terminal box. Fit differential in aperture knob and check travel. Set terminal box to 1/500 sec. and f/22. Remove differential and insert in the same position in lens carrier at 1 m setting.

    3. Move the MXV-lever on the terminal box to electronic
  - flash position and align slot of release pin item 51 horizontally. Fit terminal box.
    - Correct engagement of MXV-lever,
      - aperture lever, differential, rivet of shutter setting ring and release lever.

        2. Release pin item 51 should have no vertical play. If necessary correct with cylindrical pin item 52-54.

      - Uniform gap between terminal box and masking frame item 56A.


12-74 2.02.0511 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK Service ROLLEIFLEX 2.8 F LISTE DE PIÈCES 17000 41 1 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG GTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. K NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 **FORTSETZUNG 1** CONTINUED 1 24 14800.41.0 KAMERARUECKWAND (WW) -1966 1 SIEHE / SEE BACK COVER 2.09.0200 14800.41.0 244 KAMERARUECKWAND + 1971 SIEHE / SEE 2.09 0200 BACK COVER KAMERARUECKWAND 24B 14800.41.1 1 1971 -SIEHE / SEE 2.09 0220 11.258 11.072-005 11.072-HS + 24C 11 259 + **BACK COVER** 04550 41 0-W010 PLANGLASRUECKWAND FL. GLASS PLATE BACK 25 94800.41.0 (WW) -→ 1966 SIEHE / SEE 2.09.0210 26 07002.00.0 **PLANGLAS** (NB) - 1966 OPTICAL FLAT GLASS LINSENSCHRAUBE 01243.84.1 27 1 → 1966 OVAL-HEAD SCREW 28 01244 84 0 LINSENSCHRAUBE → 1966 OVAL-HEAD SCREW 01243.84.1 28A x LINSENSCHRAUBE 2 1966-**OVAL-HEAD SCREW** 29 07000.37.1 RIEMENHALTER LINKS 1966 DAFUER / FOR THAT NECK STRAP HOLDER LEFT POS. 29A+30 29A X 07000.37.2 RIEMENHALTER LINKS 1966-1 NECK STRAP HOLDER LEFT STEGPLATTE LINKS 07391.01.1 30 1966 ---1 WEB PLATE LEFT 31 08036.00.0 BUCHSE → 1966 1 BUSHING 31A 03408.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0,8** 1966 --1 WASHER 0,8 03408.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.8** 32 WASHER 0.8 33 X 01243.84.1 LINSENSCHRAUBE + 1966 OVAL-HEAD SCREW 34 01244.84.0 LINSENSCHRAUBE → 1966 OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW X 01243.84.1 2 34A 1966-35 07000.36.1 1 RIEMENHALTER RECHTS ◆ 1966 DAFUER / FOR THAT POS. 35A+36 NECK STRAP HOLDER RIGHT 35A X 07000.36.2 RIEMENHALTER RECHTS NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS 36 -07390.01.1 1 1966 --WEB PLATE RIGHT 37 08036.00.0 → 1966 BUCHSE 1 BUSHING 03408.00.0 37A **UNTERLEGSCHEIBE 0,8** 1 1966 --WASHER 0,8 38 03408.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0,8** 1 WASHER 0.8 FORTSETZUNG 2 **CONTINUED 2** 

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0512

**ROLLEIFLEX 2.8 F** 17000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 In ∞ - Stellung soll der Abstand zwischen Abschlusskasten und Kamerakörper ca. 0,4 mm betragen.

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Höhe abschlagen. Gleichmässigen Abstand mit Unter-legscheiben Pos. 104-108 ausgleichen.

Funktion des Abschlusskastens prüfen. Gang und Rastung der Einstellräder sowie Stellung der Zahlen im Blickfenster prüfen.

Zeiteinstellung 60 sec., Blende von 22 auf 16 verstellen; Blende muss bei Zeitverstellung stehenbleiben. Blendenring muss bei. Zeitverstellung im grünen Bereich mitgenommen wer-

den. Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prüfen.

Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ∞ einstellen: ± 4 Teilstriche (75/80 Skala)

Beachte: → 1972 Konterring Pos. 15 (2.05.0510)
am Sucherobjektiv fest anziehen.

5. Maske 12 Pos. 60 mit Nutmutter Pos. 61 so justieren,
dass Maske 12 in ∞- und 1 m-Stellung im Matt-

scheibenrahmen nicht anschlägt. Nutmutter mit 3

Schildplatte Pos. 65 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) justieren bzw. prüfen.

7. Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 75C auf richtigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17A (2.03.0220), der Schwenkarme Pos. 18 und Pos. 19 (2.03.0220) und des Filmempfindlichkeitseinstellers Pos. 3 (2.07.0510) achten.

Beachte:

 Gleichmässige Öffnung der Schär-fentiefenanzeige. Bei Bedarf an den Schwenkarmen durch Biegen justieren.

 In ∞ position the distance between terminal box and camera body should be approximately 0.4 mm.

If necessary:

Correct terminal box for height. Ensure uniform distance with shims items 104 to 108.

Check function of terminal box. Check travel and engagement of setting wheels as well as position of the figures in the window.

Note: Set time exposure 60 sec., aperture from f/22 to f/16; aperture must remain

stationary during shutter setting. Aperture ring must move in the green area during shutter setting

Check running time and operation of self timer. Set viewfinder lens to ∞ with reflector insert: ±4 graduations (75/80 scale)

→1972 secure lock ring item 15 (2.05.0510) on viewfinder lens. Note:

Adjust mask 12 item 60 with slotted nut item 61 so that mask 12 in ∞ and 1 m setting does not touch focusing screen frame. Lock slotted nut with 

Fit plate item 65. Adjust and check plate and engagement of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. When fitting adjustment side panel item 75C ensure correct engagement of drive lever item 17A (2.03.0220), of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220) and of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220) and of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220) and of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220) and of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220).

of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220) and of the film speed adjuster item 3 (2.07.0510).

1. Adjust uniform opening of depth of field indicator. If necessary, at the swivel arms by bending.

160

## PARTSBOOK

12-74

2.02.0512

ROLLEIFLEX 2,8 F


	W. w	V.	LISTE DE PIÈCES				17000.41.1	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PIE	TY-	E PRO ANTE TYPE S PAR ANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 2	" ACID				a significant and
-	1	17001 00 0	CONTINUED 2		1	78		9000000
39		17631.00.0	LEATHERETTE		1	1		→ 1966
39A	- 1	17631.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1			14	1966 →
40	32	17630.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE		1	1		→ 1966
40A		17630.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1		27		1966
41		04874.00.0	LEDERFOLIE	- 3	1	1		→ 1966
41A	-	04874.00.1	BELEDERUNG	1				1966 →
42	-	04873.00.0	LEATHER COVERING LEDERFOLIE		1	1		→ 1966
42A	1 1	04873.00.1	LEATHERETTE BELEDERUNG	1				1966 →
43		04875.00.0	LEATHER COVERING LEDERFOLIE	1	1		19	→ 1966
10.70		37 (35)(5)(7)(3)	LEATHERETTE		1	1	400	1
43A		04875.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1				1966 →
44	1	17632.00.0	LEDERFOLIE		1	1		→ 1966
44A		17632.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	- 1				1966
45	x	04738.00.1	LEDERFOLIE	- Water	1	1	11	→ 1966
45A	1/4/2	04738.00.2	BELEDERUNG	1				1966 →
46	x	04242.00.2	LEATHER COVERING		1			→ 1966
46A	1244	04289.00.1	LEATHERETTE BELEDERUNG	1				1966 →
47		04289.00.0	LEATHER COVERING LEDERFOLIE			1		1965 → 1966
			LEATHERETTE					1300
48		03157.00.0	COVER PLATE					
49	Tribal I	01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	4				Ballion Session Losen Workst Pergan
50	X	17600.41.1	ABSCHLUSSKASTEN KPL.	1				SIEHE / SEE 2.06.0510 04560.49.0-W001
51	x	07519.00.2	FRONT COVER CPL AUSLOESEBOLZEN	0.0		35	160	W-SK315 + W-SK447
52		No. London Lines (	RELEASE PIN	191		911		CARAN
	- s= 1	00773.82.0	ZYLINDERSTIFT 7,8 PIN 7,8	-40	18			(WW)
53		00774.82.0	ZYLINDERSTIFT 8,0 PIN 8,0		1.00	75		(ww)
54	V BOOK	00775.82.0	ZYLINDERSTIFT 8,3 PIN 8,3	- C- 1	1	- 41	IS .	(ww)
55	1,099	01087.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4	-	- 1	6193	Chipesinante di Silvandi Serges di Los
56	1	04590.00.1	ABDECKRAHMEN 12,8 MM COVER FRAME 12,8 MM	1			10 44	DAFUER / FOR THAT POS.56A
56A		04590.00.2	ABDECKRAHMEN 13,3 MM	10 mg av (1		16	ring h	1967
	1		COVER FRAME 13,3 MM	1 5		,12	. Kolu	Egype into protein port air air.
	1000	40-140-140	FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3					Marin sales = 2 December 12 December 12
01	Die C			-9-48-1	1			The world to
1551		2 TH . T		1500	4	20	100	THE PARTY OF THE PARTY OF
				Carlon Control	1		∞f81	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
	77	10 Total		1750 19		34	110	The state of the second state of the second
			- Sec. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				10 13	* 150 Hell Hell Me
			27 Feet 1 100 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	-784			725	Temporal about 19
10.	1			den o	1	50 1		They it out ower assists a
			0011					Neg N
					8		2	transferration of the services
					N. Se	1		NAME OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF T
			23,1	74.5		4		16
			2					

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0513

ROLLEIFLEX 2.8 F 17000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

If necessary:

2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten Pos. 50 Spaltbreite (Blende 2,8 ≜ 4,3 mm) prüfen.
Bei Bedarf: An Kurve Pos. 90 justieren.

3. Bei Weiterrutschen der Blende durch Zeitverstellung nach Bedarf Scheibe Pos. 89 und Ansatzschraube Pos. 88

montieren. Ansatzniet • M vom Hebel Pos. 91 in Blendenschieber Pos. 12 (2.05.0510) und Ansatzniet 

N vom Kurventräger Pos. 81 in Lichtwertschieber Pos. 10 (2.05.0510) einsetzen. Leichtgängigkeit der Hebel prüfen.

Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprü-

fen.

Beachte: Bei eingebauter Kurbelseitenwand 220 Pos. 100 mit Rollfilm 120 und 220 prüfen.

- Hilfsscheibe und Hilfsauslösering Pos. 4 und Pos. 7 (2.04.0220) demontieren und Auslösering Pos. 97 so-wie Kurbelabdeckscheibe Pos. 96 montieren.
- Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des 11.
- Filmschlüssels Pos. 111 prüfen.
  Beim Aufsetzen der Kurbelseitenwand 220 Pos. 100
  muss folgendes beachtet werden:
  1. Reglerknopf Pos. 6 (2.07.0220) auf Bildzahl "12" 12.
  - stellen.
  - Druckhebel Pos. 4 (2.07.0220) in Führungsnut vom Niet L der •Zählerausrückstange Pos. 39 A 2.04.0221) einsetzen.
  - Reglerknopf mehrmals betätigen, bis Kurbelseitenwand einwandfrei aufliegt.

Schaltnase vom Regler Pos. 48 (2.04.0221) muss an Reglerscheibe Beachte: Pos. 5 (2.07.0220) anliegen.

- 2. With terminal box item 50 in position Adjust at cam item 90.
- If diaphragm slips during shutter setting if necessary fit washer item 89 and shoulder screw item 88.
  Insert shoulder rivet • M of lever item 91 in aperture
- slide item 12 (2.05.0510) and shoulder rivet N of cam bracket item 81 in exposure value slide item 10 (2.05.0510). Check freedom of movement of levers.
  - Check function of film advance with test film. Note: Check item 100 with 120 and 220 roll
- film with 220 crank side panel fitted.

  10. Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring item 97 together with crank cover plate item 96.
- Screw on crank side panel and check spring action of film key item 111.
- When fitting the 220 crank side panel item 100 the following must be observed:
  - Set control knob item 6 (2.07.0220) to frame reading "12".
  - Insert thrust lever item 4 (2.07.0220) in guide slot of rivet L of the counter disengagement rod item 39 A (2.04.0221)
  - Operate control knob several times until crank side

Note: Control lug of Control lug of control item 48 (2.04.0221) must rest on control plate item 5 (2.07.0220).

## PARTSBOOK

12-74

2.02.0513

ROLLEIFLEX 2.8 F


	00.1.00		LISTE DE PIÈCES				58.3	17000 41 1			
POS. ITEM POS.	X R K •		SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		00	O1 PIE	CES AIAI	YPE PAR	405	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 3	=1.0					T		
57	×	07050 41 1	CONTINUED 3								
	^	07850.41.1	FOCUS HOOD	7	1	-				SIEHE / SEE 2.08.0210	
58	•	08047.00.0	STREUSCHEIBE	275		1	1		1 1	(WW) DAFUER / FOR THAT 90164 41	
			FOCUSING SCREEN			1				11.072-HS + 11.258 11.072-009A	
59	•	08048.00.0	STREUSCHEIBE FOCUSING SCREEN			0	1		1	(WW)	
60	x	08012.00.2	MASKE 12 MASK 12		1	3		8	1		
61		08013.00.0	NUTMUTTER SLOTTED NUT	0.24	1	-		1		08000 41 0-W00	
62		10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1,5		1			1	1		
63		07700.02.0	C-CLAMP 1,5 SCHUBSTANGE	- 10	1			1			
64		01036.82.0	PUSH ROD ZYLINDERSCHRAUBE		3		1			10 TH	
65	x.	08031.00.2	CHEESE-HEAD SCREW SCHILDPLATTE	4	1			1	1	L-8678	
66	x	08000.13.2	NAME PLATE CARRIER KONTAKT		,					2 2010	
ESSENTIAL DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE P			CONTACT							8 12 3 1	
67		01138.87.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		4						
68		17000.08.0	MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME		1		1	1	1	SIEHE / SEE 2.08.0300	
69	8	08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING		2			1			
70		01256.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		2	1		+			
71		04268.00.0	SPIEGELKLAMMER		2	1				S. Mary and	
72		04265.00.0	MIRROR CLAMP SUCHERSPIEGEL		1	-				35	
73		08014.00.0	VIEW FINDER MIRROR DRUCKFEDER		1	-				25.4607	
74		01246.85.0	SPRING FLACHKOPFSCHRAUBE		6						
75		17000.03.0	PAN-HEAD SCREW EINSTELLSEITENWAND	21		1		121	1	SIEHE / SEE 2.07.0510	
75A		17000.03.1	FOCUSING SIDE PANEL EINSTELLSEITENWAND						1	→ 1963	
75B		Art stratistics	FOCUSING SIDE PANEL			1				1963 1965	
	2.71	17000.03.2	FOCUSING SIDE PANEL			1				SIEHE / SEE 2.07.0510 1965 → 1966	
75C		17000.03.3	FOCUSING SIDE PANEL	F	1			1	N.	SIEHE / SEE 2.07.0510 1966 →	
76		04715.00.0	ZUGFEDER SPRING	9.1	1		1	-		(ww)	
77		17017.00.0	ZUGFEDER. SPRING	100	1					(WW)	
78		04714.00.0	ZUGFEDER	350	2	4	4				
				45		-				The state of the s	
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4	1				-		San your of them	
		125	mind the second	one Tell						All the state of t	
	138		There is a	-			(4)	1	1	AND A TOTAL PROPERTY OF THE ANGELOW	
	8		CALL VIOLENCE	SIT	1				0.73	The Sport Laster Western     The Sport Laster Sections	
	:		10"	37	-	9	27	16	2	THE LLO SPENSE SE	
	Trans.		THE PART OF	24,	8.5	,			3		
	3 -3	Term of	123 10 10 10	+ 1/2		4		-	-	115年 N 11: 10 本学を変	
	sys-		Alpha Sapil	25		2			115	Angula alta uluma a galaria La 1977) an mana	
made Its			50	3 5	1	10		1		r mese version de la companie.	
				75		15				90 Epi-100 Color	
						27	-	4		COLUMB TE	
	8					1				11 %	
										16	

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0514

ROLLEIFLEX 2.8 F 17000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

13. •

 1966: Justierung der Planglaseinrichtung:
 1. Planglas Pos. 26 einsetzen. Planglasrückwand Pos. 25 ansetzen. Druckplatte Pos. 23 (2.09.0210) in Stellung Planglas verstellen.

Probefilm einlegen.
Rückwand schliessen. Filmtransport betätigen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 in das Nockenrad Pos. 138 einfällt. Gleichzeitig muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zähnen der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0 lersperrhebel betätigt werden, der jetzt den Abheber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift Pos. 134-136 gibt nach und die Druckplatte kommt in Aufnahmestellung.

Rückwand öffnen und Prüfvorgang Punkt 2 mehrfach wiederholen.

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am langen Schenkel nachbiegen.

Bei eingerastetem Abheber muss der 4. Beachte: Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleit-

fläche liegen. Bei Bedarf: Druckstift Pos. 134-136 mit anderer Länge verwenden.

14. Tastwerk justieren.

Ausrücker Pos. 121 in Fangstellung bringen. Tastwerk-lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste Zunge darf das Tastwerk nicht auslösen. Der Zahn des Ausrückers muss einwandfrei hinter der Nase der Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck auf die Festrolle nicht abspringen.

Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite Zunge) muss das Tastwerk auslösen, dadurch wird das Zählwerk freigegeben

Parallelität beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre

prüfen. Bei Bedarf:

Tastwerkauslösung durch Verdrehen der Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) justieren. Tastwerkauslösung mehrmals prüfen.

→ 1966; Adjustment of Plane Glass Device:

1. Insert plane glass item 26. Fit plane glass back item 25, adjust pressure plate item 23 (2.09.0210) to plane glass position. Load with trial film.

Close back. Operate film advance until counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in camwheel item 138 at frame 1. At the same time locking lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever must be actuated; it now releases lifting pawl item 50 (2.04.0221). Thrust pin item 134-136 gives way and the pressure plate moves into position of en-

gagement.

3. Open back and repeat test operation point 2 several times

If necessary:Bend the long limb of locking lever item 51 (2.04.0221).

Note: With lifting pawl engaged the thrust pin must lie 0.7 mm below the film 4. Note: slide-face.

If necessary:Use thrust pin item 134-136 of different length.

14. Adjusting film feeler mechanism.

Move disengagement member 121 to engagement position. Push film feeler mechanism gauge between fixed and film feeler roller. The first lug should not release the film feeler mechanism. The tooth of the disengagement member must rest properly behind the lug of the pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring off when the fixed roller is pressed. On further insertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) the film feeler mechanism must release as a result of which the counter mechanism is released. Check parallelism of the two rollers with the lug of the film feeler mechanism gauge.

Adjust film feeler mechanism release by rotating the eccentric plate item 8 (2.11.0220). Check film feeler mechanism If necessary: release several times.


2.02.0514 12-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei **PARTSBOOK** ROLLEIFLEX 2.8 F Service LISTE DE PIÈCES 17000.41.1 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG GTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. K. NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4 79 01139.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 CHEESE-HEAD SCREW 04567.00.1 80 X HALTEWINKEL BRACKET 81 04885.41.0 KURVENTRAEGER 1 CAM CARRIER -ZUGFEDER 82 X 04887.00.1 1 SPRING 04639.00.0 83 DICHTUNGSSTREIFEN 1 SEALING STRIP 01036.82.0 84 ZYLINDERSCHRAUBE 1 CHEESE-HEAD SCREW HALTEWINKEL 85 04713.00.0 1 BRACKET ZYLINDERSCHRAUBE 86 X 01055.82.1 1 CHEESE-HEAD SCREW 01255.82.0 87 ANSATZSCHRAUBE 1 (WW) SHOULDER SCREW 1 88 01375.82.0 ANSATZSCHRAUBE (WW) SHOULDER SCREW 10242.00.0 1 89 SCHEIBE (NB) WASHER 90 17012.00.0 KURVE CAM HEBEL M. ANSATZNIET 91 04560.12.0 LEVER WITH STUD FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0515

ROLLEIFLEX 2.8 F 17000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

#### Justieren und Prüfen von Verschlussaufzug und Filmtransport.

Verschlussaufzug justieren.

Bei ∞ -Einstellung die Filmtransportkurbel dre-hen. Hierbei wird über die Verschlussaufzugscheibe Pos. 25 (2.04.0220), Aufzugbügel mit Stütze Pos. 25 (2.03.0220) und Aufzugring Pos. 28 (2.05.0511) der Verschluss gespannt. Pos. 24 Pos. 25

Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hö-ren ist. Der Aufzugring Pos. 28 (2.05.0511) muss sich jetzt noch um den "Verschlussüberzug" weiterbewegen lassen.

Beachte: Verschlussüberzug ca. 0.5 mm.

Der Spannring vom Verschluss darf je-doch das Verschlussgehäuse nicht be-

rühren bzw. quetschen.

Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 (2.03.0220) durch Verstellen der Ex-Bei Bedarf:

zenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen

( $\infty$ u, 1 m) prüfen. Schlüsselrad Pos. 112, Zwischenrad Pos. 128 und Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien Gang prüfen

Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 71 (2.03.0220) einsetzen und Zahnspiel einstellen.

3. Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren.

Leerspule in obere Spulenkammer einlegen, Justier-scheibe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen, dass beim Betätigen des Filmtransportes das Reibrad erst mitgenommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule drückt.

15. Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film advance crank at  $\infty$  setting. On doing so the shutter will be cocked by means of the shutter cocking plate tiem 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 25 (2.03.0220) and cocking ring item 28 (2.05.0511). Turn film advance crank slowly until engagement of the locks in the shutter can clearly be heard. It must now be possible to move cocking ring item 28 (2.05.0511) on by the ..additional shutter travel".

Note:

Additional shutter travel approx. 0.5 mm. The tension ring of the shutter should not, however, touch or squash the shutter housing.

If necessary:Adjust cocking ring at correction cam item 9 (2.03.0220) by adjusting eccentric bush item 8 (2.03.0220).

Check adjustment in both end positions (∞ and 1 m). Check key gear item 112, intermediate gear item 128 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper travel.

If necessary:Insert eccentric pin item 71 (2.03.0220) and adjust tooth backlash)

Adjust friction wheel item 62 (2.03.0222). Insert empty spool in top spool compartment, adjust adjusting plate item 59 (2.03.0222) so that on operating the film advance the friction wheel is only driven when light pressure is exerted on the empty spool.

ERSATZTEILLISTE **Rollei** PARTSBOOK Service LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0515

**ROLLEIFLEX 2.8 F** 17000.41.1


			LISTE DE PIÈCES				-			
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PIE VA	TIAN Y-TY CES P RIAN 020	TE PE AR	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
		9.5	FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5							
92		00754.82.0	ZYLINDERSTIFT	1						
93	x	07000.29.1	PIN FILMTRANSPORTKURBEL	1				3°		
94	x	07126.00.1	FILM TRANSPORT CRANK BREMSPLAETTCHEN, KORK	2				V		
95	x	01012.84.1	BRAKE WASHER, CORK LINSENSENKSCHRAUBE	2	F			1		
96	x	07100.01.1	RAISED-CSK. SCREW KURBELABDECKSCHEIBE	1		X				
97		07128.00.0	CRANK COVER PLATE AUSLOESERING	1						
98		01246.85.0	RELEASE RING FLACHKOPFSCHRAUBE	5				a property		
99		07000.18.2	PAN-HEAD SCREW KURBELSEITENWAND	2	1			→ 1966		
99A		07000.18.3	FILM TRANSPORT, SIDE PANEL KURBELSEITENWAND	2	1		1	SIEHE / SEE 2.07.0200		
100		07279.41.0	FILM TRANSPORT, SIDE PANEL KURBELSEITENWAND 220			1		SIEHE / SEE 2.07.0200		
101		08075.00.0	FILM TRANSP. SIDE PANEL 220 KEGELFEDER	1				SIEHE / SEE 2.07.0220		
102		04196.00.0	SPRING FEDERSCHEIBE	1						
103	1	07241.00.0	SPRING WASHER UNTERLEGPLAETTCHEN					(NB)		
104		03400.00.0	PLATE UNTERLEGSCHEIBE 0.05	1.				(NB)		
105		03401.00.0	WASHER 0.05 UNTERLEGSCHEIBE 0.1					(NB)		
106		03402.00.0	WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0,2					(NB)		
107		03403.00.0	WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,3					(NB)		
108		03404.00.0	WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,4					(NB)		
109		04249.00.0	WASHER 0,4 DICHTUNGSBLECH	1						
110	x	04225.00.1	SEAL PLATE LICHTSCHUTZPLATTE	1		-				
111		08000.18.0	LIGHT SEAL FILMSCHLUESSEL	1						
112		04195.00.0	FILM KEY SCHLUESSELRAD	1				. Jean		
		crivia real real	KEY GEAR				36			
	le-	N 80 1 118-1	FORTSETZUNG 6 CONTINUED 6							
10 195	3		3.74 (7.76)					VE TO CONTAINED AND THE TAIL THE		
2.7					11		16	Superior terror and colored to the property of the pro-		
				Ä.				THE MEDICAL PROPERTY OF THE		
	-	- 10 h	No.					mari Pagitest n mengangnang diselah n mengangnang		
	1 1 N 1						15	a = s ing is		
		54			12		16.	A THE SHARE A REST OF		
		Winds the	N/1 11/11-200	- K				187		
		THE PARTY OF	C WITCH AND ONE				en de	156 155 - 155		
esto, it.		raja za godilizza i				-		ANGERS ST.		
	152		GEOGRAPH VICE AND THE		1.0			The state of the s		
	14.8		o/al.		00		10	The Bridge district		
	lig.		Ψν/	-1				en en en en en en en en en en en en en e		
		đ	300					The property of the second of		
			*	CET !				100 May 100 May 100 M		
	1	U			1	1 1		141		

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0516

ROLLEIFLEX 2.8 F 17000.41.1



### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 125 in Zählrad Pos. 124 justieren.

Die Zähne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad müssen gut in die Zähne vom Zählrad eingreifen. Bei Bedarf am Stützschenkel • H des Schwenkhebels justieren.

Funktion des Zählrades Pos. 124 prüfen. In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das Gr.-Zwischenrad Pos. 125 ausheben, Zählrad bis Anschlag "12" drehen und wieder loslassen. Das Zählrad muss einwandfrei auf "0" zurücksprin-

gen. Beachte: Höhenspiel zwischen Lagerschraube Pos. 122 und Zählrad darf nur gering sein.

6. Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren.
Rückwand ansetzen. Zählersperrhebel wird jetzt
von Zählerausrückstange Pos. 39 A (2.04.0220)
über Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrücker
Pos. 121 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr.Zwischenrad Pos. 125 und das Zählrad Pos. 124 ausser Eingriff.

Die Nase • J am Anschlaghebel des Zählersperrhe-

bels muss jetzt ca. 0,2 mm über Lauffläche der Seg-mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen.

Bei Bedarf: Nase • K vom Zählersperrhebel biegen.
Filmtransportkurbel drehen und prüfen,
ob Nase • J des Anschlaghebels unter
Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220)

hindurchgeht.

Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen oder Anschlag biegen.

 Filmtransportkurbel soweit drehen, bis die Segmentscheibe den Blick auf den Eingriff von Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehebel Pos. 44 (2.04.0221) freigibt.
 Der Zählersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad Pos. 138 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 0,2 mm an.

4. Adjust engagement of the large intermediate gear item 125 in counter wheel item 124.

The teeth of the small pinion of the large intermediate gear must engage properly in the teeth of the counter wheel. If necessary, adjust at the support limb • H of the swivel lever.

Check function of counter wheel 124. With the film advance crank in end position lift out the large intermediate gear item 125, turn counter wheel to "12" stop and release again. The counter wheel to "12" stop and release again. The counter wheel must spring back to "0" properly.

Note: Vertical play between bearing screw item 122 and counter wheel should be

minimal.

Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). Fit back. Counter locking lever will now be raised by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disen-gagement member item 121, at the same time the large intermediate gear item 125 and the counter wheel item 124 will be disengaged. The lug • J on the stop lever of the counter locking

lever must now be approximately 0.2 mm above the contact face of the segment plate item (2.04.0220).

If necessary:Bend lug . K of counter locking lever. Turn film advance crank and check that

lug • J of the stop lever passes under stop plate item 11 (2.04.0220). If necessary:File down lug • J as required or bend stop.

7.Turn film advance crank until the segment plate exposes the engagement of locking lever item 40 (2.04.0221) and lock retainer lever item 44 (2.04.0221)

The counter locking lever will now rest on carn wheel item 138 and will raise the lock retainer lever by a maximum of 0.2 mm.

163


POS. X R SACH-MR. TITEM SEMENTHUNG DESCRIPTION DESCRIP			<b>llei</b>		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	SU:		12-74 <b>2.02.0516</b> ROLLEIFLEX 2.8 F 17000 41 1
113		ITEM		PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION		OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK ORSERVATION
113	Г			te:		Ť	1 1 1	
114		112		01277 97 0				
115 116 04223.01.0 117 117 A 07000.28.2 117 117A  117A  117A 07000.28.2 17ASTWERK (PLANGLAS) FELL MECK OPT.FLAT GLASS 17ASTWERK FILM FEELER MECHANISM LICHTSCHUTZBLECH LEDER 120 01250.82.0 121 04080.01.0 122 04188.00.0 123 01007.82.0 124 04167.00.0 125 04000.30.0 126 04000.30.0 127 128 04000.30.0 129 04188.00.0 129 04188.00.0 120 01250.82.0 04000.30.0 120 01250.82.0 04000.30.0 120 0127 07155.00.0 122 04168.00.0 123 04000.30.0 124 04167.00 125 04000.30.0 127 04168.00 128 041000.30.0 129 041000.30.0 120 04100.30.0 120 04100.00.0 120 04100.00.00.0 120 04100.00.00.0 120 04100.00.00.00		1077			CHEESE-HEAD SCREW			
116 117 A 07000.28.2 PRIMERY (PLANGLAS) 117A 07000.28.2 PRIMERY (PLANGLAS) 117A 07000.28.3 PRIMERY (PLANGLAS) 118 X 04226.00.1 LICHTSCHUTZBLECH II 119 04185.00.0 PEDER 1 120 01250.82.0 ANSAYZSCHBAUBE 1 121 04000.31.0 ANSAYZSCHBAUBE 1 122 04186.00.0 LAGERSCHBAUBE 1 123 01007.82.0 SENKSCHBAUBE 1 124 04167.00.0 CACHLINGUNK SCREW 2 125 04000.30.0 GROSSES ZWISCHBAUB 1 126 01138.82.0 ZACHLINGUNK SCREW 2 127 07155.00.0 HALTEWINKEL 1 128 04190.00.0 ZACHLINGUNK SCREW 1 129 04190.00.0 ZACHLINGUNK SCREW 1 120 04190.00.0 ZACHLINGUNK SCREW 1 121 07155.00.0 HALTEWINKEL 1 122 DAGRESCHBAUBE 1 123 OHION SCREW 1 124 OHION SCREW 1 125 OHION SCREW 2 126 OHION SCREW 2 127 OF SCREW 1 128 OHION SCREW 1 129 OHION SCREW 1 120 OHION SCREW 1 121 OHION SCREW 1 122 OHION SCREW 1 123 OHION SCREW 1 124 OHION SCREW 2 125 OHION SCREW 1 126 OHION SCREW 1 127 OF SCREW 1 128 OHION SCREW 1 129 OHION SCREW 1 129 OHION SCREW 1 120 OHION SCREW 1 121 OHION SCREW 1 122 OHION SCREW 1 123 OHION SCREW 1 124 OHION SCREW 1 125 OHION SCREW 1 126 OHION SCREW 1 127 OF SCREW 1 128 OHION SCREW 1 129 OHION SCREW 1 120 OHION SCREW 1 120 OHION SCREW 1 121 OHION SCREW 1 122 OHION SCREW 1 123 OHION SCREW 1 124 OHION SCREW 1 125 OHION SCREW 1 126 OHION SCREW 1 127 OF SCREW 1 128 OHION SCREW 1 129 OHION SCREW 1 120 OHION SCREW		etertical provents			OVAL-HEAD SCREW			States the
SPRING 117A  117A	١	(5) (4) (5) (5) (4) (5)			SHIM			(NB)
117A	l	0.5.80		20070000000000000	SPRING			
Title	l	2555	^	The second second	FEEL MECH OPT FLAT GLASS			SIEHE/ SEE 2.11.0220
118 X 04228.00.1 LICHTSCHUTZBLECH 11 04185.00 LIGHT SEAL FEDER 1 1	١	117A		07000.28.3	*		1	
119		118	x	04226.00.1	LICHTSCHUTZBLECH	- 1	1	L-1949 + 4205-W010
120		119	W	04185.00.0				e each
121		120		01250.82.0			1 100	
122	l	121	9	3.505335535 - Stradounds:	SHOULDER SCREW	1		
123	l	1		Carrier Com	TRIP LEVER	1		4168-W010M
124		2		A control of	BEARING SCREW	1		4100-W010W
125		×4648		Reserved III	COUNTERSUNK SCREW			
128 01139.82.0 77155.00.0 77155.00.0 04190.00.0 04190.00.0 7 CONTINUED 7	١	100 mg			COUNTER DISC			1-0-21/4-21/4
127 128  O7155.00.0  O4190.00.0  O4190.00.		5.75.10			INTERM. GEAR	1		
128 04190.00.0 BRACKET ZWISCHENRAD INTERMEDIATE GEAR FORTSETZUNG 7 CONTINUED 7	١	1177 T		50515/516,526	CHEESE-HEAD SCREW	- 1		
FORTSETZUNG 7 CONTINUED 7				000000000000000000000000000000000000000	BRACKET ZWISCHENRAD			4 9 4
CONTINUED 7	l				INTERMEDIATE GEAR			
			2000					the second second second
					CONTINUED 7	-10		The second secon
	١							
	١			The second second	the fact of the same of the sa		mp Still place	and the state of t
	١			THE PARTY OF THE	Kolve = = =			CONTRACT TO THE THE THE
	ı			Trube BALLER	7 37 = 3 3			The state of the s
	l						1797 Beg 65 715	and the same of th
	l		1 1				1 C CY 8	the translation open to the text of
					(reg -			time alternative country
	١				The second of		19 48 7	- 100 SEE SEE SEE
	١		1.4				Mark Indian Company	Andrew M. London Baltin, 1977 (1976)
					N H C A STAN	-		The Section Section 15 to 15 t
	l		# 39		and the same of th			TAX
			38		100 miles (1-1 a)			DEL 163808
					Addition of the second			THE RESIDENCE OF THE RE
			3.50	20 D F = 10 D		ANDOS	1 81.0 E 10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	TEATO RESERVE DE MENTE
					184	100.00		- 1 W WEN H
				18 -3	- VIII			1 St. glift of Area
			E 16.5%		•01			10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The second secon			- 1	f and the state of	= 80 J=355			and apply of the magnet
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					V A			EL COCKE OF SET HARACTER
650 MG 520				All sections and all the	CO DEL REE -			The State of the State of
	L							650795X \$20

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0517

**ROLLEIFLEX 2.8 F** 17000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Den Zählersperrhebel jetzt mehrmals springen lassen, der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungshebel nicht freigeben.

Bei Bedarf: An Übertragungsnase des Zählersperrhebels zum Sperrhaltehebel justieren.

8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschluss-

Filmtransportkurbel und Zählrad Pos. 124 bei abgenommener Rückwand drehen, bis der Zähler-sperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke des Nockenrades Pos. 138 einfällt. Dadurch wird das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebsrades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag zurückdrehen; dabei wird der Zählersperrhebel durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. Verschluss langsam über den Auslösering Pos. 30 (2.05.0511) auslösen.

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Auslösung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehalten werden.

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel justieren.

Nach Verschlussauslösung den Auslösering weiter bis zum Anschlag drücken. Dabei darf der Niet vom Auslösesperrhebel Pos. 34

(2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte anliegen. Bei Bedarf: Am Auslösering justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen

(∞u. 1 m) prüfen. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss einwandfrei federn.

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten oder zusätzliche Zwischenlegscheibe Pos. 6 (2.04.0220) auflegen.

Now allow counter locking lever to spring several times; the lock retainer lever should not release the locking lever when this happens.

If necessary:Adjust at the transmission lug of the counter locking lever in relation to the lock retainer lever.

8. Adjustment of film advance release in relation to shutter release.

Turn film advance crank and counter wheel item 124 with back removed until the counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam of the cam wheel item 138. As a result the drive gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage in the locking teeth of the drive gear. Turn film advance crank back to stop; in doing so the counter locking lever will be lifted out of the locking teeth by the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). Release shutter slowly by means of release ring item 30 (2.05.0511).

The locking lever must be held in position by the lock retainer lever until immediately before release of the shutter.

If necessary:Adjust at adjusting slot of lock retainer lever.

After shutter release push release ring onto stop. In doing so the rivet of the release locking lever item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of

the mounting plate.
If necessary:Adjust at release ring.

Check adjustment in both end positions (∞ and 1 m). 9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring

properly.
If necessary:Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) or fit additional shim item 6 (2.04.0220).

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0517

ROLLEIFLEX 2.8 F 17000 41 1


POS. TEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	PART-NR. DESCRIPTION		STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OOIO1102 03:04 0			BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
		4.0	FORTSETZUNG 7 CONTINUED 7		i					
129		01249.82.0	SENKSCHRAUBE	,		131				
130		01241.82.0	COUNTERSUNK SCREW LINSENSCHRAUBE					30 mg		
131		07150.41.0	OVAL-HEAD SCREW MONTAGEPLATTE PLAN KPL	0	1	+ 1		1960 1965		
131A	x	07150.41.1 01	MECHANISM PLATE PLAN (220)		1	4	13	DAFUER FOR THAT 131B 1965 → 1966		
131B		07150.41.2 01	MECHANISM PLATE PLAN (22) MONTAGEPLATTE.KPL		,			SIEHE SEE 2 04 0220		
132		07150.41.1 02	MECHANISM PLATE CPL MONTAGEPLATTE PLAN+220	-t	21	1		1966 → SIEHE SEE 2 04 0220 1965 → 1966		
132A		07150.41:2 02	MECHANISM PLATE PLAN +22 MONTAGEPLATTE 220,KPL	20		The state of		SIEHE SEE 2 04 0220		
133		00713.00.0	MECHANISM PLATE 220.CPL			7	1	1966 → SIEHE SEE 2 04 0220		
		THE CHECK THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	KEGELSTIFT PIN	2	1.1	4	10	The second		
134		07157.00.0	DRUCKSTIFT 7.8 PIN 7.8	1.	1			→ 1966 (WW)		
135		07157.68.0	DRUCKSTIFT 7,95 PIN 7,95	(e)	1	1		→ 1966 (WW)		
136		07157.69.0	DRUCKSTIFT 8.1 PIN 8.1		1	1		→ 1966 (WW)		
137	-	07156.00.0	FUEHRUNGSBUCHSE GUIDE BUSHING		1	1		→ 1966		
138		04160.00.0	NOCKENRAD CAM PLATE	- 1		1	-	20 M 105		
139		04161.00.0	SCHRAUBENFEDER SPRING	1	1	1				
140		01212.84.0	LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK, SCREW	3						
141		17000.11.0	RUECKSPULKNOPF	1	× ×	=				
142	x	07058.00.1	REWIND KNOB -BELEDERUNG	1						
143		01212.84.0	LEATHER COVERING LINSENSENKSCHRAUBE	3	1					
144		17000.10.0	RAISED-CSK. SCREW FEDERKNOPF	1						
145	x	07058.00.1	-BELEDERUNG	1	18		-81	delicated to the second		
			LEATHER COVERING					et less heaveles and the		
1	×		FORTSETZUNG 8 CONTINUED 8		H		1			
			STATE OF THE STATE					on matters of sweet as		
			60.0	Tel H				The destruction of the Parket		
			120 May 646 2			100	-	A BANKING SER		
-	3 1	AND THE WEST	E PAGE TO THE P	- 1	1 1		1	to the Er contact the		
	C191 19	ABUTE TO THE	A PART OF THE PART		45			The part must be to the Set		
		A STATE OF THE STA		17		FD.				
24	1		1 1 5 1 Lepton			1	1	A STATE OF THE STA		
75	E 1.1									
		ories at the	11 merc 3 Fresh			1012		All the state of the state of		
		LWC- N CT	er in or its er self	and in			1	The Report of the Section of the Sec		
			THE RELEASE A		1 1	1	1	TANKE AND THE		
			1571	2						
	20.0	man long s	The Markett of					त्रकार विकास विकास है। एक स्थान कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के प् स्थान कर किया कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि		
15-	0		or,	015	4			HERATICS BUSS DE TOU SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE		
		Palet I	The second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section of the sect		1		23.4	TENANT		
1		esting as leaves	NO THE RESERVE OF THE PARTY OF				100	MATORIE DE LA COMPANION DE LA		
			134P - 12 745 6.1	1 100		111		The Paris of the P		

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0518

ROLLEIFLEX 2.8 F 17000.41.1



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Auslösering Pos. 97 betätigen, Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) einfallen. Die Filmtransportkurbel muss sich rückwärts drehen lassen, hierbei schiebt sich die Nase • J vom Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) durch.

Einbau vom Tastwerk Pos. 117A.

1. Lichtschutzblech Pos. 118 an Tastwerk ansetzen. Ausrücker Pos. 121 unter Lichtschutzblech schieben, Teile gemeinsam in Kamerakörper einsetzen.

→ 1966: Mit Tastwerk Pos. 117 wird gleichzeitig der Gleitrollenhalter Pos. 5 (2.03.0222) und Blattfeder Pos. 53 (2.03.0222) eingesetzt.

Mitnehmerstift vom Tasthebel • F in Langloch • G der Zugstange einsetzen.

Tastwerk muss gleichmässigen Seitenabstand im Kamerakörper haben.

→ 1966: Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) muss 0,5 mm unter Filmgleitfläche liegen. Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 26 prüfen.

17. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 132 A muss folgendes beachtet werden:

1. Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24

(2.04.0220) in Niet 

A vom Aufzugbügel einhängen.

Der Stift • B vom Auslösesperrhebel muss unter Nase • C vom Körperring Pos. 153 A eingesetzt werden.

Langloch • D der Zählerausrückstange muss über Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden.

10. Operate release ring item 97, counter locking lever item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film advance crank backwards; on doing so lug • J of the stop lever will be pushed under stop plate item 11 (2.04.0220).

16. Fitment of film feeler mechanism item 117 A.

 Place light protection plate item 118 on feeler mechanism, push disengagement member item 121 under light protection plate. Insert units together in camera body 1966:

With film feeler mechanism item 117 simultaneously insert guide roller item 54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 (2.03.0222)

2. Insert driver pin of film feeler lever . F in slot · G of pull rod.

Film feeler mechanism must have uniform lateral clearance in the camera body.

**→1966**: Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) must locate 0.5 mm below film slideface. Check travel of guide roller bracket with plane glass item 26.

17. When inserting mounting plate item 132A note the

following:

Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 (2.04.0220) in rivet • A of the cocking bar.

Pin • B of the release locking lever must be inserted under lug • C of the body ring item 153 A.

Slot • D of the counter disengagement rod must be

placed over rivet . E of the swivel lever.


2.02.0518 12-74 ERSATZTEILLISTE **Rollei** PARTSBOOK ROLLEIFLEX 2.8 F Service LISTE DE PIÈCES 17000 41 1 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMFRKUNG OTY-TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIECES PAR VARIANTE POS. KO NO. DE PIÈCES DESIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 FORTSETZUNG 8 **CONTINUED 8** 146 X 01152.82.1 **FORMSCHRAUBE** 1 SHAPED SCREW 147 17425.00.0 SENKSCHRAUBE (XENOTAR) (WW) COUNTERSUNK SCREW 17430.00.0 SENKSCHRAUBE (PLANAR) 147L 4 (WW) COUNTERSUNK SCREW 148 17426.00.0 GEWINDEBLECH 1 BRACKET 17400.41.0 OBJEKTIVTRAEGER 149 . + 1961 SIEHE SEE 2 05 0510 04000 44 2-W002 LENS CARRIER 04790 41 0-W013 17400.41.1 1961-149A . **OBJEKTIVTRAEGER** SIEHE SEE 2.05 0510 17000 41 0-W002 \* 75030 41 0-W002 \* L-5074/001 -L-5273 002 \* 11.072-HS + 11.258 20.021 -20 083 LENS CARRIER 20.502 20.006 -150 3 01087.82.0 LINSENSCHRAUBE **OVAL-HEAD SCREW** 151 17011.00.0 LAGERBLECH 1 - 1961 BEARING PLATE 151A 17011.00.2 LAGERBLECH 1 1961 --BEARING PLATE 152 17000 12.0 DICHTUNGSRING 1961 -LICHT SEAL RING 04580.00.1 KOERPERRING 1.0 1961 -153 X HOUSING RING 1.0 153A 04580.00.3 KOERPERRING 0.6 1 1961 -HOUSING RING 0,6 154 04584.00.0 KABELSCHELLE 1 CABLE CLAMP 14000.70.0 ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT ROLLEIFLEX. PREASSY 155 1 1961 SIEHE / SEE 2.03.0220 ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT ROLLEIFLEX, PREASSY ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT 1961 → 1966 SIEHE / SEE 155A 14000.70.1 1 2.03.0220 258376 155B 14000.70.2 1966 - 1971 ROLLEIFLEX, PREASSY ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT ROLLEIFLEX, PREASSY SIEHE / SEE 2.03.0220 155C 14000.70.3 SIEHE / SEE 2.03.0220 THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF T 10 748 NOTE LET wabel or det DELETE SEE THE SHEET I all P ... A VISI ... When the same in the same in A Mary Marine St. 11 a m.

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0519

ROLLEIFLEX 2.8 F 17000.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivträgers.

Beachte: Lage der Schlitzbuchsen Pos. 34 + 35 (2.05.0511) nicht verändern, da sonst die

Auszugslänge völlig neu justiert werden muss.

Objektivträger Pos. 149 A auf Gleitschienen setzen. Objektivträger darf nicht kippeln, bei Bedarf Schlitzbuchsen nachstellen. Beachte: Objektivträger mit Senkschrauben Pos. 147 oder

147 L festschrauben und Triebgang prüfen. Optische Achse mit Messtisch prüfen: Toleranz: 0,05 mm diagonal über Filmgleitfläche

gemessen. Bei Bedarf: Gewinde buchsen nachstellen

∞ -Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kollimator bei Blende 4 prüfen:

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden.

Bei grösseren Abweichungen müssen die Schlitzbuchsen nachgestellt und die "Optische Achse" so-

wie der Triebgang nachgeprüft werden. Körperring Pos. 153 A auf Ebenheit und leichten Gang prüfen.

Removing or fitting lens carrier. Note:

Do not alter position of slotted bushes item 34 + 35 (2.05.0511) as otherwise the extension will have to be completely readjusted.

Place lens carrier item 149A on sliding rails. Note: Lens carrier should not tilt, if necessary adjust slotted bushes.

Secure lens carrier with countersunk screws item 147 or 147 L and check rack and pinion.

 Check optical, axis with test bench:
 Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across film slide face.

If necessary: Adjust threaded bushes.

Check ∞ setting of the taking lens on the Collimator at f/4:

± 2 graduations (75/80 scale)

With lesser deviations the stop of the adjusting cams can be adjusted.

In the case of major deviations the slotted bushes must be adjusted and the "optical axis" plus the rack and pinion must be checked

Check body ring item 153 A for flatness and freedom of movement.




2.02.0519 12-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK Service ROLLEIFLEX 2.8 F LISTE DE PIÈCES 17000 41 1 POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG OTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK POS. NO. DE PIÈCES KO DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 Tank Arrival and present a service of the service o The state of the s HARTON RECORDS THE TAX THE TRANSPORT OF THE TAX THE T

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0600

**ROLLEIFLEX 2.8 E 2** 07000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

### Beachte:

 Die Positionen mit 
 sind in den umseitigen Ersatzteillisten angeumsettgen Ersatzteillisten angegeben.
Alle übrigen Positionen siehe Ersatzteilliste Blatt 2.02.0800–0806.

2. Reparatur-Hinweise ähnlich Rolleiflex 2,8 E 3
(Blatt 2.02.0610–0618).

Note:

- Positions marked are indicated on the overleaf partsbook.
   All other positions see partsbook sheet 2.02.0800-0806.
   Repair instructions simular Rolleiflex.
- 2,8 E 3 (sheet 2.02.0610-0618).


Rollei Service			ERSATZTEILLISTE  PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES							2.02.0600 EIFLEX 2.8 E 2 7000.41.4
POS. ITEM POS.	X R K	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	700	PIE	CES RIA	PRO NTE YPE PAR NTE		OBSE	ERKUNG MARK RVATION
1	•	07000.41.4 01	ROLLEIFLEX 2,8 E 2 ROLLEIFLEX 2,8 E 2		-		T		1959 1960	) (
2	•	07000.41.4 02	ROLLEIFLEX 2.8 E 2 M. BELI ROLLEIFLEX 2.8 E 2 W. METER	100		-	-		1959 1960	
5	•		FILMSPULE B2-8 FILMSPOOL B2-8	1		-	100		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
6		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	- 1	3		1		1 176	
7		04776.00.1	DRUCKRING PRESSURE RING		1	-			4	15
8		07000.26.2	FILM-EINSTELLSCHEIBE		1				100	
9		04775.00.0	SCHEIBE WASHER		1				1	
10	к	04900.41.2	MESSWERK	-		1		1	PAARIG ZU	PAIRED TO
11		04953.00.1	METER MOVEMENT			1		1	25.009 +	75310 41 0-W001
12		04954.00.2	COVERING -ABDECKFOLIE			1	1			
13		01092.00.0	COVERING -SENKSCHRAUBE	1		3		1	2019	
14		04900.11.1	COUNTERSUNK SCREW			1				
15		08052.00.0	METER COVER FORMSCHRAUBE	2				1	d > Ai	04000 48.2-W003
			SHAPED SCREW	45	1	Sa	1		DAFLIER / EC	OR THAT POS 16L
16	2	07702.00.0	NAME PLATE	197		2.		1	DAFOEN / FC	OR THAT FOS TOL
16L		75042.00.0	NAME PLATE		1				Van de	
17		08051.00.0	ZIERLEISTE EDGE TRIM		1				2.4	
18	x •	93550.02.2	NAME PLATE			1				
19		01069.82.0	-LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		1	2			17, 18	
20	×	93555.00.1	-KAMERASCHILD NAME PLATE			1				
21		01080.00.0	-GEWINDESTIFT SCREWED PIN		1	1				
22	-	04678.00.0	-DRUCKFEDER SPRING			1	1000	-		
23	200	04677.00.0	-RASTBOLZEN DETENT PIN	100		1			Figure 21 gentled the	83.001.0
24	K	93556.00.0	-FOTOELEMENT	- 17		1	79	90	3486.1 W - 1148.	POS. 10
25		93550.01.0	PHOTOCELL -UMSCHALTER		3	1			25.009 +	75310 41.0-W001
26		10202.00.0	SWITCH -SCHEIBE			-	200	18	(NB)	
27		04685.00.0	WASHER -BLENDENSCHIEBER	-	1	1			E BARRIERA	
			DIAPHRAGM SLIDER							
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1							
					1		2			
									*	
		D.								
		8.								
							1			
										•
										127
	1									
			The state of the s		1					

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0601

ROLLEIFLEX 2,8 E 2 07000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

178


000	dlei		ERSATZTEILLISTE		12-74	2.02.0601		
	vice		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES		DI-Jaron	EIFLEX 2.8 E 2 07000.41.4		
POS. ITEM POS.	PART-NR. DESCRIPTION		DESCRIPTION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	OBS	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
	x ×			PIECES PAR	(WW) SIEHE (WW) SIEHE (NB)  → 1966  → 1966  DAFUER / F  1966  → 1966  → 1966  1966  → 1966  1966  → 1966  → 1966  → 1966  → 1966  → 1966			
41 42 42A 43		07390.01.1 08036.00.0 03408.00.0 03408.00.0	STEGPLATTE RECHTS WEB PLATE RIGHT BUCHSE BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8 UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8 FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2	1	1966 → 1966 1966 →			
					3	,79		

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0602

07000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0602

ROLLEIFLEX 2,8 E 2 07000,41,4


50	rvice		LISTE DE PIÈCES	BEN MITTER	07000.41.4
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO(01/02/03/04/0:	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
ITEM	<b>K</b> ◆ <b>A X</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PART-NR.	DESCRIPTION	PIÈCES PAR VARIANTE	REMARK
6					181

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0603

07000.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


Rollei			ERSATZTEILLISTE		16	12-74	2.02.0603	
Ser	rvice	uga uga	PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES			ROLLEIFL 07000		
POS. XR ITEM POS. KO		SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PI VARIANT QTY-TYP PIÉCES P VARIANT DOIO1 02 03	E AR E	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3					
99		02005.82.0	FLACHKOPFSCHRAUBE	5				
100		07000.18.2	PAN-HEAD SCREW KURBELSEITENWAND	1		SIEHE / SEE	2.07 0200	
114		02052.87.0	FILM TRANSPORT. SIDE PANEL ZYLINDERSCHRAUBE	2	1	100		
115	1	02010.87.0	CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	1			2	
121	-21	02057.82.0	OVAL-HEAD SCREW ANSATZSCHRAUBE	1		3 -51		
127	172	02003.82.0	SHOULDER SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	1				
130		02044.82.0	CHEESE-HEAD SCREW SENKSCHRAUBE			er i		
131		02003.82.0	COUNTERSUNK SCREW ZYLINDERSCHRAUBE			5 5 8 ex		
BOTT A.P.C		00000000000000000000000000000000000000	CHEESE-HEAD SCREW	1	1			
132	-	07150.41.0	MONTAGEPLATTE PLAN KPL MECHANISM PLATE PLAN CPL	1	1		OR THAT POS 132	
132A	6-1	07150.41.1 01	MONTAGEPLATTE PLAN (220) MECHANISM PLATE PLAN (220)	1		1965	2.04.0220	
141		02022.84.0	RAISED-CSK. SCREW	3				
142		17000.11.0	RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB	7			12	
143	X	07058.00.1	-BELEDERUNG LEATHER COVERING	1 1		10 - 41		
144		02022.84.0	LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK, SCREW	3		100		
145		17000.10.0	FEDERKNOPF SPOOL KNOB	1				
146	x	07058.00.1	-BELEDERUNG	1		2001 81		
148		01139.82.0	LEATHER COVERING ZYLINDERSCHRAUBE M2X4.8	6		(WW)		
148L		01146.82.0	CHEESE-HEAD SCREW M2X4,8 ZYLINDERSCHRAUBE M2X5,8	6		(WW)		
149	•	07060.41.5	CHEESE-HEAD SCREW M2X5,8 OBJEKTIVTRAEGER	1		SIEHE / SEE	2.05.0500	
	100	Production of the same of	Sacrosco (a)	15-00-00-0	1	L-5074/001 +		
						11.072-HS + 20.021 +	20.083	
155L		07090.00.3	LENS CARRIER AUSGLEICHLEISTE 0.8			20.006 + (NB)	20.502	
155M		07091.00.3	SHIM 0,8 . AUSGLEICHLEISTE 0,4			(NB)		
155N	1 1	07093.00.3	SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,3			(NB)		
155P		07092.00.3	SHIM 0,3 AUSGLEICHSCHEIBE 0,2			(NB)		
155Q	- 2	07092.00.3	SHIM 0,2 AUSGLEICHSCHEIBE 0,1			(NB)		
157		March Constitution (No. 1)	SHIM 0,1			04000.44.2-W	002	
		07060.08.1	LIGHT SEAL TUBE			04790.41.0-W	T.7-70	
159		02004.82.0	UNSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4	,			
160		07000.27.0	ABDECKKASTEN COVER FRAME			-		
161		07024.00.0	KOERPERRING HOUSING RING	1				
162	•	07000.70.4	ROLLEIFLEX 2.8 E2 TEILM. ROLLEIFLEX 2.8 E2 PREASSY	1		SIEHE / SEE	2.03.0600	
		*						
							183	
							(-	

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0610

ROLLEIFLEX 2.8 E3 17000.45.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

1. Kamerarückwand Pos. 28 an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen. Bei Bedarf: Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) er-

neuern.

Filmkanal mit Kollimator prüfen: 0,45 ± 0,03 mm △ ± 3 Teilstriche (75/80 Skala)

- 2. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 53 auf Kamerakörper. 1. Achse
  - Pos. 5 (2.05.0510) aus Objektivträger entnehmen und Blendenschieber Pos. 12 (2.05.0510) auf unteren Anschlag bringen.
    Verschluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen sowie Schaltstange Pos. 27 (2.05.0510) bei abgelaufenem Verschluss auf Mitte zwischen Surcherobjek-

tiv und Rand vom Objektivträger ausrichten. Funktion vom Abschlusskasten nachprüfen. Abschlusskasten auf 1/500 sec. und Blende 22

- einstellen. Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslö-sebolzen Pos. 54 waagerecht ausrichten. Abschluss
  - kasten bei Stellung 1 m aufsetzen.
  - Bichtigen Eingriff vom MXV-Hebel, Blendenhebel, Achse, Niet vom Verschlusseinstellring sowie Auslö
    - sehebel. 2. Auslösebolzen Pos. 54 darf kein Höhenspiel haben. Bei Bedarf mit Zy-linderstift Pos. 55-57 ausgleichen.
    - 3. Gleichmässigen Spalt zwischen Abschlusskasten und Abdeckrahmen Pos. 59 A.

1. Fit camera back item 28 on camera and check latch. If necessary:Renew shaped screw item 68 (2.03.0222). Check film channel with Collimator:

0.45  $\pm$  0.03 mm  $\triangle$   $\pm$  3 graduations (75/80 scale)

- Fit terminal box item 53 on camera body.
   Remove gear item 5 (2.05.0510) from lens carrier and set aperture slides item 12 (2.05.0510) to bottom stop. Set shutter to 1/500 sec. and f/22 and align control rod item 27 (2.05.0510) with shutter released to the center between viewfinder lens and edge of lens carrier.
  - Check function of terminal box.

Set terminal box to 1/500 sec. and f/22.

3. Move the MXV-lever on the terminal box to electronic flash position and align slot of release pin item 54 horizontally. Fit terminal box at position 1 m.

Correct engagement of MXV-lever, aperture lever, gear, rivet of shutter setting ring and release lever.

Release pin item 54 should have no vertical play. If necessary correct with cylindrical pin item 55-57.

Uniform gap between terminal box and masking frame item 59 A.


Rollei Service			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	12-74 <b>2.02.</b> ROLLEIFLEX 2.8  17000.45.0				FLEX 2.8 E3		
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	OT PIÉ VA	RIAN V-TY CES !	TE PE AR TE	los	REI	RKUNG MARK RVATION
1	•	17000.45.0 01	ROLLEIFLEX 2,8 E3 ROLLEIFLEX 2,8 E3		-		T	Ť	1961 1963	11.136+11.269
2	•	17000.45.0 02	ROLLEIFLEX 2,8 E3 M. BELI ROLLEIFLEX 2,8 E3 W. METER						1961 1963	
3	•		FILMSPULE B2-8 FILMSPOOL B2-8	1		0		,		
4		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		3		-		Y 90.5	
5		04776.00.1	DRUCKRING		1				3.	
6		07000.26.2	PRESSURE RING FILM-EINSTELLSCHEIBE		1	1	130			
7		04775.00.0	FILM INDEX DIAL SCHEIBE	9-	1	1		2		
8	K	04900.41.2	WASHER 2 BER-MESSGERAET			1	-	3.0	PAARIG ZU /	
20	-	PROFES	2 RANGE METER MOVEMENT						25.009 +	POS. 22 75310.41.0-W001
9		04953.00.1	-ABDECKFOLIE OBEN COVERING UPPER			1				
10		04954.00.2	-ABDECKFOLIE UNTEN COVERING LOWER			1				
11	20	01092.00.0	-SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW			3				
12		04900.11.1	-SCHUTZKAPPE METER COVER			1		1		
13		17019.00.0	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW	2		1		1		04000 48.2-W003
14	•	17025.00.0	KAMERASCHILD		1		1	1	DAFUER / FO	R THAT POS. 14L
14L	13	75042.00.0	NAME PLATE KAMERASCHILD		1				4.	
15		08051.00.0	NAME PLATE ZIERLEISTE		1	1			X12, F. II	
16		08000.21.0	EDGE TRIM KAMERASCHILD			1		100		
17		01069.82.0	NAME PLATE -LINSENSCHRAUBE	77		1			2	
18	x	93555.00.1	OVAL-HEAD SCREW -KAMERASCHILD			1				
19	8	01080.00.0	NAME PLATE -GEWINDESTIFT M2.0X2.8			1				
20	6, 30	04678.00.0	THREADED PIN M2,0X2,8 -DRUCKFEDER	D.V.	6	1			UNIX TOTAL	J. rendered James
21		04677.00.0	SPRING -RASTBOLZEN	100						
22	K	93553.00.0	DETENT PIN		3		1	55	DAADIC 711	PAIRED TO POS.
23	_		PHOTO CELL			1			100,535	477
-		93550.01.0	-UMSCHALTER SWITCH			1	Tito	3		
24	12.4	10202.00.0	WASHER		8			155	(NB)	
25	Algo-	04685.00.0	-BLENDENSCHIEBER DIAPHRAGM SLIDER			1			31781 (511	VS 70 18
	0,5		FORTSETZUNG 1				.tox		EIGHEL WILDIE	anticompany of the
			CONTINUED 1	100			0	en n	Thomas Com	of New Joseph Commission of the Land
	T VÁ	THE ALL PARTS	TO A SHE AT THE H					4 19	at a before a to	
		HI 21 1 12	TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD				100	30	108 5/10	est is a recognise
			Chr. Links H	1			1	1		THE RESERVE
	- 7		uo.				100	20	Garage positive	
		1	184	1 27	-	ā P	1	1		in the state of the say
		Aught Town					(4)	4 19	Word Internation	A STANCE
				4			S		eta reconform	
							14	100	AND THE PARTY OF T	
				hari		1			5 00° 17 10 3	
				Aye		18		12	A STREET, SALE	
			30						A.E.	
										195
										(0)

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0611

**ROLLEIFLEX 2.8 E3** 17000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 In ∞ - Stellung soll der Abstand zwischen Abschlusskasten und Kamerakörper ca. 0,4 mm betragen.

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Höhe abschlagen Gleichmässigen Abstand mit Unter-legscheiben Pos. 100-104 ausgleichen.

Funktion des Abschlusskastens pruten.

Gang und Rastung der Einstellräder sowie Stellung der Zahlen im Blickfenster prüfen. Zeiteinstellung 60 sec., Blende von 22 auf 16 verstellen; Blende muss bei Zeit-Beachte:

verstellung stehenbleiben. Blendenring muss bei. Zeitverstellung im grünen Bereich mitgenommen werden.

Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prüfen. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ∞ einstellen: ± 4 Teilstriche (75/80 Skala)

Konterring Pos. 15 (2.05.0510) am Sucherobjektiv fest anziehen.

Maske 12 Pos. 62 mit Nutmutter Pos. 63 so justieren, dass Maske 12 in ∞- und 1 m Stellung im Mattscheibenrahmen nicht anschlägt. Nutmutter mit ❖

Schildplatte Pos. 67 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) justieren bzw. prüfen.

Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 77 A auf richtigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17 (2.03.0220), der Schwenkarme Pos. 18 und Pos. 19 (2.03.0220) achten.

1. Gleichmässige Öffnung der Schärfentiefenanzeige. Bei Bedarf an den Schwenkarmen durch Biegen justieren.

 In ∞ position the distance between terminal box and camera body should

be approximately 0.4 mm.
Correct terminal box for height.
Ensure uniform distance with shims If necessary: items 100 to 104.

Check function of terminal box. Check travel and engagement of setting wheels as well as position of the figures in the window. Note:

Set time exposure 60 sec., aperture from f/22 to f/16; aperture must remain stationary during shutter setting. Aperture ring must move in the green area during shutter setting.

Check running time and operation of self timer. Set viewfinder lens to ∞ with reflector insert: ± 4 graduations (75/80 scale)

Secure lock ring item 15 (2.05.0510) on Note: viewfinder lens.

Adjust mask 12 item 62 with slotted nut item 63 so that mask 12 in  $\infty$  and 1 m setting does not touch focusing screen frame. Lock slotted nut with  $\sqrt[3]{}$ . Fit plate item 67. Adjust and check plate and engagement of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. When fitting adjustment sic's panel item 77 A ensure correct engagement of drive lever item 17 (2.03.0220),

of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220).

Note:

1. Adjust uniform opening of depth of field indicator. If necessary, at the

swivel arms by bending.


Rollei			ERSATZTEILLISTE	FEIR THE	12-74 2.02.0611	
	vice		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	ROLLEIFLEX 2.8 E3 17000 45 0		
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	RT-NR. DESCRIPTION DIECES PAR		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1			
26	x	04474.00.2	KONTAKTVORSCHRAUBRING	1	04000 47 1-W001	
27	x	07485.01.2	CONTACT RETAINING RING KONTAKTSPERRHEBEL			
28		17800.41.0	SYNC. CONTACT LOCK LEVER KAMERARUECKWAND	1	(WW) SIEHE / SEE 2.09 0200	
28A		7.555.	*		11.072-HS + 11.258	
29		94800.41.0	BACK COVER PLANGLASRUECKWAND		04550.41.0-W010	
30		(1) (1) (1) (1) (1)	FL. GLASS PLATE BACK		(WW) SIEHE / SEE 2.09 0210	
0.558		07002.00.0	PLANGLAS OPTICAL FLAT GLASS	1	(NB)	
31	×	01243.84.1	UNSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1	→ 1966	
32		01244.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1	→ 1966	
32A	x	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2	1966	
33	. •	07000.37.1	RIEMENHALTER LINKS	1	→ 1966 DAFUER / FOR THAT	
33A	x	07000.37.2	NECK STRAP HOLDER LEFT RIEMENHALTER LINKS	1	POS. 33A+34 1966 →	
34	1.5	07391.01.1	NECK STRAP HOLDER LEFT STEGPLATTE LINKS		1966 →	
35	56	08036.00.0	WEB PLATE LEFT BUCHSE		→ 1966	
35A	18/45/	03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0.8		1966 →	
36		03408.00.0	WASHER 0,8		1900	
37	x	A Personal	UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8	1	A Comment	
3000	^	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW	1	→ 1966	
38		01244.84.0	OVAL-HEAD SCREW	1	→ 1966	
38A	X	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW	2	1966 →	
39	7	07000.36.1	RIEMENHALTER RECHTS	1	DAFUER / FOR THAT	
39A	x	07000.36.2	NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS	1	POS. 39A+40	
40		07390.01.1	NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS		1966 →	
41		08036.00.0	WEB PLATE RIGHT BUCHSE	1	→ 1966	
41A	100	03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0.8		1000 L	
42	or cal	03408.00.0	WASHER 0.8	100	Hoters are productive or other	
2/6		03400.00.0	WASHER 0,8	11111	Many of the party	
38			FORTSETZUNG 2	is its in sec	E & FIRTH TOURSELING	
			CONTINUED 2		EX SE BOURS OF THE SE	
		Capping to Test	= 1715-17	A Date Nace	way are contained and below	
			11.50		Manager & Lot in the Late	
5717				10 1 1	promise and	
			No. 1 STREET, A LINE			
	= -		with a piked	Z Links	Some of the street of the	
SAVE A	THE R		of comment of the state of the		mar Magazin	
i i kuzisi	Win I		Devil, Miller, applies III		ok Estime um finerunit en en ober umbet	
41	2 7		in ,sick		records here; pot out of a	
	-		186		CATCHES AT RESIDENCE	
				The Market	Survey of the Control	
					187	

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0612

**ROLLEIFLEX 2.8 E3** 17000.45.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten Pos. 53 Spaltbreite (Blende 2,8 ≙ 4,3 mm) prüfen.
Bei Bedarf: An Kurve Pos. 87 justieren.
3. Bei Weiterrutschen der Blende durch

Zeitverstellung nach Bedarf Scheibe Pos. 86 und Ansatzschraube Pos. 85 montieren.

 Ansatzniet • M vom Hebel Pos. 88 in Blendenschieber Pos. 10 (2.05.0220) einsetzen. Leichtgängigkeit des Hebeis prüfen.

Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprü-

Hilfsscheibe und Hilfsauslösering Pos. 4 und Pos. 7 (2.04.0220) demontieren und Auslösering Pos. 94 sowie Kurbelabdeckscheibe Pos. 93 montieren

10. Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des Filmschlüssels Pos. 107 prüfen.

If necessary: Adjust at cam item 87.

If diaphragm slips during shutter setting if necessary fit washer item 86 and shoulder screw item 85.

 Insert shoulder rivet ● M of lever item 88 in aperture slide item 10 (2.05.0220). Check freedom of movement of lever.

Check function of film advance with test film.

9. Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring item 94 together with crank cover plate item 93.

10. Screw on crank side panel and check spring action of film key item 107.

# PARTSBOOK

12-74

2.02.0612


ROLLEIFLEX 2.8 E3

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0613

ROLLEIFLEX 2,8 E3 17000,45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

11. Justierung der Planglaseinrichtung:

 Planglas Pos. 30 einsetzen. Planglasrückwand Pos. 29 ansetzen. Druckplatte Pos. 23 (2.09.0210) in Stellung Planglas verstellen. Probefilm einlegen.

2. Rückwand schliessen. Filmtransport betätigen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 in das Nockenrad Pos. 134 einfällt. Gleichzeitig muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zählersperrhebel betätigt werden, der jetzt den Abheber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift Pos. 130-132 gibt nach und die Druckplatte kommt in Aufnahmestellung.

 Rückwand öffnen und Prüfvorgang Punkt 2 mehrfach wiederholen.

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am langen Schenkel nachbiegen.

Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleitfläche liegen.

ftäche liegen. Bei Bedarf: Druckstift Pos. 130-132 mit anderer Länge verwenden.

Tastwerk justieren.

Ausrücker Pos. 117 in Fangstellung bringen. Tastwerklehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste Zunge darf das Tastwerk nicht auslösen. Der Zahn des Ausrückers muss einwandfrei hinter der Nase der Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck auf die Festrolle nicht abspringen.

Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite Zunge) muss das Tastwerk auslösen, dadurch wird das Zählwerk freigegeben.

Parallelität beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre

prüfen. Bei Bedarf:

Tastwerkauslösung durch Verdrehen der Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) justieren. Tastwerkauslösung mehrmals prüfen.

13. Adjustment of Plane Glass Device:

 Insert plane glass item 30. Fit plane glass back item 29, adjust pressure plate item 23 (2.09.0210) to plane glass position. Load with trial film.

Close back. Operate film advance until counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in camwheel item 134 at frame 1. At the same time locking lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever must be actuated; it now releases lifting pawl item 50 (2.04.0221). Thrust pin item 130-132 gives way and the pressure plate moves into position of en-

gagement.
3. Open back and repeat test operation point 2 several times.

If necessary:Bend the long limb of locking lever item 51 (2.04.0221).

 Note: With lifting pawl engaged the thrust pin must lie 0.7 mm below the film slide-face.

If necessary:Use thrust pin item 130-132 of different length.

Adjusting film feeler mechanism.

190

Move disengagement member 117 to engagement position. Push film feeler mechanism gauge between fixed and film feeler roller. The first lug should not release the film feeler mechanism. The tooth of the disengagement member must rest properly behind the lug of the pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring off when the fixed roller is pressed. On further insertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) the film feeler mechanism is release as a result of which the counter mechanism is released. Check parallelism of the two rollers with the lug of the film feeler mechanism gauge.

If necessary: Adjust film feeler mechanism release by rotating the eccentric plate item 8 (2.11.0220). Check film feeler mechanism

release several times.


0-	llei		ERSATZTEILLISTE	4777	1,17	7.4		12-74	2.02.0	613
	vice		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES		3 de	ic CSK9	321	ROLLEIFLEX 2.8 E3 17000.45.0		3
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	0	OT PIEC	CK PROTIANTE	R	OBSE	ERKUNG Mark Rvation	
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3		П		1			6
66		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE	3	3					24
67	x	08031.00.2	CHEESE-HEAD SCREW SCHILDPLATTE	1					L-8678	
68	x	08000.13.2	NAME PLATE CARRIER							
69		01138.87.1	CONTACT ZYLINDERSCHRAUBE	- 4			3		ž	
70		17000.08.0	CHEESE-HEAD SCREW MATTSCHEIBENRAHMEN					SIEHE / SEE	2.08.0300	
71		08014.00.0	FOCUSING SCREEN FRAME	2				SIERE / SEE	2.06.0300	
20000	1	9	SPRING				3	1982		
72		01256.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2			1			
73	4	04268.00.0	SPIEGELKLAMMER MIRROR CLAMP	2	1.			100		
74		04265.00.0	VIEW FINDER MIRROR	1		11	E			
75		08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING	1			1	1 1 1 1 1 1		
76		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	6	3	11				
77	•	17000.16.0	EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL	1				SIEHE / SEE	2 07 0310	
77A	•	17000.16.1	EINSTELLSEITENWAND	1			1	SIEHE / SEE	2 07 0310	
78		04714.00.0	FOCUSING SIDE PANEL ZUGFEDER	2	2			1963 → 1963		
79		01247.82.0	SPRING ZYLINDERSCHRAUBE	1				Mary Y		
80	x	04567.00.1	CHEESE-HEAD SCREW	1				The state of the s		
81		04639.00.0	BRACKET DICHTUNGSSTREIFEN	1			1	No.	- H-	
82	84	01019.82.0	SEALING STRIP ZYLINDERSCHRAUBE	1			1	3.02		21
83	x	01055.82.1	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	1						a:
84		01255.82.0	CHEESE-HEAD SCREW ANSATZSCHRAUBE	1				(ww)	and The Ha	10.2
85	1491		SHOULDER SCREW	-y	1-		60-1-02	-	19-41 Mgh-Pw 157	
(VOID)		01375.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	10.50		0		(WW)	analii kali	news dream
86	31	10242.00.0	SCHEIBE WASHER	His and	FA		3			10.15
87		17012.00.0	KURVE	1					gran at	Marie I
88	C. S.	04560.12.0	HEBEL M. ANSATZNIET LEVER WITH STUD	ba 1			N III	1 1 Page 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
12.00			FORTSETZUNG 4	HAT S			1	- 4p4 0000		Kellin *
400	100		CONTINUED 4	11.15				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 3 TO 3	STATE OF
		THE REAL PROPERTY.	10000 111111	15	11		1	E 60 (6)		607
Virge 6	117		TOTAL LOS S	1177		13	1	Re Think		19 7 2
1 - 10	-		NE VISINE	900	-		16	ne il tesse il manuscul all	115	20 10 20
76.7			No States of	dia p				tolifert and type of	mis vv	CESS IN
* 6		9 041	. 001	12-24				nee in Nac	1.01	- 2
CALBU	-	The state of the state of	The Court State of Court of Co	STOLEN		11	1			
	Cap (		STATE AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSED.	7438V(3)	E.			100 X1186711 1 65	-1 -0-1 ×	
417107	7)2		many over agreement	15 (1)				Material and		
61 544			The state of the s	- 715 A				THE PROPERTY OF		9500
1000	1		out but Will					1877 1998 T	and the second	-123: "111
1	51 -	Market II is an and	Manufacture in	TS0/0				Trovas - Section		100
75. 7. 7.			THE PART OF THE PA	11 05/0	low s			ki-Tohn mine	arties auch In tempor in	martin 19
114 30			STATE OF STA		12	1	Min.	RELESON OF CALCULAR		ालकार्थः जन्मे लिक्
11-01-			52 1-83-5381-1	25000	10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /	E I		prise the en	1 04	1
								734	ethio;	
		The second second							Valida	

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0614

ROLLEIFLEX 2,8 E3 17000.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

#### Justieren und Pr üfen von Verschlussaufzug und Filmtransport.

1. Verschlussaufzug justieren.

Bei ∞ -Einstellung die Filmtransportkurbel drehen. Hierbei wird über die Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 (2.04.0220), Aufzugbügel mit Stütze Pos. 25 (2.03.0220) und Aufzugring Pos. 28 (2.05.0511) der Verschluss gespannt.

Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hören ist. Der Aufzugring Pos. 28 (2.05.0511) muss sich jetzt noch um den "Verschlussüberzug" weiterbewegen lassen.

Beachte:

Verschlussüberzug ca. 0,5 mm.

Der Spannring vom Verschluss darf jedoch das Verschlussgehäuse nicht be-

rühren bzw. quetschen.

Bei Bedarf:

Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 (2.03.0220) durch Verstellen der Exzenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) ju-

stieren.

 Schlüsselrad Pos. 108, Zwischenrad Pos. 124 und Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien Gang prüfen.
 Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 71 (2.03.0220) ein-

setzen und Zahnspiel einstellen.

 Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren. Leerspule in obere Spulenkammer einlegen, Justierscheibe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen, dass beim Betätigen des Filmtransportes das Reibrad erst mitgenommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule drückt.  Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance

. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film advance crank at  $\infty$  setting. On doing so the shutter will be cocked by means of the shutter cocking plate item 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 25 (2.03.0220) and cocking ring item 28 (2.05.0511). Turn film advance crank slowly until engagement of the locks in the shutter can clearly be heard. It must now be possible to move cocking ring item 28 (2.05.0511) on by the "additional shutter travel".

Note:

Additional shutter travel approx. 0.5 mm. The tension ring of the shutter should not, however, touch or squash the shutter housing.

If necessary:Adjust cocking ring at correction cam item 9 (2.03.0220) by adjusting eccentric bush item 8 (2.03.0220)

eccentric bush item 8 (2.03.0220).
Check adjustment in both end positions (cand 1 m).

Check key gear item 108, intermediate gear item 124 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper travel.

If processary insert eccentric pip item 71 (2.03.0220)

If necessary:Insert eccentric pin item 71 (2.03.0220) and adjust tooth backlash).

3. Adjust friction wheel item 62 (2.03.0222). Insert empty spool in top spool compartment, adjust adjusting plate item 59 (2.03.0222) so that on operating the film advance the friction wheel is only driven when light pressure is exerted on the empty spool.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0614

17000 45 0

	T		TATES TO THE TOP OF THE PROPERTY OF	2202	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4		
89	1 1	00754.82.0	ZYLINDERSTIFT	1	
90	x	07000.29.1	PIN FILMTRANSPORTKURBEL		14.07 L. 10°
91	x	07126.00.1	FILM TRANSPORT CRANK BREMSPLAETTCHEN, KORK	2	ALC: N
92	x	01012.84.1	BRAKE WASHER, CORK LINSENSENKSCHRAUBE	2	
93	x	07100.01.1	RAISED-CSK. SCREW KURBELABDECKSCHEIBE		
94		07128.00.0	AUSLOESERING		5 55 8
95		01246.85.0	RELEASE RING FLACHKOPFSCHRAUBE	5	The second of
96		07000.18.2	PAN-HEAD SCREW KURBELSEITENWAND	1	SIEHE / SEE 2.07.0200
97		08075.00.0	FILM TRANSPORT. SIDE PANEL KEGELFEDER	1 2	
98		04196.00.0	SPRING FEDERSCHEIBE	1	2 187
99		07241.00.0	SPRING WASHER UNTERLEGPLAETTCHEN		(NB)
100		03400.00.0	PLATE UNTERLEGSCHEIBE 0,05		(NB)
101		03401.00.0	WASHER 0,05 UNTERLEGSCHEIBE 0,1		(NB)
102		03402.00.0	WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,2		(NB)
103		03403.00.0	WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,3		(NB)
104		03404.00.0	WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,4		(NB)
105		04249.00.0	WASHER 0.4 DICHTUNGSBLECH	1	
106	x	04225.00.1	SEAL PLATE LICHTSCHUTZPLATTE	1	
107		08000.18.0	LIGHT SEAL FILMSCHLUESSEL		
108	(SYA)	04195.00.0	FILM KEY SCHLUESSELRAD		Sub-Offinition and september of columns
109		01277.87.0	KEY GEAR ZYLINDERSCHRAUBE	2	SAME OF THE PROPERTY SOURCE
110		01241.87.0	CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	1	1906/220149-4546-7
111		04224.00.0	OVAL-HEAD SCREW UNTERLAGE		(NB)
112	24	04223.01.0	SHIM DRUCKFEDER	1	
113	A	07000.28.2	SPRING TASTWERK (PLANGLAS)		SIEHE / SEE 2.11.0220
114	x	04226.00.1	FEEL.MECH.OPT. FLAT GLASS LICHTSCHUTZBLECH		L-1949 + 4205-W010
115		04185.00.0	LIGHT SEAL FEDER		nedo 1955 et i 1951 - 52 - 60 e Septim Pentrandini
116	100	01250.82.0	SPRING ANSATZSCHRAUBE	1	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF
117		04000.31.0	SHOULDER SCREW AUSRUECKER	1	or entre the the
	33		TRIP LEVER		A 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
			FORTSETZUNG 5		A CONTRACTOR
	14		CONTINUED		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
13/12-			territoria de		
v 40 (a	3.1		a Harris Book T		AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
0015 38. NG A 3			g also been sa		ANTES IN THE STATE OF THE STATE
	bail				mpan isk character and care is
			100	THE PARTY	Michigan will set the resident
					132-111-
					10/3


Rollei

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0615

**ROLLEIFLEX 2.8 E3** 17000.45.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 121 in Zählrad Pos. 120 justieren. Die Zähne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad

müssen gut in die Zähne vom Zählrad eingreifen. Bei Bedarf am Stützschenkel • H des Schwenkhebels justieren.

Funktion des Zählrades Pos. 120 prüfen. In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das Gr.-Zwischenrad Pos. 121 ausheben, Zählrad bis Anschlag "12" drehen und wieder loslassen. Das Zählrad muss einwandfrei auf "Q" zurücksprin-

gen. Beachte:

Höhenspiel zwischen Lagerschraube Pos. 118 und Zählrad darf nur gering sein

Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. Rückwand ansetzen. Zählersperrhebel wird von Zählerausrückstange Pos. 39 A (2.04.0220) über Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrücker Pos. 117 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr-Zwischenrad Pos. 121 und das Zählrad Pos. 120 ausser Eingriff.

Die Nase • J am Anschlaghebel des Zählersperrhebels muss jetzt ca. 0,2 mm über Lauffläche der Seg-mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen.

Bei Bedarf: Nase • K vom Zählersperrhebel biegen. Filmtransportkurbel drehen und prüfen, ob Nase • J des Anschlaghebels unter Anschlagscheibe Pos 11 (2.04.0220)

hindurchgeht.

Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen oder Anschlag biegen.

Filmtransportkurbel soweit drehen, bis die Segmentscheibe den Blick auf den Eingriff von Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehebel Pos. 44 (2.04.0221) freigibt.
 Der Zählersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad Posr 134 an und hebt den Sperrhaltehebel max.

0,2 mm an.

 Adjust engagement of the large intermediate gear item 121 in counter wheel item 120. The teeth of the small pinion of the large inter-

mediate gear must engage properly in the teeth of the counter wheel. If necessary, adjust at the support limb • H of the swivel lever.

Check function of counter wheel 120.

With the film advance crank in end position lift out the large intermediate gear item 121, turn counter wheel to "12" stop and release again. The counter wheel must spring back to "0" properly.

Note: Vertical play between bearing screw item 118 and counter wheel should be

minimal.

Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). Fit back. Counter locking lever will now be raised by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disengagement member item 117, at the same time the large intermediate gear item 121 and the counter wheel item 120 will be disengaged.

The lug • J on the stop lever of the counter locking lever must now be approximately 0.2 mm above the contact face of the segment plate item 10 (2.04.0220).

(2.04.0220)

194

If necessary:Bend lug . K of counter locking lever. Turn film advance crank and check that lug . J of the stop lever passes under

stop plate item 11 (2.04.0220).

If necessary:File down lug • J as required or bend stop.

7. Turn film advance crank until the segment plate exposes the engagement of locking lever item 40 (2.04.0221) and lock retainer lever item 44 (2.04.0221) (2.04.0221)

The counter locking lever will now rest on cam wheel item 134 and will raise the lock retainer lever by a maximum of 0.2 mm.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0615

ROLLEIFLEX 2.8 E3 17000 45 0


			LISTE DE PIÈCES		17000 45 0
POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 0102030405	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5		
118		04168.00.0	LAGERSCHRAUBE		4168-W010M
119		01007.82.0	BEARING SCREW SENKSCHRAUBE	3	
120		04167.00.0	COUNTERSUNK SCREW		
121		04000.30.0	COUNTER DISC GROSSES ZWISCHENRAD		
122		01139.82.0	INTERM. GEAR ZYLINDERSCHRAUBE		
123		07155.00.0	CHEESE-HEAD SCREW HALTEWINKEL		
124			BRACKET		
		04190.00.0	ZWISCHENRAD INTERMEDIATE GEAR		
125	77	01249.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW		- FOS-11 - 1
126		01241.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1   1	
127	•	, 07150.41.0	MONTAGEPLATTE PLAN KPL MECHANISM PLATE PLAN CPL	1	DAFUER / FOR THAT POS 128
128	7	07150.41.1 01	MONTAGEPLATTE PLAN (220) MECHANISM PLATE PLAN (220)	31 7 31	SIEHE / SEE 2 04 0220
129	270	00713.00.0	KEGELSTIFT PIN	2	
130		07157.00.0	DRUCKSTIFT 7.8 PIN 7.8	1	(ww)
131		07157.68.0	DRUCKSTIFT 7,95 PIN 7,95		(WW)
132		07157.69.0	DRUCKSTIFT 8,1	1	(WW)
133		07156.00.0	PIN 8,1 FUEHRUNGSBUCHSE	1	
134		04160.00.0	NOCKENRAD	1	a we we
135		04161.00.0	CAM PLATE SCHRAUBENFEDER	1	
136		01212.84.0	SPRING LINSENSENKSCHRAUBE	3	
137		17000.11.0	RAISED-CSK. SCREW RUECKSPULKNOPF		243/420 -4
138	x	07058.00.1	REWIND KNOB -BELEDERUNG	1 1 2 10 5	see we lot _ bu To I
139		01212.84.0	LEATHER COVERING	3	WALL TO SEE THE SEE
140		17000.10.0	RAISED-CSK. SCREW FEDERKNOPF		
141	x	07058.00.1	SPOOL KNOB -BELEDERUNG		110 14 1
27,000	x	01152.82.1	LEATHER COVERING FORMSCHRAUBE		Fig. 1907 - House of the last
143	est us	17425.00.0	SHAPED SCREW SENKSCHRAUBE (XENOTAR)	4 17:3	CATALON CONTRACTOR OF THE STATE
143L		17430.00.0	SHAPED SCREW		(WW) we share and his over
144		17430.00.0	SENKSCHRAUBE (PLANAR) SHAPED SCREW	1	(WW) intervention outsides.
145	Y T		GEWINDEBLECH BRACKET		CIEUE ( CEE DOC OCCO
170		17400.45.0	OBJEKTIVTRAEGER		SIEHE / SEE 2.05.0510 17000.41.0-W002
		\$50 players	* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		L-5074/001 + L-5273/002
ble by y				20 1 Pet 21 1 -	11.072-HS + 11.258 20.021 + 20.083
146	7.5	01087.82.0	LENS CARRIER LINSENSCHRAUBE		20.006 + 20.502
147	A	17011.00.2	LAGERBLECH 130		AT AND THE AUTOMOTORS
148		17000.12.0	BEARING PLATE DICHTUNGSRING		d am caratteres
149	A	04580.00.3	LIGHT SEAL RING KOERPERRING 0,6	W 24 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ACCUSED 288
150	SULT	04584.00.0	HOUSING RING 0.6 KABELSCHELLE	1 1 1 1	promote e part desemble
151		14000.71.1	CABLE CLAMP		SIEHE / SEE 2.03.0220
	-				TOTAL MEDICAL PROPERTY.
	180	An HER STA	e contra a G		Medical PSP Fig. 10 - 100
			NUMBER ASSETS IN		195

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0616

**ROLLEIFLEX 2.8 E3** 17000.45.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Den Zählersperrhebel jetzt mehrmals springen lassen, der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungshebel nicht freigeben.

Bei Bedarf: An Übertragungsnase des Zählersperrhebels zum Sperrhaltehebel justieren.

8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschluss-

Filmtransportkurbel und Zählrad Pos. 120 bei abriimtransportkurbei und Zahlrad Pos. 120 bei abgenommener Rückwand drehen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke des Nockenrades Pos. 134 einfällt. Dadurch wird das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebsrades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag zurückdrehen: dabei wird der Zählersperrhehel zurückdrehen; dabei wird der Zählersperrhebel durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) aus der Sperryerzahnung ausgehoben. Verschluss langsam über den Auslösering Pos. 26 (2.05.0221) auslösen.

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Auslösung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehalten werden.

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel

justieren. Nach Verschlussauslösung den Auslösering weiter

bis zum Anschlag drücken. Dabei darf der Niet vom Auslösesperrhebel Pos. 34 (2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte

anliegen. Bei Bedarf: Am Auslösering justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen

(∞u. 1 m) prüfen. 9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss einwandfrei federn.

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten oder zusätzliche Zwischenlegscheibe Pos. 6 (2.04.0220) auflegen.

Now allow counter locking lever to spring several times; the lock retainer lever should not release the locking lever when this happens.

If necessary:Adjust at the transmission lug of the counter locking lever in relation to the lock retainer lever.

8. Adjustment of film advance release in relation to shutter release.

Turn film advance crank and counter wheel item 120 with back removed until the counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam of the dam wheel item 134. As a result the drive gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage in the locking teeth of the drive gear. Turn film advance crank back to stop; in doing so the counter locking lever will be lifted out of the locking teeth by the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). Release shutter slowly by means of release ring item 26 (2.05.0221).

The locking lever must be held in position by the lock retainer lever until immediately before release of the shutter.

If necessary:Adjust at adjusting slot of lock retainer lever.

After shutter release push release ring onto stop. In doing so the rivet of the release locking lever item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of the mounting plate. If necessary:Adjust at release ring.

Check adjustment in both end positions (wand 1 m) 9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring

properly.
If necessary:Rectify annular spring item 8 (2.04.0220). or fit additional shim item 6 (2.04.0220).


2.02.0616 12-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK ROLLEIFLEX 2.8 E3 Service LISTE DE PIÈCES 17000 45 0 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. NO. DE PIÈCES KO DESIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 215 0 8/2 n Asim for a stock troughten of the con-cional responding troughten of the con-arguight for some times CANAL PLANE STATE The property of the property o eniki siste sei ili Aller Sales Control of the Control o \*\*\*\*\*\*\* 1 10 10 10 10 1:32 - W. - 6-6. militarian per managan per man A STATE OF THE PROPERTY OF THE the problem to the problem of the pr TE the community of the second of the second Water to Take area mid too! The second secon Conducting Cluster in The state of the s 

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0617

**ROLLEIFLEX 2.8 E3** 17000.45.0



198

#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Auslösering Pos. 94 betätigen, Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) einfallen. Die Filmtransportkurbel muss sich rückwärts drehen lassen, hierbei schiebt sich die Nase • J vom Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) durch.
- Einbau vom Tastwerk Pos. 113. 1. Lichtschutzblech Pos. 114 an Tastwerk ansetzen. Ausrücker Pos. 117 unter Lichtschutzblech schieben, Teile gemeinsam in Kamerakörper einsetzen.

  Beachte: Mit Tastwerk Pos. 113 wird gleichzeitig der Gleitrollenhalter Pos. 54 Beachte: (2.03.0222) und Blattfeder Pos. 53 (2.03.0222) eingesetzt.
  - 2. Mitnehmerstift vom Tasthebel F in Langloch G der Zugstange einsetzen.
  - Tastwerk muss gleichmässigen Seitenabstand im Kamerakörper haben.
  - Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) muss 0.5 mm unter Filmgleitfläche liegen. Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 30 prüfen
- Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 128 muss folgendes beachtet werden:
  - Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24
  - (2.04.0220) in Niet A vom Aufzugbügel einhängen. Der Stift B vom Auslösesperrhebel muss unter Nase C vom Körperring Pos. 149 eingesetzt werden.
  - Langloch D der Zählerausrückstange muss über Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden.

- Operate release ring item 94, counter locking lever item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film advance crank backwards; on doing so lug ● J of the stop lever will be pushed under stop plate item 11 (2.04.0220).
- 14. Fitment of film feeler mechanism item 113.
  - Place light protection plate item 114 on feeler mechanism, push disengagement member item 117 under light protection plate. Insert units together
    - in camera body.

      Note: With film feeler mechanism item 113

      Note: With film feeler mechanism item 113 simultaneously insert guide roller item 54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 (2.03.0222).
  - 2. Insert driver pin of film feeler lever . F in slot · G of pull rod.
  - 3. Film feeler mechanism must have uniform lateral clearance in the camera body.
  - Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) must locate 0.5 mm below film slideface. Check travel of guide
- roller bracket with plane glass item 30.

  15. When inserting mounting plate item 128 note the following:
  - Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 (2.04.0220) in rivet . A of the cocking bar.
  - Pin B of the release locking lever must be inserted under lug C of the body ring item 149.
  - Slot •D of the counter disengagement rod must be placed over rivet E of the swivel lever.


Ro Ser	llei vice		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	F 1885	354 54		2.02.0617 IFLEX 2.8 E3	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PROVABILATE QTY-TYPE PIECES PAI VARIANTE OO   O 1   O 2   O 3		B E M	ERKUNG MARK RVATION	
			200 mm			TO THE WITTER STATE OF THE WORLD TO THE WORL	The Section of the Se	AT.
							199	

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0618

ROLLEIFLEX 2.8 E3 17000.45.0



200

#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivträgers. Lage der Schlitzbuchsen Pos. 30 (2.05.0221) nicht verändern, da sonst die Beachte: Auszugslänge völlig neu justiert werden muss.

1. Objektivträger Pos. 145 auf Gleitschienen setzen. Objektivträger darf nicht kippeln, bei Bedarf Schlitzbuchsen nachstellen. Beachte:

Objektivträger mit Senkschrauben Pos. 143 oder

143 L festschrauben und Triebgang prüfen. Optische Achse mit Messtisch prüfen: 0,05 mm diagonal über Filmgleitfläche Toleranz:

gemessen. Gewinde buchsen nachstellen Bei Bedarf: 

± 2 Teilstriche (75/80 Skala) Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden.

Bei grösseren Abweichungen müssen die Schlitz-buchsen nachgestellt und die "Optische Achse" so-wie der Triebgang nachgeprüft werden. Körperring Pos. 149 auf Ebenheit und leichten Gang prüfen.

16. Removing or fitting lens carrier.

Do not alter position of slotted bushes item 30 (2.05.0221) as otherwise the ex-Note: tension will have to be completely readiusted.

1. Place lens carrier item 145 on sliding rails. Note: Lens carrier should not tilt, if necessary adjust slotted bushes.

Secure lens carrier with countersunk screws item 143 or 143 L and check rack and pinion.

Check optical, axis with test bench: 0.05 mm measured diagonally across film Tolerance: slide face. If necessary: Adjust threaded bushes.

 Check ∞ setting of the taking lens on the Collimator at f/4:

± 2 graduations (75/80 scale) With lesser deviations the stop of the adjusting cams can be adjusted.

In the case of major deviations the slotted bushes must be adjusted and the "optical axis" plus the rack and pinion must be checked.

17. Check body ring item 149 for flatness and freedom of movement.


Rollei	. Selw • I	ERSATZTEILLISTI	E Styl	SMASSE	12-74 2.02.0618
Service		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	zą. Julykaith	ROLLEIFLEX 2.8 E3 17000 45 0	
POS. XR ITEM POS. K.	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	00	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE O1 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
And you will have a second or second		o destruction of the control of the			
					201

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0700

TELE-ROLLEIFLEX 220 07600.41.2



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Einbau und Prüfung des Messgerätes Pos. 10.

Messgerät in Gebrauchslage halten; Messgerätzeiger

muss jetzt in Nullstellung stehen. Rasten und Anschläge der DIN-Verstellung prüfen. Messgerät in Triebknopf einsetzen und mit Beli-Schraube sichern.

Belichtungsmesser auf 15 DIN einstellen und mit Lichtmengenmessgerät überprüfen.

Der Deckungszeiger muss mit dem Messzeiger genau zur Deckung gebracht Beachte: werden.

Messdaten:

1.

Schalterstellung rot am Messgerät LW7 einstellen: Beli-Anzeige LW7 ± 1/3 ' Schalterstellung rot, am Messgerät LW9 einstellen:

Beli-Anzeige LW 9 ± 1/3
Schalterstellung schwarz, am Messgerät LW9 einstellen:
Beli-Anzeige LW 9 ± 1/2

Schalterstellung schwarz, am Messgerät LW12 einstellen: Beli-Anzeige LW12 ± 1/3 stellen:

Kamerarückwand Pos. 30B an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen. Bei Bedarf: Formschraube Pos. 63A (2.03.0700) er-

Filmkanal mit Kollimator prüfen:

0,45 ± 0,03 mm ≜ ± 1 Teilstrich (75/80 Skala) Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 54 auf Kamerakörper und Sucherobjektiv justieren.

Beachte: Um den Abschlusskasten abnehmen bzw. aufsetzen zu können, müssen die Teile

M und

N demontiert und anschliessend wieder montiert werden.

 Blendenmitnehmer Pos. 15 (2.05.0700) und Zeitenring am Verschluss nach rechts auf Anschlag drehen. Einstellung Blende 4 und Zeit 1/500 sec. ist hiermit gegeben.

Fitment and Testing of Meter Item 10.

Hold meter in normal position of use; meter pointer must now be at zero.

Check click stops and stops of DIN setting.

Insert meter in drive knob and secure with exposure meter screw.

Set exposure meter to 15 DIN and check with light output meter. Note: The follow-up pointer must be exactly

aligned with the measuring pointer. Test data:

Switch position red; set LV7 on meter:

Exposure meter reading LV 7 ± 1/3 Switch position red, set LV9 on meter:

Exposure meter reading LV 9 ± 1/3 -Switch position black, set LV9 on meter:

Exposure meter reading LV 9  $\pm$  1/2 Switch position black, set LV12 on meter:

Exposure meter reading LV12 ± 1/3

Fit camera back item 30 B on camera and check catch. If necessary: renew shaped screw item 63A (2.03.0700). Check film channel with Collimator:

viewfinder lens Note:

To be able to remove and fit terminating box parts . M and . N must be disassembled and then reassembled.

 Turn aperture driver item 15 (2.05.0700) and speed ring on shutter fully clockwise. This will result in a setting of f/4 and a shutter speed of 1/500 sec.

## PARTSBOOK

12-74

2.02.0700

361	VICE		LISTE DE PIÈCES			07600.41.2			
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	OI PIE VA	CES RIA	PA		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	•	07600.41.0 01	TELE-ROLLEIFLEX PLAN	110	-		Ĭ		1959 → 1962
1A		07600.41.1 01	TELE-ROLLEIFLEX FL-GLASS TELE-ROLLEIFLEX PLAN		-			1	1962 → 1966
1B		07600.41.2 01	TELE-ROLLEIFLEX FL-GLASS TELE-ROLLEIFLEX	1			1	1	
576	-	ESSO.	TELE-ROLLEIFLEX						1966 →
2	•	07600.41.1 02	TELE-ROLLEIFLEX PLAN/220 TELE-ROLLEIFLEX FL-GL/220	10					1965 → 1966
2A	•	07600.41.2 02	TELE-ROLLEIFLEX 220 TELE-ROLLEIFLEX 220			-	1		1966 →
3	•	07600.41.0 03	TELE-ROLLEIFLEX M. BELI			-			1959 1962
ЗА	•	07600.41.1 03	TELE-ROLLEIFLEX W. METER TELE-ROLLEIFLEX M. BELI	1		.4	-		1962 1966
38		07600.41.2 03	TELE-ROLLEIFLEX W. METER TELE-ROLLEIFLEX M. BELI					2	1966 →
4		07600.41.1 04	TELE-ROLLEIFLEX W. METER						1965 → 1966
		V. (Z) 60	TELE-ROLLEIFLEX 220/METER						
4A	•	07600.41.2 04	TELE-ROLLEIFLEX 220/BELI TELE-ROLLEIFLEX 220/METER					-	1966
5	•		FILMSPULE B2-8 FILMSPOOL B2-8	1				1	
6		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE		3	3		1	
7		04776.00.1	CHEESE-HEAD SCREW DRUCKRING		1	1	1	6	1
8		07000.26.2	PRESSURE RING FILM-EINSTELLSCHEIBE		1	,	1		
9		10011000000000000000000000000000000000	FILM INDEX DIAL				1		
- 27		04775.00.0	SCHEIBE WASHER		1	1	1		
10	K	04900.41.2	MESSWERK	11		1	1	1	PAARIG ZU / PAIRED TO POS.24
11		04953.00.1	METER MOVEMENT						25.009 + 75310.41.0-W001
21504		34.3	-ABDECKFOLIE COVERING				1	30	
12		04954.00.2	-ABDECKFOLIE COVERING				1	1	
13		01092.00.0	-SENKSCHRAUBE				3	3	45 2
14		04900.11.1	-SCHUTZKAPPE				1	1	
15	100	08052.00.0	METER COVER FORMSCHRAUBE	2		(le	4	20	→ 1962 04000.48.2-W003
15A		17019.00.0	SHAPED SCREW FORMSCHRAUBE	2		-	1		1962 - 04000.48.2-W003
and the second second		WI ANDROSCORAR III	SHAPED SCREW					40	
16	•	07702.00.1	NAME PLATE		1	1		1	DAFUER / FOR THAT POS. 16L
16A	•	08050.00.1	NAMERASCHILD	A Fa	1	1			1972 → DAFUER / FOR THAT POS. 16L
16L		75042.00.0	KAMERASCHILD		1	1	0	230	to the lost of the lost of the
17		08051.00.0	NAME PLATE ZIERLEISTE		1	1		N I	And the second second second
			EDGE TRIM	30 22			4	1	The state of the s
		Santa Parish In	FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1				1	1	SASW-
			and mag is	1					compared to the second of the second of the second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second
						9	4		cate to just some the
			101	- 0			1	0	The state of the s
- (	33		PERSONAL STREET	. I				# 13	A STATE OF THE STA
PATT	1-10		R TENEDOWSPIECE AC						12 = g = 0 (1 = 52)
d'n ec			enclute on the surface			-	2		Application of the second
or les	Winn	The State of the		12 (72	21	-		4	SON SON ENDERDED. TO THE OR
			124/42						of a company of the Print of the
LINGE PE			The same.						PROPERTY OF THE PROPERTY
	P/MOTE	THE PERSON	1.3					T.	Antonia in the same of the sam
11 11 11	Tiggs 9		THE PARTY				2	2	1 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2010			ALCHINA	1000			0		TO DELIVER HE WINDOWS TO AN
				(1 2 y 2 (1 1 m ch	-				A Michigan and an expension of
				09 0	3			2	DATE OF THE STREET, THE STREET
								-	203
					1	**			1


Rollei

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0701

**TELE-ROLLEIFLEX 220** 07600.41.2



Note:

204

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Zeit-Einstellknopf Pos. 27 (2.06.0701) auf 1/500 sec. und Blenden-Einstellknopf Pos. 40 (2.06.0801) auf Blende 4 einstellen.

MXV-Hebel Pos. 49 (2.06.0702) auf Blitzstellung einstellen. Auslösebolzen Pos. 55 und Zylinderstift Pos. 56-58 in den Abschlusskasten Pos. 54 einsetzen und Auslösesperrhebel Pos. 52 (2.06.0702) auf Sichern schalten und Abschlusskasten aufsetzen. Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel, Beachte: Blendenhebel, Zeitenring

Auslösehebel. 2. Auslösebolzen Pos. 55 darf kein Höhenspiel haben. Bei Bedarf mit Zylinderstift Pos. 56-

58 ausgleichen. zwischen Gleichmässigen Spalt Abschlusskasten und Belederung Pos. 166.

4. In ∞ -Stellung soll der Abstand zwischen Abschlusskasten und Be-

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Höhe abschlagen.
Gleichmässigen Abstand mit Unterlegscheiben Pos. 105-109 ausgleichen.

3. Funktion des Abschlusskastens prüfen: Gang und Rastung der Einstellräder sowie Stellung der Zahlen im Blickfenster prüfen. Sämtliche Zeit-und Blendenwerte müssen sich durchschalten lassen.

Sucherobjektiv 

N mit Spiegeleinsatz auf ∞ einstellen:

± 0.5 Teilstrich (75/80 Skala)

Beacnte: Mit Gewindestift P sichern.

Maske 12 Pos. 61 mit Nutmutter Pos. 62 so justieren, dass Maske 12 in ∞ -Stellung zum Mattscheibenrahmen 0,5 mm Luft hat. Beachte: 2,6 m Stellung wird nicht justiert.

2.6 m Stellung wird nicht justiert.
Ist der Luftabstand ca. 1 mm, muss der Schalthebel Pos. 64 überprüft werden. Übertragungsstift wie Abbildung.
Nutmutter mit V sichern.

2. Set shutter speed knob item 27 (2.06.0701) to 1/500 sec. and aperture setting knob item 40 (2.06.0701) to f/4. Set MXV lever item 49 (2.06.0702) to flash position. Insert release pin item 55 and cylindrical pin item 56-58 in the terminating box item 54 and move release locking lever item 52 (2.06.0702) to locked position and fit terminating box.

1. Correct engagement of MXV lever, aper-

ture lever, shutter speed ring and release

2. Release pin item 55 should not have any vertical play. If necessary, correct with cylindrical pin item 56-58.
Ensure uniform gap between terminating box and leatherette item 166.

 At ∞ setting the distance between terminating box and leatherette should be approx. 0.4 mm.

If necessary:Offset terminating box for height. Correct uniform clearance with washers item 105-

Check function of terminating box: check movement and engagement of setting wheels and position of figures in the window. It must be possible to obtain all shutter speeds and aperture settings.

4. Set viewfinder lens ● N to ∞ with mirror insert:

± 0,5 graduations (75/80 scale).

Lock with setscrew . P Adjust mask 12 item 61 with slotted nut item 62 so that mask 12 in ∞ position, so that the play is 0,5 mm to the focusingscreen frame.

Do not adjust 2,6 m position. Note: If the play is only 1 mm, check shift lever item 64

Connecting pin as shown in the drawing. Lock slotted nut with .

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0701

	vice		LISTE DE PIÈCES			07600.41.2
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STÜCK VARIA OTY-T PIÈCES VARIA	HTE YPE PAR HTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1			8
18		93550.02.2	CONTINUED 1  KAMERASCHILD		, ,	A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
	•		NAME PLATE		11	
19		01069.82.0	-LINSENSCHRAUBE OVAL HEAD SCREW		2 2	
20		93555.00.1	-KAMERASCHILD NAME PLATE		111	
21		01080.00.0	-GEWINDESTIFT SCREWED PIN	*	1 1	
22		04678.00.0	-DRUCKFEDER SPRING		1 1	
23		04677.00.0	-RASTBOLZEN DETENT PIN		1 1	
24	K	93556.00.0	-FOTOELEMENT		1 1	PAARIG ZU / PAIRED TO POS 10
25		93550.01.0	PHOTOCELL -UMSCHALTER SWITCH		1 1	25.009 + 75310.41.0-W00
26		10202.00.0	-SCHEIBE			(NB)
27		04685.00.0	WASHER -BLENDENSCHIEBER		1 1	
28	x	04474.00.2	DIAPHRAGM SLIDER KONTAKTVORSCHRAUBRING	1		04000.47.1-W00
29	x i	07485.01.2	CONTACT RETAINING RING KONTAKTSPERRHEBEL	1	4	
30		07670.41.0	SYNC. CONTACT LOCK LEVER KAMERARUECKWAND (PLAN)			→ 1962
30A		12800.41.0	BACK COVER (PLANE) KAMERARUECKWAND (PLAN)	1		SIEHE / SEE 2.09.0800 → 1966
30B		12800.42.0	BACK COVER (PLANE) KAMERARUECKWAND	1		SIEHE / SEE 2.09.0800
308		12800.42.0	*	111		11.072-HS + 11.258
	3		BACK COVER			04550.41.0-W010
31		07002.00.0	PLANGLASS OPTICAL FLAT GLASS	1		→ 1966
32	×	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW			→ 1966
33	- 235	01244.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW			→ 1966
33A	X	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2		1966
34	•	07000.37.1	RIEMENHALTER LINKS NECK STRAP HOLDER LEFT			DAFUER / FOR THAT POS.34A+
34A	X	07000.37.2	RIEMENHALTER LINKS NECK STRAP HOLDER LEFT	1		1966 →
35		07391.01.1	STEGPLATTE LINKS	3 1 mg		1966
36		08036.00.0	BUCHSE BUSHING	1		→ 1966
36A	Chip.	03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,8			1966 -
37	0.000	03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,8	1		Jena Praktitan
		TO SOLUTION OF THE SOLUTION OF	104			in wateromental a la
1-11-11		Albertonicker (* 1905) 1920 Alberton	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2			Citan Mazin Silako Cintratorea di
	7	100				per est from Will To
3.			No.			[ V m) **
*		1.6 0 1100				Libras Ramsolo : 1
(CE DOWN		137 62	er double he filt f			4 - 3 - 20 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
-117.11	ali sel	TONE TO THE PORT				V 452 WAS CELE
Salve 1	Welfield					ya ah mari saa sii da ka Haring ya <b>Salaat</b> see ka l
			Section 4400s			AND THE WORLD SHOULD THE STATE OF
1825					3.850 H	permit discontration
			EXPERIMENTAL TOTAL			COT SOMEONE COURS
* 1-19			CELL TO THE PARTY OF THE PARTY			Confidential Com ES with the res Commissional Committee Committee
([_]	, VC	Harris St. Mar.	ALC: HES			Commence of the street of the
		V-18-13	e fa			207
						ner retentions en la constitución.


Service

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0702

TELE-ROLLEIFLEX 220 07600.41.2



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Schildplatte Pos. 66 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) justieren bzw. prüfen.

Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 77B auf richtigen Eingriff des Triebhebels Pos. 83, der Schwenkarme Pos. 84 und Pos. 85 achten.

 Gleichmässige Öffnung der Schärfen-tiefenanzeige. Bei Bedarf an den Schwenkarmen durch Biegen justieren.

Bei aufgesetztem Abschlusskasten Pos. 54 Spaltbreite (Blende 4 ≜ 4.8 mm) prüfen. Bei Bedarf an den Schwenk-2. Bei armen durch Biegen justieren. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprü-

fen.

Bei eingebauter Kurbelseitenwand 220 Pos. 101 mit Rollfilm 120 und 220 prüfen. Beachte:

Hilfsscheibe und Hilfsauslösering Pos. 4 und Pos. 7 (2.04.0220) demontieren und Auslösering Pos. 98 so-wie Kurbelabdeckscheibe Pos. 97 montieren.

Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des Filmschlüssels Pos. 112 prüfen.

Beim Aufsetzen der Kurbelseitenwand 220 Pos. 101 muss folgendes beachtet werden:
1. Reglerknopf Pos. 6 (2.07.0220) auf Bildzahl "12"

Druckhebel Pos. 4 (2.07.0220) in Führungsnut vom Niet ● L der Zählerausrückstange Pos. 39 A (2.04.0221) einsetzen.

Reglerknopf mehrmals betätigen, bis Kurbelseitenwand einwandfrei aufliegt.

Schaltnase vom Regler Pos. 48 (2.04.0221) muss an Reglerscheibe Beachte: Pos. 5 (2.07.0220) anliegen.

Fit plate item 66. Adjust and check plate and engagement of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. When fitting adjustment side panel item 77B ensure cor-

rect engagement of drive lever item 83 of swivel arms item 84 and item 85.

Note:

Adjust uniform opening of depth of field indicator. If necessary, at the swivel arms by bending.

With terminal box item 54 in position check slit width (f 4 & 4,8 mm). If necessary, at the swivel arms by bending.

- Check function of film advance with test film. Note: Check item 101 with 120 and 220 roll film with 220 crank side panel fitted.

  Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring
- item 98 together with crank cover plate item 97.

Screw on crank side panel and check spring action of film key item 112.

When fitting the 220 crank side panel item 101 the following must be observed:

1. Set control knob item 6 (2.07.0220) to frame reading .12

Insert thrust lever item 4 (2.07.0220) in guide slot of rivet . L of the counter disengagement rod item 39 A (2.04.0221)

3. Operate control knob several times until crank side panel locates satisfactorily.
Note: Control lug of

Control lug of control item 48 (2.04.0221) must rest on control plate item 5 (2.07.0220).

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0702


			LISTE DE PIÈCES	VI S		12			37	07600.41.2
POS. ITEM POS.	X R K 🙃	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		00	PIE	CEI	P#	E E	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
	5		FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2							
38	x	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE		1		*			→ 1966
39		01244.84.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		1					→ 1966
39A	x	01243.84.1	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		2					1966 →
40		07000.36.1	OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS		1					→ 1966
40A	×	07000.36.2	NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS		1	-5.				DAFUER / FOR THAT POS.40A+
41		07390.01.1	NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS		1			e.S		1966 →
42		08036.00.0	WEB PLATE RIGHT BUCHSE		1				8	→ 1966
42A		03408.00.0	BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0.8		1					1966 →
43		03408.00.0	WASHER 0,8 UNTERLEGSCHEIBE 0,8		1					
44	h.	07490.00.0	WASHER 0.8 LEDERFOLIE		9					→ 1966
44A		07490.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG		1					1966 →
45		07492.00.1	LEATHER COVERING		1					→ 1966
45A		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	LEATHER COVERING		1	'n			į,	1966 →
70.50W		07492.00.2	BELEDERUNG LEATHER COVERING							
46		07493.00.1	LEATHER COVERING		1					→ 1966
46A		07493.00.2	BELEDERUNG LEATHER COVERING							
47		07491.00.0	LEATHER COVERING		1				145	→ 1966
47A		07491.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1					1966 →
48		07244.00.1	LEDERFOLIE LEATHER COVERING		1:					→ 1966
48A	1 COL	07244.00.2	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1		-1	- 10		1966 →
49	A	04242.00.2	LEDERFOLIE LEATHER COVERING	27		1	191	1	4-17-	→ 1966
50	J N-3;	04289.00.0	LEATHER COVERING		1		1		1	1965 → 1966
50A		04289.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1					1966 → STATE OF STAT
51		03157.00.0	COVER PLATE	41.00	1		F			Entra V Safetti
52		01034.84.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW		1	i e				→ 1971 12.254
52A		01034.84.1	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	-2	1		8			1971 → 12.254
53	20.75	01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	in sing	3			o d		esterono da la lación de la companyo
54		07590.43.0	ABSCHLUSSKASTEN KPL.	-24	1		Ü	de Cit		SIEHE / SEE 2.06.0700 04560.49.0-W00
55	x	07519.00.2	FRONT COVER COMPLETE AUSLOESEBOLZEN	9.24	1	1.0	1,	L	13	W - SK 315 + W-SK 477
56		00773.82.0	RELEASE PIN- ZYLINDERSTIFT 7,8		1				1	(WW) = 10 877 207
57		00774.82.0	PIN 7,8 ZYLINDERSTIFT 8,0		1			5267	77) 3 E T	(WW)
58		00775.82.0	PIN 8,0 ZYLINDERSTIFT 8,3		1					(WW)
	TSF-01		PIN 8,3	- 6-						TANK BUT SEED OF THE PROPERTY OF THE PARTY O
THE SAME			Elizabeth and the second second	191					ET S	TO A SHOW AND A DOUGH OF BOTH OF
e Recolina	n au	STRUMENT FOR	FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3	O CELL			79		M.	Surface About 10 to the
- 41 - 7		of head 5 delign 30	BX ACTION I THREE THE TRANSPORT OF THE T	7			×			Simple and the second second
		And the second	409 \$1		20	86		H	2	TOTAL ASSESSED FROM SERVICES
					E.H					Trace describing the service of the
					raefil		el fil	112	) or i	201
	1 1				. 1			1		

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0703

**TELE-ROLLEIFLEX 220** 07600.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

11.

→ 1966; Justierung der Planglaseinrichtung:

1. Planglas Pos. 31 einsetzen. Planglasrückwand
Pos. 30A ansetzen. Druckplatte Pos. 25 (2.09.0800) in Stellung Planglas verstellen. Probefilm einlegen.

 Rückwand schliessen. Filmtransport betätigen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 in das Nockenrad Pos. 139 einfällt. Gleichzeitig muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zäh-lersperrhebel betätigt werden, der jetzt den Abhe-ber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift Pos. 125.127 eitst auch und die Druckstift bestätigt. Pos. 135-137 gibt nach und die Druckplatte kommt in Aufnahmestellung.

3. Rückwand öffnen und Prüfvorgang Punkt 2 mehrfach wiederholen.

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am

langen Schenkel nachbiegen. 4. Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleitfläche liegen.

Bei Bedarf: Druckstift Pos. 135-137 mit anderer Länge verwenden.

12. Tastwerk justieren.

Ausrücker Pos. 122 in Fangstellung bringen. Tastwerk-lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste Zunge darf das Tastwerk nicht auslösen. Der Zahn des Ausrückers muss einwandfrei hinter der Nase der Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck auf die Festrolle nicht abspringen.

Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite Zunge) muss das Tastwerk auslösen, dadurch wird das

Zählwerk freigegeben. Parallelität beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre

prüfen. Bei Bederf;

Tastwerkauslösung durch Verdrehen der Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) heibe Pos. 8 (2.11.0220) Tastwerkauslösung mehrmals justieren. prüfen.

1966: Adjustment of Plane Glass Device:

 Insert plane glass item 31. Fit plane glass back item 30A, adjust pressure plate item 25 (2.09.0800) to plane glass position. Load with trial film.

Close back. Operate film advance until counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in camwheel item 139 at frame 1. At the same time locking lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever must be actuated; it now releases lifting pawl item 50 (2.04.0221). Thrust pin item 135-137 gives way and the pressure plate moves into position of en-

gagement. Open back and repeat test operation point 2 several times

If necessary:Bend the long limb of locking lever item 51 (2.04.0221).

Note: With lifting pawl engaged the thrust pin must lie 0,7 mm below the film

Note:

slide-face.

If necessary: Use thrust pin item 135-137 of different length.

Adjusting film mechanism.

Move disengagement member 122 to engagement position. Push film feeler mechanism gauge between fixed and film feeler roller. The first lug should not release the film feeler mechanism. The tooth of the disengagement member must rest properly behind the lug of the pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring off when the fixed roller is pressed. On further insertion of the film feeler mechanism again (second limit) sertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) the film feeler mechanism must release as a result of which the counter mechanism is released. Check parallelism of the two rollers with the lug of the film feeler mechanism gauge.

If necessary: Adjust film feeler mechanism release by rotating the eccentric plate item 8 (2.11.0220). Check film feeler mechanism release several times.

## PARTSBOOK

12-74

2.02.0703


Service			LISTE DE PIÈCES	07600.41.2					
POS. ITEM POS.	XR K•	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	a.		ECE	K PRO ANTE TYPE S PAR ANTE	405	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 3	g Z			IT		1 1 1 July 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
222			CONTINUED 3			-			
59	x	07840.41.1	FOCUSING HOOD		1				SIEHE / SEE 2.08.0700
60	•	08016.00.0	STREUSCHEIBE FOCUSING SCREEN		1			1	DAFUER / FOR THAT POS. 60A
60A		08047.00.0	STREUSCHEIBE		1		11	1	(ww)
			*	8"			1		11.072-HS + 11.258 11.072 - 009A
60L		08048.00.1	FOCUSING SCREEN STREUSCHEIBE		,	1			DAFUER / FOR THAT 90164 41 1 (WW)
61	x	08012.00.2	FOCUSING SCREEN MASKE 12	2		X.			
	^	ASSESSED OF	MASK 12		1			1	20000 44 0 14/000
62		08013.00.0	NUTMUTTER SLOTTED NUT		1	1			08000.41.0-W008
63	İ	10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1,5 C-CLAMP 1,5		1	d.		1	
64		07700.03.0	SCHALTHEBEL	121	1	1		1	10.16.5
65		02085.82.0	SWITCH LEVER ZYLINDERSCHRAUBE	250	3	-			→ 1962
65A		01036.82.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	- 1	3				1962→
66	x	08031.00.2	CHEESE-HEAD SCREW SCHILDPLATTE		1		11	1	L-8678
67	x	-A	NAME PLATE CARRIER						
	^	08000.13.2	CONTACT	110	1	1		0	
68		02090.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	- 5	4		<	1	→ 1962
68A		01138.87.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		4				1962 →
69	•	07700.01.0	MATTSCHEIBENRAHMEN		1			0	→ 1962 DAFUER/FOR
69A		17000.08.0	FOCUSING SCREEN FRAME MATTSCHEIBENRAHMEN		1			1	1962 THAT POS. 69A+65
70		75032.00.0	FOCUSING SCREEN FRAME WOLLE 2,5DMR; 50GRAMM		1		- 6		SIEHE / SEE 2.08.0300
71			WOOL THREAD F. LIGHT SEA	L	2				
- 100		08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING			H	1	-	The second second
72	100	02053.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	-	2		9.5	1	→ 1962 the contract of the takes
72A		01256.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		2			100	1962
73		04268.00.0	SPIEGELKLAMMER	100	2				reseases in act appears
74		07265.00.0	MIRROR CLAMP SUCHERSPIEGEL	2,000	1	1			Service subject to the
75	x	07266.00.1	VIEWFINDER MIRROR SPIEGELANDRUCKFEDER	100	1	L	1	1	Carrier and Company of the St
	100		MIRROR SPRING	- 9510					TO A TO STRUCK THE TANK
	4	2018/11/2017	FORTSETZUNG 4	1/3/6/5	-				TO AND THE THERE'S NOW AND A
VEST VIAN			CONTINUED 4	2002		13		9	THE VIEW OF THE PARTY OF THE
	1			-5.4	1	90	Popular		The first of the same of the control
	DEA C		De Tipe Til Til	190	1	118	1	10	make the server of the property of the
36 6 19					1				with a contract to and acc
			800	19.1				1	Vilentoni (P. 1997) Patrick L
1	Pice		4	-	1	9	+ 1	U	Six and all controls
100	9-74	A Total Total	es distributed in	4.0		-	300	19	· 19 日本人 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		× = 1				1		-	THE WOODS OF THE PARTY PARTY.
		ENGINEER TREET	motion of the second	41000				1	No facility of the state of the state of
20 20 0	TO BUT	DE NEW CONTRACTOR	was a shiput on	200					COLUMN TO THE WAR NEW YORK
			MERCAL LEGIS NECESSARIAN DE LA COMPANSIO	811. TE	99-42 7-32-14		3		com war being the till of the tight
	1	PART TO MAKE A SE		276	4				ASSESSED TO A MICTAE BOOK
	SAL SE		effective to the desired			(3)			reduced tweeters bridged
	535	THE RESERVE	STATE TO STATE OF STA	const	W.	de		1	With the High and With street of
			CALL TO A PARTY STATE OF			1			7 09
1 33		with the st	Partie collecting	No.			3		example of the second
Jan Series		ART THE	THE THE PARTY TO	G 500%	100				Walter .

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0704

TELE-ROLLEIFLEX 220 07600.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Justieren und Prüfen von Verschlussaufzug und Filmtransport.

Verschlussaufzug justieren.

Bei ∞ -Einstellung die Filmtransportkurbel dre-hen. Hierbei wird über die Verschlussaufzugscheibe (2.04.0220), Aufzugbügel mit Stütze (2.03.0700) und Aufzugring Pos. 16 Pos. 24 (2.05.0700) der Verschluss gespannt.

Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hö-ren ist. Der Aufzugring Pos. 16 (2.05.0700). muss sich jetzt noch um den "Verschlussüberzug" weiterbewegen lassen.

Beachte:

Verschlussüberzug ca. 0,5 mm. Der Spannring vom Verschluss darf je-doch das Verschlussgehäuse nicht be-

rühren bzw. quetschen.

Bei Bedarf: Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 5 (2.03.0700) durch Verstellen der Ex-zenterbuchse Pos. 4 (2.03.0700) justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen

( ∞u. 2,6 m) prüfen. Schlüsselrad Pos. 113, Zwischenrad Pos. 129 und Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien

Gang prüfen.
Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 66 (2.03.0700) einsetzen und Zahnspiel einstellen.

3. Reibrad Pos. 57 (2.03.0700) justieren.
Leerspule in obere Spulenkammer einlegen. Justierscheibe Pos. 54 (2.03.0700) so verstellen, dass beim Betätigen des Filmtransportes das Reibrad erst mitgenommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule drückt.

13. Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance

Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film advance crank at ∞ setting. On doing so the shutter will be cocked by means of the shutter cocking plate item 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 14 (2.03.0700) and cocking ring item 16 (2.05.0700). Turn film advance crank slowly until engagement of the locks in the shutter can clearly be heard. It must now be possible to move cocking ring item 16 (2.05.0700) on by the "additional shutter travel".

Note:

Additional shutter travel approx. 0.5 mm. The tension ring of the shutter should not, however, touch or squash the shutter housing.

If necessary: Adjust cocking ring at correction cam item 5 (2.03.0700) by adjusting eccentric bush item 4 (2.03.0700).

Check adjustment in both end positions (∞ and 2.6 m).

Check key gear item 113, intermediate gear item 129 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper tra-

If necessary: Insert eccentric pin item 66 (2.03.0700) and adjust tooth backlash)

Adjust friction wheel item 57 (2.03.0700). Insert empty spool in top spool compartment, adjust adjusting plate item 54 (2.03.0700) so that on operating the film advance the friction wheel is only driven when light pressure is exerted on the empty spool.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0704


			LISTE DE PIÈCES	CONT STATE	07600.41.2
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
-			FORTSETZUNG 4		value and
76		02005.82.0	FLACHKOPFSCHRAUBE	6	→ 1962
76A		01246.85.0	PAN-HEAD SCREW FLACHKOPFSCHRAUBE	6	1962 →
77		07210.01.0	PAN-HEAD SCREW EINSTELLSEITENWAND	1	
		7.119699 A. 116419 KV	FOCUSING SIDE PANEL	3 1 1 1 4 3	→ 1963 SIEHE / SEE 2.07,0700
77A	•	07210.01.1	FOCUSING SIDE PANEL	1	1963 → 1965 SIEHE / SEE 2.07.0700
77B		07210.01.2	FOCUSING SIDE PANEL	1 1 1	1965 → SIEHE / SEE 2.07.0700
78	100	04639.00.0	DICHTUNGSSTREIFEN SEALING STRIP		
79	100	02028.85.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3	→ 1962
79A		01260.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3	1962 →
80	x	04630.01.1	MESSGERAETTRAEGER METER MOVEMENT CARRIER	1	15-13
81		04619.00.0	ABSTIMMSCHEIBE	7-	(NB)
82	x	04625.00.1	ADJUSTING WASHER ZUGFEDER	2	A CONTRACTOR
83	1	07418.00.0	SPRING TRIEBHEBEL	1	
84	x	04627.00.2	FOCUSING LEVER SCHWENKARM RECHTS	1 9	
85	x	04626.00.2	SWIVEL ARM RIGHT SCHWENKARM LINKS	1	14 20 K
86		02014.85.0	SWIVEL ARM LEFT LINSENSCHRAUBE	2	→ 1962
86A		01307.82.0	OVAL-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	2	1962 →
87		07570.00.0	CHEESE-HEAD SCREW FUEHRUNGSWINKEL		1502
88	x		GUIDE BRACKET		
		04600.04.1	SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER WITH PIN		
89	×	04623.00.1	BUCHSE	0.00	THE CONTRACTOR OF SHIP WAS A TO SHIP TO SHIP TO SHIP TO SHIP THE SHIP TO SHIP
90	X	01018.82.2	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	2	
91	134	07200.05.0	UEBERTRAGUNGSSCHIEBER CONNECTING ARM	21 1 2 22	THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE S
92		01019.82.0	-ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		TO BEEN SUSTINETY ASSESSMENT ASSESSMENT AND ADDRESS OF SUSTINETY AND ADDRESS OF SUSTINE ASSESSMENT
Y 1113	10 .4		FORTSETZLING 5	garage in Su	Mark the heart than the errors
		all the profess of	CONTINUED 5		100 100 100 to 1 1 1 1 -
	1420		ALCOHOL SECTION 19	AL THE SHARKS AND	er gert een left opper van die 17 Maart jaar die 18 Maart van die 18 Maart
		a. A street	The state of the s		A the state of the
de al n	Long le	ek	bear	10 2 3 2 3 3 3 3	the province inches
		on the party of the			Particular American
		52-3 Year 19			10 1 - 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
d'a	KV 12	D D G TV.			24 Set 21 2 2 2 16 2
			Fig. Shes occurs		a fr bed, at the fit
	mile	seems of male	Mary 1994 Mary 1994		and the second second second
			-320		RETURNATION FLOW REAL PROPERTY AND ARREST AND
	37,53		100	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	March and May At The Park
	13%		And the control of	= 10 ( 40 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	und makemmani devanti ett. General peut satur
	Can Li		200 - 1 10 10 h		May represent the some process.
		Marine S. All	ETHER THE ST	10d (30) 00 11 11	to the Marie of all senses
				100 100 100 100 100	FARY STAN IN THE DESCRIPTION
					200

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0705

TELE-ROLLEIFLEX 220 07600.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 126 in Zählrad Pos. 125 justieren. Die Zähne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad

müssen gut in die Zähne vom Zählrad eingreifen. Bei Bedarf am Stützschenkel • H des Schwenkhe-

bels justieren.

Funktion des Zählrades Pos. 125 prüfen. In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das Gr.-Zwischenrad Pos. 126 ausheben, Zählrad bis Anschlag "12" drehen und wieder losiassen. Das Zählrad muss einwandfrei auf "0" zurücksprin-

gen. Beachte:

0.2 mm an.

Höhenspiel zwischen Lagerschraube Pos. 123 und Zählrad darf nur gering sein.

6. Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. Rückwand ansetzen. Zählersperrhebel wird jetzt von Zählerausrückstange Pos. 39 A (2.04.0220) über Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrücker Pos. 122 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr.-Zwischenrad Pos. 126 und das Zählrad Pos. 125 ausser Eingriff.

Die Nase • J am Anschlaghebel des Zählersperrhe-

bels muss jetzt ca. 0,2 mm über Lauffläche der Seg-mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen. Bei Bedarf: Nase ● K vom Zählersperrhebel biegen. Filmtransportkurbel drehen und prüfen, ob Nase ● J des Anschlaghebels unter Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220)

hindurchgeht.
Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen oder Anschlag biegen.

7. Filmtransportkurbel soweit drehen, bis die Segmentscheibe den Blick auf den Eingriff von Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehebel Pos. 44 (2.04.0221) freigibt.
Der Zählersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad
Pos. 139 an und hebt den Sperrhaltehebel max.

4. Adjust engagement of the large intermediate gear item 126 in counter wheel item 125.

The teeth of the small pinion of the large intermediate gear must engage properly in the teeth of the counter wheel. If necessary, adjust at the support limb • H of the swivel lever.

Check function of counter wheel 125. With the film advance crank in end position lift out the large intermediate gear item 126 turn counter wheel to "12" stop and release again. The counter wheel must spring back to "0" properly.

Vertical play between bearing screw item 123 and counter wheel should be minimal.

 Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221).
 Fit back. Counter locking lever will now be raised by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disen-gagement member item 122, at the same time the large intermediate gear item 126 and the counter wheel item 125 will be disengaged. The lug • J on the stop lever of the counter locking

lever must now be approximately 0,2 mm above the contact face of the segment plate item 10 (2.04.0220). If necessary:Bend lug . K of counter locking lever.

Turn film advance crank and check that lug ● J of the stop lever passes under stop plate item 11 (2.04.0220). If necessary:File down lug ● J as required or bend

stop.

7. Turn film advance crank until the segment plate exposes the engagement of locking lever item 40 (2.04.0221) and lock retainer lever item 44 (2.04.0221)

The counter locking lever will now rest on cam wheel item 139 and will raise the lock retainer

lever by a maximum of 0.2 mm.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0705


35.5			LISTE DE PIÈCES		13			d		07600.41.2
POS. ITEM POS.	XR K•	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION			PIEC	TY ES I	TE PE PAR TE	105	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
		To Land	FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5							
93		00754.82.0	ZYLINDERSTIFT		1	1				4000 ZUS 6 - WO
94	x	07000.29.1	PIN FILMTRANSPORTKURBEL		1	4				
95	x	07126.00.1	FILM TRANSPORT CRANK BREMSPLAETTCHEN, KORK		2	ı				
96	x	01012.84.1	BRAKE WASHER CORK LINSENSENKSCHRAUBE	HOTE	2		1			Tell,
97	x	07100.01.1	RAISED-CSK. SCREW KURBELABDECKSCHEIBE		1					
98		07128.00.0	CRANK COVER PLATE AUSLOESERING		1					
99		02005.82.0	RELEASE RING FLACHKOPFSCHRAUBE		5	R	1			→ 1962
99A		01246.85.0	PAN-HEAD SCREW FLACHKOPFSCHRAUBE		5					1962→
100		07000.18.2	PAN-HEAD SCREW KURBELSEITENWAND			1		1		→ 1966 SIEHE / SEE 2.07.0200
100A	10 Y	07000.18.3	FILM TRANSPORT. SIDE PANEL KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT. SIDE PANEL			1		1		1966 → SIEHE / SEE 2.07.0200
101		07279.41.0	KURBELSEITENWAND 220 FILM TRANSP. SIDE PANEL 220				1	1	1	1965 → SIEHE / SEE 2.07.0220
102		08075.00.0	KEGELFEDER SPRING		1					SIERE / SEE 2.0/.0220
103		04196.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER		1	8				
104		07241.00.0	UNTERLEGPLAETTCHEN		•		1			(NB)
105	1	03400.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05		•		-			(NB)
106		03401.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1		-					(NB)
107		03402.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2		-			İ		(NB)
108		03403.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3		-		1			(NB)
109		03404.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4		-				-	(NB)
110		04249.00.0	DICHTUNGSBLECH SEAL PLATE	77	1		W 3.			
111	X	04225.00.1	LICHTSCHUTZPLATTE LIGHT SEAL	101	1					Service Servic
112		08000.18.0	FILMSCHLUESSEL FILM KEY		1				V	ASSESSMENT OF THE SECOND
113	4	04195.00.0	SCHLUESSELRAD KEY GEAR		1	643			1	Transference of the Salada of American Salada
		The Theory and the	FORTSETZUNG 6							The second sentimes.
The City				- 1						an det izo-k ben perendició Ben Gru revez Ri de seu al
Ed		THE ST VEC I	nTAL SPACE.				1		16	Selection of the sense of the s
	1						1	3		We make the Middle of the control of
5 130			H = 4 - 41 - 13 - 1				1		Q.	IS I THE LOW CONTROL OF THE STATE OF
	100									
4,777	100			XOID H						Strate, Message and Co.
		100 mm 1 mm 2 mm	54 5 Region 201							Contractor and Samuel and Samuel
		PARTICAL CONTROL OF THE PARTICAL PROPERTY OF THE The coeff food and							dutes fright him is not been been been been been been been bee	
	150 8/19								182	ASSOCIATED AS INVESTIGATION OF THE CONTROL OF THE C
	100	SECOND ONE DELICITY						12.0	10	POR CONTRACTOR
		No Senso I dike and					1			CONTROL OF STATE OF S
0.0	- 1		co (sports)							
		Printer - August	31 x 24830					13		Maria de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania d
		1 Yes	Part of the control o	er) (						75% is the Cartesian to Control.
				15000						sale trust and as Set not

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0706

TELE-ROLLEIFLEX 220 07600.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Den Zählersperrhebel jetzt mehrmals springen las-sen, der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungshebel nicht freigeben. Bei Bedarf: An Übertragungsnase des Zählersperr-

hebels zum Sperrhaltehebel justieren. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschluss-

auslösung.

genommener Rückwand drehen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke des Nockenrades Pos. 139 einfällt. Dadurch wird das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebsrades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag zurückdrehen: debei wird der Zählersperrhebel zurückdrehen; dabei wird der Zählersperrhebel durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. Verschluss langsam über den Auslösering Pos. 18 (2.05.0700) auslösen.

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Auslösung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehal-

ten werden.

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel justieren.

Nach Verschlussauslösung den Auslösering weiter

bis zum Anschlag drücken. Dabei darf der Niet vom Auslösesperrhebel Pos. 34 (2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte anliegen.

wandfrei federn. Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten oder zusätzliche Zwischenlegscheibe

Pos. 6 (2.04.0220) auflegen.

Now allow counter locking lever to spring several times; the lock retainer lever should not release the locking lever when this happens.

If necessary: Adjust at the transmission lug of the counter locking lever in relation to the lock retainer lever.

8. Adjustment of film advance release in relation to shutter release.

Turn film advance crank and counter wheel item 125 with back removed until the counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam of the cam wheel item 139. As a result the drive gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage in the locking teeth of the drive gear. Turn film advance crank back to stop; in doing so the counter locking lever will be lifted out of the locking teeth by the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). Release shutter slowly by means of release ring item 18 (2.05.0700).

The locking lever must be held in position by the lock retainer lever until immediately before release of the shutter.

If necessary: Adjust at adjusting slot of lock retainer lever.

After shutter release push release ring into stop. In doing so the rivet of the release locking lever item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of

the mounting plate.
If necessary: Adjust at release ring.
Check adjustment in both end positions (∞ and 2,6m).

9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring

properly.
If necessary: Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) or fit additional shim item 6 (2.04.0220).

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0706


00.			LISTE DE PIÈCES				07600.41.2
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	0	STUCK PRO VARIANTE GTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE DO 1 0 2 0 3 0		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 6 CONTINUED 6				
114		02052.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE	2			→ 1962
114A		01277.87.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	1			1962→
115		02010.87.0	CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	77			→ 1962
115A		01241.87.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE				1962 →
116		04224.00.0	OVAL-HEAD SCREW UNTERLAGE				(NB)
117		04223.01.0	SHIM DRUCKFEDER				
118	A	07000.28.2	SPRING TASTWERK (PLANGLAS)				→ 1966
118A	1	07000.28.3	FEEL MECH OPT. FLAT GLASS			38	SIEHE / SEE 2.11.0220 1966 →
1100		07000.20.0	* FILM FEELER MECHANISM			1	L-1949 + 4205 - W010 M SIEHE / SEE 2.11.0220
119	x	04226.00.1	LICHTSCHUTZBLECH LIGHT SEAL		1		
120	17-1	04185.00.0	FEDER SPRING	88	1		
121		02057.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW		1		→ 1962
121A		01250.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	- 13	1		1962→
122		04000.31.0	AUSRUECKER TRIP LEVER		1		
123		04168.00.0	LAGERSCHRAUBE BEARING SCREW	17 5	1		4168-W 010 M
124		01007.82.0	SENKSCHRAUBE	5	3		
125		04167.00.0	ZAEHLRAD		1		
126		04000.30.0	GROSSES ZWISCHENRAD	* 12	1		5/4 X-9/ A
127		02003.82.0	INTERM. GEAR LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	- 7	1		→ 1962
127A		01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	S.,-14	1	+	1962
128		07155.00.0	HALTEWINKEL BRACKET		1		
129		04190.00.0	ZWISCHENRAD INTERMEDIATE GEAR		1	9 A V	to some and the second section of the
- W			FORTSETZUNG 7				Depart of the Health
7			CONTINUED 7	- 2			rest mor times!
1734	1		Characters 1				And the first section of the section
			- T-24 - # 1 (1 wz =	52 5 200			Markett Pag 45 12 to 4 to 10 t
				*******	# 1-14		TO ATT DESCRIPTION OF STATE OF
			Constitution of the consti				
							DE EX M MORE THAT DO LOCAL TO SELECT
		POVAL TO THE	b,				PROPERTY OF STATE OF
						- 1	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
				30			and the Arthrophysics - C
	1911			- X 15		3	STATE AND THE CASE OF AN
						To an	White Letter Trackets and April 1997 (April 1997) Apri
			The state of the s				A TOUR AND A THE WAY AND AND THE WAY AND AND THE WAY AND AND THE WAY AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
		Andrew decree	The second of th				White Extra Track to be a sup- tion to the second of the second of the markets.
		ANGENT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	The second secon				A THAT ARE AT THE WATER OF AN AND THE WATER OF AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AN AND THE WATER OF AND THE WATER OF AND THE WATER OF AND THE WATER OF AND THE WATER
	910 910 100 100 100 100 100 100 100 100	ANGENI PER UNITED STATES	The second of th				Control of the contro
	Send Send Send Send Send Send Send Send	ANGENT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	The second of th				The second of th

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0707

TELE-ROLLEIFLEX 220 07600.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Auslösering Pos. 98 betätigen. Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) einfallen. Die Filmtransportkurbel muss sich rückwärts drehen lassen, hierbei schiebt sich die Nase • J vom Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) durch.

tig der Gleitrollenhalter Pos. (2.03.0701) und Blattfeder Pos. (2.03.0701) eingesetzt.

Mitnehmerstift vom Tasthebel • F in Langloch • G der Zugstange einsetzen.

Tastwerk muss gleichmässigen Seitenabstand im Kamerakörper haben.

Gleitrollenhalter Pos. 49 (2.03.0701) +1966: muss 0,5 mm unter Filmgleitfläche liegen. Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas

Pos. 31 prüfen.

15. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 133A muss

folgendes beachtet werden:

1. Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24
(2.04.0220) in Niet • A vom Aufzugbügel einhängen.

2. Der Stift • B vom Auslösesperrhebel muss unter
Nase • C vom Körperring Pos. 169 eingesetzt werden.

Langloch • D der Zählerausrückstange muss über Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden.

10. Operate release ring item 98, counter locking lever item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film advance crank backwards; on doing so lug • J of the stop lever will be pushed under stop plate item 11 (2.04.0220).

14. Fitment of film feeler mechanism item 118A.

1. Place light protection plate item 119 on feeler mechanism, push disengagement member item 122 under light protection plate. Insert units together in camera body.

→1966: With film feeler mechanism item 118

simultaneously insert guide roller item 49 (2.03.0701) and leaf spring item 48 (2.03.0701).

216 2. Insert driver pin of film feeler lever • F in slot • G of pull rod. Film feeler mechanism must have uniform lateral

clearance in the camera body.

+1966: Guide roller bracket item 49 (2.03.0701) must locate 0,5 mm below film slideface. Check travel of guide roller bracket with plane glass item 31.

When inserting mounting plate item 133A note the

following:

Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 (2.04.0220) in rivet ● A of the cocking bar.

Pin • B of the release locking lever must be inserted under lug • C of the body ring item 169.

3. Slot • D of the counter disengagement rod must be

placed over rivet . E of the swivel lever.

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES 07600 41.2

12-74

2.02.0707

TELE-ROLLEIFLEX 220


		Y	LISTE DE PIÈCES			07600.41.2
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE DOIO102/03/04/05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 7			
			CONTINUED 7			
130		02044.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW		1	→ 1962
130A		01249.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW		1	1962
131		02003.82.0	LINSENSCHRAUBE		1	→ 1962
131A	1	01139.82.0	OVAL-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	17-1	1	1962 →
132		07150.41.0	CHEESE-HEAD SCREW MONTAGEPLATTE PLAN, KPL.	3.	1 1	→ 1965
132A	x	07150.41.1 01	MECHANISM PLATE PLAN, CPL MONTAGEPLATTE PLAN (220)			DAFUER / FOR THAT POS. 132/ 1965 - 1966
132B		07150.41.2 01	MECHANISM PLATE PLAN(220) MONTAGEPLATTE KPL.			1966 →
133		07150.41.1 02	MECHANISM PLATE, CPL. MONTAGEPLATTE PLAN +220	=-		SIEHE / SEE 2.04.0220 1965 → 1966
			MECHANISM PLATE PLAN +220	0		
133A	14	07150.41.2 02	MONTAGEPLATTE 220 MECHANISM PLATE 220			1966 →
134	71-1	00713.00.0	KEGELSTIFT PIN		2	Maria Salara PA
135	1	07157.00.0	DRUCKSTIFT 7,8 PIN 7,8		1 4 1	(WW) → 1966
136		07157.68.0	DRUCKSTIFT 7,95 PIN 7,95	-	1	(WW) → 1966
137		07157.69.0	DRUCKSTIFT 8,1		100	(WW) → 1966
138		07156.00.0	PIN 8,1 FUEHRUNGSBUCHSE	7	1	→ 1966
139		04160.00.0	NOCKENRAD		1	
140		04161.00.0	CAM PLATE SCHRAUBENFEDER			
141		02022.84.0	SPRING LINSENSENKSCHRAUBE		3	→ 1962
141A		01212.84.0	RAISED-CSK. SCREW		3	1962 →
			LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW		3	THE STANDARD
142		07560.05.0	RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB	1544	<b>.</b>	→ 1962
142A	-0,8	17000.11.0	RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB			1962 - 1974: 1 22 - 1776
143		07583.00.0	-BELEDERUNG LEATHER COVERING		1	→ 1962 private Put a translation.
143A	40 1	07058.00.1	-LEDERSCHEIBE LEATHER DISC	8	1 - 2 -	1962 (1964)
144		02066.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE	No.	3 .	→ 1962
144A	1.77	01212.84.0	CHEESE-HEAD SCREW LINSENSENKSCHRAUBE	7	3	1962→
145		07000.13.3	RAISED-CSK SCREW AUSLOESE-ZAEHLKNOPF		1	→ 1962
145A		17000.10.0	COUNTER KNOB FEDERKNOPF		1 2 2	SIEHE / SEE KATALOG 9
146		92080.00.0	SPOOL KNOB -BELEDERUNG		1	The Total Street of the Total
146A	- J	07058.00.1	LEATHER COVERING			1962 →
		07036.00.1	-BELEDERUNG LEATHER COVERING			1962 - See 13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
19.16		6.00	FORTSETZUNGN	12.0		Construction of the second of
-8.4	T10	25-11	CONTINUED 8	11.6	Statistical al	Transport to a page 1867
	9-1	THE REAL PROPERTY.	THE RESERVE THE TEXT OF THE PARTY OF THE PAR	100	water Name	glame, and deller the state of
	#15 T	para de la la la la la la la la la la la la la	5/0			desirate and the second
er analy	JAKS		THE TWO VEST BOOK AT	resignation of		FOOD VOTA CENTROLE FIRE OF COUNTY
- pagi el	- 1	200103274	British State		1 EU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SERVICE OF THE PROPERTY OF THE
	70.07		OF A CONTRACT OF THE PARTY OF T			Linetural above the majorate A
6851	A E		14 2 4 KH B 14/H	97		Spreads - EVA P & Section 19
no selection						
				A.V	n beaten	e same extra as to st
						1
	1					011

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0708

TELE-ROLLEIFLEX 220 07600.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivträgers. Lage der Ausgleichleisten Pos. 155 - 159 und Pos. 160 - 164 sowie Scheiben Pos. 150 - 154 unter dem Objektivträger, da sonst Beachte: die Auszugslänge völlig neu justiert werden muss.
  - 1. Objektivträger Pos. 149 auf Gleitschienen setzen. Beachte: Objektivträger darf nicht kippeln. Objektivträger mit Zylinderschrauben Pos. festschrauben und Triebgang prüfen.
  - Optische Achse mit Messtisch prüfen: Toleranz: 0,05 mm diagonal über Filmgleitfläche gemessen.
  - Bei Bedarf: Mit Scheiben Pos. 150-154 ausgleichen.
    - Einstellkurven nachgestellt werden.

Grössere Abweichungen müssen mit den Ausgleichleisten Pos. 160 - 164 und Pos. 155 - 159 ausgeglichen werden. Optische Achse sowie Triebgang überprü-

Körperring Pos. 169 auf Ebenheit und leichten Gang prüfen.

16. Removing or fitting lens carrier.

Position of shims items 155 - 159 and items Note: 160 - 164 and washers items 150 - 154 under the lens carrier as otherwise the extension length must be adjusted again completely from the beginning.

1. Place lens carrier item 149 on sliding rails. Note: Lens carrier should not tilt. Secure lens carrier with cheese head screws item 148 and check rack and pinion.

Check optical, axis with test bench:
Tolerance: 0,05 mm measured diagonally across film

slide face. If necessary: Adjust with washer items 150-154. Check ∞ setting of the taking lens on the Collimator

at f/4: ± 0,5 graduations (75/80 Scale).

With lesser deviations the stop of the adjusting cams can be adjusted.

In the case of major deviations equalize with shims items 160 - 164 and items 155 - 159. Check optical axis and pinion.

Check body ring item 169 for flatness and freedom of movement.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0708

TELE-ROLLEIFLEX 220 07600 41.2


POS.	х в к •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES 01152.82.1 01077.82.0 07200.41.0	FORTSETZUNG 8 CONTINUED 8  FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		P1 V	TUCK PI VARIANT STY-TYP ECES PI VARIANT 1 02 03	E AR	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
148 149 150 151	x .	01077.82.0	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW					
148 149 150 151	× •	01077.82.0	SHAPED SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW					25
149 150 151	•		ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		6	11	11	25
150 151	•	07200.41.0			-	1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
151	1		OBJEKTIVTRAEGER		1	Ш		SIEHE / SEE 2.05 0700
151	0							L-5074/001 + L-5273/002
151								11.072 - HS + 11.258 20.021 + 20.083
1		03404.00.0	LENS CARRIER UNTERLEGSCHEIBE 0.4	7	-			20.006 + 20.502 (NB)
152		03403.00.0	WASHER 0,4 UNTERLEGSCHEIBE 0,3	2	-			(NB)
102		03402.00.0	WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2		-			(NB)
153	11	03401.00.0	WASHER 0.2 UNTERLEGSCHEIBE 0.1	-	-			(NB)
154	5	03400.00.0	WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05	i e	-	12		(NB)
155		07216.00.0	WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,1		-			(NB)
156		07090.00.3	SHIM 0,1 AUSGLEICHLEISTE 0,8	13		5.32		(NB)
157		07091.00.3	SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4					(NB)
158	5	07092.00.3	SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2	51 A				(NB)
159		07093.00.3	SHIM 0,2 AUSGLEICHLEISTE 0,3					(NB)
160		07208.71.0	SHIM 0,3 AUSGLEICHLEISTE 0,1					(NB)
161		07208.72.0	SHIM 0,1 AUSGLEICHLEISTE 0,2	5.				(NB)
162		07208.73.0	SHIM 0,2 AUSGLEICHLEISTE 0,3			1		(NB)
163		07208.74.0	SHIM 0,3 AUSGLEICHLEISTE 0,4					(NB)
164	100	07208.78.0	SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,8	110		der mi		(NB)
165		07200.06.0	SHIM 0,8 DICHTUNGSSTUTZEN		1		l los	04000.44.2 - W00
166	3	07008.00.1	LIGHT SEAL TUBE BELEDERUNG			ARE		04790.41.0 - W01
167	ai 🕒	02004.82.0	LEATHER COVERING LINSENSCHRAUBE		4			→ 1962
167A	50	01087.82.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		4			1962
169	5	07000.05.0	OVAL-HEAD SCREW ABDECKRAHMEN		1		t i	Constitution of the last
169		07024.00.0	COVER FRAME KOERPERRING		,	1 1		Designation of the second second
170		07600.70.0	HOUGHIO DINO	11.	J.S	1000		→ 1962
170A		07600.70.1	ROLLEIFLEX PREASSY	2 = 150 H3 5 / 10 / 10 / 10	H.		202	SIEHE / SEE 2.03.0700 1962 → 1966
170B		07600.70.2	ROLLEIFLEX PREASS					SIEHE / SEE 2.03.0700
- The state of		- 1000.702		-XX :		0.3		SIEHE / SEE 2.03.0700
250	200	reaction is				1971		Carlo State of Land of State of
1						MO CE	W. C	was sealth extended the one
100			The Court of the stage of the s	est?	di	4	19	word of the sign of any and and

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0800

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

Einbau und Prüfung des Messgerätes Pos. 10.

 Messgerät in Gebrauchslage halten; Messgerätzeiger muss jetzt in Nullstellung stehen. Rasten und Anschläge der DIN-Verstellung prüfen.

Messgerät in Triebknopf einsetzen und mit Beli-

Schraube sichern. Belichtungsmesser auf 15 DIN einstellen und mit

Lichtmengenmessgerät überprüfen.

Beachte: Der Deckungszeiger muss mit dem Messzeiger genau zur Deckung gebracht

5. Messdaten:

1.

Schalterstellung rot am Messgerät LW7 einstellen:
Beli-Anzeige LW-7 ± 1/3;
Schalterstellung rot, am Messgerät LW9 einstellen:
Beli-Anzeige LW 9 ± 1/3

Schalterstellung schwarz, am Messgerät LW9 einstellen: Beli-Anzeige LW 9 ± 1/2 Schalterstellung schwarz, am Messgerät LW12 einstellen: Beli-Anzeige LW12 ± 1/3

Kamerarückwand Pos. 30 an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen. Bei Bedarf: Formschraube Pos. 63A (2.03.0700) erneuern.

Filmkanal mit Kollimator prüfen:

0,45 ± 0,03 mm ± ± 6 Teilstriche (75/80 Skala) Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 54 auf Kamera-

körper und Sucherobjektiv justieren.

Beachte: Um den Abschlusskasten abnehmen bzw. 

wieder montiert werden.

1. Blendenmitnehmer Pos. 15 (2.05.0800) und Zeitenring am Verschluss nach rechts auf Anschlag drehen. Einstellung Blende 4 und Zeit 1/500 sec. ist hiermit gegeben.

#### REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Fitment and Testing of Meter Item 10.

1. Hold meter in normal position of use; meter pointer must now be at zero.

Check click stops and stops of DIN setting.

Insert meter in drive knob and secure with exposure meter screw.

Set exposure meter to 15 DIN and check with light output meter

Note: The follow-up pointer must be exactly aligned with the measuring pointer.

Switch position red; set LV7 on meter:

Exposure meter reading LV 7  $\pm$  1/3 Switch position red, set LV9 on meter:

Exposure meter reading LV-9 ± 1/3. Switch position black, set LV9 on meter:

Exposure meter reading LV 9 ± 1/2 Switch position black, set LV12 on meter:

Exposure meter reading LV12 ± 1/3

Fit camera back item 30 on camera and check catch. If necessary: Renew shaped screw item 63A (2.03.0700). Check film channel with Collimator:

viewfinder lens.

Note: To be able to remove and fit terminating box parts . M and . N must be disassembled and then reassembled.

 Turn aperture driver item 15 (2.05.0800) and speed ring on shutter fully clockwise. This will result in a setting of f/4 and a shutter speed of 1/500 sec.

### PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0800

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX


1.050-050	0.00		LISTE DE PIÈCES	3						12000.41.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		00	PIE	CES RIA	NT YP	E E	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	•	12000.41.0 01	WEITWINKEL-ROLLEIFLEX			-				1961 → 1967
2		12000.41.0 02	WIDE ANGLE ROLLEIFLEX W.WROLLEIFLEX 220							1965 → 1967
200		ADDITION OF A LANGE	W-A. ROLLEIFL EX 220		-					
3	•	12000.41.0 03	W.WROLLEIFLEX M. BELI W-A. ROLLEIFLEX W. METER	3						1961→ 1967
4	•	12000.41.0 04	W.WROLLEIFLEX 220/BELI W-A. ROLLEIFLEX 220/METE	B					-	1965 → 1967 11.136 + 11.269
5			FILMSPULE B2-8 FILMSPOOL B2-8	5.0%	1					
6		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE			3	3			100
7		04776.00.1	CHEESE-HEAD SCREW DRUCKRING			1	1			Company of the second
8		07000.26.2	PRESSURE RING FILM-EINSTELLSCHEIBE			1	1			
9		04775.00.0	FILM INDEX DIAL							
			SCHEIBE WASHER			1	1			
10	K	04900.41.2	MESSWERK					1	1	PAARIG ZU / PAIRED TO POS. 24
11		04953.00.1	METER MOVEMENT		-			1	1	25.009+ 75310.41.0-W001
12			COVERING	×						177. 6
Twoci		04954.00.2	-ABDECKFOLIE COVERING					1	1	
13		01092.00.0	-SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW					3	3	
14		04900.11.1	-SCHUTZKAPPE METER COVER					1	1	
15		17019.00.0	FORMSCHRAUBE		2					04000.48.2-W003
16		07702.00.0	SHAPED SCREW KAMERASCHILD	4		1	1			DAFUER / FOR THAT POS. 16L
16L		75042.00.0	NAME PLATE KAMERASCHILD			1	1			
17.		08051.00.0	NAME PLATE				1			17.0
			ZIERLEISTE EDGE TRIM			1				SVati-
18	•	93550.02.1	NAME PLATE					1	1	
19	) ::0	01069.82.0	-LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	10000				2	2	
20	X	93555.00.1	-KAMERASCHILD NAME PLATE	31		100		1	1	RADIUSHII O MO SA KITARE
21		01080.00.0	-GEWINDESTIFT					1	1	A MARK WE SHE THERED
22	101	04678.00.0	-DRUCKFEDER		- \	-	12	1	1	Charles In American Services
23		04677.00.0	SPRING -RASTBOLZEN					1	1	The Approximation of the Section of
24	K	93556.00.0	-FOTOELEMENT	7 00 98				1	1	PAARIG ZU / PAIRED TO
SE TIME	,	00000.00.0	*					20.	9 <b>'</b>   60	POS. 10
25	Tabul	93550.01.0	-UMSCHALTER	=44		1	75	1	1	25.009+ 75310.41.0-W001
26	1.6:0	10202.00.0	-SWITCH -SCHEIBE					-		(NB)
27		04685.00.0	WASHER -BLENDENSCHIEBER	75,44	32	V. 50	1=	1	1	PARK I I CHI GONES I DOLO
200	1		DIAPHRAGM SLIDER				4			lanter contest politics in on same and of
			FORTSETZENG			15	V		3	en in wine an alleg
	THE P		CONTINUED 1							The contract of the contract o
			2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			T				All all all all all all all all all all
	-25		1000 日本 日本 1000 日本 1	agar B					5/425	The State of the S
		and the same of	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	- P - KG			\$			and entropy of the second
			god astates the							got as the different way
		TEMEDICO TO PILA	65 4			20	T <sub>0</sub>			The Asset As the National Control of the Control of
as untige		H10 24 14					3		7	same of the same o
	500		April 14 Car System		22.5					ABOV WA FORTH A
	252. 1		1436	1000		5/8	14			matricipi i i i i i i i i i i i i i i i i i
					1:24	21				of the part of the other of the control of the cont
				Tales.			24			we had a more of a large
						9				

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0801

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Zeit-Einstellknopf Pos. 27 (2.06.0801) auf 1/500 sec. und Blenden-Einstellknopf Pos. 40 (2.06.0801) auf Blende 4 einstellen.

MXV-Hebel Pos. 49 (2.06.0802) auf Blitzstellung einstellen. Auslösebolzen Pos. 55 und Zylinderstift Pos. 56-58 in den Abschlusskasten Pos. 54 einsetzen und Auslösesperrhebel Pos. 52 (2.06.0802) auf Sichern schalten und Abschlusskasten aufsetzen.

 Richtigen Eingriff vom MXV-Hebel, Blendenhebel, Zeitenring sowie Blendenhebel, Auslösehebel.

2. Auslösebolzen Pos. 55 darf kein Höhenspiel haben. Bei Bedarf mit Zylinderstift Pos. 56-58 ausgleichen.

3. Gleichmässigen Spalt zwischen Abschlusskasten und Belederung Pos. 158.

 In ∞ -Stellung soil der Abstand zwischen Abschlusskasten und Belederung ca. 0,4 mm betragen.

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Höhe abschlagen. Gleichmässigen Abstand mit Unter-legscheiben Pos. 105-109 ausgleichen.

3. Funktion des Abschlusskastens prüfen:
Gang und Rastung der Einstellräder sowie Stellung
der Zahlen im Blickfenster prüfen. Sämtliche Zeitund Blendenwerte müssen sich durchschalten lassen.

Sucherobjektiv 

N mit Spiegeleinsatz auf 

einstel-

±7 Teilstriche (75/80 Skala) Mit Gewindestift ● P sichern.

Beachte: Maske 12 Pos. 61 mit Nutmutter Pos. 62 so justieren, dass Maske 12 in  $\infty$  - und 0.6 m-Stellung im Mattscheibehrahmen nicht anschlägt. Nutmutter mit 🔻 sichern:

 Set shutter speed knob item 27 (2.06.0801) to 1/500 sec. and aperture setting knob item 40 (2.06.0801) to f/4. Set MXV lever item 49 (2.06.0802) to flash position. Insert release pin item 55 and cylindrical pin item 56-58 in the terminating box item 54 and move release locking lever item 52 (2.06.0802) to locked position and fit terminating box.

Note: 1. Correct engagement of MXV lever, aperture lever, shutter speed ring and release lever.

> Release pin item 55 should not have any vertical play. If necessary, correct with cylindrical pin item 56-58.

> Ensure uniform gap between terminating box and leatherette item 158.

> 4. At ∞ setting the distance between terminating box and leatherette should be approx. 0.4 mm.

If necessary:Offset terminating box for height. Correct uniform clearance with washers item 105-

3. Check function of terminating box: check movement and engagement of setting wheels and position of figures in the window. It must be possible to obtain all shutter speeds and aperture settings.

4. Set viewfinder lens ● N to ∞ with mirror insert: ±7 graduations (75/80 scale).

Lock with setscrew . P.

Adjust mask 12 item 61 with slotted nut item 62 so that mask 12 in ∞ and 0,6 m setting does not touch focusing screen frame. Lock slotted nut with ♥.


POS.   X R   SACH-NR.   BENENNUNG DESCRIPTION   PART-NR.   NO. DE PIÈCES   SEMERKUNG PROSE   PART-NR.   DESCRIPTION   PICCES PAR VARIANTE   PART-NR.   PART-NR.   DESCRIPTION   PICCES PAR VARIANTE   PART-NR.   PART-NR.   DESCRIPTION   PICCES PAR VARIANTE   PART-NR.   PART-NR.   PART-NR.   DESCRIPTION   PICCES PAR VARIANTE   PART-NR.   PART-NR.   PART-NR.   POS.   VARIANTE   PART-NR.   PART-N	801
POS. X R PART-NR. PART-NR. PART-NR. NO. DE SIGNATION DESIGNATION	IFLEX
FORTSETZUNG 1   CONTINUED 1   CONTINUED 1   CONTINUED 1   CONTINUED 1   CONTACT RETAINING RING CONTACT RETAINING RING CONTACT RETAINING RING SYNC. CONTACT LOCK LEVER KAMERARUECKWAND (PLANE)   SIEHE / SEE 2.09 080 11.072 - HS + 11.259 + 11.072 - MS + 1	
28	7
29	1-W001
30	
# BACK COVER (PLANE) PLANGLAS  32	Ď.
31	)5
32 X 01243.84.1 OPTICAL FLAT GLASS LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW INSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCRE	
33	
33A X 01243.84.1 OVAL-HEAD SCREW LINSENCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER LINKS 1 NECK STRAP HOLDER LEFT RIEMENHALTER LINKS 1 NECK STRAP HOLDER LEFT STEGPLATTE LINKS 1 NECK STRAP HOLDER LEFT STEGPLATTE LINKS 1 NESHING 1 NASHER 0.8 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 UNTERLEGSCHE	
34   •   07000.37.1   OVAL-HEAD SCREW   RIEMENHALTER LINKS   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER LEFT   NECK STRAP HOLDER RIGHT   NECK STRAP HOLDER RIG	
NECK STRAP HOLDER LEFT   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
34A	S.34A+
35	
36	
36A	
37 38	
38	1 10
39	
39A X 01243.84.1 OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE 2 OVAL-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS WEB PLATE RIGHT BUCHSE BUSHING UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8 WASHER 0.8 FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2	
40	
40A X 07000.36.2 NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS 1 NECK STRAP HOLDER RIGHT NECK STRAP HOLDER RIGHT NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS 1 WEB PLATE RIGHT BUCHSE 1 BUSHING WASHER 0.8  1 1 WASHER 0.8  FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2	
41 07390.01.1 NECK STRAP HOLDER RIGHT 42 08036.00.0 WEB PLATE RIGHT BUCHSE BUSHING 43 03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8 FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2	S.40A+
42	
42A 43  03408.00.0  03408.00.0  UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8  UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8  FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2  1  1966 →	( 1 S S S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42A 43  03408.00.0  UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 WASHER 0.8  FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2  1  1966 →	11,5
43. 03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0,8 1 1 FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2	
FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2	
CONTINUED 2	1414
The state of the s	
The first of the control of the cont	
The contract of the contract o	
THE ART LINES AND A SECOND SEC	
and the second s	
The second secon	ACT 20-14
The second secon	
Table to a facility of the second sec	
	3725
of the control of the	
	4
	1-7

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0802

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Schildplatte Pos. 66 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) justieren bzw. prüfen.

Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 77A auf richtigen Eingriff des Triebhebels Pos. 83,der Schwenkarme Pos. 84 und Pos. 85 achten.

Beachte:

 Gleichmässige Öffnung der Schärfen-tiefenanzeige. Bei Bedarf an den Schwenkarmen durch Biegen justieren.

2. Bei aufgesetztem Abschlusskasten Pos. 54 Spaltbreite (Blende 4 à 5,2 mm) prüfen. Bei Bedarf an den Schwenkarmen durch Biegen justieren.

7. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprüfen.

Beachte: Bei eingebauter Kurbelseitenwand 220 Pos. 101 mit Rollfilm 120 und 220 prüfen.

 Hilfsscheibe und Hilfsauslösering Pos. 4 und Pos. 7
 (2.04.0220) demontieren und Auslösering Pos. 98 sowie Kurbelabdeckscheibe Pos. 97 montieren. Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des

Filmschlüssels Pos. 112 prüfen.

Beim Aufsetzen der Kurbelseitenwand 220 Pos. 101

muss folgendes beachtet werden:

1. Reglerknopf Pos. 6 (2.07.0220) auf Bildzahl "12" stellen.

 Druckhebel Pos. 4 (2.07.0220) in Führungsnut vom Niet • L der Zählerausrückstange Pos. 39 A 2.04.0221) einsetzen.

3. Reglerknopf mehrmals betätigen, bis Kurbelseitenwand einwandfrei aufliegt.

vom Regler Pos. 48 muss an Reglerscheibe Beachte: Schaltnase vom Regler (2.04.0221) muss an Re Pos. 5 (2.07.0220) anliegen.

- Fit plate item 66. Adjust and check plate and engage-
- ment of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge. When fitting adjustment side panel item 77A ensure correct engagement of drive lever item 83,of swivel arms item 84 and item 85.

 Adjust uniform opening of depth of field indicator. If necessary, at the swivel arms by bending.
 With terminal box item 54 in position check slit width (f/4 a 5,2 mm). If ne-Note:

cessary, at the swivel arms by bending.

Check function of film advance with test film. Check item 101 with 120 and 220 roll Note:

film with 220 crank side panel fitted.

Disassemble auxiliary plate and auxiliary release ring item 4 and item 7 (2.04.0220) and assemble release ring item 98 together with crank cover plate item 97.

Screw on crank side panel and check spring action

of film key item 112.

When fitting the 220 crank side panel item 101 the following must be observed:

1. Set control knob item 6 (2.07.0220) to frame reading

2. Insert thrust lever item 4 (2.07.0220) in guide slot of rivet . L of the counter disengagement rod item 39 A (2.04.0221)

Operate control knob several times until crank side

panel locates satisfactorily. Control lug of control item 48 (2.04.0221) must rest on control plate item 5 (2.07.0220).

## PARTSBOOK W

12-74

2.02.0802

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000 41.0


			LISTE DE PIÈCES	- 80% 1 C : 1 C : m 1	12000 41.0
POS. XR		SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	PART-NR. DESCRIPTION D. DE PIÈCES DÉSIGNATION		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1		4	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2	Selfan II	
44		07490.00.0	LEDERFOLIE	1	
45		07492.00.1	LEATHER COVERING LEDERFOLIE	1	
46		07493.00.1	LEATHER COVERING LEDERFOLIE	1	
47		07491.00.0	LEATHER COVERING LEDERFOLIE	- 1 H	
48		07244.00.1	LEATHER COVERING LEDERFOLIE	1	
49	A	04242.00.2	LEATHER COVERING LEDERFOLIE	1 1	→ 1966
50		04289.00.0	LEATHER COVERING LEDERFOLIE	1111	1965 →
51		03157.00.0	LEATHER COVERING DECKSCHEIBE	1	
52		01034.84.0	COVER PLATE ANSATZSCHRAUBE		→ 1971
52A		01034.84.1	SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE		12.254 1971 → FUER / FOR
-			* SHOULDER SCREW		POS. 49 V.BL 2.06.0802 12.254
53		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3	Prize Blown
54		12600.43.0	ABSCHLUSSKASTEN KPL.	1	SIEHE / SEE 2.06.0800 04560.49.0-W00
55		07519.00.2	FRONT COVER CPL. AUSLOESEBOLZEN	1	W-SK315 + W-SK477
56		00773.82.0	RELEASE PIN ZYLINDERSTIFT 7.8		(ww)
57		00774.82.0	PIN 7,8 ZYLINDERSTIFT 8.0	1	(ww)
58	-	00775.82.0	PIN 8,0 ZYLINDERSTIFT 8,3		(WW)
59	x	12900.41.1	PIN 8,3 LICHTSCHACHT		SIEHE / SEE 2.08.0800
60	_	08047.00.0	FOCUSING HOOD STREUSCHEIBE		DAFUER / FOR THAT
	7	08047.00.0	* THEOSCHEIGE	Water Francisco	90164.41.1 . 11.072 - HS + 11.258
61	x	12026.00.1	FOCUSING SCREEN	1	11.072 - 009A
62	1	08013.00.0	MASK 12 NUTMUTTER		08000.41.0-W00
63	5.3	10002.00.0	SLOTTED NUT SICHERUNGSSCHEIBE 1,5	30 Sept 6 70 C	englig Tyck (1999) Swediewy za Charles (1996)
64		12000.06.0	C-CLAMP 1,5 SCHALTHEBEL		THE DRIVEN THE CONTRACTOR
65	PHA IS	01036.82.0	SWITHCH LEVER ZYLINDERSCHRAUBE	3	TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF
66	x	08031.00.2	CHEESE-HEAD SCREW	THE PARTY OF THE P	L-8678
67	x	08000.13.2	NAME PLATE CARRIER		Supremeliar - rest 25
0/		08000.13.2	CONTACT	Walk Edition in 1	to a self-rational
1 (4 m) 4 m)		from the rest let	FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3	osigni si ngulinga i	hit est nowhere nother to
			CONTINUED 3	12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Karilia Chromosopher 2
			I Teb year mat to	7-001 2 1 1 2 N	STATE AND THE STATE OF THE
		County of	2 M S NO 8	office and the second	Act acts remaining to a
I Feb			1.50	SV	Applied Management of the
		Parish a series	V 0.0		
der steid	347-4	Market Sales and Market			organical and according
W VI-5		Marian Track and			nedector of Speking
VEN			22.	well and help to	Chiganal contract man careal and gold
				10 00 000	in which there is property
				/ 2 - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	25
	1 1				A'V'

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0803

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

11.

Justierung der Planglaseinrichtung: Planglas Pos. 31 einsetzen. Planglasrückwand Pos. 30 ansetzen. Druckplatte Pos. 25 (2.09.0800)

Pos. 30 ansetzen. Druckplatte Pos. 25 (2.05.000) in Stellung Planglas verstellen. Probefilm einlegen.

2. Rückwand schliessen. Filmtransport betätigen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 in das Nockenrad Pos. 139 einfällt. Gleichzeitig muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zählersperrhebel betätigt werden, der ietzt den Abhelersperrhebel betätigt werden der ietzt den Abhelersperrhebel betätigt werden der ietzt den Abhelersperrhebel betätigt werden der ietzt den Abhelersperrhebel betätigt werden der ietzt den Abhelersperrhebel betätigt werden der ietzt den Abhelersperrhebel pos. lersperrhebel betätigt werden, der jetzt den Abhe-ber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift Pos. 135-137 gibt nach und die Druckplatte kommt in Aufnahmestellung.

Rückwand öffnen und Prüfvorgang Punkt 2 mehrfach wiederholen.

Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am langen Schenkel nachbiegen.

4. Beachte: Bei eingerastetem Abheber muss der Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleitfläche liegen. Bei Bedarf: Druckstift Pos. 135-137 mit anderer

Länge verwenden.

Tastwerk justieren

Ausrücker Pos. 122 in Fangstellung bringen. Tastwerk-lehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste Zunge darf das Tastwerk nicht auslösen. Der Zahn des Ausrückers muss einwandfrei hinter der Nase der Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck auf die Festrolle nicht abspringen.

Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite Zunge) muss das Tastwerk auslösen, dadurch wird das

Zählwerk freigegeben. Parallelität beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre

Bei Bedarf: Tastwerkauslösung durch Verdrehen der Exzenterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) Exzenterscheibe justieren. Tastwo Tastwerkauslösung mehrmals prüfen.

11. Adjustment of Plane Glass Device:

 Insert plane glass item 31. Fit plane glass back item 30, adjust pressure plate item 25 (2.09.0800) to plane glass position. Load with trial film.

 Close back. Operate film advance until counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in camwheel item 139 at frame 1. At the same time locking lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever must be actuated; it now releases lifting pawl item 50 (2.04.0221). Thrust pin item 135-137 gives way and the pressure plate moves into position of en-

gagement. Open back and repeat test operation point 2 several

times.

If necessary:Bend the long limb of locking lever item 51 (2.04.0221).

Note: With lifting pawl engaged the thrust pin must lie 0,7 mm below the film 4. Note: slide-face.

If necessary: Use thrust pin item 135-137 of different length.

Adjusting film feeler mechanism

Move disengagement member 122 to engagement position. Push film feeler mechanism gauge between fixed and film feeler roller. The first lug should not release the film feeler mechanism. The tooth of the disengagement member must rest properly behind the lug of the pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring off when the fixed roller is pressed. On further insertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) the film feeler mechanism must release as a result of which the counter mechanism is released. Check parallelism of the two rollers with the lug of the film feeler mechanism gauge. mechanism gauge.

If necessary:Adjust film feeler mechanism release by

rotating the eccentric plate item 8 (2.11.0220). Check film feeler mechanism

release several times.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0803

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0


70			LISTE DE PIÈCES		12000.41 0
POS. X R ITEM POS. K.		SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	ART-NR. DESCRIPTION		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3	P   P   P   P   P   P   P   P   P   P	Section 1
68		01138.87.1	ZYLINDERSCHRAUBE	4	
		ET DOCUMENTATION	CHEESE-HEAD SCREW		SIEHE / SEE 2.08.0300
69	1	12000.08.0	MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME		@ M _
70		75032.00.0	WOLLE 2,5DMR; 50GRAMM WOOL THREAD F. LIGHTSEAL		**************************************
71		08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING	2	
72		01256.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2	
73		04268.00.0	SPIEGELKLAMMER MIRROR CLAMP	2	
74	- 1	07265.00.0	SUCHERSPIEGEL VIEWFINDER MIRROR	1	
75	x	07266.00.1	SPIEGELANDRUCKFEDER	1	
76		01246.85.0	MIRROR SPRING FLACHKOPFSCHRAUBE	6	
77		. 12000.04.0	PAN-HEAD SCREW EINSTELLSEITENWAND	1	→ 1963
77A	•	12000.04.1	FOCUSING SIDE PANEL EINSTELLSEITENWAND	1	SIEHE / SEE 2.07.0800 1963 →
78	-	04639.00.0	FOCUSING SIDE PANEL DICHTUNGSSTREIFEN	1	SIEHE / SEE 2.07.0800
79		01260.85.0	SEALING STRIP ZYLINDERSCHRAUBE	3	
80	x	04630.01.1	CHEESE-HEAD SCREW MESSGERAETTRAEGER	1	
81		04619.00.0	METER MOVEMENT CARRIER ABSTIMMSCHEIBE		(NB)
82	x	04625.00.1	ADJUSTING WASHER	2	
83	2	07418.00.0	SPRING TRIEBHEBEL		The second second
	l, l		FOCUSING LEVER		4.7
84	×	04627.00.2	SCHWENKARM RECHTS SWIVEL ARM RIGHT		
85	×	04626.00.2	SCHWENKARM LINKS SWIVEL ARM LEFT		Humanings, taken. Tes
86		01307.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2	
87	la sel	07570.00.0	FUEHRUNGSWINKEL GUIDE BRACKET	anger e lagri.	ATTACAMENT OF THE STATE OF THE
88	×	04600.04.1	SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER WITH PIN		
89	X	04623.00.1	BUCHSE	1	Infalia carrecto la recordo
90	X	01018.82.2	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	2	A personal of a
91	2	12400.11.0	UEBERTRAGUNGSSCHIEBER	61	e - Fighthy and an army
92		01019.82.0	-ZYLINDERSCHRAUBE	11111	ed - 1974635 to 1 - 40d
ar poer C		M Sec 10	1490/	0	gently year.
			CONTINUED 4		Cartifolist Annual Cartifolist
0 10					e Ladent State September 1
	-	2 . 5	126		en en fillen fo
	13.				Allegan I is sell us
			South of the grade of the state		DECIDE COMPANY OF THE PROPERTY
X IVQ			egil (FIX - App. X2	centrol/ re/Siluti	n website and the second second of the second secon
TOWNS STATE		7 Turn and a sale of		C of the page of the last	to sifertenné sour vytrály
	I HAT I	Sign Chart		20 10 43 10	who character to other
175	1		Self with south the		THE THEORY OF THE PARTY OF
	1 60	220 1 10	in a sar-year is the		MSG-1969 1759-1
to de			120-2576-172-985		AUS THE PERSON TOWNS INSTRUCTION
		10 to 10	Charles and the control of the contr		127
e 50		PRINCIPLE TO	7/8	estable   Estable	A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0804

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

#### 13. Justieren und Prüfen von Verschlussaufzug und Filmtransport.

Verschlussaufzug justieren.

Bei ∞ -Einstellung die Filmtransportkurbel dre-hen. Hierbei wird über die Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 (2.04.0220), Aufzugbügel mit Stütze Pos. 14 (2.03.0700) und Aufzugring Pos. 16 (2.05.0800) der Verschluss gespannt. Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hören ist. Der Aufzugring Pos. 16 (2.05.0800) muss sich jetzt noch um den "Verschlussüberzug" weiterbewegen lassen.

wegen lassen.

Beachte:

Verschlussüberzug ca. 0,5 mm.

Der Spannring vom Verschluss darf je-doch das Verschlussgehäuse nicht be-

rühren bzw. quetschen.

Bei Bedarf: Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 5 (2.03.0700) durch Verstellen der Exzenterbuchse Pos. 4 (2.03.0700) justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen

(∞ u. 0,6 m) prüfen. Schlüsselrad Pos. 113 Zwischenrad Pos. 129 und Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien

Gang prüfen. Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 66 (2.03.0700) einsetzen und Zahnspiel einstellen.

 Reibrad Pos. 57 (2.03.0700) justieren.
 Leerspule in obere Spulenkammer einlegen. Justierscheibe Pos. 54 (2.03.0700) so verstellen, dass beim Betätigen des Filmtransportes das Reibrad erst mitgenommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule drückt.

Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film advance crank at ∞ setting. On doing so the shutter will be cocked by means of the shutter cocking plate will be cocked by means of the shutter cocking plate item 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 14 (2.03.0700) and cocking ring item 16 (2.05.0800). Turn film advance crank slowly until engagement of the locks in the shutter can clearly be heard. It must now be possible to move cocking ring item 16 (2.05.0800) on by the "additional shutter tene". travel". Note:

Additional shutter travel approx. 0.5 mm. The tension ring of the shutter should not, however, touch or squash the shutter housing.

If necessary:Adjust cocking ring at correction cam item 5 (2.03.0700) by adjusting eccentric bush item 4 (2.03.0700).

Check adjustment in both end positions(∞and 0,6 m). Check key gear item 113, intermediate gear item 129 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper tra-

If necessary:Insert eccentric pin item 66 (2.03.0700).

and adjust :ooth backlash).

3. Adjust friction wheel item 57 (2.03.0700).

Insert empty spool in top spool compartment, adjust adjusting plate item 54 (2.03.0700) so that on operating the film advance the friction wheel is only driven when light pressure is exerted on the empty spool.

## PARTSBOOK W

12-74

2.02.0804

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0


12000.41.0	4 5	1		AL.	LISTE DE PIECES			
BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	E E	ANTE TYPE S PAI ANTE	PIÈCE	00	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	X R	POS. ITEM POS.
		П			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4			
4000 ZUS 6 - W				1	ZYLINDERSTIFT	00754.82.0		93
				1	PIN FILMTRANSPORTKURBEL	07000.29.1	x	94
				2	BREMSPLAETTCHEN, KORK	07126.00.1	x	95
				2	BRAKE WASHER CORK LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW	01012.84.1	x	96
				1	KURBELABDECKSCHEIBE CRANK COVER PLATE	07100.01.1	x	97
1 2 40				1	AUSLOESERING RELEASE RING	07128.00.0		98
				5.	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	01246.85.0	Ya.	99
→ 1966 SIEHE / SEE 2.07.0200		1	1		KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT, SIDE PANE	07000.18.2		100
1966 → SIEHE / SEE 2.07.0200		1	1		KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT, SIDE PANE	07000.18.3	8.	100A
1965 → SIEHE / SEE 2.07.0220	1	1	1		KURBELSEITENWAND 220 FILM TRANSP. SIDE PANEL 22	07279.41.0		101
MARKET MINISTERS				1	KEGELFEDER SPRING	08075.00.0		102
				1	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER	04196.00.0		103
(NB)				-	UNTERLEGPLAETTCHEN PLATE	07241.00.0		104
(NB)				-	UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05	03400.00.0		105
(NB)				-	UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1	03401.00.0		106
(NB)				•	UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2	03402.00.0		107
(NB)				-	UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3	03403.00.0		108
(NB)				-	UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4	03404.00.0		109
An an area of the state of the				1	DICHTUNGSBLECH SEAL PLATE	04249.00.0	earlin	110
OGARAVERSON CONCERN TO MARKET				1	LIGHT SEAL	04225.00.1	X	111
HALLS SOND PRINCIPLED POR VERSON	G ( 13)			1	FILMSCHLUESSEL FILM KEY	08000.18.0		112
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		10		1	SCHLUESSELRAD KEY GEAR	04195.00.0	0.52	113
					FORTSETZUNG 5			
AND THE PROPERTY OF THE PERSON					CONTINUED 5	TATELY.		
ending the latest of the second								70
AN YOU REMIND AND THE VEHICLE	53					A 3 4 4 1 10		
PROPERTY OF THE STATE OF THE ST		3				AND THE PARTY OF T	Gr.	G 1 01 13
partitions of productions of the second of t	AT THE					S-M-	20	
esternemo de com A ser lanta esta a restación Della Totas Dist				E	8tt			AGNE A
No establishmen						TO BOOK WITH THE THE	24.1	VO P THE
petatorina money for programme	s/A self							
cess (1 17 out annies of Solution (1 out annies)					MINTERCOLUMN TO	the satification is		550034
Surger of the					o saline in sea of the	NAME AND THE	-32	100, 100
entra Enschreger					De Digital Triblian			- FO E (1
mind salary of a transfer of the control of the con				h	log and the observation	encina my in		E (ellers)
Committee Commit		1000						
74.17c. 25			1		8 - 12-			
. 10			3.1					

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0805

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 126 in Zählrad Pos. 125 justieren. Die Zähne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad müssen gut in die Zähne vom Zählrad eingreifen. Bei Bedarf am Stützschenkel • H des Schwenkhebels justieren.

5. Funktion des Zählrades Pos. 125 prüfen. In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das Gr.-Zwischenrad Pos. 126 ausheben, Zählrad bis Anschlag "12" drehen und wieder loslassen. Das Zählrad muss einwandfrei auf "0" zurücksprin-

gen. Beachte: Höhenspiel zwischen Lagerschraube Pos. 123 und Zählrad darf nur gering

6. Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren. Rückwand ansetzen. Zählersperrhebel wird jetzt von Zählerausrückstange Pos. 39 A (2.04.0220) über Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrücker Pos. 122 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr.-Zwischenrad Pos. 126 und das Zählrad Pos. 125 ausser Eingriff.

Die Nase J am Anschlaghebel des Zählersperrhebels muss jetzt ca. 0,2 mm über Lauffläche der Seg-mentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen. Bei Bedarf: Nase • K vom Zählersperrhebel biegen. Filmtransportkurbel drehen und prüfen,

0,2 mm an.

ob Nase ● J des Anschlaghebels unter Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220)

Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) hindurchgeht.
Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen oder Anschlag biegen.

7. Filmtransportkurbel soweit drehen, bis die Segmentscheibe den Blick auf den Eingriff von Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Spermaltehebel Pos. 44 (2.04.0221) freigibt.

Der Zählersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad Pos. 139 an und hebt den Sperrhaltehebel max.

4. Adjust engagement of the large intermediate gear item 126 in counter wheel item 125.

The teeth of the small pinion of the large intermediate gear must engage properly in the teeth of the counter wheel. If necessary, adjust at the support limb • H of the swivel lever.

Check function of counter wheel 125. With the film advance crank in end position lift out the large intermediate gear item 126 turn counter wheel to "12" stop and release again. The counter wheel must spring back to "0" properly.

Note: Vertical play between bearing screw item 123 and counter wheel should be

minimal.

Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221). Fit back. Counter locking lever will now be raised by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disengagement member item 122, at the same time the large intermediate gear item 126 and the counter wheel item 125 will be disengaged.

The lug • J on the stop lever of the counter locking lever must now be approximately 0,2 mm above the contact face of the segment plate item 10 (2.04.0220). If necessary:Bend lug • K of counter locking lever. Turn film advance crank and check that

lug • J of the stop lever passes under stop plate item 11 (2.04,0220).

If necessary:File down lug . J as required or bend stop.

 Turn film advance crank until the segment plate exposes the engagement of locking lever item 40 (2.04.0221) lock retainer lever item 44 and (2.04.0221)

The counter locking lever will now rest on cam wheel item 139 and will raise the lock retainer lever by a maximum of 0.2 mm.


QC.	llei		ERSATZTEILLISTE	DYA:	AM.	12-74	2.02.0805		
	vice		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	11.5 31.5	2016 2016	Antiber 1	WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000 41 0		
POS. XR		SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	OT PIEC	ICK PRO RIANTE Y-TYPE CES PAR RIANTE 021031041	RE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
		4	FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5						
114		01277.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE	2					
115		01241.87.0	CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	1	411	V24			
116		04224.00.0	OVAL-HEAD SCREW UNTERLAGE			(NB)			
117		04223.01.0	SHIM DRUCKFEDER	1		100			
118	A	07000.28.2	SPRING TASTWERK (PLANGLAS)	1	-	SIEHE / SEE	2 11 0220		
119	x	04226.00.1	FEEL.MECH.OPT. FLAT GLASS LICHTSCHUTZBLECH	1		L-1949+	4205-W010M		
120	, IN	04185.00.0	FEDER	1		- 5m.			
121		01250.82.0	SPRING ANSATZSCHRAUBE	1					
122		04000.31.0	SHOULDER SCREW AUSRUECKER	1		100			
123		04168.00.0	TRIP LEVER LAGERSCHRAUBE	1		1 10 Table	4168-W010M		
124		01007.82.0	BEARING SCREW SENKSCHRAUBE	3		100			
125		04167.00.0	COUNTERSUNK SCREW	1		1			
126		04000.30.0	COUNTER DISC GROSSES ZWISCHENRAD	1					
127	-	01139.82.0	INTERM. GEAR ZYLINDERSCHRAUBE	1		9 50			
128		07155.00.0	CHEESE-HEAD SCREW HALTEWINKEL	96		13.			
129		0/195.00.0	BRACKET	1			A CONTRACTOR		
130			INTERMEDIATE GEAR			Apr. 1	16		
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART		01249.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	1			1 to		
131		01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1					
132		07150.41.0	MONTAGEPLATTE PLAN, KPL. MECHANISM PLATE PLAN, CPL	1			R THAT POS. 132A		
132A		07150.41.1 01	MONTAGEPLATTE PLAN (220) MECHANISM PLATE PLAN (220)	1	N 11 18	SIEHE / SEE	2.04.0220		
133	-	07150.41.1 02	MONTAGEPLATTE PLAN +220 MECHANISM PLATE PLAN +220	15/12/	5 T 24	1965 → SIEHE / SEE	2.04.0220		
134	Legs	00713.00.0	KEGELSTIFT PIN	2		44 Legged P. mare			
135	200	07157.00.0	DRUCKSTIFT 7,8 PIN 7,8	1	35 and 2	(WW)			
136		07157.68.0	DRUCKSTIFT 7,95 PIN 7,95	1	3	(ww)	THE PERSON NAMED IN		
137		07157.69.0	DRUCKSTIFT 8,1 PIN 8,1	1	18	(WW)	HAR TERMINATION -		
138	41	07156.00.0	FUEHRUNGSBUCHSE GUIDE BUSHING	1		the second second	100		
139	i sala	04160.00.0	NOCKENRAD CAM PLATE	1					
140	ALC: C	04161.00.0	SCHRAUBENFEDER SPRING	41		er promis Banks			
	01		FORTSETZUNG 6	169			AND THE CONTRACT		
200			CONTINUED 6			mpt opings to	enconsiderations		
10 GT	10	6.	Adjusted New York	193			STATE OF STA		
		SOL MALLSTING		183	W 175 B				
	1000	Maragar Francisco	[7 P] D [1 M [1 M [1 M ] ] H			June Harry Harris	the " eskill of l		
530.0	1800	HE STATE OF THE		Jed 4					
	2041	ACL THE PERSON OF THE PERSON O	(A)		-	and the second			
		Carried States		1 1		of Neuropeli Medical			
	JA I		The want week in the last	el Tier	ete or		The second second		
	250		STATE OF STREET STATE OF STREET STATE OF STREET		m Say of	manzo Linearon de	Filmsquar and continued		
	×				all ,	THE REAL PROPERTY.	-1		
	-		Contract two sections			THE STATE OF THE S	21		

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0806

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Den Zählersperrhebel jetzt mehrmals springen las-sen, der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungshebel nicht freigeben.

Bei Bedarf: An Übertragungsnase des Zählersperrhebels zum Sperrhaltehebel justieren. 8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschluss-

auslösung.

auslösung. Filmtransportkurbel und Zählrad Pos. 125 bei abgenommener Rückwand drehen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke des Nockenrades Pos. 139 einfällt. Dadurch wird das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebsrades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag zurückdrehen; dabei wird der Zählersperrhebel durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. Verschluss langsam über den Auslösering Pos. 18 Verschluss langsam über den Auslösering Pos. 18 (2.05.0800) auslösen.

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Auslösung des Verschlusses vom Spermaltehebel gehal-

ten werden.

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel justieren.

Nach Verschlussauslösung den Auslösering weiter

bis zum Anschlag drücken. Dabei darf der Niet vom Auslösesperrhebel Pos. 34 (2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte anliegen.

Bei Bedarf: Am Auslösering justieren.

Justierung in beiden Anschlagstellungen
(∞u. 0,6 m) prüfen.

9. Die Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) muss einwandfrei federn.

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten oder zusätzliche Zwischenlegscheibe Pos. 6 (2.04.0220) auflegen.

Now allow counter locking lever to spring several times; the lock retainer lever should not release the locking lever when this happens.

If necessary: Adjust at the transmission lug the counter locking lever in relation to the lock retainer lever.

8. Adjustment of film advance release in relation to shutter release.

Turn film advance crank and counter wheel item 125 with back removed until the counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam of the cam wheel item 139. As a result the drive gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage in the locking teeth of the drive gear. Turn film advance crank back to stop; in doing so the counter locking lever will be lifted out of the locking teeth by the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). Release shutter slowly by means of release ring item 18 (2.05.0800).

The locking lever must be held in position by the lock retainer lever until immediately before release of the shutter.

If necessary: Adjust at adjusting slot of lock retainer

lever. After shutter release push release ring into stop. In doing so the rivet of the release locking lever item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of the mounting plate.
If necessary: Adjust at release ring.
Check adjustment in both end positions (∞and 0.6m).
The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring

If necessary: Rectify annular spring item 8 (2.04.0220) or fit additional shim item 6 (2.04.0220).

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0806

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0


			LISTE DE PIÈCE	S	12000.41.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTV:TYPE PIECES PAR VARIANTE IOO   O 1   O 2   O 3   O 4	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 6 CONTINUED 6		
141		01212.84.0	LINSENSENKSCHRAUBE	3	
142		17000.11.0	RAISED-CSK. SCREW RUECKSPULKNOPF		
143	x	07058.00.1	REWIND KNOB -BELEDERUNG	1	
144	.,	01212.84.0	LEATHER COVERING LINSENSENKSCHRAUBE	3	45 400 000
145	130	17000.10.0	RAISED-CSK. SCREW FEDERKNOPF		
146	x	07058.00.1	SPOOL KNOB -BELEDERUNG		
147	x	01152.82.1	LEATHER COVERING FORMSCHRAUBE		N A A A
148	^	01263.82.0	SHAPED SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	6	
149		12400.41.0	CHEESE-HEAD SCREW OBJEKTIVTRAEGER	1	SIEHE / SEE 2.05.0800
145	Y TA	12400.41.0	*		75030.41.0 - W00
	1	1 1 1 1			11.072 - HS + 11.258
150		03404.00.0	LENS CARRIER UNTERLEGSCHEIBE 0,4		20.021 + 20.083 20.006 + 20.502 (NB)
151		03403.00.0	WASHER 0,4 UNTERLEGSCHEIBE 0,3		(NB)
152		03402.00.0	WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2	34.	(NB)
153		03401.00.0	WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1		(NB)
154		03400.00.0	WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05		(NB)
155		07216.00.0	WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,1		(NB)
156		07208.71.0	SHIM 0,1 AUSGLEICHLEISTE 0,1		(NB)
157		12000.03.0	SHIM 0,1 DICHTUNGSSTUTZEN		04000.44.2 - W00
158	2.57(4-)	12014.00.1	LIGHT SEAL TUBE BELEDERUNG	1	04790.41.0 - W01
159		01087.82.0	LINSENSCHRAUBE	4	In Hales region; our orthogonous and real
160		12000.02.0	OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN	1	er ab invalid form of his of teating
161	De pas	07024.00.0	COVER FRAME KOERPERRING	1	printed against the torus to be
162	•	12000.70.0	HOUSING RING ROLLEIFLEX W.W. TEILM. ROLLEIFLEX, PREASSY	1	SIEHE / SEE 2.03.0700
at: 102			770	3 1 1 11	THE RESERVE AND THE PARTY OF TH
1 200	5 - 10		All The west Works		2 2 10 tolone to the
			C was left for	white of the p	Continue of several participation
4 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100	TO THE PARTY OF TH	(1-(11-21)(1-2)) (1-(11-21)(1-2)(1-4))	transpend 1 g 18	intere a platine. Parelmentos of the
		Service and Marketon	And the state of the state of	and the second	e and the county of the county
		weather the of the	ST.		A CANADA AND ALBORA AND LANGUE OF THE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
- 0° 10° °			e of and e eller to a control of the	1,000 pt 100 pt	
	MAT !		The Market of the Control of the Con		Park Programmed Link Societies
1000 6	Shr lo	manifer was been been been been been been been bee	And addition that the same	2012 00 00 00 00 24	A line great by an arrival factor of the control of
		propriedment in the	for; uvgungam o abir vyggungam, f oundowless jalm lang menengam om at		a ytogasenii nin iktoli (mii inkie in jakka julgan prosecasiin ori 1500-e ak ories e Kilganiin al
				- market also	TO SEE AN ADMINISTRATION OF HE
	- 4			- Gardin - Cal	133

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0807

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

 Auslösering Pos. 98 betätigen. Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) einfallen. Die Filmtransportkurbel muss sich rückwärts dre-

hen lassen, hierbei schiebt sich die Nase • J vom

- Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11
  (2.04.0220) durch.

  Einbau vom Tastwerk Pos. 118.

  1. Lichtschutzblech Pos. 119 an Tastwerk ansetzen,
  Ausrücker Pos. 122 unter Lichtschutzblech schieben, Teile gemeinsam in Kamerakörper einsetzen.

  Beschte: Mit Tastwerk Pos. 118 wird gleichzeitig der Gleitrollenhalter Pos. 49
  (2.03.0701) und Bleitfeder Pos. 49 tig der Gleitrollenhalter Pos. (2.03.0701) und Blattfeder Pos. (2.03.0701) eingesetzt.
  - 2. Mitnehmerstift vom Tasthebel F in Langloch G der Zugstange einsetzen.
  - Tastwerk muss gleichmässigen Seitenabstand im Kamerakörper haben.
  - Gleitrollenhalter Pos. 49 (2.03.0701) muss 0,5 mm unter Filmgleitfläche liegen. Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 31 prüfen.
- Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 133 muss folgendes beachtet werden:
  - Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24
  - (2.04.0220) in Niet A vom Aufzugbügel einhängen.

    Der Stift B vom Auslösesperrhebel muss unter

    Nase C vom Körperring Pos. 161 eingesetzt werden.

    Langloch D der Zählerausrückstange muss über
  - Niet E vom Schwenkhebel gesetzt werden.

- 10. Operate release ring item 98 counter locking lever item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film advance crank backwards; on doing so lug J of the stop lever will be pushed under stop plate item 11 (2.04.0220).
- Fitment of film feeler mechanism item 118.
  - 1. Place light protection plate item 119 on feeler mechanism, push disengagement member item 122 under light protection plate. Insert units together in camera body
    - With film feeler mechanism item 118 Note: simultaneously insert guide roller item 49 (2.03.0701) and leaf spring item 48 (2.03.0701)
  - 2. Insert driver pin of film feeler lever . F in slot . G of pull rod.
  - Film feeler mechanism must have uniform lateral
  - clearance in the camera body. Guide roller bracket item 49 (2.03.0701) must locate 0.5 mm below film slideface. Check travel of guide
- roller bracket with plane glass item 31. When inserting mounting plate item 133 note the following:
  - Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 (2.04.0220) in rivet A of the cocking bar.
  - Pin B of the release locking lever must be inserted under lug C of the body ring item 161.
  - Slot . D of the counter disengagement rod must be placed over rivet . E of the swivel lever.

Oelle!		ERSATZTEILLIST	E/III	4.		12-74	2.02.0807	
Rollei Service		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES			52.F	WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0		
POS. XR ITEM POS. KO	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	v	STUCK VARIAN OTY-TY PIECES VARIAN 00 01 02 0	PE PAR ITE	RE	ERKUNG MARK RVATION	
	A TOTAL OF THE STATE OF THE STA	SECRETARIAN SECRET				Jerus Jerus	TO CHECK TO DESCRIPTION OF THE CHECK TO	
	ar sum ar on a					The contest of the co	EM SAUCTOS SET TOTAL SAUCTOS SECTION S O COMMINSON SECTION	
							135	


.

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0808

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX 12000.41.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivträgers.

Beachte: Lage der Ausgleichleisten Pos. 155 und Pos. 156 sowie Scheiben Pos. 150-154 unter

dem Objektivträger, da sonst die Auszugs-länge völlig neu justiert werden muss.

1. Objektivträger Pos. 149 auf Gleitschienen setzen.

Beachte: Objektivträger darf nicht kippeln. Objektivträger mit Zylinderschrauben Pos. 148 fest-

schrauben und Triebgang prüfen.

2. Optische Achse mit Messtisch prüfen:
Toleranz: 0,05 mm diagonal über Filmgleitfläche

gemessen. Bei Bedarf: Mit Scheiben Pos. 150-154 ausgleichen. 3. ∞ -Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kollimator bei Blende 5.6 prüten: ±5 Teilstriche (75/80 Skala).

Bei Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden.

17. Körperring Pos. 161 auf Ebenheit und leichten Gang prüfen.

16.

Removing or fitting lens carrier.

Note: Position of shims item 155 and item 156 and washers items 150-154 under the lens carrier as otherwise the extension length must be adjusted again completely from the beginning.

1. Place lens carrier item 149 on sliding rails.

Note: Lens carrier should not tilt.

Secure lens carrier with cheese head screws item 148

and check rack and pinion.

Check optical, axis with test bench:
Tolerance: 0,05 mm measured diagonally across film slide face. If necessary: Adjust with washer items 150-154.

Check  $\infty$  setting of the taking lens on the Collimator at f/5,6:  $\pm$  5 graduations (75/80 scale). With deviations the stop of the adjusting cams can be adjusted.

Check body ring item 161 for flatness and freedom of movement.

# PARTSBOOK WILISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0808

WEITWINKEL-ROLLEIFLEX
12000 41 0

ITEM	R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE GTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO O 1 0 2 0 3 0 4 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
		4			
	1				2 1
			56 8 4 5 6 6 6		
1			***		
	- 7				
					ō <sub>z</sub>
			The Mark Control		
1		100			
1					
1					
	*		de l'Alternation		
1					
	- 1				
	- 1		7		
	200		N. T. W. C.		A 17 - 10
			N. W. W. C.		n 17 = 10
7-12		ero ver vikirale	MUNICIPALITY ONLY THE THE		and the contract of the contra
7-120			KINTOS W OWN TWY'N	2 28 (1871)/2 24	
		19/12/14/2	Printegram own to the		en de deserre des la companya de la
		19 27 00 11 18 00 11 1	or participation power for their		A TON MARTINE IN THE STREET WAS AND THE STREET WAS AND THE STREET WAS AND THE STREET WAS AND THE STREET WAS AND THE STREET WAS AND THE STREET WAS AND THE STREET WAS AND THE STREET WAS AND THE STREET WAS AND THE STREET WAS
		100	or participation power for their		The second secon
			Printegram own the tree		The second secon
	- FFC		or certification cover the tree.  The chart of the provided and the chart of the ch		The second secon
					The second secon
			Printing Law Green Tax Con-		Appropriate to the second seco
		Tomosti fa			The second of th
		Tonest Ia	Act and the second seco		The second secon
	Test	Tomosti Ia			The second of th
	Test	Tarrest Paris			The second secon
	Test	Tarrest Paris			The second of th
	Test	Tarrest Paris			The second of th
	Test	Tarrest Paris			The second of th
	Test	Tarrest Paris			The second of th
	Test	Tarrest Paris			The second of th
	Test	Tarrest Paris			The second of th
	Test	Tarrest Paris			The second of th
	Test	Tarrest Paris			The second of th


Rollei

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0900

ROLLEIFLEX T 08000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Einbau und Prüfung des Messgerätes Pos. 8.

Messgerät in Gebrauchslage halten; Messgerätzeiger muss jetzt in Nullstellung stehen.
Rasten und Anschläge der DIN-Verstellung prüfen.
Messgerät in Triebknopf einsetzen und mit Beli-

Schraube sicheren.

Belichtungsmesser auf 15 DIN einstellen und mit Lichtmengenmessgerät überprüfen. Beachte: Der Deckungszeiger muss mit dem

Messzeiger genau zur Deckung gebracht werden.

Messdaten: Schalterstellung rot, am Messgerät LW 7 einstellen: Beli-Anzeige LW 7 ± 1/3 Schalterstellung rot, am Messgerät LW9 einstellen: Beli-Anzeige LW 9 ± 1/3 Schalterstellung schwarz, am Messgerät LW 9 einstellen:

Beli-Anzeige LW 9 ± 1/2 Schalterstellung schwarz, am Messgerät LW 12 einstellen:

Beli-Anzeige LW 12 ± 1/3 Kamerarückwand Pos. 26A an Kamera ansetzen und Ver-

riegelung prüfen Bei Bedarf: Formschraube Pos. 47A (2.03.0900) erneuern.

Filmkanal mit Kollimator prüfen: 0,45 ± 0,03 mm ≙ ± 3 Teilstriche (75/80

1. Fitment and Testing of Meter Item 8.

 Holt meter in normal position of use; meter pointer must now be at zero.

Check click stops and stops of DIN setting.

3. Insert meter in drive knob and secure with exposure meter screw.

Set exposure meter to 15 DIN and check with light output meter The follow-up pointer must be exactly Note:

aligned with the measuring pointer. 5. Test data:

Switch position red; set LV 7 on meter: Exposure meter reading LV 7  $\pm$  1/3 Switch position red, set LV 9 on meter: Exposure meter reading LV 9 ± 1/3 Switch position black, set LV 9 on meter:

Exposure meter reading LV 9 ± 1/2 Switch position black, set LV 12 on meter: Exposure meter reading LV 12 ± 1/3

Fit camera back item 26A on camera and check catch. If necessary: renew shaped screw item 47A (2.03. 0900).

Check film channel with Collimator: 0.45 ± 0.03 mm ≜ ± 3 graduations (75/80 scale).



## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0900

ROLLEIFLEX T 08000.41.3


		0400.00				ICK PRO		BENERVING
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		-	TY-TYPE CES PAR		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
F 0 3.	~	NO. DE FIEGES	DESIGNATION	00	01	02 03 04	05	OBSERVATION
1	•	08000.41.0 01	ROLLEIFLEX T O. BELI	5	-			1958 1960 (MXV)
1A		08000.41.1 01	ROLLEIFLEX T W/O METER ROLLEIFLEX T O. BELI		•			1960 1962 2150999
1B		08000.41.2 01	ROLLEIFLEX T W/O METER ROLLEIFLEX T O. BELI					1962 → 1966 2151000 →
		744,434,743,743	ROLLEIFLEX T W/O METER			1 100		1966 → (MXV)
10	•	08000.41.3 01	ROLLEIFLEX T O. BELI ROLLEIFLEX T W/O METER	1				
2	•	08000.41.0 02	ROLLEIFLEX T M. BELI ROLLEIFLEX T W. METER			18		1958 → 1960 (MXV)
2A	•	08000.41.1 02	ROLLEIFLEX T M. BELI ROLLEIFLEX T W. METER	4				1960 → 1962 → 2150999 (MXV)
2B		08000.41.2 02	ROLLEIFLEX T M. BELI			- 5	19	1962 → 1966 2151000 → (MXV)
2C		08000.41.3 02	ROLLEIFLEX T W. METER ROLLEIFLEX T M. BELI			- 8		1966 → (XV)
3			ROLLEIFLEX T W. METER FILMSPULE B2-8	1	s,		000	11.136+11.269
4		01089.85.0	FILMSPOOL B2-8 ZYLINDERSCHRAUBE		3	11/16		→ 1959
70.00		To the second se	CHEESE-HEAD SCREW	1	1		0.0	1959
4A		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	+2	3		10	1959 —
5	x	04776.00.1	DRUCKRING PRESSURE RING		1	2	200	
6	x	07000.26.2	FILMSORTENEINSTELLSCHEIBE	00	1		1	
7		04775.00.0	FILM INDEX DIAL SCHEIBE		1			
8	ĸ	04900.41.2	WASHER MESSGERAET			1		PAARIG ZU / PAIRED TO
	.	04000.41.2	- Total Control of the Control of th		Н	14		POS 22 25.009+ 75310.41.0-W001
9		04953.00.1	METER-MOVEMENT -ABDECKFOLIE			1		13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
10		04954.00.2	COVERING -ABDECKFOLIE			1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11		01092.00.0	COVERING -SENKSCHRAUBE			3	27	Mary Control
			COUNTERSUNK SCREW			1		Contract of the contract of th
12		04900.11.1	-SCHUTZKAPPE METER COVER		0			. 1000
13	-	08052.00.0	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW	2		-	W.	→ 1960
13A	121	17019.00.0	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW	2	14.5	Ma and the	9	1960 → 04000.48.2-W003
14	x ·	08050.00.1	KAMERASCHILD NAME PLATE		1			DAFUER / FOR THAT POS. 14L
14L		75042.00.0	KAMERASCHILD		1	18 3		Manager Allered Co
15	-	08051.00.0	NAME PLATE ZIERLEISTE	3 20	1		9.	to a position of the contract
16	x •	08000.21.1	EDGE TRIM KAMERASCHILD		35	1	15 27	on the deal of the second
9.77			NAME PLATE -LINSENSCHRAUBE			2	0	Transport Physics
17	Maga	01069.82.0	FILLISTER-HEAD SCREW		13	5.6	-	ALC: ALC: MARCHAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
18	× .	93555.00.1	-KAMERASCHILD NAME PLATE		89.1 4.58			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
19		01080.00.0	-GEWINDE STIFT THREADED PIN			1		Margaria Trans-S
20	AV	04678.00.0	-DRUCKFEDER	49	49	1	101	payers are to be not reliable.
21	50	04677.00.0	PRESSURE SPRING PRESSURE SPRING PRESSURE SPRING	14	1-10	1	1	START AND THE CONTRACTOR
22	K	93556.00.0	-FOTOELEMENT	3.3	0.3	1	- X	PAARIG ZU / PAIRED TO POS
23	7	93550.01.0	PHOTOCELL -UMSCHALTER			1		25.009+ 75310.41.0-W001
24	713 6	10202.00.0	SWITCH	Del-	1		Las	(NP)
	-	. All All Application	WASHER	1		1	195	CALLS NOT SELECT
25	de la	04685.00.0	-BLENDENSCHIEBER DIAPHRAGM SLIDER		200	BE CROK	200	ere it top the confidence of sectors.
			FORTSETZUNG 1	1 27	180		1	1966 c. it me handbe ite.
		/50 	CONTINUED 1			- (a) 1	-	taglibus on a pala or length
			199	1	15	ACT PRINTS		10 m 6400 ft CX.11 2000 ft
						-		
							0	
						1195		-29
				2	1	2 3	-	71

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0901

ROLLEIFLEX T 08000.41.3



240

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 59A auf Kamerakörper.

 Auslösebolzen Pos. 62 verriegeln und Abschluss-kasten mit Auslösestift Pos. 64 und Druckfeder Pos. 63 aufsetzen.

Beachte:

Richtigen Eingriff vom Zeitblendenhebel und Auslösebolzen.

Gleichmässigen Spalt zwischen Ab-

schlusskasten und Abdeckrahmen.
Pos. 24 (2.03.0900).

3. Gleichmässigen Abstand zwischen
Abschlusskasten und Kamerakörper prüfen.

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheiben Pos. 60-61 ausgleichen. 4. Absch

Abschlusskasten darf beim Eintauchen den Kamerakörper nicht berühren und in der ∞-Stellung nicht aufsetzen.

2. Schaltbuchse Pos. 54 einsetzen und Funktion prüfen.

Stufenschraube Pos. 57A montieren. Laufzeit und Ab-

4. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ∞einstellen.

± 4 Teilstriche (75/80 Skala)

Beachte: → 1972 Konterring Pos. 3 (2.05.0900)

am Sucherobjektiv fest anziehen.

5. Maske 12 Pos. 68 mit Nutmutter Pos. 121 so justieren,

Schildplatte Pos. 77 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 84 justieren bzw. prüfen. Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 88 auf richtigen

Eingriff des Federwinkels Pos, 93 achten. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprüfen. Beachte: Mit 12- und 16-Bildschaltung prüfen.

Fit terminating box item 53A on camera body.

1. Unlock release bolt item 62 and fit terminal box with release pin item 64 and compression spring item 63. Correct engagement of speed aper-Note: ture lever and release bolt.

2. Uniform gap between terminal box and masking frame item 24 (.2.03.

Check uniform distance between terminal box and camera body. 3. Check If necessary: correct with items 60 to 61. washers

4. Terminal box may not touch the camera body during insertion and should not make contact in ∞ setting.

Insert control sleeve item 54 and check function. Fit stepped screw item 57A. Check running time and operation of self-timer.

4. Set viewfinder lens to ∞ with mirror insert.

± 4 graduations (75/80 scale). →1972 firmly tighten lock ring item 3 (2.05.0900) on viewfinder lens.

5. Adjust mask 12 item 68 with slotted nut item 121 so that mask 12 does not make contact in the focusing screen frame in ∞ and 0.9 m setting. Lock slotted nut with ♥.
6. Fit face plate item 77. With gauge adjust or check face plate and engagement of locking handle item 84.
7. When fitting the focusing side panel item 88 ensure

correct engagement of spring bracket item 93.

Check function of film advance with test film.

Note: Check with 12 and 16 frame advance.


2.02.0901 12-74 **ERSATZTEILLISTE Rollei** PARTSBOOK ROLLEIFLEX T Service 08000.41.3 LISTE DE PIÈCES STUCK PRO SACH-NR. POS. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 FORTSETZUNG 1 **CONTINUED 1** 08800.41.0 1962 26 KAMERARUECKWAND SIEHE / SEE 2.09.0900 **BACK COVER** 26A 08800.42.0 KAMERARUECKWAND 1962 -11.072-HS + 11.258 + 11.259 11.072-005 SIEHE / SEE 2.09.0900 BACK COVER 02024.84.0 1960 27 LINSENSCHRAUBE 1 FILLISTER-HEAD SCREW 1960 -- 1966 X. 01243.84.1 LINSENSCHRAUBE 27A 1 FILLISTER-HEAD SCREW 02025.84.0 - 1960 28 LINSENSCHRAUBE 1 FILLISTER-HEAD SCREW 1960 -- 1966 28A 01244.84.0 LINSENSCHRAUBE FILLISTER-HEAD SCREW 28B X 01243.84.1 LINSENSCHRAUBE 1966 --2 FILLISTER-HEAD SCREW RIEMENHALTER LINKS • 1966 DAFUER / FOR 29 07000.37.1 NECKSTRAP HOLDER LEFT THAT POS. 29A + POS. 30 RIEMENHALTER LINKS 29A 07000.37.2 1966 ---NECKSTRAP HOLDER LEFT 30 07391.01.1 STEGPLATTE LINKS 1966 --WEB PLATE LEFT 08036.00.0 31 BUCHSE → 1966 BUSHING 31A 03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 1966 -WASHER 0.8 32 03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 1 WASHER 0.8 33 02024.84.0 LINSENSCHRAUBE 1960 FILLISTER-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE 33A X 01243.84.1 1960 -- 1966 FILLISTER-HEAD SCREW 34 02025.84.0 LINSENSCHRAUBE → 1960 FILLISTER-HEAD SCREW 34A 01244.84.0 LINSENSCHRAUBE 1960 -- 1966 FILLISTER-HEAD SCREW 34R 01243.84.1 LINSENSCHRAUBE 2 1966 ---FILLISTER-HEAD SCREW 35 . 07000.36.1 RIEMENHALTER RECHTS 1 → 1966 DAFUER / FOR NECKSTRAP HOLDER RIGHT THAT POS. 35A + POS. 36 RIEMENHALTER RECHTS NECKSTRAP HOLDER RIGHT 35A X 07000.36.2 1 1966 -36 07390.01.1 STEGPLATTE RECHTS 1966 ---1 WEB PLATE RIGHT 37 08036.00.0 BUCHSE 1 → 1966 STERN WITH THE CALL BUSHING 37A 03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 1966 ---WASHER 0.8 38 03408.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.8 IN SULA PROS WASHER 0.8 **FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2** 7097 antho -COLUMN and the state of t MATERIAL PROPERTY. The control of the co THE STORES OF MALE THE PARTY AND my box when your a completes Professional Section of the Section A STREET (STEEL MAKES) 17 ST SA BETTER STREET OF THE STREET Traphagair and a second and a s TO A SOLD TO BE AND THE POPULATION OF THE POPULATION OF THE POPULATION OF THE POPULATION OF THE POPULATION OF THE POPULATION OF THE POPULATION OF THE POPULATION OF THE POPULATION OF THE POPULATION OF THE POPULATION OF T 

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0902

08000.41.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Hilfsabdeckscheibe Pos. 23A (2.04.0900) demontieren und Abdeckscheibe Pos. 98A sowie Druckscheibe Pos. 96 und Druckfeder Pos. 97 montieren.
- Kurbelseitenwand anschrauben und das Federn des Filmschlüssels Pos. 106 prüfen.
- - Bei 0,9 m-Stellung die Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu h\u00f6ren ist. Der Aufzugring Pos. 14 (2.05.0900) muss sich jetzt noch um den "Verschluss-\u00fcberzug" weiterbewegen lassen.
     Beachte: Verschluss\u00fcberzug ca. 0.5 mm. Der

Verschlussüberzug ca. 0,5 mm. Der Spannring vom Verschluss darf jedoch das Verschlussgehäuse nicht berühren bzw. quetschen.

Bei Bedarf: Linsenschraube Pos. 20 (2.04.0900) lösen und Aufzugweg justieren. Verstellung der Linsenschraube:

nach oben = Aufzugweg kleiner, nach unten = Aufzugweg grösser.

 Anschlag Pos. 15(2.04.0900) justieren.
 Verschluss ausgelöst. In diesem Zustand soll die Fangnase der Zugstange vom Sperrhebel Pos. 38 (2.04.0900) hinter dem Anschlag liegen und hierzu in der Höhe Luft von ca. 0,2 mm haben.

- Remove auxiliary cover plate item 23A (2.04.0900) and fit cover plate item 98A together with thrust washer item 96 and compression spring item 97.
- Screw on crank side panel and check spring action of film winding key item 106.
- Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance.
  - In 0.9 m setting slowly turn the film advance crank until engagement of the locking devices in the shutter is clearly audible. It must now be possible to advance the cocking ring item 14 (2.05.0900) by the "shutter excess travel".
     Note: Shutter excess travel approx. 0.5 mm.

242

Shutter excess travel approx. 0.5 mm. The clamp ring of the shutter should not, however, touch or squash the shutter housing.

If necessary: slacken round-head countersunk screw item 20 (2.04.0900) and adjust cocking travel. Adjustment of round-head countersunk screw:

upwards = reduce cocking travel, downwards = increase cocking travel. item 15 (2.04.0900).

Adjust stop item 15 (2.04.0900).
 Shutter released. In this state the engagement lug of the tierod of the locking lever item 38 (2.04.0900) should be behind the stop and should have vertical clearance of approximately 0.2 mm.


Rollei Service			ERSATZTEILLISTE	TABY TAB	12-74 2.02.0902		
			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	ROLLEIFLEX T 08000 41.3			
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OCIO1102/03/04/05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	x x x	08633.00.0 08643.00.1 08635.00.0 08645.00.1 08634.00.0 08644.00.1 08068.00.0 08085.00.1 08079.00.0 08078.00.0	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2  VORDERFOLIE RECHTS GRAU LEATHER FRT RIGHT GREY VORDERFOLIE RECHTS SCHWARZ LEATHER FRT RIGHT BLACK VORDERFOLIE UNTEN GRAU LEATHER FRT LOWER GREY VORDERFOLIE UNTEN SCHWARZ LEATHER FRT LOWER BLACK VORDERFOLIE LINKS GRAU LEATHER FRT LEFT GREY VORDERFOLIE LINKS SCHWARZ LEATHER FRT LEFT BLACK SEITENFOLIE LINKS SCHWARZ LEATHERETTE LEFT BLACK SCHUTZPAPIER PROTECTING PAPER SEITENFOLIE RECHTS GRAU LEATHERETTE RICHT GREY SEITENFOLIE RECHTS GRAU LEATHERETTE RICHT GREY SEITENFOLIE RECHTS SCHWARZ LEATHERETTE RICHT SCHWARZ LEATHERETTE RICHT SCHWARZ LEATHERETTE RICHT SCHWARZ LEATHERETTE RICHT SCHWARZ LEATHERETTE RIGHT BLACK	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(WW) → 1966 (WW) (WW) → 1966 (WW) (WW) → 1966 (WW) (WW) → 1966 (WW)		
49L 50 51 52 53 54 55 56 57 57A 58 58A 59 59A 60 61 62 63 64 65		08087.00.0 08077.00.0 08076.00.0 08076.00.0 08079.00.0 05273.00.0 08611.00.1 08631.00.0 08639.00.0 08629.00.0 08649.00.0 02091.82.0 01036.82.0 08600.41.0 03401.00.0 03402.00.0 08607.00.0 08632.00.0 08608.00.0	AUSCLEICHFOLIE PAPER-FOLIE RAHMEN FRAME FENSTER WINDOW SCHUTZPAPIER PROTECTING PAPER SCHLITZMUTTER SLOTTED NUT SCHALTBUCHSE BUSHING ANZATZSCHRAUBE SCREW DRUCKFEDER PRESSURE SPRING KNOPF KNOB STUFENSCHRAUBE STEP SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW ABSCHLUSSKASTEN MXV FRONT COVER MXV ABSCHLUSSKASTEN XV FRONT COVER XV UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2 AUSLOESEBOLZEN RELEASE BOLT DRUCKFEDER PRESSURE SPRING AUSLOESESTIFT RELEASE PIN JUSTIERSCHEIBE ADJUST WASHER		05000 43.0-W001  → 1966		
	300		FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3		Chierry and the control of the contr		

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0903

ROLLEIFLEX T 08000.41.3



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Prüfen vom Filmtransport.

 Verschluss ausgelöst, Sperrnase hinter dem An-schlag. Die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.0900) muss nach Ausheben des Zwischenrades Pos. 7A (2.04.0900) frei drehbar sein.

Beim Drehen der Filmtransportkurbel wird der Film transportiert und der Verschluss gespannt. Zu Beginn des Verschlussspannens muss die Sperrnase vom Anschlag Pos. 15 (2.04.0900) gefangen werden.

Die Nockenscheibe muss ebenfalls frei drehbar sein.

Wird der Verschluss weiter gespannt, so kommt der Zapfen ● A an den Schaltpunkt ● B der Zug-stange und die Sperrnase wird aus dem Anschlag ausgehoben. Der Sperrhebel • C liegt jetzt an der Nockenscheibe an.

Ist der Film um 1 Bild transportiert, dann fällt der Sperrhebel • C in die Nockenscheibe ein und das Bremsrad Pos. 29A (2.04.0900) wird von der Sperr-

hebelnase • D gesperrt. Kurbel bis auf Anschlag zurückdrehen. (Verschluss ist gespannt).

Verschluss auslösen. Jetzt rutscht der Zapfen • A gegen den unteren Teil der Kurve und zieht dabei den Sperrhebel • C aus der Nockenscheibe heraus. Anschliessend fällt die Sperrnase sicher hinter den Anschlag.

Verschluss gespannt. Rückwand langsam öffnen. Die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.0900) muss dann einwandfrei auf Null zurückspringen.

Hierbei wird der Sperrhebel an den Punkten . C und • D sowie das Zahnrad mit Ritzel Pos. 7A (2.04.0900) ausgehoben.

Checking film advance.

 Shutter released, locking lug behind stop. The cam plate item 9 (2.04.0900) must be freely rotatable after lifting out the intermediate gear item 7A (2.04.0900).

When the film advance crank is turned the film is advanced and the shutter cocked. At the begin-

engaged by stop item 15 (2.04.0900).

The cam plate must also be freely rotatable.

If the shutter is cocked any further, peg • A reaches point • B of the tierod and the locking lug is lifted out of the stop. The locking lever Cnow rests on the cam plate.

When the film is advanced by 1 frame locking lever • C drops into the cam plate and the brake wheel item 29A (2.04.0900) is locked by the locking lever projection . D.

Turn crank back to stop. (Shutter is cocked.) Release shutter. Now peg • A will slide against the bottom section of the cam and in doing so will withdraw locking lever • C from the cam plate. Then the locking lug will drop positively behind the stop.

Shutter cocked. Slowly open back. The cam plate item 9 (2.04.0900) must then spring back to zero properly. The locking lever is thereby raised at points • C and • D as well as the gearwheel with pinion item 7A (2.04.0900).

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0903

ROLLEIFLEX T 08000.41.3

POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	R. DESCRIPTION		OTY PIECE VAR	EX PRO IANTE -TYPE ES PAR IANTE 2 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
		1	FORTSETZUNG 3					
			CONTINUED 3	-200				
66	X	08900.41.1	FOCUSING HOOD		1		SIEHE / SEE 2.08.0900	
67	•	08016.00.0	STREUSCHEIBE		1		→ 1962	
67A	•	08047.00.0	STREUSCHEIBE		1	1 1	DAFUER / FOR THAT POS 674	
			*	-			11.072-HS + 11.258 11.072-009A	
68	x	08012.00.2	LENS MASKE 12	13			DAFUER / FOR THAT 90164 41	
	^	5 7 6 8 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	MASK 12	ET.				
69		10001.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1,2 C-CLAMP 1,2		2			
70		08009.00.0	DRUCKFEDER PRESSURE SPRING	Ī	2			
71	X	08008.00.1	LAGERBOLZEN	хŤ	2		Wat g	
72		00793.87.0	BEARING STUD FUEHRUNGSSTIFT		2	Hel		
73	x	22222 4 2 2	GUIDE PIN MASKENHALTER			142		
191.58	^		MASK HOLDER		1			
74		10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1,5 C-CLAMP 1,5		1			
75	x	08000.09.1	SCHALTHEBEL SWITCH LEVER		1			
76		02085.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE		3		→ 1960	
76A		01036.82.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE		3		1960→	
77	x	08031.00.2	CHEESE-HEAD SCREW SCHILDPLATTE					
	22.56		NAME PLATE CARRIER		1		L-8678	
78	X	08000.13.2	CONTACT		1			
79		02053.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE		2	7.7	→ 1960	
79A		01256.85.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE		2		1960 →	
80	1 1	04268.00.0	CHEESE-HEAD SCREW SPIEGELKLAMMER		2			
81		TATELLE ALVE DELF.	MIRROR CLAMP					
- House		04265.00.0	SUCHERSPIEGEL VIEW FINDER MIRROR	minute.	1		10. 10. 10. 10. 10.	
82		08026.00.0	SPIEGELFEDER MIRROR SPRING		1			
83		00764.82.0	ZYLINDERSTIFT CYLINDRICAL PIN	200	2	44.44	CARL TO A LOW WHITE A STATE OF	
84	MATH	09031.00.0	SPERRGRIFF	F	2	La de la	the last series a	
85		09030.00.0	LOCKING KEY KLAMMER	- 120	2			
86	9 44	08014.00.0	CLAMP	71 1118	100	She is	12 APANA 201 1 -2 1	
			PRESSURE SPRING	11 (CD)	2	RUL	Proposition of the state of the	
87	in I	02020.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE FLAT-HEAD SCREW	2/1	6	1000	→ 1960	
87A		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE		6		1960 →	
88		08000.16.0	SEITENWAND LINKS	172	1	1.3	SIEHE / SEE 2.07.0900	
89		03401.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1		-	2	(NB)	
90		03402.00.0	WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,2				(NB)	
91		02028.85.1				4 20 20		
010777			CHEESE-HEAD SCREW		3	1000	→ 1960	
91A	1	01260.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	N F	3	De care	1960 →	
92	x	04630.01.1	MESSGERAETTRAEGER METER MOVEMENT CARRIER	E IIO	1		A companies of security	
93	< 3	08000.11.0	FEDERWINKEL	TO D	1	1	and the second states in	
- TIN	20.		SPRING BRACKET	453	10	38 1	The out on Assessment of the	
	OTTO:		FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4	A POST	STANCTONS.	eine z z	eacher to on the analysis	
			CONTINUED 4	1102	1	/ E	to the second of the second	
				L/W				
			75	22			A CAMP AND A STATE	
							., 6	
					-		245	


Rollei

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0904

ROLLEIFLEX T 08000.41.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Rückwand schliessen und auf guten Eingriff vom Zahnrad mit Ritzel in die Verzahnung der Nocken-scheibe Pos. 9 (2.04.0900) achten. Filmtransport-kurbel bis zum Einfall des Sperrhebels D in das Bremsrad Pos. 29A (2.04.0900) weiterdrehen. Der Sperrhebel muss in dieser Stellung die Filmtransportkurbel blockieren. Verschluss auslösen und Sperrhebel langsam freigeben. Sperrnase muss sich sicher hinter den Anschlag legen. (Siehe Punkt 11.3.4).
- 6. Funktion des Filmtransportes mit 12- und 16-Bildschaltung prüfen. Nach dem letzten Bild den Verschluss nicht auslösen, Rückwand langsam öff-nen, Zählscheibe muss dann auf "0" zurückspringen.
- 12. Abdeckschieber Pos. 105L an Gleitflächen mit 2 fetten und einsetzen. Schaltmaske 16 in Aufnahmeraum für 16er Bildschaltung einlegen. In dieser Stellung ist das Zählfenster und der Sperrhebel C auf 16-Bildstellung umgeschaltet. Die Führungsnut vom Abdeckschieber muss jetzt am Führungsniet ● E oben anschlagen. Bei Bedarf: Am Hebel ● F nachbiegen.

Schaltmaske 16 aus Aufnahmeraum entnehmen. Jetzt wird das Zählwerk auf 12-Bildteilung umgeschaltet.

Beachte: Zur Erreichung des vollen Umschaltweiges muss jetzt die Führungsnut vom Abdeckschieber auf der anderen Seite des Führungsnietes • E anschlagen.

Auf Stellung der Zählscheibenziffern im Sichtfenster des Abdeckschiebers Pos. 63L achten.

Durch Biegen des Abdeckschiebers ju-Bei Bedarf: stieren.

- Close back and ensure proper engagement in the tooth system of the cam plate item 9 (2.04.0900). Turn film advance crank on until locking lever ● D engages in brake wheel item 29 A (2.04.0900). In this position the film advance crank must lock the locking lever. Release shutter and slowly release locking lever. Locking lug must locate positively behind the stop. (See point 11.3.4.). Check function of film advance with 12 and 16 frame advance. After the last frame do not release
- shutter, slowly open back and frame counter must
- then spring back to "0".

  12. Grease cover slide item 105L on friction faces with 12 and insert. Insert mask 16 in compartment for 16 frame advance. In this position the counter window and locking lever • C are changed over to 16 frame position. The guide slot of the cover slide must now abutt at the top on guide rivet ● E.

If necessary: bend lever . F. Remove mask 16 from compartment. The counter mechanism will now change back to 16 frame setting.

Note: To obtain full changeover travel the guide slot of the cover slide must abutt

on the other side of the guide rivet • E.

Note position of counter disc figures in the window of

the cover slide item 63L Adjust by bending cover slide. If necessary:


2.02.0904 12-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK ROLLEIFLEX T Service LISTE DE PIÈCES 08000.41.3 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIÈCES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION VARIANTE OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 **FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4** 1 94 00754.82.0 ZYLINDERSTIFT 4000 ZUS6-W014 CYLINDRICAL PIN 95 × 08000.20.2 FILMTRANSPORTKURBEL FILM TRANSPORT CRANK 08235.00.0 DRUCKSCHEIBE 1 96 SPRING WASHER 08234.00.0 2 97 DRUCKFEDER PRESSURE SPRING 08233.00.0 KURBELZAPFEN 1960 UMBAU / MODIF. 98 1 SIEHE / SEE CRANK-SHAFT WM4 984 08246 00 0 ABDECKSCHEIBE 1 1960 -2135000 --COVER PLATE FLACHKOPFSCHRAUBE 02020.85.0 4 → 1960 99 FLAT-HEAD SCREW 99A 01246.85.0 **FLACHKOPFSCHRAUBE** 1960 --FLAT-HEAD-SCREW 08000.17.1 SEITENWAND RECHTS 100 1 SIDE PANEL RIGHT KEGELFEDER 1 101 08075.00.0 CONICAL SPRING FEDERSCHEIBE 102 04196.00.0 1 SPRING WASHER UNTERLEGSCHEIBE 103 03047.00.0 1 WASHER 104 03401.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0,1** (NB) WASHER 0,1 105 03402.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.2** (NB) WASHER 0,2 105L 1 08200.11.1 ABDECKSCHIEBER COVER SLIDER 1 106 08000.18.0 FILMSCHLUESSEL FILM KEY 107 08072.00.0 ZAHNRAD 1 GEAR 108 08004.00.0 ZWISCHENRAD 1 INTERMEDIATE GEAR 109 08037.00.0 1 LEITBLECH **GUIDE PIECE** ZYLINDERSCHRAUBE 6 110 02085.82.0 - 1960 CHEESE-HEAD SCREW 6 01036.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 1960 -- 1965 110A CHEESE-HEAD SCREW 01036.82.0 5 1965 --110B ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW 111 . 08200.41.0 GETRIEBEPLATTE 1 → 1960 2134999 DAFUER / FOR MECHANISM PLATE GETRIEBEPLATTE THAT POS.111A + POS. 98A 111A X 08200.41.1 1 2135000-MECHANISM PLATE SIEHE / SEE 2.04.0900 112 08003.00.0 ZUGFEDER 1 SPRING **FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5** Approximate the second Balance and the second of the

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0905

ROLLEIFLEX T 08000.41.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivträgers.

Beachte: Lage der Schlitzbuchsen Pos. 19
(2.05.0900) nicht verändern, da sonst die 13. Auszugslänge völlig neu justiert werden

 Objektivträger Pos. 120B auf Gleitschienen setzen. Objektivträger darf nicht kippeln, bei Bedarf Schlitzbuchsen nachstellen.

Objektivträger mit Senkschrauben Pos. 119 fest-schrauben und Triebgang prüfen.

Optische Achse mit Messtisch prüfen:
Toleranz: 0,05 mm diagonal über Filmgleitfläche

gemessen. Bei Bedarf: Gewindebuchsen nachstellen.

∞Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kollimator bei Blende 4 prüfen: ± 2 Teilstriche (75/80 Skala)

Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden. Bei grösseren Abweichungen müssen die Schlitz-buchsen nachgestellt und die "Optische Achse" so-wie der Triebgang nachgeprüft werden.

Removing or fitting lens carrier.

Note: Position of slotted bushes item 19 (2.05.0900) should not change, as otherwise the extension length must be completely readjusted.

Place lens carrier item 120B on slide rails. Lens carrier should not tilt, if necessary Note: adjust slotted bushes.

Secure lens carrier with countersunk screws item number 119 and chek focusing mechanism.

Check optical axis with test bench:

Tolerance: 0.05 mm measured diagonally across

film sliding face. If necessary: adjust threaded bushes.

3. Check setting of taking lens on Collimator at f/4:
± 2 graduations (75/80 scale).

In the case of minor deviations the stop of the focusing cams can be adjusted. With major deviations the slotted bushes must be ad-

justed and the "optical axis" as well as the focusing mechanism must be checked.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0905

ROLLEIFLEX T


		Page 1	LISTE DE PIÈCES	ari patentiti	08000 41.3
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÉCES PAR VARIANTE OO!01 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5		
113		02022.84.0	LINSENSENKSCHRAUBE	3	→ 1960
113A		01212.84.0	OVAL FLAT-HEAD SCREW LINSENSENKSCHRAUBE	3	1960 →
114		08000.19.0	OVAL FLAT-HEAD SCREW SPULENKNOPF	1	→ 1962
114A		08000.22.0	SPOOL KNOB RUECKSPULKNOPF		DAFUER / FOR THAT POS 114
115	x	07058.00.1	REWIND KNOB -BELEDERUNG		
116		02022.84.0	LEATHER COVERING LINSENSENKSCHRAUBE	3	→ 1960
116A		01212.84.0	OVAL FLAT-HEAD SCREW LINSENSENKSCHRAUBE	3	1960 →
			OVAL FLAT-HEAD SCREW		→ 1962
117	-	08000.19.0	SPULENKNOPF SPOOL KNOB		DAFUER / FOR THAT POS 117
117A		08000.23.0	SPULENKNOPF SPOOL KNOB	1866	18 18°
118	X	07058.00.1	-BELEDERUNG LEATHER COVERING		
119	X	01204.82.2	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	11 111	S 1
120	x •	08400.41.1	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER	1	→ 1960 SIEHE / SEE 2.05.0900
120A	•	08400.41.2	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER	1	1960 → 1966 12.235 SIEHE / SEE 2.05.0900
120B	•	08400.41.3	OBJEKTIVTRAEGER *.	1	1966 → 04700.47.0-W00
			*		L-5074 + 17000.41.0-W00
			*		11.072-HS + 11.256 + 20.021 20.083 + 20.006 + 20.502
121		08013.00.0	LENS CARRIER NUTMUTTER	1	SIEHE / SEE 2.05.0900 08000.41.0-W00
122		08011.00.0	SLOTTED NUT SCHUBSTANGE		3333.41.5-1135.
123		08000.70.0	PUSH ROD		→ 1960
123A		08000.70.1	ROLLEIFLEX T TEILM. ROLLEIFLEX T PREASSY ROLLEIFLEX T TEILM.	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	SIEHE / SEE 2.03.0900
1234	_	00000.70.1	ROLLEIFLEX T PREASSY		SIEHE / SEE 2.03.0900
Y 255	-03/10		New.	and the second	Moderal was epail who
200		Da Line			Sear a Orago Far 2019 Sear Treater Treater To T
	-		NO PERMIT	Selection of the	and the same of th
1 0.39779			DENTE	(A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
6	2	A IN CASE	OUT TO THE STATE OF	elved att. 4 1	
	5-10		1200	an with Equipment	Rezidente de la marcia de la consenta
			800	9- 92-00	rzywadyo er eskul wyrenytz naboli w
			gauss	the second state of	of a state of the branch of the light of the last of t
	300			3400	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
9			The state of the s		The state of the s
	90		Magn. Ch. and The		A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
					A SHIPPING TO SEE STATE OF SEE
		4			
					,, 9
	- 9				27.
	3				

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.1010

ROLLEIMAGIC II 09000.42.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

1. Kamerarückwand Pos. 4 an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen. Formschraube Pos. 107 erneuern.

Bei Bedarf:

Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 24A.

1. Mitnehmer Pos. 39 (2.05.1011) auf 25° nach links versetzt ausrichten.

Zahnradbuchse Pos. 26 in Rastscheibe Pos. 26 (2.06.1011) vom Abschlusskasten einsetzen. Einstellknopf Pos. 27 (2.06.1011) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, Knopf Pos. 32 (2.06.1011) drücken und nochmals bis zum Anschlag-drehen. Verschluss auf Stellung "Auto" einstellen. Filterfaktorenscheibe Pos. 10 (2.06.1010) auf "O" stellen

und Abschlusskasten aufsetzen. Beachte:

Stellung der Zahnradwelle Pos. 28 (2.05.1010) zur Zahnradbuchse Pos. 26. Schraubenlöcher vom Abschlusskasten und Kamerakörper müssen sich decken.

Im unteren Teil des Fensters Pos. 25A muss "Auto" sichtbar sein. Beim Schalten zur nächsten Stufe muss im oberen Bereich des gleichen Feldes "B" er-scheinen. Beim Weiterschalten bis "500" muss dann jede einzelne Zeit sichtbar sein.
Bei Bedarf: Pos. 26 oder Pos. 28 (2.05.1010) um jeweils einen Zahn versetzen.

Bei Verschlussstellung "B" und "500" müssen sich sämtliche Blendenwerte 3,5-22 schalten lassen. Im

Bajonettring die Filterverstellung von Faktor 0-2

wieder frei gegeben werden.

Fit camera back item 4 on camera and check catch. If necessary: Renew shaped screw item 107.
Fiting terminal box item 24A.

1. Align driver item 39 (2.05.1011) offset 25° to the left. Renew shaped screw item 107.

Insert gear wheel bush item 26 it locking disc item 26 (2.06.1011) of the terminal box. Turn adjusting knob item 27 (2.06.1011) clockwise to its fullest extent, press button item 32 (2.06.1011) and again rotate to its fullest extent.

Set shutter to "Auto" position. Set filter factor plate item 10 (2.06.1010) to "0" and fit terminal box.

Position of gear wheel spindle item 28 (2.05.1010) in relation to gear wheel bush item 26. Screw holes of terminal Note: box and camera body must be in alignment.

..Auto" must be visible in the lower section of window item 25A. On moving to the next stage "B" must appear in the upper section of the same panel. On advancing to "500" each individual speed must then be visible.

If necessary: Shift item 26 or item 28 (2.05.1010) by one tooth.

In shutter setting "B" and "500" it must be possible to set all apertures from f/3.5 to f/22. Check the filter adjustment from factor 0-2 in the bayonet ring. Place adjusting knob item 22 in flats and when tightening fillister head cap screw item 21 do not turn

adjusting knob towards stop.

Checking automatic exposure control:
In "Auto" position the control pointer in the exposure control must oscillate freely with changing light conditions and on operation of the release lever the conditions and on operation of the release lever the conditions. trol pointer must be secured in position. After letting go of the release lever the control pointer must be released again.

Rollei

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.1010

ROLLEIMAGIC II 09000.42.0


			LISTE DE PIECES	28 5 6				2.72	09000.42.0	
POS. X R	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	PART-NR. DESCRIPTION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 0 10 2 10 3 10 4 10 5				OBS	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
1	•	09000.41.0	ROLLEIMAGIC		1			1960 196	53	
2		09000.42.0	ROLLEIMAGIC II					1962 196	68	
3			ROLLEIMAGIC II FILMSPULE B2-8	1			1 4	11.136 + 11.	269	
3	1 - 1	-	FILMSPOOL B2-8					CIENT CE	2001010	
4		09800.41.0	BACK COVER	1				SIEHE / SE	2.09 1010	
5	×	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE FILLISTER-HEAD SCREW	1						
6		01244.84.0	LINSENSCHRAUBE	1				V - 101		
7		09032.00.0	FILLISTER-HEAD SCREW RIEMENHALTER RECHTS	1			H	M		
8		09035.00.0	NECKSTRAP HOLDER RIGHT	1						
9		09034.00.0	FLAT SPRING FORMBLECH	1			11	10000		
070			BRACKET SUPPORT	1		-		1.5		
10	×	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE FILLISTER-HEAD SCREW	1						
11		01244.84.0	LINSENSCHRAUBE FILLISTER-HEAD SCREW	1	7		1			
12	1 1	09033.00.0	RIEMENHALTER LINKS NECKSTRAP HOLDER LEFT	1				14		
13		09035.00.0	BLATTFEDER	1						
14		09034.00.0	FLAT SPRING FORMBLECH	1	1					
15		09038.00.0	BRACKET SUPPORT SEITENFOLIE LINKS	1					411	
Later 2			LEATH. SIDE PANEL LEFT	1				(NB)		
16		08079.00.0	SCHUTZPAPIER COVER PAPER					(IND)		
17		09039.00.0	SEITENFOLIE RECHTS LEATH. SIDE PANEL RIGHT	1						
18		08077.00.0	RAHMEN FRAME	1				8-46		
19		08076.00.0	FENSTER	1						
20		08079.00.0	WINDOW SCHUTZPAPIER	1				1 1		
21	-	09029.00.0	COVER PAPER ZYLINDERSCHRAUBE		2	1			09029.00.0-W010	
		9.773.222.22.22.22.22.23	CHEESE-HEAD SCREW	-	2	1	100	a Kaya balastii.	AND COMPANY OF THE REAL PROPERTY.	
22		09028.00.0	SETTING WHEEL	ye Gra	1.5			plante in the second		
23	100	01026.87.0	OVAL FLAT-HEAD SCREW	4				T same new steel		
24	1 14	09600.41.0	ABSCHLUSSKASTEN FRONT COVER		1			SIEHE / SE	E 2.06.1010	
24A	1 2	09600.42.0	ABSCHLUSSKASTEN	IN F	П	1	11	SIEHE / SE	E 2.06.1010	
25		09026.00.0	FRONT COVER FENSTER		1	14.00	- 10		20 Millioner	
25A	TEING	09026.00.1	FENSTER	701130		1		se markly	See at the second	
		09440.00.0	WINDOW	833 (11)		1	1		The state of the same	
26	1 1	THE PARTY OF THE P	GEAR BUSHING	1935 B		1			west that we will have been	
27	M.	10185.00.0	SCHEIBE 0,2 WASHER 0,2	- 0		-		The state of the s	MINERAL PLANTAGE OF STREET	
28	Defining.	10186.00.0	SCHEIBE 0.4 WASHER 0.4	3, 5	1	-		20 00 000	MANAGES SACREMO	
100	179		FORTSETZUNG 1	100	H	I in	EG/	Constant of the		
	1 4		CONTINUED	200	13	1	7120	V " train (m)		
	1000		The state of the s	NO. NO.		0	10	Section 19th		
	211	The State of the S	S S - LIVEORY	CHOT	1	77.	Mil.		ing di Marin Indonesia Parangan	
167		DAY IN YOR DON S	IT and the second	Co I		5	3		Mirat. Plante :	
	11000			500	-	-	1	L	SALA CLECK SE	
			Market of the Name of the State	3	-		o A Lar	1 1 1 1 6 7 W	10 42 60 - 1 1 13	
		प्राचित्र हो। इतिहासिक	Maria Sey	Total Co	74	837		E CONTRACT		
	1					80	7	A DETTO MARKS A	primarile to sta	
	0.15		Charley Harris	= 011 -00		10	100	O has someth		
				A CHARLES AND A STREET						
	4.0		SEPTION SERVICES IN	Virginia Pr		0	ME	78x × 581 90	251	

Rollei

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74 2.02.1011

ROLLEIMAGIC II 09000.42.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

3. Justierung und Prüfung des Belichtungsreglers Pos. 3 (2.05.1010)

Verschluss auf "Auto" einstellen. Den Rastwinkel an der Unterseite des Belichtungsreglers in die 8. Zahnlücke der Rastscheibe einrasten (26 DIN = 333 ASA). Der Mitnehmer Pos. 39 (2.05.1011) muss 25° versetzt zur Mittenlinie gebracht werden ("0"-Stellung der Faktorenscheibe).

Dabei darf der Mitnehmer Pos. 39 (2.05.1011) die Stellscheibe Pos. 38 (2.05.1011) nicht berühren, da sonst eine Veränderung des Messwertes eintritt.

Bei Bedarf: Zylinderschraube Pos. 37 (2.05.1011) lösen und justieren.

 Fotozelle völlig abdunkeln. Der Regelzeiger muss jetzt über dem ersten Markierungspunkt auf der Klemmplatte stehen.

Den Auslösehebel Pos. 54 (2.05.1010) langsam betätigen und dabei die Festklemmung des Regelzeigers im Belichtungsregler prüfen. Verschluss auslösen. Auslösehebel festhalten und

prüfen, ob nach Erreichen der unteren Stellung der Regelstange Pos. 49 (2.05.1011) und dem Niet des Fanghebels am Verschluss ● A ca. 0,1 mm Luft sind. Bei Bedarf: Winkel ● B an der Regelstange justieren. Blendenöffnung von der Rückseite des Objektives

prüfen. Regelzeiger auf 1. Markierungspunkt: Offene Blende,

Regelzeiger auf letztem Markerungspunkt: Kleinste Bei Bedarf: Winkel • B an der Regelstange justieren. Verschluss- und Belichtungsregler-Funktion am

Lichtmengenmessgerät prüfen. Mit Testfilm Funktion des Filmtransportes nachprüfen:

Beachte: Mit 12- und 16-Bildschaltung prüfen. Abdeckscheibe Pos. 19 (2.05.1010) demontieren. Kurbelseitefwand Pos. 54 anschrauben und Abdeckscheibe wieder aufsetzen sowie Druckscheibe Pos. 50 und Druckfedern Pos. 51 montieren.

Das Federn des Filmschlüssels Pos. 60 Beachte: prüfen.

Adjustment and checking of exposure control item 3 (2.05.1010):

Set shutter to "Auto". Engage locking bracket on the bottom of the exposure control in the 8th tooth gap of the locking disc (26 DIN = 333 ASA). The driver item 39 (2.05.1011) must be moved 25° offset to the centre line ("0" position of the factor plate).

When doing so the driver item 39 (2.05.1011) may

not touch the setting plate item 38 (2.05.1011) as otherwise a change in the measurement will occur. If necessary: Slacken fillister head cap screw item 37 (2.05.1011) and adjust.

2. Fully darken photocell. The control pointer must now be positioned above the first marking point on the clamp plate.

Slowly operate release lever item 54 (2.05.1010) and in doing so check locking of the control pointer in the exposure control. Release shutter. Hold release lever in position and check whether after reaching bottom position of control rod item 49 (2.05.1011) and the rivet of engagement lever on shutter . A there is a gap of approximately 0.1 mm.

If necessary: Adjust bracket . B on control rod. Check diaphragm opening from the back of the lens. Control pointer at 1st marking point: Diaphragm

open. Control pointer on last marking point: Smallest aperture.

If necessary: Adjust bracket • B on control rod. Check shutter and exposure control function with light quantity meter.

Check function of film advance with test film:

Note: Check with 12 and 16 frame advance. Remove cover plate item 19 (2.05.1010). Screw on crank side panel item 54 and refit cover plate and fit thrust washer item 50 and compression springs item 51. Check spring loading of film winding key Note: item 60.

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.1011

ROLLEIMAGIC II 09000.42.0


Name of Stat			LISTE DE PIÈCES				3.47	09000.42.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		QT PIE	CES PA		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1	1				
29	x	08900.41.1	LICHTSCHACHT		1			SIEHE / SEE 2.08.0900
30		08016.00.0	FOCUSING HOOD STREUSCHEIBE	13	1			L-8678 → 1962
30A		08047.00.0	LENS GLASS STREUSCHEIBE		1			DAFUER / FOR THAT POS. 30A
25.5			*					11.072-HS + 11.258 11.072-009A
31		10001.00.0	LENS GLASS SICHERUNGSSCHEIBE 1.2		2			DAFUER / FOR THAT 90164.41.1
32		08009.00.0	C-CLAMP 1,2 DRUCKFEDER		2			
33		08008.00.1	PRESSURE SPRING LAGERBOLZEN		2			
34		00793.87.0	BEARING STUD FUEHRUNGSSTIFT	- 1	2			
35	x	09000.08.1	GUIDE PIN MASKENHALTER		1			West of the second
36		01256.85.0	MASK HOLDER ZYLINDERSCHRAUBE		2		40	
37		04268.00.0	CHEESE-HEAD SCREW SPIEGELKLAMMER		2		1	
38		09036.00.0	MIRROR CLAMP SUCHERSPIEGEL		1			3 1 3 6 6
39		08026.00.0	VIEWFINDER SPIEGELFEDER		1			5 20
40		00764.82.0	MIRROR SPRING ZYLINDERSTIFT		2			
41		09031.00.0	CYLINDRICAL PIN SPERRGRIFF		2			1987/38
42		09030.00.0	KLAMMER		2			
43		08014.00.0	DRUCKFEDER		2			The same of the sa
44		01246.85.0	PRESSURE SPRING FLACHKOPFSCHRAUBE		3			
45		09024.00.0	FLAT-HEAD SCREW SEITENWAND LINKS SIDE PANEL LEFT		1		-	and the second second second
46	- YT.	03401.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1		en al			(NB)
47		03402.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.2 WASHER 0,2	110	- a	71	1 :31	(NB) and proofered to the order
	211		FORTSETZUNG 2	- 3				go disease for all the second
			CONTINUED 2		H			
			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	-			1	
			ent Tronta	67.7			8	
4			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					THE STANDARD STANDARD
15-1		100		1127		TIC.		MARKING IS NOT BEEN AND THE STATE OF THE STA
		Et Alpress	- U 40/15/0 (2) - + 0 lo	-10	751	- Juri		Princip Charge American Company Carbon Students Charges A
	100		NOTE OF THE	100		·	=	THE THE PARTY OF T
			N.		A 11			
-	7.		Stephen and the second	784		13/15		
100			opening model in	_100×				a militario del con del como d
			Maria de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania			- 1 1		Most the free Misses
		the St. Harrier	NAMES OF STREET	100	01   52 			padiniae pang ang akon sing padiniae pang
			AN TOXAL SANCE OF					THE RESERVE OF THE SECOND
		AL PANEL STATE	Not place to the		75		a U. e	egnisien it her geenste was most maken in the fil
		14 Miles	AND SHEET	17	+4		04 F	Germanian Earl Voltand SIG-31 Books of Technology
1150	-	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The Country	153	0 7		MH	THE WATER OF STATE OF
16		50.300	A STATE OF THE STA	relie i	2015	1 1 5	July Chief	

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.1012

ROLLEIMAGIC II 09000.42.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Justieren und prüfen vom Verschlussaufzug und Filmtransport.

1'. Verschluss auf Stellung "Auto" einstellen. Die Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Ein-

transportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hören ist. Die Zahnstange Pos. 71A muss sich jetzt noch um den "Verschlussüberzurg" weiterbewegen lassen.

Beachte: Verschlussüberzug ca. 0,5 mm.
Bei Bedarf: Exzenterscheibe Pos. 16 (2.04.1010) an Kerbe © C justieren.

2. Anschlag Pos. 15 (2.04.0900) justieren.

Verschluss ausgelöst. In diesem Zustand soll der Anschlaghebel der Getriebeplatte Pos. 23 (2.04.1010) unter dem Schenkel © D vom Sperrhebel Pos. 28 (2.04.1010) einfallen und hierzu in der Höhe mindestens 0,2 mm Luft haben und der Sperrhebel © E gibt stens 0,2 mm Luft haben und der Sperrhebel • E gibt die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.1010) frei Bei Bedarf: Am Anschlagwinkel Pos. 65 justieren. Prüfen vom Filmtransport.

Verschluss ausgelöst, Anschlaghebel unter dem Sperrhebel. Die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.1010) muss nach Ausheben des Zwischenrades Pos. 7A (2.04.1010) frei drehbar sein.

Beim Drehen der Filmtransportkurbel wird der Film transportiert und der Verschluss gespannt. Zu Beginn des Verschlussspannens muss der Schenkel • D vom Anschlaghebel gefangen werden. Die Nockenscheibe muss ebenfalls frei

drehbar sein.

Wird der Verschluss weiter gespannt, so kommt der Anschlaghebel an die Aussparung der Kurbel-welle Pos. 22 (2.04.1010) und der Schenkel ● D vom Sperrhebel wird freigegeben. Der Sperrhebel

E liegt jetzt an der Nockenscheibe an.

3. Ast der Film um 1 Bild transportiert, dann fällt der Sperrhebel ● E in die Nockenscheibe ein und das Bremsrad Pos. 20 (2.04.1010) wird von der Sperrhebelnase . F gesperrt.

Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance.

Set shutter to "Auto" position. Slowly turn film advance crank until engagement of the catches in the shutter is clearly audible. It must still be possible to move gear rack item 71A on by the ,, shutter over-

Shutter over-travel approx. 0.5 mm. If necessary: Adjust eccentric plate item 16 (2.04, 1010) at notch ● C.

 Adjust stop item 15 (2.04.0900).
 Shutter release. In this condition the stop lever of the driver plate item 23 (2.04.1010) should engage under limb • D of catch lever item 28 (2.04.1010) and for this purpose should have at least 0.2 mm vertical clearance and the catch lever ● E releases the cam plate item 9 (2.04.1010). If necessary: Adjust at stop bracket item 65.

Check film advance.

 Shutter released, stop lever under catch lever. The cam plate item 9 (2.04.1010) must be freely rotatable after lifting out intermediate gear item 7A (2.04.1010).

2. On turning the film advance crank the film is advanced and the shutter cocked. At commencement of shutter cocking limb • D of the stop lever

must be engaged.

The cam plate must also be freely rotatable. If the shutter is further cocked, the stop lever reaches the recess of the crankshaft item 22 (2.04.1010) and limb • D of the catch lever is released. The catch lever • E now rests on the cam plate.

When the film is advanced by 1 frame the catch lever ● E engages in the cam plate and the brake wheel item 20 (2.04.1010) is locked by the catch

lever lug . F.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.1012

ROLLEIMAGIC II 09000 42 0


		×	LISTE DE PIÈCES	W. Stern Table	09000 42.0					
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 0:	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2	101 I	1					
48		00754.82.0	ZYLINDERSTIFT	1	4000 ZUS 6-W014					
49		08000.20.2	CYLINDRICAL PIN FILMTRANSPORTKURBEL	,						
50		08235.00.0	FILM TRANSPORT CRANK DRUCKSCHEIBE	1						
51		08234.00.0	SPRING WASHER DRUCKFEDER	2	-					
52		08246.00.0	PRESSURE SPRING ABDECKSCHEIBE							
53		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE	4						
54	×	08000.17.1	FLAT-HEAD SCREW SEITENWAND RECHTS	,	27 46					
55		08075.00.0	SIDE PANEL RIGHT KEGELFEDER	,	7-71-11					
56		04196.00.0	CONICAL SPRING FEDERSCHEIBE	1	1000					
57	FW .	03047.00.0	SPRING WASHER UNTERLEGSCHEIBE	1	The state of the s					
58		03401.00.0	WASHER UNTERLEGSCHEIBE 0,1		(NB)					
59		03402.00.0	WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0.2		(NB)					
60		08000.18.0	WASHER 0,2 FILMSCHLUESSEL							
61		08072.00.0	FILM KEY ZAHNRAD		The state of the s					
62	1	08004.00.0	GEAR ZWISCHENRAD	1	Land Carlotte					
63		08037.00.0	INTERMEDIATE GEAR							
63L		09200.06.0	GUIDE PIECE ABDECKSCHIEBER		Acres de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l					
64		01036.82.0	COVER SLIDER ZYLINDERSCHRAUBE	6						
65		09022.00.0	CHEESE-HEAD SCREW ANSCHLAGWINKEL	1						
66	127	09200.41.0	STOP BRACKET GETRIEBEPLATTE	9	SIEHE / SEE 2.04.1010					
66A	Der 101	09200.42.0	MECHANISM PLATE GETRIEBEPLATTE		SIEHE / SEE 2.04.1010					
67	T. C.	08003.00.0	MECHANISM PLATE		The same of the same of the same of					
-V-11 (89)	50	The spirite or the	SPRING		The state of the s					
	Trea.	1 V V5 - 1 102	FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3							
			11/791	- 1 - A   -   -   -   -   -   -   -   -   -	AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY			HOW WELL IN IT		or start of the members
		K MARK TO THE	数据 TENE L DA	ev usin suise. Is	Carlo I St. 100 St. 100 St. 100 St.					
	165	The state of the s	white the state of the		TO COMPANY THE PROPERTY OF THE					
					The second second second					
			11. A - 17.	0- 3 d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Control of the second of the s					
	1		SET OF WAR		Down Self a slave					
			SE MM PANT	010 812 0 MA	Commission of the following commission of the co					
			The second		a section integral in the					
12 W	180			5- 130 K S 2 5	THE PART OF THE PA					
9 30394 B			erst a new		Total tion of the company					
			TEATS 1		Service Conference of the Conf					
T.	5188			text-file to a page	A STATE OF THE PROPERTY OF THE					
	1 1		ent a contract	TRANSPORT OF LINES	on garin rolls st. Aerk viner Rolls strain bits Ridseman i va					
		No. 17 In 18	THE R A CAMPA		n volgensk tob skrivingsgrav i sk populari bloke o skrivingsgrav i sk					
	market and		P 100 (0004)	- 51984 - He #3149 3	personal ve misar (6)					

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.1013

ROLLEIMAGIC II 09000.42.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. Kurbel bis auf Anschlag zurückdrehen. (Verschluss ist gespannt). Verschluss auslösen und Auslöser Pos. 42 (2.05.1010) langsam zurückkommen lassen. Jetzt rutscht der Aufzughebel Pos. 14 (2.04.1010) gegen den Schenkel ● D und zieht dabei den Sperrhebel ● E aus der Nockenscheibe heraus. Anschliessend fällt der Anschlaghebel sicher unter den Schenkel ● D vom Sperrhebel verschluss gespannt. Rückwand langsam öffnen. Die Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.1010) muss dan einwandfrei auf "O" zurückspringen. Hierbei wird der Sperrhebel an den Punkten ● E und ● F sowie das Zahnrad mit Ritzel Pos. 7A (2.04.1010) ausgehoben.

5. Rückwand schliessen und auf guten Eingriff vom Zahnrad mit Ritzel in die Verzahnung der Nockenscheibe Pos. 9 (2.04.1010) achten. Filmtransportkurbel bis zum Einfall des Sperrhebels • F in das Bremsrad Pos. 20 (2.04.1010) weiterdrehen. Der Sperrhebel muss in dieser Stellung die Filmtransportkurbel blockieren. Verschluss auslösen und Sperrhebel langsam freigeben. Anschlaghebel der Getriebeplatte muss sich sicher unter den Schenkel • D legen. (Siehe Pkt. 7.3.4).

 Funktion des Filmtransportes mit 12- und 16-Bildschaltung prüfen. Nach dem letzten Bild den Verschluss nicht auslösen, Rückwand langsam öffnen, Zählscheibe muss dann auf "0" zurückspringen. Turn crank back to fullest extent. (shutter is cocked). Release shutter and slowly allow shutter release item 42 (2.05.1010) to return. Now the cocking lever item 14 (2.04.1010) slips against limb ● D and in doing so withdraws catch lever ● E from the cam plate. Then the stop lever drops positively under limb ● D of the catch lever. Shutter cocked. Slowly open back. The cam plate item 9 (2.04.1010) must then spring back to ,,0" satisfactorily. In the process the catch lever is lifted out at points ● E and ● F together with the gear wheel with pinion item 7A (2.04.1010).
 Close back and ensure proper engagement of

Close back and ensure proper engagement of gear wheel with pinion in the teeth of the cam plate item 9 (2.04.1010). Continue to turn film advance crank until engagement of the catch lever
 F in the brake wheel item 20 (2.04.1010). The catch lever must lock the film advance crank in this position. Release shutter and slowly release catch lever. Stop lever of drive plate must locate positively under limb
 Check function of film advance with 12 and 16

 Check function of film advance with 12 and 16 frame advance. After the last frame do not release shutter, slowly open back and frame counter must then spring back to "0".

156


2.02.1013 12-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei **PARTSBOOK** ROLLEIMAGIC II LISTE DE PIÈCES 09000.42.0 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG OTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR VARIANTE POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 **FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3** 68 01139.82.0 SENKSCHRAUBE 3 COUNTERSUNK SCREW 69 09400.41.0 OBJEKTIVTRAEGER SIEHE / SEE 2 05 1000 LENS CARRIER 69A 09400.42.0 SIEHE / SEE 2 05 1010 OBJEKTIVTRAEGER 09000 41 0-W002 11.072-HS + 11 258 20 083 20.021 LENS CARRIER 20 502 20 006 70 01214.82.0 ANSATZSCHRAUBE 2 SHOULDER SCREW 71 09000.04.0 ZAHNSTANGE 1 RACK 71A 09000.12.0 ZAHNSTANGE RACK 01883.85.0 SECHSKANTMUTTER 72 HEXAGONAL NUT ANSATZSCHRAUBE 73 01215.82.0 1 SHOULDER SCREW X 09020.00.1 ZAHNRADBUCHSE 1 74 GEAR BUSHING 09046.00.0 74A ZAHNRADBUCHSE GEAR BUSHING 75 01217.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 CHEESE-HEAD SCREW 10170.00.0 2 76 SCHEIBE WASHER 77 09412.00.0 ISOLIERSCHEIBE 2 INSULATING WASHER SENKSCHRAUBE 78 01175.82.0 2 COUNTERSUNK SCREW DAFUER / FOR THAT POS. 79A-79 09000.06.0 1 SCHUH SHOE 80 A 79A 09000.11.0 SCHUH 1 SHOE 80 09002.00.0 -KONTAKTFEDER CONTACT SPRING 09002.00.1 -KONTAKTFEDER 80A 1 CONTACT SPRING ANSATZSCHRAUBE 81 01216.82.0 1 SHOULDER SCREW 09011.00.0 SICHERUNGSHEBEL 82 1 SECURING LEVER 09012.00.1 83 X SCHENKELFEDER V-SPRING **FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4** 18/24

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.1014

ROLLEIMAGIC II 09000.42.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

7. Abdeckschieber Pos. 63L an Gleitflächen mit 12 fetten und einsetzen. Schaltmaske 16 in Aufnahmeraum für 16er Bildschaltung einlegen. In dieser Stellung ist das Zählfenster und der Sperrhebel • E auf 16-Bildschaltung umgeschaltet. Die Führungsnut vom Abdeckschieber muss jetzt am Führungsniet • G oben anschlagen. Bei Bedarf: Am Hebel • H nachbiegen.

Schaltmaske 16 aus Aufnahmeraum entnehmen. Jetzt wird das Zählwerk auf 12-Bildteilung umgeschaltet. Beachte:

Zur Erreichung des vollen Umschaltwe-ges muss jetzt die Führungsnut vom Abdeckschieber auf der anderen Seite

des Führungsnietes ● G anschlagen. Auf Stellung der Zählscheibenziffern im Sichtfenster des Abdeckschiebers Pos. 63L achten.

Bei Bedarf: Durch Biegen des Abdeckschiebers justieren.

Auslösung justieren. Verschluss aufziehen und Auslöser Pos. 42 (2.05.1011) langsam betätigen. Kurz vor dem Auslösepunkt muss der Fanghebelniet 

K der Zahnstange Pos. 71A vor der Nase

L von Leiste Pos. 51 (2.05.1011) liegen. Nach dem Auslösen muss der Niet mit der Zahnstange wieder in die

Ausgangslage zurückspringen. Zwischen Fanghebelniet • K und Leiste • L darf kurz vor dem Auslösen Beachte:

keine Luft sein. Bei Bedarf: Zylinderschraube Pos. 50 (2.05.1011) lösen und Leiste einjustieren.

Während des Auslösevorganges muss der Klemm-schieber am Belichtungsregler den Zeiger des Mess-werkes festklemmen und der Tastschieber auf dem Zeiger aufliegen.

Lubricate cover slide item 63L on sliding faces 2 and insert. Insert mask 16 in film compartment for 16 frame advance. In this position the frame counter window and the catch lever ● E are changed over to 16 frame position. The guide slot of the cover slide must now abut on the top of guide rivet • G.

If necessary: Bend lever . H.

Remove mask 16 from film compartment. The counter mechanism must now change back to 12 frame advance. Note: To achieve full changeover travel the

guide slot of the cover slide must now abut on the other side of the guide rivet · G.

Note position of counter disc figures in the window of the cover slide item 63L.

If necessary: Adjust by bending cover slide.

Adjusting shutter release.

Cock shutter and slowly operate shutter release item 42 (2.05.1011). Shortly before the release point the engagement lever rivet • K of gear rack item 71A must be located in front of lug • L of bar item 51 (2.05.1011). After releasing the shutter the rivet with the gear rack must spring back into starting position.

Note: Shortly before shutter release there

should be no clearance between engagement lever rivet . K and bar . I

Slacken fillister head cap screw item 50 If necessary: (2.05.1011) and adjust bar.


During shutter release the clamp slide on the exposure control must secure the pointer of the meter mechanism and the feeler slide must rest on the pointer.

Ro	llei		ERSATZTEILLISTE		12-74							
	vice		PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES		13	1		33:	121	ROLLEIMAGIC II 09000.42.0		
POS. ITEM POS.	X R K •	PART-NR. DESCRIPTION			STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÉCES PAR VARIANTE OO(01/02/03/04/05				BEMERKUNG REMARK OBSERVATION			
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4									
84		09040.00.0	KLAPPENFOLIE		2				1	, in the	57	
85		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE		4				1			
86		09000.03.0	CHEESE-HEAD SCREW		2				1	100		
87		01256.85.0	BEARING FLAP ASSY ZYLINDERSCHRAUBE	1	1		14					
1000			CHEESE-HEAD SCREW		1							
88		08027.00.0	HALTESCHEIBE SUPPORT PLATE		١				7			
89		01212.87.0	OVAL FLAT-HEAD SCREW		2				-			
90		08028.00.0	DECKLEISTE COVER STRIP	1	1					£		
91		04223.01.0	DRUCKFEDER PRESSURE SPRING		1				4	This is		
92		01087.87.0	LINSENSCHRAUBE FILLISTER-HEAD SCREW		2				4	The same	1	
93	x	08000.06.1	UMLENKROLLE		1							
94		01140.85.0	GUIDE ROLLER LINSENSCHRAUBE		2					1927		
95		01087.87.0	FILLISTER-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		2						100	
96	x	04000.02.1	FILLISTER-HEAD SCREW GLEITROLLENHALTER OBEN		1	15	-				1 3 1	
97		01248.82.0	FILM ROLLER BRACKET TOP ANSATZSCHRAUBE		1		1	-[				
6.67		State of the state	SHOULDER SCREW		1					→ 1970		
98	•	03125.00.0	FEDER SPRING							DAFUER / F	OR THAT POS. 98A	
98A		03128.00.1	FEDER SPRING		1		4			1970 →	to be ex-	
99		03124.00.0	MESSRAD METERING WHEEL		1							
100		04074.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1		•					(NB)		
101		04075.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,15 WASHER 0,15		•					(NB)		
102		03000.07.0	ACHSE M. ZAHNRAD		1	1/ 4/4					STATE OF STREET	
103		09004.00.0	SHAFT WITH SPROCKET ABDECKKAPPE	ns. 255	1					Language of the		
104		01259.82.0	COVER FLAP ANSATZSCHRAUBE	50 5	1					OF THE PE		
105	= 111	10115.85.0	SHOULDER SCREW FEDERSCHEIBE 0.1					-		(NB)	s propilerall or not	
106	x	08000.07.1	SPRING WASHER 0,1 SCHALTHEBEL	- 60	1	30				4 (4 ) 3 (4 )	Carl Transfer	
107		17021.00.0	SWITCH LEVER FORMSCHRAUBE M1.7		1							
45.0			SHAPED SCREW M1,7			,				28 343 P	2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
108	83 IF	00462.84.0	FORMNIET SHAPED RIVET		2				a.		413	
	K	09000.01.0	HOUSING_		1		2.0			5.00	* 4-4	
110		03000.22.0	-LAGERNIET BEARING PIN		1	10			1	TO THE REAL PROPERTY.	oran en policiole Sa policio Sergia e Mari	
				.vq.8	94			6	5/2	t for appending	ind Throughou	
		TANK THE STREET	AM: File To Good 12	CT COST						a come à man	PRINTED DATES	
	-7.5		COMPRESSOR VALUE OF THE COMPRESSOR OF THE COMPRE	9.49				14	u s	Charles of the Control of the Contro	E DI ENERGEON	
	152	es line est per	AUT. HE WAS TO SEE					4		SEPTEMBER ST		
		SETTLE STATE OF THE SET	100 P 100 P					CA		7.545.064.55	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	17	ATT THE THE		The second					m	TOTAL DE		
		a GEST THE STORY					D.			Andrew State		
57		All Wallson	en a event			1				distance bear	Mills.	
			Sense with a 0 chie	1000						at the year	nesse et la sitt	
				4/00		1				189 575	PERMITTAL MARK	
					j				1		269	
								1				

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74 2.02.1015

> ROLLEIMAGIC II 09000.42.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Abnehmen bzw. Aufsetzen des Objektivträgers Pos. 69A.

Zahnstange Pos. 71A gegen oberen Anschlag stellen und Verschluss Pos. 21 (2.05.1010) spannen.

Beachte: Stellung der Spannwelle am Verschluss und Lage der Zahnradbuchse des Auslösers Pos. 42 (2.05.1011) und Auslösehebel Pos. 54 (2.05.1011) liegen. Kontaktfeder Pos. 80A muss auf dem Verschlusskontakt aufliegen.

taktfeder Pos. 80A muss auf dem Verschlusskontakt aufliegen.
Objektivträger aufsetzen und Filmtransportkurbel Pos. 49 betätigen. Verschluss rastet dann ein.

• Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kollimator bei Blende 4 prüfen:

± 2 Teilstriche (75/80 Skala).

Beachte: Koppelstange Pos. 7 (2.05.1010) und Sucherring Pos. 9 (2.05.1010) abnehmen. Gewindestift Pos. 18 (2.05.1010) lösen und Skalenring Pos. 14 (2.05.1010) gegen die Anschlageschraube vom Verschluss drehen. Objektiv am Kollimator mit Gummischlüssel auf Schärfe einstellen.

Schärfe einstellen.

3. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ∞ einstellen.

± 4 Teilstriche (75/80 Skala).

Beachte: Spiegeleinsatz muss wegen fehlendem Parallaxenausgleich auf 64,7-0,2 mm nachgearbeitet sein. Spiegeleinsatz wird

mit Mass 66,0 mm geliefert! Gewindestift Pos. 10 (2.05.1010) lösen, Strichmar-kierungen der Frontlinse und der Sucherfassung zur

kierungen der Frontlinse und der Sucherrassung zur Übereinstimmung bringen.
Sucherobjektiv in dieser Grundstellung (ohne Verstellung der Frontlinse) am Kollimator auf ∞scharf einstellen. Gewindestift Pos. 10 (2.05.1010) festziehen. Koppelstange Pos. 7 (2.05.1010) und Sucherring Pos. 9 (2.05.1010) wieder montieren.
Aufnahmeobjektiv gegen den ∞-Anschlag drehen und Sucherobjektiv durch Verdrehen der Frontlinse mit Gummischlüssel wieder scharf einstellen.

mit Gummischlüssel wieder scharf einstellen.

Beachte: ∞-Einstellungen der gekoppelten ObRemoval and fitment of lens carrier item 69A.

Set gear rack item 71A against upper stop and cock

shutter item 21 (2.05.1010).

Note: Position of cocking spindle on shutter and location of gear wheel bush item 74A. Gear rack item 71A must be located between the rivets of shutter release item 42 (2.05.1011) and shutter release lever Item 54 (2.05.1011). Contact spring item 80A must rest on the shutter contact.

Fit lens carrier and operate film advance crank item 49.

Shutter will then engage.

Check ∞setting of taking lens on collimator at f/4:

Note:

± 2 graduations (75/80 scale).

Remove tie-rod item 7 (2.05.1010) and viewfinder ring item 9 (2.05.1010).

Slacken set screw item 18 (2.05.1010) and turn scale ring item 14 (2.05.1010) against the stop screw of the shutter. Focus lens on collimator with rubber key.

Set viewfinder lens mirror insert to .
 ±4 graduations (75/80 scale).

Note:

Mirror insert must be rectified to 64.7-0.2 mm on account of absence of paral-. lax correction. Mirror insert is supplied


with dimension 66.0 mml
Slacken set screw item 10 (2.05.1010), align markings
of front element and viewfinder mount. Focus viewfinder lens to so in this basic setting on the collimator (without adjustment of the front element). Tighten set screw item 10 (2.05.1010). Refit tie-rod item 7 (2.05.1010) and viewfinder ring item 9 (2.05.1010). Turn taking lens against ∞ stop and re-focus view finder lens by turning front element with rubber key. Check ∞ settings of the coupled lenses.

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0120

ROLLEICORD VB TEILM. 03000 70 4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Einstellkurven Pos. 15 wie auf Blatt 2.02.0120 darge-1. stellt einstellen. Triebknopf Pos. 8A in ∞ -Anschlagstellung anschrauben. Einstellkurven mit Triebknopf in Stellung 0,9 m drehen. Gleichmässiger Arbeitsbereich der Einstellkurven zu den Gleitplättchen Pos. 32
- sowie zu den Führungsbolzen Pos. 4. Übertragungshebel Pos. 25 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen.
- Triebachse Pos. 19 einpassen. Triebgang sowie Axial-spiel der Triebachse mit Triebknopf Pos. 8A prüfen.
- Gleitschienen Pos. 29 und Pos. 31 einpassen und Funktion prüfen. Gleitschienen müssen leichtgängig gehen. Bei Bedarf: Führungsschiene Pos. 37 mit Führungskeil Pos. 23 nachjustieren.
- Leichtgängigkeit der Zugstange Pos. 20 A überprüfen. Gleitrollenhalter Pos. 42 B und Pos. 44 A montieren
- und mit Haarlineal prüfen, ob Rolle unter Filmgleit-Rolleikin-Bildrahmen einlegen und Sitz prüfen. Bei Bedarf: Höhe der Gleitrollenhalter justieren.
- Achse mit Zahnrad Pos. 50 mit Scheiben Pos. 48 und Pos. 49 sowie durch Biegen der Feder Pos. 46 A so justieren, dass diese sich zügig am Reibrad drehen

- Adjust focusing cams item 15 as described on sheet 2.02.0120.
  - Screw on focusing knob item 8A in ∞ end position. Turn focusing cams to 0.9 m position with focusing knob. Uniform operating range of focusing Note:
  - cams in relation to the slide plates item 32 and in relation to the guide pins item 4
- Check transmission lever item 25 for flatness and freedom of movement.
- Fit in focusing spindle item 19. Check focusing mechanism as well as axial play of focusing spindle with focusing knob item 8A.
- Fit in sliding rails items 29 and 31 and check function. Sliding rails must move freely. Readjust guide rail item 37 with guide If necessary:
- wedge item 23. Check freedom of movement of tierod item 20A
- Assemble sliding roller holders item 42B and 44A and check with straightedge that roller is below film guide face.
  - Insert Rolleikin slide mount and check location.
- If necessary: Adjust height of sliding roller holders. Adjust spindle with gearwheel item 50 with washers item 48 and 49 and by bending spring item 46A so that the latter can be rotated freely on the friction wheel.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0120

ROLLEICORD VB TEILM. 03000 70 4


			LISTE DE PIECES	1.51 55 (12.15	00000704
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO'01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	•	03000.70.1	ROLLEICORD V TEILM.		1954 1957
1A	•	03000.70.2	ROLLEICORD V PREASSY ROLLEICORD VA TEILM.		1957 1962
18	•	03000.70.3	ROLLEICORD VA PREASSY ROLLEICORD VB TEILM		1962 → 1972
10		03000.70.4	ROLLEICORD VB PREASSY ROLLEICORD VB TEILM		1972 →
2		01087.82.0	ROLLEICORD VB PREASSY LINSENSCHRAUBE	2 2 3-4	L-20 217+ L- 20 218-L-20 21
			OVAL-HEAD SCREW		
3	•	03000.04.0	CAM COMPENSATOR	2 2	DAFUER FOR THAT POS 3A
3A		08000.05.0	CAM COMPENSATOR	2.2	
4	- 1,	03042.00.0	FUEHRUNGSBOLZEN GUIDE BOLT	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5		03043.00.0	SCHRAUBENFEDER SPRING	2	
6		03032.00.1	MUTTER	1	03032.00 1-W01
7	1	03009.00.1	NUT KONUS	1	
8	4	03500.06.1	CONE TRIEBKNOPF METER	1	(ww)
8A	7.1	03576.01.0	FOCUSING KNOB, METER TRIEBKNOPF METER	111	(WW)
9		00719.00.0	FOCUSING KNOB, METER -KEGELSTIFT		400,000
10		03500.07.1	PIN TRIEBKNOPF FEET		(14/14/)
			FOCUSING KNOB FEET		(WW)
10A		03577.01.0	FOCUSING KNOB FEET	1111	(WW)
11		00719.00.0	-KEGELSTIFT PIN	100	
12		03411.00.0	ZWISCHENSCHEIBE 0.2 INTERMEDIATE WASHER 0.2	11	(NB)
13		03425.00.0	UNTERLEGSCHEIBE WASHER	1	(NB)
14	x	01044.82.1	LINSENSCHRAUBE	1	
15		03028.00.1	OVAL-HEAD SCREW EINSTELLKURVE	4	NOT WASHINGS TALVERS OF TOTAL
16		03413.00.0	FOCUSING CAM ZWISCHENSCHEIBE 1,0	2	(WW)
17	-	03412.00.0	INTERMEDIATE WASHER 1,0 ZWISCHENSCHEIBE 0,8	2	(ww)
18		03421.00.0	INTERMEDIATE WASHER 0.8	11 101-121	(NB) proposition resonance of the
19		03027.00.1	SPRING WASHER TRIEBACHSE		representation and transfer
20	Pic U	The state of the s	FOCUSING SHAFT	Comments of the	4000U15-W002
	15/13	03500.15.1	ZUGSTANGE LINK BAR		DAFUER / FOR THAT POS.20A
20A		03500.16.2	ZUGSTANGE LINK BAR		manage of and in algebra
21		03533.00.0	-ZUGFEDER SPRING		piante of the weathering
W. N.			CLEANERS II DEA	444	TALLED TO THE REST OF THE REST
		W.	CONTINUED 1	Selection to the last	THE STATE OF THE PROPERTY OF THE
	- 17.85	E RATE			De access activities with mile of the
A			The possession of the contract	11/20/21/2	Aparteriora Principio de la capita de la capita de la capita de la capita de la capita de la capita de la capita de la capi
X	oled (		and only organic form		uras 2. mar antis 17 — Entrant da Romba en 17 austrialia una Basta
7.5		e ander. D	THE PROPERTY AND ADDRESS OF NO		C referred states was to the Con-
10 100			Fig. of Call of St. 1985		1010
		**************************************			
			0.		
			292		
1					
	1			7.4 5 - 1	.1
					1/2/

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0121

ROLLEICORD VB TEILM. 03000 70.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0121

ROLLEICORD VB TEILM 03000 70 4


POS. XR ITEM POS. K	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01:02:03:04:05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
		FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
22	02004.82.0	LINSENSCHRAUBE	2 2	
22A	01087.82.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2 2	
23	04027.00.0	KEIL F. FUEHRUNGSSCHIENE WEDGE	2	
24 X	01031.00.1	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	a.1 (5)	
25	03000.26.0	UEBERTRAGUNGSHEBEL CONNECTING LEVER	1	
26	03047.00.0	SCHEIBE WASHER	1	(NB)
27	03048.00.0	SCHEIBE WASHER	1 8	(NB)
28	02051.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	4 4	1.4
28A	01271.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	4.4	
29 X	03000.03.2	GLEITSCHIENE RECHTS FOCUSING STRUT RIGHT	1,	1 4 5
30	75031.00.0	-GLEITPLAETTCHEN	1	0.1 Q M
31 X	03000.02.2	GLEITSCHIENE LINKS FOCUSING STRUT LEFT	1 1 11	
32	75031.00.0	-GLEITPLAETTCHEN GLIDE PIECE	1 5	0.1 QM
33	02069.82.1	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1.1	
33A	01099.00.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1.1	
34	02047.00.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1 1	
34A	01146.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1.1	
35	03384.00.0	FEDERLAGER SPRING BEARING	1	
36	02013.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2 2	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
36A	01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE M2 CHEESE-HEAD SCREW M2	2 2	Name and Address of the Owner, th
37 X	03025.00.1	FUEHRUNGSSCHIENE GUIDE RAIL	2	
38	01048.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	3	
39	03004.00.0	FEDERHALTER SPRING DETENT	1	
40 •	03003.00.1	DRUCKFEDER SPRING	1 1	DAFUER / FOR THAT POS.40A
40A	03003.01.0	DRUCKFEDER SPRING	1 1 1	
41	02004.87.0	LINSENSCHRAUBE, OVAL-HEAD SCREW	2 2	
41A	01087.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2 2	
42 •	03000.16.1	UMLENKROLLE GUIDE ROLLER	1 1	DAFUER / FOR THAT POS.42A
42A	03000.33.0	UMLENKROLLE GUIDE ROLLER	1 2 11	
43	02033.87.0	LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK SCREW	2 2	
43A	01070.87.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	2 2	
44 X	03000.15.1	FILMGLEITROLLE FILM GUIDE ROLLER	1 1 1	→ 1972
44A	03000.15.2	FILMGLEITROLLE FILM GUIDE ROLLER	1 1	1972 →
		FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2		
1				
	20	1	N 11	

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0122

ROLLEICORD VB TEILM. 03000.70.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0122

ROLLEICORD VB TEILM 03000 70 4


37.57		LISTE DE PIÈCES	EVWILLEN STA	03000 70 4
POS. XE	PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
	18	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2		
45	02037.82.0	ANSATZSCHRAUBE	1.1	100
45A	01248.82.0	SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE	1-1	1.4
46	03125.00.0	SHOULDER SCREW	1	DAFUER FOR THAT POS 46A
46A X	03128.00.1	SPRING FEDER	1 1 1	
47	03124.00.0	SPRING MESSRAD		
48	04074.00.0	METERING WHEEL SCHEIBE 0.1		(NB)
49	04075.00.0	WASHER 0.1		
50	03000.07.0	SCHEIBE 0.15 WASHER 0.15		(NB)
51		SHAFT WITH SPROCKET		
	02005.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	2 2	The Hand of the State of
51A	01163.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	2 2	
52	00000.00.0	BLENDRAHMEN LIGHT BAFFLE	111	POS.51A+52A
52A	03000.06.1	BLENDRAHMEN LIGHT BAFFLE	1 1	L rate
53	04005.00.0	FORMSCHRAUBE G1,7 SHAPED SCREW G1,7	1111	04000.41.0-W010
53A	17021.00.0	FORMSCHRAUBE M1.7 SHAPED SCREW M1.7	- 111	04000.41.0-W010
54	00462.84.0	FORMNIET RIVET	2	
55 K	03000.01.3	KAMERAKOERPER HOUSING	1	1954 1957
55A K	03000.01.4	KAMERAKOERPER	1	1957 1962
55B A	03000.01.6	HOUSING KAMERAKOERPER	1	1962 1972
55C K	03000.01.7	HOUSING KAMERAKOERPER		1972
56	03020.00.0	HOUSING -LAGERBUCHSE BEARING	2	3001-W045 4000U15-W002
57	03000.22.0	LAGERNIET BEARING PIN	1	
				767

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0210

ROLLEIFLEX, TEILM. 04560.70.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Beachte:

 Reparatur-Hinweise ähnlich Rolleiflex, teilmontiert (Biatt 2.03.0220-0221). Note:

 Repair instructions simular Rolleiflex, preassy (sheet 2.03.0220-0221).

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0210

ROLLEIFLEX, TEILM. 04560.70.1


division of the con-			LISTE DE PIÈCES	ALM CARS	04560.70.1
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO(01/02/03/04/03	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	•	04560.70.0	ROLLEIFLEX, TEILM.		1958 1960
1A		04560.70.1	ROLLEIFLEX, PREASSY ROLLEIFLEX, TEILM.		1960 1960
2		76814.68.1	ROLLEIFLEX, PREASSY ISO-SCHLAUCH B1.4X0.3	1	L-20.217+L-2 0.218+L-20.219
3	-	02088.82.0	INSULATING TUBE B1,4X0.3 SENKSCHRAUBE	3	
4 :		04560.10.0	COUNTERSUNK SCREW MESSGERAETTRAEGER	.1	
5		04560.09.0	METER MOVEMENT CARRIER SCHIEBER	1	
6	x	04694.00.3	SLIDER ZWISCHENLAGE SPACER	1	
7		01108.82.0	LINSENSENKSCHRAUBE		
8		04047.00.0	RAISED-CSK SCREW EXZENTERBUCHSE	1	
9	x	07046.00.2	AUSGLEICHKURVE	1	
10	x	02068.82.0	COMPENSATING CAM ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	2	07000.43.0-W001 M
11		01208.82.0	* ZYLINDERSCHRAUBE	1	
12		01036.82.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	3	
13	8	04000.10.0	CHEESE-HEAD SCREW KURVENWINKEL RECHTS	1	1-1-1-1
13L		04000.11.0	CAM COMPENSATOR RIGHT KURVENWINKEL LINKS	1	
14	1.3	03042.00.0	CAM COMPENSATOR FUEHRUNGSBOLZEN	2	
15		03043.00.0	SCHRAUBENFEDER	2	
16	x	01222.82.1	SPRING FLACHKOPFSCHRAUBE	1	
17		04693.00.0	PAN-HEAD SCREW TRIEBHEBEL	1	
18		04692.00.0	SCHWENKARM, RECHTS	1	10 mg - 1 mg - 20 mg -
19	Transition of the second	04691.00.0	SWIVEL ARM, RIGHT SCHWENKARM, LINKS	1	The state of the s
20	940	04560.08.0	SWIVEL ARM, LEFT SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER	1 7	##17513-10000-1013 L #H.v.
21	1	04575.00.0	MITNEHMERBUCHSE DRIVING BUSHING	1	**************************************
22		04042.00.0	FEDER SPRING	1	
23		02067.82.1	ANSATZSCHRAUBE	1	
24		04560.05.3	SHOULDER SCREW AUFZUGBUEGEL COCKING LEVER	1	
			\m_ a		Professional Control
			CONTINUED 1		
		×			
)					
					2
	1				
					269
					74,

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0211

ROLLEIFLEX, TEILM. 04560.70.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

210

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0211

ROLLEIFLEX, TEILM 04560.70.1


POS. XR				
POS. K.	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO(01/02/03/04/05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41A 41L 41M 41N 41O 42 43 44 45 46 47 48	PART-NR.	DESCRIPTION	OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE	REMARK OBSERVATION

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0212

ROLLEIFLEX, TEILM. 04560.70.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGASEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


2.03.0212 12-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK ROLLEIFLEX, TEILM. Service LISTE DE PIÈCES 04560.70 1 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR NO. DE PIÈCES POS. KO DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 **FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2** 02053.87.0 ZYLINDERSCHRAUBE 51 CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE 02011.87.0 51A OVAL-HEAD SCREW 17022.00.0 BUCHSE 52 BUSHING 07235.00.3 BLATTFEDER 53 LEAF SPRING GLEITROLLENHALTER UNTEN 54 04000.05.1 1 FILM ROLLER BRACKET LOWER 07000.33.3 GLEITROLLENHALTER UNTEN 1 54A FILM ROLLER BRACKET LOWER 55 01140.85.0 LINSENSCHRAUBE 2 OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE 02004 87 0 2 56 **OVAL-HEAD SCREW** GLEITROLLENHALTER OBEN 04000.02.1 57 FILM ROLLER BRACKET TOP X 07000.32.2 GLEITROLLENHALTER OBEN 57A FILM ROLLER BRACKET TOP 02006.82.0 LINSENSENKSCHRAUBE 1 58 RAISED-CSK. SCREW JUSTIERSCHEIBE 59 04170.00.0 1 ADJUSTING WASHER ANSATZSCHRAUBE 02037.82.0 60 SHOULDER SCREW + 1970 03125.00.0 61 FEDER DAFUER / FOR THAT POS. 61A SPRING 61A 03128.00.1 FEDER 1 1970 -SPRING 62 04158.00.0 REIBRAD 1 FRICTION WHEEL 04074.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.1** (NB) 63 WASHER 0.1 64 04075.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.15** (NB) WASHER 0,15 ACHSE M. ZAHNRAD SHAFT W. GEAR LINSENSCHRAUBE 07000.09.0 65 02010.85.0 2 66 OVAL-HEAD SCREW DAFUER / FOR THAT 17000.09.0 07000.07.1 67 BLENDRAHMEN 1 +01241.85.0 LIGHT BAFFLE 04000.41.0-W010 04005.00.0 FORMSCHRAUBE G 1,7 68 SHAPED SCREW G 1,7 FORMNIET 69 00462.84.0 2 RIVET 70 00709.00.0 KEGELSTIFT CONICAL PIN KEGELSTIFT M. EXZENTER 00710.00.0 (NB) 71 PIN W. ECCENTRIC 72 04560.01.0 KAMERAKOERPER **→ 1960** HOUSING 1960 -- 1960 72A 14000.01.0 KAMERAKOERPER HOUSING 3001-W045 03020.00.0 -LAGERBUCHSE F. TRIEBACHSE 73 4000U15-W002 BEARING LAGERNIET F. FILMSPULE 74 03000.22.0 FILMSPOOL BEARING PIN

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0220

ROLLEIFLEX. TEILM. 14000 70 3



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Schieber Pos. 5 sowie Schieber Pos. 20 mit den Schwenkarmen Pos. 18 und Pos. 19 auf leichten Gang
- Einstellkurven Pos. 29 wie auf Blatt 2.02.0225-0229 dargestellt einstellen. Triebhebel Pos. 17A in ∞ -Anschlagstellung anschrauben

Einstellkurven mit Triebhebel in Stellung 0.9 m dre-

hen. Beachte:

Gleichmässiger Arbeitsbereich der Ein-

stellkurven zu den Gleitplättchen Pos. 38 sowie zu den Führungsbolzen Pos. 14. Aufzugbügel Pos. 24 (für 3,5F) oder Pos. 25 (für 2,8F) auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen. Triebachse Pos. 33 einpassen. Triebgang sowie Axialspiel der Triebachse mit Hilfstriebknopf (Pos. 27) prüfen. fen.

Bei Bedarf:

Axialspiel mit Federscheibe Pos. 32 ausgleichen bzw. Lagerbuchsen Pos. 73 erneuern.

- Check slide item 5 together with slide item 20 with swivel arms item 18 and item 19 for freedom of movement.
- Adjust setting cams item 29 as described on sheet 2.02.0225-0229.
  - Screw on drive lever item 17A in ∞ stop position. Turn setting cams with drive lever to 0.9 m position.

    Note: Uniform operating range of setting cams in relation to the slide plates item 38 and the guide pins item 14. Check film advance item 24 (for 3.5 F) or item 25 (for
- 2.8 F) for flatness and freedom of movement.
- Fit in drive spindle item 33. Check action of rack and pinion and end float of drive spindle with auxiliary drive knob (item 27).
  - If necessary: Take up end float with spring washer item 32 or renew bearing bushes item 73.

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES AND TOURN 14000 70 3

12-74

2.03.0220

ROLLEIFLEX, TEILM.


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION		OT PIEC	Y TY	PAR		RE	ERKUI Mark Rvati	
1	•	14000.70.0	ROLLEIFLEX. TEILMONTIERT	Ī	-				→ 1961		
1A		14000.70.1	ROLLEIFLEX, PREASSY ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT		- di - 1	1		1	961 1966		
18		14000.70.2	ROLLEIFLEX, PREASSY ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT				1	12	966 1971		
1C		CALEARACIANCE	ROLLEIFLEX, PREASSY						971		
	1.0	14000.70.3	ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT ROLLEIFLEX, PREASSY					L	20.217 - L		- L-20 219
. 1L	•	14000.71.1	ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT ROLLEIFLEX, PREASSY		1		1	1 - 1	961 1963		
2		76814.68.1	ISO-SCHLAUCH B1.4X0.3 INSULATING TUBE B1.4X0.3	1			1	1 1	QM.		
3		01254.82.0	SENKSCHRAUBE	3		7					
4		04560.10.0	COUNTERSUNK SCREW MESSGERAETTRAEGER		1	1	1	1			
4L		17000.15.0	METER MOVEMENT CARRIER MESSGERAETTRAEGER					1		6	
5		04560.09.0	METER MOVEMENT CARRIER SCHIEBER	4	,	1	1				
6	×	04694.00.3	SLIDER ZWISCHENLAGE	1	-	1	122		98		
	^		SPACER		-		1				
7		01108.82.0	LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK: SCREW	1	1	plant a	1		1 3 4		
8		04047.00.0	EXZENTERBUCHSE ECCENTRIC BUSHING	1	1		1				
9	X	07046.00.2	AUSGLEICHKURVE	1		Ti.	4		F #	Y.	
10	x	01253,82.1	COMPENSATING CAM ANSATZSCHRAUBE	2					3	07000	43 0-W001 M
11		01208.82.0	SHOULDER SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	11		10	114	11			
12		01036.82.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	3			3				
13		17000.02.0	CHEESE-HEAD SCREW	2		5					
_			KURVENWINKEL CAM COMPENSATOR	11	1	1		1			
14		03042.00.0	FUEHRUNGSBOLZEN GUIDE BOLT	2	35	i	1				
15		03043.00.0	SCHRAUBENFEDER SPRING	2		- i		1.50			10 10 10 10 10 10
16	X	01222.82.1	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	1			1				
17		04693.00.0	TRIEBHEBEL	1 1	1	į.		1	± 965		di serti
17A		04693.00.1	FOCUSING LEVER TRIEBHEBEL			1	1	1-1-			
18	x	04627.00.2	FOCUSING LEVER SCHWENKARM, RECHTS		1	1	1	11	AND EN		
18L		04692.00.0	SWIVEL ARM, RIGHT SCHWENKARM, RECHTS	11				1	odst-so or i	200	e princiski
19		1 S. 2 ( BC)	SWIVEL ARM, RIGHT	11		70		- 1	Institution 1	Ťan T	
	X	04626.00.2	SCHWENKARM, LINKS SWIVEL ARM, LEFT		1	1	1		TOLES OF THE		DEFEND
19L		04691.00.0	SCHWENKARM, LINKS SWIVEL ARM, LEFT					1			
20		04560.08.0	SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER	1	1		1	1 4 3			
21		04575.00.0	MITNEHMERBUCHSE	1					LINE HEAD, N		
22		04042.00.0	DRIVING BUSHING FEDER	1				8	78		
23	x	01252.82.1	SPRING ANSATZSCHRAUBE	1,		IJ,	1		404730		
24	x	04560.05.3	SHOULDER SCREW AUFZUGBUEGEL	1							3.5F+3.5 E3
25	x	07039.02.1	COCKING LEVER AUFZUGBUEGEL	1	1			1 1	10×20•1110123X1-021		2.8F+2.8 E3
23		J. 003.02.1	COCKING LEVER	1			1	1	, roch		. E.O. 1 E.O E.O
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1								
				4	7	.					
			9 "			İ		-			16
1						31		1 6		32	. ' \ /

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0221

ROLLEIFLEX, TEILM. 14000 70.3



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- Gleitschienen Pos. 35 und Pos. 37 einpassen und Funktion prüfen. Gleitschienen müssen leichtgängig gehen. Bei Bedarf: Führungsstücke Pos. 40 oder Gleitschie-
- nen nacharbeiten. Führungssäulen Pos. 41 einschrauben und ausrichten (Abweichung bis 0,03 mm zulässig).
- Leichtgängigkeit des Schwenkhebels Pos. 49A sowie
- gleichmässige Anlage an Kamerakörper prüfen. Gleitrollenhalter Pos. 54A und Pos. 57A montieren und mit Haarlineal prüfen, ob Rolle unter Filmgleitfläche liegt.
- Rolleikin-Bildrahmen einlegen und Sitz prüfen. Bei Bedarf: Höhe der Gleitrollenhalter justieren. Achse mit Zahnrad Pos. 65 mit Scheiben Pos. 63 und
- Pos. 64 sowie durch Biegen der Feder Pos. 61 so justieren, dass diese sich zügig am Reibrad drehen lässt.

#### REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Fit in sliding rails item 35 and item 37 and check function. Sliding rails must move freely.

  If necessary: Rectify guide members item 40 or sliding rails.
- Screw in and align guide pillars item 41. (Deviation up to 0,03 mm permissible).
- Check freedom of movement of swivel lever item 49A.
- together with uniform contact on camera body.

  Fit guide roller holders item 54A and item 57A and check with bevelled straightedge that roller is under film
  - guide face. Insert Rolleikin mount and check location.
- If necessary: Adjust height of guide roller holders. Adjust spindle with sprocket item 65 with washers item 63 and item 64 and by bending spring item 61 so that the latter can be rotated freely on the friction edge.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0221

ROLLEIFLEX TEILM 14000 70 3


AUXILIARY SCREW	2350000			LISTE DE PIÈCES		14000 70 3
CONTINUED 1	ITEM		PART-NR.	DESCRIPTION	VARIANTE QTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	REMARK
AUXILIARY SCREW HILFSKNOPE AUXILIARY KNOB 1 14010.00.0 EINSENSCHRAUBE 1 0741-HAD SCREW 1 14010.00.0 EINSTELLKURVE 4 FOCUSING CAM 30 03413.00.0 ZWISCHENSCHEIBE 10 31 03412.00.0 ZWISCHENSCHEIBE 0.8 1 32 03421.00.0 FEDERSCHEIBE 0.8 1 INTERIMEDIATE WASHER 1.0 2 33 04570.00.0 FEDERSCHEIBE 0.8 1 INTERIMEDIATE WASHER 0.8 FEDERSCHEIBE 0.8 SPRING WASHER 34 00705.82.0 FEDERSCHEIBE 0.8 FE					12524	
HILESKNOPF   1	26				To.	
28 X 01044821 LINSENSCHRAUBE 1 29 14010.00.0 OVAL-HEAD SCREW EINSTELLKURVE FOCUSING CAM ZWISCHENSCHEIBE 10 30 03413 00.0 OVAL-HEAD SCREW EINSTELLKURVE FOCUSING CAM ZWISCHENSCHEIBE 10 31 03412 00.0 ZWISCHENSCHEIBE 0.8 PEDERSCHEIBE 0.8 INBI 32 03421.00.0 FEDERSCHEIBE 0.8 FEDERSCHEIBE 0.8 INBI 33 04570.00 SPRING WASHER 1 34 07075.82 OVERSCHEIBE 10 SWISCHENSCHEIBE 10 35 17000.05.0 GLETTSCHENE RECHTS FOCUSING STRUT RIGHT FOCUSING	27		*_	HILFSKNOPF	er Fa	NUR ZUR VORMONTAGE
14010.00.0	28	x	01044.82.1		1 3	FOR ASSY ONL
SOCUSING CAM   SURSCHEIDE 1 0   1	29		14010.00.0		4	
INTERMEDIATE WASHER 10   INTERMEDIATE WASHER 10   INTERMEDIATE WASHER 08   INTERMEDIATE WASHER	30			FOCUSING CAM		(WW)
INTERMEDIATE WASHER 0.8   FEDERSCHEIBE   SPRING WASHER				INTERMEDIATE WASHER 10	PART TO THE	(Control of
SPRING WASHER   1   3001-W045   301   30		5 -	discontinuos.	INTERMEDIATE WASHER 0.8		
1000015-W002   10000015-W002   1000015-W002   10000015-W002   1000015-W002   10						NB)
34	33		04570.00 0		1	
35   17000.06.0   GLEITSCHIENE. RECHTS   1   1   1   1   1   1   1   1   1	34		00705.82.0	KEGELSTIFT	2	
36	35		17000.06.0	GLEITSCHIENE, RECHTS	7-5-5 10	
37   17000.05.0   GLEITSCHIENE LINKS   1   FOCUSING STRUT. LEFT   -GLEITPLAETTCHEN   1   0.1 Q M   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M   1   0.1 Q M	36		75031.00.0	-GLEITPLAETTCHEN		0.1 @M
38	37		17000.05.0		- War 18-34	
39 01247.82.0 GLIDE PIECE 27LINDERSCHRAUBE 40 07034.00.0 FUEHRUNGSSTUECK 41 04592.00.0 FUEHRUNGSSAEULE 42 01256.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE 43 08027.00.0 HALTESCHEIBE 44 01017.85.0 LINSENSCHRAUBE 45 04566.00.0 SPIEGELFEDER 46 01135.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 47 01251.82.0 ANSATZSCHRAUBE 47 01343.82 0 ANSATZSCHRAUBE 48 X 04164.00.1 FEDER 49 X 04000.13.1 SCHWENKHEBEL 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 03414.00.0 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER 50 SCHWENKHEBEL 50 SWIVEL LEVER	38		75031.00.0			0104.
CHEESE-HEAD SCREW FUEHRUNGSSTUECK QUIDE FRAME FUEHRUNGSSAEULE QUIDE FRAME FUEHRUNGSSAEULE QUIDE FRAME  FUEHRUNGSSAEULE QUIDE FRAME  FUEHRUNGSSAEULE QUIDE FOST CHEESE-HEAD SCREW  FUEHRUNGSSAEULE QUIDE FOST CHEESE-HEAD SCREW  FUEHRUNGSSAEULE QUIDE FOST CHEESE-HEAD SCREW  TO HALTESCHEIBE LINSENSCHRAUBE LINSENSCHRAUBE LINSENSCHRAUBE LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW MIROR SPRING ANGATZSCHRAUBE TO HANATZSCHRAUBE				GLIDE PIECE		
Suppose				CHEESE-HEAD SCREW	c of an application	
42 01256.85.0 GUIDE POST	71.79		07034.00.0		2	
42 01256.85.0 ZYLINDERSCHRAUBE CHESS HEAD SCREW HALTESCHEIBE SUPPORT PLATE 1 OVAL-HEAD SCREW SPIEGELFEDER MIRROR SPRING ZYLINDERSCHRAUBE 1 CHESSE-HEAD SCREW ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE 1 1 1 1 SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE 1 1 1 1 SHOULDER SCREW SPRING SCHWENKHEBEL 1 1 1 1 SWIVEL LEVER SWIVEL SWIVEL LEVER SWIVEL	41		04592.00.0		2	75030 41 0-W002 L-8759- L-8760
43	42		01256.85.0		1	di
44	43		08027.00.0	HALTESCHEIBE	1	
45	44		01017.85.0	LINSENSCHRAUBE		ALPERT DE SONANCE DE PROPERT DE LA COMPANSION DE LA COMPA
46 01135.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 1 CHESSE-HEAD SCREW ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW FEDER SPRING SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER ZWISCHENSCHEIBE 0.1 INTERMEDIATE WASHER 0.1	45		04566.00.0	SPIEGELFEDER		
47 01251.82.0 CHEESE-HEAD SCREW 47A 01343.82.0 ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW 48 X 04164.00.1 FEDER SPRING 49 X 04000.13.1 SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER ZWISCHENSCHEIBE 0.1 INTERMEDIATE WASHER 0.1	46	2	01135.82.0			148
47A 01343.82.0 SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW FEDER SHOULDER SCREW FEDER SHOULDER SCREW FOR SHOULDER SCREW FOR SHOULDER SCREW FOR SHOULDER SCREW FOR SHOULDER SCREW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	47	roki i	01251.82.0		The state of the s	
48 X 04164.00.1 SHOULDER SCREW FEDER SPRING 49 X 04000.13.1 SCHWENKHEBEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	47A	1	01343 82 0	SHOULDER SCREW	48 5 4 7 5 5 6	C AND RESPONDED TO THE AND ADMINISTRA
49 X 04000.13.1 SPRING SCHWENKHEBEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		. 11	el Xeon III s	SHOULDER SCREW		
49 A 14000.13.0 SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER ZWISCHENSCHEIBE 0.1 1.1 INTERMEDIATE WASHER 0.1		5131	D P THE	SPRING		
SWIVEL LEVER ZWISCHENSCHEIBE 0.1 1 1 1 INTERMEDIATE WASHER 0.1		X				
50 03414 00.0 ZWISCHENSCHEIBE 0.1 1 1 1 INTERMEDIATE WASHER 0.1	49A		14000.13.0		11129	
FORTSETZUNG 2	50		03414.00.0	ZWISCHENSCHEIBE 0.1		DERING SE DOMERNING LOCKER
			Article Services			
		- 2 n	- T	4,14		
		- 8				1
					-11	
					1 8 4	
					1	1
					- 1 × 1 -	7'

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0222

ROLLEIFLEX, TEILM. 14000.70.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

278

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0222

ROLLEIFLEX, TEILM. 14000 70 3


61A X 03128.00.1 FEDER SPRING REIBRAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE STATE OF THE S	PART-NR. DESCRIPTION  KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION		STUCK PRO VARIANTE GTV-TVPE PIECES PAR VARIANTE GOIO1 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
/3   03020,00.0   -LAGERBLICHSE F.TRIERACHSE   2   1   1   13001-W045	51 51A 52 53 X 54 B 54A X 55 56 57 X 57A X 58 59 60 61 61A X 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  * 72A K 72B K	01245.87.0 01190.87.0 17022.00.0 07235.00.3 07000.33.3 04000.05.1 01140.85.0 01087.87.0 07000.32.2 04000.02.1 01026.82.0 04170.00.0 01248.82.0 03125.00.0 03128.00.1 04158.00.0 04074.00.0 04075.00.0 07000.09.0 01241.85.0 17000.09.0 17021.00.0 00462.84.0 00709.00.0 14000.01.1	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2  LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW BUCHSE BUSHING BLATTFEDER LEAF SPRING GLEITROLLENHALTER UNTEN FILM ROLLER BRACKET LOWER GLEITROLLENHALTER UNTEN FILM ROLLER BRACKET LOWER LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW GLEITROLLENHALTER OBEN FILM ROLLER BRACKET TOP GLEITROLLENHALTER OBEN FILM ROLLER BRACKET TOP GLEITROLLENHALTER OBEN FILM ROLLER BRACKET TOP LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW JUSTIERSCHEIBE ADJUSTING WASHER ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW FEDER SPRING FEDER FORMSCHAAUBE FORMSCHAAUBE FORMSCHAAUBE FORMSCHAAUBE FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER FILM FEDER FEDER FILM FEDER FORMSCHAUBE FEDER FORMSCHAUBE FORMSCHAUBE FEDER FORMSCHAUBE FORMSCHAUBE FEDER FORMSCHAUBE FORMSCHAUBE FORMSCHAUBE FEDER FORMSCHAUBE FEDER FEDE	PIECES PAR VARIANTE S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OBSERVATION  → 1970  DAFUER / FOR THAT POS 61A  1970  (NB)  (NB)  (NB)  O4000.41.0-W010  (NB)  (NB)  DAFUER / FOR THAT POS.72A + 17011.00 .2 UND FUER / AND FOR 2.8F 17000.12.0 + 17429.00.0  ODER FUER / OR FOR 3.5F 14000.04.0 + 1961 → 1966  1966 → 1971	

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0300

ROLLEIFLEX, TEILM. 04000.70.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Beachte:

 Reparatur-Hinweise ähnlich Tele-Rolleifiex, telimontiert (Blatt 2.03.0700-0701).

Note:

 Repair instructions simularTele-Rolleiflex, preassy (sheet 2.03.0700-0701).


2.03.0300 12-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei **PARTSBOOK** ROLLEIFLEX, TEILM. Service LISTE DE PIÈCES 04000.70.4 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. RENENNUNG BEMERKUNG OTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIÈCES PAR VARIANTE POS. NO. DE PIÈCES KO DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 ROLLEIFLEX, TEILM. ROLLEIFLEX, PREASSY 1 04000.70.2 1956 - 1958 14 04000.70.3 ROLLEIFLEX, TEILM. 1959 -- 1960 ROLLEIFLEX, PREASSY ROLLEIFLEX, TEILM. ROLLEIFLEX, PREASSY 18 04000.70.4 1961 - 1961 01108.82.0 LINSENSENKSCHRAUBE 2 RAISED-CSK. SCREW EXZENTERBUCHSE 3. 04047.00.0 EXCENTRIC BUSH 04046.00.0 1 4 AUSGLEICHKURVE COMPENSATING CAM 5 02051.82.0 **ANSATZSCHRAUBE** 2 2 04000 43 0-W010 SHOULDER SCREW 01271.82.0 **ANSATZSCHRAUBE** 04000 43 0-W010 5A 2 SHOULDER SCREW ZYLINDERSCHRAUBE 6 01036.82.0 4 CHEESE-HEAD SCREW 7 04000.10.0 KURVENWINKEL RECHTS 1 CAM COMPENSATOR RIGHT 04000.11.0 8 KURVENWINKEL LINKS 1 CAM COMPENSATOR LEFT 9 03042.00.0 **FUEHRUNGSBOLZEN** 2 GUIDE BOLT 10 03043.00.0 SCHRAUBENFEDER 2 SPRING 11 04042.00.0 FEDER SPRING ANSATZSCHRAUBE 12 02067.82.1 1 SHOULDER SCREW 12A 01252.82.1 ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW 04456.01.0 13 AUFZUGBUEGEL COCKING LEVER 14 04629.00.0 SCHLITZMUTTER 1 SLOTTED NUT 15 03009.00.1 KONUS 1 CONE 16 HILFSKNOPF NUR ZUR VORMONTAGE **AUXILIARY KNOB** FOR ASSY ONLY X 17 01044.82.1 1 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW 18 03028.00.1 EINSTELKURVE 4 **FOCUSING CAM** (WW) 19 03413.00.0 ZWISCHENSCHEIBE 1,0 2 INTERMEDIATE WASHER 1.0 20 03412.00.0 ZWISCHENSCHEIBE 0.8 2 (WW) INTERMEDIATE WASHER 0.8 03421.00.0 (NB) 21 **FEDERSCHEIBE** SPRING WASHER TRIEBACHSE 22 04601.00.0 3001-W045 1 4000 U15-W002 FOCUSING SHAFT PORTSETZUNG 1 CONTINUED 1

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0301

ROLLEIFLEX, TEILM: 04000.70.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


2.03.0301 12-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK ROLLEIFLEX. TEILM LISTE DE PIÈCES 04000.70.4 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 **FORTSETZUNG 1** CONTINUED 1 02004.82.0 LINSENSCHRAUBE 2 2 23 OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE 2 01087.82.0 23A OVAL-HEAD SCREW 04028.00.0 2 24 KEIL WEDGE 04000.04.1 **GLEITSCHIENE RECHTS** 25 **FOCUSING STRUT RIGHT** 26 75031.00.0 -GLEITPLAETTCHEN 0.1@M **GLIDE PIECE** GLEITSCHIENE LINKS 27 04000.03.1 FOCUSING STRUT LEFT 0.1QM 75031.00.0 -GLEITPLAETTCHEN 28 **GLIDE PIECE** 29 02027.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 2 CHEESE-HEAD SCREW 01247.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 29A 2 CHEESE-HEAD SCREW FUEHRUNGSSCHIENE RECHTS 30 04039.00.0 GUIDE RAIL RIGHT LINSENSCHRAUBE 31 02059.82.0 2 2 OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW 01245.82.0 2 31A 04038.00.1 FUEHRUNGSSCHIENE LINKS 32 1 **GUIDE RAIL LEFT** 33 01135.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW 34 02058.82.0 **ANSATZSCHRAUBE** SHOULDER SCREW 34A 01251.82.0 **ANSATZSCHRAUBE** 1 SHOULDER SCREW 35 04164.00.1 FEDER SPRING 04000.13.1 36 X SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER 02053.87.0 LINSENSCHRAUBE 1 37 OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE and the state of the state of 01245.87.0 1 37A OVAL-HEAD SCREW 38 17022.00.0 BUCHSE BUSHING 39 X 07235.00.3 BLATTFEDER LEAF SPRING X 04000.05.1 GLEITROLLENHALTER UNTEN 1 40 FILM ROLLER BRACKET LOWER B 40A 07000.33.3 GLEITROLLENHALTER UNTEN FILM ROLLER BRACKET LOWER **FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2** est

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0302

ROLLEIFLEX, TEILM. 04000.70.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

284

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0302

ROLLEIFLEX. TEILM. 04000 70 4


OCI VICE			LISTE DE PIÈCES						04000.70.4
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PIE	TY	S PA	E	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
		200 000 000 000	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2						10.10
41		01140.85.0	LINSENSCHRAUBE	2					The second second
42		02004.87.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	1	2	2			
42A		01087.87.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE				2		100
43	x	04000.02.1	OVAL-HEAD SCREW GLEITROLLENHALTER OBEN	1	1	1	35	4	
43A	x	07000.32.2	FILM ROLLER BRACKET TOP GLEITROLLENHALTER OBEN		100	-	1	2	
44		02006.82.0	FILM ROLLER BRACKET TOP SENKSCHRAUBE		1	1			× 9,10 %
44A		01026.82.0	SENKSCHRAUBE	-			1		n 128
45		04170.00.0	JUSTIERSCHEIBE	1	100				1 197 50
46		02037.82.0	ADJUSTING WASHER ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW		1	1			2.63
46A	-	01248.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	48	1		1		
47	•	03125.00.0	FEDER SPRING	- 1					→ 1970 DAFUER FOR THAT POS 47A
47A	x	03128.00.1	FEDER SPRING	1	11			i	1970 -
48		04158.00.0	REIBRAD FRICTION WHEEL	1			0	3	
49		04075.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,15 WASHER 0,15	1					(NB)
50		04074.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1					1	(NB)
51		07000.09.0	ACHSE M. ZAHNRAD SHAFT W. GEAR	1	LEL			1.7	
52		02005.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		2	2			W. T. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.
52A		01163.85.0	LINSENSCHRAUBE				2		
53		07000.07.1	OVAL-HEAD SCREW BLENDRAHMEN LIGHT BAFFLE		1	1			DAFUER / FOR THAT POS. 53A + 52A
53A		17000.09.0	BLENDRAHMEN LIGHT BAFFLE			100	1	-	PEROMONAL PEROMONICAL PROPERTY OF THE
54		04005.00.0	FORMSCHRAUBE G 1,7 SHAPED SCREW G 1,7		1	1			04000.41.0-W010
54A		. 17021.00.0	FORMSCHRAUBE M1.7 SHAPED SCREW M1.7				1		04000.41.0-W010
55		00462.84.0	FORMNIET RIVET	2					
56		00709.00.0	KEGELSTIFT	1					
57		00710.00.0	KEGELSTIFT M. EXZENTER	1					(NB)
58	K ·	04000.01.2	KAMERAKOERPER HOUSING		1				1956 → 1958
58A	ĸ	04000.01.3	KAMERAKOERPER			1			1959 1960
58B	K	04000.01.4	KAMERAKOERPER				1		1961 1961
59		03020.00.0	HOUSING -LAGERBUCHSE BEARING BUSH	2					3001-W045 4000 U15-W002
60		03000.22.0	-LAGERNIET F. FILMSPULE FILMSPOOL BEARING PIN	1					4000 013-11002
	3								
				- 4					
					S. S. S. S. S.				285
			La la la la la la la la la la la la la la				1		

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0600

ROLLEIFLEX 2,8 E TEILM, 07000.70.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Beachte:

 Reparatur-Hinwelse ähnlich Tele-Rolleiflex, tellmontlert
 (Blatt 2.03.0700-0701). Note:

 Repair Instructions simular Tele-Rolleiflex, preassy
 (sheet 2.03.0700-0701).

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0600

ROLLEIFLEX 2.8 E TEILM. 07000.70.4


POS. X R PARTHER. PA				LISTE DE PIÈCES					07000.70.4	
2	ITEM	2000000	PART-NR.	DESCRIPTION			OT PIÉC VAI	Y-T	YPE PAR NTE	REMARK
2	1		07000.70.3				-			
10108.82.0	2		07000.70.4						- 0	1959 1960
## A   04047.00.0   ## A   07046.00.2   ## A	3			ROLLEIFLEX 2,8 E 2 PREASSY		,				Electric Section
5 07046.00 2 AUSCIEICHKURVE 0 02068.82.0 AUSCIEICHKURVE 2 03040.00 1.0 AUSCIEICHKURVE 2 0 07000.43.0-W001h 03042.00 0 6 CAM COMPENSATING CAM COMPENSATING CAM COMPENSATING CAM COMPENSATING CAM COMPENSATING LINKS 1 CAM COMPENSATIOR LETS 1 CAM COMPENSATIOR LETS 1 CAM COMPENSATIOR LINKS 1 CAM COMPENSATIOR LETS 1 CAM COMP				RAISED-CSK. SCREW					11	The state of the s
6 02068.82.0 COMPENSATING CAM ANSATZSCHRAUBE 2 SHOULDER SCREVE 1 CAM COMPENSATOR LEFT CAM COMPENSATOR RIGHT CA				EXCENTRIC BUSHING					18×	
7 01036.82.0 SHOULDER SCREW 27LINDERSCHRAUE 4 CHESS-HEAD SCREW 27LINDERSCHRAUE 10 04000.10.0 KHESS-HEAD SCREW CAM COMPENSATORS 11 03043.00.0 CAM COMPENSATOR SET 11 03043.00.0 FUEHRUNGSBOLZEN 12 04042.00.0 FEDER 13 02067.82.1 ANSATZSCHRAUBE 14 X 07039.02.1 ANSATZSCHRAUBE 15 04629.00.0 SCHILITZMIJITTER 16 03009.00.1 KONUS 17 KONUS 17 KONUS 18 X 01044.82.1 SINSENSCHRAUBE 19 03028.00.1 EINSENSCHRAUBE 19 03028.00.1 SINSENSCHRAUBE 10 03413.00.0 CAM COMPENSATOR SET 21 03412.00.0 VALIFIED SET 22 03421.00.0 TITERMEDIATE WASHER 1.0 INTERMEDIATE WASHER 1.0 INTERM				COMPENSATING CAM	201	100				PARTIE
8			02068.82.0		Jan		8			07000 43.0-W0011
## AUTOMOSTIC CAM COMPENSATOR LEFT CAM COMPENSATOR	7		01036.82.0			4				
9	8		04000.11.0	KURVENWINKEL LINKS	ŷı,	1				3
11	9		04000.10.0	KURVENWINKEL RECHTS		1		A		
11	10		03042.00.0	FUEHRUNGSBOLZEN	12/0	2				
12	11		03043.00.0	SCHRAUBENFEDER		2				No. 19 Section
SPRING   SPRING   SHOULDER SCREW   SHO	12		04042.00.0						-	
SHOULDER SCREW   1				SPRING						
COCKING LEVER   1   1   1   1   1   1   1   1   1		×	(Antonio de Contrata)	SHOULDER SCREW						1. 13 MB 1
16		^		COCKING LEVER	-					AL THE PARTY OF TH
17				SLOTTED NUT	02. 11		9			
18    X		100	03009.00.1	CONE	8	1	1			
AUXILIARY KNOB UINSENSE DATE OF THE PROPERTY O	17			The state of the s		-	1		-	
19 03028.00.1 OVAL-HEAD SCREW EINSTELL KURVE FOCUSING CAM ZWISCHENSCHEIBE 1.0 INTERMEDIATE WASHER 1.0 ZWISCHENSCHEIBE 0.8 INTERMEDIATE WASHER 0.8 FEDERSCHEIBE SPRING WASHER 1.0 ZWISCHENSCHEIBE 0.8 FEDERSCHEIBE SPRING WASHER 1.0 ZWISCHENSCHEIBE 1.0 ZWISCHENSCHE	18	×	01044 82 1	AUXILIARY KNOB		,	1			
20		1		OVAL-HEAD SCREW						
21				FOCUSING CAM						
22 03421.00.0 FEDERSCHEIBE SPRING WASHER 1 1 FOCUSING SHAFT KEGELSTIFT PIN FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 1 CONTINUED 1	Wall day		No. 1 To 1 To 1 CO 1 CO 1	INTERMEDIATE WASHER 1,0	6	2		10	4	AND CASESON OF PROPERTY AND ADDRESS OF
22 03421.00.0 FEDERSCHEIBE SPRING WASHER TRIEBACHSE FOCUSING SHAFT KEGELSTIFT PIN FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1			03412.00.0		-	2	1	4	2%	(WW)
23	22	15.	03421.00.0	FEDERSCHEIBE	-2	-				(NB)
PORTSETZUNG 1 CONTINUED 1	23		04601.00.0	TRIEBACHSE		1			100	
FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1	24		00705.82.0	KEGELSTIFT		2				4000 0 13-44002
CONTINUED 1			*	N. CO.			1			
				FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1			1			
				م هداه	-					
281				407.						
287		1			54					
287		1			1					
287		1	,				-			
287		1	* ×							
287						1				
287										
287					-			717		
287				7	101	-		-		
287										IN EATHER STATE
287										
287				with the second second		1	-	1		
287				W = .						
										287
					5					1

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0601

ROLLEIFLEX 2.8 E TEILM. 07000.70.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

### PARTSBOOK

12-74

2.03.0601

ROLLEIFLEX 2.8 E TEILM 07000.70.4


			LISTE DE PIÈCES						07000.70.4
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PIE	TY-T CES	PRO MTE YPE PAR MTE		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1					T	
25		07000.04.0	GLEITSCHIENE RECHTS	1				-	DAFUER / FOR THAT 07005 01 0
26		75031.00.0	FOCUSING STRUT RIGHT	1					0.1@M
27		07000.03.0	GLIDE PIECE GLEITSCHIENE LINKS	1			7		DAFUER FOR THAT 07003 01 0
		574/471/70R19/UTU	FOCUSING STRUT LEFT	,				1	0.1@M
28	- 1	75031.00.0	GLIDE PIECE	4				1	
29		02027.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW						
30		07034.00.0	FUEHRUNGSSTUECK GUIDE FRAME	2	2				
31	×	07010.00.2	MUTTER NUT	2				Î	The state of
32		07011.00.0	GLOCKENFEDER SPRING WASHER		2			10	DAFUER FOR THAT POS 32A
32A	0 -	10012.86.0	ZAHNSCHEIBE TOOTHED WASHER			2		4	1959
33	i	07009.00.0	FUEHRUNGSSAEULE GUIDE POST	2			1		75030 41 0-W002 L-8759 + L-8760
34		02009.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1			1		
35		07267.00.0	SPIEGELFEDER		1			1	
35A		04566.00.0	MIRROR SPRING SPIEGELFEDER		1	1		9	
36		01135.82.0	MIRROR SPRING ZYLINDERSCHRAUBE	1					
37		02058.82.0	CHEESE-HEAD SCREW ANSATZSCHRAUBE	1			1	1	
38		04164.00.1	SHOULDER SCREW	1					
39	x	04000.13.1	SPRING SCHWENKHEBEL	1			1		17
40	1970	02053.87.0	SWIVEL LEVER LINSENSCHRAUBE		1	i			
40A		02011.87.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE			,			
	17.8-27		OVAL-HEAD SCREW	-		1	1		та по се до Ветять — не раммые мустоп = 1
41		17022.00.0	BUCHSE BUSHING						C -1 de- con construction to produce
42	X	07235.00.3	BLATTFEDER LEAF SPRING			1			
43	×	04000.05.1	FILM ROLLER BRACKET LOWER		1			1	
43A	В	07000.33.3	GLEITROLLENHALTER UNTEN FILM ROLLER BRACKET LOWER FOR SETZUNG 2 CONTINUED 2			3			
						A Company of the last			
		20		e)					
		e	*4						
					100			1	
							1		
				1					
			1.5				97		289
						-	5		7

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0602

ROLLEIFLEX 2,8 E TEILM. 07000.70.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

### PARTSBOOK

12-74

2.03.0602

ROLLEIFLEX 2.8 E TEILM. 07000.70 4


			LISTE DE PIÈCES		07000.70.4
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO O 1   02   03   04   05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2		
44		01140.85.0	LINSENSCHRAUBE	2	1.5
45		02004.87.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	2	a s tale to
46	x	04000.02.1	OVAL-HEAD SCREW GLEITROLLENHALTER OBEN		
46A	x	07000.32.2	FILM ROLLER BRACKET TOP GLEITROLLENHALTER OBEN		
47		02006.82.0	FILM ROLLER BRACKET TOP SENKSCHRAUBE	1	
48		04170.00.0	COUNTERSUNK SCREW JUSTIERSCHEIBE	1	The state of the s
49		02037.82.0	ADJUSTING WASHER ANSATZSCHRAUBE		
50		1 W. S. P. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	SHOULDER SCREW		→ 1970
		03125.00.0	SPRING		DAFUER / FOR THAT POS 50A
50A	-	03128.00.1	FEDER SPRING		1970
51		04156.00.0	REIBRAD FRICTION WHEEL	1	Carlo A
52		04075.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,15 WASHER 0,15		(NB)
53		04074.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1		(NB)
54		07000.09.0	ACHSE M. ZAHNRAD SHAFT W. GEAR	1	137 CO 154
55		02010.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1	C. C. sq. ly
56	•	07000.07.0	BLENDRAHMEN	1	DAFUER / FOR THAT 17000.09.0
57		04005.00.0	LIGHT BAFFLE FORMSCHRAUBE G 1,7	1	+ 01241.85.0 04000.41.0-W010
58		00462.84.0	SHAPED SCREW G 1.7 FORMNIET	2	
59		00709.00.0	RIVET KEGELSTIFT	1	
60		00710.00.0	PIN KEGELSTIFT M. EXZENTER	1	(NB)
	K	07000.01.2	PIN W. ECCENTRIC KAMERAKOERPER	1	→1959
62	K	07710.01.0	HOUSING KAMERAKOERPER		1959 → 1960
63		.03020.00.0	HOUSING -LAGERBUCHSE	2	3001-W045
64		03000.22.0	BEARING -LAGERNIET F. FILMSPULE	,	4000 U15-W002
04		00000.22.0	FILMSPOOL BEARING PIN		
			290		
		5.6			
		4	1.0		
					7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
					291

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0700

ROLLEIFLEX TELE TEILM. 07600.70.2



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Einstellkurven Pos. 19 wie auf Blatt 2.02.0700 dargestellt

Hilfstriebknopf Pos.17 in ∞-Anschlagstellung anschrauben.

Einstellkurven mit Hilfstriebknopf in Stellung 2,6 m

bei Tele bzw. 0,6 m bei Weitwinkel drehen.

Beachte: Gleichmässiger Arbeitsbereich der Einstellkurven zu den Gleitplättchen Pos.

28 sowie zu den Führungsbolzen Pos. 8.

- Aufzugbügel Pos. 14 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit
- prüfen. Triebachse Pos. 23 einpassen. Triebgang sowie Axial-spiel der Triebachse mit Hilfstriebknopf (Pos. 17) prü-

Bei Bedarf: Axialspiel mit Federscheibe Pos. 22 ausgleichen bzw. Lagerbuchsen Pos. 69 er-

Gleitschienen Pos. 25 und Pos. 27 einpassen und Funktion prüfen. Gleitschienen müssen leichtgängig gehen. Bei Bedarf: Führungsstücke Pos. 35 oder Gleitschienen nacharbeiten.

- Adjust setting cams item 19 as discribed on sheet 2.02.0700.
  - Screw on auxiliary knob item 17 in ∞ stop position. Turn setting cams with auxiliary knob to 2,6 m for Tele or 0,6 m for Wide-angle position. Note:
  - Uniform operating range of setting cams in lelation to the slide plates item 28 and
- to the guide pins item 8. Check film advance item 14 for flatness and freedom of 2. movement.
- Fit in drive spindle item 23. Check action of rack and pinion and end float of drive spindle with auxiliary knob (item 17) If necessary: Take up end float with spring washer item
- 22 or renew bearing bushes item 73. Fit in sliding rails item 25 and item 27 and check function. Sliding rails must move freely. If necessary: Rectify guide members item 35 or sliding

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0700

ROLLEIFLEX TELE TEILM. 07600.70.2


POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	00	PIE	CE	PRO NTE TYPE PAI NTE		REA OBSER	RKUNG MARK SVATION
1		07600.70.0	ROLLEIFLEX TELE TEILM.			3			1959 1962	
1A	•	07600.70.1	ROLLEIFLEX PREASSY ROLLEIFLEX TELE TEILM.	1	ì			1	1962 1966	
18		07600.70.2	ROLLEIFLEX PREASSY ROLLEIFLEX TELE TEILM						1966 →	
2		12000.70.0	ROLLEIFLEX PREASSY ROLLEIFLEX W.W. TEILM.	1				5	1961 1967	
3.		01108.82.0	ROLLEIFLEX PREASSY LINSENSENKSCHRAUBE	1				1	Y- WEV	
4		04047.00.0	RAISED-CSK. SCREW EXZENTERBUCHSE	1						
5		07046.00.2	EXCENTRIC BUSHING AUSGLEICHKURVE	1						
6		02068.82.0	COMPENSATING CAM ANSATZSCHRAUBE		2					07000.43.0-W001M
6A		01253.82.0	SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE		X	2		2		07000.43.0-W001M
6B		01253.82.1	SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE				2		10 A	07000.43.0-W001M
7		01036.82.0	SHOULDER SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	4					100	07000.40.0 7700.111
8		04000.11.0	CHEESE-HEAD SCREW KURVENWINKEL LINKS	1		1		1		10.
9		04000.11.0	CAM COMPENSATOR LEFT KURVENWINKEL RECHTS	1	W.				18 . VE	44-8
10		03042.00.0	CAM COMPENSATOR RIGHT FUEHRUNGSBOLZEN	2					1 7 B	
11		03043.00.0	GUIDE BOLT		- 1			1		
12		SISCH	SCHRAUBENFEDER SPRING	1		1000			THE WAY	
14 TO 1		04042.00.0	FEDER SPRING	- 1					. 0	
13		02067.82.1	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW		1			1.	198	
13A		01252.82.1	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW			1	1			2.0
14	X	07039.02.1	AUFZUGBUEGEL COCKING LEVER	1						
15	-	04629.00.0	SCHLITZMUTTER SLOTTED NUT	1	-	4	. 5			The state of the
16		03009.00.1	CONE	1				17.	X72-9570 (5.00 S	Saranti Haltini
17			HILFSKNOPF	1		r i	58	1	King steel of	NUR ZUR VORMONTAGE
18	×	01044.82.1	AUXILIARY KNOB LINSENSCHRAUBE	1	1,2				354 MILES	FOR ASSY ONLY
19	1 5	03028.00.1	OVAL-HEAD SCREW EINSTELLKURVE	4		100		1	Samuel St. 7	Part of the second
20		03413.00.0	FOCUSING CAM ZWISCHENSCHEIBE 1,0	2		1	7		(WW)	SO THE SECOND
21		03412.00.0	INTERMEDIATE WASHER 1.0 ZWISCHENSCHEIBE 0.8	2					(WW)	
22		03421.00.0	INTERMEDIATE WASHER 0,8 FEDERSCHEIBE		ar.	Ť	7		(NB)	TENTAS FIZZZINE
23	is et	04601.00.0	SPRING WASHER TRIEBACHSE	1					belo Sign	300 I-W045
24		00705.82.0	FOCUSING SHAFT KEGELSTIFT	2			-		to all the later	4000 0 13-44002
		011111111111	PIN FORTSETZLING 1	10		Pup	eth	1	DATE NAME OF THE OWNER.	and the second
	100	And I have	FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1	-	0.0	23	eu.	1		Service of the servic
		* .		agi Jar		5	3			The state of
		04	0.00			*				
			~~					1	M. Em	
								1		
					1					
					10.01					
								1		
								1		. ^
							0.00			297
						2		1		
	1 1				1.0		2.0	1		

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0701

ROLLEIFLEX TELE TEILM. 07600.70.2



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- Führungssäulen Pos. 38 einschrauben und ausrichten. (Abweichung bis 0,03 mm zulässig). Leichtgängigkeit des Schwenkhebels Pos. 45 sowie gleichmässige Anlage an Kamerakörper prüfen. Gleitrollenhalter Pos. 49A und Pos. 52A montieren und 5.
- mit Haarlineal prüfen, ob Rolle unter Filmgleitfläche Rolleikin-Bildrahmen einlegen und Sitz prüfen.
- Bei Bedarf: Höhe der Gleitrollenhalter justieren. Achse mit Zahnrad Pos. 60 mit Scheiben Pos. 58 und Pos. 59 sowie durch Biegen der Feder Pos. 56A so justieren, dass diese sich zügig am Reibrad drehen lässt.
- Screw in and align guide pillars item 38. (Deviation up to 0,03 mm permissible).
- Check freedom of movement of swivel lever item 45 together with uniform contact on camera body. Fit guide roller holders item 49A and item 52A and check
- with believed straightedge that roller is under film guide Insert Rolleikin mount and check location.
- If necessary: Adjust height of guide roller holders.
  Adjust spindle with sprocket item 60 with washers item
  58 and item 59 and by bending spring item 56A so that
- the latter can be rotated freely on the friction edge.

### PARTSBOOK

12-74

2.03.0701

ROLLEIFLEX TELE TEILM. 07600 70 2


			LISTE DE PIÈCES		16	7		7	07600 70 2
OS. TEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION		OTY OTY OTY OTY	ES	PE PAR ITE	4 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
	-4-		FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1						
25		07005.01.0	GLEITSCHIENE RECHTS	1		1			** - L
26		75031.00.0	FOCUSING STRUT RIGHT -GLEITPLAETTCHEN	1					0.1@M.
27		07003.01.0	GLIDE PIECE GLEITSCHIENE LINKS	1		1			5-39/A-177
28		75031.00.0	FOCUSING STRUT LEFT -GLEITPLAETTCHEN	1	1			1	0.1@M
29	x	01138.82.1	GLIDE PIECE ZYLINDERSCHRAUBE	4			-		
30		07013.00.0	AUSGLEICHLEISTE RECHTS	11	1	1	1		
31		12016.00.0	SHIM RIGHT AUSGLEICHLEISTE RECHTS		1			1	
32		07014.00.0	SHIM RIGHT AUSGLEICHLEISTE LINKS		1	1	1		0.00 1 1
33		12015.00.0	AUSGLEICHLEISTE LINKS			1	2	1	A TE Y W
34	2	02027.82.0	SHIM LEFT ZYLINDERSCHRAUBE		4	-	1	10	S PA A
34A		01247.82.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	-	1	4	4	4	
35		07034.00.0	CHEESE-HEAD SCREW FUEHRUNGSSTUECK	2	1	-	-		
36	x	07010.00.2	GUIDE FRAME MUTTER	2		1		10	
37		10012.86.0	NUT ZAHNSCHEIBE	2		-	TO	1	E LA SHEET A
38		07004.00.0	TOOTHED WASHER FUEHRUNGSSAEULE		2	2	2		75030.41.0-W00
39		12011.00.0	GUIDE POST FUEHRUNGSSAEULE		-	0		2	
40		02009.85.0	GUIDE POST LINSENSCHRAUBE	11	1		6	1	L-8759 + L-876
40A		01017.85.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE		1	,	1	1	3-6
41		04566.00.0	OVAL-HEAD SCREW SPIEGELFEDER	1		-		1	
42	1.4	01135.82.0	MIRROR SPRING ZYLINDERSCHRAUBE	1		8	1	13	\$2 1 x 2 x 2 y 2 x 2 y
43		02058.82.0	CHEESE-HEAD SCREW ANSATZSCHRAUBE	500	1		1	1	NEW THE PART OF THE PARTY
43A		01251.82.0	ANSATZSCHRAUBE	lies.		1	1	1	THE THE PROPERTY
44	× -	04164.00.1	FEDER	1		1	The state of		TERRY Sal A CONSTRUCTOR
45	X	04000.13.1	SPRING SCHWENKHEBEL	1	0	of the	di	100	by it to return into the fire
46	0.5	02011.87.0	LINSENSCHRAUBE		1			100	Control of the second
46A	1000	01245.87.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	37	3	1		1	THE STREET STREET AS A STREET
46B	1	01190.87.0	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE			1	1		Strain Law Hotels (- will
47		17022.00.0	OVAL-HEAD SCREW BUCHSE BUSHING		1	1		1	
48	x	07235.00.3	BLATTFEDER LEAF SPRING		1	1		1	
49	В.	07000.33.3	GLEITROLLENHALTER UNTEN FILM ROLLER BRACKET LOWER		1	1		1	
49A	x	04000.05.1	GLEITROLLENHALTER UNTEN FILM ROLLER BRACKET LOWER	1		1	1		*
	*		FORTSETZUNG 2						
			CONTINUED 2		1	-			
					1	1			States To the
					-	-	-		
					1	-			
					1				
					200	-	200		295
					1	1			r.

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0702

ROLLEIFLEX TELE TEILM 07600 70 2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

296

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.03.0702

ROLLEIFLEX TELE TEILM. 07600 70.2


00.			LISTE DE PIÈCES	2410172236 W 07600.70.2
POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE ODIO102030405  STUCK PRO BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
50 51 51A 52	x	01140.85.0 02004.87.0 01087.87.0 07000.32.2	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2  LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW GLEITROLLENHALTER OBEN	
52A 53 53A 54	×	04000.02.1 02006.82.0 01026.82.0 04170.00.0	FILM ROLLER BRACKET TOP GLEITROLLENHALTER OBEN FILM ROLLER BRACKET TOP SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW JUSTIERSCHEIBE	
55 55A 56 56A 57	•	02037.82.0 01248.82.0 03125.00.0 03128.00.1 04158.00.0	ADJUSTING WASHER ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW FEDER SPRING FEDER SPRING REIBRAD FRICTION WHEEL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 59 60 61 61A		04075.00.0 04074.00.0 07000.09.0 02010.85.0 01241.85.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,15 WASHER 0,15 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 ACHSE M. ZAHNRAD SHAFT W. GEAR LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	-       (NB) (NB)
62 62A 63 63A	\$6.5x	07000.07.1 17000.09.0 04005.00.0 17021.00.0	OVAL-HEAD SCREW BLENDRAHMEN LIGHT BAFFLE BLENDRAHMEN LIGHT BAFFLE FORMSCHRAUBE G 1,7 SHAPED SCREW G 1,7 FORMSCHRAUBE M 1,7	DAFUER / FOR THAT POS. 62A+61A  1 1 1 04000.41.0-W010
64 65 66 67	ĸ	00462.84.0 00709.00.0 00710.00.0 07000.01.3	SHAPED SCREW M 1.7 FORMNIET RIVET KEGELSTIFT PIN KEGELSTIFT M. EXZENTER PIN W. ECCENTRIC KAMERAKOERPER	2   1       (NB)   → 1962
67A 67B 68 69	K K	07710.01.1 07710.01.2 12000.01.0 03020.00.0	HOUSING KAMERAKOERPER HOUSING KAMERAKOERPER HOUSING KAMERAKOERPER HOUSING -LAGERBUCHSE	1 1 1 1 1962 → 1966 1966 → . 1 1961 → 1967 3001 - W045
70		03000.22.0	BEARING -LAGERNIET F. FILMSPULE F. SPOOL BEARING PIN	4000 U15 - W002
				297

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0900

ROLLEIFLEX T TEILM. 08000.70.1



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- 1. Einstellkurven Pos. 10 wie auf Blatt 2.02.0900 dargestellt einstellen. Hilfstriebknopf Pos. 8 in ∞Anschlagstellung anschrau-ben. Einstellkurven mit Hilfstriebknopf in Stellung 0.9 m drehen. Gleichmässiger Arbeitsbereich der Ein-Beachte:
- stellkurven zu den Gleitplättchen Pos.
  20 sowie zu den Führungsbolzen Pos. 4.
  2. Triebachse Pos. 14 einpassen. Triebgang sowie Axialspiel der Triebachse mit Hilfstriebknopf prüfen.
- Axialspiel mit Federscheibe Pos. 13 aus-Bei Bedarf: gleichen bzw. Lagerbuchsen Pos. 50 erneuern.
- Gleitrollenhalter Pos. 31 und Pos. 34 montieren und mit Haarlineal prüfen, ob Rolle unter Filmgleitfläche liegt. Rolleikin-Bildrahmen einlegen und Sitz prüfen.
  Bei Bedarf: Höhe der Gleitrollenhalter justieren.
  Achse mit Zahnrad Pos. 40 mit Scheiben Pos. 38-39
  sowie durch Biegen der Feder Pos. 36A so justieren, dass
- diese sich zügig am Reibrad drehen lässt.

- 1. Adjust focusing cams item 10 as described on sheet 2.02.0900.
  - Screw on focusing knob item 8 in ∞endposition. Turn focusing cams to 0,9 m position with focusing knob.

    Ensure: Uniform operating range of focusing cams in relation to the slide plates item 20 and in relation to the guide pins item
- Fit in focusing spindle item 14. Check focusing mechanism as well as axial play of focusing spindle with focusing knob item 8.
- Assemble sliding roller holders item 31 and item 34 and check with straightedge that roller is below film guide
  - Insert Rolleikin slide mount and check location.
- If necessary: Adjust height of sliding roller holders.
  Adjust spindle with gearwheel item 40 with washers item 38 and 39 and by bending spring item 36A so that the latter can be rotated freely on the friction wheel.

### PARTSBOOK

12-74

2.03.0900

ROLLEIFLEX T TEILM. 08000.70.1


			LISTE DE PIÈCES	The second	08000.70.1	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OD/O1/02/03/04/05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
1		08000.70.0	ROLLEIFLEX T TEILM		→ 1960	
1A		08000.70.1	ROLLEIFLEX T PREASSY ROLLEIFLEX T TEILM		1960 → L-20.217 +	
		and the second	ROLLEIFLEX T PREASSY		L-20.218 + L-20.219	
2		01087.82.0	FILLISTER-HEAD SCREW	4	100	
3	1	08000.05.0	KURVENWINKEL	2		
4		03042.00.0	CAM COMPENSATOR FUEHRUNGSBOLZEN	2		
5		03043.00.0	GUIDE BOLT SCHRAUBENFEDER	2		
6		04629.00.0	SPRING		00000 00 4 11	
.550		1259.2009.A703.075	SCHLITZMUTTER SLOTTED NUT		03032.00.1-4	VU10
7	_	03009.00.1	CONE	1		
8	•		HILFSKNOPF	11	NUR ZUR VORMONTA	
9	x	01044.82.1	LINSENSCHRAUBE	1	FOR ASSY	DNL
10		03028.00.1	FILLISTER-HEAD SCREW EINSTELLKURVE	4	2	
100.44	1		FOCUSING CAM		04040	
11		03413.00.0	ZWISCHENSCHEIBE 1,0 INTERMEDIATE WASHER	2	(WW)	
12		03412.00.0	ZWISCHENSCHEIBE 0,8 INTERMEDIATE WASHER	2	(WW)	
13		03421.00.0	FEDERSCHEIBE		(NB)	
14		04601.00.0	SPRING WASHER TRIEBACHSE	1	3001-W045	
15		01207.82.0	FOCUSING SHAFT SENKSCHRAUBE	2	4000U15-W0	02
		Lata Nova Attitud Li Ghara Juha	COUNTERSUNK SCREW		The National Property of the Parket of the P	
16		08024.00.0	BUCHSE BUSHING	2	37 7 10	
17		08000.03.0	GLEITSCHIENE RECHTS FOCUSING STRUT RIGHT	1	Kultura E pi	
18		75031.00.0	-GLEITPLAETTCHEN	1	0,1 @M.	
19		08000.04.0	GLIDE PIECE GLEITSCHIENE LINKS	1		
20		75031.00.0	FOCUSING STRUT LEFT -GLEITPLAETTCHEN		0.1 Q M	
ATT OF THE PARTY OF			GLIDE PIECE	Di Marie Person	MINISTRACTOR TOBORCOM	
21		02053.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1	→ 1960	100000
21A	- 1	01256.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	- 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	1960 →	
22	171.50	08027.00.0	HALTESCHEIBE	301 M. Make	A COMPANY OF THE STATE OF	
23	100	02085.82.0	SUPPORT PLATE ZYLINDERSCHRAUBE	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100
23A	14	01036.82.0	CHEESE-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE		alternative to the second	
100000000000000000000000000000000000000		I University Administration of the second	CHEESE-HEAD SCREW		nek di he talimis minagan kasak	
24		08020.00.0	ABDECKKASTEN COVER FRAME	10001 00000 0000	net - at plante, ea - 1 act - 1 Name of the first polynomial	
25		08000.08.0	DICHTUNGSRING LIGHT SEAL RING	1	We will be the little	
26		04000.08.0	DICHTUNGSKAPPE	1	1 Mar (4.3 Mg	
27		02022.87.0	LIGHT SEAL LINSENSENKSCHRAUBE	2	A SHIP ING IS DONE ON A SHIP IS	
27A		01212.87.0	OVAL FLAT-HEAD SCREW LINSENSENKSCHRAUBE	2	STONE THE PROPERTY OF THE PERSON OF	
	2	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON	OVAL FLAT-HEAD SCREW		di se la ser la ser la se	
28	9 100	08028.00.0	DECKLEISTE COVER STRIP		E average of the state of the s	1.
29		04223.01.0	DRUCKFEDER PRESSURE SPRING	211111	The second control of the Late (A)	aren C
			( P	•		
*			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1			
	7.4					
			STATE CHARLES			
	*					^
						W
	-				29	1

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.03.0901

ROLLEIFLEX T TEILM. 08000.70.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

106

Rollei			PARTSBOOK	Mes.		× 1			12-74	2.03.0901	
Ser	vice		LISTE DE PIÈCES		100		Ţ.	7.1	10,10,041,11010,000	DO00.70.1	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE				BEMERKUNG REMARK OBSERVATION		
29M			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1								
30		02004.87.0	LINSENSCHRAUBE		2				1 65		
30A		01087.87.0	FILLISTER-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE			2			-31		
31	x	08000.06.1	FILLISTER-HEAD SCREW UMLENKROLLE	1				-			
32		01140.85.0	GUIDE ROLLER LINSENSCHRAUBE	2							
33		02004.87.0	FILLISTER-HEAD SCREW	1	2				100		
	100		FILLISTER-HEAD SCREW		•	•					
33A	i.te	01087.87.0	FILLISTER-HEAD SCREW	1		2			11 -		
34	x	04000.02.1	GLEITROLLENHALTER OBEN FILM ROLLER BRACKET TOP	1		0			11		
35		02037.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW		1		4	1	- SIT		
35A		01248.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW			1		1	4		
36	•	03125.00.0	FEDER SPRING	1	71.17				DAFUER / FO	R THAT POS 36A	
36A	x	03128.00.1	FEDER	1					1970→	111A1 FUS 30A	
37		03124.00.0	SPRING MESSRAD	1							
38		04074.00.0	METERING WHEEL UNTERLEGSCHEIBE 0,1	-					(NB)		
39		04075.00.0	WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,15						(NB)	A	
40		03000.07.0	WASHER 0,15 ACHSE M. ZAHNRAD	1		-		1		A STATE OF THE STA	
41		02005.85.0	SHAFT WITH SPROCKET	ľ	2				10 mg	247	
			FLACHKOPFSCHRAUBE FLAT-HEAD SCREW		-						
41A		01163.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE FLAT-HEAD SCREW			2		13			
42	•	07000.07.1	BLENDRAHMEN LIGHT BAFFLE		1					R THAT POS. 42A : S. +41A	
42A	-	17000.09.0	BLENDRAHMEN LIGHT BAFFLE		-,4	1		1	Contract on the party		
43		08038.00.0	ABDECKKAPPE COVER	1	9	1	y V		2003/4/8/15	a section of the section	
44		02083.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW		1						
44A		01259.82.0	ANSATZSCHRAUBE			1					
45		10115.85.0	SHOULDER SCREW FEDERSCHEIBE 0,1	-					(NB)		
46	x	08000.07.1	SPRING WASHER 0,1 SCHALTHEBEL	1							
47		04005.00.0	SWITCH LEVER FORMSCHRAUBE G 1,7		1	(1)				04000.41.0-W010	
47A		17021.00.0	SHAPED SCREW G 1.7 PORMSCHRAUBE M 1.7			1			10.00	04000.41.0-W010	
48	100	00462.84.0	SHAPED SCREW M 1,7	2			-		1-10 F.S. or		
0.5			SHAPED RIVET	1	1	Total State		1	DAFIJER / FO	R THAT POS. 49A	
49		08000.01.0	KAMERAKOERPER HOUSING	1	1	1 8			DAPOER / PO	111A1 FUS. 49A	
49A	K	08000.01.1	KAMERAKOERPER HOUSING			1					
50		03020.00.0	-LAGERBUCHSE BEARING	2		1				3001-W045 4000U15-W002	
51		03000.22.0	-LAGERNIET BEARING PIN	1			1				
			A						Z 5. 5		
		9									
									Hoy E. s.		
							1				
						1			40.0	201	


•

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.04.0220

MONTAGEPLATTE 07100 41 2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- Sperrhebel Pos. 18 muss einwandfrei federn. Bei Bedarf Sperrhebelfeder Pos. 19 auf Vorspannung bringen.
  - Beachte: Gleitflächen von Pos. 18 unbedingt fettfrei halten.
- Sperrhaltehebel Pos. 44 mit geringem Höhenspiel montieren.
- Nase des Anschlaghebels vom Zählersperrhebel Pos. 42 muss zur Unterseite der Anschlagscheibe Pos. 11 o,2 mm Luft haben. Bei Bedarf: Nasenhöhe nachfeilen.
- Einfall vom Sicherungshebel Pos. 40 und Funktion der Kupplung prüfen.

- Locking lever item 18 must be properly sprung. If necessary pre-tension locking lever spring item 19.
  - Note: Friction faces of item 18 must be kept free of grease.
- Fit lock support lever item 44 with slight vertical clearance.
- Lug of stop lever of counter locking lever item 42 must have clearance of 0.2 mm from bottom of stop plate item 11.
   If necessary: File down height of lug.
- Check engagement of lock lever item 40 and function of coupling.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.04.0220

MONTAGEPLATTE

07100 41 2


POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			DESIGNATION	00 01 02 03 04 05	OBSERVATION
1	•	07100.42.1	MONTAGEPLATTE . KPL MECHANISM PLATE. CPL	-	1956→1960 DAFUER FOR THAT POS 1C
1A	•	07150.41.0	MONTAGEPLATTE PLAN KPL MECHANISM PLATE PLAN CPL	- + 6 6	1960 1965 DAFUER FOR THAT POS 1B
1B	×	07150.41.1 01	MONTAGEPLATTE PLAN (220) MECHANISM PLATE PLAN (220)	P 10 T 10 T	1965-1967
10		07150.41.2 01	MONTAGEPLATTE . KPL MECHANISM PLATE. CPL		1966→
2	•	07150.41.1 02	MONTAGEPLATTE PLAN - 220 MECHANISM PLATE PLAN - 220		1965-1967
2A		07150.41.2 02	MONTAGEPLATTE 220 KPL MECHANISM PLATE 220 CPL		1966 →
3	x	01012.84.1	LINSENSENKSCHRAUBE	2	
4	•	75071.00.0	HILFSSCHEIBE ASSEMBLY WASHER	11	
5	x	07125.00.1	BLATTFEDER	1	
6		04124.00.0	LEAF SPRING ZWISCHENLEGSCHEIBE 0.1	2613	(NB)
7	•	75072.00.0	ADJUSTING WASHER 0.1 HILFSAUSLOESERING		
8	x	07129.00.3	ASSEMBLY RING RINGFEDER		
9		00798.82.0	SPRING RING ANSATZSTIFT	1	
10	x	07115.00.1	PIN SEGMENTSCHEIBE	1	
11	x	07116.00.1	SEGMENT PLATE ANSCHLAGSCHEIBE	1	
12		04127.00.0	STOP PLATE ZWISCHENLEGSCHEIBE 0 05	1	(WW)
13		04124.00.0	ADJUSTING WASHER 0.05 ZWISCHENLEGSCHEIBE 0.1		(WW)
14		04125.00.0	ADJUSTING WASHER 0.1		7
			ZWISCHENLEGSCHEIBE 0.2 ADJUSTING WASHER 0.2		(WW)
15		04126.00.0	ZWISCHENLEGSCHEIBE 0.3 ADJUSTING WASHER 0.3	31	(WW)
16		04123.00.0	BREMSFEDER BRAKE SPRING	1	5
17	100	04100.11.0	MITNEHMERSCHEIBE, KPL COUPLING PLATE, CPL	The special of the	a readility 2090 hours are
18		04113.00.0	SPERRHEBEL LOCKING LEVER	2	
19	100	04114.00.0	SPERRHEBELFEDER LOCKING LEVER SPRING	2	Startegick Disput Lighthad
20	LI W	04115.00.0	KLEINES SPERRAD LOCKING GEAR SMALL		At the first of th
21	3 -	04100.10.0	ANTRIEBSRAD DRIVE GEAR		The Sept of Sussess
22 .	×	04100.14.2	KURBELZAPFEN, KPL.	1	Tastatio A.y
23	x	01020.82.1	-SENKSCHRAUBE	3	等所的 神。于"神仙"的超过战争
24	x	04100.12.1	SCREW -VERSCHLUSSAUFZUGSCHEIBE	1	www.dydcay
25	10 mm	00717.82.0	SHUTTER COCKING PLATE -KEGELSTIFT		on stated of the self
26	1968	03042.00.0	PIN FUEHRUNGSBOLZEN	2	Post of a read that the comments of
27	x	04107.00.1	GUIDE BOLT DRUCKFEDER	1	sincola edistriga, majori allo
	IF W	THE THE PARTY	SPRING FORTSETZUNG 1		Sweetsparsel mir less 7
			CONTINUED 1		retina poeka an es
24			202		
			٠. ٧٢		
					등 경기 등 기능기
					* 1
					1
					307

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.04.0221

MONTAGEPLATTE 07100 41 2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


Ro	اماا		ERSATZTEILLISTE					18	05-74 2.04.0221
Sen			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					) :	MONTAGEPLATTE 07100.41.2
POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		OT PIE	RIA Y T CES	PRO HTE YPE PAR HTE		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39A 40 41 41A 42 43 44 45 46 47 48 49 50	x x x x	07158.00.0 04133.00.1 04144.00.0 04141.00.0 04137.00.0 01334.82.0 04100.04.1 07161.41.0 01334.82.0 04100.05.1 04100.05.1 04100.05.1 04100.05.1 04100.02.2 01053.82.0 04100.03.1 07164.00.0 10181.85.0 07162.00.0 07154.00.0 07153.00.0 07159.01.1 07150.01.2	FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1  FEDER SPRING FEDER F. ANSCHLAGHEBEL SPRING F. STOP LEVER FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FEDER SPRING FLACHKOPFSCHRAUBE SCREW AUSLOESESPERRHEBEL RELEASE LOCK LEVER MONTAGEPLATTE (220/PLAN) MECHANISM PLATE (220/PLAN) -FLACHKOPFSCHRAUBE SCREW -ZUGSTANGE PULL ROD -UNTERLEGSCHEIBE 0.2 WASHER 0.2 -ZAEHLERAUSRUECKSTANGE FILM COUNTER RELEASE BAR -ZAEHLERAUSRUECKSTANGE FILM COUNTER RELEASE BAR -SICHERUNGSHEBEL LOCK LEVER -FORMSCHRAUBE SCREW -FORMSCHRAUBE SCREW -FORMSCHRAUBE SCREW -SPERRHALTEHEBEL LOCK SUPPORT LEVER -UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1 -UNTERLEGSCHEIBE 0.2 WASHER 0.1 -UNTERLEGSCHEIBE 0.2 WASHER 0.2 -REGLER CONTROL ARM -FEDER -SPRING -ABHEBER LIFTER -SPERRHEBEL LOCK LEVER -MONTAGEPLATTE PLAN +220 MECHANISM PLATE MECHANISM PLATE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1			222221111111111111111111111111111111111	01132 00 0-W01  01132 00 0-W01  → 1965  1 1965 →  07100.41.0-W01  2 (WW)  2 (WW)  1 1  → 1967  1 1966 DAFUER/FOR THAT POS. 52 OHNE/WITHOUT POS. 49,50,51
									305

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.04.0400

GETRIEBE 05150.01.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Sperrklinke Pos. 6 muss einwandfrei in Zahnrad Pos. 4 einrasten.
   Bei Bedarf Schenkelfeder Pos. 5 erneuern oder Pos. 4 entgraten.
- Zwischenhebel Pos. 26 muss Sperrhebel Pos. 6 einwandfrei aus Zahnrad Pos. 4 ausheben.
- 3. Sperrhebel Pos. 19 mit geringer Höhenluft montieren.

Beachte: Abtastnase muss mittig an Mitnehmerscheibe Pos. 7 anliegen. Langer Arm für Zählscheibensperrung muss an Getriebeplatte anliegen.

- Einstellhebel Pos. 28 muss schwergängig drehbar genietet sein.
- Justierhebel Pos. 24A schwergängig drehbar an Aufzughebel Pos. 21 nieten.

- Locking latch item 6 must engage satisfactorily in gear item 4.
   If necessary renew V-spring item 5 or deburr item 4.
- Intermediate lever item 26 must lift locking lever item 6 satisfactorily out of gear item 4.
- 3. Fit locking lever item 19 with slight vertical clearance.

Note: Scanning lug must rest centrally on coupling plate item 7.

Long arm for counter disc locking must rest on gear plate.

- Adjusting lever item 28 must be riveted so that it is stiff to rotate.
- Rivet adjusting lever item 24A on to cocking lever item 21 so that it is stiff to rotate.

30%

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74 2.04.0400

GETRIEBE 05150.01.0

TITEM   PART-HR.   DESCRIPTION   DESIGNATION			LISTE DE PIECE	S THE STREET	05150.01.0	
MECHNISM   SICHERINGSSCHEIBE   9   1   1   1   1   1   1   1   1   1	POS. ITEM POS.		PART-NR.	DESCRIPTION	OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	REMARK
2   10003.00.0   SICHERUNGSSCHEIBE 1 9   C.CLAM 19   C.CLAM 19   FEDERSCHEIBE 1 9   C.CLAM 19   FEDERSCHEIBE 1 9   C.CLAM 19   FEDERSCHEIBE 1 9   C.CLAM 19   FEDERSCHEIBE 1 9   C.CLAM 1	1.		05150.01.0		-	
10100 00	2	1	10003.00.0		1	ATT I
4	3		10100.00.0		1	
5	4		05152 00 0	SPRING WASHER		
0	(3.6	1	CONTRACTOR STAN	GEAR	1	
To 05150 02.0 MITNEMHERSCHEIBE COUPLING PLATE SCHAMBENZUOFFDER SCHAMBENZU		1	107000.50010.5051	V-SPRING	A Company	W. W.
8 X 05160001 SCHRAUBENZUGFEDR SPRING SPRING 10 05155.00.0 CCCKING ROD CCCKING ROD 11 05156.00.0 CCKING ROD 12 10003.00.0 SCHRAUBENZUGFEDR SPRING SCHRIBE ECCENTRIC DISK SCHRAUBENZUGFEDR SPRING SPRIN		1 1		LOCKING LATCH		44
9		1	05150.02.0		1	1000
9	8	X	05160.00 1		1 7	
10	9	1	05155.00.0	AUFZUGSTANGE		
11	10	-	05156.00.0	EXZENTERSCHEIBE		
12	11		05159.00.0	SCHRAUBENZUGFEDER	7	10 TK
13 X 05150,04 1 TASTHEBEL 1 1 FEELER LEVER FEELER LEVER FEELER LEVER FEELER LEVER SCREW WASHER 1 111182.0 SCREW S	12	1	10003.00.0		· r	
14	13	x	05150.04 1	C-CLAMP 1.9	1 2 7	95 To 17 87
WASHER   SCREW   SC			Walter and the Property of the Control of the Contr	FEELER LEVER		INP.
SCREW   SCHEIBE   1			Security Strawn Colors	WASHER		(140)
WASHER 17 X 05150.07.1 GETRIEBEPLATTE KPL 18 01220.82.0 -2 CETRIEBEPLATTE CPL 19 X 05150.09.2 SPERNHEBEL KPL 20 00396.82.0 - ANSATZNIET 21 05150.10.0 - AUFZUGHEBEL KPL 22 01120.82.0 - ZYLINDERSCHRAUBE 23 00048.82.0 - ZYLINDERSCHRAUBE 24 X • 05150.11.1 - JUSTIERHEBEL KPL 25 00396.82.0 - ANSATZNIET 26 X 05150.01.2 - AUSTING LEVER CPL 27 00061.82.0 - ZYLINDERNIET 28 X 05178.00.2 - AUSTING LEVER CPL 29 00836.82.0 - BUCHSE CPL 29 00836.82.0 - BUCHSE FOR 05150.09.2 29 00836.82.0 - BUCHSE FOR 05150.09.2 29 00836.82.0 - BUCHSE FOR 05150.09.2			STANDOWN WILL	SCREW		
MECHANISM PLATE CPL  - ZYLINDERSCHARUBE SCREW SCREW SCREW - SPERRHEBEL KPL 1 1958 → 01220 00 0-W011  20 00396.82.0 - ANSATZNIET 2 RIVET - ANSATZNIET 2 RIVET - ZYLINDERSCHRAUBE 1 1958 → 01220 00 0-W011  22 01120.82.0 - SCREW - ZYLINDERSCHRAUBE 23 00048.82.0 - ZYLINDERSCHRAUBE 24 X • 05150.11.1 - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL KPL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL KPL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL KPL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL KPL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL KPL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL KPL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL KPL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL KPL - JUSTIERHEBEL - ANSATZNIET RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVET - JUSTIERHEBEL - RIVE	16		10111.82.0		1	
18	17	X	05150.07.1		1	
19	18		01220.82.0	-ZYLINDERSCHRAUBE		1958 01220.00 0-W011
20	19	x	05150.09.2	-SPERRHEBEL. KPL	1.	1958
21	20		00396.82.0	-ANSATZNIET	2	
22	21		05150.10.0			
23	22	232 GK	01120.82.0		5-16-1-3.7-8-22 M	
24 X • 05150.11.1	23	1	00048 82 0			
ADJUSTING LEVER CPL  ADJUSTING LEVER CPL  JUSTIERHEBEL KPL  ADJUSTING LEVER CPL  JUSTIERHEBEL KPL  ADJUSTING LEVER CPL  ADJUSTING LEVER CPL  ADJUSTING LEVER CPL  ADJUSTING LEVER CPL  ADJUSTING LEVER CPL  ADJUSTING LEVER CPL  ADJUSTING LEVER CPL  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			1 5 Sall 16 18 18 18 18	RIVET	California in the second	
24A X 05150.11.2 ADJUSTING LEVER. CPL. 25 00396.82.0 -ANSATZNIET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		127		C255	tido, representa é	DAFUER / FOR THAT POS. 24A +
25				*ADJUSTING LEVER, CPL.		
25	24A	X				1958
26 X 05175.00.1 -ZWISCHENHEBEL 1 INTERMEDIATE LEVER -ZYLINDERNIET 1 IRIVET -EINSTELLHEBEL 1 ADJUSTING LEVER -BUCHSE FUR 05150.09.2 BUSHING FOR 05150.09.2	25			-ANSATZNIET	1	THE PERSON OF PERSON
27   00061.82.0   -ZYLINDERNIET   1	26	x	05175.00.1	-ZWISCHENHEBEL .	1	Emiliar Cur dr. 4ch leter No.
28 X 05178.00.2 ADJUSTING LEVER -BUCHSE FÜR 05150.09.2 BUSHING FOR 05150.09.2	27		00061.82.0	-ZYLINDERNIET		7 (6)
29 00836.82.0 BUCHSE FÜR 05150.09.2 BUSHING FOR 05150.09.2	28	×	05178.00.2			
Total Contract of the Contract	29	100		-BUCHSE FÜR 05150.09.2	The state of the s	1958
States to the state of the stat			w Month			her paint of Pag. 25 and were market to
→or			1 Jan P. 1 1885 1 35	1981 to 192 of 1937 52		to sale of the sale of the
-/or						the substitute of the substitute of
					JOE	**
		1	¥			
	(7)					207


## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.04.0900

GETRIEBEPLATTE

08200 41 1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Funktion von Bremsrad Pos. 29A und Schieber Pos. 30A prüfen. Ist Pos. 24 bis 29 noch montiert, so ist ein Umbau auf neuen Zustand (29A, 30A und 32A) erforderlich.
- Schwenkhebel Pos. 5 darf Funktion vom Nockenrad Pos. 9 nicht behindern.
- Sperrhebel Pos. 38 muss mit der Zählscheibensperrnase an Getriebeplatte leicht anliegen. Arm für Transportsperre muss einwandfrei über Schwenkhebel Pos. 5 hinweggehen.
- Check function of braking gear item 29A and slider item 30A.
   If items 24 to 29 are still assembled conversion to new state (29A, 30A, and 32A) will be necessary.
- Swivel lever item 5 should not impede function of cam gear item 9.
- Locking lever item 38 must rest lightly with counter disc locking lug on gear plate. Arm of advance lock must pass satisfactorily over swivel lever item 5.


308

Ro	عال		ERSATZTEILLISTE	4 - 0 - 4 - 4 -	05-74 2.04.0900
Ser			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	ili in isti Taranga	GETRIEBEPLATTE 08200.41.1
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 1A 2 3 4 5	x x	08200.41.0 08200.41.1 01203.82.0 01210.82.0 08206.00.0 08200.10.2 03047.00.0	GETRIEBEPLATTE. KPL MECHANISM PLATE CPL GETRIEBEPLATTE. KPL MECHANISM PLATE CPL ANSATZSCHRAUBE M 1.7 SCREW 1.7 ANSATZSCHRAUBE M 2.0 SCREW M 2.0 SCHENKELFEDER V-SPRING SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER SCHEIBE	1	→ 1960 → 2 134 999  UMBAU MODIF SIEHE SEE WM4  1960 → 2 135 000  (WW)  (WW)
7 7A 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	x • x	03000.11.3 03136.00.0 01201.82.0 08200.09.0 08221.00.0 08212.00.0 08217.00.2 01110.82.0 08240.00.0 08239.00.1 01886.82.0 00147.82.0	WASHER ZAHNRAD MIT RITZEL GEAR WITH SPROCKET ZAHNRAD MIT RITZEL GEAR WITH SPROCKET FORMSCHRAUBE SCREW NOCKENRAD CAM GEAR RUECKHOLFEDER RECOIL SPRING SCHENKELFEDER V-SPRING SCHENKELFEDER V-SPRING ZYLINDERSCHRAUBE SCREW LEITSTEG GUIDE PLATE ANSCHLAG STOP BUCHSE BUSHING ANSATZNIET RIVET BUCHSE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	→ 1968 DAFUER FOR THAT POS 7A 1968 → 08200.41.0-W006
19 20 21	X	08200.07.0 01015.82.1 08220.00.0	BUSHING AUFZUGHEBEL COCKING ARM -LINSENSCHRAUBE SCREW -FORMSCHRAUBE SCREW FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		08200.07.0-W002
					209

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74 2.04.0901

GETRIEBEPLATTE 08200 41 1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE



## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.04.0901

GETRIEBEPLATTE


			LISTE DE PIÈCES						08200.41.1
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	000	PIE	CES	PAC NTE YPE NTE		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
		152	FORTSETZUNG 1		2			0.0	
22		01202.82.0	CONTINUED 1 ZYLINDERSCHRAUBE	2					
23		08233.00.0	SCREW KURBELZAPFEN	-					
23A			CRANK SHAFT HILFSABDECKSCHEIBE		1		1		DAFUER FOR THAT 08246 00
		75081.00.0	AUXILIARY COVER DISK			1	1	1	200
24	•	10145.00.0	SCHEIBE WASHER	1	1		1		
25	•	05062.00.0	DRUCKFEDER SPRING	-41	2				
26	•	03095.00.0	BREMSROLLE BRAKE ROLLER	1	2			1	(WW)
27	•	03096.00.0	BREMSROLLE BRAKE ROLLER	4	2		1	1	(WW)
28	•	03097.00.0	BREMSROLLE BRAKE ROLLER	e 3/3	2		1		(ww)
29	•	08200.05.0	BREMSRAD BRAKING GEAR		1	,		1	DAFUER FOR THAT POS 29A
29A		08200.12.0	BREMSRAD BRAKING GEAR	1		1			a to
30	•.	08232.00.0	DRUCKBLECH	_orthe	2				DAFUER / FOR THAT POS 30A
30A		08244.00.0	PRESSURE PLATE SCHIEBER			1			
31		10146.00.0	SLIDER SCHEIBE	1		1	-		(NB)
32	•	08200.06.0	WASHER BREMSWELLE		1		1	1	DAFUER / FOR THAT POS. 32A
32A		08200.13.0	BRAKE ROD KURBELWELLE	-3		1			The second second
33		08200.14.0	CRANK SHAFT SCHENKELFEDER	1 56 1	8				A TOTAL CONTRACTOR
34		08200.01.0	V-SPRING GETRIEBEPLATTE TEILM.	1					
35	x	00470.02.1	MECHANISM PLATE ASSY -ANSATZNIET	1					
36	x	08200.02.1	RIVET -HEBEL	1				No.	
37	00000	00145.82.0	LEVER -FORMNIET				Sul.	4	Magazina Anna - Maraka
38	x	08200.03.1	RIVET -SPERRHEBEL						
00		00200.03.1	LOCKING LEVER				1		
					1		1	1	
							1		
								1	and the second
									Na William III V
	4				200				
	1	85							
							1		
						1			
						- 5	-		A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				-	3				
			* T						
	1						1		
					11				311

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.04.1010

GETRIEBEPLATTE 09200 42 0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- Funktion vom Bremsrad Pos. 20 und Schieber Pos. 21 prüfen.
- Schwenkhebel Pos. 5 darf Funktion vom Nockenrad Pos. 9 nicht behindern.
- Sperrhebel Pos. 28 muss mit der Zählscheibensperrnase an der Getriebeplatte leicht anliegen. Arm für Transportsperre muss einwandfrei über Schwenkhebel Pos. 5 hinweggehen.
- Check function of braking gear item 20 and slider item 21.
- Swivel lever item 5 should not impede function of cam gear item 9.
- Locking lever item 28 must rest lightly with counter disc locking lug on gear plate. Arm of advance lock must pass satisfactorily over swivel lever item 5.


2.04.1010 05-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei **PARTSBOOK** GETRIEBEPLATTE Service LISTE DE PIÈCES 09200.42.0 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG GTY TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 GETRIEBEPLATTE, KPL 1 09200.41.0 - 1963 MECHANISM PLATE. CPL 14 09200 42 0 GETRIEBEPLATTE, KPL 1962 ---MECHANISM PLATE, CPL 2 01203.82.0 ANSATZSCHRAUBE M 1 7 (WW) SCREW M 1,7 3 01210.82.0 ANSATZSCHRAUBE M 20 (WW) SCREW M 2.0 4 08206.00.0 SCHENKELFEDER V-SPRING 5 09200.05.0 SCHWENKHEBEL SWIVEL LEVER 6 03047.00.0 SCHEIBE WASHER 7 X . 03000.11.3 ZAHNRAD MIT RITZEL · 1968 GEAR WITH SPROCKET DAFUER / FOR THAT POS 7A 7A 03136.00.0 ZAHNRAD MIT RITZEL 1968-GEAR WITH SPROCKET 8 01201.82.0 **FORMSCHRAUBE** SCREW 9 08200.09.0 NOCKENRAD 1 CAM GEAR 10 08221.00.0 RUECKHOLFEDER 1 RECOIL SPRING X 09211.00.1 11 DRUCKFEDER 1 SPRING 12 00598.82.0 ANSATZNIET RIVET 13 08218.00.1 BUCHSE BUSHING 09208.00.1 AUFZUGHEBEL 14 COCKING LEVER 09208.00.2 14A AUFZUGHEBEL COCKING LEVER 15 01208.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 1 SCREW EXZENTERSCHEIBE 16 09210.00.0 1 **ECCENTRIC DISK** 09209.00.0 17 GLEITHEBEL :1 SLIDE LEVER 17A 09209.00.1 GLEITHEBEL 1 CA CAMPAGE PARTY IN INCOME SLIDE LEVER 18 01202.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 SCREW ABDECKSCHEIBE 19 08246.00.0 Forestant con mercansis COVER PLATE 20 08200.12.0 BREMSRAD **BRAKING GEAR** 21 08244.00.0 SCHIEBER 1 SLIDER 22 09200.04.0 KURBELWELLE 1 **CRANK SHAFT** 23 09200.01.0 GETRIEBEPLATTE TEILM THE STATE OF THE SECOND SECOND MECHANISM PLATE ASSY X 24 00470.82.1 -ANSATZNIET 1 RIVET Talignerated of a 12 lags. 25 X 08200.02.1 -HEBEL 1 LEVER 26 09206.00.0 -SCHENKELFEDER V-SPRING 27 00145.82.0 -FORMNIET RIVET 28 09200.02.0 -SPERRHEBEL 1 LOCKING LEVER

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0120

OBJEKTIVTRAEGER 03600 41 3



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

#### REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Auslösung, sowie über Pos. 7 den Blitzkontakt prüfen.
- 1. Check freedom of movement of cocking arm item 13 and lubricate lightly with 3.
- Check release and flash contact by means of item 7.

314


Rollei Service			ERSATZTEILLISTE	1121000	05-74	2.05.0120	
			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES			OBJEKTIVTRAEGER 03600.41.3	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO!01:02:03:04 0	RE	ERKUNG Mark Rvation	
1	•	03600.41.2	OBJEKTIVTRAE GER	- 1	1954 → 1966		
1A	•	03600.41.3	LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER		1966		
2		01146.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE	,			
3		03621.00.0	SCREW SUCHER-TRIPLET	,	PAARIG ZU	PAIRED TO	
4		01113.82.0	VIEWFINDER LINSENSCHRAUBE	,	POS 10-10A	The state of the s	
5		04438.00.0	SCREW ISOLIERSCHEIBE	1			
6	175	01845.00.0	INSULATING WASHER ANSATZSCHRAUBE	2			
7		03600.05.1	SCREW KONTAKT MIT LITZE	1		20.000	
cry 1	x	03148.00.2	CONTACT WITH WIRE	2	ě.	20.006	
9		Securior Committee	SPRING		Y	AND AND DESCRIPTION	
		03180.00.0	FESTSCHRAUBRING RETAINING RING	1		4060 ZUS 2-W001	
10	•	03600.06.0	VERSCHLUSS MIT XENAR SHUTTER WITH XENAR			PAARIG ZU POS 3 PAIRED TO POS 3	
10A	•	03600.06.1	VERSCHLUSS MIT XENAR SHUTTER WITH XENAR	1		PARRIG ZU POS 3 PAIRED TO POS 3	
11	K	03610.00.0	-SYNCHRO COMPUR 00 MXV SHUTTER SYNC. COMP. 00 MXV		L-30 034 -	COMPUR L-30.034/001	
11A	KA	03610.00.2	-SYNCHRO COMPUR 00 XV -SHUTTER SYNC. COMP. 00 XV		SIEHE SEE	COMPUR L-30.034/001	
12	•	03620.00.0	-XENAR 1:3.5/75 -XENAR 1:3.5/75	1	REP REPAIR	Fa.SCHNEIDER	
13		03607.00.0	AUFZUGHEBEL	1	11/1/	- North	
14	×	03606.00.1	COCKING LEVER LAGERRING	1	The same	7	
15		03605.00.0	BEARING AUSGLEICHSCHEIBE	1			
16		03608.00.1	WASHER ZUGFEDER	1			
17		03600.02.2	SPRING OBJEKTIVTRAEGER, GROB GEW.	1	→ 1962		
17A	x	03600.02.3	LENS CARRIER.COARSE THREAD OBJEKTIVTRAEGER,METRISCH	1	1962	TECHNOLOGY TO THE	a live-bases
		MONO SEOM	LENS CARRIER METRIC	mining the	-	naruni oka- n	100 - 100 - 2
18.0	- 17		A NAME OF THE PARTY OF		BOULER ING ON	- July John W.	
		- W.Z	a charun ar here		Specifica	tane la amana	
			to a gard grant y	13 2	e y valu	gherr page 194	48
			1, 9:26				S
			POLICE THE				
			Dic.				
			414				
			B 38				119.7
-		E ====					
		3 1					
-40							1/45
					1 1 1 1 2		
						215	*
						7.	*

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0200

OBJEKTIVTRAEGER 04450.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- Auslösering Pos. 24 und Aufzugring Pos. 26 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen. Bei Bedarf richten.
- Auslösung sowie über Pos. 28 den Blitzkontakt prüfen.
- Check release ring item 24 and cocking ring item 26 for flatness and freedom of movement. Rectify if necessary.
- 2. Check release and flash contact by means of item 28.

### PARTSBOOK

05-74

2.05.0200

OBJEKTIVTRAEGER


			LISTE DE PIÈCES			04450.41.4	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTY TYPE PIECES PAR VARIANTE 00/01/02/03/04/05	REI	RKUNG WARK RVATION	
1	•	04450.41.3	OBJEKTIVTRAEGER	-	→ 1961	7	
1A	•	04450.41.4	LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER	-	1961 1961		
2	•	04750.41.1	LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER		→ 1961		
2A	•	04750.41.2	LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER		1961 1961		
3		04076.00.1	LENS CARRIER SUCHEROBJEKTIV	1	PAARIG ZU	PAIRED TO	
4		14417.00.0	VIEWING LENS SUCHEROBJEKTIV	1	POS 15 - 15A PAARIG ZU	PAIRED TO	
5		04785.00 0	VIEWING LENS SUCHEROBJEKTIV		POS 15B PAARIG ZU	PAIRED TO	
6		14419.00.0	VIEWING LENS SUCHEROBJEKTIV		POS 16 - 16A PAARIG ZU	PAIRED TO	
7		04089.00.0	VIEWING LENS KONTERRING		POS 168	12 251	
8	L. 9.		COUNTER RING			12.251	
		01113.82.0	LINSENSCHRAUBE SCREW	.1		1974	
9		04438.00.0	ISOLIERSCHEIBE INSULATING WASHER	1	W. C.		
10		01104.82.0	SENKSCHRAUBE SCREW	1	→ 1957		
11		04459.00.1	ABSTUETZBLECH SUPPORT BRACKET	1	→ 1957		
12		04285 01.0	DICHTUNGSSTUTZEN LIGHT SEAL TUBE	1.1		4060 ZUS2-W001	
13		04087.00.0	FESTSCHRAUBRING	11		12 251	
14		04096.00.0	RETAINING RING UNTERLEGSCHEIBE	1.1			
15	•	04450.04.1	WASHER VERSCHLUSS MIT PLANAR		→ 1957	PAARIG ZU POS 3	
15A	•	04450.04.2	SHUTTER WITH PLANAR VERSCHLUSS MIT PLANAR		1957	PAIRED TO POS 3 14000 99 1-W021 PAARIG ZU POS 3 PAIRED TO POS 3	
15B	•	04450.05.0	SHUTTER WITH PLANAR VERSCHLUSS MIT PLANAR			14000.99 1-W021 PAARIG ZU POS 4 PAIRED TO POS 4	
16	•	04750.01.0	SHUTTER WITH PLANAR VERSCHLUSS MIT XENOTAR		→ 1957	14000.99 1-W021 PAARIG ZU POS.5 PAIRED TO POS.5	
16A	• ,	04750.01.1	SHUTTER WITH XENOTAR VERSCHLUSS MIT XENOTAR		1957	04700 47 0-W001 PAARIG ZU POS 5 PAIRED TO POS 5	
16B		04750.02.0	SHUTTER WITH XENOTAR VERSCHLUSS MIT XENOTAR	1		04700.47.0-W001 PAARIG ZU POS.6	
17	ndv g	01059.82.0	SHUTTER WITH XENOTAR -LINSENSENKSCHRAUBE		St. 100 mile	04700.47.0-W001	
18		04458.00.1	SCREW -STEUERKURVE F. SCHAERFENT.		→ 1957		
18A		04457.00.0	CAM FOR DEPTH OF FOCUS -BLENDENMITNEHMER DIAPHRAGM COUPLER	1	1957		
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1				
			CONTINUED			-6	
						53	
	- 8					6:	
						1	
					2 4 7	311	

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0201

OBJEKTIVTRAEGER 04450 41 4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


2.05.0201 05-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK OBJEKTIVTRAEGER Service LISTE DE PIÈCES 04450 41 4 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. K NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 3 1 04080.00.2 19 -VERSCHLUSS 1 1 SIEHE SEE COMPUR SHUTTER L-30 034 -L-30 034/001 20 04751.00.0 -VERSCHLUSS 1 1 SIEHE SEE COMPUR SHUTTER L-30 034 -L-30 034 001 21 04284.00.0 -PLANAR 1:3,5 / 75 PLANAR 1:3,5 / 75 REP REPAIR Fa CARL ZEISS 21A 04783.00.0 -PLANAR 1:3,5 / 75 REP/REPAIR Fa CARL ZEISS PLANAR 1:3.5 / 75 22 04784.00.0 -XENOTAR 1:3,5 / 75 REP REPAIR Fa SCHNEIDER 1 XENOTAR 1:3,5 / 75 -XENOTAR 1:3,5 / 75 22A 04782.00.0 REP REPAIR Fa SCHNEIDER XENOTAR 1:3.5 / 75 23 04097.00.0 **FEDERSCHEIBE** (NB) SPRING WASHER AUSLOESERING 24 04453.00.0 1 RELEASE RING LAGERRING 25 04485.00.0 1 BEARING 26 04454.01.0 **AUFZUGRING** 1 COCKING RING 27 01158.82.0 **FORMSCHRAUBE** 2 SCREW 28 04460.02.1 KONTAKT M. KABEL 20.006 SYNC. CONTACT W WIRE SCHENKELFEDER 29 04485.00.0 1 V-SPRING 30 01112.82.0 SENKSCHRAUBE 2 SCREW 31 04484.00.1 **FUEHRUNGSBLECH** 1 GUIDE BRACKET 04483.00.0 32 AUSLOESESTIFT 1 RELEASE PIN 33 04482.00.0 AUSLOESEBOLZEN 1 RELEASE ROD 34 04481.00.2 **AUSLOESEBUCHSE** 1 RELEASE BUSHING → 1957 35 04450.02.3 **OBJEKTIVTRAEGER** 11 1 LENS CARRIER 35A 04450.02.4 **OBJEKTIVTRAEGER** 1957 --1 LENS CARRIER 36 01003.82.0 -VORLAUFWERKSCHRAUBE SCREW 37 04477.00.0 -VORLAUFWERK SELFTIMER MECHANISM ) 38 01021.82.0 1 SCREW 39 04476.01.0 -UMKEHRHEBEL RESERVE LEVER -FEDER F. SELBSTAUSLOESER 40 04070.00.0 1 SELFTIMER SPRING RING F. SELBSTAUSLOESER SELFTIMER RING 41 04475.01.0 1 -SENKSCHRAUBE 42 01107.82.0 3 SCREW 43 -SUCHERLAGER 04064.00.2 BEARING F. VIEWING LENS 44 04072.00.0 -SPERRHEBELFEDER 1 LOCKING LEVER SPRING

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0210

OBJEKTIVTRAEGER 04790 41 0



2050210

#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Auslösering Pos. 43 und Aufzugring Pos. 44 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen. Bei Bedarf richten.
- Verschluss Pos. 12 auf t 500 und Blende 22 einstellen, aufsetzen und festschrauben. Lichtwertschieber Pos. 20 und Blendenschieber Pos. 22 in untere Stellung bringen. Zahnräder Pos. 26 mit Ansatz zum Objektivträger Pos. 48 aufsetzen.
   Beachte: Lage der Schieber Pos. 20 und Pos. 22 darf sich beim Einsetzen der Zahnräder nur geringfügig verändern.
- Blendenskalentrommel Pos. 8 und Zeitskalentrommel Pos. 5 so einsetzen, dass Blende 22 und t 500 mittig stehen.
- Auslösung sowie über Pos. 46 den Blitzkontakt prüfen.

126

- Check release ring item 43 and cocking ring item 44 for flatness and freedom of movement. Rectify if necessary.
- Set shutter item 12 at 1/500 sec. and f/22, fit and screw in position. Move EV slider item 20 and diaphragm slider item 22 to bottom position.
   Fit gears item 26 with lug towards lens mount item 48.

   Note: Position of sliders item 20 and item 22
- inserted.
  3. Insert diaphragm scale drum item 8 and speed scale

should only alter slightly when gears are

- drum item 5 so that f/22 and 1/500 sec. are central.
- Check release and flash contact by means of item 46.

320

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.0210

OBJEKTIVTRAEGER 04790 41 0


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 0	REN	RKUNG MARK EVATION
1		04790.41.0	OBJEKTIVTRAEGER	_	→ 1960	
1A	•	04790.41.1	LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER		1960 1960	
2	•	04813.00.0	LENS CARRIER SUCHER PLANAR VIEWFINDER-PLANAR	S-1	PAIRED TO	PAARIG ZU POS 12
3	•	04814.00.0	SUCHER XENOTAR VIEWFINDER-XENOTAR	115	PAIRED TO	PAARIG ZU
4		04839.00.0	LAGERRING BEARING	1 1 1		12 251
5	X	04790.12.1	ZEITSKALENTROMMEL SPEED SCALE	1	1 1 1	
6		10139.00.0	ZWISCHENRING INTERM. RING		1	
7		04848.00.0	ZUGFEDER SPRING	- 1		137.1
8		04836.00.0	BLENDENSKALENTROMMEL DIAPHRAGM SCALE DRUM		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
9		04790.11.0	MITNEHMERRAD COUPLING GEAR	1	Mittelli, a	
10		04790.16.0	KL. MITNEHMERRAD COUPLING GEAR	1	£ 15 56 36	
10A		04790.18.0	MITNEHMERBUCHSE COUPLING BUSHING	1 1		
11		01224.82.0	SENKSCHRAUBE SCREW	4	2	
12	•	04790.08.0	VERSCHLUSS MIT PLANAR		(WW)	PARRIG ZU POS PAIRED TO POS
13	•	04790.15.0	SHUTTER WITH PLANAR VERSCHLUSS MIT XENOTAR		(WW)	14000 99 1-W021 PAARIG ZU POS PAIRED TO POS
14		04810.00.0	SHUTTER WITH XENOTAR -VERSCHLUSS PLANAR SHUTTER PLANAR	h; ; ; }	SIEHE SEE	04700 47 0-W001 COMPUR L-30 034 001
15		04809.00.0	-VERSCHLUSS XENOTAR SHUTTER XENOTAR	11	SIEHE SEE	COMPUR L-30 034 001
16	•	04811.00.0	-PLANAR 1:3.5 / 75 PLANAR 1:3.5 / 75	1	REP REPAIR	Fa CARL ZEISS
17	•	04812,00.0	-XENOTAR 1:3.5 / 75 XENOTAR 1:3.5 / 75	1	REP REPAIR	Fa SCHNEIDER
18	2(82)	04816.00.0	AUSLOESEHEBEL RELEASE LEVER		281/1/14/2015	COLOMB LANGE AND SERVE
19		02092.82.1	ANSATZSCHRAUBE SCREW	2		02092 82 1-W020
20	•	04832.00.1	LICHTWERTSCHIEBER LIGHTVALUE SLIDER	1 1	DAFUER/FOR	THAT POS 20A
20A		04832.00.0	LICHTWERTSCHIEBER LIGHTVALUE SLIDER	1 1		and heat.
21	x	04831.00.1	ZWISCHENLAGE SPACER	1 1 1 18	No test in head :	erchius Rm. 12
22		04830.00.0	BLENDENSCHIEBER DIAPHRAGM SLIDER		displaying the bit.	CO OF THE
23		10001.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1,2	1 1 4 44	ski sta	and grant Maries
23A	199	10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.5 C-CLAMP 1.5	35 - 1	god waters	out was satisfied
4 1 27		recognizate on a s	FORTSETZUNG 1	254 C 104 C 172	postal sold Postal posta	
	121	SERVICE CO.	e inceres and a		tent is 1999 km	Manufactur (pro-
		PARTY TO A TO	of the second second		The same of	n data ≥idi
0 85	-	a analog for	and made, chall & At says	946 - 0 0	No Fis Co	Paris progina
				6		
			OI	*		

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0211

OBJEKTIVTRAEGER 04790 41 0



2050210

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

322

Rollei			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	05-74 <b>2.05.0211</b> OBJEKTIVTRAEGER 04790.41.0	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
POS.  24 25 25A 26 27 28 29 29A 30 30A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	x •			PIECES PAR	OBSERVATION
					323


Rollei

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0220

OBJEKTIVTRAEGER



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

#### REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Lichtwertschieber Pos. 8 und Blendenschieber Pos. 10 müssen durch ihr Eigengewicht gleiten.
- Aufzugring Pos. 24 und Auslösering Pos. 26 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen, bei Bedarf richten.
- Zum Einsetzen des Verschlusses Pos. 15 in den Objektivträger muss die Hinterlinse vom Objektiv Pos. 19 herausgeschraubt werden.
- Auslösung, sowie über Pos. 29 den Blitzkontakt prüfen.

- EV slider item 8 and diaphragm slider item 10 must slide under their own weight.
- Check cocking ring item 24 and release ring item 26 for flatness and freedom of movement, if necessary rectify.
- To insert the shutter item 15 in the lens mount the rear element must be unscrewed from the lens item 19.
- 4. Check release and flash contact by means of item 29.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.0220

OBJEKTIVTRAEGER

14400 41 1


			LISTE DE PIECES	14400 41.1		
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO YARIANTE OTY TYPE PIECES PAR YARIANTE	RE	ERKUNG MARK RVATION
1		14400.45.0	OBJEKTIVTRAEGER		).	
2		14400.41.0	LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER		→ 1961	
2A		14400.41.1	LENS CARRIER		Cardina	
3	1.00	and the same of th	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER		1961-	
17761		14400.10.0	ACHSE GEAR	1 2		
	X	14400.08.2	DIFFERENTIAL DIFFERENTIAL	The second		3
5		01284.82.0	ANSATZSCHRAUBE	5		01242 82 0-W010
6		01242.82.0	ANSATZSCHRAUBE SCREW	2		01242 82 0-W010
7	x	17433.00.1	BLATTFEDER	1		
8	x	17420.00.1	LEAF SPRING LICHTWERTSCHIEBER			
9	x	04831.00.1	E.V. SLIDER ZWISCHENLAGE			
10		17419.00.0	SPACER BLENDENSCHIEBER	20.		<b>3</b>
11		14417.00.0	DIAPHRAGM SLIDER SUCHER PLANAR		(WW)	PAARIG ZU
12		14419.00.0	VIEWFINDER PLANAR SUCHER XENOTAR		PAIRED TO	POS 15
	-	A STOCK TO SHARP WANTED A	VIEWFINDER XENOTAR	- Y- 18	PAIRED TO	PAARIG ZU POS 16
13		14408.00.0	KONTERRING RETAINING RING		→ 1972	12 235
13A		14421.00.0	KLEMMBUEGEL CLAMP STRAP	11	1972	2
14		14400.07.0	DICHTUNGSSTUTZEN LIGHT SEAL TUBE		→ 1961	4060 ZUS 2-W00
14A		14409.00.0	DICHTUNGSTUBUS	1	1961	12 235
15	•	14400.03.0	VERSCHLUSS MIT PLANAR	1	(WW)	PAARIG ZU
16		14400.04.0	SHUTTER WITH PLANAR VERSCHLUSS MIT XENOTAR	111111	PAIRED TO	POS. 11 PAARIG ZU
17	ĸ	08410.00.1	SHUTTER WITH XENOTAR -VERSCHLUSS F. PLANAR	- 11	PAIRED TO	POS. 12 COMPUR
18	K	14415.00.0	SHUTTER F. PLANAR -VERSCHLUSS F.XENOTAR		L-30 034 -	L-30.034/001 COMPUR
			SHUTTER F. XENOTAR		L-30.034 -	L-30.034/001
19	•	14416.00.0	-PLANAR PLANAR		REP REPAIR	Fa.CARL ZEISS 14000.99.1-W022
20		14418.00.0	-XENOTAR XENOTAR		REP REPAIR	Fa.SCHNEIDER 04700.47.0-W001
21		01209.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	11		
22		14400,05.0	AUSLOESEHEBEL RELEASE LEVER	11111	A SUR TOU	ASSESSED TO THE STATE OF THE ST
775390	9491 2		La reconstruction			
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		E	Samuel State (Co
		all twenty and	- September - 111		SAT INT X	B - STAN
			1 (44)		Labour Cons	A 013 Tyl 2 TST 91
			1 31 V W 1967 3		district out on	de tra rough
			11.0			
			F-1	7		
54						
		æ			1	
					35	
					1	
						* 1
						27
				11111		7,

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0221

OBJEKTIVTRAEGER 14400.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.0221

OBJEKTIVTRAEGER


00			LISTE DE PIÈCES	o avio Tobre	14400 41 1
ITEM	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE IOO 01 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
26	×	14405.00.0 14400.06.0 04085.00.1 14407.00.0	FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1  SCHALTSTANGE SHIFT ROD AUFZUGRING COCKING RING LAGERRING BEARING AUSLOESERING RELEASE RING		12 251
28 29 30	×	07079.00.3 14403.00.0 14400.02.0 08407.00.1 14400.01.2	SPREIZBUCHSE EXPANDING BUSHING KONTAKTBLECH CONTACT PIECE KONTAKT CONTACT SCHLITZBUCHSE SLOTTED BUSHING OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER		20 006 - 32900 99 0-w009
			J.t.		SPECIAL STREET, NO.
					22

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0400

OBJEKTIVTRAEGER 05200.01.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Pos. 9 bis Pos. 12 in Objektivträger Pos. 17A einlegen. Schraubenfeder Pos. 14 einhängen und Verschluss Pos. 5 im ausgelösten Zustand aufsetzen, dass das Zahnrad des Verschlusses in 3. Zahnlücke vom Aufzugring Pos. 11 eingreift (siehe Skizze).
- Verschluss Pos. 5 mit Vorschraubring Pos. 4 festschrauben. Lagerblech Pos. 16 nach Zahnradachse ausrichten und festschrauben.
- Verschlussfunktion, Auslösung sowie über Kontaktnippel Pos. 19 den Blitzkontakt prüfen.

- Insert item 9 to item 12 in lens mount item 17A. Engage spring item 14 and fit shutter item 5 in released state so that gear of shutter engages in third tooth gap of cocking ring item 11 (See sketch).
- Secure shutter item 5 with retaining ring item 4. Align bearing item 16 with gear spindle and screw in position.
- Check shutter function, release and flash contact by means of X contact item 19.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.0400

OBJEKTIVTRAEGER 05200.01.2


	LISTE DE PIÈCES				05200.01.2		
POS. X ITEM POS. K	PART	-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	0	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE 0'01 02 03 04 0	RE	ERKUNG MARK RVATION
1 .	05200.	.01.2	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER	-			
2	01146.	82.0	ZYLINDERSCHRAUBE	1			
3 .	05201	.00.1	SCREW SUCHEROBJEKTIV 1:2.8/60	,			PAARIG ZU POS
4	05203	00.0	VIEWFINDER 1:2.8/60 VORSCHRAUBRING				PAIRED TO POS.
	LEGATION		RETAINING RING			24470 744	
5			VERSCHLUSS MIT XENAR SHUTTER WITH XENAR			PAARIG ZU/	PAIRED TO POS. W-SK2247
6	05220	.00.0	-VERSCHLUSS SHUTTER	1.1		SIEHE/SEE	COMPUR L-30 034/001
7 •	05222	0.00	-XENAR 1:3.5/60 XENAR 1:3.5/60	1		REP REPAIR	Fa SCHNEIDER
8	05200	.05.0	-AUSLOESEHEBEL	1		1	
9	05200	.02.0	AUSLOESERING			13	
10 X	05207	00.1	RELEASE RING ZWISCHENRING	1			
	0.7.7.7.20		INTERMEDIATE RING			4	*
11 X	05205	.00.2	AUFZUGRING COCKING RING	. 5 1			
12	10140	.00.1	SCHEIBE WASHER	1			
13	05239	.00.0	SCHENKELFEDER	11		1	
14 X	05208	.00.1	V-SPRING SCHRAUBENFEDER	921			
15	01095	82.0	SPRING ZYLINDERSCHRAUBE	2		1000	
	0.000		SCREW		11 11		
16	05202	.00.0	LAGERBLECH BEARING	11	Dia H	1000	
17	05200	.06.0	OBJEKTIVTRAEGEN	1		→ 1959	POS.20+21 /DRILL OUT
	05000		LENS CARRIER			DAFUER / FO	R THAT SK 1383
17A X	05200	.06.2	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER	1		1959	
18	00528	.82.0	-ANSATZNIET RIVET	2			
19	05200	.03.0	-KONTAKTNIPPEL	1		Market and the second	20.006
20 X	00470	.82.1	-ANSATZNIET	1	307	→ 1959	2000
21	05200	07.0	RIVET -HEBEL	1		→ 1959	
Fe + 1320	3200	.07.0	LEVER	1196			Er soll off i
	1 × × ×		William the light of	1000		THE RESIDENCE	Controlled to 7
				100		FERNING TV	N=1,745 day 500
				7.33	- 1 safe	PENER OF THE	with the said
			in a modely arrows in	100		States .	· NS asidemi
				1000		TO SEY Page	de la la lateria de
			The strategy of the strategy o			187-37	ENTROPINA
18-1	of the second		rest without & 15 th	100	V4 : 450 74	of open state by	STAR SELECTION
100			St. I the experience of			A SANTAN	G SET 1861-1961
				12			
			<b>n</b>				a a
			878				
				-			<i>b</i>
V							
						F. 84 7.	
						161 50	129
				19.		N = 15	"

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0500

OBJEKTIVTRAEGER 07060 41 3



205.0500

#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- MXV Ring Pos. 30 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen.
   MXV - Segment Pos. 29 mit erster Zahnlücke in ersten Zahn von Pos. 30 einsetzen.
- Aufzugring Pos. 21 und Auslösering Pos. 23 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen. Bei Bedarf richten.
- Verschluss mit Objektiv ohne Hinterlinse in Objektivträger einsetzen und mit Festschraubring Pos. 12 festschrauben.
- MXV Funktion, Auslösung sowie über Pos. 35 den Blitzkontakt prüfen.

- Check MXV ring item 30 for flatness and freedom of movement.
   Insert MXV segment item 29 with first tooth gap in first tooth of item 30.
- Check cocking ring item 21 and release ring item 23 for flatness and freedom of movement. Rectify if necessary.
- Insert shutter with lens without rear element in lens mount and secure with retaining ring item 12.
- Check MXV function, release and flash contact by means of item 35.

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.0500

OBJEKTIVTRAEGER 07060.41.3


POS. ITEM POS.	X R K	SACH-NR. BENENNUNG VARIANTE PART-NR. DESCRIPTION PIECES PAI NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION VARIANTE		STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO:01/02/03/04/08	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
1	•	07060.41.3	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER		→ 1957	
1A	•	07060.41.4	OBJEKTIVTRAEGER		1957 1959	
18	•	07060.41.5	LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER	11-36-	1959-	
2		01113.82.0	LENS CARRIER LINSENSCHRAUBE	1	1	
3		04438.00.0	ISOLIERSCHEIBE	1 1		2 3 3
4		07074.00.0	INSULATING WASHER SUCHER FUER PLANAR	a rath	(WW)	PAARIG ZU
5	•×	07076.00.0	VIEWFINDER-PLANAR SUCHER FUER XENOTAR	,	PAIRED TO	POS 15 - 15A PAARIG ZU
6		01815.82.0	VIEWFINDERXENOTAR MUTTER		PAIRED TO	POS 16 - 16A
6A		01144.82.0	NUT LINSENSCHRAUBE	1	40.0	
7		10106.82.0	SCREW SCHEIBE	1		
	x	07101.00.2	WASHER SCHENKELFEDER	1		
	x	C29700016040005	V-SPRING	3.14		
0	^	07060.10.1	ABSTUETZHEBEL SUPPORT LEVER			
10		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	2	→ 1957	
11		07577.00.0	ABSTUETZBLECH	1 2	→1957	
12	1	07087.00.0	FESTSCHRAUBRING RETAINING RING	1		12 251 12 235
13	1	07078.00.0	DECKBLECH COVER	1		
14	•	07060.07.0 01	VERSCHLUSS MIT PLANAR	A	(WW)→1957	PAARIG ZU POS 4
14A		07060.07.1 01	SHUTTER WITH PLANAR VERSCHLUSS MIT PLANAR	111	(WW)1957 →	07075 00 0-W001
15		07060.07.0 02	SHUTTER WITH PLANAR VERSCHLUSS MIT XENOTAR		(WW)→1957	PAARIG ZU POS.5
13		07000.07.0 02			(****)>1937	PAIRED TO POS 5
15A	•	07060.07.1 02	SHUTTER WITH XENOTAR VERSCHLUSS MIT XENOTAR	111	(WW) 1957 →	07077 00 0-W001
16	K	07080.00.1	SHUTTER WITH XENOTAR -VERSCHLUSS	1	SIEHE SEE	COMPUR
17	•	07075.00.0	SHUTTER -PLANAR 1.2.8 /80	1	REP REPAIR	L-30.034 002 Fa CARL ZEISS
18		07077.00.0	PLANAR 1:2,8 /80 -XENOTAR 1:2,8/80		REP/REPAIR	Fa.SCHNEIDER
19	4	01059.82.0	XENOTAR 1:2,8/80 -LINSENSENKSCHRAUBE		4-5-1-10 BL	- may ( 21 days)
20		07081.00.0	SCREW -STEUERKURVE	1	→ 1957	7. 049
20A		07084.00.0	GUIDE CAM -BLENDENMITNEHMER		100 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	and the man
			DIAPHRAGM COUPLING		1301	Butter little
50		20 July 10 30	FORTSETZUNG 1	VIET POR	1	MITTO E SCHOOL
			CONTINUED 1		1-4-1-118	
100				1 10 100	the state of	WANTED THE
						4
2					SE HIS	
					E 185	
		330				
		6.5				
						23

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0501

OBJEKTIVTRAEGER 07060 41 3



205.0500

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


2.05.0501 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei **PARTSBOOK OBJEKTIVTRAEGER** Service LISTE DE PIÈCES 07060 41 3 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR RENENNUNG BEMERKUNG OTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. K NO. DE PIÈCES DESIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 21 X 07088.011 AUFZUGRING **COCKING RING** 22 X 07085.00 1 LAGERRING 12 254 12 235 BEARING 23 07086 00 0 AUSLOESERING RELEASE RING 24 07097 00 0 UNTERLEGSCHEIBE WASHER 25 01177 82 0 ZYLINDERSCHRAUBE 20 WW SCREW 2.0 26 01178.820 ZYLINDERSCHRAUBE 2 2 (VVV) SCREW 2.2 01179.82 0 ZYLINDERSCHRAUBE 2 5 27 WW SCREW 2.5 01137 82 0 28 LINSENSCHRAUBE SCREW 29 07071.00.1 SEGMENT F MXV 1 MXV-SEGMENT 30 X 07065.00.4 RING F. MXV MXV-RING 31 02053.85.0 LINSENSCHRAUBE 3 SCREW 32 07089.00.0 KONTERRING →1959 RETAINING RING 32A 07089.00.1 KONTERRING 1959-RETAINING RING 33 07060.05.5 **OBJEKTIVTRAEGER** LENS CARRIER DAFUER FOR THAT 07200 01 1 33A **OBJEKTIVTRAEGER** 07060 05 6 OHNE WITHOUT 07204 00 1 01087 82 0 LENS CARRIER 34 X 07079.00.3 -SPREIZBUCHSE 1 **EXPANDING BUSHING** 35 07060.09.3 -KONTAKT 20.006-32900 99 0-W009 CONTACT 36 01036.82.0 -ZYLINDERSCHRAUBE →1957 1 SCREW 04607.00.0 -ABSTIMMSCHEIBE 0.1 37 1 (WW) - 1957 ADJUSTING WASHER 0.1 38 04608.00.0 ABSTIMMSCHEIBE 0.2 1 (WW) - 1957 ADJUSTING WASHER 0,2 39 07575.00.0 **→ 1957** -HEBELLAGER 1 LEVER BEARING 40 07560.03.0 -UEBERTRAGUNGSHEBEL → 1957 CONNECTING LEVER 335

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0510

OBJEKTIVTRAEGER 17400.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Lichtwertschieber Pos. 10 und Blendenschieber Pos. 12 müssen durch Eigengewicht gleiten.
- Aufzugring Pos. 28 und Auslösering Pos. 30 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen. Bei Bedarf richten. Auslösung, sowie über Pos. 33 den Blitzkontakt prüfen.
- Verschluss Pos. 22/23 ohne Hinterlinse in den Objektivträger einsetzen und mit Dichtungstubus Pos. 21A festschrauben.

- EV slider item 10 and diaphragm slider item 12 must slide under their own weight.
- Check cocking ring item 28 and release ring item 30 for flatness and freedom of movement. Rectify if necessary.
   Check release and flash contact by means of item 33.
- Insert shutter item 22/23 in lens mount without rear element and tighten with light seal tube item 21A.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.0510

OBJEKTIVTRAEGER 17400.41.1


OS. XR		SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	PART-NR. DESCRIPTION	20	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO O 1 O 2 O 3 O 4 O 5		A	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	•	17400.41.0 01	OBJEKTIVTRAEGER PLANAR	-	1			→ 1961
1A	•	17400.41.1 01	LENS CARRIER PLANAR OBJEKTIVTRAEGER PLANAR		-			1961 →
2	•	17400.41.0 02	LENS CARRIER PLANAR OBJEKTIVTRAEGER XENOTAR	-				→ 1961
2A	•	17400.41.1 02	LENS CARRIER XENOTAR OBJEKTIVTRAEGER XENOTAR	104	-			1961 →
3		17400.45.0 01	LENS CARRIER XENOTAR OBJEKTIVTRAEGER PLANAR			-	1	1962 → 1963
4	•	17400.45.0 02	LENS CARRIER PLANAR OBJEKTIVTRAEGER XENOTAR			J	-	1962 → 1963
5		17400.10.0	LENS CARRIER XENOTAR ACHSE	9.7		1	1	
6	x	17400.06.2	GEAR DIFFERENTIAL	. 1	1			
7		01284.82.0	DIFFERENTIAL ANSATZSCHRAUBE	1.1	F	2	2	01242 82 0-W010
8		01242.82.0	SCREW ANSATZSCHRAUBE	2	2			01242.82 0-W010
		ALIMANA S	SCREW		-		1	01242.82 0-44010
	×	17433.00.1	BLATTFEDER LEAF SPRING	1 9	1	1	1	
	×	17420.00.1	LICHTWERTSCHIEBER E.V. SLIDER	1	1			
11	×	04831.00.1	ZWISCHENLAGE SPACER	1	1			Jan San
12		17419.00.0	BLENDENSCHIEBER DIAPHRAGM SLIDER	1	-			1 19 19
13	•	07074.00.0	SUCHER PLANAR	1				(WW) PAARIG ZU
14	•	07076.00.0	VIEWFINDER PLANAR SUCHER XENOTAR	1				PAIRED TO POS. 22 (WW) PAARIG ZU
15		17409.00.0	VIEWFINDER XENOTAR KONTERRING	1				PAIRED TO P POS. 23 → 1972 12.251
15A		17435.00.0	RETAINING RING KLEMMBUEGEL	1				1972
16		08417.00.0	CLAMP STRAP KLEBEBAND	1_1				
	x	17400.08.1	ADHESIVE TAPE TUBUS (PLANAR)	1				(WW) → 1961
18			TUBE (PLANAR)					I was a second and
1000		17400.09.0	TUBUS (XENOTAR) TUBE (XENOTAR)	1	-		-	(WW) → 1961
19		01113.82.0	SCREW LINSENSCHRAUBE	1	1.			proces fall and the money of page where
20		04438.00.0	ISOLIERSCHEIBE INSULATING WASHER	1	1		2	PHONOGRAM IN THE
21		17408.00.0	GEWINDERING THREADED RING	1	1/1			→ 1961 12.251
21A	2,	17429.00.0	DICHTUNGSTUBUS		1	1	1	1961 17429.00.0-W015
22	•	17400.03.0	VERSCHLUSS M. PLANAR	1				(WW) PAARIG ZU /
51.184	1 10		SHUTTER WITH PLANAR					PAIRED TO POS. 13 07075.00.0-W001
23	•	17400.04.0	VERSCHLUSS M. XENOTAR	1				PAARIG ZU / POS. 14
	- N		SHUTTER WITH XENOTAR	Tr			31 / A	07077.00.0-W001
24		17410.00.0	-VERSCHLUSS	1				SIEHE / SEE COMPUR L-30.034+ L-30.034/001
25	•	07075.00.0	-PLANAR 1:2,8/80	1				REP/REPAIR Fa.CARL ZEISS
26		07077.00.0	PLANAR 1:2,8/80 -XENOTAR 1:2,8/80	1				REP/REPAIR Fa.SCHNEIDER
			XENOTAR 1:2,8/80					
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1					*
								235

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0511

OBJEKTIVTRAEGER 17400 41 1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK

05-74

2.05.0511

OBJEKTIVTRAEGER


			LISTE DE PIÈCES	17400.41.1		
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO:01:02:03:04:05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36A 36B	x x	14405.00.0 17400.05.0 07085.00.1 17407.00.0 07079.00.3 17404.00.0 17400.02.0 17402.00.0 17427.00.0 17400.01.0 17400.01.1	FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1  SCHALTSTANGE SHIFT ROD AUFZUGRING COCKING RING LAGERRING BEARING BEARING AUSLOESERING RELEASE RING SPREIZBUCHSE EXPANDING BUSHING KONTAKTBLECH CONTACT PIECE KONTAKT CONTACT SCHLITZBUCHSE (PLANAR) SLOTTED BUSHING (PLANAR) SCHLITZBUCHSE (XENOTAR) SLOTTED BUSHING (XENOTAR) SLOTTED BUSHING (XENOTAR) OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 006- 32900 99 0-w009 (ww) (ww) → 1961 1961 → 1972 1972 →	
		OMH	226		So Charles and Manager of the Charles of the Charle	
					337	

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0700

OBJEKTIVTRAEGER 07200 41 0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- MXV-Ring Pos. 25 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen. MXV-Segment Pos. 21 mit erster Zahnlücke in ersten Zahn von Pos. 25 einsetzen.
- Aufzugring Pos. 16 und Auslösering Pos. 18 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen. Bei Bedarf richten.
- Verschluss Pos. 11 ohne Hinterlinse in Objektivträger einsetzen und mit Festschraubring Pos. 9 festschrauben.
- MXV-Funktion, Auslösung sowie über Pos. 28 den Blitzkontakt prüfen.

you to

- Check MXV ring item 25 for flatness and freedom of movement. Insert MXV segment item 21 with first tooth gap in first tooth of item 25.
- Check cocking ring item 16 and release ring item 18 for flatness and freedom of movement. Rectify if necessary.
- Insert shutter item 11 in lens mount without rear element and tighten with retaining ring item 9.
- Check MXV function, release and flash contact by means of item 28.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.0700

OBJEKTIVTRAEGER 07200 41 0


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	PART-NR. DESCRIPTION		STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
ă	•	07200.41,0	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER	1	- 1111	
2		01113.82.0	LINSENSCHRAUBE		1-	1 -
3		04438.00.0	ISOLIERSCHEIBE	1		
4	•	07214.00.0	SUCHER SUCHER	1		PAARIG ZU PAIRED TO
5		01144.82.0	VIEWFINDER LINSENSCHRAUBE			POS 11
6		10106.82.0	SCREW SCHEIBE		7.5	
7	x	07101.00.2	WASHER SCHENKELFEDER	R 2		
. 8	x	07060 10 1	V-SPRING ABSTUETZHEBEL			
9		07087.00.0	SUPPORT LEVER FESTSCHRAUBRING	3		
10		07078.00.0	RETAINING RING			The state of the s
11		07200.02.0	COVER VERSCHLUSS MIT OBJEKT	IV 1		PAARIG ZU PAIRED TO
12	K	07080.00.1	SHUTTER WITH LENS -VERSCHLUSS	1 2		POS 4 SIEHE SEE COMPUR
13		07213.00.0	SHUTTER -SONNAR 1 4/135			L-30 034 - L-30 034 002 REP REPAIR Fa CARL ZEISS
14			SONNAR 1:4/135	5-		HEF HEFAIN FA CANE ZEISS
		01059.82.0	-LINSENSENKSCHRAUBE SCREW	9/1-	To be support	
15		07207.00.0	-BLENDENMITNEHMER DIAPHRAGM COUPLING			
16		07200.03.0	AUFZUGRING COCKING RING		I GIANT	
	X	07085.00.1	LAGERRING BEARING		ad mili	12 251.12 235
18		07200.04.0	AUSLOESERING RELEASE RING			
19		07097.00.0	UNTERLEGSCHEIBE WASHER	1		
20		01137.82.0	LINSENSCHRAUBE	1		
21		07071.00.1	SEGMENT F. MXV MXV SEGMENT	1		September 12 Tearner Harsey
22		01177.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE 2,0 SCREW 2,0	- 1		(WW)
23		01178.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE 2.2 SCREW 2.2	9 1		(ww)
24		01179.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE 2,5 SCREW 2,5	1		(WW) = 111 (WW)
25	x	07065.00.4	RING F. MXV	1		Without the St. of the St. of
26	x	07200.01.1	MXV-RING OBJEKTIVTRAEGER		A Park	ACTORING TO LUNC TO BE THE
27	x	07079.00.3	-SPREIZBUCHSE	,		Tell 8
28	100 ATT	07060.09.3	-KONTAKT	1		20.006+ 32900.99.0-W009
29	=7	07204.00.0	-EINSTELLBUCHSE	2		→ 1962
29A	1	07204.00.1	BUSHING -EINSTELLBUCHSE	2		1962
30	W H	02004.82.0	-LINSENSCHRAUBE	4		→ 1962
30A		01087.82.0	SCREW -LINSENSCHRAUBE	4		1962
31		07069.00.1	SCREW -SCHENKELFEDER	338		→ 1962 MIT/WITH SK144
31A		07069.00.2	V-SPRING -SCHENKELFEDER			1962
5.072			V-SPRING			
			The state of the s			230

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0800

OBJEKTIVTRAEGER 12400 41 0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- MXV-Ring Pos. 25 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen. MXV-Segment Pos. 21 mit erster Zahnlücke in ersten Zahn von Pos. 25 einsetzen.
- Aufzugring Pos, 16 und Auslösering Pos, 18 auf Ebenheit und Leichtgängigkeit prüfen. Bei Bedarf richten.
- Verschluss Pos. 11 ohne Hinterlinse in Objektivträger einsetzen und mit Festschraubring Pos. 9 festschrauben.
- MXV-Funktion, Auslösung sowie über Pos. 28 den Blitzkontakt prüfen.

- Check MXV ring item 25 for flatness and freedom of movement. Insert MXV segment item 21 with first tooth gap in first tooth of item 25.
- Check cocking ring item 16 and release ring item 18 for flatness and freedom of movement. Rectify if necessary.
- Insert shutter item 11 in lens mount without rear element and tighten with retaining ring item 9.
- Check MXV function, release and flash contact by means of item 28.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.0800

OBJEKTIVTRAEGER


	LISTE DE PIÈCES			10	2400.41.0			
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05		OBSE	ERKUNG MARK RVATION
1		12400.41.0	OBJEKTIVTRAEGER	_		-		
2		01113.82.0	LENS CARRIER LINSENSCHRAUBE		,			
3		04438.00.0	SCREW ISOLIERSCHEIBE		,			- P
			INSULATING WASHER				044010 711	DAIDED TO
4	100	12405.00.0	SUCHER VIEWFINDER		•		POS 11	PAIRED TO
5		01144.82.0	LINSENSCHRAUBE		1			
6		10106.82.0	SCHEIBE		1		1 1 7 3 2	
7	X	07101.00.2	SCHENKELFEDER V-SPRING	1 9	1		1111	
8	x	07060.10 1	ABSTUETZHEBEL		1		1 7	
9		07087.00.0	SUPPORT LEVER FESTSCHRAUBRING	100	1		· **	12 251 12 235
10		07078.00.0	RETAINING RING		1	i.		
11		12404.01.0	COVER VERSCHLUSS M OBJEK	TIV	1		PAARIG ZU	PAIRED TO
12	K		SHUTTER W.LENS	1		No.	POS 4	
		07080.00 1	-VERSCHLUSS SHUTTER		100		SIEHE SEE L-30 034 -	COMPUR L-30 034 002
13	•	12404.00.0	-DISTAGON 1:4/55 DISTAGON 1:4/55	TX	1		REP REPAIR	Fa CARL ZEISS
14		01059.82.0	-LINSENSENKSCHRAUBE SCREW		1	1	117	7000ZUS1 W004
15		07207.00.0	-BLENDENMITNEHMER DIAPHRAGM COUPLING		1			1
16	1 1	12400.02.0	AUFZUGRING		1	- 57		
17	x	07085.00.1	COCKING RING LAGERRING		1	14		12.251:12.235
18		12400.03.0	BEARING AUSLOESERING		,		1 20.78	
19		07097.00.0	RELEASE RING UNTERLEGSCHEIBE					- ten
20			WASHER					
	-	01137.82.0	LINSENSCHRAUBE	and against the	1			
21.	1	07071.00.1	SEGMENT F.MXV MXV-SEGMENT	de North and	1		* # - W 1	A 10 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO
22		01177.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE 2,0 SCREW 2,0	)	1		(ww)	
23	100	01178.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE 2.2 SCREW 2.2	2	1			ali yaka makani Maraka makani
24		01179.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE 2.5		1		(ww)	2007-110
25	x	07065,00.4	SCREW 2.5 RING F.MXV		1			
26	x	07200.01.1	MXV-RING OBJEKTIVTRAEGER	110	,		The Jan XI	THE THE SECTION
27	x	07079.00.3	LENS CARRIER -SPREIZBUCHSE		1			
28		07060.09.3	EXPANDING BUSHING		1		20.006+	32900.99.0-W009
.0	1 1		CONTACT	7. 9			20.0007	32300.33.0-44003
29		07204.00.1	-EINSTELLBUCHSE BUSHING		2			and the second
30		01087.82.0	-LINSENSCHRAUBE SCREW		4		Service Little 1	A No. of the
175			10 10 10 10 10 10	100			1	The second secon
		149						
	1			340	11			1.7.)
		•		1				
		5-1		- 4				
					1			
			7 - 2		11			
					1			
								X
			1-4-		11	+1		341
				(1)	1 4			

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.0900

OBJEKTIVTRAEGER



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Aufzugring Pos. 14 auf Leichtgängigkeit prüfen. (Aufzugring muss durch Zugfeder Pos. 4 bewegt werden).
- Auslösehebel Pos. 12 so auf Verschluss Pos. 7B aufsetzen, dass dieser mittig zum Aufzugring Pos. 14 zu liegen kommt.
   Verschluss darf sich nur auslösen lassen, wenn der Auslösehebel Pos. 12 in die Nut vom Aufzugring Pos. 14 eingefallen ist.
- Nach Einbau vom Verschluss Pos. 7B Auslösung sowie über Pos. 16 Blitzkontakt prüfen.

- Check cocking ring item 14 for freedom of movement (Cocking ring must be moved by spring item 4).
- Place release lever item 12 on shutter item 7B so that the latter is central in relation to cocking ring item 14.
   Shutter should only release when release lever

Shutter should only release when release lever item 12 has engaged in the groove of cocking ring item 14.

After fitting shutter item 7B check release and flash contact by means of item 16.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.0900

OBJEKTIVTRAEGER 08400.41.3

10			LISTE DE PIÈCES		KUT NO		08400.41.3		
18	17	EM		PART-NR.	DESCRIPTION	QTY-TY PIECES VARIAN	PE PAR ITE	REN	IARK
18			x •		LENS CARRIER COARSE MXV			9255 12 80 800 CALARD	
2					LENS CARRIER METRIC MXV			Andre semis	
VIEWFINDER   VI		18	•	08400.41.3				1966 →	
2A		2	•	04076.00.1		1			
28		. 2A	•	14417.00.0	SUCHEROBJEKTIV	1		1964 1973	PAARIG ZU
3		2B	•	04814.00.1	SUCHEROBJEKTIV	1		1973	PAARIG ZU
3A		3		04089.00.0	KONTERRING	1			
4		3A		08416.00.0		11		1972	
SPRING 2 UGFEDER SPRING 7		4		08411 00 0					
SPRING   FESTSCHAUBRING   1		1200			SPRING				
RETAINING RING   YERSCHLUSS M. TESSAR MXV   1		5	×	08408.00.1		1			
7		6		03180.00.0	FESTSCHRAUBRING	1			12 251 12 235
7A		7	•	08400.05.0	VERSCHLUSS M. TESSAR MXV	1	1		
78		7A	•	08400.05.1	VERSCHLUSS M. TESSAR XV	1	1	1966-1973	PAARIG ZU /
8 K 08410.00.1		7B	•	08400.05.2	VERSCHLUSS M. XENAR XV	1		1973	PAARIG ZU /
8A K 08420.00.0 -VERSCHLUSS XV 1 1   1   1   1   1   1   1   1   1		8	к	08410.00.1	-VERSCHLUSS MXV	1		→ 1966	
9		8A	к	08420.00.0		1		1966 →	
9A		9		04077.00.2	-TESSAR 1:3,5/75	1		→ 1973	
10		9A		04079.00.1		1	11	1973 →	
11		10		08637.00.0	-KURVENRING	1		REP/REPAIR	Fa.SCHNEIDER 12.235;12.251
12		11		01209.82.0		1		-	-
13		12		08400 02 0		1		Per la company	mirrian to a
14		000			RELEASE LEVER			10.005	400071100 1100
15			sort pris						
15   02053.85.0   LINSENSCHRAUBE   2		14		08402.00.0		1 -		re Box Fawa	Man gloma E
15A		15		02053.85.0	LINSENSCHRAUBE	2		→ 1960	
16 X 08400.03.1 KONTAKTWINKEL CONTACT BRACKET 17		15A	Ser F	01217.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE	2	30	1960	AND PROPERTY.
17		16	x	08400.03.1		1	100	majore majore	20.006
18		1400-1		CONTROL CONTRO	CONTACT BRACKET			Later was the same	
19 X 08407.00.1 CONTACT SCHLITZBUCHSE SCHLITZBUCHSE SLOTTED BUSHING OBJEKTIVTRAEGER GROB LENS CARRIER COARSE OBJEKTIVTRAEGER METR. LENS CARRIER METRIC 1 1 1960 →			-		INSULATING TUBE	Thursday.		The second section	18 18 11 18 11
20   O8400.01.0 SLOTTED BUSHING OBJEKTIVTRAEGER GROB LENS CARRIER COARSE OBJEKTIVTRAEGER METR. LENS CARRIER METRIC  SLOTTED BUSHING  DJEKTIVTRAEGER GROB  1 1 1 1960 →		18		08415.00.0		1		10-00	TESTER IN THE
20 08400.01.0 OBJEKTIVTRAEGER GROB LENS CARRIER COARSE OBJEKTIVTRAEGER METR. LENS CARRIER METRIC 1960 →			X	08407.00.1		4	1	Paracont's	
20A X 08400.01.2 OBJEKTIVTRAEGER METR. LENS CARRIER METRIC 1 1 1960 →		200		-08400.01.0	OBJEKTIVTRAEGER GROB	1	10	→ 1960	· - vale niv
		20A	x	08400.01.2	OBJEKTIVTRAEGER METR.	1		1960	
343				× 2					
243									
307									.4
								4 4 4	34


## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.1000

OBJEKTIVTRAEGER 09400.41.0

41 42 43 44 40 39 12 36



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Vor dem Abnehmen der Frontlinsenkupplung ist der Skalenring Pos. 14 auf Anschlag ∞ einzustellen. Lage der Frontlinsen von Pos. 13 und Pos. 23 kennzeichnen. Werden dic Frontlinsen entfernt, muss der Frontlinsengang gekennzeichnet werden.
- Regelstange Pos. 39 auf Ebenheit prüfen. Bei Bedarf richten. Pos. 39 muss durch Eigengewicht gleiten. Alle Hebel auf Leichtgängigkeit prüfen.
   Sucher Pos. 13 muss mit Hinterlinse von Pos. 21 auf gleiche Höhe abgestimmt werden (mit Haarlineal prüfen).
- Schrauben Pos. 33 in Mitnehmer Pos. 35 einsetzen und Justierschlitze von Stellscheibe Pos. 34 als Vorjustierung mittig zu den Schrauben Pos. 33 ausrichten.

- Before removing the front element coupling scale ring item 14 should be set to 
   stop. Mark position of front elements of item 13 and item 23.
   If the front elements are removed the front element thread must be marked.
- Check control lever item 39 for flatness. Rectify if necessary. Item 39 must slide under its own weight. Check all levers for freedom of movement. Viewfinder item 13 must be set to same height with rear element of item 21 (check with straightedge).
- Insert screws item 33 in coupling item 35 and align adjusting slots of adjusting plate item 34 as preliminary adjustment centrally in relation to screws item 33.
- Check position of marks of viewfinder and taking lens. Fit scale ring item 14 in ∞ position and connect to viewfinder.

344

Sup

2.05,1000 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK **OBJEKTIVTRAEGER** Service LISTE DE PIÈCES 09400.41.0 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG OTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 1 09400.41.0 **OBJEKTIVTRAEGER** LENS CARRIER ZYLINDERSCHRAUBE 2 01067.82.1 2 SCREW 09500.41.0 3 BELICHTUNGSREGLER EXPOSURE METER 09550.00.0 4 -GEHAEUSEOBERTEIL F BEL COVER F.EXP. METER 5 X 01067.82.1 -ZYLINDERSCHRAUBE SCREW 6 X 01219.82.2 ANSATZSCHRAUBE 2 SCREW 7 X 01055.82.1 ZYLINDERSCHRAUBE 1 SCREW 8 10137.00.0 SCHEIBE 2 WASHER 9 09428.00.0 KOPPELSTANGE 1 **COUPLING ROD** 10 01086.00.0 GEWINDESTIFT 3 PIN 11 09427.00.0 SUCHERRING 1 VIEWING LENS RING 12 01080.00.0 GEWINDESTIFT 2 PIN SUCHER-XENAR 13 09430.00.0 1 PAARIG ZU / PAIRED TO VIEWFINDER-XENAR POS. 21 14 09422.00.0 SKALENRING 1 SCALERING 15 01223.82.0 LINSENKOPFSCHRAUBE 2 SCREW 09421.00.0 16 **ENTFERNUNGSSKALA FEET** (WW) 1 DISTANCE SCALE FEET ENTFERNUNGSSKALA METER 17 09420.00.0 (WW) 1 DISTANCE SCALE METER 01086.00.0 18 GEWINDESTIFT 3 PIN 19 09423.00.0 **OBJEKTIVRING** 1 LENS RING VORSCHRAUBRING 20 09409.00.0 1 12.251:12.235 RETAINING WASHER PAARIG ZU / PAIRED TO 21 09400.03.0 VERSCHLUSS M. OBJEKTIV 1 . SHUTTER WITH LENS POS. 13 22 . 09411.00.0 -VERSCHLUSS S565 K1 1 SIEHE/SEE PRONTOR SHUTTER S565 K1 -XENAR 1:3,5/75 XENAR 1:3,5/75 1 23 09410.00.0 REP/REPAIR Fa.SCHNEIDER . FORTSETZUNG 1 **CONTINUED 1** \*13 1.30 VIII LAKE PE The state of the s talfore the state of the the state of the second reput and Belleville of the Phillips

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION


05-74

CTRY CLERK WALL

2.05.1001

OBJEKTIVTRAEGER 09400 41 0

13 41 42 43 44 40 39 12 36



205,1000

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.1001

OBJEKTIVTRAEGER


	LISTE DE PIÈCES		BREAT WATER	09400 41 0	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE GTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
ITEM	1210040	PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
44 45 46 47	x	09400.01.1 00601.82.0 09400.02.0	ISOLIERSCHEIBE INSULATING WASHER OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER -FORMNIET RIVET -AUSLOESEHEBEL RELEASE LEVER		247

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.1010

OBJEKTIVTRAEGER 09400.42.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Vor dem Abnehmen der Frontlinsenkupplung ist der Skalenring Pos. 14 auf Anschlag ∞ einzustellen. Lage der Frontlinsen von Pos. 11 und Pos. 23 kennzeichnen. Werden die Frontlinsen entfernt, muss der Frontlinsengang gekennzeichnet werden.
- Regelstange Pos. 49 auf Ebenheit prüfen. Bei Bedarf richten. Pos. 49 muss durch Eigengewicht gleiten. Alle Hebel auf Leichtgängigkeit prüfen. Sucher Pos. 11 muss mit Hinterlinse von Pos. 21 auf gleiche Höhe abgestimmt werden (mit Haarlineal prüfen).
- Schrauben Pos. 37 in Mitnehmer Pos. 39 einsetzen und Justierschlitze von Stellscheibe Pos. 38 als Vorjustierung mittig zu den Schrauben Pos. 37 ausrichten.

- Before removing the front element coupling the scale ring item 14 should be set to 
   stop.
   Mark position of front elements of item 11 and item 23. When the front elements are removed the front element thread must be marked.
- Check control lever item 49 for flatness. Rectify if necessary. Item 49 must slide under its own weight. Check all levers for freedom of movement. Viewfinder item 11 must be set to same height with rear element of item 21 (check with straight-edge).
- Insert screws item 37 in coupling item 39 and align adjusting slots of adjusting plate item 38 as preliminary adjustment centrally in relation to screws item 37.
- Check position of marks of viewfinder and taking lens. Fit scale ring item 14 in ∞ position and connect to viewfinder.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.1010

OBJEKTIVTRAEGER 09400 42 0


POS. TEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION	VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK
		NO. DE PIECES	DESIGNATION	00/01/02/03/04/0	OBSERVATION
1	•	09400.42.0	OBJEKTIVTRAEGER	- 111	
2		01067 82 0	LENS CARRIER ZYLINDERSCHRAUBE	2	
			SCREW		
3	K	09500.42.0	BELICHTUNGSREGLER EXPOSURE METER		
4		09551.00.0	-GEHAEUSEOBERTEIL	1	
5		01217.82.0	-ZYLINDERSCHRAUBE	2	
6	x	01219.82.2	SCREW	2	
7			SCREW	, Y	4 - 2 - 3
0		09428.00.0	COUPLING ROD	S10.42 1-14.5	
8		01086.00.0	GEWINDESTIFT	3	
9		09427.00.0	SUCHERRING		
10		01080.00.0	VIEWING LENS RING GEWINDESTIFT	2	ALL AND THE RESIDENCE
			PIN		3
11	•	09430.00 0	SUCHER-XENAR VIEWFINDER XENAR		PAARIG ZU PAIRED TO POS
12	x	01055.82.1	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	2	9 16
13		10138.00.0	SCHEIBE	2	
14		09422.00.1	WASHER SKALENRING	, he set	40
15	1		SCALE RING		
		01223.82.0	LINSENKOPFSCHRAUBE	2	
16	1	09421.00.0	ENTFERNUNGSSKALA FEET DISTANCE SCALE FEET	The state of	(WW)
17	F	09420.00.0	ENTFERNUNGSSKALA METER	1	(ww)
18	1	01086.00.0	GEWINDESTIFT	3	
19	-	00403 00 *	PIN		
		09423.00.1	OBJEKTIVRING LENS RING		
20		09409.00.0	VORSCHRAUBRING RETAINING WASHER	1	12 251 12 235
21	rio, E	09400.11.0	VERSCHLUSS M. OBJEKTIV	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PAARIG ZU PAIRED TO
22		09436.00.0	SHUTTER WITH LENS -VERSCHLUSS S 602K	1	POS 11 SIEHE SEE PRONTOR
- 00	Treat.	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	SHUTTER S 602K		
23	-	09410.00.0	-XENAR 1:3.5/75 XENAR 1:3.5/75	a la la la sin	REP REPAIR Fa. SCHNEIDER
24	Ase.	01009.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE		The state of the state of
25	Comp.	09400.05.0	ENTFERNUNGSTRIEB		A STATE OF THE SHAPE OF THE STATE OF THE STA
26		10002.00.0	FOCUSING DRIVE SICHERUNGSSCHEIBE 1,5	,	
			C-CLAMP 1.5	48 (45 a 4) (40 a	DURS UNE TO THE PARTY
27	- W.	10187.00.0	SCHEIBE   WASHER		
28	112	09439.00.0	ZATINHADWELLE		Transfer agentifications of the
29		09441.00.0	ZUGFEDER	4 3 4	and the particular to
30		00840.82.0	SPRING NIETBUCHSE	1	
31		09400.10.0	RIVET BUSHING SCHWINGHEBEL		
		393 31	SWING LEVED		Amelyor Am 15, 2011-15007
32		10184.82.0	SCHEIBE WASHER		Properties as addressed in
-310		NA V - PA	S SHAPE WAS THE STATE OF THE ST	15 11 10 -1 12 -1 1	Augusticisc materials agent mile in a con-
			FORTSETZUNG 1		
1000	ber	Smicks Test	CONTINUED 1	While Set	poviniti sovjetenom minima
	1	and the same	the state of the s	e Principle	AND SUPPLEMENT OF CHARGE
			Angel Well-A SA (2019)	sol feini delu	a per bour new min a man a
	1		348		
	1				
	1				4

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.05.1011

OBJEKTIVTRAEGER 09400 42 0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.05.1011

OBJEKTIVTRAEGER

09400 42 0


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 0:	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1	1	24
33		09443.00.0	ZUGFEDER		a management
34		01281.82.0	SPRING ANSATZSCHRAUBE	2	
35		09435.00.1	SCREW LAMELLENRING OBEN	2	
36	l İ		INDEX RING UPPER	-1	ALSON
37		09434.00.1	INDEX RING LOWER		
200000		01095,82.0	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	2 2	62 4 4
38		09418.00.0	ADJUST PLATE	S. T. Litt.	
39	×	09400.07.1	MITNEHMER		
40		10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1 5 C-CLAMP 1.5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
41		10004.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 2.3 C-CLAMP 2.3	1	The state of the s
42		09400.08.0	AUSLOESER		en la la la la la la la la la la la la la
43		00609.82.0	RELEASE FORMBOLZEN		
44		09404.00.0	BOLT SCHENKELFEDER		
45		09407.00.0	V-SPRING SCHENKELFEDER	1	
46		01221.82.0	V-SPRING ANSATZSCHRAUBE	Francisco de	3 4 7.
47		09438.00.0	SCREW ZUGFEDER		
48	0	01281.82.0	SPRING		
DOME			ANSATZSCHRAUBE SCREW	1 1 1 2	
49		09437.00.0	REGELSTANGE CONTROL LEVER		
50		01095.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	2	
51		09442.00.0	LEISTE	1	An will be a find to a man and a man
52		09400.09.1	OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER	1	
53		00601.82.0	-FORMNIET RIVET		
54		09400.02.0	-AUSLOESEHEBEL RELEASE LEVER	1	
				3 5	
			7.		
	1		ter in the long state of		de la companya de la
					./\
	1			4 1 1 1	15

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0120

ABSCHLUSSKASTEN 03700.41.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Rastung und Gängigkeit von Blendenskalentrommel Pos. 8A und Zeitskalentrommel Pos. 10A pr
  üfen.
- Beachte: Rasthülsen Pos. 15 und Pos. 20 müssen einwandfrei federn.
- Check engagement and freedom of movement of diaphragm scale drum item 8A and speed scale drum item 10A.
- Note: Click stop bushings item 15 and item 20 must move satisfactorily under spring pressure.

### PARTSBOOK

05-74

2.06.0120

ABSCHLUSSKASTEN 03700 41 4


-			LISTE DE PIÈCES						03700 41 4
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PIE	CE	PR TYPE S PA NTE	E R	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	•	03700.41.1	VERSCHLUSSKAPPE, KPL		-				→ 1958 1 905 999
1A	x	03700.41.2	FRONT COVER, CPL. VERSCHLUSSKAPPE, KPL.			_			DAFUER / FOR THAT POS 1A 1958 1966 1 906 000
18	A	03700.41.4	FRONT COVER, CPL VERSCHLUSSKAPPE, KPL						1966 →
2		03726.00.0	FRONT COVER. CPL. RAENDELSCHRAUBE		1				
- 250	1		KNURLED SCREW		•	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			1 2
2A		03727.00.0	RAENDELMUTTER KNURLED NUT			1	1		
3	x	03728.00.1	RAENDELMUTTER KNURLED NUT		1			18	
3A	•	03726.00.0	RAENDELSCHRAUBE KNURLED SCREW			1	1		→ 1971
3B		03732.00.0	RAENDELSCHRAUBE				1		1971 →
4	- 2	03727.00.0	RAENDELMUTTER		1	1		1	
4A		03732.00.0	KNURLED NUT RAENDELSCHRAUBE	1		,	1		May are
5		03726.00.0	KNURLED SCREW RAENDELSCHRAUBE			N.			
			KNURLED SCREW		1		1	1	
5A	x	03728.00.1	RAENDELMUTTER KNURLED NUT		-	1-	1		
6		04329.00.0	EINSCHRAUBRING RETAINING RING	1					12 251, 12 235
7		03724.00.0	FEDERRING	1		200			
8	x	03700.02.1	SPRING RING BLENDENSKALENTROMMEL		1	01.4(5)			
8A		03700.02.2	DIAPHRAGM SCALE BLENDENSKALENTROMMEL			1	1		
9		03721.00.0	DIAPHRAGM SCALE LAGERRING 0.1	1					W
10	x	03700.03.1	BEARING 0,1 ZEITSKALENTROMMEL	1		100			
	^		SPEED SCALE		1				All All III
10A		03700.03.2	ZEITSKALENTROMMEL SPEED SCALE			1	1		
11		03722.00.0	LAGERRING 0,2 BEARING 0,2	1					(ww)
12		03723.00.0	LAGERRING 0,05 BEARING 0,05	1		5			(WW)
13	-)	04300.04.0	BAJONETTRING	1					Andread the second section of the second
14	no.	04336.00.0	BAYONET RING DRUCKFEDER	3		0.00	blyc		er in the sugglession in an array vo
15	052	04337.00.0	SPRING RASTHUELSE	3	8		2	1	the stranger of the build
16		03725.00.0	CLICK STOP BUSHING FRONTPLATTE		1	1			
16A	A	03725.67.2	FRONTPLATE FRONTPLATTE		(3) (3)				2. 31 · 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 1
			FRONTPLATE				1		A Sec. 12 (Street )
17		03720.00.0	FESTSCHRAUBRING RETAINING RING	1	13				12.251
18		03700.04.0	BAJONETTRING BAYONET RING	1		H		7	
19		04336.00.0	DRUCKFEDER SPRING	3			1	8	
20		03719.00.0	RASTHUELSE CLICK STOP BUSHING -2 ? {	3	-	The second	1	-	
				1		400			
		20 20	FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1			1000			*
		0.0	CONTINCED			100	, (f)		
41									
						112	3		Caragram Torigo
					1000	No.		18	
					71.63	N. T. L.	2		
					X				
					2000	Dist.			
						ĥ	3		26)
*2					7		4	7	7,
				1					

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0121

ABSCHLUSSKASTEN 03700 41 4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS



Rollei Service			ERSATZTEILLISTE	05-74	2.06.0121	
			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	ABSCHLUSSKASTEN 03700 41 4		
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	OBS	ERKUNG MARK RVATION
			FORSETZUNG 1 CONTINUED 1			
21		03731.00.0	SCHLITZMUTTER			15000 43 9 W002
22		03730.00.0	SCHALTGABEL	1		
23	x	03729.00.2	SWITCHING LEVER RUCKHOLFEDER	1. 4		
24	x	03700.05.2	RECOIL SPRING SCHALTGRIFF	1 1 74		
24A	1	03700.05.3	SWITCH LEVER SCHALTGRIFF	F 79		
25		03731.00.0	SWITCH LEVER SCHLITZMUTTER	The Date of		05000-43 G-W002
26	1	03700.07.0	SLOTTED NUT SCHALTHEBEL	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
27	x	03700.06.2	SWITCH LEVER SCHALTGRIFF	LONEX FOR		- Aller
28 .		03700.01.0	SWITCH LEVER VERSCHLUSSKAPPE			PA LET
28A		03700.01.1	FRONT COVER VERSCHLUSSKAPPE			To The State of th
NAME OF TAXABLE PARTY.	A	03700.01.3	FRONT COVER VERSCHLUSSKAPPE		#4	
29	X	03314.00.1	FRONT COVER -AUSLOESERBUCHSE		1.15	of The Marie
			CABLE RELEASE BUSHING		4.3.8	
						12 11
						Washington and the same of the
	į i				7-6" 91 3	
				3 1 3 1 3		
	1					
	-	NUL HOLD THE STATE OF	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	2 40 10 1 20 10 10		CHEMICAL PROPERTY.
	14-63		Light and the second second control of the s		Compression Compre	Carlott of the same of the same
	. 1					
			354			
			177			
	1					
	4		- A			
4	1				T. EVA	
,						
	1		F			
			12.5			
						67
						33.
	1				J-10,44	Section .
			一大学   大学   日本   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大			The Street

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0200

ABSCHLUSSKASTEN 04500 41 3

28A 11 11 30 31 11 11 28 A 39 36 35 38 34 32 40 13 14 11 8 11 28 A 2060200

#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Rasthülsen Pos. 11 und Pos. 14 müssen einwandfrei federn.
- An Blendeneinstellknopf Pos. 21 und Zeiteinstellknopf Pos. 34 Rastung mit und Achse mit leicht fetten.
- Zeiteinstellknopf Pos. 34, Zeigerachse Pos. 40 und Nietblech Pos. 16 nach Skizze einstellen.
- Pos. 3, 5, 7 und Pos. 8 an den Laufflächen leicht mit in fetten.
- Zeitskalentrommel Pos. 7 und Zeitzahnsegment Pos. 8 so einsetzen, dass bei Stellung t 500 der linke Anschlag von Pos. 8 am rechten Anschlagniet anliegt. Blendenskalentrommel Pos. 3 und Blendenzahnsegment Pos. 5 so einlegen, dass bei Blende 22 der rechte Anschlag von Pos. 5 am rechten Anschlagniet anliegt.
- Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und Zahlenstellung prüfen.


- Click stop bushings item 11 and item 14
  must move satisfactorily under spring presture
- 2. Lightly lubricate click stop on diaphragm setting wheel item 21 and speed setting wheel item 34 with and spindle with ...
- Adjust speed setting wheel item 34, pointer spindle item 40 and rivet plate item 16 in accordance with sketch.
- Lightly lubricate items 3, 5, 7 and 8 on running faces with
- 5. Insert speed scale drum item 7 and speed gear segment item 8 so that when set to 1/500 sec. the left hand stop of item 8 rests on the right hand stop rivet, Insert diaphragm scale drum item 3 and diaphragm gear segment item 5 so that at f/22 the right hand stop of item 5 rests on the right hand stop.
- Check freedom of movement of assembled components, engagement and numerical setting.

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0201

ABSCHLUSSKASTEN 04500 41 3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

CARL THE STATE OF

er total de la reflue de la la reflue de la

and the same of th

And the late of the real fraction of the latest

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

mention to achieve the contract of groupes "

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0200

ABSCHLUSSKASTEN 04500 41 3

POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		PIE	CE	TYPE	11/2	BEMERKUNG REMARK OBSERVATIO	3-238
1		04500 41.3	ABSCHLUSSKASTEN KPL	- 00	_		-		→ 1957 DAFU	R FOR
			FRONT COVER CPL						THAT POS 1A OHNE WITHOUT PO	20 16 . 10
1A	A	04500.41.5	ABSCHLUSSKASTEN KPL			_			1957 → 1961	12 12 10
			FRONT COVER CPL					- 1	The State of the S	
1B	•	04500.41.6	ABSCHLUSSKASTEN KPL FRONT COVER CPL				-		1961 - 1961	
2		04329.00.0	EINSCHRAUBRING	1				B	12 251	12 235
•		04507.00.0	RETAINING RING						- E-9/4/E-301	
3		04527.00.0	BLENDENSKALENTROMMEL DIAPHRAGM SCALE DRUM					1		
4		04329 00 0	EINSCHRAUBRING		1	1		10	12 251	12 235
4A		04549 00 0	RETAINING RING EINSCHRAUBRING				1		12 251	12 235
100			RETAINING RING			- 51				
5		04342 00.0	BLENDENZAHNSEGMENT DIAPHRAGM SCALE SEGMENT		1	1			P. T. VIC. N.	
5A		04546.00.0	BLENDENZAHNSEGMENT				1		1000 0000 00	
•		04500.00 4	DIAPHRAGM SEGMENT			,		1	7 7 7 49	
6		04528.00.1	TROMMELFEDERSCHEIBE DRUM SPRING WASHER		4	1				
6A		04548.00.0	TROMMELFEDERSCHEIBE				1	1		
7		04526.00.0	DRUM SPRING WASHER ZEITSKALENTROMMEL	1					B - 20 - 104	
:30	1	04520.00.0	SPEED SCALE DRUM	9-4				-17		
8		04530.01.1	ZEITZAHNSEGMENT		1	1				
8A		04500.05.0	SPEED SEGMENT ZEITZAHNSEGMENT				1			
			SPEED SCALE SEGMENT					1		
9		04340.01.0	BAJONETTRING, OBEN BAYONET RING, TOP		1	1		19		
9A		04500.03.0	BAJONETTRING, OBEN				1	1	47.157	
10		04336.00.0	BAYONET RING, TOP	3			-	1	1178 A 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1	
10		04030.00.0	SPRING					1	2.48 A 100 A	
11		04337.00.0	RASTHUELSE CLICKSTOP BUSHING		3	3		Т	STATE INVESTIGATION	
11A		04544.00.0	RASTHUELSE				3			11 500
			CLICKSTOP BUSHING	- V					THE STATE OF THE STATE OF	
12		04341.01.0	BAYONET RING, UNTEN	1	1	1	1		reach the Branch	
12A		04500.04.0	BAJONETTRING, UNTEN				1		ALL THE STATE OF	
13		04336.00.0	BAYONET RING, LOWER DRUCKFEDER	3			1		THE PERSON	
		04050.00.0	SPRING	1						2 D
14	1	04337.00.0	RASTHUELSE CLICKSTOP BUSHING		3	3			100000000000000000000000000000000000000	
14A		04544.00.0	RASTHUELSE	-1			3		Maria Salah	
		01047.00.0	CLICKSTOP BUSHING	1		2	12		The least of the l	
15		01047.82.0	LINSENSCHRAUBE		1	12	2			
16		04517.02.0	NIETBLECH			1	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	finds.
17		10005.00.0	PLATE SICHERUNGSSCHEIBE 3.2	1		i		9	( 105 x 196 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 001
			C-CLAMP 3.2			!		1	West Land Control	
18	x	04516.00.1	RASTFEDER CLICKSTOP SPRING	1					7 217 L 16 2 19	
19		04517.00.0	BLENDENZAHNRAD	-	1		li	1	DAFUER / FOR THAT	POS 19A
19A		04517.01.0	DIAPHRAGM GEAR BLENDENZAHNRAD			1	1			
		2.211.01.0	DIAPHRAGM GEAR	1			1			
		7.			1		1			
			FORTSETZUNG 1		1		1	-		
			CONTINUED1				1			
*			The state of		-					
			7.00		-					
			0 1 1 2 1 3 5 0 1		1	1			3	
		T		afi					3	
			the second of							
		n.			1					
		120	The state of the s		1		1			10
	1					1	1	1	1 7	מב

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0201

ABSCHLUSSKASTEN

DA	500	41	3
U4	200	- 1	


			LISTE DE PIÈCES	254.27	04500 41 3	
POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE 00/01/02/03/04/0	BEMERKUN REMARK OBSERVATIO	
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		Primare C. St	
20		04518.00.0	RASTZAHNRAD		1 11 1 1 1	
21		04520.01.1	CLICKSTOP GEAR EINSTELLKNOPF F BLENDE			
22	x	04540.00.1	DIAPHRAGM SCALE WHEEL FEDERRING			
23	x	04539.00.1	SPRING RING RASTROLLE	1 100		
24		04523.00.0	CLICKSTOP ROLLER UNTERLEGSCHEIBE 0.1		(NB)	
25		04524.00.0	WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0.05		(NB)	
26		00726.82.0	WASHER 0.05 ZYLINDERSTIFT	2	TATION OF	200
27		04504.00.0	PIN FRONTPLATTE	., .	Principle and the second	
27A	к	04504.00.1	FRONT PLATE FRONTPLATTE			
28		04500.02.3	FRONT PLATE ABSCHLUSSKASTEN, TEILM		DAFUER FOR THAT	DOC 204
28A	x .	04500.02.3	FRONT COVER ASSY		DAFUER FOR THA	POS 28A
28B	^	04500.02.4	ABSCHLUSSKASTEN, TEILM FRONT COVER ASSY ABSCHLUSSKASTEN, TEILM			
29			FRONT COVER ASSY			- Ser 1 20
		01115.82.0	-ANSATZSCHRAUBE SCREW		OF Stock Towns	
30		04537.00.0	-BLATTFEDER FLAT SPRING		STATE OF THE PARTY	S 57/8
31	. ]	04533.00.1	-KUPPLUNGSZAHNRAD COUPLING GEAR		The second	
32	×	04532.00.2	-KUPPLUNGSSCHEIBE COUPLING PLATE			
33		04514.00.0	-EINSTELLRAD F. ZEIT SPEED SCALE WHEEL	11		
34		04522.00.0	-EINSTELLKNOPF F. ZEIT SPEED BUTTON			3. FE
35	x	04540.00.1	-FEDERRING SPRING RING	1		
36	x	04539.00.1	-RASTROLLE CLICKSTOP ROLLER	1	185 6	
37		04523.00.0	-UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1		(NB)	
38		04524.00.0	-UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05		(NB)	
39		00726.82.0	-ZYLINDERSTIFT	2	of careing the last	
40		04535.00.1	-ZEIGERACHSE INDICATOR SHAFT	1	1 2 2	SPE
41		01090.87.0	-LINSENSENKSCHRAUBE SCREW	2	satisfied the said	200
42		04509.01.1	-DECKGLASHALTER WINDOW SUPPORT	1	Co. I Tien	134 6
43		04308.00.1	-DECKGLAS . WINDOW		THE ST. RED TOWN CHARLES	
	3		WINDOW		NAME OF A PARTY	
					at Justal Marring	
					The second second	
						•0
		01				254
		06	•		10 1 10 10 10 10	1

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0210

ABSCHLUSSKASTEN 04850.41 0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- Gang und Rastung vom Auslösesperrhebel Pos. 12 prüfen.
- Beachte: Rasthülsen Pos. 5 und Pos. 9 müssen einwandfrei federn.
- 3. Sperrfunktion vom Schieber Pos. 26 prüfen.

- Check movement and engagement of release lock lever item 12.
- Note: Click stop bushings item 5 and item 9 must move satisfactorily under spring pressure.
- 3. Check locking function of slider item 26.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0210


ABSCHLUSSKASTEN 04850 41 0

POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK
POS.	K.	NO. DE PIECES	DÉSIGNATION	00 01 02 03 04 05	OBSERVATION
1		04850.41.0	ABSCHLUSSKASTEN, KPL	4 -1 11	→ 1960
1A		04850,41.1	FRONT COVER. CPL ABSCHLUSSKASTEN. KPL FRONT COVER. CPL		1960 1960
2		04861.00.0	VORSCHRAUBRING	17	12 251
3		04850.06.0	RETAINING RING BAJONETTRING, OBEN	1)	
4		04336.00.0	BAYONETRING, TOP DRUCKFEDER	3	
5		04337.00.0	SPRING RASTHUELSE	3	to the same of the
6	- 1	04861.00.0	CLIK STOP BUSHING VORSCHRAUBRING		12.251
6L		SK 1414	RETAINING RING BLATTFEDER	1	→ 1960
7		04850.05.0	SPRING BAJONETTRING, UNTEN	1	
8		04336.00.0	BAYONETRING LOWER DRUCKFEDER	3	
9		04337.00.0	SPRING RASTHUELSE	3	
:102	×	07519.00.2	CLIK STOP BUSHING	1	
3,000	^	Non-Chicago and F	AUSLOESEBOLZEN RELEASE PIN		0.000 (2.4 1.000)
11		07445.00.0	AUSLOESEVORSCHRAUBRING RELEASE RETAINING RING		04000 47 1-W001
12		07441.01.0	AUSLOESESPERRHEBEL RELEASE LOCKLEVER		
13		07442.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER		(NB)
14		07443.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER	7	- (NB)
15	x	07440.00.1	SPERRBUCHSE LOCKING BUSHING		
16		01144.82.0	LINSENSCHRAUBE	2	
17		75040.01.0	MXV-HEBEL	11 1 1	
18		07343.00.0	MXV-LEVER -SPRENGRING	1	
19	5.5	01017.85.0	SNAPRING LINSENSCHRAUBE	11	CAMPANIC INC. MICHIEL NOS IL ES
20		04866.00.0	SCREW MITNENHMER		The second secon
21		04862.00.0	COUPLING EINSTELLKNOPF F. ZEIT	110000	Australia de la composição de la composi
22		01017.85.0	SPEED SCALE WHEEL LINSENSCHRAUBE		1 1
23	1	04866.00.0	SCREW MITNEHMER		from 2" and the section where
24		04863.00.0	COUPLING EINSTELLKNOPF F. LICHTWERT	1	STORAGE STATES
24A	-	04863.00.1	FOCUSING KNOB LIGHT IND.		
	- 6	Company of the compan	DIAPHRAGM SCALE WHEEL		reformanted recommendation to
25		04864.00.0	SPERRAD LOCKING COGWHEEL	11	
25A	Î	10157.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER		I.
26	- 1	04850.07.0	SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER W. PINS	11111	
27		04858.00.0	FRONTPLATE	1	
28		01090.87.0	LINSENSENKSCHRAUBE	2	
29	2	04850.02.0	DECKGLASHALTER WINDOW BRACKET	11	
30		04856.00.0	DECKGLAS WINDOW	1	
31		04850.01.0	ABSCHLUSSKASTEN TEILM.	1	
31A		04850.01.1	ABSCHLUSSKASTEN TEILM	1	
32		00328.82.1	-ANSATZNIET	1	
33	x	07433.00.1	-SPERRFEDER	1	
			LOCKING SPRING		
					(0)
					10

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74 2.06.0220

**ABSCHLUSSKASTEN** 14600.41.1



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS
- 1. Gang und Rastung vom Auslösesperrhebel Pos. 43 prüfen.
- 2. Blendenrad Pos. 32 und Zahnrad Pos. 31 an Lauffläche mit [11] fetten.
- 2.1 1968: Blendenknopf Pos. 33 nach rechts drehen, bis die Feder Pos. 34 gespannt ist. Dann ca. 1 Umdrehung zurücklaufen lassen, bis Schlitz von Achse senkrecht steht.
- 3. Beachte: Rasthülsen Pos. 25 und Pos. 28 müssen einwandfrei federn.
- 4. Zeitknopf Pos. 7 an Rastung mit 8 und Achse mit leicht fetten.
- 5. Pos. 17, 19, 21 und 22 an den Laufflächen ganz leicht mit [11] fetten.
- 6. Blendentrommel Pos. 21 einlegen und auf Blende 22 ausrichten. Blendensegment Pos. 22 so einlegen, dass •A an der Gewindebuchse •B anliegt. Zeittrommel Pos. 17 und Zeitsegment Pos. 19 einlegen. Zeitrad Pos. 6 bei Stellung t 500 der Zeit-tromme Pos. 17 auf Zeitknopf Pos. 7 aufsetzen. Dabei muss ●C vom Zeitsegment Pos. 19 an Gewindebuchse •B anliegen.
- 7. Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und Zahlenstellung prüfen

- 1. Check movement and engagement of release lock lever item 43.
- 2. Lubricate diaphragm wheel item 32 and gear item 31 on running face with [11] .
- 2.1 1968:Turn diaphragm wheel item 33 clockwise until spring item 34 is tensioned. Then allow to run back approximately 1 turn until slot of spindle is vertical.
- 3. Note: Click stop bushings item 25 and item 28 must move satisfactorily under spring pres-
- 4. Lightly lubricate speed wheel item 7 at click stop with a and spindle with II .
- 5. Lightly lubricate items 17, 19, 21 and 22 on running faces with 111 .
- Insert diaphragm drum item 21 and align with f/22. Insert diaphragm segment item 22 so that A rests on the threaded bush •B. Insert speed drum item 17 and speed segment item 19. Place speed wheel item 6 set to 1/500 sec. of speed drum item 17 on speed wheel item 7. In doing so •C of speed segment item 19 must rest on treaded bush .B.
- 7. Check free running of assembled components, engagement and numerical setting

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0220

marina la come

ABSCHLUSSKASTEN

14600 41 1


ITEM	R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01:02:03:04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 X		14600.41.1	ABSCHLUSSKASTEN, KPL	- 1	
2		01246.85.0	FRONT COVER. CPL. FLACHKOPFSCHRAUBE		
3		14615.00.0	SCREW KURVENRING	1 1 1	
4 X		14600.03.2	CAM RING SCHALTHEBEL	1	
5		01110.82.0	SWITCH LEVER ZYLINDERSCHRAUBE	2	
6		14605.00.0	SCREW	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
7		14604.00.0	SPEED GEAR ZEITKNOPF		
8 X		04540.00.1	SPEED WHEEL FEDERRING	5.5 1.3	£
9 x		04539.00.1	SPRING RING RASTROLLE		
10		04523.00.0	CLICKSTOP ROLLER UNTERLEGSCHEIBE 0.1	<u> </u>	NB)
11		04524.00.0	WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0.05	1	NB)
12		01046.82.0	WASHER 0.05 ANSATZSCHRAUBE		05000 43 0-W002
13		17628.00.0	SCREW ZWISCHENRAD		
14		10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.5	- 71	
15		17637.00.0	C-CLAMP 1.5 ZWISCHENRAD	11	
16 X		14613.00.1	INTERMEDIATE GEAR EINSCHRAUBRING	1	12 251 12 235
17		14609.00.0	RETAINING RING ZEITTROMMEL	1	
18	5	14614.00.0	SPEED DRUM EINSCHRAUBRING	111111	12 251 12 235
19 X		14600.02.1	RETAINING RING ZEITSEGMENT	1	
20	1000	17624.00.0	SPEED SEGMENT FEDERBLECH	1	
21		14607.00.0	SPRING PLATE BLENDENTROMMEL		COLUMN THE STREET STREET
22		14608.00.0	DIAPHRAGM DRUM BLENDENSEGMENT DIAPHRAGM SEGMENT		
0 to 6	1		DIAFTINAGII SEGIMENT	100 kg - 10 kg mbyls	The way printed but to
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
10 172 18 50	b		pandry to eggs tight 50 m.s. In this part to the	37 37	Contract of the Contract of the contract of th
				SOUTH TO SOUTH SOUTH SOUTH	in the Hamilton Building
		A temporary like			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
			101112		
all and the sa		A This move	TARE OF THE SEC.		A MUSER WORLD AND
78			and the week a	The state of the s	u 33. al Vinaskitead amba
	72	424 4 4 7			make professions
ora di			is proposed with the co		engeneral est part den el
446		5 N.	10	2 1/ 1/2/2/	rapide in the
114 10 3	E IN	195 37 10 46	The later of the second	2nd	en en (S. Drop 15) en en en 16) en en 24s
	200	a \$51 lings. Desired	es himselfak i stesatu J. 19 siene 18 sept Wages 19 siene 18 sept 18 sie		eligis (17), milli britani i france Istilian papara en la della fichia materia francesca, puncio i filoso
THE 11 BY		THE CONTRACT	Rooth or talk others Lange Arctif Dig nives		1

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0221

ABSCHLUSSKASTEN 14600.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

## PARTSBOOK

05-74

2.06.0221

ABSCHLUSSKASTEN


	VICE.		LISTE DE PIÈCES	BASUFSSERI	14600 41 1
ITEM	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
POS. ITEM POS. 23 24 25 26 27 28 29 29 A 30 31 32 33 34 34 A 34 B 35 36 37 38 39 A 40		PART-NR.	DESCRIPTION	PIECES PAR VARIANTE	REMARK
					365

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0222

ABSCHLUSSKASTEN 14600.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


2.06.0222 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK **ABSCHLUSSKASTEN** Service LISTE DE PIÈCES 14600 41 1 POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK NO. DE PIÈCES POS. KO DESIGNATION OBSERVATION 00/01/02/03 04/05 **FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2** 41 75140.02.0 ABSCHLUSSKASTEN TEILM 1970 -FRONT COVER ASSY -AUSLOESEVORSCHRAUBRING RELEASE RETAINING RING 42 07445.00.0 04000 47 1-W001 07441.01.0 43 -AUSLOESESPERRHEBEL RELEASE LOCK LEVER 44 07442.00.0 -FEDERSCHEIBE 0.05 (NB) SPRING WASHER 0.05 45 07443.00.0 -FEDERSCHEIBE 0.1 (NB) SPRING WASHER 0.1 -SPERRBUCHSE 46 X 07440.00.1 1 LOCKING BUSHING 01090.87.0 47 -LINSENSENKSCHRAUBE 2 SCREW 48 17600.02.1 -DECKGLASHALTER WINDOW HOLDER 49 17607.00.1 -DECKGLAS 1 WINDOW 14600.01.0 50 -ABSCHLUSSKASTEN • 1970 FRONT COVER DAFUR FOR THAT POS 41-39A 50A X · 14600.01.1 ABSCHLUSSKASTEN 1970 -FRONT COVER 51 00328.82.1 -- ANSATZNIET -RIVET 52 X 07433.00.1 -- SPERRFEDER 1 -LOCKING SPRING CONTRACTOR OF

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0310

ABSCHLUSSKASTEN 14600.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Gang und Rastung vom Auslösesperrhebel Pos. 42 prüfen.
- Beachte: Rasthülsen Pos. 22 und Pos. 25 müssen einwandfrei federn.
- 3. Achse vom Blendenknopf Pos. 33 sowie vom Zeitknopf Pos. 6 mit und Rastung von Pos. 6 mit
- Zeitknopf Pos. 6, Zeigerachse Pos. 12 und Blendenrad Pos. 31 nach Skizze einstellen.
- 5. Pos. 14, 16, 18 und Pos. 19 an den Laufflächen leicht mit 🔟 fetten.
- 6. Zeittrommel Pos. 18 und Zeitsegment Pos. 19 so einlegen, dass bei Stellung t 500 der linke Anschlag A von Pos. 19 am Anschlagniet B anliegt. Blendentrommel Pos. 14 und Blendensegment Pos. 16 so einlegen, dass bei Blende 22 der rechte Anschlag C von Pos. 16 am Anschlagniet B anliegt.
- Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und Zahlenstellung prüfen.

- Check movement and engagement of release lock lever item 42.
- Note: Click stop bushings item 22 and item 25 must move satisfactorily under spring pressure.
- 3. Lightly lubricate spindle of diaphragm wheel item 33 and of speed wheel item 6 with 11 and click stop of item 6 with 12.
- Adjust speed wheel item 6, index shaft item 12 and diaphragm wheel item 31 in accordance with sketch.
- Lightly lubricate items 14, 16, 18 and 19 on running faces with
- 6. Insert speed drum item 18 and speed segment item 19 so that when set to 1/500 sec. the left hand stop ●A of item 19 rests on the stop rivet ●B. Insert diaphragm drum item 14 and diaphragm segment item 16 so that at f/22 the right hand stop ●C of item 16 rests on stop rivet ●B.
- Check free running of assembled components, engagement and numerical setting.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0310

ABSCHLUSSKASTEN


POS	_	LISTE DE PIÈCES				14600.45.0	
POS. XR ITEM POS. K		SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	PART-NR. DESCRIPTION		STUCK PRO VARIANTE QTY TYPE PIECES PAR VARIANTE 01/02/03/04/0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
1		14600.45.0	ABSCHLUSSKASTEN	-		1961 1963	
2		01201.82.0	FRONT COVER FORMSCHRAUBE	, !			
3		14619.00.0	SCREW	,			
		P. LE P. P. S. P. S. L.	ZAHNRAD GEAR				
4	×	04532.00.2	KUPPLUNGSSCHEIBE COUPLING PLATE	1			
5		14618.00.0	ZEITRAD SPEED GEAR	1			
6		17645.00.0	ZEITKNOPF	1			
7	x	04540.00.1	SPEED WHEEL FEDERRING	11			
8	x	04539.00.1	SPRING RING RASTROLLE	1			
0.00	35.5	0.55.05.7	CLICKSTOP ROLLER			(NB)	
9		04523.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1				
10		04524.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05	-		(NB)	
11		00693.82.0	ZYLINDERSTIFT	2			
12		17646.00.0	ZEIGERACHSE	1			
13	x	14613.00.1	INDEX	1		12 251,12 235	
14		14622.00.0	RETAINING RING BLENDENTROMMEL	1	1 79.4		
30%			DIAPHRAGM SEGMENT	1 2		40.054.40.005	
15	×	14613.00.1	SPEED DRUM	1		12.251:12.235	
16		14623.00.0	BLENDENSEGMENT DIAPHRAGM SEGMENT	1		a freehow	
17		17624.00.0	FEDERBLECH	1			
18		14620.00.0	SPRING PLATE ZEITTROMMEL	1		- 4- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-	
19		14621.00.0	SPEED DRUM ZEITSEGMENT	1			
				-		1	
			SPEED SEGMENT				
The control			FORTSETZUNG	1		Water State of the second	
The co	4 -1		######################################	11-2-7		Andrewski di en arrante (127)	
No. of	4 = T		FORTSETZUNG CONTINUED 1	1 2 2		SALAN SELECTION OF THE	
The N	K = 1	na i a Tele at pr	FORTSETZUNG CONTINUED 1	11		Andrewski de serven er er er er er er er er er er er er er	
The W		na Transpender in	FORTSETZUNG CONTINUED 1	11		100	
	(15)	- V the basis on	FORTSETZUNG CONTINUED 1	n <sub>2</sub> (1)		no. 1 gail nearly as after	
There is a second of the secon	(15)	FO Frencheson In	FORTSETZUNG CONTINUED 1	n <sub>e</sub> s		100	
18 BA	5	- V the latter of	FORTSETZUNG CONTINUED 1	n e		and the self-integral has ablien	
e en	. 5	V Personne or selection of the selection	FORTSETZUNG CONTINUED 1	n es		and the second term of	
18 BA	. 5	N Parl and the second con-	FORTSETZUNG CONTINUED 1	n es		and the self-integral has ablien	
is and	( 15 m) ( m) ( m)	Notes and the second se	FORTSETZUNG CONTINUED 1	10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		and the property was a second to the control of the	
to any	i Sinta	Notes and the second of the se	FORTSETZUNG CONTINUED 1	n es		and the property of a service of the	
is and	i Sinta	Notes and the second of the se	FORTSETZUNG CONTINUED 1	10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1 130 51	and the property of the proper	
to any		TAGES A COLUMN TO THE TAGES A COLUMN TO THE	FORTSETZUNG CONTINUED 1	10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1 130 51	The first of the second of the	
to the latest the late		TAGEN TO STATE OF THE STATE OF	FORTSETZUNG CONTINUED 1		1 130 51	and the property of the proper	
	i Son	Note that the second of the se	FORTSETZUNG CONTINUED 1	in and the second	28-11 28-11	The American Street Str	
			FORTSETZUNG CONTINUED 1		100 - 120 -	and the probabilities when the services of the	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTAL STATE OF THE	FORTSETZUNG CONTINUED 1  ET MAN AND THE STATE OF THE STAT		28-11 28-11	The first of the f	
			FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG CONTINUED			The Arms of the Ar	
			FORTSETZUNG CONTINUED 1  ET MAN AND THE STATE OF THE STAT			and the properties when a second horizontal error of any and a second horizontal error of a second hori	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TARES IN THE STATE OF THE STATE	FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG CONTINUED			The Arms of the Ar	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TAGES IN THE CONTROL OF THE CONTROL	FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG FO			The first of the f	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TAGES IN THE CONTROL OF THE CONTROL	FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG CONTINUED 1  FORTSETZUNG FO			The first of the f	

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0311

ABSCHLUSSKASTEN 14600.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0311

ABSCHLUSSKASTEN 14600 45 0


POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE GTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
-	-			00 01 02 03 04 05	
			FORTSETZUNG 1	THE PARTY	
			CONTINUED 1		
20		04850.06.0	BAJONETTRING, OBEN	, 1	
		04830.08.0	BAYONETRING, TOP	1.1	
21	-	04336.00.0	DRUCKFEDER SPRING	3	160
22		04337.00.0	RASTHUELSE	3	
23	1	04050 05 0	CLICK STOP PIN		
23		04850 05.0	BAJONETTRING, UNTEN BAYONETRING, LOWER		
24		04336.00.0	DRUCKFEDER	3	
25		04337 00 0	SPRING RASTHUELSE	3	
26	1	14606.00.0	CLICK STOP PIN FRONTPLATTE		
20	1	14606.00.0	FRONT PLATE	1	
27		01047.82.0	LINSENSCHRAUBE	2 1 5	
28		17644.00.0	LAGERBLECH		
29			BRACKET		1 100 000
29	1	17643.00.0	MUTTER NUT	1 187	12.235
30	x	04516.00.1	RASTFEDER	1	
31		14600.05.0	CLICK STOP SPRING BLENDENRAD	,	the state of the s
32			DIAPHRAGM GEAR		10 4 Jan - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32	1	14617.00.0	RASTZAHNRAD DETENT GEAR		
33	1	17600.09.0	BLENDENKNOPF	1	
34		00726.82.0	DIAPHRAGM WHEEL ZYLINDERSTIFT	2	
0.000		5 5 5 5 5 5 5 7 7 9 10 5 5 6 5	PIN		
35		14600.04.0	ABSCHLUSSKASTEN TEILM. FRONT COVER ASSY	1 1 1 1	
36		01220.82.0	-ZYLINDERSCHRAUBE	1	01220 00 0-W011
37		17600.04.0	SCREW -ZWISCHENHEBEL	1	
		PRANTIS LA PORTO	INTERMEDIATE LEVER		Personal Control of the Control of t
38		17610.00.0	-SCHENKELFEDER V-SPRING	1	
39	i	17600.03.0	-HEBEL-MXV	1	→ 1970
39A		17600.03.1	LEVER-MXV -HEBEL-MXV	1	1970
200	1	22000 270 07000 (I	LEVER-MXV		
40	1	10181.85.0	-SCHEIBE WASHER	1	THE STREET
41	1	07445.00.0	-AUSLOESEVORSCHRAUBRING	1	04000.47 1-W001
42	1	07441.01.0	RELEASE RETAINING RING -AUSLOESESPERRHEBEL	1	
10000		AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	RELEASE LOCK LEVER		
43		07442.00.0	-FEDERSCHEIBE 0,05 SPRING WASHER 0,05	1	(NB)
44	1	07443.00.0	-FEDERSCHEIBE 0.1	1	(NB)
45	<	07440.00.1	SPRING WASHER 0.1 -SPERRBUCHSE	1	
			LOCKING BUSHING		
46	3 8	01090.87.0	-LINSENSENKSCHRAUBE SCREW	2	*
47	<	17600.02.1	-DECKGLASHALTER	1	
48	<	17607.00.1	WINDOW HOLDER -DECKGLAS	,	
275	ī	THE PERSON NAMED IN	WINDOW		
49	1	00328.82.1	-ANSATZNIET RIVET	1	The State of the S
50	<	07433.00.1	-SPERRFEDER	1	
1			LOCKING SPRING		CALL COMPANY
		0.			
1	1			3-1-2-1	
-					
	1			51-11-	
				1	A 1

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0400

ABSCHLUSSKASTEN 05250 01 0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Rasthülsen Pos. 5 und Pos. 9 müssen einwandfrei federn.
- Note: Click stop bushings item 5 and item 9 must move satisfactorily under spring pressure.


2.06.0400 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK **ABSCHLUSSKASTEN** Service LISTE DE PIÈCES 05250 01 0 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK NO. DE PIÈCES POS. K. DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 1 05250.01.0 02 ABSCHLUSSKASTEN GRAU KPL → 1963 FRONT COVER GREY, CPL 05250.01.0 01 ABSCHLUSSKASTEN SCHWARZ 1A 1963 ---FRONT COVER BLACK 12 251,12 235 05251.00.0 2 VORSCHRAUBRING **RETAINING RING** 3 05250.02.0 BAJONETTRING BAYONET RING 04336.00.0 DRUCKFEDER 3 SPRING 5 03719.00.0 RASTHUELSE 3 CLICK STOP BUSHING VORSCHRAUBRING 12 251 12 235 05251.00.0 6 1 RETAINING RING 7 05250.02.0 BAJONETTRING 1 BAYONET RING 04336.00.0 DRUCKFEDER 3 8 SPRING RASTHUELSE 9 03719.00.0 3 CLICK STOP BUSHING FRONTPLATTE 05252.00.0 1 10 FRONT PLATE 05250 01 0-W003 11 01804.82.0 NUTMUTTER 1 NUT 05250.05.0 MXV-TASTE 1 12 MXV-BUTTON 05274.00.1 13 SCHENKELFEDER V-SPRING ABSCHLUSSKASTEN, GRAU FRONT COVER, GREY 05250.03.0 02 + 1963 14 ABSCHLUSSKASTEN, SCHWARZ 1963 -05250.03.0 01 14A FRONT COVER, BLACK PERSONAL PROPERTY AND LONGS 100 15 1922 TO SUPPLE #527 AND THE PROPERTY OF THE PROPER

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0500

ABSCHLUSSKASTEN 07430.43.1



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Gang und Rastung vom Auslösesperrhebel Pos. 47 prüfen.
- Beachte: Rasthülsen Pos. 11 und Pos. 14 müssen einwandfrei federn.
- 3. An Zeiteinstellknopf Pos. 21 und Blendenknopf Pos. 34 Rastung mit 
  und Achse mit 
  leicht fetten.
- Zeiteinstellknopf Pos. 21, Zeigerachse Pos. 27 und Rastfeder Pos. 29 nach Skizze einstellen.
- Pos. 3, 5, 7 und Pos. 8 an den Laufflächen leicht mit in fetten.
- 6. Zeitskalentrommel Pos. 7 und Zeitzahnsegment Pos. 8 so einsetzen, dass bei Stellung t 500 der linke Anschlag von Pos. 8 am Anschlagniet anliegt. Blendenkalentrommel Pos. 3 und Blendenzahnsegment Pos. 5 so einlegen, dass bei Blende 2,8 der linke Anschlag von Pos. 5 am rechten Anschlagniet anliegt.
- Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und Zahlenstellung prüfen.

- Check movement and engagement of release lock lever item 47.
- Note: Click stop bushings item 11 and item 14 must move satisfactorily under spring pressure.
- 3. Lightly lubricate click stop on speed setting wheel item 21 and diaphragm wheel item 34 with and spindle with ...
- Adjust speed setting wheel item 21, pointer spindle item 27 and click stop spring item 29 in accordance with sketch.
- Lightly lubricate items 3, 5, 7 and 8 on running faces with
- Insert speed scale drum item 7 and speed gear segment item 8 so that when set to 1/500 sec. the left hand stop of item 8 rests on the stop rivet.
   Insert diaphragm scale drum item 3 and diaphragm

Insert diaphragm scale drum item 3 and diaphragm gear segment item 5 so that at f/2.8 the left hand stop of item 5 rests on the right hand stop rivet.

Check for free movement of assembled components, engagement and numerical setting.


2.06.0500 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK **ABSCHLUSSKASTEN** Service LISTE DE PIÈCES 07430 43 1 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00/01/02/03/04/05 07430.43.1 ABSCHLUSSKASTEN, KPL 1 . 1957 FRONT COVER. CPL DAFUER FOR THAT POS 18-32 1A 07430.43.2 ABSCHLUSSKASTEN, KPL 1957 - 1959 FRONT COVER, CPL 1B 07430.43.3 ABSCHLUSSKASTEN, KPL 1959 - 1960 FRONT COVER, CPL. 07480.00.0 **EINSCHRAUBRING** 2 1 7300 ZUS 5-W003 RETAINING RING 12 251 12 235 07478.00.0 3 BLENDENSKALENTROMMEL 1 DIAPHRAGM SCALE 07529.00.0 4 EINSCHRAUBRING 07500 43 0-W001 RETAINING RING 12 251 12 235 5 07479.00.0 BLENDENZAHNSEGMENT DIAPHRAGM SCALE SEGMENT TROMMELFEDERSCHEIBE 6 07477.00.1 1 SCALE WASHER ZEITSKALENTROMMEL 7 07476.00.0 1 SPEED SCALE 07475.00.0 8 ZEITZAHNSEGMENT SPEED SCALE SEGMENT 9 07471.01.0 BAJONETTRING, OBEN 1 BAYONET RING, UPPER 10 04336.00.0 DRUCKFEDER 3 SPRING RASTHUELSE 07537.00 0 11 3 CLICK STOP PIN BAJONETTRING, UNTEN 12 07470.01.0 1 BAYONET RING, LOWER 04336.00.0 13 DRUCKFEDER 3 SPRING 14 07537.00.0 RASTHUELSE 3 CLICK STOP PIN ANSATZSCHRAUBE 15 01115.82.0 1 SCREW SCHEIBE 0.05 16 03400.00.0 (NB) 1959 -**DISK 0,05** 17 04537.00.0 BLATTFEDER → 1959 FLAT SPRING 17A 04360.00.0 **FEDERSCHEIBE** 1959 -SPRING WASHER 18 07452.00.0 KUPPLUNGSZAHNRAD BASE TORKER SHIPLANNESS AS A 1 COUPLING GEAR 19 04532.00.2 KUPPLUNGSSCHEIBE 1 COUPLING PLATE 20 07451.00.0 EINSTELLRAD F. ZEIT 1 SPEED SETTING WHEEL 21 07450.00.1 EINSTELLKNOPF F. ZEIT SPEED SETTING WHEEL X FEDERRING 22 04540.00.1 1 SPRING RING 23 X 04539.00.1 RASTROLLE CLICKSTOP ROLLER 24 04523.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 (NB) WASHER 0.1 25 04524.00.0 **UNTERLEGSCHEIBE 0.05** WASHER 0.05 26 00726.82.0 ZYLINDERSTIFT 2 PIN - Company Lad - Company and in 07453.00.0 27 ZEIGERACHSE 1 INDEX SHAFT SICHERUNGSCHEIBE 3.2 28 10005.00.0 C-CLAMP 3,2 FORTSETZUNG 1. DO DE TO S CONTINUED 1 S aphilic Response Printed Edition THE RESIDENCE OF THE PARTY A TO A SOUTH ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA tosard of all MACH STON www.miner'v minimum son lines Shrive The second state of the form COOKE N Palled a some of the second of the first

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0501

ABSCHLUSSKASTEN 07430.43.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0501


ABSCHLUSSKASTEN 07430 43 1

POS. POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OOIO1 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
29	x	04516.00.1	RASTFEDER	1.	
30	•	07464.00.0	CLICKSTOP SPRING BLENDENZAHNRAD	1	→ 1957
30A		07464.03.0	DIAPHRAGM GEAR BLENDENZAHNRAD	1	DAFUER FOR THAT POS 32
31		01047.82.0	-LINSENSCHRAUBE	2	
32		07464.01.0	-BLENDENZAHNRAD		
33		07463.00.0	DIAPHRAGM GEAR RASTZAHNRAD	1	
34		07460.01.2	DETENT GEAR EINSTELLKNOPF FUER BLENDE		
35	×	04540.00.1	DIAPHRAGM SETTING WHEEL FEDERRING	1	
36	x	04539.00.1	SPRING RING RASTROLLE	1 250	
=(2	^	SERVICE PORCE	CLICKSTOP ROLLER		
37		04523.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1		(NB)
38	1	04524.00.0	WASHER 0.05	- j-13 !	(NB)
39		00726.82.0	ZYLINDERSTIFT	2	
40	x	07472.00.1	FRONTPLATTE FRONT PLATE	1	
41	A	07430.41.2	ABSCHLUSSKASTEN TEILM	1	
42		01144.82.0	FRONT COVER ASSY -LINSENSCHRAUBE	2	
43		75070.01.0	SCREW -MXV-HEBEL M. LAGER	1	
44		07343.00.0	MXV-LEVER W. BEARINGSPRENGRING	1	
45	x	07519.00.2	SNAP RING -AUSLOESEBOLZEN	ni di	
46	12	07445.00.0	-AUSLOESEVORSCHRAUBRING	1!	04000 47 1-W00
47		07441.01.0	RELEASE RETAINING RING -AUSLOESESPERRHEBEL		
48		07442.00.0	RELEASE LOCK LEVER		(MD)
			SPRING WASHER	1	(NB)
49		07443.00.0	-FEDERSCHEIBE SPRING WASHER		(NB)
50	×	07440.00.1	-SPERRBUCHSE LOCKING BUSHING		
51		01090.87.0	-LINSENSENKSCHRAUBE SCREW	2	· value in the
52	•	07436.01.1	-DECKGLASHALTER, RECHTS WINDOW HOLDER, RIGHT	1	→ 1960
53	•	07437.01.1	-DECKGLASHALTER, LINKS	1	→ 1960
53A	x	17600.02.1	-DECKGLASHALTER	1	1960 →
54		07438.00.0	-DECKGLAS	,	→ 1960
54A	x	17607.00.1	-DECKGLAS	,	1960
55		00328.82.1	-ANSATZNIET	,	
56	x	07433.00.1	RIVET -SPERRFEDER		
			LOCKING SPRING		
					The state of the s
					^1
	1				

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74 2.06.0510

ABSCHLUSSKASTEN 17600.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- Gang und Rastung vom Auslösesperrhebel Pos. 42 prüfen.
- 2. Zahnrad Pos. 30 und Blendenrad Pos. 31 an Lauffläche mit in fetten.
- 2.1 → 1968:Blendenknopf Pos. 32 nach rechts drehen, bis die Feder Pos. 33 gespannt ist. Dann ca. 1 Umdrehung zurücklaufen lassen, bis Schlitz von Achse senkrecht steht.
- 3. Beachte: Rasthülsen Pos. 24 und Pos. 27 müssen einwandfrei federn.
- Zeitknopf Pos. 6 an Rastung mit 
   und Achse mit
   leicht fetten.
- Pos. 15, 17, 19 und 20 an den Laufflächen leicht mit in fetten.
- 6. Blendentrommel Pos. 19 einlegen und auf Blende 22 ausrichten. Blendensegment Pos. 20 so einlegen, dass A am Anschlag B anliegt. Zeittrommel Pos. 15 und Zeitsegment Pos. 17 einlegen. Zeitrad Pos. 5 be Stellung t 500 der Pos. 15 auf Zeitknopf Pos. 6 aufsetzen. Dabei muss C von Pos. 17 am Anschlag B anliegen.
- 7. Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und Zahlenstellung prüfen.

- Check movement and engagement of release lock lever item 42.
- 2. Lubricate gear item 30 and diaphragm wheel item 31 on running surface with 19.
- 2.1 → 1968:Turn diaphragm wheel item 32 clockwise until spring item 33 is tensioned. Then allow to run back approximately 1 turn until slot of spindle is vertical.
- Note: Click stop bushings item 24 and item 27 must move satisfactorily under spring pressure.
- 4. Lightly lubricate speed wheel item 6 at click stop with a and spindle with 11.
- 5. Lightly lubricate running faces of items 15, 17, 19 and 20 with 11.
- 6. Insert diaphragm drum item 19 and align with f/22. Insert diaphragm segment item 20 so that •A rests on stop •B. Insert speed drum item 15 and speed segment item 17. Fit speed wheel item 5 at setting 1/500 sec. of item 15 on speed wheel item 6. In doing so •C of item 17 must rest on stop •B.
  - Check freedom of movement of assembled components, engagement and numerical setting.

### PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0510

ABSCHLUSSKASTEN


			LISTE DE PIÈCES	HI SECULAR	17600 41 1
POS.	XR Ke	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01:02:03:04:05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	x	17600.41.1	ABSCHLUSSKASTEN. KPL		
2		01246.85.0	FRONT COVER. CPL. FLACHKOPFSCHRAUBE	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3		17636.00.0	SCREW KURVENRING		
4		01110.82.0	CAMRING ZYLINDERSCHRAUBE	2	
5		17619.00.0	SCREW ZEITRAD	1	
6		17618.00.0	SPEED WHEEL		Total Total
			SPEED WHEEL		
7	x	04540.00.1	FEDERRING SPRING RING	1	
. 8	x	04539.00.1	CLICKSTOP ROLLER		
9		04523.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1		(NB)
10		04524.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.05		(NB)
11		01046.82.0	ANSATZSCHRAUBE	111	05000 43 0-W002
12		17628.00.0	SCREW ZWISCHENRAD	1	
13		10002.00.0	INTERMEDIATE GEAR SICHERUNGSSCHEIBE 1.5	1	
14		17637.00.0	C-CLAMP 1.5 ZWISCHENRAD		
			INTERMEDIATE GEAR		
15		17625.00.0	SPEED DRUM		
16		17629.00.0	RETAINING RING		07500 43 0-W001 12 251 12 235
17		17600.06.0	ZEITSEGMENT SPEED SEGMENT	1	
18		17624.00.0	FEDERBLECH	11	
19	1	17622.00.0	SPRING PLATE BLENDENTROMMEL	1	
20		17623.00.0	BLENDENSEGMENT		
- 200	-	Name Post of the	DIAPHRAGM SEGMENT		Para Anton a Maria Company and the Company of the C
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
	2510	100 SEPTEMBER 1	R THE PARTY OF THE		BANGE A THEY BOUNDED THE THE CALL
		Andrew of the	men mee emalin il 11. Landonia mark make		And the control of th
			Land to the land of the land		Complete Services - 3.500 km s
		200		- 20 - 10 - 15	18 St. 1 # 255
		5 - 20-1			Less mared in the service of the ser
		alkazija iz saigraj			Asia 5
			the gradual width at		Environment of the second section of the second
477	97 · u		and the second		constant by throne on
			14740		
	150		dep = servición y Singlia (4) s amongo princip Differencia		Tring Edecated mile and Educated I.
91	E 18	sastan 798	no positivi plopia di	0. u s= 0.40 so	Lieb cell and the Children
			D.	CONT. C. S. L. S. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	ir empain (25 mm), Am stroopse, 2 = 2 of a sering connected and the second C
50.90	10.52	ET MELET AND IN THE	is mission of the second of	Carolinia de la	in the St. partours to the state
	10.0	THE STATE OF	THE CONTRACT CONTRACTOR		To and heaving after than 20 and 20 a
184	1018	TO MADE THE TOTAL	nes of "S de Mark		10 appendix 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
					MANUAL PROPERTY OF THE PARTY OF

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0511

ABSCHLUSSKASTEN 17600.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

### PARTSBOOK

05-74

2.06.0511

ABSCHLUSSKASTEN


Sei	VICE		LISTE DE PIÈCE	Samuel	17600 41 1
POS. ITEM POS.	X R K 🛭	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTV.TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
21		01208.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE	3	
22	li	17600.05.0	SCREW BAJONETTRING, OBEN	1	
23	l i	04336,00.0	BAYONET RING. TOP	3	
24		07537.00.0	RASTHUELSE	3	
25		07470.01.0	CLICK STOP PIN BAJONETTRING, UNTEN		
26		04336.00.0	BAYONET RING LOWER DRUCKFEDER	3	
27		07537.00.0	SPRING RASTHUELSE	3	CVA-
28		17621.00.0	CLICK STOP PIN		→ 1970
28A	1	17621.67.1	FRONT PLATE		1970 →
29	x	17616.00.1	FRONT PLATE		17616 00 0-W010
30	x	17614.00.1	NUT ZAHNRAD	,	
31		17613.00.0	GEAR BLENDENRAD		
32	x	17612.00.1	DIAPHRAGM WHEEL BLENDENKNOPF		
33		17615.00.0	DIAPHRAGM GEAR		→ 1968
33A		17638.00.0	SPRING FEDERSCHEIBE		1968 - 1971
33B		17652.00.0	SPRING PLATE FEDERSCHEIBE		DAFUER FOR THAT POS 33B
34		00693.82.0	SPRING PLATE ZYLINDERSTIFT	2	
35	1	01220.82.0	PIN ZYLINDERSCHRAUBE		01220 00 0-W011
36		17600.04.0	SCREW ZWISCHENHEBEL		Language Whitehall
37	we j	17610.00.0	INTERMEDIATE LEVER SCHENKELFEDER		
38		17600.03.0	V-SPRING HEBEL-MXV		→ 1970
38A		17600.03.1	LEVER-MXV HEBEL-MXV		1970 →
39		10181.85.0	LEVER-MXV SCHEIBE		
-		10101.00.0	WASHER		
			FORTSETZUN	IG 2	
			CONTINUED	2	
				085	
				~ C	
					8
	1			.	
		a a			
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					nal
	1				50

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0512

ABSCHLUSSKASTEN 17600.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


	ollei rvice				05-74 2.06.0512  ABSCHLUSSKASTEN 17600 41 1
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49A 50 51	x	75170.01.0 07445.00.0 07441.01.0 07442.00.0 07443.00.0 07440.00.1 01090.87.0 17600.02.1 17600.01.0 17600.01.1 00328.82.1 07433.00.1	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2  ABSCHLUSSKASTEN TEILM FRONT COVER ASSY -AUSLOESEVORSCHRAUBRING RELEASE RETAINING RING -AUSLOESESPERRHEBEL RELEASE LOCK LEVER -FEDERSCHEIBE 0.05 SPRING WASHER 0.05 -FEDERSCHEIBE 0.1 SPRING WASHER 0.1 -SPERRBUCHSE LOCKING BUSHING -LINSENSENKSCHRAUBE SCREW -DECKGLASHALTER WINDOW HOLDER -DECKGLAS WINDOW -ABSCHLUSSKASTEN FRONT COVER -ANSATZNIET RIVET -SPERRFEDER LOCKING SPRING	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04000 47 1-W001  (NB)  (NB)  DAFUER / FOR THAT POS 40+38A  1970 →
					383

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0610

ABSCHLUSSKASTEN 17600.45.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

- REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS
- Gang und Rastung vom Auslösesperrhebel Pos. 42 prüfen.
- 2. Beachte: Rasthülsen Pos. 22 und Pos. 25 müssen einwandfrei federn.
- 3. Am Zeitknopf Pos. 6 Rastung mit a und Achse mit leicht fetten.
- 4. Zeitknopf Pos. 6, Zeigerachse Pos. 12 und Blendenzahnrad Pos. 31 nach Skizze einstellen.
- 5. Pos. 13, 15, 17 und Pos. 18 an den Laufflächen leicht mit im fetten.
- 6. Zeittrommel Pos. 17 und Zeitsegment Pos. 18 so einsetzen, dass bei Stellung t 500 der linke Anschlag ●A von Pos. 18 am Anschlagniet ●B anliegt. Blendentrommel Pos. 13 und Blendensegment Pos. 15 so einsetzen, dass bei Blende 22 der rechte Anschlag ●C am Anschlagniet ●B anliegt.
- Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und Zahlenstellung prüfen.

- Check movement and engagement of release lock lever item 42.
- 2. Note: Click stop bushings item 22 and item 25 must move satisfactorily under spring pres-
- 3. Lightly lubricate click stop on speed wheel item 6 with and spindle with ...
- Adjust speed wheel item 6, index shaft item 12 and diaphragm gear item 31 in accordance with sketch.
- 5. Lightly lubricate items 13, 15, 17 and 18 on running faces with ...
- 6. Insert speed drum item 17 and speed segment item 18 so that when set to 1/500 sec. the left hand stop •A of item 18 rests on the stop rivet •B. Insert diaphragm drum item 13 and diaphragm segment item 15 so that at f/22 the right hand stop •C rests on the stop rivet •B.
- Check freedom of movement of assembled components, engagement and numerical setting.

384

### PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0610

ABSCHLUSSKASTEN 17600 45 0


STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG OTY TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. K NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00/01/02/03/04/05 17600.45.0 ABSCHLUSSKASTEN, KPL. 1 FRONT COVER, CPL. 2 01201.82.0 FORMSCHRAUBE 1 SCREW ZAHNRAD 3 17647.00.0 GEAR 04532.00.2 4 X KUPPLUNGSSCHEIBE 1 COUPLING PLATE EINSTELLRAD F. ZEIT SPEED SETTING WHEEL 5 07451.00.0 1 17645.00.0 6 ZEITKNOPF 1 SPEED WHEEL 04540.00.1 FEDERRING 7 X 1 SPRING RING 8 X 04539.00.1 RASTROLLE 1 CLICKSTOP ROLLER UNTERLEGSCHEIBE 0.1 9 04523.00.0 (NB) WASHER 0.1 10 04524.00.0 UNTERLEGSCHEIBE 0.05 (NB) WASHER 0.05 00693.82.0 11 ZYLINDERSTIFT 2 12 17646.00.0 ZEIGERACHSE 1 INDEX 17650.00.0 13 BLENDENTROMMEL 1 DIAPHRAGM DRUM 07529.00.0 **EINSCHRAUBRING** 14 07500 43 0-W001 1 RETAINING RING 12 251,12 235 17651.00.0 15 BLENDENSEGMENT 1 DIAPHRAGM SEGMENT 16 17624.00.0 FEDERBLECH SPRING PLATE 17648.00.0 ZEITTROMMEL 17 1 SPEED DRUM ZEITSEGMENT 18 17649.00.0 1 SPEED SEGMENT FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 STANDARDIVERS IS SHOULD STOLE processed with the second of the parties Faylous ! And the self make to the tend of event their units year all fiver DOMEST WITHOUT IN The second secon END OF THE STREET, IS THE WAR SHOULD NOT A STATE OF westness on it is a 655 经指出的支票 在一个一定的基 The state of the s sto is the apporte mouse in the freeze and which man-THE TENNEST WAS DECIDED AND THE STREET, SWY TO WE TO STREET SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART Control of the Contro star to the section will be the section of - 10 M 등 - 10 인 전 - 12 전 전 10 M 등 10 대한 보이셔 THE SALES SOUND STREET ST response to the time of the state of STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. Table 1 ten and the second of the Common Party called the technical terms of the state of the COST WALLES SOUTH TO AND THE PERSON OF THE PERSON OF A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS ASSETS A SERVICE ASSETT A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSET A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERVICE ASSETS A SERV 15.0 antigher annual wearth? 化多类性对称的性 新兴 384

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0611

ABSCHLUSSKASTEN 17600.45.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

2.06.0611 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei **PARTSBOOK** ABSCHLUSSKASTEN Service LISTE DE PIÈCES 17600 45 0 STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES OBSERVATION DESIGNATION 00 01 02 03 04 05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 19 01208.82.0 ZYLINDERSCHRAUBE 3 SCREW 20 17600.05.0 **BAJONETTRING OBEN** BAYONET RING UPPER DRUCKFEDER 21 04336.00.0 3 SPRING 07537.00.0 22 RASTHUELSE 3 CLICK STOP PIN 23 07470.01.0 BAJONETTRING UNTEN 1 BAYONET RING LOWER 24 04336.00.0 DRUCKFEDER 3 SPRING 07537.00.0 25 RASTHUELSE 3 CLICK STOP PIN FRONTPLATTE 26 17621.00.0 FRONT PLATE 27 01047.82.0 LINSENSCHRAUBE 2 SCREW 28 17644.00.0 LAGERBLECH BRACKET MUTTER 29 17643.00.0 12 235 NUT RASTFEDER 30 X 04516.00.1 CLICKSTOP SPRING 31 07464.01.0 BLENDENZAHNRAD DIAPHRAGM GEAR 32 17642.00.0 RASTZAHNRAD DETENT GEAR 33 17600.09.0 BLENDENKNOPF DIAPHRAGM WHEEL 00726.82.0 ZYLINDERSTIFT 2 PIN ABSCHLUSSKASTEN TEILM. 35 17600.08.0 FRONT COVER ASSY 36 01220.82.0 -ZYLINDERSCHRAUBE 01220 00 0-W011 SCREW WO CLEAN THOUSAND Mar of characteristic all the many contacts 37 17600.04.0 -ZWISCHENHEBEL 1 INTERMEDIATE LEVER 38 17610.00.0 -SCHENKELFEDER V-SPRING 39 17600.03.0 -HEBEL-MXV → 1970 LEVER-MXV 39A 17600.03.1 -HEBEL-MXV 1970 -LEVER-MXV 40 10181.85.0 -SCHEIBE WASHER 41 07445.00.0 -AUSLOESEVORSCHRAUBRING 04000 47 1-W001 1 RELEASE RETAINING RING 42 07441.01.0 -AUSLOESESPERRHEBEL RELEASE LOCK LEVER -FEDERSCHEIBE 0.05 43 07442.00.0 (NB) SPRING WASHER 0.05 07443.00.0 44 -FEDERSCHEIBE 0.1 (NB) SPRING WASHER 0.1 07440.00.1 -SPERRBUCHSE 45 X LOCKING BUSHING 01090.87.0 -LINSENSENKSCHRAUBE 46 2 SCREW 47 X 17600.02.1 -DECKGLASHALTER WINDOW HOLDER 48 X 17607.00.1 -DECKGLAS WINDOW 49 00328.82.1 ANSATZNIET 1 RIVET 50 07433.00.1 SPERRFEDER LOCKING SPRING


Rollei

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0700

ABSCHLUSSKASTEN 07590.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Gang und Rastung vom Auslösesperrhebel Pos. 52 prüfen.
- Beachte: Rasthülsen Pos. 4 und Pos. 7 müssen einwandfrei federn.
- An Zeitstellknopf Pos. 27 und Blendeneinstellknopf Pos. 40 Rastung mit und Achse mit leicht fetten.
- Zeiteinstellknopf Pos. 27, Zeigerachse Pos. 33 und Blendenzahnrad Pos. 36 nach Skizze einstellen.
- 5. Pos. 9, 11, 13 und Pos. 14 an den Laufflächen leicht mit in fetten.
- 6. Zeitskalentrommel Pos. 13 und Zeitzahnsegment Pos. 14 so einlegen, dass bei Stellung t 500 der kleine Anschlag •A von Pos. 14 am Anschlagniet •B anliegt. Blendenskalentrommel Pos. 9 und Blendenskalensegment Pos. 11 so einlegen, dass bei Blende 4 der linke Anschlag •C von Pos. 11 am Anschlagniet •B
- Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und Zahlenstellung prüfen.

anliegt.

- Check movement and engagement of release lock lever item 52.
- Note: Click stop bushings item 4 and item 7 must move satisfactorily under spring pressure.
- 3. Lightly lubricate click stop on speed setting wheel item 27 and diaphragm setting wheel item 40 with and spindle with ...
- Adjust speed setting wheel item 27, index shaft item 33 and diaphragm gear item 36 in accordance with sketch.
- 5. Lightly lubricate items 9, 11, 13 and 14 on running faces with III .
- 6. Insert speed scale drum item 13 and speed gear segment item 14 so that when set to 1/500 sec. the small stop •A of item 14 rests on the stop rivet •B. Insert diaphragm scale drum item 9 and diaphragm scale segment item 11 so that at f/4 the left hand stop •C of item 11 rests on stop rivet •B.

388

Check free running of assembled components, engagement and numerical setting.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0700

ABSCHLUSSKASTEN 07590 43 0

POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTY TYPE PIECES PAR VARIANTE 00 01:02:03:04:05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1		07590.43.0	ABSCHLUSSKASTEN KPL		
2		07590.04.0	FRONT COVER CPL BAJONETTRING OBEN		
3		04336 00 0	BAYONET RING TOP DRUCKFEDER	3	
4		04337.00.0	SPRING RASTHUELSE	3	
5		07590 03 0	CLICK STOP BUSHING BAJONETTRING UNTEN		The state of the s
6	7.	04336 00 0	BAYONET RING LOWER DRUCKFEDER	3	
7		04337 00 0	SPRING RASTHUELSE	3	A SAM
8		07480 00 0	CLICK STOP BUSHING EINSCHRAUBRING		7300 ZUS 5-W003
9		07597 00 0	RETAINING RING BLENDENSKALENTROMMEL		12 251 12 235
10		07599 00 0	DIAPHRAGM SCALE EINSCHRAUBRING		12 251 12 225
11		A.05000000000	RETAINING RING	I Section	12 251 12 235
		07598.00.0	BLENDENSKALENSEGMENT DIAPHRAGM SCALE SEGMENT		
12		07596.00.0	SCALE WASHER		
13	1	07476 00 0	SPEED SCALE		
14		07595 00.0	ZEITZAHNSEGMENT SPEED SCALE SEGMENT		
15		07590 02 0	SUCHERSTUTZEN VIEWING LENS TUBE	1.	
16	1	01078 82 0	-GEWINDESTIFT	3	
17		00705.82 0	-KEGELSTIFT	2	
18		07590 01.0	-OBJEKTIVSTUTZEN LENS TUBE		
19		01078.82.0	-GEWINDESTIFT	3	
20	1	00705.82.0	-KEGELSTIFT	2	
1,0	12-13	page services	WALLER WOOD STATE SHELT		GOVERNOUS DESIGNATIONS
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		24 (2.1 M) (1867) (10.0 (2.10.) 10.0 (2.10.) 10.0 (2.10.) 10.0 (2.10.) 10.0 (2.10.)
23/ -		26-1-100-1	- resident in many	85 4 3 44 5 4	High Area of Mark Total on
	1		38 - 20 20		380
-	417		was sold as the		max Nigola attivities of patter
		national and the state of the	FILE		- Participation of
	1				
		FROM NOT THE	en sterning outside A. and take type VIII a. of		eg anu (S. Les Evin Mearled). A belo (El am grovi - 111)
18.00	-		Own in things to the con-		115
			tes les-est Muster		gwy (El arrifornalisae e
				100 0000 0000	The All con base worker
		4	5311/6v		
-1-7	he N	PER EU. OF BEST	or market visited in		and all thinks of A.
			The stop begin		15 15 IS IS
				Tabulah dalam	of electric from Fig. 18 and
			GEN CO. ST. COMP. TOURS FRANCE PO. AND CO. CO. PR. PR.	a swelling to the	Har and institute of the Light on a Ne peleberth on
1/12/2	April 26	Goad Serve ments	age or paralysis a passes.		2010
		NE PAT IN JUST CO.	Li cossi inghuna 2156	1000 P 1000 P 1000	a 🎨 , will taxsome who fluncks
2		TO COMPANY OF THE PARTY OF THE	on III meet to Debrodes	- The state of the	ingerestation of the affinish


ett i och år prodest soci lätti til "T verk av ledinastiet lätt til tillfallet l

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0701

ABSCHLUSSKASTEN 07590.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


Ro	نمال		ERSATZTEILLISTE	11.000	05-74	2.06.0701	
Ser			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	nin sia Mort Seant	1	ILUSSKASTEN 7590 43 0	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. D. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	OBS	ERKUNG MARK RVATION	
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 46 46	x x x	01115.82.0 03400.00.0 04360.00.0 07452.00.0 04532.00.2 07451.00.0 07450.00.1 04539.00.1 04524.00.0 00726.82.0 07463.00.0 01047.82.0 07464.01.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07463.00.0 07594.00.1	FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1  ANSATZSCHRAUBE SCREW SCHEIBE 0.05 WASHER 0.05 FEDERSCHEIBE SPRING WASHER KUPPLUNGSZAHNRAD COUPLING GEAR KUPPLUNGSSCHEIBE COUPLING PLATE EINSTELLKADF F ZEIT SPEED SETTING WHEEL EINSTELLKNOPF F ZEIT SPEED SETTING WHEEL EINSTELLKNOPF F ZEIT SPEED SETTING WHEEL EINSTELLKNOPF F ZEIT SPEED SETTING WHEEL EINSTELLKNOPF F ZEIT SPEED SETTING WHEEL EINSTELLKNOPF F ZEIT SPEED SETTING WHEEL EINSTELLKNOPF F ZEIT SPEED SETTING WHEEL EINSTELGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.05 ZYLINDERSTIFT PIN ZEIGERACHSE INDEX SHAFT SICHERUNGSSCHEIBE 3.2 C-CLAMP 3.2 RASTFEDER CLICKSTOP SPRING BLENDENZAHNRAD DIAPHRAGM GEAR -LINSENSCHRAUBE SCREW -BLENDENZAHNRAD DIAPHRAGM GEAR RASTZAHNRAD DETENT GEAR EINSTELLKNOPF F BLENDE DIAPHRAGM GEAR RASTZAHNRAD DETENT GEAR EINSTELLKNOPF F BLENDE DIAPHRAGM SETTING WHEEL FEDERRING SPRING RING RASTROLLE CLICKSTOP ROLLER UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1 UNTERLEGSCHEIBE 0.05 WASHER 0.05 ZYLINDERSTIFT PIN FRONTPLATTE FRONT PLATE FRONT PLATE FRONT PLATE FRONT PLATE FRONT PLATE FRONT PLATE FRONT PLATE FRONT PLATE FRONT PLATE FRONT PLATE	00 01 02 03 04 00  1	(NB) (NB) (NB) (NB) — 1972 1972 →	R THAT 75053.00.0	
						391	

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0702

ABSCHLUSSKASTEN 07590.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

05-74 2.06.0702 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK **ABSCHLUSSKASTEN** Service LISTE DE PIÈCES 07590 43 0 STUCK PRO VARIANTE POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG GTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR NO. DE PIÈCES POS. KA DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 FORTSETZUNG 2 **CONTINUED 2** 47 07590.41.0 ABSCHLUSSKASTEN TEILM · 1972 FRONT COVER ASSY 47A X 07590.41.1 ABSCHLUSSKASTEN TEILM 1972 -FRONT COVER ASSY -LINSENSCHRAUBE 48 01144.82.0 SCREW 49 75070.01.0 -MXV-HEBEL 1 MXV-LEVER 50 07343.00.0 -SPRENGRING 1 SNAP RING 51 07445.00.0 AUSLOESEVORSCHRAUBRING 04000 47 1-W001 1 RELEASE RETAINING RING 52 07441.01.0 -AUSLOESESPERRHEBEL 1 RELEASE LOCK LEVER -FEDERSCHEIBE 0.05 53 07442.00.0 1 (NB) SPRING WASHER 0.05 FEDERSCHEIBE 0.1 SPRING WASHER 0.1 54 07443.00.0 (NB) 55 X 07440.00.1 -SPERRBUCHSE 1 LOCKING BUSHING 56 01090.87.0 -LINSENSENKSCHRAUBE 2 SCREW -DECKGLASHALTER RECHTS 57 07436.01.1 1 → 1966 WINDOW HOLDER RIGHT DAFUER FOR THAT POS 58A 58 07437.01.1 -DECKGLASHALTER LINKS - 1966 1 . WINDOW HOLDER LEFT DAFUER FOR THAT POS.58A 58A X 17600.02.1 -DECKGLASHALTER 1966 -WINDOW HOLDER 59 07438.00.0 DECKGLAS 1 - 1966 WINDOW 1 59A X 17607.00.1 DECKGLAS 1966 --WINDOW 60 00328.82.1 ANSATZNIET RIVET 07433.00.1 -SPERRFEDER X 1 LOCKING SPRING SPANISHED SERVICE SERVICE STATE 393


Rollei

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0800

ABSCHLUSSKASTEN 12600 43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Gang und Rastung vom Auslösesperrhebel Pos. 52 prüfen.
- Beachte: Rasthülsen Pos. 4 und Pos. 7 müssen einwandfrei federn.
- 3. An Zeiteinstellknopf Pos. 27 und Blendeneinstellknopf Pos. 40 Rastung mit und Achse mit uleicht fetten.
- Zeiteinstellknopf Pos. 27, Zeigerachse Pos. 33 und Blendenzahnrad Pos. 36 nach Skizze einstellen.
- Pos. 9, 11, 13 und Pos. 14 an den Laufflächen leicht mit if fetten.
- 6. Zeitskalentrommel Pos. 13 und Zeitzahnsegment Pos. 14 so einlegen, dass bei Stellung t 500 der kleine Anschlag •A von Pos. 14 am Anschlagniet •B anliegt. Blendenskalentrommel Pos. 9 und Blendenzahnsegment Pos. 11 so einlegen, dass bei Blende 4 der linke Anschlag •C von Pos. 11 am Anschlagniet •B anliegt.
- Leichten Gang der montierten Teile, Rastung und Zahlenstellung prüfen.

- Check running and engagement of release lock lever item 52.
- Note: Click stop bushings item 4 and item 7 must move satisfactorily under spring pressure.
- Lightly lubricate click stop on speed setting wheel item 27 and diaphragm setting wheel item 40 with s and spindle with .
- Adjust speed setting wheel item 27, index shaft item 33 and diaphragm gear item 36 in accordance with sketch.
- 5. Lightly lubricate items 9, 11, 13 and 14 on running faces with [1].
- 6. Insert speed scale drum item 13 and speed gear segment item 14 so that when set to 1/500 sec. the small stop •A of item 14 rests on stop rivet •B. Insert diaphragm scale drum item 9 and diaphragm gear segment item 11 so that at f/4 the left hand stop •C of item 11 rests on the stop rivet •B.

394

Check free running of assembled components, engagement and numerical setting.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0800

ABSCHLUSSKASTEN

12600 43 0


	/		LISTE DE PIECES	A STATE OF THE STA	12000 43 0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	3.7	12600.43.0	ABSCHLUSSKASTEN KPL		
	1		FRONT COVER CPL		
2	•	12600.07 0	BAJONETTRING OBEN		BOHRUNG OBEN Ø1 0 AUF Ø1 AUFBOHREN DRILL UPPER
205			BAYONET RING TOP		HOLE Ø10 OF Ø17
3		04336.00.0	DRUCKFEDER	4	
4		04337.00.0	RASTHUELSE CLICK STOP BUSHING	4	
5		12600.06.0	BAJONETTRING UNTER	1	
6		04336.00.0	BAYONET RING LOWER DRUCKFEDER	4	
7	1001	04337.00.0	SPRING RASTHUELSE	4	
8		07480.00.0	CLICK STOP BUSHING EINSCHRAUBRING	1	7300 ZUS 5-WGG
9		07597.00.0	RETAINING RING BLENDENSKALENTROMMEL	1	12.251 1, 234
10		07599.00.0	DIAPHRAGM SCALE RING EINSCHAUBRING	1	12 251 12 235
11		12604.00.0	RETAINING RING BLENDENZAHNSEGMENT	1	15 / / 100 2000
12	. 1	07596.00.0	DIAPHRAGM GEAR SEGMENT TROMMELFEDERSCHABE		
13		07476.00.0	SCALE WASHER ZEITSKALENTROMMEL	1	
14		07595.00.0	SPEED SCALE ZEITZAHNSEGMENT		
15		12600.03.0	SPEED SCALE SEGMENT SUCHERSTUTZEN	1	
16		01078.82.0	VIEWING LENS TUBE -GEWINDESTIFT	3	
17		00705.82.0	PIN	2	
			-KEGELSTIFT PIN		Maria Maria
18		12600.02.0 01078.82.0	OBJEKTIVSTUTZEN LENS TUBE -GEWINDESTIFT	3	
20		00705.82.0	PIN -KEGELSTIFT	2	Server Attheward Strain Street Commencer
		00700.02.0	PIN		CONTRACTOR STREET
			FORTSETZUNG 1		
			CONTINUED 1		TANDON CONTRACT OF SECURITION
			4		
5, 44	13. 8		and the same		PORT A SERVICE DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DE
	Parties.	Pode / William	Wills		
		tion of a	Control (1887)		wing Equation of the state of t
1.46			Control Contro		the Event of the constitute of the
			TOWN THE SECOND SECOND		
	1		HE SECTION AND A SECTION AS A S		roesi, roe a side also at
	TITLE OF	THE STATE OF THE PARTY OF	or advanta, 22 areas		comparable and approximate
20	1		* - E - S		
ורבוק	TT ALS		CONTRACTOR OF BOOK CO.		e net rei Et militarbille (1) P Metter (1)
	1				
			the first transaction to the	THE REPORT	the first seed of the seed of
			And those thems		A See See See See Line
	Lan-141		The second of the second		27g9/ 12
			THE STORE WAS	START - STARTSHITTELL	ng a ti gati kawatan Sistinak an ang appaktay a ti saka
	1	THE SHARE	I men a sin son	The state of the s	nak ing 11. 365 and 21 galifibb.
			व्रवस		
	1	nta telimine s	A TOWNS TOTAL MENING	Marting at A	095
	1		server file in 1966.	1 2 3 4	Dating and Kinkal
	1				the second of th

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0801

ABSCHLUSSKASTEN 12600.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0801

ABSCHLUSSKASTEN 12600 43 0


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
			CONTINUED 1		
21		01115.82.0	ANSATZSCHRAUBE SCREW	1	
22		03400.00.0	SCHEIBE 0.05 WASHER 0.05	,	NB-
23	1	04360.00 0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER		
24		07452.00.0	KUPPLUNGSZAHNRAD COUPLING GEAR	Marin of Source	
25	X	04532.00.2	KUPPLUNGSSCHEIBE COUPLING PLATE		
26	1	07451 00 0	EINSTELLRAD F ZEIT SPEED SETTING WHEEL		149
27		07450 00 1	SPEED SETTING WHEEL		With the second
28	X	04540.00 1	FEDERRING SPRING RING	1	
29		04539.00.1	RASTROLLE CLICKSTOP ROLLER		vs-the-X1
30	1	04523.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.1 WASHER 0.1		(NB)
31	į	04524.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.05 WASHER 0.05	10-	(NB)
32	1	00726.82.0	ZYLINDERSTIFT PIN	2	
33	i .	07453.00.0	ZEIGERACHSE INDEX SHAFT	1	40 11 5-00
34	1	10005.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 3.2 C-CLAMP 3.2		
35	X	04516.00.1	RASTFEDER CLICKSTOP SPRING		1200
36		07464.03.0	BLENDENZAHNRAD DIAPHRAGM GEAR		
37	1 .	01047.82.0	-LINSENSCHRAUBE SCREW	2	
38		07464.01.0	-BLENDENZAHNRAD DIAPHRAGM GEAR	ARAD - STORY	CONTROL OF STREET
39		07463.00.0	DETENT GEAR		
40	1.	07460.01.2	DIAPHRAGM SETTING WHEEL		
41	X	04540.00.1	FEDERRING SPRING RING		
42	X	04539.00.1	CLICKSTOP ROLLER		(A)(D)
43	1	04523.00.0	WASHER 0.1		(NB)
44		04524.00.0 00726.82.0	UNTERLEGSCHEIBE 0.05 WASHER 0.05		(NB)
45		00720.82.0	ZYLINDERSTIFT PIN	2	
	1		FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2		
			CONTINUED		
				1 N N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1	
	1	7		712 87	

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0802

ABSCHLUSSKASTEN 12600.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

398


05-74 2.06.0802 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK **ABSCHLUSSKASTEN** Service LISTE DE PIÈCES 12600 43 0 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG OTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR NO. DE PIÈCES POS. K DÉSIGNATION OBSERVATION 0010102030405 **FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2** 46 07594.00.0 FRONTPLATTE FRONT PLATE ABSCHLUSSKASTEN TEILM 47 12600.41.0 1 FRONT COVER ASSY 48 01144.82.0 -LINSENSCHRAUBE 2 SCREW 49 75070.01.0 -MXV-HEBEL 1 MXV-LEVER 50 07343.00.0 -- SPRENGRING SNAP RING 51 07445.00.0 -AUSLOESEVORSCHRAUBRING 1 04000 47 1 W001 RELEASE RETAINING RING 52 07441.01.0 -AUSLOESESPERRHEBEL 1 RELEASE LOCK LEVER 53 07442.00.0 -FEDERSCHEIBE 0.05 1 (NB) SPRING WASHER 0.05 54 07443.00.0 -FEDERSCHEIBE 0.1 1 (NB) SPRING WASHER 0.1 -SPERRBUCHSE 55 X 07440.00.1 1 LOCKING BUSHING 56 01090.87.0 -LINSENSENKSCHRAUBE 2 SCREW 57 07436.01.1 -DECKGLASHALTER RECHTS ◆ 1966 WINDOW HOLDER RIGHT FOR THAT POS 58A DAFUER 58 07437.01.1 DECKGLASHALTER LINKS · 1966 WINDOW HOLDER LEFT DAFUER FOR THAT POS 58A 58A X 17600.02.1 -DECKGLASHALTER 1 1966 ---WINDOW HOLDER 59 07438.00.0 -DECKGLAS - 1966 WINDOW 59A 17607.00.1 -DECKGLAS 1966 --WINDOW 60 00328.82.1 -ANSATZNIET RIVET 61 07433.00.1 -SPERRFEDER 1 LOCKING SPRING 98

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0900

ABSCHLUSSKASTEN 08600.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Lichtwertband Pos. 17 und Blendenband Pos. 23 mit Griff Pos. 19 nach Bildfenster abstimmen. Bei Bedarf Pos. 17 und Pos. 23 nachjustieren.
- Beachte: Rasthülsen Pos. 9 und Pos. 27 müssen einwandfrei federn.
- Align light value band item 17 and diaphragm band item 23 with knob item 19 using camera aperture. If necessary adjust item 17 and 23.
- Note: Click stop bushings item 9 and item 27 must move satisfactorily under spring pressure.

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.0900

ABSCHLUSSKASTEN 08600 41 1


		>= 0.00	LISTE DE PIÈCES	HEAD TOUR	08600 41 1
POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTV TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	Fa.	08600.41.0	ABSCHLUSSKASTEN MXV KPL		→ 1966
1A	3	08600.41 1	FRONT COVER MXV. CPL ABSCHLUSSKASTEN XV. KPL	11 18 2 1	1966
2	764	01206.84.0	FRONT COVER XV. CPL ZYLINDERSCHRAUBE	3	
3	8	10115.85.0	FEDERSCHEIBE 0.1	3	(ww)
4		10117.85.0	SPRING WASHER 0.1 FEDERSCHEIBE 0.2	3	(WW)
5	×	08628.00.1	SPRING WASHER 0.2 KURVENBAHN		
6		08626.00.0	CAM FACE LAGERBLECH	1	
7		08600.03.0	BRACKET SUCHERBAJONETT	1	A CONTRACTOR
8		04336.00.0	BAYONET RING DRUCKFEDER	3	
9		08638.00.0	SPRING RASTHUELSE	3	
10	x	08623.00.1	CLICK STOP BUSHING EINSCHRAUBRING		12 251 12 235
11	*	08600.06.0	RETAINING RING SCHALTHEBEL	1	
12	x	08600.05.1	SWITCH LEVER ZEITTROMMEL	1.	
13		08622.00.0	SPEED SCALE -FEDER	THE PARTY	The second second
14	x	01205.85.2	SPRING ZYLINDERSCHRAUBE	1 200	
14A	x	01167.82.1	SCREW FLACHKOPFSCHRAUBE		ATTENDED AND A PROPERTY.
15		01901.82.0	SCREW MUTTER		
16		10115.85.0	NUT FEDERSCHEIBE	1	
17		08624.00.0	WASHER LICHTWERTBAND	1.	and the second
18		08646.00.0	FEDERRING	1	1962
19	×	08600.07.1	SPRING WASHER GRIFF	1	CONTRACTOR CONTRACTOR
20	•	08600.04.0	KNOB BLENDENTROMMEL		→ 1962
20A	×	08600.04.1	DIAPHRAGM SCALE BLENDENTROMMEL	21	Feld about 17 and to expense
21	x	01205.85.2	DIAPHRAGM SCALE ZYLINDERSCHRAUBE	2	books a mark as that
22		10115.85.0	SCREW FEDERSCHEIBE	2	with 17 miles 22 ages
23		08625.00.0	SPRING WASHER BLENDENBAND		for a secondary
24		10050.00.0	DIAPHRAGM BAND LAGERRING		AND MESSES
			RING		
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
			Section and the section of the secti		
			00h		
	12				
			The state of the s		
					A.
					1,01
	2 0				VV

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.0901

ABSCHLUSSKASTEN 08600.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


2.06.0901 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK **ABSCHLUSSKASTEN** Service LISTE DE PIÈCES 08600 41 1 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG OTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. K . NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 25 X 08600.02.1 BAJONETTRING BAYONET RING 26 04336.00.0 DRUCKFEDER 3 SPRING 27 08638.00.0 RASTHUELSE 3 CLICK STOP BUSHING FRONTPLATTE 28 08612.62.0 1966 FRONT PLATE 28A 08612.62 1 FRONTPLATTE 1966 - 1972 FRONT PLATE 28B 08612.62.2 FRONTPLATTE 1972 -FRONT PLATE 29 10003.00.0 SICHERUNGSSCHEIBE 1.9 2 C-CLAMP 1.9 30 08602.00.0 ROLLE 2 ROLLER 31 08627.00.0 SCHEIBE WASHER 32 0.80.008.0 ABSCHLUSSKASTEN MXV TEILM. · 1966 FRONT COVER MXV ASSY 32A 08600.08.1 ABSCHLUSSKASTEN XV TEILM 1 1966 FRONT COVER XV ASSY -ANSATZNIET 33 00157.84.0 1 RIVET 34 08609.00.0 -SPERRHEBEL 1 LOCKING LEVER 35 08610.00.0 -BUCHSE BUSHING TO ATT NAME OF THE

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.1010

ABSCHLUSSKASTEN 09600.42.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Federung der Federringe Pos. 12 und Pos. 17 prüfen.
- Rastung von Steuerscheibe Pos. 9 sowie Zahlenstellung 0 - 2 prüfen. Nach Bedarf durch Verschieben der Faktorenscheibe Pos. 10 nachjustieren.
- 1. Check flexing of spring rings item 12 and item 17.
- Check engagement of cam plate item 9 as well as numerical setting 0 - 2. If necessary adjust by shifting filter factor dial item 10.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.06.1010

ABSCHLUSSKASTEN 09600 42 0


	-		LISTE DE PIÈCES	CALLE TO A DAY !	09600 42 0
OS. TEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO/D1/02/03/04/05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1		09600.41.0	ABSCHLUSSKASTEN, KPL		1960 1963
1A		09600.42.0	FRONT COVER. CPL ABSCHLUSSKASTEN KPL		1962 1968
2		10005.00.0	FRONT COVER, CPL SICHERUNGSSCHEIBE 3 2		
			C-CLAMP 3.2		1 1000
3		09600.03.0	RASTHEBEL DETENT LEVER	1 1 3	
4	l	09626.00.0	SCHENKELFEDER SHANK SPRING	1 150	
5	1 1	10003.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1.9	10 1	
6		09600.06.0	C-CLAMP 1.9 RASTHEBEL	7	
7		09637.00.0	DETENT LEVER SCHENKELFEDER	11 41	
8	x	01187.82.1	SHANK SPRING ZYLINDERSCHRAUBE	2	
	1		SCREW		
9		09621.00.0	STEUERSCHEIBE CAM PLATE		
10		09620.00.0	FAKTORENSCHEIBE FILTER FACTOR DIAL	111111	the grant and the
11		09618.00.0	VORSCHRAUBRING	1	12 251 12 235
12		09616.00.0	RETAINING RING FEDERRING	1	
13		09614.00.0	SPRING RING KLEMMRING, OBEN		
14	x	09611.00.1	CLAMPRING, UPPER		
	-		BAYONET RING, OBEN	A Page 1	
15		00594.82.0	RIVET	1	2
16		09618.00.0	VORSCHRAUBRING RETAINING RING	1	12 251 12 235
17		09616.00.0	FEDERRING	9	
18		09615.00.0	SPRING RING KLEMMRING, UNTEN	1	
19	x	09612.00.1	CLAMPRING, LOWER BAJONETTRING, UNTEN	11	
20		10001.00.0	BAYONETRING, LOWER SICHERUNGSSCHEIBE 1.2		Vancous States
			C-CLAMP 1.2		The same of the sa
21		09600.04.0	SICHERUNGSHEBEL DETENT LEVER	11   1	Anna and a second second second
22	13 W	01843.84.0	FORMMUTTER		01349.82.1-W010
23	1	01264.84.0	RAENDELSCHRAUBE SCREW	1	
24		09600.02.0	AUSLOESEHEBEL	1 8 8	ENGRE DE LES TENERS
			RELEASE LEVER	1000	Carlos will at the whole
			FORTSETZUNG 1		
			CONTINUED 1		
	1		}	11140	
	2 1				
	1	1%			
		a e 1	2		
		#/			
		•			
					4
					,,07
					~

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.06.1011

ABSCHLUSSKASTEN 09600.42.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

rox.

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


05-74 2.06.1011 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK **ABSCHLUSSKASTEN** Service LISTE DE PIÈCES 09600 42 0 POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK NO. DE PIÈCES POS. K DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 25 10005.00.0 SICHERUNGSSCHEIBE 3.2 C-CLAMP 3.2 26 09634.00.0 RASTSCHEIBE DETENT PLATE 27 09600.07.0 EINSTELLKNOPF EXPOSURE SET WHEEL 28 10207.00.0 SCHEIBE 0.05 INBI WASHER 0.05 29 10209.00.0 SCHEIBE 0.1 INBI WASHER 0.1 30 00687.00.0 SPERRSTIFT PIN 31 09631.00.0 RASTHUELSE CLICK STOP BUSHING 32 09632.00.0 KNOPF BUTTON 33 09633.00.0 DRUCKFEDER SPRING 34 09610.00.1 SCHRIFTPLATTE DECAL 35 09619.00.0 SCHILD NAME PLATE 09619.00.1 36 SCHILD NAME PLATE 37 09600.01.0 ABSCHLUSSKASTEN FRONT COVER 38 09600.05.0 **ABSCHLUSSKASTEN** FRONT COVER CAPT TO AND ME IN LA 00

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0200

07000 18.3



207,0200

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


2.07.0200 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK KURBELSEITENWAND Service 07000 18.3 LISTE DE PIÈCES STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR VARIANTE NO. DE PIÈCES POS. DÉSIGNATION OBSERVATION 00|01|02|03|04|05 KURBELSEITENWAND FILM TRANSP. SIDE PANEL KURBELSEITENWAND 1 07000.18.1 **→** 1959 14 07000.18.2 1958 -- 1967 FILM TRANSP. SIDE PANEL 1B 07000.18.3 KURBELSEITENWAND 1966 -FILM TRANSP. SIDE PANEL BLICKFENSTER 2 04243.00.0 1 WINDOW 3 04244.00.0 ZELLHORNSCHEIBE PLASTIC DISC 4 07240.00.1 KURBELSEITENWAND 1 FILM TRANSP. SIDE PANEL 4A 07000.22.0 KURBELSEITENWAND FILM TRANSP SIDE PANEL **4B** 07000.22.1 KURBELSEITENWAND FILM TRANSP. SIDE PANEL STREET, AND STREET 20+

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0210

14000 03.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Laufring Pos. 12D am Aussendurchmesser mit leicht fetten.
- 1958→1961: Gewindering Pos. 11 spielfrei einstellen und leicht mit 

  bestreichen.

  Mit drei Körnereindrücken sichern.

112

## ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK

05-74

2.07.0210

EINSTELLSEITENWAND


		LISTE DE PIÈCES	AFE TERMS	14000 03 3
OS. XR	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 •	04740.41.0	EINSTELLSEITENWAND, KPL	-	1958 1960
1A •	14000.03.0	FOC SIDE PANEL, CPL.	<u> </u>	DAFUER FOR THAT POS 10
1B •	14000.03.1	FOC SIDE PANEL, CPL. EINSTELLSEITENWAND, KPL	100	DAFUER FOR THAT POS 10
1C •	14000.03.2	FOC SIDE PANEL, CPL EINSTELLSEITENWAND, KPL		DAFUER FOR THAT POS 10A
300		FOC SIDE PANEL, CPL.		1965 → 1966 DAFUER FOR THAT POS 10A
1D •	14000.03.3	FOC SIDE PANEL, CPL.	300	- 1966 DAFUER FOR THAT POS 10B
2 X	01055.82.1	ZYLINDERSCHRAUBE	3	
3	04740.03.0	FILMEMPFINDLICHKEITSEINST. FILM SPEED INDEX	1	
4 •	04657.00.1	RINGMUTTER LOCKING RING	1 1 1	DAFUER FOR THAT POS 4A
4A X	08067.00.1	GEWINDERING	1.1	12 251 12 235 12 251 12 235
5 X	04656.00.1	RETAINING RING RAENDELRING	111	w.V
5A	14018.00.0	KNURLED RING RAENDELKNOPF	1 1	
6	04654.00.2	KNURLED KNOB SKALENRING METER		(WW)
The state of	Test See 2	SCALE RING METER		AND THE STATE OF T
6A	14011.00.0	SKALENRING METER SCALE RING METER		(WW)
6B	14011.00.1	SKALENRING METER SCALE RING METER	1	(WW)
7	04655.00.2	SKALENRING FEET	1	(WW)
7A	14012.00.0	SKALENRING FEET	1	(WW)
7B	14012.00.1	SCALE RING FEET SKALENRING FEET	1 1	(WW)
8	14019.00.0	SCALE RING FEET SKALENRING	111	X.
9	10215.00.0	SCALE RING	1111	
	10210.00.0	WASHER		Ī
	The same of the same	FORTSETZUNG 1		The second section of the least
1541	and the Salt of the Salt	CONTINUED 1	TO PERSON	PRINCIPLE CHARLEST AND A
1990				CHARLEST TELESCOPE
		The state of the s		
1,-		Service of the service of		SE SEMENT DURING
atting to the				employ is a second
- He/fa	10 m 20			
		C	7111	
			71111	
		A 24.0		i
9				
		SV.		
				111.
	Table 1			~

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0211

14000.03.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

412

FIL

2.07.0211 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei **PARTSBOOK** EINSTELLSEITENWAND Service LISTE DE PIÈCES 14000.03.3 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR NO. DE PIÈCES POS KO DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 **FORTSETZUNG 1** CONTINUED 1 10 75140.08.0 EINSTELLSEITENWAND TEILM 1 1 1958 -- 1963 FOC SIDE PANEL ASSY 1963 -- 1966 10A 75140.08.1 EINSTELLSEITENWAND TEILM FOC SIDE PANEL ASSY EINSTELLSEITENWAND TEILM. 10B 75140.01.0 1 1966 --FOC SIDE PANEL ASSY 1958 - 1961 04649.00.0 1 1 11 -GEWINDERING RETAINING RING 11A 10120.82.0 -FEDERSCHEIBE 0,25 1 1 (WW) 1961 - 1963 SPRING WASHER 0.25 10210.82.0 -FEDERSCHEIBE 0,30 (WW) 1961 -- 1963 11L SPRING WASHER 0.30 -FEDERSCHEIBE 0.35 (WW) 1961 → 1963 11M 10211.82.0 SPRING WASHER 0,35 1 1 1963 --11B 10214.00.0 SCHEIBE WASHER 1 1 -+ 1961 12 04740.02.0 -LAUFRING BEARING RING 12A 04740.02.1 -LAUFRING 1961 -- 1962 **BEARING RING** 1962 -- 1963 12B 04740.02.2 LAUFRING **BEARING RING** 12C 04740.02.3 LAUFRING BEARING RING 12D 04740.02.4 LAUFRING **BEARING RING** 13 04652.00.1 LAMELLENRING, RECHTS INDICATOR RING, RIGHT LAMELLENRING, LINKS INDICATOR RING, LEFT 14 04651.00.1 1 1962 -- 1963 15 04644.00.0 -SCHEIBE WASHER 1 1958 -- 1962 16 04740.01.0 SEITENWAND SIDE PANEL 1962 - 1963 16A 04740.01.1 -SEITENWAND SIDE PANEL 16B 04740.01.2 SEITENWAND 1 1963 -SIDE PANEL MIZ


U/3

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0220

07279 41 3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

414

ررا


05-74 2.07.0220 Rollei ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK KURBELSEITENWAND Service LISTE DE PIÈCES 07279.41.0 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY-TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIECES PAR NO. DE PIÈCES POS. KO DÉSIGNATION OBSERVATION 00/01/02/03/04/05 1 07279.41.0 **KURBELSEITENWAND 220** FILMTRANSP. SIDE PANEL 220 ZYLINDERSCHRAUBE 2 X 01187.82.1 1 SCREW ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW 3 01005.82.0 1 DRUCKHEBEL PRESSURE LEVER 07278.00.0 1 5 07277.00.0 REGLERSCHEIBE 1 ADJUST.DISK 6 07200.07.0 REGLERKNOPF 1 CONTROL KNOB 7 07275.00.0 SCHEIPE WASHER 8 07279.02.0 KURBELSEITENWAND 220 FILMTRANSP.SIDE PANEL 220 1 9 04243.00.0 -BLICKFENSTER WINDOW 10 -ZELLHORNSCHEIBE PLASTIC DISC 04244.00.0 1 THE PARTY OF THE PROPERTY CAN

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0300

EINSTELLSEITENWAND 04640.03.4



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Laufring Pos. 11D am Aussendurchmesser mit 
   leicht fetten.
- 2. →1961: Gewindering Pos. 10 spielfrei einstellen und leicht mit ▽ bestreichen. Mit drei Körnereindrücken sichern.
- Lightly lubricate outside diameter of bearing ring item 11D with .
- 2.→1961: Adjust retaining ring item 10 to eliminate play and smear lightly with  $\overline{\nabla}$ . Secure with three center punch impressions.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.07.0300

04640 03 4


POS.	XR	SACH-NR. PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION	OTY TYPE PIECES PAI	BEMERKUNG
POS.	K •	NO. DE PIÈCES	DÉSIGNATION	VARIANTE	OBSERVATION
1	x •	04640.03.1	EINSTELLSEITENWAND, KPL.		→ 1956
1A	A •	04640.03.3	FOC SIDE PANEL, CPL. EINSTELLSEITENWAND, KPL	_	DAFUER FOR THAT POS 9
			FOC SIDE PANEL, CPL	43 H	ODER OR POS 6B
18	•	04640.03.4	FOC SIDE PANEL CPL	-	1961 →
2	x •	07560,01.1	EINSTELLSEITENWAND, KPL.		DAFUER FOR THAT POS 9  1956
2A	A •	07560.01.3	FOC SIDE PANEL, CPL. EINSTELLSEITENWAND, KPL		DAFUER FOR THAT POS 9
			FOC SIDE PANEL, CPL	1117	ODER OR POS 8B
2B	•	07560.01.4	EINSTELLSEITENWAND, KPL. FOC SIDE PANEL, CPL.		DAFUER FOR THAT POS 9
3	•	04657.00.1	RING MUTTER	1	DAFUER FOR THAT 08067 00
4	x	04656.00.1	RAENDELRING	1	12 251 12 235 12 251 12 235
5		04654.00.0	KNURLED RING SKALENRING METER	1	(WW) → 1956
5A		04654.00.1	SCALE RING METER	1	
200	.		SKALENRING METER SCALE RING METER		(WW)
5B		04654.00.2	SKALENRING METER SCALE RING METER	1 1	(WW)
6		04655.00.0	SKALENRING FEET SCALE RING FEET	1	(WW) → 1956
6A	40	04655.00.1	SKALENRING FEET	1	(ww)
6B		04655.00.2	SCALE RING FEET SKALENRING FEET	1	(ww)
7		07561.00.0	SCALE RING FEET SKALENRING METER	1	(WW) → 1956
7A		07561.00.1	SCALE RING METER SKALENRING METER		(ww)
7B		07561.00.2	SCALE RING METER SKALENRING METER		1 (ww)
8			SCALE RING METER	1	
		07562.00.0	SKALENRING FEET SCALE RING FEET		(WW) → 1956
8A		07562.00.1	SKALENRING FEET SCALE RING FEET	1 1	(ww)
8B	-	07562.00.2	SKALENRING FEET SCALE RING FEET		1 (WW)
9		75070.02.0	FOC SIDE PANEL	1	1 1961
10	- 10	04649.00.0	-GEWINDERING	1	The same of the same of the same
10A		10120.82.0	-FEDERSCHEIBE 0,25	1	1 (ww)
10L		10210.82.0	SPRING WASHER 0,25 -FEDERSCHEIBE 0.30		1 (ww)
10M		10211.82.0	SPRING WASHER 0,30 -FEDERSCHEIBE 0,35	1	1 (WAN)
11		04640.02.1	SPRING-WASHER 0,35	1 1	→ 1956
			-LAUFRING BEARING RING		
11A	•	04640.02.2	BEARING RING	1 1	1956 → 1956
11B	•	04640.02.3	-LAUFRING BEARING RING	1 1	1956 → 1961
11C	•	04640.02.4	-LAUFRING BEARING RING	1 1	1961 1961
11D		04640.02.5	-LAUFRING	1	1 1961
12 .	x	04652.00.1	BEARING RING -LAMELLENRING RECHTS	1	1
13	×	04651.00.1	INDICATOR RING RIGHT -LAMELLENRING LINKS	1	1
14		04650.00.0	INDICATOR RING LEFT -RING	1 1	→ 1956
14 A		04644.00.0	RING -SCHEIBE		1 1962 →
/500			WASHER		
15	•	04640.01.0	-SEITENWAND SIDE PANEL	1 1	→ 1956
15A	•	04640.01.1	-SEITENWAND SIDE PANEL	1 1	1956 →1962
15B	•	04640.01.2	-SEITENWAND SIDE PANEL	1 1	1 1962
				1 1 1	417

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0310

EINSTELLSEITENWAND 14000 16 1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Laufring Pos. 12A am Aussendurchmesser mit leicht fetten.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.07.0310

EINSTELLSEITENWAND

14000 16 1


LOCKING RING 12 251 12 23				LISTE DE PIÈCES					14000 16.1	
14   14000.07.1	ITEM		PART-NR.	DESCRIPTION	01	0	TY T	PA	R	REMARK
1A   •   14000.07.1   EINSTELLSEITENWAND KPL   7000.16.1   FOC SIDE PANEL C.PL.   17000.16.1    SIDE PANEL ASSY   FOC SIDE PANEL SIDE SIDE PANEL SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL SIDE SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL SIDE SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL SIDE SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL SIDE SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL SIDE SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL SIDE SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL SIDE SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE PANEL   FOC SIDE P	1	•	14000.07.0			A				
2	1A	•	14000.07.1	EINSTELLSEITENWAND, KPL			_			1963 1963
2A	2	•	17000.16.0	EINSTELLSEITENWAND, KPL			3	-		1961 1963
3 A X 08657.00.1 CICKING RING 3A X 08067.00.1 CICKING RING GEWINDERING RETAINING RING 1 12.251.12.23  4 X 04656.00.1 RAENDELRING 1 14011.00.0 SKALENRING METER SCALE RING METER SCALE RING METER 1 (WW) SKALENRING FEET SCALE RING FEET 1 (WW) SKALENRING FEET 1 (WW) SKALENRING FEET 1 (WW) SKALENRING FEET 1 (WW) SKALENRING FEET 1 (WW) SKALENRING METER SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING FEET SCALE RING FEET 1 (WW) SCALE RING FEET SCALE RING FEET 1 (WW) SCALE RING FEET SCALE RING FEET 1 (WW) SCALE RING FEET 1 (W	2A	•	17000.16.1	EINSTELLSEITENWAND, KPL					_	1963
3A	3	•	04657.00.1	RINGMUTTER	1	E				DAFUER FOR THAT POS 3A
X	3A	x	08067.00.1	GEWINDERING	1				1	12 251 12 235 12 251 12 235
5	4	x	04656.00.1		1				1	
SCALE RING METER  \$CALE RING METER \$CALE RING METER \$CALE RING METER \$CALE RING METER \$CALE RING FEET \$CALE RING FEET \$CALE RING FEET \$CALE RING FEET \$CALE RING FEET \$CALE RING FEET \$CALE RING FEET \$CALE RING FEET \$CALE RING METER \$CALE RING M	5		14011.00.0			1				(WW)
SCALE RING METER  14012.00.0 SKALENRING FEET SCALE RING FEET SCALE RING FEET SCALE RING FEET TO 17013.00.0 SKALENRING METER SCALE RING METER SCALE RING METER TO 17013.00.1 SKALENRING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER TO 17014.00.0 SKALENRING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER TO 10 SKALENRING FEET SCALE RING FEET SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE RING	5A		14011.00.1				1		1	
SCALE RING FEET  7 17013.00.0 SKALENRING METER  7 17013.00.1 SKALENRING METER  8 17014.00.1 SKALENRING METER  8 17014.00.1 SKALENRING METER  8 17014.00.1 SKALENRING FEET  9 10215.00.0 SKALENRING FEET  10 T5140.07.0 EINSTELLSEITENWAND TEILM.  10 75140.07.1 EINSTELLSEITENWAND TEILM.  11 10120.82.0 FEDERSCHEIBE 0.25  12 1 1 1 (WW)  11L 10211.82.0 FEDERSCHEIBE 0.35  SPRING WASHER 0.30  11 1 10214.00.0 FEDERSCHEIBE 0.35  SPRING WASHER 0.35  SPRING WASHER 0.30  11 1 1 (WW)  11A 10214.00.0 FEDERSCHEIBE 0.35  SPRING WASHER 0.30  12 04740.02.2 LAUFRING  13 X 04652.00.1 LAUFRING  14 X 04651.00.1 LAWELLENRING RIGHT  15 16 04640.01.2 SEITENWAND  16A 04640.01.3 SEITENWAND  16A 04640.01.3 SEITENWAND  170	6		14012.00.0	SCALE RING METER	1	,		30	i	
7 17013.00.0 SCALE RING FEET 7A 17013.00.1 SKALENRING METER 8 17014.00.0 SKALENRING METER 8 17014.00.1 SKALENRING FEET 8 SCALE RING FEET 8 SCALE RING FEET 8 SCALE RING FEET 8 SCALE RING FEET 8 SCALE RING FEET 9 10215.00.0 SKALENRING FEET 10 T5140.07.0 FINSTELLSEITENWAND TEILM 10 75140.07.1 EINSTELLSEITENWAND TEILM 10 75140.07.1 EINSTELLSEITENWAND TEILM 11 10120.82.0 FEDERSCHEIBE 0.25 11 1 1 1963 → 11 10210.82.0 FEDERSCHEIBE 0.25 11 1 1 (WW) 11L 10210.82.0 FEDERSCHEIBE 0.30 11 1 1 (WW) 11M 10211.82.0 FEDERSCHEIBE 0.30 11 1 1 (WW) 11A 10214.00.0 SPRING WASHER 0.35 11 1 (WW) 11A 10214.00.0 FEDERSCHEIBE 0.35 11 1 (WW) 11 1 (WW) 11A 1 (W				SCALE RING FEET	J.				1	47.005.44-
7A 17013.00.1 SCALE RING METER			*	SCALE RING FEET	1				1	Secretary of the second
8				SCALE RING METER		t.				1.5 24.7
8A 17014.00.1 SCALE RING FEET SKALENRING FEET SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING SCALE RING RING RING SCALE RING RING RING SCALE RING RING RING SCALE RING RING RING SCALE RING RING RING SCALE RING RING RING SCALE RING RING RING SCALE RING RING RING SCALE RING RING RING RING SCALE RING RING RING RING RING RING RING RING				SCALE RING METER					1	The state of the
9 10215.00.0 SCALE RING FEET SCHEIBE WASHER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7		SCALE RING FEET				1	-	
10	=			SCALE RING FEET		5			1	(WW)
TOA 75140.07.1 FOC SIDE PANEL ASSY EINSTELLSEITENWAND TEILM. 1 1 1 1963 → FOC SIDE PANEL ASSY FEDERSCHEIBE 0.25 SPRING WASHER 0.25 SPRING WASHER 0.25 SPRING WASHER 0.25 SPRING WASHER 0.30 SPRING WASHER 0.30 SPRING WASHER 0.30 SPRING WASHER 0.35 SPRING WASHER					5		1		1	
10A	10		75140.07.0		1	1		1	-	→ 1963
11	10A		75140.07.1		1	1	1	1	1	1963 →
11L 11M 10211.82.0 10	11		10120.82.0	-FEDERSCHEIBE 0,25	1	1		1	1	(WW)
11M 10211.82.0	11L		10210.82.0	-FEDERSCHEIBE 0,30		1		1		(WW)
11A	11M		10211.82.0	-FEDERSCHEIBE 0,35		1		1		(WW) was in the contract of the contract of
12	11A	-	10214.00.0	-SCHEIBE			1		1	1
12A	12	•	04740.02.2	-LAUFRING	,-	1		1	-	Company 15 - personal section of the
13 X 04652.00.1 -LAMELLENRING RECHTS INDICATOR RING RIGHT 14 X 04651.00.1 -LAMELLENRING RIGHT 15 04644.00.0 -LAMELLENRING LINKS INDICATOR RING LEFT 16 • 04640.01.2 -SEITENWAND SIDE PANEL 16A • 04640.01.3 -SEITENWAND 16A • 04640.01.3 -SEITENWAND	12A	•	04740.02.3	-LAUFRING	1		1	i	1	
14 X 04651.00.1 -LAMELLENRING LINKS INDICATOR RING LEFT 15 04644.00.0 -SCHEIBE WASHER -SEITENWAND SIDE PANEL -SEITENWAND -SEITENWAND SIDE PANEL -SEITENWAND -SEIT	13	x	04652.00.1	-LAMELLENRING RECHTS	1			1		
15	14	x	04651.00.1	-LAMELLENRING LINKS	1			1		
SIDE PANEL 16A • 04640.01.3 -SEITENWAND 1 1 1 1963	15		04644.00.0			1		1	1	
16A ● 04640.01.3 -SEITENWAND 1 1 1 1963 →	16		04640.01.2	-SEITENWAND	١ ٠	1		1		→ 1963
SIDE PANEL	16A		04640.01.3				1	İ	1	1963 →
				SIDE PANEL						
								1	1	
								1		
									1	
						1		A MAG		
									1	
							1			
							1	1		
										9

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0400

AUFZUGSSEITENWAND 05000.14.0



2,07,0400

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


Rollei			ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK		05-74 AUEZUG	2.07.0400
Ser	vice		LISTE DE PIÈCES	AUFZUGSSEITENWAND 05000.14.0		
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OOIO1   02   03   04   0	ORSE	ERKUNG MARK RVATION
1 1A 2 3	•	05000.14.0 02 05000.14.0 01 04243.00.0 04244.00.0 05082.00.0	AUFZUGSSEITENWAND GRAU FILMTRANSPORT SIDE PANEL AUFZUGSSEITENWAND SCHWARZ FILMTRANSPORT SIDE PANEL BLICKFENSTER WINDOW ZELLHORNSCHEIBE PLASTIC DISC AUFZUGSSEITENWAND FILMTRANSPORT SIDE PANEL	1 1 1	→ 1963 1963 →	
					**	
					. 8	
	15					
					04.94	Thomas and the second
		*1	ot	الر		
						a
			(4)			421

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0510

17000.03.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS

- Laufring Pos. 12D am Aussendurchmesser mit a leicht fetten.
- Lightly lubricate outside diameter of bearing ring item 12D with
- 2.→1961: Adjust retaining ring item 11 to eliminate play and smear lightly with ♥. Secure with three center punch impressions.

Rollei

## **ERSATZTEILLISTE**

05-74

2.07.0510


Service			PARTSBOOK					17000 03.3	
			LISTE DE PIÈCES						
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		TY ECI	X P	E AR	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
1		17000.03.0	EINSTELLSEITENWAND, KPL					1963	
1A		17000.03.1	FOC SIDE PANEL, CPL EINSTELLSEITENWAND, KPL		_			DAFUER / FOR THAT POS 10 1963 - 1965	
18		17000.03.2	FOC SIDE PANEL, CPL. EINSTELLSEITENWAND, KPL		4000	_		DAFUER FOR THAT POS 10A	
1C		17000.03.3	FOC SIDE PANEL, CPL EINSTELLSEITENWAND KPL		ì			DAFUER FOR THAT POS 10A	
2	x	01055.82.1	FOC SIDE PANEL, CPL. ZYLINDERSCHRAUBE	3	1			DAFUER FOR THAT POS 10B	
3		04740.03.0	SCREW FILMEMPFINDLICHKEITS EINST	,	ì		1		
4		04657.00.1	FILM SPEED INDEX RINGMUTTER	1177	1		- 1	DAFUER / FOR THAT POS 4A	
4A	x	08067.00.1	LOCKING RING GEWINDERING	ī			1	12 235 12 251 12 235 12 251	
5	x	04656.00.1	RETAINING RING RAENDELRING	,	,				
5A	82.0	14018.00.0	KNURLED RING RAENDELKNOPF	4	-		1		
6		17013.00.0	KNURLED KNOB SKALENRING METER	1		9		(ww)	
6A		17013.00.1	SCALE RING METER SKALENRING METER	1	1	-		(ww)	
7		17014.00.0	SCALE RING METER SKALENRING FEET	,	13	1		(WW)	
7A		17014.00.1	SCALE RING FEET SKALENRING FEET	ľ	١,			(WW)	
8		17027.00.0	SCALE RING FEET SKALENRING				1		
9		10215.00.0	SCALE RING SCHEIBE	I.	1		101		
10		75140.08.0	WASHER EINSTELLSEITENWAND TEILM	,	1	1		→ 1963	
10A		75140.08.1	FOC SIDE PANEL ASSY EINSTELLSEITENWAND TEILM.	1	1	1		Acceptance of the second	
10B		75140.01.0	FOC SIDE PANEL ASSY		1	1	1	1963 → 1966	
11		p.ch.osotochicz-da	FOC SIDE PANEL ASSY	١.		1	1	1966	
		04649.00.0	-GEWINDERING RETAINING RING	1	1			→ 1961	
11A	16	10120.82.0	-FEDERSCHEIBE 0,25 SPRING WASHER 0,25	1	-	I		(WW) 1961 → 1963	
11L		10210.82.0	-FEDERSCHEIBE 0,30 SPRING WASHER 0,30	1	1			(WW) 1961 → 1963	
11M		10211.82.0	-FEDERSCHEIBE ER 0,35 SPRING WASHER 0,35	1				(WW) 1961 → 1963	
11B		10214.00.0	-SCHEIBE WASHER		1	1	1	1963 →	
12	•	04740.02.0	-LAUFRING BEARING RING	1			50	1961 April 200 All San	
12A	•	04740.02.1	-LAUFRING BEARING RING	1				1961 → 1962	
12B	•	04740.02.2	-LAUFRING BEARING RING	1				1962 → 1963	
12C	•	04740.02.3	-LAUFRING BEARING RING		1	1		1963 → 1966	
12D	•	04740.02.4	-LAUFRING BEARING RING			47	1	1966 →	
13	×	04652.00.1	-LAMELLENRING, RECHTS INDICATOR RING, RIGHT	1					
14	×	04651.00.1	-LAMELLENRING, LINKS INDICATOR RING, LEFT	1			1		
15		04644.00.0	-SCHEIBE WASHER	1				1962 1963	
16	•	04740.01.0	-SEITENWAND SIDE PANEL	1		1		→ 1962	
16A	•	04740.01.1	-SEITENWAND SIDE PANEL	1				1962 → 1963	
16B	•	04740.01.2	-SEITENWAND SIDE PANEL		1	1	1	1963	

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0700

07210.01.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Laufring Pos. 9A am Aussendurchmesser mit 8 leicht fetten.
- Lightly lubricate outside diameter of bearing ring item 9A with
- 2.→1961: Adjust retaining ring item 8 to eliminate play and smear lightly with ♥. Secure with three center punch impressions.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.07.0700

07210 01 2


			LISTE DE PIÈCE	S		07210 01 2
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION		STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE 00 01 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	•	07210.01.0	EINSTELLSEITENWAND. KP	L.	- 1	→ 1963
1A	•	07210.01.1	FOC, SIDE PANEL. CPL. EINSTELLSEITENWAND, KPI	Ĺ,		DAFUER / FOR THAT POS 7 1963 → 1965
18	•	07210.01.2	FOC, SIDE PANEL, CPL. EINSTELLSEITENWAND, KP	L ***.		DAFUER / FOR THAT POS 7A
2	•	04657.00.1	FOC. SIDE PANEL, CPL. RINGMUTTER	i	111	DAFUER / FOR THAT POS 7A DAFUER / FOR THAT POS 2A
2A	x	08067.00.1	NUT GEWINDERING			12 251 12 235 12 251 12 235
3	x	04656.00.1	RETAINING RING RAENDELRING		1 1,	Time.
ЗА		14018.00.0	KNURLED RING RAENDELKNOPF		1	2/
4		07211.00.0	KNURLED KNOB SKALENRING METER		1	
4A		07211.00.1	SCALE RING METER SKALENRING METER	4		
4B		07211.00.2	SCALE RING METER SKALENRING METER		1	
5		07212.00.0	SCALE RING METER SKALENRING FEET		1	3
5A		07212.00.1	SCALE RING FEET SKALENRING FEET		1	
5B		07212.00.2	SCALE RING FEET SKALENRING FEET		1	Vi .
6		10215.00.0	SCALE RING FEET	75-1	1 1 1	
7		75070.02.0	WASHER EINSTELLSEITENWAND TEI	LM.	,	→ 1963
7A		75070.02.1	FOC. SIDE PANEL ASSY EINSTELLSEITENWAND TEI	LM.	1 1 1	1963
8		04649.00.0	FOC. SIDE PANEL ASSY -GEWINDERING		1	→ 1961
8A		10120.82.0	-FEDERSCHEIBE 0.25		1	(WW) 1961 → 1963
8L		10210.82.0	-FEDERSCHEIBE 0,30		,	(WW) 1961 → 1963
8M		10211.82.0	SPRING WASHER 0.30 -FEDERSCHEIBE 0.35		1	(WW) 1961 → 1963
88	15 I K	10214.00.0	SPRING WASHER 0,35 -SCHEIBE	774	1 1	1963
9	•	04640.02.5	WASHER -LAUFRING		1	
9A	•	04640.02.6	BEARING RING -LAUFRING		1 1	to a company of the same of
10	x	04652.00.1	BEARING RING -LAMELLENRING RECHTS		1	
10,628	X .	04651.00.1	INDICATOR RING RIGHT -LAMELLENRING LINKS	-286	1	# #Fig file of 100 to entered 1 of 1861
12	est.	04644.00.0	INDICATOR RING LEFT -SCHEIBE		1	1962 → 1963
13	•	04640.01.2	WASHER -SEITENWAND		1	→ 1963
13A	•	04640.01.3	SIDE PANEL -SEITENWAND	vc.	1 1	1963 →
			SIDE PANEL	424		
		18				
				*		
		*5				
	6					
						12.
=						25
						425

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0800

EINSTELLSEITENWAND 12000 04 1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Laufring Pos. 9A am Aussendurchmesser mit 8 leicht fetten.
- →1961: Gewindering Pos. 8 spielfrei einstellen und leicht mit bestreichen. Mit drei Körnereindrücken sichern.
- Lightly lubricate outside diameter of bearing ring item 9A with .
- 2. →1961: Adjust retaining ring item 8 to eliminate play and smear lightly with ♥. Secure with three center punch impressions.



## PARTSBOOK

05-74

2.07.0800

EINSTELLSEITENWAND


-			LISTE DE PIÈCES	TOTALL	12000 04 1
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 0 10 2 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 1A 2 2A 3 4 4A 5 5A 6 7 7A 8 8A 8L 8M 8B 9 9A	x x	12000.04.0 12000.04.1 04657.00.1 08067.00.1 04656.00.1 12021.00.0 12021.00.1 12022.00.0 12022.00.1 10215.00.0 75120.01.0 75120.01.1 04649.00.0 10120.82.0 10211.82.0 10214.00.0 12000.05.2 12000.05.3 04652.00.1	EINSTELLSEITENWAND, KPL. FOC SIDE PANEL, CPL. EINSTELLSEITENWAND, KPL. FOC SIDE PANEL, CPL. RINGMUTTER LOCKING RING GEWINDERING RETAINING RING RAENDEL RING KNURLED RING KNURLED RING SKALENRING METER SCALE RING METER SCALE RING METER SCALE RING FEET SCALE	1 1	→ 1963  DAFUER FOR THAT POS 7  1963 → 1965
11 12 13 13A	•	04651.00.1 04644.00.0 04640.01.2 04640.01.3	INDICATOR RING, RIGHT -LAMELLENRING, LINKS INDICATOR RING, LEFT -SCHEIBE WASHER -SEITENWAND SIDE PANEL -SEITENWAND SIDE PANEL	#	1962 → 1963 → 1963 1963 →
			*		427

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.07.0900

08000.16.0



Ø 70900

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Laufring von Pos. 10 am Aussendurchmesser mit leicht fetten.

RCL.

- 1. Lightly lubricate outside diameter of bearing ring item 10 with a .


Ro Ser	llei vice		ERSATZTEILLIS PARTSBOOK LISTE DE PIÈCE	The Property of	05-74 2.07.0900 SEITENWAND 08000 16 0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈC	DESCRIPTION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO!01 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 2 3 3A 4 4A 5 6 6A 7 8 9	×	08000.16.0 08067.00.1 08066.00.0 08066.00.1 08064.00.1 08065.00.0 04649.00.0 10120.82.0 10211.82.0 08062.00.0	SEITENWAND LINKS, KPL. SIDE PANEL LEFT, CPL. GEWINDERING RETAINING RING RAENDELKNOPF KNURLED KNOB RAENDELKNOPF KNURLED KNOB SKALENRING METER SKALENRING METER SKALENRING METER SKALENRING METER SKALENRING FEET GEWINDERING RETAINING RING FEDERSCHEIBE 0,25 SPRING WASHER 0,25 FEDERSCHEIBE 0,30 SPRING WASHER 0,30 SPRING WASHER 0,30 SPRING WASHER 0,35 SKALENPLATTE SCALE SEITENWAND TEILM. SIDE PANEL ASSY	1 1 1	12 251.12 235  → 1965  1965 →  (WW) → 1965  1965 →  (WW) → 1965  → 1961  (WW)1961 →  (WW)1961 →  (WW)1961 →
		S			E-A-0176-Thy MA-804-6 - MITO-1176
			18-7- P		A CANADA ON DESCRIPTION AND ACCOUNTS
DW 43	. 734		er sig	18 - 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A STATE OF THE STA
	8			1 428	
					×
					429

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0110

03900.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.08.0110

03900 41 0


			LISTE DE PIECES	23 T. J. J. Sec.	03900 41 0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE OO!01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1		03900.41.0	LICHTSCHACHT	-	→ 1962
2		07903.00.0	FOCUSING HOOD BLATTFEDER	2	
3		03902.00.0	LEAF SPRING ANSCHLAGLEISTE	1.	
4		00772.85.0	STOP LEDGE ZYLINDERSTIFT	1	J.
5		03900.05.0	PIN	1	
6		03901.00.0	SPRING LATCH RUECKENKLAPPE		te.
7		03906.00.0	BACK COVER FOC. HOOD DECKELACHSE	in the	
8		03905.00.0	COVER SHAFT DECKELKLAPPENFEDER		
		a managa a Thire against	FRONT FLAP SPRING	Y. Here	il no
9		03900.01.0	MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUS SCREENFRAME		
10		03903.00,0	FEDER, RECHTS SPRING, RIGHT		
11		03904.00.0	FEDER, LINKS SPRING, LEFT	1	
12		03900.03.0	DECKELKLAPPE FRONT FLAP	1	
13	1	03921.00.0	-LEDERFOLIE	1	
14		03900.02.0	LICHTSCHACHTDECKEL	1	An alm december of
15		03916.00.0	FOCUS HOOD COVER -LEDERFOLIE	1	
16		03900.04.0	-LUPENKLAPPE		
17	1	00780.82.0	MAGNIFIER BRACKET		
18		00492.82.0	SHAFT -ANSATZNIET	11	
19			RIVET		
		03900.09.0	BETRACHTUNGSLUPE MAGNIFIER	11	
20		92190.41.0	BETRACHTUNGSLUPE +1 MAGNIFIER +1	-	
21		92191.41.0	BETRACHTUNGSLUPE +2 MAGNIFIER +2		Charles William Con-
22		92192.41.0	BETRACHTUNGSLUPE +3 MAGNIFIER +3		
23		92195.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -1 MAGNIFIER -1	1-1111	
24		92196.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -2 MAGNIFIER -2		
25		92197.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -3 MAGNIFIER -3	-	
			0.0		
			430		e
	1	*			
		e ,			
		*			
			7 7		
		00	*		
					131
					Ψ,

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0200

07900.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


2.08.0200 05-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK LICHTSCHACHT Service LISTE DE PIÈCES 07900 41.2 STUCK PRO VARIANTE POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. K . NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 07900.41.2 + 1959 1 LICHTSCHACHT FOC HOOD 2 02017.82.0 LINSENSCHRAUBE 2 SCREW 3 X 07891.00.1 DECKELFEDER 1 TOP COVER SPRING 4 07800.18.0 DRUCKROLLE 1 PRESSURE ROLLER 5 07900.17.0 BETRACHTUNGSLUPE 1 MAGNIFIER 92150.41.0 6 BETRACHTUNGSLUPE +1 MAGNIFIER +1 7 92151.41.0 BETRACHTUNGSLUPE +2 MAGNIFIER +2 BETRACHTUNGSLUPE +3 8 92152.41.0 MAGNIFIER +3 q 92155.41.0 BETRACHTUNGSLUPE -3 MAGNIFIER -3 10 92156.41.0 BETRACHTUNGSLUPE -2 MAGNIFIER -2 BETRACHTUNGSLUPE -1 11 92157.41.0 MAGNIFIER -1 12 07900.05.0 DECKEL, KPL. 1 COVER CPL 00209.00.0 13 -ZYLINDERNIET RIVET 07934.00.0 14 -ZWISCHENSCHEIBE WASHER 15 07932.00.0 -LEDERFOLIE LEATHER COVERING -ANSATZNIET 16 00496.85.0 RIVET 17 07900.16.1 -SCHUBSTANGE 1 **PUSH ROD** 00491.85.0 18 -HALBRUNDNIET RIVET 19 07900.14.0 -LUPENKLAPPE MAGNIFIER FLAP 20 07900.15.0 -LUPENKLAPPE MAGNIFIER FLAP 21 07971.00.0 BUEGELFEDER 1 MINERAL SETTING CONTRACTOR OF SAFE SPRING 22 00796.82.0 ZYLINDERSTIFT 1 PIN SCHENKELFEDER, LINKS 23 07943.00.0 V-SPRING, LEFT 24 07944.00.0 DAUMENSTUECK THUMB PIECE 25 07942.00.0 -SCHENKELFEDER, RECHTS V-SPRING, RIGHT FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0201

07900.41.2



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS




2.08.0201 05-74 ERSATZTEILLISTE Rollei **PARTSBOOK** LICHTSCHACHT Service LISTE DE PIÈCES 07900.41.2 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 -BLENDENRAHMEN 26 07900.07.0 1 LIGHT BAFFLE FRAME 00492.82.0 27 -- ANSATZNIET RIVET 07945.00.0 28 FEDER F. ABDECKKLAPPE SPRING F. COVER FLAPS 29 07900.09.0 ABDECKKLAPPE, KPL. COVER FLAP, CPL. 30 00796.82.0 --- ZYLINDERSTIFT PIN 31 07900.10.1 HEBEL MIT SPREIZE 1 LEVER WITH STRUT 32 07900.12.2 SPIEGELKLAPPE MIRROR FLAP 33 07962.00.1 SPIEGEL 1 MIRROR 34 07953.00.0 LEDERFOLIE 1 LEATHER COVERING 35 07800.01.0 MATTSCHEIBENRAHMEN **FOCUSING SCREEN FRAME** 36 07812.00.0 -INNENRAHMEN INNER FRAME 37 -MASKENHALTER 07900.19.0 1 MASK HOLDER 38 00772.85.0 ZYLINDERSTIFT 1 PIN 39 10117.85.0 **FEDERSCHEIBE** (NB) SPRING WASHER 40 07900.02.1 RUECKENKLAPPE REAR PANEL 41 07900.04.0 RUECKWANDLUPE REAR PANEL MAGNIFIER 42 07903.00.0 BLATTFEDER LEAF SPRING 43 92170.41.0 **RUECKWANDLUPE +1** REAR MAGNIFIER +1 44 92171.41.0 RUECKWANDLUPE +2 HELL RE- LIKE SAMPLE AND ADDRESS. REAR MAGNIFIER +2 45 92172.41.0 **RUECKWANDLUPE +3** REAR MAGNIFIER +3 46 92175.41.0 RUECKWANDLUPE -3 REAR MAGNIFIER 47 92176.41.0 RUECKWANDLUPE -2 REAR MAGNIFIER 92177.41.0 48 RUECKWANDLUPE -1 REAR MAGNIFIER

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0210

07850.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.08.0210

LICHTSCHACHT


TEM PART-NR. DESCRIPTION OTV TIPE BEMERATING				LISTE DE PIÈCES		07850 41 1
X	POS. ITEM POS.	20.00	PART-NR.	DESCRIPTION	OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	REMARK
2	1	x	07850.41.1			No. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1
2A  3	2		07866.00.0		1	→ 1966
3	2A	1	07866.00.1			
SCREW  5 0890.02.0  DECKEL COVER COVER COVER ACHSE SHAFT  7 X 08922.00.1  8 08921.00.0  08921.00.0  SPRING, RIGHT FEDER, LINKS 1 SPRING, LIEFT ANSCHLAGLEISTE STOP BAR ANDELAGLEISTE SHAFT FEDER, LINKS 1 SPRING, RIGHT FEDER, LINKS 1 SPRING, LIEFT ANSCHLAGLEISTE STOP BAR ANDELAGLEISTE  BAR ANDELAGLE STOP BAR ANDELAGLE STO	3		01208 82 0	LEATHER COVERING		.300
5			S WELLIAMS	SCREW	3.04	
SHAFT  7				COVER	1 1	
7 X 08922.00.1   SPRING, RIGHT   SPRING, SPRING, LEFT   SPRING, LEFT   STOP BAR   SPRING, LEFT   STOP BAR   S				SHAFT	1	
7 X 08922.00.1 FEDER, LINNS 1 8 08921.00.0 SPRING, LEFT 1 10 X 0776.80.1.2 TOP COVER FLAP CPL. 1 10 X 0776.80.01.2 TOP COVER FLAP CPL. 1 11 07869.00.0 RECOIL SPRING 1 12 X 07850.05.1 SPIEGELKLAPPE 1 13 X 07850.02.2 PIEGELKLAPPE 1 14 08930.00.0 MIRROR FLAP 1 15 07867.00.1 LEDERFOLIE 1 → 1971 15 07867.00.1 LEDERFOLIE 1 → 1966 LEATHERETTE BELEOFRING 1 1966 → 1971 LEDERFOLIE LEATHER TOP COVERING BELEOFRING LEATHER COVERING LEATHER COVERING LEATHER COVERING DECKELMARKE HONEYWELL DECKALMARKE HONEYWELL DECKALMARKE ROLLEI DECKA	6	×	08923.00.1	FEDER, RECHTS SPRING, RIGHT	1	
8	7	x	08922.00.1	FEDER, LINKS	1	
9 X 07850.01.2 DECKEKILAPPE KPL 1 TOP COVER FLAP CPL 2 SHAFT   1 TOP COVER FLAP CPL 3 SHAFT   1 TOP COVER FLAP CPL 3 SHAFT   1 TOP COVER FLAP CPL 4 SHAFT   1 TOP COVER FLAP CPL 4 SPIEGELKILAPPE MIRROR FLAP   1 TOP COVER FLAP CPL 4 SPIEGELKILAPPE MIRROR FLAP CPL 4 SPIEGELKILAPPE MIRROR FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COVERING   1 TOP COVER FLAP COV	8		08921.00.0	ANSCHLAGLEISTE	1	
10	9	x	07850.01.2	DECKELKLAPPE KPL	1	
11 12	10	x	00770.82.1	-ACHSE		H =72
12 X 07850.05.1 RECOIL SPRING - SPIEGEL KLAPPE	11		07869.00.0		1 1 -1 1	
13	12	x		RECOIL SPRING	19 11	
14	822			MIRROR FLAP		
15 07867.00.0 LEDERFOLIE 1 → 1966  15A 07867.00.1 BELEDERING 1 1966 → 1971  15B 07867.00.2 BELEDERING 1 1971 → LEDERFOLIE 1 1971 → LEDERING 1 1971 → LEDERING 1 1971 → LEDERING 1 1971 → LEDERING 1 1971 → LEDERAL HONEYWELL 1 1 (WW) → 1970  16 08932.00.0 DECKELMARKE HONEYWELL 1 1 (WW) → 1970  17A 06568.00.0 DECKALMARKE ROLLEI DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI 1971 → 1971  18 00780.82.0 ACHSE SHAFT 1 SHAFT LUPENKLAPPE MAGNIFIER BRACKET  FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		^	2010-310 E2-0-07-0	TOP COVER FLAP	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15				HOOD DECAL MOUNT	1 1	→ 1971
15A 15B 07867.00.1 BELEDERUNG LEATHER COVERING BELEDERUNG 16 08931.00.0 DECKELMARKE HONEYWELL DECAL HONEYWELL DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI 19 17 18 08932.00.0 DECKALMARKE ROLLEI DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI 19 19 19 10 10 11 11 19 11 19 11 19 11 1966 → 1971 1971 → 1971 → 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971	102.1		07867.00.0	LEDERFOLIE	1	→ 1966
15B   07867.00.2   BELEDERING   1   1971 →   1971   1971   1971   1971   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1971	15A		07867.00.1	BELEDERUNG	1	1966 → 1971
16 17 18 08931.00.0 DECKELMARKE HONEYWELL DECAL HONEYWELL DECAL HONEYWELL DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI DECAL ROLLEI 1 1 19 19 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	158		07867.00.2	BELEDERUNG	111	1971 →
17 17A 18 06568.00.0 19 18 00780.82.0 19 19 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11	16		08931.00.0	DECKELMARKE HONEYWELL	1	(WW) → 1970
17A	17		08932.00.0	DECKALMARKE ROLLEI	1	(WW) →1971
DECAL ROLLEI ACHSE SHAFT LUPENKLAPPE MAGNIFIER BRACKET  FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1	17A		06568.00.0	DECAL ROLLEI DECKALMARKE ROLLEI	1	1971 →
SHAFT LUPENKLAPPE MAGNIFIER BRACKET  FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1	18		00780.82.0	DECAL ROLLEI		and the second of the second
FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		v	08900.09.1	SHAFT		
CONTINUED 1						
		1				
			, ,			
1						
10.						
						100

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0211

07850.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

478

Pr.


2.08.0211 05-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK LICHTSCHACHT Service LISTE DE PIÈCES 07850 41 1 POS. SACH-NR. BENENNUNG XR BEMERKUNG OTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK POS. NO. DE PIÈCES KO DESIGNATION OBSERVATION 00'01 02 03 04 05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 20 03900.09.0 BETRACHTUNGSLUPE MAGNIFIER 21 92190.41.0 BETRACHTUNGSLUPE - 1 MAGNIFIER - 1 BETRACHTUNGSLUPE - 2 22 92191.41.0 MAGNIFIER + : 23 92192.41.0 BETRACHTUNGSLUPE - 3 MAGNIFIER + 3 BETRACHTUNGSLUPE - 1 24 92195 41.0 MAGNIFIER 25 92196.41.0 BETRACHTUNGSLUPE - 2 MAGNIFIER - 2 BETRACHTUNGSLUPE - 3 26 92197.41.0 MAGNIFIER - 3 27 08900.07.2 DECKELRAHMEN X COVER FRAME 28 00781.82.0 -ACHSE 2 SHAFT 29 08913.00.0 -FEDER 2 SPRING 00784.82.0 30 ACHSE 2 SHAFT 00789.82.1 ANSATZSTIFT 31 X 2 PIN RUECKWAND 07850.06.1 32 X REAR PANEL X 07864.00.1 33 FEDERBLECH SPRING SUPPORT 34 07863.00.0 LUPE MAGNIFIER 35 92785.00.0 RUECKWANDLUPE - 1 REAR MAGNIFIER 36 92786.00.0 RUECKWANDLUPE + 2 REAR MAGNIFIER + 2 37 92787.00.0 RUECKWANDLUPE + 3 REAR MAGNIFIER 38 92792.00.0 RUECKWANDLUPE REAR MAGNIFIER 39 92793.00.0 RUECKWANDLUPE REAR MAGNIFIER 40 92794.00.0 **RUECKWANDLUPE - 1** REAR MAGNIFIER 08900.01.0 HAUPTRAHMEN, KPL. BASE FRAME, CPL.

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0300

MATTSCHEIBENRAHMEN 17000.08.0



**Ø** 208030

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

1294

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.08.0300

MATTSCHEIBENRAHMEN


Ser	vice		LISTE DE PIÈCES		17000 08 0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02:03:04:0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10	* x * * * * * * * * * * * * * * * * * *	07700.01.0 17000.08.0 12000.08.0 10001.00.0 08009.00.0 08008.00.1 00793.87.0 08000.12.2 08015.00.1 00764.82.0 17020.00.0	MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME SICHERUNGSSCHEIBE 1.2 C-CLAMP 1.2 DRUCKFEDER SPRING LAGERBOLZEN BEARING STUD FUEHRUNGSSTIFT PIN MASKENHALTER MASK HOLDER SPERRSTIFT LOCKPIN ZYLINDERSTIFT PIN MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME	2 2 2 1 2 2 1 1 1 1	1958 → 1960 1960 → 1961 → 1967 DAFUER FOR THAT 09031 00 0
			0)		
		•			yell

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0400

05300.01.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

442

 $(\omega_{k})$ 


Rollei Service			ERSATZTEILLISTE	1017177	05-74	2.08.0400
			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES			SCHACHT 00.01.1
POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE QTY TYPE PIECES PAR VARIANTE 00 01 02 03 04 0	OBSE	ERKUNG MARK RVATION
1 1A 2 2A 2B 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 18 18A 18B	X	05300.01.1 02 05300.01.1 01 05301.00.0 05301.00.1 01023.82.0 05300.02.0 02 05300.02.0 01 00734.82.0 05300.05.0 94001.00.0 94002.00.0 94004.00.0 94005.00.0 94006.00.0 10102.85.0 00743.82.0 05305.00.0 02 05305.00.0 01 05302.00.0 05302.00.0	LICHTSCHACHT. KPL GRAU FOCUSING HOOD .CPL GREY LICHTSCHACHT. KPL.SCHWARZ FOCUSING HOOD .CPL.BLACK BELEDERUNG.GRAU LEATHER COVERING. GREY BELEDERUNG.LEDER.SCHWARZ LEATHER COVERING.BLACK BELEDERUNG WOLFIN.SCHWARZ LEATHERETTE COVERING.BLACK SENKSCHRAUBE SCREW LICHTSCHACHTDECKEL.GRAU FOC.HOOD COVER.GREY LICHTSCHACHTDECKEL.SCHWARZ FOC.HOOD COVER.BLACK ZYLINDERSTIFT PIN LUPENKLAPPE MAGNIFIER LUPE PLANKONVEX -3 PLANOCONVEX MAGNIFIER -3 LUPE PLANKONVEX -2 PLANOCONVEX MAGNIFIER -1 LUPE PLANKONVEX -1 PLANOCONVEX MAGNIFIER +1 LUPE PLANKONVEX +1 PLANOCONVEX MAGNIFIER +1 LUPE PLANKONVEX +2 PLANOCONVEX MAGNIFIER +1 LUPE PLANKONVEX +3 PLANOCONVEX MAGNIFIER +2 LUPE PLANKONVEX +3 PLANOCONVEX MAGNIFIER +2 LUPE PLANKONVEX +3 PLANOCONVEX MAGNIFIER +3 SCHEIBE WASHER ZYLINDERSTIFT PIN		→ 1963  1963 → 1966  1966 → 1963  1963 → 1963  1963 → 1963  1963 → 1966  1966 → 1966	
						yuz

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0401

UCHTSCHACHT 05300.01.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK

05-74

2.08.0401

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF


		LISTE DE PIÈCES		05300 01 1
POS. XR	PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
19 20 21 22 X 23 23A 24 25 25A 26 27 28 28A 29 29A	PART-NR. NO. DE PIÈCES  05312.00.0 00735.82.0 05311.00.0 00737.84.1 05300.08.0 01 00736.82.0 05300.07.0 02 05300.07.0 01 00736.82.0 00733.82.1 05300.09.0 02 05300.09.0 01 05300.09.0 02 05300.09.0 02	DESCRIPTION DESIGNATION  FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1  KLAPPENRAHMEN FLAP FRAME ZYLINDERSTIFT PIN SCHENKELFEDER V-SPRING KOPFSTIFT PIN SCHARNIERKLAPPE RTS. GRAU HINGED FLAP RIGHT.GREY SCHARNIERKLAPPE RTS. SW. HINGED FLAP RIGHT.BLACK -ZYLINDERSTIFT PIN SCHARNIERKLAPPE LKS. GRAU HINGED FLAP LEFT. GREY SCHARNIERKLAPPE LKS. SW. HINGED FLAP LEFT. BLACK -ZYLINDERSTIFT PIN ZYLINDERSTIFT PIN ZYLINDERSTIFT PIN RUECKWAND M. SCHWINGE. GRAU REAR PANEL W. ROCK.LEVER.GR RUECKWAND M. SCHWINGE SW. REAR PANEL W. ROCK.LEVER. BL LICHTSCHACHTRAHMEN FOC.HOOD FRAME LICHTSCHACHTRAHMEN, GRAU FOC.HOOD FRAME, GREY	017 TYPE PIECES PAR YANIANTE 00 01 02 03 04 0:	REMARK OBSERVATION  → 1963  1963 →  → 1963  1963 →  → 1963  1963 →  → 1959 THAT POS 29 1959 → 1963
29B	05300.06 1 01			1963 —
				445

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0700

UCHTSCHACHT 07840.41.1




REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Rollei Service			ERSATZTEILLISTE	at distante de service	05-74 2.08.0700
			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	LICHTSCHACHT 07840 41 1	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 0	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	x	07840.41.1	LICHTSCHACHT, KPL	-	
2		07866.00.0	FOCUSING HOOD, CPL LEDERFOLIE	1	→ 1966
2A		07866.00.1	LEATHERETTE COVERING BELEDERUNG	1	1966
3		01208.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE	4	
4		07840.04.0	SCREW	1	
5		00791.82.0	TOP COVER ACHSE	-	
6		07865.00.0	SHAFT	ALT LAND	
			SPRING		
7	X	08923.00.1	FEDER.RECHTS SPRING.RIGHT		
8	×	08922.00.1	FEDER,LINKS SPRING,LEFT		
9		08921.00.0	ANSCHLAGLEISTE STOP BAR	1	
10		07840.01.0	DECKELKLAPPE, KPL. TOP COVER FLAP, CPL	1	
11	×	00770.82.1	-ACHSE	2	
12		07869.00.0	SHAFT -RUECKHOLFEDER	1	
13	x	07850.05.1	RECOIL SPRING -SPIEGELKLAPPE	1	
14		07840.02.0	MIRROR FLAP -DECKELKLAPPE	1	A STATE OF THE STA
15		08930.00.0	TOP COVER FLAP -DECKELSCHILD		→ 1971
16		07847.00.0	HOOD DECAL MOUNT	Se Tor	→ 1966
16A		(Stabill SSSshriSslever)	LEATHERETTE COVERING		Kill I
		07847.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1966 → 1971
168	1	07847.00.2	BELEDERUNG LEATHER COVERING		1971
17		08931.00.0	DECKELMARKE HONEYWELL DECAL HONEYWELL	11	(WW) → 1970
18	. 1	08932.00.0	DECKELMARKE ROLLEI DECAL ROLLEI	1	(WW) → 1971
18A	3	06568.00.0	DECKELMARKE ROLLEI DECAL ROLLEI	1	1971
19		00780.82.0	ACHSE	1, 1	
20	x	08900.09.1	SHAFT LUPENKLAPPE	1	
21		03900.09.0	MAGNIFIER BRACKET BETRACHTUNGSLUPE	1/	
22		92190.41.0	MAGNIFIER BETRACHTUNGSLUPE +1		
23		92191.41.0	MAGNIFIER +1 BETRACHTUNGSLUPE +2	111.1	
24		92192.41.0	MAGNIFIER +2 BETRACHTUNGSLUPE +3		
25	1	ELVER VOICE	MAGNIFIER +3		
275X		92195.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -1 MAGNIFER -1		1
26	li	92196.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -2 MAGNIFIER -2	- 1	
27		92197.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -3 MAGNIFIER -3		1
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
			CONTINUED 1		
					447

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

	05-74	2.08.0701	10000
	LICHT	SCHACHT	
- 13	078	340.41.1	



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

448

Phy


Rolle		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES	二分提大學 品等社员	05-74 2.08.0701 LICHTSCHACHT 07840 41 1
POS. XR	PART-NR.	BENENNUNG DESCRIPTION	STUCK PRO YARIANTE OTY TYPE PIECES PAR YARIANTE OO 01 02 03 04	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
28 X 29 30 31 32 X 33 X 34 X 35 36 37 38 39 40 41 42	08900.07.2 00781.82.0 08913.00.0 00784.82.0 00789.82.1 07864.00.1 07863.00.0 92785.00.0 92786.00.0 92797.00.0 92793.00.0 92794.00.0 08900.01.0	FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1  DECKELRAHMEN COVER FRAME -ACHSE SHAFT -FEDER SPRING ACHSE SHAFT ANSATZSTIFT PIN RUECKWAND REAR PANEL FEDERBLECH SPRING SUPPORT LUPE MAGNIFIER RUECKWANDLUPE +1 REAR MAGNIFIER -1 RUECKWANDLUPE +2 REAR MAGNIFIER -3 RUECKWANDLUPE -3 REAR MAGNIFIER -3 RUECKWANDLUPE -1 REAR MAGNIFIER -1 HAUPTRAHMEN. KPL BASE FRAME. CPL		449

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0800

12900 41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

CONTRACTOR OF THE SECOND 05-74 2.08.0800 ERSATZTEILLISTE Rollei PARTSBOOK LICHTSCHACHT Service LISTE DE PIÈCES 12900 41 1 STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. NO. DE PIÈCES K 4 DESIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 1 X 12900 41 1 LICHTSCHACHT FOCUSING HOOD 2 12907 00.0 LAGERBOLZEN BEARING 3 04107 00.1 DRUCKFEDER × SPRING X 12900.08 1 **ABDECKKLAPPE** COVER FLAP 07867.00.0 -LEDERFOLIE LEATHER COVERING 08930.00.0 6 HOOD DECAL MOUNT DECKELMARKE HONEYWELL 7 08931.00.0 (WW) DECAL HONEYWELL (WW) 08932.00.0 DECKELMARKE ROLLE! DECAL ROLLEI BELEDERUNG 9 12921.00.0 LEATHER COVERING 10 01208 82.0 ZYLINDERSCHRAUBE SCREW 12900.05.0 DECKEL 11 COVER 12 00791.82.0 ACHSE SHAFT 08923.00.1 FEDER. RECHTS 13 X SPRING, RIGHT 14 X 08922.00.1 FEDER. LINKS SPRING. LEFT. ANSCHLAGLEISTE 15 08921.00.0 STOP BAR LINSENRAHMEN 16 12909.00.0 1 LENS FRAME 17 12910.00.0 NEWTONLINSE 1 NEWTONLENS 01212.87.0 LINSENSENKSCHRAUBE 2 18 SCREW LUPENRASTE 19 12900.12.0 MAGNIFIER DETENT 20 X 12900.03.1 LUPENKLAPPE 1

MAGNIFIER BRACKET

SCHENKELFEDER

BETRACHTUNGSLUPE

1

1

1

2

2

2

2

1

-ACHSE SHAFT

V-SPRING

MAGNIFIER

-ACHSE SHAFT

FEDER

ACHSE

SHAFT

PIN

LUPE

SPRING

ANSATZSTIFT

RUECKWAND REARPANEL FEDERBLECH

MAGNIFIER

SPRING-SUPPORT

HAUPTRAHMEN BASE FRAME

DECKELRAHMEN COVER FRAME

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

X

X

X

X

00780.82.0

05045.00.0

03900.09.0

12900.02.1

00781.82.0

08913.00.0

00784.82.0

00789.82.1

12900.04.1

07864.00.1

12911.00.0


12900.01.0

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0900

08900.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.08.0900

DB900 41 1


	1				
POS.	XR	SACH-NR.	BENENNUNG	STUCK PRO VARIANTE	
	0.01	PART-NR.		OTY TYPE	BEMERKUNG
ITEM	1		DESCRIPTION	PIECES PAR	REMARK
POS.	K.	NO. DE PIÈCES	DESIGNATION	90 01 02 03 04 05	OBSERVATION
1	x	08900.41.1	LICHTSCHACHT, KPL		1
2		08926.00.0	FOCUSING HOOD, CPL DECKELFOLIE GRAU		()404/) 1066
3		08920.00.0	LEATHERETTE COVER GREY DECKELFOLIE SCHWARZ	4	(WW) → 1966
3A		07866.00.1	LEATHERETTE COVER BLACK BELEDERUNG		(WW) → 1971
4		01208.82.0	LEATHER COVERING		1971 →
			ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	4	
5		08900.02.0	DECKEL	1	
6	1	00791.82.0	ACHSE	1 v	
7	×	08923.00.1	FEDER, RECHTS SPRING, RIGHT	2 1	
8	X	08922.00.1	FEDER, LINKS SPRING, LEFT		
9	1	08921.00.0	ANSCHLAGLEISTE STOP BAR	1	
10	1	08924.00.0	FEDER SPRING	1	
11	x	08900.03.2	DECKELKLAPPE FRONT FLAP	1	→ 1971
11A		08906.00.1	DECKELKLAPPE	1	1971
12	1	08930.00.0	-DECKELSCHILD	1	→ 1971
13		08918.00.0	-HOOD DECAL MOUNT KLAPPENFOLIE GRAU		(WW) → 1966
14		08919.00.0	LEATHERETTE FLAP GREY KLAPPENFOLIE SCHWARZ	1	(WW) → 1971
14A		07867.00.2	LEATHERETTE FLAP BLACK	1	1971
15	1 1	08931.00.0	LEATHER COVERING DECKELMARKE HONEYWELL	1	(WW) → 1970
16	1 1	08932.00.0	DECAL HONEYWELL DECKELMARKE ROLLEI	1.	(WW) → 1971
16A		06568.00.0	DECAL ROLLEI DECKELMARKE ROLLEI	1	1971 -
17		00780.82.0	DECAL ROLLEI		1971 —
18	x	08900.09.1	SHAFT		Committee and the second
	^		MAGNIFIER BRACKET	- 1	
19		03900.09.0	BETRACHTUNGSLUPE MAGNIFIER	1 1 1 1	
20		92190.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -1 MAGNIFIER +1		
21		92191.41.0	BETRACHTUNGSLUPE +2 MAGNIFIER +2		
22		92192.41.0	BETRACHTUNGSLUPE +3 MAGNIFIER +3	- x > W	
23		92195.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -1 MAGNIFIER -1		
24		92196.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -2 MAGNIFIER -2	- 1 1 1 1	
25	0	92197.41.0	BETRACHTUNGSLUPE -3 MAGNIFIER -3		
	į.		FORTSETZUNG 1		
	8		CONTINUED 1		
0.9					The state of the s
	1 9				
					.63
	1			4 1 1 4 1 1	72/

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.08.0901

UCHTSCHACHT 08900.41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


y men a property of the second 05-74 2.08.0901 Rollei **ERSATZTEILLISTE** PARTSBOOK LICHTSCHACHT Service 08900 41 1 LISTE DE PIÈCES STUCK PRO POS. SACH-NR. XR BENENNUNG BEMERKUNG QTY TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. NO. DE PIÈCES KO DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1 26 X 08900.07.2 DECKELRAHMEN COVER FRAME 27 00781.82.0 -ACHSE SHAFT 28 08913.00.0 -FEDER 2 SPRING ACHSE 29 00784.82.0 2 ANSATZSTIFT PIN 30 X 00789.82.1 2 31 X 08900.08.1 RUECKWAND BACK COVER HAUPTRAHMEN 08900.01.0 32 BASE FRAME CATHERAGORN SE ROSULINATIONS SKANSIALISTICA

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.0110

03250.42.3



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Stativgewinde Pos. 11 und Riegelkappe Pos. 13 haben Linksgewinde.
- Beim Zusammenbau von Fos. 11 und Pos. 13 muss folgendes beachtet werden:
  - 1. Riegelkappe Pos. 13 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf: Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

- Anzughebel Pos. 14 muss zügig bewegt werden können.
   Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 12 ausgleichen.
- 3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte prüfen.

P.J.

- Note: Tripod socket item 11 and latch cover item 13 have left hand thread.
- 2. When assembling item 11 and item 13 the following must be noted:
  - Latch cover item 13 should not be free to rotate.
    - If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.
  - 2. Tightening lever item 14 must move freely.

If necessary: correct with washer item 12.

3. Check flatness and function of pressure plate.


05-74 2.09.0110 **ERSATZTEILLISTE** Rollei **PARTSBOOK** RUECKWAND Service LISTE DE PIÈCES 03250 42 3 STUCK PRO POS. XA SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG OTT TTPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR NO. DE PIÈCES POS. K DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 × 03250.42.3 1 RUECKWAND → 1972 BACK COVER FORMNIET 2 00448.00.0 → '362 RIVET 00250.00.0 2A FORMNIET 1962 --RIVET 3 04370.00.0 LEDERFOLIE → 1962 LEATHERETTE 34 08807.00.0 RUECKWANDFOLIE. SCHWARZ 1962 -- 1971 LEATHER BACK COVER, BLACK DAFUER FOR THAT POS 3B 3B 04370.00.1 BELEDERUNG 1971 -LEATHER 03255.00.0 RAHMEN F. BEL-TABELLE FRAME FOR EXPOSURE TABLE LICHTWERTTABELLE LIGHT VALUE TABLE X 04556.00.1 6 00401.82.0 HALBRUNDNIET 2 RIVET X 03253.00.2 GLEITWINKEL FILM GUIDE 01156.82.0 8 ANSATZSCHRAUBE 04000 43 1-W010 SCREW 9 04360.00.0 FEDERSCHEIBE SPRING WASHER 10 ZWISCHENGEWINDE 90506.00.0 (NB) INTERM. BUSHING 11 04381.00.0 STATIVGEWINDE 04381 00 0-W010 TRIPOD SOCKET 12 04383.00.0 UNTERLEGSCHEIBE (NB) WASHER 13 X 03278.00.2 RIEGELKAPPE 1 LATCH COVER 14 03250.06.0 ANZUGHEBEL 1 TIGHTENING LEVER 15 03279.00.0 SATTELFEDER 1 SADDLE SPRING 03250.05.0 16 RIEGELSCHARNIER 1 LATCH 17 X 00390.82.2 ANSATZNIET 2 RIVET 18 07350.04.0 DRUCKPLATTE 1 PRESSURE PLATE 19 DRUCKPLATTENFEDER 07259.00.1 2 PRESSURE PLATE SPRING RUECKWAND MIT RAHMEN BACK COVER W. FRAME 20 75030.01.0 1 21 00782.82.0 -ZYLINDERSTIFT 2 PIN 22 75032.00.0 -WOLLE 2,5 DMR; 50 GRAMM QM. 2 WOOL THREAD; 2,5DMR; 50 G.-WOLLE 2,5 DMR; 50 GRAMM 23 75032.00.0 QM. 2 WOOL THREAD 2,5DMR; 50 G. Continue of the continue of the

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.0120

03250.42.4



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Stativgewinde Pos. 11 und Riegelkappe Pos. 13 haben Linksgewinde.
- 2. Beim Zusammenbau von Pos. 11 und Pos. 13 muss folgendes beachtet werden:
  - 1. Riegelkappe Pos. 13 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf:Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

- Anzughebel Pos. 14 muss zügig bewegt werden können.
   Bei Bederf: Mit Unterlegebeite Bes. 12 aus.
  - Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 12 ausgleichen.
- 3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte prüfen.

- Note: Tripod socket item 11 and latch cover item 13 have left hand thread.
- 2. When assembling item 11 and item 13 the following must be noted:
  - Latch cover item 13 should not be free to rotate.
    - If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.
  - 2. Tightening lever item 14 must move freely.
    - If necessary: correct with washer item 12.
- 3. Check flatness and function of pressure plate.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.09.0120

03250 42 4


POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK
- US.		NO. DE PIECES	DESIGNATION	00 01 02 03 04 0	5 OBSERVATION
1		03250.42.4	RUECKWAND BACK COVER	-	1972
2		00250.00.0	FORMNIET	4	
3		04370.00.1	BELEDERUNG	1	
4		03255.00.0	RAHMEN F.BEL-TABELLE	1	
5	x	04556.00.1	FRAME FOR EXPOSURE TABLE	, ,	
6		00401.82.0	HALBRUNDNIET	2	
7	x	03253.00.2	RIVET	1	
8	1	Walter Company	FILM GUIDE	1	04000 42 1 14010
		01156.82.0	ANSATZSCHRAUBE SCREW		04000 43 1-W010
9	1	04360.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER	The Paris	
10		90506.00.0	ZWISCHENGEWINDE INTERM. BUSHING	1	(NB)
11		04381.00.0	STATIVGEWINDE	1	04381 00 0-W010
12		04383.00.0	TRIPOD SCCKET UNTERLEGSCHEIBE		(NB)
13	x	03278.00.2	WASHER RIEGELKAPPE	1	
14	1	03250.06.0	LATCH COVER	7 8	
15		03279.00.0	TIGHTENING LEVER	-	
		ASTROCES AND A	SADDLE SPRING		
16		03250.05.0	RIEGELSCHARNIER	1	
17	×	00390.82.2	ANSATZNIET	2	
18	4	08800.07.0	DRUCKPLATTE 1.0 MM PRESSURE PLATE 1.0 MM	1.	
19	x	07259.00.1	DRUCKPLATTENFEDER	2	
20		75030.01.1	PRESSURE PLATE SPRING RUECKWAND TEILM.	1	
21		00782.82.0	BACK COVER ASSY -ZYLINDERSTIFT	2	W
22	- 1	75032.00.0	PIN -WOLLE 2.5DMR: 50GRAMM	2	OM MONTH STREET
23			WOOL THREAD 2.5DMR: 50GR.		Q.M.
23	1	75032.00.0	-WOLLE 2,5DMR; 50GRAMM WOLL THREAD 2,5DMR; 50GR.	2	ALL IN THE PARTY OF THE PARTY
	I		HOUSE TO LESS		BUTTON TO THE STATE OF THE STAT
			e at college - 179. S	400	world - Tage Interspection
			THE WORLD CO. THE		SACRING TO SERVE A MI
	1 .1		Cast more and if		The best of the best of
			The state of the s	And the least	Appears of the rate Channel
				1	TO STATE OF THE ST
	100		COLUMN TO SERVICE SERV		of the man of the second
			a contact	die to	a mes prompter reversi 1-25, seway or
			TOTAL TRANSPORT AND THE PERSON	200	He o version in and on
	1			7 7	
	1				
			· ·	124	
			1		
			1	1	
	9		1	1	
			1		
	7				., 59
	1			1 1 1 1 1	4,

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.0200

KAMERARUECKWAND 14800.41 0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Stativgewinde Pos. 18 und Riegelkappe Pos. 20 haben Linksgewinde.
- Beim Zusammenbau von Pos. 18 und Pos. 20 muss folgendes beachtet werden:
  - 1. Riegelkappe Pos. 20 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf: Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

- Anzughebel Pos. 21 muss zügig bewegt werden können.
   Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 19 ausgleichen.
- Ebenheit und Funktion der Druckplatte, sowie Funktion von Gleitbügel Pos. 12 prüfen.

W/L

- 1. Note: Tripod socket item 18 and latch cover item 20 have left hand thread.
- When assembling item 18 and item 20 the following must be noted:
  - Latch cover item 20 should not be free to rotate.

If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.

2. Tightening lever item 21 must move freely.

If necessary: correct with washer item 19.

Check flatness and function of pressure plate, and check function of film guide item 12.

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.09.0200

KAMERARUECKWAND 14800 41 0


STUCK PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG OTY TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. NO. DE PIÈCES DESIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 1 04550 41.1 KAMERARUECKWAND • 1960 BACK COVER DAFUER FOR THAT POS 'D 2 04595 41 0 KAMERARUECKWAND 1960 BACK COVER DAFUER FOR THAT PCS 10 14800 41 0 3 KAMERARUECKWAND 1960 - 1971 BACK COVER 17800.41.0 KAMERARUECKWAND BACK COVER DAFUER FOR THAT POS 3 & 5 00448.00.0 FORMNIET RIVET 00250.00.0 FORMNIET RIVET 6 04370.00.0 LEDERFOLIE → 1965 LEATHER 6A 04370.00.1 BELEDERUNG 1965 -LEATHERETTE 7 03255.00 0 RAHMEN F BEL -TABELLE FRAME FOR EXPOSURE TABLE 07370.00 0 8 BELICHTUNGSTABELLE EXPOSURE TABLE RA 04596.00.1 BELICHTUNGSTABELLE 1 1 EXPOSURE TABLE 9 90506 00.0 ZWISCHENGEWINDE 1 (NB) INTERM BUSHING 10 07350 41.0 KAMERARUECKWAND O LEDER BACK PANEL WITHOUT COVER -ANSATZNIET 11 00443.82.1 3 RIVET 12 07353.00 0 GLEITBUEGEL FILM GUIDE 13 04354 00 0 -FEDER SPRING 14 04352 00.0 LAGERBLECH SUPPORT 04356.00.0 LAGERSCHEIBE 15 BEARING WASHER ANSATZSCHRAUBE 16 01156.82.0 1 04000 43 1-W010 SCREW 17 04360 00 0 -FEDERSCHEIBE SPRING WASHER 18 04381.00.0 STATIVGEWINDE 1 04381 00 0-W010 TRIPOD SOCKET UNTERLEGSCHEIBE 19 04383.00.0 (NB) WASHER 20 07380.00.1 -RIEGELKAPPE LATCH COVER 21 07350.08.1 ANZUGHEBEL TIGHTENING LEVER 22 07350.05.0 RIEGELSCHARNIER LATCH 07360.00.0 23 -LEDERFOLIE • 1965 LEATHER 23A 07360.00.1 -BELEDERUNG 1965 -LEATHERETTE 24 00753.82.0 ZYLINDERSTIFT PIN 25 00390.82.2 ANSATZNIET 2 RIVET 26 07350.04.0 DRUCKPLATTE 1 PRESSURE PLATE ASTRONOM TO STATE OF THE STATE 27 DRUCKPLATTENFEDER 07259.00.1 2 PRESSURE PLATE SPRING KAMERARUECKWAND TEILM. 28 07350.71.0 **→ 1960** BACK COVER ASSY 28A 75140.03.0 KAMERARUECKWAND TEILM. 1 11 1960 ---BACK COVER ASSY 29 00782.82.0 ZYLINDERSTIFT 2 30 75032.00.0 WOLLE 2.5 DMR, 50GRAMM 12 QM. WOOL THREAD 2.5 DMR. 50GR WOLLE 2.5 DMR. 50GRAMM Q M 31 75032.00.0 :2 WOOL THREAD 2,5 DMR. 50GR

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.0210

PLANGLASRUECKWAND 94800.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Stativgewinde Pos. 14 und Riegelkappe Pos. 16 haben Linksgewinde.
- Beim Zusammenbau von Pos. 14 und Pos. 16 muss folgendes beachtet werden:
  - Riegelkappe Pos. 16 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf: Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

Anzughebel Pos. 17 muss zügig bewegt werden können.

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 15 ausgleichen.

- Druckplatte Pos. 23 aufsetzen, dabei den Winkel unter linken Hebel vom Hebelpaar Pos. 30 einsetzen. Die Führungsbolzen Pos. 22 in die mittlere Raste einsetzen und mit Senkschrauben Pos. 21 festschrauben.
- 5. Funktion von Gleitbügel Pos. 8 prüfen.

- Fit pressure plate item 23, inserting the angle under the left hand lever of lever set item 30. Insert the guide pins item 22 in the center slot and screw in position with screws item 21.
- 4. Check flatness and function of pressure plate.

  Note: Pressure plate must lift off evenly when pressure is applied to the long tab •A.
- 5. Check function of film guide item 8.

- Note: Tripod socket item 14 and latch cover item 16 have left hand thread.
- When assembling item 14 and item 16 the following must be noted:
  - Latch cover item 16 should not be free to rotate.

If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.

2. Tightening lever item 17 must move freely.

If necessary: correct with washer item 15.



# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.09.0210

PLANGLASRUECKWAND 94800 41 0


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1		94800.41.0	PLANGLASRUECKWAND, KPL.	-	1960 1966
2		00250.00.0	FL. GLASS PLATE BACK, CPL FORMNIET	4	
3	1 1	07661.00.0	LEDERFOLIE	9 9 9	
4		03255.00.0	RAHMEN F. BEL-TABELLE	i .	
5	x	04596.00.1	FRAME FOR EXPOSURE TABLE BELICHTUNGSTABELLE	1	
6	x	00443.82.1	EXPOSURE TABLE ANSATZNIET	3	
7		07353.00.0	RIVET	1	
8	1 1	04354.00.0	FILM GUIDE FEDER	1	
9	1 1	04352.00.0	SPRING LAGERBLECH	400	
10		04356.00.0	SUPPORT LAGERSCHEIBE		
11			BEARING WASHER		\$
7.00		01156.82.0	ANSATZSCHRAUBE SCREW		04000 43 1-W010
12		04360.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER		
13		90506.00.0	ZWISCHENGEWINDE INTERM. BUSHING		(NB)
14		04381.00.0	STATIVGEWINDE TRIPOD SOCKET	1	04381 00 0-W010
15	1	04383.00.0	UNTERLEGSCHEIBE WASHER	-	(NB)
16	x	07380.00.1	RIEGELKAPPE LATCH COVER	1	
17	x	07350.08.1	ANZUGHEBEL	11	
18		07350.05.0	RIEGELSCHARNIER	11	
19		07360.00.0	-LEDERFOLIE	1	111-1-15-1-1
20		00753.82.0	LEATHER -ZYLINDERSTIFT	1	
21	x	01020.82.1	PIN SENKSCHRAUBE	2	
22		07660.00.0	SCREW FUEHRUNGSBOLZEN	2	DESCRIPTION DOCTORSHIP
23		07650.04.0	GUIDE PIN DRUCKPLATTE		Control of the second
24		07659.00.0	PRESSURE PLATE DRUCKPLATTENFEDER	2	in Miller Contrags 150 and a
eres en		(Marie 17 17 12 1	PRESSURE PLATE SPRING		ecygraphic respond 67 mm
25		75940.01.0	PLANGLASRUECKWAND TEILM. FL. GLASS BACK ASSY		a bi gerî keş waxanazirî ha
26		00782.82.0	-ZYLINDERSTIFT	2	THE PARTY TO SERVE THE PARTY OF
27			-WOLLE 2,5 DMR; 50GRAMM WOOL THREAD 2,5 DMR; 50GR.	2	
28	de,	75032.00.0	-WOLLE 2,5 DMR; 50GRAMM WOOL THREAD 2,5 DMR;50GR.	2	OM. The matrix of the con-
29		00061.82.0	-ZYLINDERNIET RIVET	2	Secondary I also assisted on
30		07650.03.0	-HEBELPAAR LEVER SET	11	and the state of t
10	3837	100	LEVEN SET		#=*##@
	-				Marketina William Committee
	-		set seed percent of it.	- en a la co	SERVICE PROPERTY OF STREET
		Value to Residence And A	and the second of the second	24 10 11	PE yell necessary WE LIB IS Walter the transfer of the
			writer the winds the time	1 0 00 150	ALTERNATION TO ALTERNATION OF THE SECTION OF THE SE
	0 8	SOUND THE SALE OF	Look warming specific to		gg Chan a probable in demo
		WE TO THE TERM			Em Visio NA 196/60 - W
					at least bedanness seen notice
			THE MANY PROPERTY STATES	ALUKR TILL	
					13
					40,

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.0220

KAMERARUECKWAND 14800 41.1



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- 1. Beachte: Stativgewinde Pos. 14 und Riegelkappe Pos. 16 haben Linksgewinde.
- 2. Beim Zusammenbau von Pos. 14 und Pos. 16 muss folgendes beachtet werden:
  - 1. Riegelkappe Pos. 16 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf: Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

- 2. Anzughebel Pos. 17 muss zügig bewegt werden Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 15 ausgleichen.
- 3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte, sowie Funktion von Gleitbügel Pos. 7 prüfen.

Tripod socket item 14 and latch cover 1. Note: item 16 have left hand thread.

- 2. When assembling item 14 and item 16 the following must be noted:
  - 1. Latch cover item 16 should not be free to rotate.

If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.
2. Tightening lever item 17 must move freely.

If necessary: correct with washer item 15.

3. Check flatness and function of pressure plate, and check function of film guide item 7.


Rollei Service			ERSATZTEILLISTE	in position when with	05-74	2.09.0220
			PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES			ARUECKWAND 4800 41 1
ITEM	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04/8	OBS	ERKUNG EMARK ERVATION
POS. 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25		To the same of the	KAMERARUECKWAND BACK COVER FORMNIET RIVET BELEDERUNG LEATHER RAHMEN F. BELTABELLE FRAME FOR EXPOSURE TABLE BELICHTUNGSTABELLE EXPOSURE TABLE ANSATZNIET RIVET GLEITBUEGEL FILM GUIDE FEDER SPRING LAGERBLECH SUPPORT LAGERSCHEIBE BEARING WASHER ANSATZSCHRAUBE SCREW FEDERSCHEIBE SPRING WASHER ZWISCHENGEWINDE INTERM BUSHING STATIVGEWINDE INTERM BUSHING STATIVGEWINDE TRIPOD SOCKET UNTERLEGSCHEIBE WASHER RIEGELKAPPE LATCH COVER ANZUGHEBEL TIGHTENING LEVER RIEGELSCHARNIER LATCH -BELEDERUNG LEATHER -ZYLINDERSTIFT PIN ANSATZNIET RIVET DRUCKPLATTE 1.0 PRESSURE PLATE 1.0 DRUCKPLATTENFEDER PRESSURE PLATE SPRING RUECKWAND TEILM BACK COVER ASY -ZYLINDERSTIFT PIN -WOLLE 2.5 DMR:50GRAMM WOOL THREAD 2.5 DMR:50GR.	PIECES PAR YARIAMIE DO 01 02 03 04 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(NB) (NB)	04000 43 1-W010 04381 00 0-W010
						465

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.0400

05400.01.001



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Stativgewinde Pos. 4 und Riegelkappe Pos. 5 haben Linksgewinde.
- 2. Beim Zusammenbau von Pos. 4 und Pos. 5 muss folgendes beachtet werden:
  - 1. Riegelkappe Pos. 5 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf: Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

- Anzughebel Pos. 6 muss zügig bewegt werden können.
- 3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte prüfen.

- Note: Tripod socket item 4 and latch cover item 5 have left hand thread.
- When assembling item 4 and item 5 the following must be noted:
  - Latch cover item 5 should not be free to rotate.
    - If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.
  - 2. Tightening lever item 6 must move freely.
- 3. Check flatness and function of pressure plate.

2.09.0400 05-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK RUECKWAND Service LISTE DE PIÈCES 05400 01 001 POS. XA SACH-NR. BENENNUNG BEMERKUNG OTT TYPE ITEM PART-NR. DESCRIPTION REMARK PIECES PAR NO. DE PIÈCES POS. DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 1 05400 01 0 02 RUECKWAND KPL. GRAU + 1963 BACK COVER CPL GREY RUECKWAND KPL SCHWARZ BACK COVER CPL BLACK 14 05400.01.0 01 1963 ---2 01156 82 0 ANSATZSCHRAUBE 04000 43 1.4.010 SCREW 3 04360 00 0 FEDERSCHEIBE 1 SPRING WASHER STATIVGEWINDE 04382 00 0 12 235 TRIPOD SOCKET 07380 00 1 RIEGELKAPPE LATCH COVER × 05400.05 1 ANZUGHEBEL TIGHTENING LEVER 05400 02 0 RIEGELSCHARNIER LATCH 05402.00.0 DICHTUNGSSTREIFEN 2 LIGHT SEAL QM 75032.00 0 WOLLE 2.5 DMR. 50GRAMM WOOL THREAD 2.5 DMR 50GR 10 05400.04.0 02 RUECKWAND GRAU 1963 BACK COVER, GREY 10A 05400 04.0 01 RUECKWAND SCHWARZ 1963 BACK COVER. BLACK -FORMNIET 11 00044.00.0 RIVET 12 05415.00.0 → 1963 BELEDERUNG LEDER, GRAU LEATHER COVERING. GREY 05415 00 9 12A BELEDERUNG LEDER. SCHWARZ 1963 - 1966 LEATHER COVERING, BLACK
-BELEDERUNG WOLFIN, SCHW
LEATHERETTE COVER, BLACK
-RAHMEN F. BEL-TABELLE 12B 05415.00.1 1966 -13 05422.00.0 FRAME FOR EXPOSURE TABLE 14 05426.00 1 LICHTWERTTABELLE → 1963 LIGHT VALUE TABLE -LICHTWERTTABELLE 14A 04556.00.1 1963 ---LIGHT VALUE TABLE 15 00045.84.0 -ANSATZNIET 2 RIVET 16 05419.00.0 ANDRUCKPLATTE THE THEFT SHE WESTERN SERVICES AND ADDRESS OF THE PRESSURE PLATE EXITS OF 17 05427.00.0 -FEDER F.ANDRUCKPLATTE SPRING F PRESSURE PLATE appropriate that I not writing their to teach to y late & thing server 670000 bestermental to make 8 emits the base of their new particular results which they that the past body in it realise some twelf. I TOWNS OF SECURE SECURE WERGIE TO AN THE BEST WAS TANKED IN Figure Assist March States and American Assistance and Assistance

as a manetan day are summer of the day of the

rates are the former from a special and the next realist than which there was the term of any belonger ! S

I always and something on the Solary policy


11.450

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.0700

KAMERARUECKWAND 12800.42.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Stativgewinde Pos. 14 und Riegelkappe Pos. 16 haben Linksgewinde.
- 2. Beim Zusammenbau von Pos. 14 und Pos. 16 muss folgendes beachtet werden:
  - 1. Riegelkappe Pos. 16 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf: Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

- Anzughebel Pos. 17 muss zügig bewegt werden können.
  - Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 15 ausgleichen.
- Ebenheit und Funktion der Druckplatte, sowie Funktion von Gleitbügel Pos. 7 prüfen.

- Tripod socket item 14 and latch cover item 16 have left hand thread.
- When assembling item 14 and item 16 the following must be noted:
  - Latch cover item 16 should not be free to rotate.
    - If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.
  - 2. Tightening lever item 17 must move freely.

If necessary: correct with washer item 15.

3. Check flatness and function of pressure plate, and check function of film guide item 7.

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.09.0700

KAMERARUECKWAND


			LISTE DE PIÈCES		12800 42 0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTV TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1		12800.42.0	KAMERARUECKWAND	_	1966 →
2		00250.00.0	FORMNIET	4	
3	1 1	04370.00.1	RIVET		
		5(1)25*(562-23%)	LEATHER		
•	1	03255.00.0	FRAME FOR EXPOSURE TABLE		
5		07370.00.0	EXPOSURE TABLE	1	
6	×	00443.82.1	ANSATZNIET	3	4
7		07353.00.0	GLEITBUEGEL FILM GUIDE	1	
8		04354.00.0	FEDER	1	AL .
9	1	04352.00.0	SPRING LAGERBLECH	1	
10	1	04356.00.0	SUPPORT LAGERSCHEIBE	340	
2.40		SATISFACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	BEARING WASHER		211
11		01156.82.0	ANSATZSCHRAUBE	1	04000 43 1-W010
12	1	04360.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER	12	
13		90506.00.0	ZWISCHENGEWINDE	1	(NB)
14	1	04381.00.0	STATIVGEWINDE	op and	04381 00 0-W010
15		04383.00.0	TRIPOD SOCKET UNTERLEGSCHEIBE		(NB)
16	x	07380.00.1	WASHER RIEGELKAPPE		
20		ONTRACTOR	LATCH COVER		
17	X	07350.08.1	ANZUGHEBEL TIGHTENING LEVER	4	
18		07670.01.0	RIEGELSCHARNIER	1	
19	x	07673.00.1	-BELEDERUNG	11 . 1	
20	x	07674.00.1	-BELEDERUNG	1	
21		00753.82.0	LEATHER COVERING -ZYLINDERSTIFT	1.	
22	x	00390.82.2	PIN		an Washington as you believe and a party
200	^		RIVET	2	The state of the s
23		07350.04.0	PRESSURE PLATE	11 111	THE AT MICH WINDS WORK SHOP
24	X	07259.00.1	DRUCKPLATTENFEDER PRESSURE PLATE SPRING	2	desirance and the second
25		75140.03.0	KAMERARUECKWAND TEILM.	1	
26	1	00782.82.0	BACK COVER ASSY -ZYLINDERSTIFT	2	Washington and the state of the
27		75032.00.0	-PIN . -WOLLE 2.5 DMR:50GRAMM	2	QM. TIME ALL AND COMMENTS
28		75032.00.0	WOOL THREAD 2.5DMR;50GR.		OM. The Makes Patrick In
20		75032.00.0	WOOL THREAD 2,5DMR;50GR.	2	CONTRACTOR STORY
			and policine 3 f		SE WIND WAR TE AND INVENORS OF
					21600
			TO THE PROPERTY OF		Secular Company
	1 1		Total Comment	- Indiana	Manda by Supple and the
					CL 10 SAME SAME
			₹		
Ř					
01 20 27					
				11111	
8					
8	1 1				
	!				11.9
					469

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.0800

KAMERARUECKWAND 12800.41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Stativgewinde Pos. 15 und Riegelkappe Pos. 17 haben Linksgewinde.
- Beim Zusammenbau von Pos. 15 und Pos. 17 muss folgendes beachtet werden:
  - 1. Riegelkappe Pos. 17 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf: Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

- Anzughebel Pos. 18 muss zügig bewegt werden können.
  - Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 16 ausgleichen.
- Druckplatte Pos. 25 aufsetzen, dabei den Winkel unter linken Hebel vom Hebelpaar Pos. 33 einsetzen. Die Führungsbolzen Pos. 24 in die mittlere Raste einsetzen und mit Senkschrauben Pos. 23 festschrauben.
- 5. Funktion von Gleitbügel Pos. 8 prüfen.

- Note: Tripod socket item 15 and latch cover item 17 have left hand thread.
- When assembling item 15 and item 17 the following must be noted:
  - 1. Latch cover item 17 should not be free to rotate.
    - If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.
  - 2. Tightening lever item 18 must move freely.
    - If necessary: correct with washer item 16.
- Fit pressure plate item 25, inserting the angle under the left hand lever of lever set item 33. Insert the guide pins item 24 in the center slot and screw in position with screws item 23.
- Check flatness and function of pressure plate.
   Note: Pressure plate must lift off eyenly when pressure is applied to the long tab 

  A.
- 5. Check function of film guide item 8.

1/2

## PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

05-74

2.09.0800

12800 41 0


OS. EM OS.	X A	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE PIECES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1		07670.41.0	KAMERARUECKWAND (PLAN)	-	→ 1962
2		12800.41.0	BACK COVER (PLANE) KAMERARUECKWAND (PLAN)	- 1 H	1961 1967
3		00448.00.0	FORMNIET	4	
4		07661.00.0	LEDERFOLIE	1	
5		03255.00.0	RAHMEN F. BEL -TABELLE	1	
6		07370.00.0	FRAME FOR EXPOSURE TABLE BELICHTUNGSTABELLE		
7	x		EXPOSURE TABLE		
	^	00443.82.1	RIVET	3	
8		07353.00.0	GLEITBUEGEL FILM GUIDE	1	
9	i	04354.00.0	FEDER SPRING		a
10		04352.00.0	LAGERBLECH	1	
11		04356.00.0	LAGERSCHEIBE	1	
12	li	01156.82.0	BEARING WASHER ANSATZSCHRAUBE	1	04000 43 1-W010
13		04360.00.0	SCREW FEDERSCHEIBE	1	A 11.48
14		90506.00.0	SPRING WASHER ZWISCHENGEWINDE		(NB)
15		04381.00.0	INTERN.BUSHING		The number of the state of the
			TRIPOD SOCKET	1 3 N	04381 00 0-W010
16		04383.00.0	UNTERLEGSCHEIBE WASHER	7 (1)	(NB)
17	x	07380.00.1	RIEGELKAPPE LATCH COVER		
18	x	07350.08.1	ANZUGHEBEL TIGHTENING LEVER	1	
19		07670.01.0	RIEGELSCHARNIER	1	
20	•	07673.00.0	-LEDERFOLIE		→ 1967
20A	x	07673.00.1	-BELEDERUNG	1	1967
21		07674.00.0	LEATHERETTE COVERING	1	→ 1967
21A	x	07674.00.1	LEATHER COVERING -BELEDERUNG		1967
22		00753.82.0	LEATHERETTE COVERING		the per time on passifice more appropriate
	. !		-ZYLINDERSTIFT PIN		You Share Shadore I will also
23	X	01020.82.1	SENKSCHRAUBE SCREW	2	Let I and Aprailed the Market Willet
24	-	07660 ( ~ 0	FUEHRUNGSBOLZEN GUIDE PIN	2	ne levie peut experiment de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della
25		07650.04.0	DRUCKPLATTE PRESSURE PLATE	1	
26	1	07659.00.0	DRUCKPLATTENFEDER	2	
27		07670.71.0	PRESSURE PLATE SPRING KAMERARUECKWAND TEILM.	1 0	→ 1962 A A A Subaggard
28		75940.01.0	BACK COVER ASSY PLANGLASRUECKWAND TEILM.	1 1	1961 → 1967
29	V. 11	00782.82.0	FL.GLASS BACK ASSY	12	1901 - 1907
30		75032.00.0	PIN -WOLLE 2.5 DMR: 50 GRAMM	2	OM.
ACCES OF			WOOL THREAD 2,5DMR;50 GR.		Service of the servic
31	2	75032.00.0	-WOLLE 2,5 DMR; 50 GRAMM WOOL THREAD 2,5DMR;50 GR.	2	ONCORPORATE STATE OF THE
32		00061.82.0	-ZYLINDERNIET RIVET	2	The second and and the second
33		07650.03.0	-HEBELPAAR LEVER	1	and and and
			Ind these to the to be		page of Faderan de Page
	1		4.2 FG	Ingelor A Vol V	and allers ship of the
	1		The state of the s	T Grand Marilland	HALO RE A SKIETCH TORK

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.0900

KAMERARUECKWAND 08800.42.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Stativgewinde Pos. 12 und Riegelkappe Pos. 14 haben Linksgewinde.
- Beim Zusammenbau von ros. 12 und Pos. 14 muss folgendes beachtet werden:
  - 1. Riegelkappe Pos. 14 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf: Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

- Anzughebel Pos. 15 muss zügig bewegt werden können.
   Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 13 ausgleichen.
- 3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte prüfen.

- Note: Tripod socket item 12 and latch cover item 14 have left hand thread.
- When assembling item 12 and item 14 the following must be noted:
  - Latch cover item 14 should not be free to rotate.

If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.

2. Tightening lever item 15 must move freely.

If necessary: correct with washer item 13.

3. Check flatness and function of pressure plate,

Rollei Service		g reco	ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES			05-74	2.09.0900	
						20 No Francisco	RARUECKWAND 08800 42 0	
POS. ITEM POS.	X R K •	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	STUCK PRO VARIANTE QTV-TYPE PIECES PAR VARIANTE 01:02:03:04	R	MERKUNG EMARK ERVATION	
1 1A	•	08800.41.0 08800.42.0	KAMERARUECKWAND, KPL BACK COVER, CPL KAMERARUECKWAND, KPL	3	-	→ 1962 DAFUER F 1962 →	OR THAT POS 1A	
2		00250.00.0	BACK COVER CPL FORMNIET	4		1500		
3		0.00.0080	RUECKWANDFOLIE.GRAU LEATHER BACK COVER, GREY	1		(NB) →196	6	
4	•	08807.00.0	RUECKWANDFOLIE.SCHWARZ LEATHER BACK COVER, BLACK	1		DAFUER FO	OR THAT POS 4A	1
4A		04370 00 1	BELEDERUNG LEATHER			1971	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
5		03255.00 0	FRAME FOR EXPOSURE TABLE	1				
6	×	04556.00.1	LICHTWERTTABELLE LIGHT VALUE TABLE	1				
7		00401.82.0	HALBRUNDNIET	2	1	10		
8	×	03253.00.2	GLEITWINKEL FILMGUIDE	1	1			
9	1	01156.82.0	ANSATZSCHRAUBE SCREW	1		3.5	04000 43 1-W010	-
10		04360.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER	1	dist.		0	
11		90506.00.0	ZWISCHENGEWINDE INTERM. BUSHING	1		(NB)		
12		04381.00.0	STATIVGEWINDE TRIPOD SOCKET	1	1 1		04381 00 0-W010	
13		04383.00.0	UNTERLEGSCHEIBE	-	11 1	(NB)		
14	x	03278.00.2	RIEGELKAPPE LATCH COVER	1	- Thurst			
15		03250.06.0	ANZUGHEBEL TIGHTENING LEVER	1	4			
16		03279.00.0	SATTELFEDER SADDLE SPRING	1	2 1			
17		08800.05.0	RIEGELSCHARNIER LATCH	1				
18	x	00390.82.2	ANSATZNIET	2				
19		0.00.0880	DRUCKPLATTE		1		mediani displanting to the	A PART
19A		08800.07.0	PRESSURE PLATE DRUCKPLATTE		1			Service Service
20		08802.00.0	PRESSURE PLATE DRUCKFEDER		1		S. Wollenger of bills	100
20A	x	07259.00.1	PRESSURE PLATE SPRING DRUCKPLATTENFEDER		2	SC anyon.	Line Line	
21		75080.02.0	PRESSURE PLATE SPRING KAMERARUECKWAND TEILM		1	1962	ngo visiberanderali	000X L
22		00782.82.0	BACK COVER ASSY -ZYLINDERSTIFT	2		1 8	place having all	12,375
23		75032.00.0	PIN -WOLLE 2,5 DMR, 50GRAMM	2	a la	I QM	ka 17/5 15200 30	71 .0
24		75032.00.0	WOOL THREAD 2.5 DMR. 50GR -WOLLE 2.5 DMR. 50GRAMM	2		1	nder eine de Andreis. Andreis State	100
			WOOL THREAD 2.5 DMR 50GR			CHEST TOWNS OF	en in the second transmission	104 5
	2 1					and the state of the state of	TO Beginn the Theres	100
	19	5 MAR A 200	The Mariana			Ve and a	MECHINAL STATES	
							marketik kiri ik	W. Pierra
		HERE Y	Product Yelford			The state of the s		
				c				
11. 100								
8				1				
				1	11			3.01
					1.1			
				F				
					1			
							1173	
				Î			41.	
N.								-


Rollei

### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

05-74

2.09.1010

MAMERARUECKWAND 09800 41.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Beachte: Stativgewinde Pos. 9 und Riegelkappe Pos. 11 haben Linksgewinde.
- Beim Zusammenbau von Pos. 9 und Pos. 11 muss folgendes beachtet werden:
  - 1. Riegelkappe Pos. 11 darf nicht drehbar sein.

Bei Bedarf: Enden der Führungslaschen etwas nach aussen biegen.

Anzughebel Pos. 12 muss zügig bewegt werden können.

Bei Bedarf: Mit Unterlegscheibe Pos. 10 ausgleichen.

3. Ebenheit und Funktion der Druckplatte prüfen.

- 1. Note: Tripod socket item 9 and latch cover item 11 have left hand thread.
- When assembling item 9 and item 11 the following must be noted:
  - Latch cover item 11 should not be free to rotate.

If necessary: bend the ends of the guide plates out slightly.

2. Tightening lever item 12 must move freely.

If necessary: correct with washer item 10.

3. Check flatness and function of pressure plate.


2.09.1010 05-74 **ERSATZTEILLISTE** Rollei PARTSBOOK KAMERARUECKWAND LISTE DE PIÈCES 09800 41 0 STUCE PRO POS. XR SACH-NR. BENENNUNG REMERKUNG 017 TYPE PART-NR. ITEM DESCRIPTION REMARK PIECES PAR POS. KO NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION OBSERVATION 00 01 02 03 04 05 09800.41.0 1960 - 1968 KAMERARUECKWAND, KPL BACK COVER. CPL FORMNIET 2 00250.00.0 RIVET 3 09806.00 0 RUECKWANDFOLIE 1 LEATHERETTE BACK COVER 00401.82.0 HALBRUNDNIET 2 RIVET 03253.00.1 GLEITWINKEL 1 - 1973 5 FILM GUIDE 03253.00.2 1 1973 -5A GLEITWINKEL FILM GUIDE ANSATZSCHRAUBE 04000 43 1-W010 01156 82.0 6 SCREW 04360 00 0 FEDERSCHEIBE 7 SPRING WASHER (NB) 8 90506.00.0 ZWISCHENGEWINDE 1 INTERM BUSHING 9 04381.00.0 STATIVGEWINDE 04381 00 0-W010 TRIPOD SOCKET UNTERLEGSCHEIBE 10 04383.00.0 INB: WASHER X 03278.00.2 RIEGELKAPPE 11 1 LATCH COVER 12 03250.06.0 ANZUGHEBEL TIGHTENING LEVER 03279 00.0 13 SATTELFEDER SADDLE SPRING RIEGELSCHARNIER 14 08800 05.0 LATCH 00390.82.2 ANSATZNIET 2 15 RIVET DRUCKPLATTE 16 0.00.0080 1 PRESSURE PLATE 17 08802.00.0 DRUCKFEDER PRESSURE PLATE SPRING 18 09800.71.0 KAMERARUECK WAND TEILM. 1 BACK COVER ASSY 00782.82.0 -ZYLINDERSTIFT 2 19 PIN QM. 75032.00.0 20 -WOLLE 2.5 DMR: 50 GRAMM 2 ALTERNA WOOL THREAD 2.5 DMR, 50 GR 2 75032.00.0 21 WOLLE 2.5 DMR: 50 GRAMM WOOL THREAD 2.5 DMR. 50 GR. SAMPHE CLEEN BOND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF heat outdard his read of small of tally it and the description of THE SEA PLANT BURNER, MANY & THE REAL PROPERTY AND A SER HE THE PARTY OF The state of the Party of the The same of the sa Marie 1 har district Pres. 2 mars stone by by a day THE THE WAR WITH A P. of wante and an organization W - Sec - Se tolographic "To restablish the service of the Ministra THE PART OF THE PA 475

## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

35-74

2.11.0220

TASTWERK 07000 28 3



2.11.0220

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- Zapfen von Festrolle Pos. 16A leicht mit i fetten.
- 2. Lager der Achsen leicht mit ① ölen.
- 3. 1960→1967: An Lagerachse Pos. 13A (für Pos. 1A) den ø 3.5 mit △ lackieren.
- Bei Erneuerung vom Ausklinkhebel Pos. 4 die Tastrolle Pos. 6 zur Festrolle Pos. 16A parallel ausrichten (Lichtspaltprüfung), Kernloch bohren und Gewinde M1,2 für Zylinderschraube Pos. 2 schneiden.
- 1. Lubricate pin of feeler roller item 16A lightly with
- 2. Oil shaft bearings lightly with 1.
- 1960→1967: Paint the 3.5 diameter on bearing shaft item 13A (for item 1A) with △.
- When renewing trigger lever item 4 align feeler roller item 6 parallel to feeler roller item 16A (light slit test), drill core hole and cut M1.2 thread for screw item 2.

Rollei Service			ERSATZTEILLISTE		05-74 2.11.0220	
			PARTSBOOK		TASTWERK	
Service			LISTE DE PIÈCES		07000 28 3	· ·
os.	ΧR	SACH-NR.	BENENNUNG	STUCK PRO VARIANTE OTY TYPE	BEMERKUNG	
OS.	K.	PART-NR. NO. DE PIÈCES	DESCRIPTION DESIGNATION	PIECES PAR VARIANTE 00 01 02 03 04 05	REMARK OBSERVATION	
1	•	07000.28.0	TASTWERK FILM FEELER MECHANISM	•	→ 1960 DAFUER FOR THAT POS 18	
1A		07000.28.2	TASTWERK (PLANGLAS) FEEL MECH (OPT FLAT GLASS)	S-0	1960 1967	
1B	140	07000 28.3	TASTWERK FILM FEELER MECHANISM		1966 →	
3	x	01055 82 1	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW LINSENSCHRAUBE			
4	1	04214 00 0	SCREW AUSKLINKHEBEL	1		
5	2 0	04213.00.0	TRIGGER LEVER STREBE	1		
6		04210 00 0	TRAVERSE TASTROLLE	1		
7	ê	01124 82 0	FEELER ROLLER SENKSCHRAUBE	1		
8		04205.00.0	SCREW EXZENTER	1.		
9	×	01044.82.1	ECCENTRIC LINSENSCHRAUBE	1		
10	B 2	03403.00.0	SCREW UNTERLEGSCHEIBE 0.3 WASHER 0.3	1	(NB)	
11		04000.26.0	TASTHEBEL OBEN FEELER LEVER TOP	3		
12		04203.00.0	TASTHEBEL. UNTEN FEELER LEVER. LOWER	1		1
13	•	04202.00.0	LAGERACHSE BEARING SHAFT	1	DAFUER FOR THAT POS 13B	
13A	1	07215.00.0	LAGERACHSE BEARING SHAFT	1		
13B		07215.00.0	LAGERACHSE BEARING SHAFT	1		1
14	1	07220.00.0	ZAPFENSCHRAUBE PIN SCREW	2	→ 1972	
14A		07220.00.1	LAGERSCHRAUBE	2	1972	
15		07219.00.0	MUTTER	-2		
16		07218.00.0	FESTROLLE FEELER ROLLER		→ 1972	1
16A 17	×	07200.00.0	FESTROLLE FEELER ROLLER TASTWERKGEHAEUSE		1972	
17A		07200.00.0	FILM FEELER HOUSE TASTWERKGEHAEUSE		→ 1960 1960 → 1967	11
178		07200.00.3	FILM FEELER HOUSE	11111	1966	
	li i	the off Day	FILM FEELER HOUSE		Ability old stom out toll had	
	1		- C. Tables	1 2 2 2 2 2		135
			Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan			
		April of the	I specification and the first	Avg 2 12	ant manipulation of the man	Let
			The state of the state of	Low to Color	Company to the state of the sta	200
		527	Taxon man		of wine of the Art Se	-1
		.91		Hu III		
						1
	1					
	4			* 0		
			127			
					1177	
		27		1. 11	7.1	